
الأجهزة والمعدات في المنات في المنات الماليون

www.iqra.ahlamontada.com



لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتَدى إِقْرَا الثَقافِي)

براي دائلود كتابهاى معتلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافي)

بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إقرا الثقافي)

www. igra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

قَالَ تَعَالَىٰ: أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيهِ ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَدِ () ﴾

الأجهزة والمعدات في التلفزيون الأجهزة والمعدات في التلفزيون تأليف رستم ابو رستم الطبعة الأولى ١٤٣٢م- ١٤٣٣هـ حقوق الطبع محفوظة للناشر



دار المعتز للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - وسط البلد - مجمع الفحيص التجاري

تلفاكس: ۹۹۲۰ ۲۲۲۹۹+

Email:daralmuotaz@yahoo.com motazpub@gmail.com www.motazpub.blogspot.com

تأليف رستم أبو رستم

الطبعة الأولى ٢٠١٢م – ١٤٣٣هـ

دارالمعتز

المحتويات

اجهزة ومعدات الصورة

- T. V CAMERA الكاميرا التلفزيونية اللونة
- جهازمراقبة السورة PICTURE MONITORS
- جهاز مراقبة شكل الاشارة (W/F) WAVE FORM MONITOR
 - جهاز قیاس زاویة اللونVECTOR SCOPE MONITOR
 - جهاز تصحيح اخطاء التوقيت TIME BASE CORRECTOR
 - جهاز مولدنبضات التزامنSYNC Pulses GENERATOR
 - FRAME SYNCHRONIZER جهاز مزامن الكادر
 - V. T. R جهاز تسجیل وعرض الفیدیو
 - اجهزة مونتاج الفيديو بالكمبيوتر COMPUTERIZED EDITING
 - جهازمازج المورة THE VISION MIXER
 - جهاز توزيع الاشارة التلفزيونية (VDA)
 - اجهزةالمؤثرات الرقبية DIGITAL VIDEO EFFECTS
 - اجهزة الرسم بالكمبيوتر GRAPHIC DEVIC
 - CAMERA MOUTING حوامل الكاميرات
 - عربة النقل الغارجي O.B
 - اجهزة المونتاج اللاخطي (بالكمبيوتر) والوسائط المتعددة-NON-LINEAR EDITING&MULTI MEDIA
 - الأقراس الضوئية (Optical Disk (CD&DVD)
 - اجهزة التلفزيون الرقمية عالية الوضوح HD-TV
 - العدسات LENSES

اجهزة ومعدات الصوت (٢٦٥ - ٢٠٤)

- المايكروفونات MICROPHONES
 - السماعات SPEAKERS
- مازج الصوت SOUND MIXER
- جهاز التسجيل الصوتي الفناطيسي (REEL)
 - اجهزة ووسائط التسجيلات الرقمية
 - أجهزة قياس مستوى الإشارة المبوتية

جهزة والمعدات في التلفزي	ين
• اجهز3 تس ج	يل الكاسيت
يهزة ومعدات الاضاءة .	(£7Y - £+0)
•	أنواع الكشافات المستخدمة في التلفزيون
•	المرشعات الضوئية GEL) FILTERS
•	العواكس REFLECTORS
•	(console)DIMMERS
•	شبكات الإضاءة ووسائل تعليق الكشافات
•	جهاز قياس التنطق الضوئي
•	أنواع اللمبات المستخدمة في الإضاءة
•	وسائل حجب واعاقة الإضاءة Restricting Light

تقديم

يعتبر التغير السريع من سمات العصر الذي نعيش فية ، فالتطورات المذهلة التي نشهدها في صناعة التلفزيون ومعداته واجهزته ، تقودنا لان نكون على اتصال ومعرفة مستمرة ومتواصلة بكل ماهو جديد في مجال هذ الصناعة ،وتفرض هذه التطورات علينا دراسة ومعرفة الاجهزة العاملة في الاستوديوهات التلفزيونية ، بكل حيثايتها وعناصرها وادواتها .

وفي هذه ظل التطورات السريعة يتطلب منا كعاملين في هذا المجال ، ان نمتك المهارات الاساسية في التعامل مع هذه الاجهزة والمعدات ، ويجب علينا كعاملين ومشغلين لهذه الاجهزة ، معرفة كيفية الاستفادة من التطبيقات التكنلوجية الحديثة المتسارعة للاجهزة العاملة في استوديوهات التلفزيون ، ومعرفة المبادئ العملية لكيفية عمل هذة الاجهزة والاستفادة من تطبيقاتها .

ويهدف هذا الكتاب الذي يعتبر الاول من نوعة في المكتبة العربية من حيث طريقة العرض والمضامين ، الى تبسيط مفهوم الاجهزه والمعدات في الاستوديوهات التلفزيونية، ولقد جاء الشرح بشكل عام تقريبا ، ولم نأخذ جهاز الوموديل معين، حيث ان اشكال الاجهزة والشركات الصائعة تختلف ولكن تبقى مبادئ التشغيل والهدف واحد في جميع الاجهزة وان اختلف الشكل والموديل وان فهم عملية التشغيل لجهاز ما ،، تكفل لنا فهم وتشغيل اي جهاز اخر يؤدي نفس الغرض.

الفصل الاول (اجهزة الصورة) وفيه اتناول الكاميرات التلفزيونية باتواعها حاميراالاستوديو والكاميرات المحمولة وكاميرات HD وكاميرات الاستخدام الشخصي Mini DV، ووحدة المراقبة والتحكم بالكاميرا CCMERA الشخصي VTR وجهاز الفيديوتيب VTRوجهاز التحكم بالجهزة الفيديو تيب Edit Controller وجهاز الفيديو تيب Sync generator وجهاز مولد نبضات التزامن Wave Form وجهاز عرض الصورة القياسي Video Monitor وجهاز توزيع الاشارة ADV، وحوامل الكاميرات ، واجهزة ونظام المونتاج اللخطي والوسائط المتعددة المتعددة Multi Media واجهزة الرسم الرقمي الكاميرات التلفزيونية، وجهاز مولد الحروف C.G واجهزة الرسم الرقمي SYSTEM وعربة النقل الخارجي

الفصل الثاني (اجهزة الصوت) وفية استعرضت الميكروفونات ،انواعها ومبادئها وطرق وظروف استخدامها ، ومازج الصوت Sound Mixerمبدأ عمله والدوائر التي يتكون منها والمفاتيح والمداخل والمخارج الرئيسية والاضافية ، والسماعات مبادئ عملها وانواعها وطرق توصيلها ومواصفاتها وخصائصها

، وجهاز الCDمكوناته وطريقة عمله ، وماكنة التسجيل المغناطيسية Balance &UN- وانواع الوصلات للصوت المتوازن والغير متوازن Balance .Balance

الفصل الثالث (اجهزة ومعدات الاضاءة) وفيه استعرض أنواع الكشافات المستخدمة في عملية اضاءة البرامج والفعاليات المختلفة في الاستوديوهات المستخدمة في عملية اضاءة البرامج والفعاليات المختلفة في الاستوديوهات التلفزيونية ، مثل كشافات للتلفزيونية المثل كشافات المخصصة للتصوير الميداني KITs ووحدات الفلورسنت ، وانواع اللمبات مثل التنجستون وHMI ولمبات الفلورسنت ، وجهاز الديمير Dimmerوانواع شبكات الاضاءة وجهاز الديمير Stands وحواملها Stands وكذلك وسائل حجب واعاقة الاضاءة الصادرة من الكشافات باختلاف انواعها.

وفي ختام مقدمتي هذه اتمنى من الله العلي القدير ان اكون قد وفقت على مدار سنتين من البحث والدراسة في تقديم ماهو مفيد ونافع لزملائي العاملين في هذا المجال في المحطات التلفزيونية العربية والى زملائي في مؤسستي الحبيبة والغالية على قلبي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني، والى اعزائي طلبة تخصص فنون السينما والتلفزيون في كلية الخوارزمي، والى الاعزاء طلبة قسم الدراما تخصص سينما وتلفزيون في جامعة البرموك.

واتمنى من الله العلي القدير أن يكون هذا الكتاب مرجعا يستفيدون منه في حياتهم العملية ، كما وادعوا الله أن يكون حالفني الحظ واستطعت أن أضيف شينا ولو بسيطا للقارئ العربي .

كما واتقدم لكل قارئ وزميل تصله نسخة من هذا الكتاب ان يزودني بملاحظاته وانتقاداته على محتوى الكتاب – والتي اكون له سلفا من الشاكرين- على البريد الالكتروني

Satary_1969@Yahoo.com

رستم ابورستم عمان

اجهزة الصورة







اجهزة الصورة T. V CAMERA التلفزيونية الملونة

تعتبر الكاميرا التلفزيونية من أهم الأجهزة الموجودة في استوديوهات التلفزيونية ، وتعتبر نواة عمل التلفزيون بل هي إحدى المعدات الرئيسية التي تعمل ضمن النظام التلفزيوني ، والتي بواسطتها يتم تحويل الأشعة الضوثية المنعكسة من منظر ما إلى إشارة كهربائية يمكن إرسالها مباشرة على الهواء VIDEO) بعد معالجة الإشارة وتكبيرها أو تسجيلها على شريط فيديو (VIDEO).

والكاميرات التلفزيونية متعددة الأنواع والأشكال والأحجام، فمنها ما يعمل في الاستوديوهات ومنها ما يعمل في التصوير والإنتاج الميداني ومنها الثابت ومنها الكاميرات المحمولة، ومنها ما يعمل بالصمامات (TUBES) ومنها الأنواع الحديثة والمتطورة والتي تعمل بنظام شرائح الشحنات المترابطة والتي تسمى (CCDs). ولقد تطورت كاميرات التلفزيون تطورا كبيرا من حيث إمكانية الحركة، والجودة في نوعية الصور QUALITY ومرونة العمل وكذلك العمل في ظروف مناخية مختلفة.

إن الكاميرات التلفزيونية الملونة مهما اختلفت أنواعها وأحجامها فهي تعمل حسب نظرية واحدة تتلخص فيما يلي: -

يقوم المحول الكهروضوئى

(PHOTO ELECTRIC TRANSDUCERS) الكائن في جسم الكاميرا (PHOTO ELECTRIC TRANSDUCERS) المنعكس عن الموضوع الجاري تصويره بعد تجميعه بواسطة عدسة لاجمة الكاميرا يقوم بترجمته إلى إشارة كهربائية (نبضات الكترونية) حيث تقوم عدسة الكاميرا بتجميع هذا الضوء (للمحول TRANSDUCERS) وهناك نوعين رئيسين من المحولات تستعمل في الكاميرات التلفزيونية:

أولاً: صمامات الالتقاط PICK UP TUBES.

ثانياً: شرائح الشعنات المترابطة CCD) CHARGE- COUPLED DEVICES).

PICK UP TUBES صمامات الانتقاط 💠


بالرغم من أنه يوجد أنواع مختلفة من صمامات الالتقاط تستخدم في الكاميرات التلفزيونية ، إلا أن جميعها يعمل بنفس المبادئ فكل صمام عبارة عن أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء بداخله العديد من الأقطاب المعدنية اللازمة لعمله. والصمام عبارة عن صمام ذو شعاع إلكتروني يستخدم في الكاميرا التلفزيونية حيث تتكون فيه صور متمثلة في تيار كهربائي ناتج عن سقوط الأشعة المنعكسة من المشهد عله.

ويوجد أنواع عديدة من الكاميرات من حيث عدد الصمامات المستخدمة ولكن أهمها: النوع الأول: وهي الكاميرات ذات الصمام الواحد (TUBE): -

لقد صمم هذا النوع من الكاميرات ليكون ذو حجم صغير وسعر منخفض، مما يتيح تسهيلات اكبر في شرائه واستعماله. ومثل هذه الكاميرات مخصصة لأعمال التصوير للهواة (الفيديو المنزلي) وكذلك لدارات التلفزيون المغلقة (CLOSED - CIRCUIT) وتستخدم مثل هذه الكاميرات صمام من نوع خاص حيث يقوم بتحليل الضوء إلى ألوانه الأولية، حيث يتضمن هذا الصمام شريحة ترشيح لوني خاص، حيث تقوم هذه الشريحة بعملية فرز وفصل الصمام شريحة ترشيع لوني خاص، حيث الثلاثة وهي الأخضر GREEN والأحمر BED والأحمر والأزرق BLUE وهي الألوان الرئيسية في التصوير التلفزيوني وتصوير الفيديو والتي يتكون منها الضوء الأبيض في الأصل.

النوع الثاني: وهي الكاميرات الملونة ذات الصمامات الثلاثة (TUBES T):-

في هذا النوع من الكاميرات تستخدم ثلاث صمامات، وكل صمام من الصمامات الثلاثة مسؤول عن التقاط لون أساسي من الألوان الرئيسية (الأخضر الأحمر الأزرق) أي إن كل صمام من الصمامات الثلاثة يقوم بالتقاط وتسجيل اللون الخاص به ومشتقاته، وتستعمل الكاميرات الملونة ثلاثية الصمام، منشور فصل الشعاع (PRISM BEAM SPLITTER) حيث يقوم هذا المنشور بتحليل الضوء المنعكس عن الموضوع الجاري تصويره إلى ثلاثة مجموعات (لونية) تمثل الألوان الرئيسية. (R.G.B).



وقد صعم النظام الضوئي (OPTICAL SYSTEM) في مثل هذه الكاميرات ليسمح لكل مجموعة لون فقط بالدخول إلى قناة واحدة من قنوات الألوان (CHROMINANCE) والموجودة في الصمامات الثلاثة. فعندما يمر النضوء خلال منشور فيصل الشعاع، فإن مجموعة الضوء الأحمر يسمح لها بالمرور إلى الصمام الأحمر، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة اللون الأزرق فإنه يسمح لها بالمرور إلى الصمام الخاص باللون الأزرق.

وباختصار فإن الكاميرات ثلاثية الصمامات تستخدم ثلاثية صمامات (الكاميرات ثلاثية الصمامات (TUBES) منفصلة كل صمام مختص بلون واحد أساسي ومشتقاته ، فعندما يتم انعكاس الضوء عن الموضوع الجاري تصويره ، تقوم عدسة الكاميرا بتجميعه إلى داخل الكاميرا حيث يتم فصل هذا الضوء عن طريق النظام البصري (الضوئي) (OPTICAL SYSTEM) في الكاميرا وكل صمام من الصمامات الثلاثة يستقبل جزء من الضوء يتناسب مع كمية اللون الأساسي والذي يختص بهذا الصمام أو ذاك ، أي أن الصمام المختص باللون الأحمر وعبر قناة اللون الأحمر فإنه يمرر فقط اللون الأحمر ودرجاته ، وكذلك بالنسبة للون الأزرق حيث يقوم الصمام الخاص باللون الأزرق بإنتاج الأزرق

ودرجاته، وكذلك بالنسبة للون الأخضر ودرجاته حيث يتم استقباله خلال الصمام المسؤول عن اللون الأخضر ودرجاته. وقد يتساءل أحد فيقول ...

هل أن الصمامات الثلاثة مختصة فقط بالألوان الأساسية الثلاثة والتي ذكرناها آنفاً؟

للإجابة على هذا السؤال نطرح هذا المثال البسيط ...

إذا كان لا بد مثلاً ... أن يحتوي مشهد ما على بقعة ذات لون اصغر مشبع، فإننا سنجد أن الصمام الذي يعمل هو الصمام الأحمر والصمام الأخضر. أي أن خرج الصمامات الأحمر والأخضر فقط هما اللذان يكونان هذه البقعة الصفراء، وسنجد في نفس الوقت أنه لا يوجد (خرج) للصمام الأزرق أي أن الصمامات الأحمر والأخضر هما اللذان يعملان فقط في لحظة تكوين هذه البقعة الصفراء. (وهذا اعتماداً على عملية مزج الألوان بالجمع حيث إذا قمنا بجمع اللون الأخضر مع اللون الأحمر نحصل على لون اصفر) (أي مزج ألوان الأشعة الضوئية



PICK UP TUBE معام الالتقاط

CCDs الكاميرات التي تعمل بشرائح الشحنات المترابطة (CHARGE COUPLED DEVICE)

اله CCDs عبارة عن شرائح (CHIPS) مدنجة حلت محل صمامات الالتقاط Pike up عبارة عن شرائح (CHIPS) مدنجة حلت محل صمامات الالتقاط (3CCDs Ships) ظهرت في عام ١٩٧٥ من صنع شركة RCA الأمريكية ، وكانت عبارة عن شبكة خفيفة ممتدة في شكل من النقط RCA الموضوع بشكل يناسب كمية الضوء الذي يسقط عليها والذي يصدر عن النقطة المقابلة لها في الموضوع الجاري تصويره



شكل شرائح اله CC Ds

ووظيفة الـ CCDs هي تماماً نفس وظيفة الصمامات لكنها تعمل بمبادئ مختلفة عن STORAGE الصمامات حيث تستخدم ما يسمى بر محول الكادر والذي يستعمل شبكة تخزين PHOTO SENSITIVE FRAME.

ويثبت على سطح كل شريحة من الشرائح الـ $CC\ D_S$ بجموعة ثلاثية من الأقطاب المعدنية (تعمل كل ثلاث أقطاب معدنية بوصفها مجموعة واحدة) وتكون النقطة الواقعة تحت الأقطاب الثلاثة (القطب المركزي) ذات حساسية عالية للضوء بالمقارنة مع النقطتين الواقعتين تحت القطبين الآخرين.

وعندما يسقط الضوء المنعكس عن المشهد أو الموضوع أمام الكاميرا على الشريحة ، فإن ذلك يسبب حدوث انبعاث إلكتروني ضوئي منها ، حيث يتناسب عدد الإلكترونيات المنبعثة مع شدة الضوء الساقط ، وتتجمع الإلكترونيات المتي تعبر عن معلومات الصورة تحت الأقطاب المعدنية المركزية بحيث يشكل نمط تجميعها صورة المشهد أو المنظر ، وذلك عن طريق تطبيق فرق جهد (نبضات) موجب وعلى الأقطاب المعدنية التي تليها ، وهذا تمثل عملية المسح SCANNING بواسطة الشعاع الإلكتروني في الصمامات TUBES ، وباختصار فإن كل شريحة من شرائح الد CC Ds الثلاثة تستقبل جزاء من الضوء يتناسب مع اللون الأساسي المختص بها والموجودة في الشيء أو الموضوع الجارى تصويره.

للصورة ، لوحة صغيرة توجد خلف عدسة الكاميرا تعمل بنفس الطريقة التي تعمل الصورة ، لوحة صغيرة توجد خلف عدسة الكاميرا تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها شبكية العين (تماما). هي مصفوفة من العناصر الالكترونية (تدعى باللغة الدارجة Pixels اختصار لـ elements Picture) وهذه العناصر تحول الضوء الساقط عليها لتيار كهرباني (الكترونات) يتم قياسها بدارات توجد في المرحلة التي تليها عليها لتيار كهرباني (الكترونات) يتم قياسها بدارات توجد في المرحلة التي تليها (دارات التكبير أو التضخيم) فبالنتيجة هي تعطي مجموعة قيم . ولأخذ هذه القيم يتم مسح المصفوفة CCD من الاعلى للاسفل ٢٥ مرة في الثانية (في نظام الـ PAL) وقراءة قيم العناصر قيمة قيمة مم يشكل سيل من القيم الكهربانية يدعى في النهاية "أشارة الفيديو" أو Video Signal في التلفاز يعاد بث هذه الاشارة بنفس الطريقة الشارة الفيديو نبضة كهربائية خاصة بين كل مجموعة قيم لتحديد متى بدأ الكادر الجديد ومتى انتهى تدعى الموادة عين كل مجموعة قيم لتحديد متى بدأ الكادر (منذ غابر الأزمان و عندما اخترع الانسان التلفزيون...) كانت شاشات الاشعة المهبطية (CRT) الصمامات، كانت المواد المشعة التي تطلى بها كانت غير متطورة ومسح الشاشة من الاعلى للاسفل خمس وعشرين مرة في الثانية يجعل متطورة ومسح الشاشة من الاعلى للاسفل خمس وعشرين مرة في الثانية يجعل

المادة المشعة هذه تفقد نصوعها من فوق حين يكون المسح في الاسفل وتفقد النصوع في الاسفل حين يكون المسح في الإعلى ... يعنى تعب للعيون من جراء رؤية الصورة ترتجف بين فوق وتحت ... والحل ..!! Interlaced scan بدلا من مسح الشاشة كلها دفعة واحدة تم اقتراح ان تمسح الشاشة على دفعتين حيث يتم مسح الخطوط الفردية ١٠٣٠٥...الخ أولاً وتسمى Upper Field أو Odd Field أو الحقل الأول الفردي الاعلى . ومن ثم تمسح الخطوط الزوجية ٢،٤،٦، ... الخ وتسمى Lower Field أو Even Field أو الحقل الادنى الزوجي الثاني .. والنتيجة... المسح سيصبح ٥٠ مرة في الثانية وسيجعل الصورة المتحركة مريحة للعين حيث ان الارتجاف Flicker سوف يكون متداخل بين الخطوط ولن تشعر به العين ومع تطور الـ CCD التي أيضا تستخدم تقنية Interlaced وتقرأ قيم العناصر فيها على دفعتين (خمسين مرة في الثانية) أصبح الـ Interlaced هي الطريقة المثالية Standard لالتقاط واعادة بث اشارة الفيديو (ويعتبر كون تردد التيار الكهربائي في اوروبا ٥٠ هرتز وفي اميركا ٦٠ هرتز هو السبب الرئيسي في جعل نظام الفيديو الاوروبي يستخدم ٥٠ حقلا في الثانية (٢٥ كادر لـ PAL) والإميركي يستخدم ٦٠ حقلا (٣٠ كادر لـ NTSC)) ماذا بعد... تطورت صناعة التلفزيونات كثيرا وخاصة مواد الصمام المهبطى المشعة واصبحت حساسيتها اعلى وتخامدها اسرع حتى ان مونيتورات الكمبيوتر الحديثة تصل لـ ١٢٠ هرتز بسهولة وبمسح واحد بدون حاجة لاستخدام تقنية scan Interlaced مما جعل مصنعي الكاميرات يعيدون التَّفكير بموضوع مسح الـ CCD من أساسه ومما لعب دورا كبيراً فى هذا النزعة الكبيرة الموجودة بين صانعي افلام الفيديو لمقاربة صورة الفيديو بصورة السينما (هوس الـ Film-Look) فكون كاميرا السينما تلتقط ٢٤ كادرا كاملا في الثانية فهي تعطى للعين انطباعا "أبطأ وبحركة متكسرة أكثر من انطباع كاميرا الفيديو "السريعة" أو السلسة الناعمة بحركتها...فكان أول ميزات الكاميرات الحديثة المقاربة للصورة السينمائية هو Progressive scan أي مسح CCD من الاعلى للأسفل دفعة واحدة ٢٥ مرة في الثانية . للتتسهيل فإن الشركات المصنعة اتفقت على وضع اختصارات مثل io، وتعنى PAL Interlaced Video وهو الفيديو العادي أو progressive Video وتعنى PAL Progressive Video وهو فيديو المسح الكامل البال العادي والى ماهنالك من اختصارات مشابه وتمتازال CC Ds عن الصمامات TUBES في أن الـ $CC \ D_S$ لها حجم ووزن اقل من الصمامات، وتتمتع بحساسية اكبر من الصمامات. كما أن لها عمرها أطول قياساً بعمر الصمامات كما أنها تعطى صورة ملونة رائعة خالية من خلل تسجيل الألوان EXCELLENT REGISTRATION. وتعطى صورة واضحة بعد ١/٢ ثانية من تشغيلها، وكذلك فإن مدى التشويش (NOISE) اقـل مـا يمكـن. والـ CC Ds) قليلة الاستهلاك للطاقة

وتعمل في ظروف اضاءة منخفضة




إن أول ما يسترعي انتباهنا في الـ CCD هو حجمه SIZE وعدد النقاط الموجودة عليه ال أول ما يسترعي انتباهنا في الـ CCD هو حجمه SIZE وعدد النقاط الموجودة عليه PIXEL, COUNT ، أيهما له الأفضلية؟ بل هل يمكننا الزعم بأن إحدى الخاصيتين أهم من الأخرى؟ دعونا نسرد ما نريد قوله في صورة لتفادى الالتباس: -

قد تعتقد أنه كلما زاد حجم الـ CCD زاد عدد النقاط عليه، هذا يبدو منطقياً ولكنه ليس حقيقي، فشركة SONY مثلاً أنتجت الكاميرا -TRV وبعدها أنتجت الكاميرا -SONY مثلاً أنتجت الكاميرا -CCD وبعدها أنتجت الكاميرا CCD اصغر بعدد نقاط اقل، في حين أن الثانية لديها CCD اصغر بعدد نقاط اكثر بكثير، إذن حجم النقطة بالتأكيد ليس واحداً في الاثنين.

يتم تعريف مقاسات الـ CCD بالبوصة INCH البوصة = 2.54 سم (وحدات الـ CCD المستخدمة في معظم الكاميرات المنتشرة في السوق تكون غالباً بمقاس ٤/١ (ربع) بوصة أو أقل، ليس بالضرورة أنه كلما زاد حجم الـ CCD كان ذلك افضل، فقي النهاية هناك حد أقصى لعدد النقاط PIXELS الذي سنحتاج إليه.

لذا هنا يبرز لنا مصطلح ال PIXEL DENSITY ، أي كثافة النقاط على ال CCD ، ولا تخلطوا بين هذا المصطلح والمصطلح الآخر RESOLUTION الذي ترجمناه بالد "الكثافة النقطية" ، كما قلنا من قبل الد RESOLUTION مي عدد النقاط على الد CCD ، أما الد PIXEL DENSITY فهي نسبة عدد النقاط إلى وحدة المساحات... يعني كم بيكسل في السنتيمتر المربع على سبيل المثال.



نقاط البكسل

وما دام مقاس الـ CCD وحجمه أحد عنصري الكثافة، إذن فهو له أهميته، وتتضح أهمية الحجم بالذات عند محاولة تصغيره عن طريق حشر اكبر عدد من البيكسلز في اصغر حجم ممكن. ففي

الـ CCD الصغير ذو حجم ال INCH 1/6 INCH على سبيل المثال تكون البيكسلز صغيرة جداً ومتلاصقة تماماً، هذا الأمر ليس جيد لأن كل بيكسل بحاجة إلى مساحة حولها لتتنفس، ملاصقة البيكسلز لبعضها قد ينتج عنها تداخل في المعلومات وهذا مبدأ شهير في الكهرباء يعرف باسم "التشويش الاتصالي" أو CROSSTALK.

للتأكيد على أهمية ال PIXEL DENSITY ، هل تفضل الحصول على كاميرا بـ CCD مقاس ١/٢ بوصة و ٦٨٠ ألف يكسل أم كاميرا بـ CCD مقاس ١/٢ بوصة و ٦٨٠ ألف بيكسل؟ بالطبع الخيار الثاني، فالكثافة أعلى وفي حدود الحجم المناسب الذي يضمن عدم حدوث ظاهرة الـ CROSSTALK.

والحقيقة أن حجم الـ CCD ليس متعلق بالبيكسلز فقط، فكبر حجم الـ CCD يعني كبر حجم لوح إسقاط الصورة (IMAGING PLANE) وما يتبعه ذلك من كبر حجم العدسات والأجزاء المتعلقة بالاستقبال البصري OPTICS، وذلك يعطي نتيجة تصوير افضل وخصوصاً في الإضاءة الخافتة، وهذا بالمناسبة من الفوارق الرئيسية بين الكاميرا الديجيتال وكاميرا السينما، فمقاس الفيلم الخام في السينما كبير وهو ٣٥ مم بينما في كاميرات الديجيتال يتراوح مقاس الـ CCD من ٥- ٦ مم.


الآن عند النظر في كتالوج أي كاميرا عند السراء، سيكون عدد النقاط CCD الآن عند البيكسلز ولكن يجب أن نضع في الحسبان حجم اله CCD فعدد البيكسلز لم يعد رقماً يعتمد عليه في هذا العصر المليء بكاميرات الميجابيكسل مليون بيسكل وهو الرقم الذي به إسراف بالنسبة لتصوير الفيديو كما قلنا بالأعلى، ولكن العدد الإضافي للبيكسلز بصراحة لا يضيع هباء، فهو يفيد في تصوير الصور الرقمية الثابتة في كاميرا الفيديو المنزلية، والميجا بيكسل تنتج صور بجودة عالية تصلح للطباعة، وأيضاً يتم استخدام العدد الإضافي في دعم استقرار الصورة ضد الاهتزاز IMAGE STABILIZATION.

هناك رقم مفيد جداً للأسف تعتمد الكثير من الشركات تجاهله وعدم وضعه في الكتالوج، وهو الـ VIDEO EFFECTIVE PIXEL COUNT وهو "عدد البيكسلز الفعال". هذا الرقم اكثر أهمية ودقة من مجرد عدد النقاط وحجم الـ CCD.

وبالطبع فإن الحجم والعدد ليستا الخاصيتين الوحيدتين التي يتم اختيار الـ CCD على أساسهما، فالعنصر التالي في الأهمية والذي يميز الكاميرات الاحترافية هو عدد وحدات الـ CCD الموجودة في الكاميرا.

وجود CCD واحد في الكاميرا يعطي نتيجة جيدة حقاً، ولكن دائماً هناك ما هو أفضل، وعند استخدام CCD واحد فإن هناك مشكلة شهيرة تكون قائمة وهي مشكلة الـ CCD وعند استخدام BLEEDING .. أي "نزيف الألوان"، ويقصد بها خروج الألوان عن حدودها، الأمر الذي يشبه استخدام قلم الفلوماستر على الورق العادي.

وبينما يتفاداها صانعوا كاميرات الـ CCD انواحد بتقنيات حرفية ومعقدة جداً، فإن الكاميرات الاحترافية تحل المشكلة بطريقة أخرى حيث تستخدم تلك الكاميرات عدد ثلاثة CCD، كل منها لاستقبال لون من الألوان RGB الرئيسية أي الأحمر والأخضر والأزرق، ذلك يضمن عدم اختلاط الألوان وتقليل حدوث ظاهرة النزيف لأقل درجة ممكنة.



تعمل تلك التقنية كما هو موضح في الصورة يدخل الضوء من العدسة فيمر على منشور ضوئي يقوم بتقسيمه إلى مكوناته الأحمر والأخضر والأزرق ويستقبل كل CCD واحد من هذه الألوان، والنتيجة صورة افضل وغنية بالألوان.

وهناك تقنية حديثة في الـ CCD تسمى LUX RARING والـ CCD والـ RATING أو "قيمة ال لكس" هي الخاصية التي تعني باستجابة الكاميرا للإضاءة أو كفاءة عملها في الإضاءات المنخفضة ، كوحدة إضاءة فإن الـ LUX مر بعدة تعديلات على مدار القرن التاسع عشر ، والتعريف الأكثر شيوعاً هو أن واحد = LUX مقدار الضوء الصادر من شمعة على بعد ياردة ، وبالطبع هذا معناه أنه كلما قلت قيمة ال LUX RATING كلما كان ذلك يدل على قوة أداء الكاميرا في أسوأ ظروف إضاءة عكنة.

الحقيقة أنه بسبب المنافسة بين الشركات ومحاولة كل شركة لاجتذاب اكثر عدد من المشترين، فإن تلك الخاصية الهامة أصبحت مضللة جداً وأصبح الاعتماد عليها صعباً، فكل شركة أصبحت على التعريف الذي يتماشى معها، شركة SONY مثلاً وهي رائدة المجال وصاحبة أعلى للسوق العالمية تعرف ال LUX بأنه: " THE THAT WILL

PRODUCE A VIWABLE IMAGE RELATIVE AMOUNT OF أي مقدار الضوء النسبي الذي سينتج صورة مرئية"، أحد خبراء الفيديو يقول بأن وجود كلمتي "نسبي" و "مرئية" يجعل التعريف غير واضح، فما المقصود بكلمة "مرئية" ؟ . من الممكن أن تكون الصورة "مرئية" ولكنها باهتة وغامقة وسيئة جداً ، ولهذا يعتقد أن التعريف غير دقيق.

بالإضافة إلى أن العديد من الشركات تقول أن كاميراتها تعمل في ZERO LUX، أي بدون أي مصدر إضاءة، وذلك صحيح لأن تلك الكاميرات لديها إمكانية الـ Night Shot، أي تقوم بإنارة ضوء أحمر صغير موجود في الكاميرا وتعمل بالأشعة تحت الحمراء لترى الصورة خضراء مثل صور بغداد تحت القصف التي كانت تعرض في ال CNN، وتلك الصور الخضراء لا يعتمد عليها ومجرد القول بأن الكاميرا تعمل في ZERO LUX بسبب هذه الخاصية هو نوع من التضليل. ما يطالب به الخبراء هو تعريف محدد تمشي عليه الشركات ويكون خاص بالصورة الملونة ذات الجودة المعقولة .. أي لا الصورة الخضراء ولا الصورة المضية الباهتة.

المهم أنه يوجد بالفعل تعريف ثابت حددته "جمعية الإلكترونيات الاستهلاكية" الأمريكية، إلا أن ذلك ليس قانون اجباري وبالتالي الشركات غير مضطرة لاتباعه، واختلاف تقدير انشركات لله LUX هو مصيبة في حد ذاتها تجعل قيمة ال LUX المكتوبة في الكتالوج شبه عديم النفع، وأصبح الشخص المقبل على شراء كاميرا مضطرا للتجربة لنفسه و المقارنة بين أداء الكاميرات في الإضاءات الخافتة، وإن كان ذلك غير متاحا فيمكن للمرء الاعتماد على المقالات النقدية التي يكتبها المختصون ، حيث انهم من ذوي خبرة ويجربون الكاميرات كلها ولذلك لديهم أساس للمقارنة.

أنواع الكاميرات التلفزيونية:-

ما لا شك فيه أن أنواع الكاميرات التلفزيونية من حيث الشكل والحجم تختلف عن بعضها البعض، ولكن جميعها تعمل بمبدأ واحد وهو تحويل الأشعة الضوئية المنعكسة عن الموضوع المراد تصويره إلى تيار كهربائي يحمل خصائص الصورة الأصلية، وعندما نقول كاميرا تلفزيونية أو كاميرا فيديو فإننا نعني بذلك كل كاميرا (إلكترونية) تستطيع التقاط صور متحركة للأجسام أمامها وسأتحدث فيما يلي عن أهم أنواع الكاميرات التلفزيونية (الفيديو) سواء الحرفية PROFESSIONAL والتي تعمل في محطات التلفزيون وتستخدم للإنتاج التلفزيوني PRODUCTION أو الكاميرات ذات لاستخدام الشخصي أو المنزلي VIDEO HOME SYSTEM ومنها كاميرات كالمشافرة قمت بتقسيم الكاميرات التلفزيونية (كاميرات الفيديو) من حيث الاستخدام إلى ثلاثة أنواع هي: --

- كاميرات الأستوديو الحرفية STUDIUO CAMERAS

- الكاميرات المحمولة الحرفية PORTABLE CAMERAS
 - كاميرات الاستخدام الشخصى ,DV.
 - كاميرات HD

-: STUDIO CAMERAS كاميرات الاستوديو

وهي الكاميرات التي تتنوع أشكالها وأحجامها وإمكاناتها وموديلاتها وفقاً لحجم الأستوديو وإمكانياته ولكنها تتشابه جميعها في عدد من التخصصات:

- ٢- تعمل كاميرات الأستوديو بواسطة التيار الكهربائي AC حيث يتم تشغيل الكاميرا
 وتزويدها بالتيار الكهربائي من خلال الـ CCU دون الحاجة إلى مصدر للطاقة داخل
 الأستوديو.
- تتميز كاميرات الأستوديو بأنها ثقيلة الحجم مزودة بعدسة زووم ZOOM مجالها كبيرة
 ومحددة للرؤية VIEWFINDER كبيرة الحجم.
- ٢- تزود كاميرات الأستوديو بحوامل مثبتة على حامل PEDESTAL ثقيل الوزن لتسهيل تحرك الكاميرا بسلاسة داخل الأستوديو.
- 6- تـزود كـاميرات الأسـتوديو بمخـرج OUT PUT لـسماعة الـرأس (PHONE DIRECTOR في غرفة PHONE) خاصة بالمصور لكي يتمكن كل من المخرج DIRECTOR في غرفة المراقبة (CONTROL ROOM) والمصور في الأسـتوديو من التخاطب HEAD للحرج في غرفة المراقبة عن طريق الـ BACK PHONE.
- 7- كما تزود كاميرات الأستوديو بأزرار خاصة تمكن المصور مشاهدة البرامج على محدد الرؤية الخاص بكاميرته دون أن يؤثر ذلك على صورة الكاميرا، كما تمكن هذه الأزرار من رؤية المنطقة المغطاة بالتصوير AREA SCANNING أي بإمكانه رؤية صورة الكاميرات الأخرى المشاركة في البرنامج حَتّى يتمكن من التنسيق في اخذ اللقطات التي سيأخذها وحتى لا يحدث تداخل في اللقطات التي تأخذها الكاميرات الخاصة به والكاميرات الأخرى المشاركة في البرنامج والمقصود من ذلك إذا كانت على سبيل المثال إحدى الأخرى المشاركة في البرنامج والمقصود من ذلك إذا كانت على سبيل المثال إحدى

الكاميرات تلتقط لقطة متوسطة MEDIUM SHOT للضيف فعلية ومن خلال الكاميرا التي يعمل عليها أن لا يلتقط نفس اللقطة بنفس الحجم لأن القطع من لقطة متوسطة إلى لقطة متوسطة لن يفيد ولن يضيف شيئاً جديداً.

٧- كما ويوجد في كل كاميرا إشارة ضوئية CUE LIGHT وهي عبارة عن لمبة حمراء تضاء عند اخذ الكاميرا وهي إشارة تشعر المصور والمشاركين بأن الكاميرا المضاءة بالـ ON من بين الكاميرات المشاركة في البرنامج هي التي على الهواء ON في هذه اللحظة ، وهذه اللمبة تحتوي على رقم الكاميرا أيضاً.

أجزاء الكاميرا التلفزيونية (كاميرا الأستوديو) الرئيسية :-

تختلف الكاميرات التلفزيونية عن بعضها المبعض في تصميمها وأشكالها، فمنها ما هو مصمم للعمل داخل الاستوديوهات ومنها المحمولة (PORTABLE) ومنها الكاميرات التي تعمل بالصمامات TUBES ومنها ما يعمل بشرائح الشحنات المرتبطة (CCDs) ومهما كان الاختلاف بالحجم والشكل والتصميم فإن الأجزاء الرئيسية في الكاميرات التلفزيونية تبقى واحدة.

رأس الكاميرا CAMERA HEAD -: CAMERA

عند الحديث عن رأس الكاميرا فإن ذلك يتطلب منا الحديث عن رأس الكاميرا من خلال ناحيتن وهما: -

- الناحية الأولى: وهي الأجزاء التي يتعامل معها المصور بشكل مباشر أثناء عمله على
 الكاميرا والموجودة في ضمن رأس الكاميرا والوسائل الميكانكية لتنفيذ حركات الكاميرا
 Tilt/ pan ومفتاح زووم إن /اوت وضبط الوضوح.
- ٣- الناحية الثانية: وهي مكونات رأس الكاميرا من الناحية الهندسية وهذه الأجزاء الهندسية التي يتكون منها الرأس لا تعني المصور بشيء لأنها من اختصاص أصحاب الشأن وهم مهندسو الكاميرات أو من لهم علاقة بالأمور الهندسية للكاميرات.

أجزاء الكاميرا والتي يتعامل معها المصور بشكل مباشر:-

أ- عدسة الكاميرا: CAMERA LENS

وهي الجزء الموجود في مقدمة الكاميرا والذي يقوم بتجميع الضوء المنعكس عن الموضوع الذي أمام الكاميرات إلى داخل الكاميرا ويمكن تقسيم عدسة الكاميرا إلى : -

عدسة الزووم ZOOM LENS وهي عدسة متعددة الأبعاد البؤرية.

- عدسة مسافات لضبط الوضوح (وضوح الصورة FOCUSING IN/OUT).
- فتحات العدسة IRIS/LENS APERTUE حلقة التحكم بفتحات العدسة والتي
 تتحكم بكمية الضوء الداخل إلى الكاميرا.
- عدسة المايكرو MACRO LENS في بعض الكاميرا تسمى X2X1 لتصوير
 الأجسام الدقيقة والقريبة والأخذ لقطات Big close Shot.

ب- محدد المنظر (محدد الرؤية) VIEW FINDER -: VIEW

و هو جهاز مساعد (ضوئي أو الكتروني) مثبت بالكاميرا (على رأس الكاميرا) يساعد المصور في رؤية اللقطات والمشاهد المطلوبة ويتمكن المصور من خلاله ضبط تشكيل الصور وتكوينها والاحتفاظ بها محددة التركيز وهو عبارة عن شاشة صغيرة تنتج صورة (بالأبيض والأسود) (B/W).



محدد المنظر (محدد الرؤية) VIEW FINDER:- ذراع انكامبرا CAMERA HAND:-

ذراع الكاميرا هو الذي يمكن المصور من التحكم في حركة رأس الكاميرا وتوجيهها إلى اليمين والبسار فيما يعرف بـ PANNING أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل فيما يعرف بـ TILTING.



د- محور الارتكار أو مجموعة الرأس PAN HEAD :-

وهو الجزء الموجود ضمن تجهيزات حوامل الكاميرات المختلفة وهو من أهم الأجزاء التي بتعامل معها المصور، وهو عبارة عن رأس للتحريك والدوران MOUNTING بتعامل معها المصور، وهو عبارة عن رأس للتحريك والدوران كافة الاتجاهات مثل: حركة إلى وصمم هذا الرأس لكي يحقق ثبات الكاميرا وتحركها بسهولة في كافة الاتجاهات مثل: حركة إلى

الأعلى والأسفل TILT DOWN/ UP، حركة إلى اليمين واليسار /PAN RIGHT LEFT



محور الارتكاز المستخدم مع الحامل الثلاثي TRIPOD



محور الارتكاز المتخدم مع الحامل القاعدي STUDIO PEDESTAL

ومحور الارتكاز هو محور الحركة الاستعراضية الذي يدور عليه رأس الكاميرا وبالرغم من أنه يعد جزءا مكملا للرأس إلا أنه الجزء الثابت فوق الحامل والذي يتيح لرأس الكاميرا أن يتحرك فوقه حركة استعراضية (أفقية ورأسية).

ويزود محور الارتكاز بوسائل ميكانيكية تمكن المصور من تحريك الرأس في كافة الاتجاهات وهذه الوسائل عبارة عن ذراعين صغيرين أو مسمارين إحداهما وعند فكه وتحريره يمكن المصور من السحكم في حركة الكاميرا إلى الأعلى وأسفل TILTING والشاني لتحريك الكاميرا حركة استعراضية PANNING وبصرف النظر عن شكل هذه الوسائل الميكانيكية إلا أن الوظيفة تبقى واحدة في كل الحالات.

-- كابل الكاميرا CAMERA CABLE --

وهو عبارة عن الكابل الذي يصل الكاميرا بوحدة المراقبة والتحكم (CCU) وهو على نوعين : -

- كابل متعدد الأسلاك MULTI CORE CABLE: بحيث يحمل كل سلك في هذا الكابل إشارة معينة وعدد الأسلاك في هذا الكابل يختلف باختلاف طراز الكاميرا والشركة الصانعة.
- كابل محوري TRIAX CABLE بحيث تحمل جميع الإشارات على كابل واحد بعد تعديلها.

ويستخدم كابل الكاميرا فقط في الاستوديوهات أو في النقل الخارجي (O.B) من خلال سيارة النقل الخارجي، لأن الكاميرات في الأستوديو وسيارة الـ (O.B) تكون بعيدة عن وحدات المراقبة والتحكم CCU ولنتمكن من التحكم بالكاميرات فإننا نقوم بإيصالها بكوابل حَتّى نتمكن من نقل الإشارات التي تقوم بتسجيلها والمشاهد والأحداث التي تقوم بتصويرها.

أما في التصوير المحمول PORTABLE الخارجي فتكون الكاميرا مزودة بجهاز VTR داخلي موجودة في جسم الكاميرا ومجهزة بمكان لوضع الشريط فيه (كاسيت) تماماً مثل كاميرات الفيديو المنزلي (VHS) ويمكن تحويل معظم الكاميرات المحمولة (VHS) إلى كاميرات أستوديو بعد تجهيزها لتلائم الأستوديو لأن جميع الكاميرات بما فيها المحمولة يوجد بها مكان مخصص (للكابل) بحيث نتمكن من ربطها مع CCU للتحكم بها عن بعد، أما عن المعلومات التي تنتقل ما بين الكاميرا ووحدة التحكم CCU من خلال الكابل (خصوصاً في الاستوديوهات) والتي تهم المصور بشكل مباشر فهي :-

- إشارة التخاطب ما بين المخرج والمصور TALK BACK.
- إشارة CUE LIGHT بحيث تضاء لمبة حمراء موضوعة على رأس الكاميرا عندما
 تكون الكاميرا على الهواء.
- مصدر للطاقة لتشغيل رأس الكاميرا مباشرة من الـ CCU دون الحاجة إلى مصدر آخر
 للطاقة من داخل الأستوديو.
 - هناك العديد من الإشارات تنتقل عبر كابل الكاميرا إلا أنها لا تهم المصور بشكل مباشر.

ملاحظة: -

في عملية النقل الخارجي التلفزيوني O.B) OUTSIDE BROADCASTING (O.B) فإن جميع الكاميرات تكون متصلة بوحدات مراقبة CCU موجودة داخل سيارة النقل الخارجي عن طريق كوابل وتعامل نفس معاملة التصوير في الأستوديو. أما ما قصدناه بالتصوير الخارجي المحمول هو ذلك التصوير الذي يتم باستخدام كاميرا محمولة مزودة بداخلها بجهاز فيديو (BUILT IN VTR) مكان للشريط (كاسيت).

أجزاء الكاميرا من الناحية الهندسية والتي لا يتعامل معها المصور:-

والمقصود بالناحية المندسية هي تلك الأجزاء التي لا يتعامل معها المصور لأنها كما قلنا من اختصاص أصحاب العلاقة وهم مهندسين مختصين بصيانة الكاميرات والتحكم بها هندسيا إذا ما حدث خلل لأحد الأجزاء المندسية للكاميرا واهم هذه الأجزاء المندسية : -

أ- وحدة المراقبة والتحكم بالكاميرا: CAMERACONTROLUNIT (CCU) -:

وهو جزء من الأجهزة والذي يستخدم للتحكم بالكاميرا ويكون موصولا بالكاميرا عن طريق كابل ويقوم هذا الكابل بنقل الإشارات (ناتج عمل الكاميرا) إلى غرفة المراقبة وغرفة الأجهزة المركزية CAR، وتضم وحدة CCR العديد من الدوائر بواسطتها يتم التحكم بضبط مستوى جدودة الصورة وكذلك عملية تصحيح إشارة الكاميرا حتى تكون صالحة أما للإرسال RECORDING أو للتسجيل RECORDING.

وعن طريق وحدة الـ CCU يتم التحكم بالكسب أو التكبير "GAIN" للإشارة التي تلتقطها الكاميرا وكذلك التحكم بفتحات العدسة (مستوى الفيديو) "VIDEO LEVEL" وكذلك مستوى الفيديو) "BLACK LEVEL وكذلك مستوى السواد للإشارة على السواد للإشارة على المحاميرا سواء الله وكذلك التحكم بفلاتر الكاميرا سواء الله ND or CC واله ND واله ND or CC واله ND واله المحاميرا من كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا من خلال العدسة وبدون أن تؤثر على الألوان أما مرشحات (CORRECTION COLOR TEMPERATURE (CC) فهي عبارة عن مرشحات لتصحيح الحرارة اللونية لمصادر الإضاءة المختلفة أي أن كل من هذه الفلاتر مهيأ للعمل في ظل درجة حرارة لون معينة وذلك عند الانتقال من التصوير الداخلي إلى الخارجي والعكس أو حسب ظروف الإضاءة ووقت التصوير والإضاءة هل هي صناعية أم طبيعية.

ويمكن عن طريق الـ CCU عمل تجهيز للكاميرا LINE UP CAMERA وكذلك عمل WHITE/ BLACK BALANCE وتقنوم المشركات المصانعة للكاميرات بإرفاق كتيب WHITE/ BLACK BALANCE يحمل المعلومات عن الكاميرا ووحدة الـ CCU وعن كيفية عمل LINE UP للكاميرا.

وفي الكاميرا المحمولة PORTABLE تكون وحدة اله CCU موجودة داخل رأس الكاميرا. وفيما يلى ساقوم بشرح أجزاء CCU حديثة وهي من إنتاج شركة SONY.



:PANEL ACTIVE BUTTON .\

عند إضاءة LIT هذا الزر فإنك تستطيع التحكم بالكاميرا من خلال CCU أي أن كل الأزرار ALL BUTTON مثل التحكم بفتحة العدسة عن طريق JOYSTICK رقم (٤١) PARA والمتحكم به MASTER BLACK باستثناء انىك لا تستطيع المتحكم به BUTTON وعندما يكون PANEL ACTIVE مطفأ UNLIT فإن وحدة اله MASTER المتحكم بنظام الكاميرا ويكون التحكم بالكاميرا في هذه الحالة عن طريق SETUP.

-: PARA (PARALLEL MODE) BUTTON .Y

زر التشغيل الموازي يبرق FLASHE ويضيء عندما تكون وحدة CCU جاهزة للتحكم بنظام الكاميرا من خلالها مع وحدة الإعداد الرئيسية MASTER SETUP ويمكنك إطفاء، عن طريق أو من خلال CCU بالضغط عليه عندما يكون مضيء.

-: CAM -PW (CAMERA HEAD POWER BUTTON) .r

زر تزويد الكاميرا بالطاقة (سريان التيار الكهربائي) فعند الضغط عليه يضيء LIT ويزود رأس الكاميرا CAMERA HEAD بالطاقة.

-: TEST BUTTON .£

زر الاختبار عند الضغط عليه فإنه يضيء LIT ويكون OUT PUT الكاميرا عبارة إشارة أعمدة رمادية GRAY (تدريجات الرمادي) تستخدم للفحص..


-: BARS BUTTON .º

عند الضغط على هذا الزر فإنه يضيء ويكون OUT PUT الكاميرا.

عبارة عن إشارة أعمدة ملونة COLOR BARS وإشارة القضبان أو الأعمدة الملونة حبارة عن إشارة عن إشارة فياسية تستخدم للمعايرة والضبط تظهر كسلسلة من ثماني أعمدة BARS ملونة حسب الترتيب الآتي:

أبيض WHI TE	أصفر YELL OW	سیان أزرق سماوي CYA	أخضر GRE EN	قرمزي MAG EN TA	أحس RED	أزرق BL UE	أسود BLA CK
-------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------	------------	------------------	-------------------

وفي محطات التلفزيون تستخدم COLOR BARS لتجربة وضبط مستوى اللون MONITORS لتجربة وضبط مستوى اللون MONITORS ومستوى الفيديو للإشارة التي يتم تسجيلها، ويمكن ضبط أجهزة مراقبة الصورة اللون HUE من خلال توزيع إشارة COLOR BARS عليها جميعها حيث يتم ضبط درجة اللون SATURATION لجميع أجهزة الـ MONITORS حتى نحصل على صورة واحدة من جميع أجهزة مراقبة الصورة من حيث درجة اللون وتشبعه.



-: CAMERA NUMBER INDICATOR .1


مؤشر رقم الكاميرا، وهو يبين رقم الكاميرا الموصولة مع ال CCU وهو نفس الرقم الموجود على راس الكاميرا ويضيء عند اخذ الكاميرا على الهواء ON AIR.

-: CALL BUTTON/ RED TALLY LAMP .y

عند اخذ الكاميرا على الهواء ON AIR فإنه يضيء بلون احمر وهو موصول مع الدر CUELight الموجودة على رأس الكاميرا وهو يعمل كدليل للمصور والمشاركين أن هذه الكاميرا هي التي تعمل الآن من بين الكاميرات وان صورة الكاميرا التي تعمل إشارة CALL من الخاصة بها هي التي على الهواء من بين الكاميرات الاخريات. وعند الضغط على زر CALL من خلال CCU فإننا سنزود الكاميرا بإشارة ضوئية حمراء.

-: GREEN TALLY LAMP .A

من أهم استخدامات GREEN LAMP هو أنه ومن خلال مازج الصورة PREVIEW فإن هذا الجزء MIXER عندما تكون إحدى الكاميرات في وضع تحضير وتجهيز PREVIEW فإن هذا الجزء يضيء بلون اخضر حتى يعلم المصور أن الكاميرا التي يعمل عليها في وضع PREVIEW بمعنى لو أن كاميرا ١ كانت على الهواء ON AIR فإنه سوف يضيء CALL RED وكاميرا ٢ كانت من خلال مازج الصورة في وضع تحضير PREVIEW فإن PREVIEW متضيء بلون اخضر. وستزود الكاميرا بإشارة ضوئية خضراء.



-: LEVEL BUTTON .4


هذا الزريقوم بعمل (SET UP) ضبط وبشكل اوتوماتيكي مستوى LINE UP (SET UP) ضبط وبشكل اوتوماتيكي مستوى المستود GAMMA المستوى الجاما MASTER BLACK ويقوم بعمل توازن لمستوى الجاما (R. G. B) والتحكم وضبط موقع GAMMA على المحور الثلاثي للألوان الثلاثة . R معاً والتحكم بد KNEE POINT أي التحكم بميل منحنى GAMMA لألوان الثلاثة . G . B (احمر- أخضر- ازرق).

-: WHITE BUTTON . 1.

عند الضغط على هذا الزر فإنه يضيء وتقوم الكاميرا بعمل WHITE BALANCE لأنوان الكاميرا بعمل R. G. B) وبشكل أثوماتيكي وتأخذ العملية بمجرد الضغط على الزرحتى تنتهي تقريباً اقل من نصف تقريباً أو حسب نظام الكاميرا والشركة الصانعة (للمزيد أنظر أجزاء الكاميرا المحمولة الجزء رقم ((٤)).

-: BLACK BUTTON AV

عند الضغط على هذا الزر فإن الكاميرا تقوم بعمل BLACK BALANCE بشكل أتوماتيكي.



-: STORE BUTTON . 17

زر التخزين وهو يستخدم لتخزين عدة معطيات DATA لعدة مناظر أو مشاهد من حيث شدة الإضاءة وعملية (الوايت والبلاك بلانس) أما طريقة العمل سأشرحها عند الكلام عن الزر الذي يليه رقم ١٣ FILE NUMBER.


-: FILE NUMBER SELECT BUTTON (SCENE FILES) . \Y

ملفات المشاهد SCENE FILES هي عبارة عن ملفات الكترونية تزود بها وحدات التحكم والسيطرة على الكاميرات CCU وكل كاميرا ومن خلال وحدة المراقبة الخاصة بها لها ملفات لتخزين المشاهد SCENES يصل عددها حسب الشركة الصانعة للكاميرا وموديل وطراز الكاميرا وفي هذه الـ CCU قيد الشرح يصل عدد الملفات إلى خمسة ملفات.

وعن طريق هذه الملفات الإلكترونية يمكن تخزين معطيات ومعلومات لعدة مناظر أو مشاهد (من حيث شدة الاضاءة وعملية وابت/ بلاك بلانس) فعثلاً: يمكن تخزين معطيات معنية بخصوص مشهد معين خلال التدريبات أو البروفات REHEARSE/ REHEARS AL في ملف معين وعند البدء بالتصوير الفعلي للمشهد يمكن استرجاع RECALL ملف المشهد بشكل أتوماتيكي بمجرد الضغط على زر رقم الملف الذي تم تخزين المعطيات فيه لاعطاء نفس وضعية الكاميرات من حيث شدة الإضاءة والوايت بلانس والبلاك والتي تمت خلال التدريبات

بعد عملية ضبط الكاميرا وعمل وايت وبه لا بهانس وضبط كشافات الإضاءة من حيث الشدة الضوئية الصادرة من كل كشاف حسب متطلبات العمل من خلال ديمر الإضاءة، فإنه يتم الضغط على مفتاح رقم STORE 1۲ وفي هذه الحالة يضيء المفتاح بشكل FLASHING وفي هذه الحالة يضيء المفتاح بشكل يعطي وميض وبعد ذلك نقوم بالضغط على رقم الملف الذي نرغب التخزين فيه وبعد الضغط على زر رقم الملف فإنه يضيء LIT وينطفئ مفتاح STORE أي يصبح UNLIT وعند الحاجة إلى

استرجاع المعلومات في الملف في أي وقت ما عليك إلا الضغط على زر رقم الملف المطلوب، بحيث تقوم باسترجاع الحالة والمعطيات المخزنة ولكن يشترط للاستفادة من المعلومات في الملف العمل تحت نفس الظروف من حيث شدة الإضاءة والظروف التي تحت أثناء التدريب.



شاشة عرض مضيئة يظهر عليها رقم الفلتر ND المستخدم (۱، ۳، ۳، ۱) وهي مرشحات محايدة الكثافة ذات لون رمادي تعمل على التقليل من شدة الاضاءة الداخلة إلى الكاميرا دون التأثير على أنوان الكاميرا.

-: ND- FILTER SELECT BUTTON .10

عبارة عن زريس UP AND DOWN يستخدمان لاختيار مرشيح (فلستر) المجارة عن زريس WATURAL DENSITY FILTER- ND المرشيحات المحايدة الكثافة، وأي تغيير في هذان الزران يمكن رؤيته على (ND DISPLY) وفي المجدول اسفل نبين استخدام الأربعة فلاتر ND (4, 3, 2, 1).

CC (COLOR TEMPERATURE CONVERSION .\17 -: FILTER DISPLAY)

شاشة عرض مضيئة يظهر من خلالها رقم فلاتر CC الأربعة (A, B, C, D) المستخدمة حسب درجة حرارة اللون لمصدر الإضاءة المستخدم.

CC (COLOR TEMPERATUR CONVERSION) .\v -: FILTER SELECT BUTTON

عبارة عن زرين UP AND DOWN حتى نتمكن من اختيار رقم الفلتر CC يجيث يكننا رؤية التغيير من خلال هذه الأزرار عن طريق C.C DISPLAY وتستخدم هذه الفلاتر

حسب درجة حرارة اللوحة COLOR REMPERATARE لمصادر الإضاءة المختلفة فالتصوير الداخلي وعند التصوير بلمبات تنجستون مثلاً فدرجة الحرارة للتنجستون هو ٣٢٠٠ كلفن وفي التصوير الخارجي وفي ضوء النهار DAY LIGHT تكون درجة حرارة اللون ٢٥٠٠ كلفن لذلك يجب اختيار الفلتر المناسب لدرجة حرارة اللون لمصدر الاضاءة الذي تجري فيه عملية التصوير (انظر الجدول اعلاه).

MASTER GAIN SELECT BUTTON ...

زر اختيار الكسب (التكبير) ويُعرف الـ GAIN بأنه عبارة عن زيادة نسبة جهد التيار أو شدرة الإشارة الخارجة OUT PUT من الكاميرا إلى جهد التيار أو قدرة الإشارة الداخلة INPUT اليها ويستخدم الـ GAIN لتكبير جهد الإشارة التلفزيونية لرؤية أدق التفاصيل DETAILS ويستخدم في حالة عدم توفر ظروف الإضاءة الكافية لعمل الكاميرا، وعملية زيادة الد GAIN بالرغم من أنها تعطينا صورة ذات استضاءة ونصوع BRIGHTNESS مقبول إلا أنه عند استخدامنا GAIN عال فإنه سوف يظهر على الصورة (إشارة الصورة) شوشرة NOISE غير مرغوب فيه هندسياً ولا جمالياً.

والـ NOISE عبارة عن نقط عديدة ليس لها نظام خاص فتنتشر في جميع أجزاء الصورة وإذا كانت هذه النقاط كثيرة جداً فإنها تسمى SNOW.


وتزود جميع وحدات الـ CCU تقريباً بأزرار خاصة بـ GAIN وتكون عبارة عن ثلاثة ازرار هي على التوالي: (O" dB / "9" dB / 18 dB")

وهذه التدريجات مقاسة بوحدة DECIBEL وتختصر بـ (dB) وعند الضغط على زر OGB يكون الـ GAIN بوضع OFF وإذا أردنا أن نرفع قيمة الـ GAIN نضغط 18dB وإذا اردنا زيادة اكثر نضغط على زر 18dB وهكذا.

وفي ظل ظروف الاضاءة الكافية لعمل الكاميرا فإن مفتاح الـ GAIN يجب أن يكون على الوضع OFF.

-: SPARE BUTTON .14

هذا المقتاح NOT USE



-: SHUTTER SPEED DISPLAY WINDOW . Y.

شاشة مضيئة تظهر عليها سرعات الغالق الإلكتروني SHUTTER SPEED.

-: SHUTTUR ON BUTTON .*\

عند الضغط على هذا الزر فإننا نقوم بتفعيل الـ SHATTER واستخدام الأزرار المذكورة في (٢٢) وبدون الضغط على هذا الزر من المستحيل الانتقال فيما بين سرعات الغالق، ولكن إذا لم يكن هذا الزر في وضع ON فإنها سوف تظهر (السرعات) على DISPLAY ولكن لن تكون مفعلة ولا يحدث أي تغيير حقيقي في سرعة الغالق.


-: SHUTTER SPEED SELECT BUTTON .TY

وهذا الزر من خلاله نستطيع التنقل والاختيار بين سرعات الغالق المختلفة وهو عبارة عن زرين للتحكم بزيادة سرعة الغالق أو نقصانها ومعظم وحدات CCU تحتوي على سرعات للغالق الإلكتروني تكون كما يلي: -

(۱/۲۰۰، ۱/۲۰۰، ۱/۲۰۰، ۱/۱۰۰، ۱/۱۰۰، ۱/۱۰، ۱/۱۰۰، ۱/۱۰۰، ۱/۲۰۰) مــن الثانية، وهذه الأرقام تعني مثلاً (٦٠ = ١/ ٦٠ ث) والزمن يكون جزءاً من الثانية.


وكل سرعة لها استخدامها الخاص فمثلاً عند تصوير أجسام ثابتة مثلاً نستخدم سرعة (١/١٠٠) وعند تصوير أجسام متحركة أو سريعة مثل لاعب كرة قدم بمثلاً نستخدم السرعة (١/٠٠٠) من الثانية.

بقي لنا أن نقول أن وظيفة SHUTTER هي التحكم بالوقت اللازم لجعل السطح الحساس يستقبل الكمية المناسبة للضوء.



-: LOCK BUTTON . TT

عند الضغط على هذا الزر فإنه يضيء وتتوقف جميع عمليات التحكم بـ CCU بشكل يدوي باستثناء أننا نستطيع التحكم بفتحة العدسة (الايرس) عن طريق JOY STICK والتحكم الاتوماتيكي بالايرس AUTOIRIS ومستوى السواد BLACKLVEL.



-: AUTO KNEE BUTTON .YE

التحكم الاتوماتيكي بميل منحني GAMMA للألوان الرئيسية R. G. B.

. KNEE ENB (ENABLE) BUTTON AND KNEE- GAMMA ONTROL KNOB . Yo إصبع دوار يستخدم للتحكم بشكل يدوي لميل منحنى GAMMA ومزودة بزر مكتوب عليه KNEE وعند الضغط على هذا الزر نستطيع التحكم بـ KNEE بشكل يدوي عن طريق الإصبع الدوار، أي عند الضغط على الزر نقوم بتفعيل عملية التحكم اليدوي.

-: GAMMA-ENB- BUTTON AND GAMMA CONTROL KNOB . YT

إصبع دوار يستخدم للتحكم بـ GAMMA ومزود بزر مكتوب عليه GAMMA وصبع دوار يستخدم للتحكم بـ GAMMA بشكل يدوي عن طريق الاصبع وعند الضغط عليه فإن يضيء ونستطيع التحكم بـ GAMMA بشكل يدوي عن طريق الاصبع الدوار المخصص لـ GAMMA أي أننا عند الضغط على الزر نقوم بتفعيل عملية التحكم اليدوي نه GAMMA.

عملية تصحيح الـ GAMMA هي عملية التعويض التي يتم لإصلاح الخطأ في تدرج الصورة وتلافى حدوث التغيير في التباين بقدر الإمكان.

وللعمل بتصحيح الجاما يفترض من أول الأمر أن الأجزاء البيضاء سبق أن ضبطت عند (ركبة المنحنى KNEE) هذا إذا كان في النية الحصول على المدى الإضافي (عن الإضاءة والملابس والمناظر بطريقة فعالة).

وإذا استخدمنا جاما عالية جداً فإن الأسود يبدو منضغطاً على جهاز مراقبة الصورة وتبدو الصورة عملة.


إن القيمة المعيارية للجاما في كاميرات التلفزيون تكون ٠.٤٥ وتقدم وحدات التحكم الرئيسية بالكاميرات ثلاث اختبارات للجاما هي ٠.٤ و ٠.٤٥ وتقدم لنا إمكانية السيطرة بجاما الأحمر والأخضر والأورق كل على حدى.

ولتصحيح جاما يستخدم رسم خاص يتكون من تدريج من شرائح السوداء والرمادية والبيضاء مما يجعل عملية ضبط الجاما سهلة لأن دائرة جاما تضبط بحيث يظهر نموذج درجات السلم الرمادي والأسود والأبيض على شاشة جهاز قياس مستوى الإشارة التلفزيونية (Wafe Form) يرتفع بانتظام (خطياً) أي في خط مستقيم عندما يكون ضبط جاما سليماً ويتم ضبط جاما أولاً في القناة الخضراء وحينئذ يضبط الأزرق والأحمر ليتوافق مع الأخضر في كل خطوة وبقي القول بأن تصحيح جاما هو أحد تغيرات الإشارة التي تتم في معالج الإشارة.

-: DETAIL ENB BUTTON AND DETAIL CONTROL KNOB . TV

عند الضغط على الزر الموجود تحت كلمة DETALLS فإننا نستطيع وبشكل يدوي التحكم بالتفاصيل عن طريق الاصبع الدوار الموجود تحت الزر والتحكم بـ DETAIL يعني التحكم والتقليل من الحواف غير الرقيقة أو الناعمة (الملساء) والتي تظهر على أشياء متناقضة أو متغايرة وبشكل عالي مثل الملابس التي تكون مصنوعة من الحرير الصناعي أو الطبيعي فهذه الملابس التي تكون مصنوعة من الحرير الصناعي أو الطبيعي تسبب ظهور خفقان أو ارتعاش أو رفة المتي تكون مصنوعة من الحرير السعناعي أو الطبيعي تسبب ظهور خفقان أو ارتعاش أو رفة ولكن FLICKER

عملية التحريك بالإصبع الدوار الخاصة بـ DETAIL اكثر من اللازم فإن الصورة ستصبح خارج التركيــز البــؤري OUT OF FOCUS أي أن زر DETAIL يـــتخدم مــن اجــل CONTOUR CORRECTION أي تحديد التفاصيل والخطوط المحبطة أي تخطيط الهيئة وتحديد الشكل.



. ABSOLUTE BUTTON . ۲۸: - الوضع المطلق، تستجيب حالات التحكم بشكل مطلق لقيم التعديل، ووضعها المركزي دائماً يمثل القيمة المركزية نجال التعديل (أنظر RELATIVE BUTTEN).


-: WHITE CONTROL KNOBS . 14

عبارة عن ثلاثة اصابع دوارة تتحكم في عملية R. G. B ومن خلالها نستطيع ضبط ألوان وكل إصبع مخصص للون من الألوان الرئيسية الثلاثة R. G. B ومن خلالها نستطيع ضبط ألوان الكاميرا الثلاثة لمستوى البياض WHITE LEVEL أي أننا نستطيع سحب لون معين من الألوان الثلاثة إذا كان يطغى على الصورة أو زيادة لون معين فمثلاً إذا لاحظنا أن الصورة الخارجة من الكاميرا صفراء مثلاً فإننا في هذه الحالة تقوم بزيادة اللون الأزرق حتى تتساوى الألوان الثلاثة لانه حسب نظرية الألوان في التلفزيون إذا جمعنا اشعة خضراء مع اشعة حمراء فإنه ينتج اللون الأصفر وبما أن الأشعة البيضاء تتكون من الألوان الثلاثة R G B فإن الأصفر هو لون أبيض ينقصه الأشعة الزرقاء فإذا قمنا بزيادة اللون الأزرق للأصفر ينتج لدينا صورة صحيحة وأشعة بيضاء ١٠٠٪.

ومن الممكن عمل وايت بشكل يدوي بأن نجعل الكاميرا تدخل ZOOM على ورقة بيضاء ونقوم بتوجيه مصدر إضاءة (كشاف) على هذه الورقة ونقوم من خلال الأصابع الدوارة بالتعديل اللازم حَتّى نحصل على لون الورقة البيضاء ١٠٠ ٪.

عبارة عن ثلاثة اصابع دوارة تتحكم في عملية سحب الألوان عن الأجسام السوداء BLACK BALANCE بشكل يدوي وكل إصبع مخصص للون من الألوان الرئيسية الثلاثة

R. G. B لمستوى السواد BLACK LEVEL فمثلاً إذا كان شخص يرتدي سترة سوداء وظهر على السترة أثناء التصوير مسحة من لون أحمر مثلاً فإننا عن طريق الإصبع الدوار المعلم باللون الأحمر نستطيع سحب اللون الأحمر حتى نصل إلى لون السترة الطبيعي وهكذا.



-: RELATIVE BUTTON . TI

RELATIVE هي النسبة بين قطر فتحة العدسة إلى بعدها البؤري.

إن رافعة التحكم بالعدسة (فتحة العدسة) IRIS وحلقة التحكم بمستوى السواد MASTER BLACK RING وحلقة التحكم بمستوى السواد عدل مطلقة عند اطفاء زر RELATIVE أو بحالة نسبة عند تشغيل زر RELATIVE.

ولا تستجيب حالات التحكم بشكل مطلق لقيم التعديل وبالتالي ليس بالضرورة أن تمثل قيمها القيم المركزية وان يتم التحكم المفترض وعند تشغيل زر RELATIVE تصبح القيمة التي يمكن الرجوع إليها للتعديل في الوضع النسبي (عند دخول الوضع النسبي).

مزحظة:

إذا كان كل من زر AUTO IRIS مطفأ (مُحول من التعديل الآلي إلى التعديل اليدوي) وزر RELATIVE مطفأ (الوضع المطلق) فإن العدسة تتعدل فورياً لقيمة تتجاوب مع وضع رافعة التحكم بالعدسة، وهذا قد يسبب تغير مفاجئ على شكل بريق (لمعان) في الصورة.

وذلك بالاعتماد على موقع الرافعة أو المقبض، تستطيع منع تغيير ذلك بتشغيل زر RELATIVE مقدماً وذلك لائه عند إطفاء زر AUTO RIS وتشغيل زر RELATIVE يتم استرجاع قيمة تعديل العدسة الآلية مباشرة قبل التحول من الحالة الآلية إلى الحالة اليدوية بغض النظر عن وضع رافعة التحكم بالعدسة أو المقبض.

-: EXTENDER INDICATOR . . TY

عبارة عن لمبة صغيرة (عادة تُضيء بضوء اخضر) وذلك عند التحويل وذلك من خلال الكاميرا من حالة EX1 إلى EX2 وعملية التحويل هذه تعمل على مضاعفة البعد البؤري للعدسة (امتداد) وتستخدم EX2 لأخذ لقطات قريبة جداً ودقيقة CLOSE UP وفي الوضع الطبيعي يجب أن يبقي المحول على EX1 وعند استخدام الوضع الطبيعي EX1 فإن UNLIT فيون مطفأ UNLIT.

-: MASTER BLACK DISPLAY WINDOW . TT

وهي عبارة عن شباك (شاشة) صغيرة من خلالها تظهر قيم MASTER BLACK والذي نقوم بتعديلها إلى أرقام ضوئية تبين قيم

وهذه القيم تظهر على شكل نسبة (- ٩٩ ٪ إلى +٩٩ ٪) في شباك انعرض المخصص للملاك.

-: IRIS DISPLAY WINDOW . TE

وهي عبارة شباك (شاشة) صغيرة يظهر عليها حالة فتحة العدسة على شكل ارقام ضوئية وأي تغير في فتحات العدسة سوف يظهر على هذه الشاشة وعندما تكون العدسة مغلقة تماماً يظهر لنا CL أي رسالة ضوئية بأن العدسة مغلقة وهي تعنى CLOSED.

-: AUTO IRIS BUTTON . To

عند الضغط على هذا الزر فإنه يضيء وتقوم الكاميرا (عدسة الكاميرا) بالتحكم بفتحة العدسة بشكل اتوماتيكي أي تعديل آلي.

لتعديل القيمة التي يمكن استخدامها (REFERENCE) لإجراء التعديل الآلي للعدسة فإنك تستطيع تعديل القيمة المستخدمة لإجراء التعديل الآلي للعدسة بمدى (F1 زائد أو ناقص واحد قدم)، أي بإضاءة زر AUTO IRIS ولكن قبل ذلك يجب وضع رافعة التحكم بالعدسة أو المقبض في موقعه المركزي.

-: IRIS COARSE CONTROL KNOB . . T.

مقبض التحكم بالعدسة العاملة، وهو يحدد تقريباً مركز العدسة للمدى أو المجال الذي يمكن تعديله بدوياً.

-: SENS (SENSITIVITY) ADJUSTMENT SCREW . TV

مفتاح التعديل الدقيق (الحساس) يعدل العدسة يدوياً بالمدى اللازم، وإذا كان من الضروري أن توسع أو تضيق المدى/ المجال الذي يمكن تعديله فبإمكانك تعديل برغي أو مفتاح SENS بواسطة مفك (حركة باتجاه عقارب الساعة) لتضييق مجال التعديل.

-: MASTER BLACK INDICATOR . TA

مؤشر مستوى السواد، عند تشغيله مع حلقة التحكم بمستوى السواد كالمحكم .MASTER BLACK رقم ٤٠ فإنه يعطى قيمة تقريبية لتعديل

رافعة التحكم بفتحة العدسة IRIS ومن خلالها يتم التحكم بفتحة العدسة سواء صعوداً أو نزولاً من أعلى قيمة إلى اقبل قيمة والعكس وذلك بتحريك الرافعة JOYSTICK على طول الشق الموجود في الصورة والمشار إليه بسهم عريض.

ويمكن الضغط (براحة اليد) على الـ JOY STICK إلى الأسفل بشكل عمودي لكي نرى صورة الكاميرا على شاشة المراقبة MONITOR PICTURE المخصصة للتحضير PREVIEW لمراقبة الصورة وتحضيرها.

والتحكم بفتحة العدسة (IRIS) يسمى التحكم بمستوى الفيديو أو مستوى البياض (Video / white Level) وهذا المستوى عبارة عن مستوى الإشارة التلفزيونية في لحظات إرسال أكثر التفاصيل (تفاصيل الصورة) نصوعاً، ويتم ضبط مستوى الفيديو أثناء عرض إشارة الصورة (الفيديو) على جهاز عرض شكل الموجه التلفزيونية (W/F) وعندما نقوم بتقليل مستوى الفيديو قد نصل بالصورة التلفزيونية إلى الصورة شديدة التباين وزيادة مستوى الفيديو نصل بالصورة إلى الصورة الباهتة، وفي نظامي (بال وسيكام) للبث التلفزيوني يجب أن لا يتجاوز مستوى الفيديو (الفول).

-: *MASTER BLACK CONTROL RING

مستوى السواد Black Level هو عبارة عن مستوى إشارة الفيديو في لحظات إرسال أكثر تفاصيل الصورة إظلاماً، ويتم ضبطه عند عرض إشارة الفيديو على شاشة جهاز عرض شكل الموجه التلفزيونية Wave Form وزيادة مستوى السوداء يرفع نصوع المساحات الغامقة ويجعل المساحات السوداء تظهر رمادي gray وأي مستوى أقل من

حلقة للتحكم بمستوى السواد BLACK LEVEL.

حيث نقوم من خلال هذه الحلقة برفع مستوى السواد أو خفضه وحسب مقتضيات الحال.

-: THE OPTICAL SYSTEM جزء التجميع والالتقاط

ويتكون هذا من العدسات LENSES والصمامات TUBES أو شرائح CCDS بحيث يقوم هذا الجزء بتحديد المدى والزوايا التي تعمل بها الكاميرا ويتكون هذا الجزء من : -

- العدسات: وهي تجمع الأشعة المنعكسة من الجسم وإدخالها إلى داخل الكاميرا.
- المرايا والمناشير: حيث تقوم بفصل الألوان الأولية (الأحمر، الأخضر، الأزرق).

ب- جزء التعويل:-

ويتكون هذا الجزء من مكونات الكاميرا الإلكترونية ودوائرها الكهربائية والـتي تقـوم بتحـول الأشعة الضوئية بعد التقاطها إلى إشارات كهربائية حَنّى تتمكن من تسجيلها أو بثها.

تشغيل كاميرا الأستوديو:-

عندما نريد تشغيل كاميرا الأستوديو يجب أن نمر في عدة مراحل أساسية وتنقسم هذه المراحل إلى ثلاثة وهي: -

- مرحلة قبل البدء في التصوير.
 - مرحلة التصوير.
- مرحلة الانتهاء من التصوير.

مرحلة ما قبل التصوير:-

- ١. ضع سماعة الرأس وتأكد من أن نظام الاتصال مع غرفة المراقبة يعمل جيداً.
- سرح الكاميرا وحاملها وجرب كل الحركات من PAN إلى TILT والبديستال وتأكد من أن كل منها يعمل بانتظام وكذلك من أن ضاغط الهواء بالنسبة لحامل البديستال يعمل بدون مشاكل.
- ٣. تأكد من طول كابل الكاميرا وهل هو بالطول المناسب، وهل هو ملفوف بالطريقة الصحيحة التي يسمح بالحركة بدون مصاعب، وكذلك هل مثبت في الكاميرا بشكل جيد، وهل هو مثبت بالمخرج (صندوق الكوابل) الموجود في الأستوديو.

0" IEEE Units " يعتبر جزء من فترة الإطفاء الأفقي أي ستنطمس أي معلومات صورة موجودة به.

- إذا كانت الكاميرا بعد التشغيل قد سخنت (أي أن دوائرها الإلكترونية أصبحت جاهزة للعمل) عليك الاتصال بمهندس الفيديو VIDEO ENGINEER وسؤاله عما إذا كان بإمكان رفع غطاء العدسة أم لا، وعند السماح لك برفع الغطاء فإنك سوف ترى ما أمام الكاميرا وعندها عليك التأكد من محدد الرؤية بأنه يعمل بشكل جيد.
- ٥. تأكد من أن عدسة الزووم تعمل بسهولة وذلك بأن تعمل زووم إن ZOOM IN وززم أوت ZOOM OUT وتأكد من المدى الذي تعمل في نطاقه الكاميرا، وتأكد من المسافات التي تستطيع أن تقترب فيها من الأشياء المراد تصويرها وتأكد من انك تستطيع أن تحصل على الزووم (من وإلى) في كل مرة تغير فيها موقع الكاميرا.
- 7. تأكد من أن عدسة الكاميرا نظيفة ، فإن لاحظت أن هناك بعض الغبار عليها ، عليك أن تقوم بإزالته بواسطة فرشاة من (شعر الجمل) أو ورق تنظيف خاص بالعدسات أو بواسطة مضخة الهواء ولا تحاول طرد الغبار بالقم حيث أن بخار الهواء سوف يلتصق بالعدسة مما يساعد على التصاق الغبار بها اكثر.
- ٧. حاول ضبط المدى البؤري (الوضوح) FOCUS وتأكد من انك تستطيع ضبط الوضوح
 بسهولة وتستطيع أن تدخل وتخرج منه بسهولة IN/OUT FOCUS.

مرحلة التصوير:-

- ١. ضع سماعة الرأس على رأسك واتصل بكل من المخرج أو المنفذ، ثم سرح الكاميرا لتعمل في كافة الاتجاهات.
- ٢. ضع الزووم على موقع خاص بالكاميرا وتأكد من انك ضبطت البعد البؤري
 (الوضوح) على كافة المسافات.
 - ٣. تأكد من أنك تضبط الوضوح في كل مرة تغير فيها مكان الكاميرا.
- ق كل مرة تضبط فيها الوضوح جربه عدة مرات حتى تستطيع أن تعطى أفضل صورة ممكنة.
- ه. إذا كان عليك أن تقوم بحركة (الدولي) Dolly مع الزووم عليك أن تتأكد من أن العدسة على أوسع زاوية لها.
- آ. فإذا كنت تعمل بعدسة بعيدة المدى عليك ضبط البؤرة في منتصف المسافة المراد
 الدخول إليها أو الخروج منها.

- ٧. انك سوف تجد أن الكاميرا المثبتة على حامل ذي الوزن الثقيل (بادستال) سهلة الحركة وثابتة إلا أنه في بعض الأحيان ستجدها ثقيلة في البداية، عليك أن تطلب من المساعد إذا كان معك مساعد أو حتى من مدير الأستوديو أن يساعد في الدفع وعليك دائماً باستعمال يديك الاثنتين ولا تتعود على استعمال يد واحدة فقط لأن ذلك قد يسبب لك المشاكل.
- ٨. إذا قمت برفع أو خفض الكاميرا من خلال حامل البديستال عليك إيقافها قبل
 وصول نهاية الارتفاع أو اقل مستوى للانخفاض حتى لا ترتعش (تهتز) اللقطة
 عند الوقوف المفاجئ.
- ٩. عندما تريد أن تقوم بحركة (الدولي) أو حركة ال (تراك) تأكد من العجلات في اتجاه حركة الكاميرا، وإلا فإن الكاميرا سوف تتجه لاتجاه معاكس، وكذلك تأكد من أن واقي انعجلات باتجاه الأرض وإلا فإنك سوف تصطدم بالأسلاك ما يجعل الكاميرا تهتز.
- ١. عند الحركة بالكاميرا تأكد من أن طول كابل الكاميرا مناسب للموقع الجديد ثم ثبت الكابل لاحد ارجل الحامل أو احمله على الكتف، ولا تحاول أبداً سبح الكابل بيدك ولا تحاول سحب الكابل بقوة وإذا (التف) الكابل عليك أن تطلب من مدير الأستوديو أو المساعد تحرير الكابل، ولا تحاول سحب الكابل بقوة لأن ذلك قد يحدث ضوضاء داخل الأستوديو تُلتقط بسهولة من خلال الميكروفونات الموجودة في الأستوديو، وعليك دائماً أن تجعل طول السلك (الكابل) مناسباً يسمح لك بالحركة الـ PAN إلى اليمين والشمال وكذلك حركة الـ TILT إلى أعلى وأسفل دون متاعب.
- 1 ١. طول فترة التصوير عليك أن تنتبه إلى جميع الأشياء من حولك فمثلاً: أين مواقع الكاميرات الأخرى .. وأين جهاز المونيتور MONITOR الداخلي في الأستوديو والتي تصل من خلاله صورة البرنامج ليراها المشاركين والمذيعين في البرنامج .. وأين يوجد الاشخاص الآخرين الذين يعملون معك .. وأين معدات الديكور والإضاءة وميكروفونات الصوت وكوابلها .. وذلك حتى لا تصطدم بها عند الحركة مما قد يسبب لك المتاعب.

- 11. دائماً عليك الانتباه إلى ما يدور حولك وإذا كنت في تصوير مفتوح أي أن المغرج اللقطات غير محددة من قبل فعليك البحث عن اللقطات المناسبة، لأن المخرج في هذه الحالة سيكون لك من الشاكرين ولكن عليك أن تراعي النظام والانتباه إلى التعليمات المصادرة عن المخرج، وليس معنى أن تحل محله في تحديد اللقطات، لأنه هو الذي يعرف ما تستطيع أن تعطيه ولا تعطيه مقارنة بزملائك الآخرين.
- 17. لاحظ الـ CUE LIGHT الخاص بك وبكاميرتك حتّى تستطيع الانتقال من مكان إلى آخر، وكذلك حتّى تستطيع الاستعداد إلى الطلبات التالية من المخرج، وكذلك حتّى تستطيع تعديل الوضوح FOCUS وتغير مكان التصوير حسب مجريات العمل أو البرنامج.
- 18. إذا كنت تعمل بدون جدول اللقطات SHOT SHEET (SCRIPT) عمل من حاول أن تقوم بإيجاد لقطات جميلة في اقل وقت ممكن، وإذا كنت تعمل من خلال جدول معد مسبقاً فعليك الانتقال إلى اللقطة التالية بمجرد أن يقطع المخرج ولا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لأن المخرج قد يقطع عليك في اقل من الوقت الذي تتصوره.
- ۱۵. حاول الابتعاد عن الحديث الجانبي من خلال جهاز الاتصال ۱۵. BACK ولا تستعمله إلا في حالات الضرورة.
- ١٦. استمع جيداً لمّا يقوله المخرج لزملائك المصورين حَتّى تتعرف على ما يقم به كل
 منهم وبذلك تستطيع أن تعطي العمل قدر كبير من الابداع والتعاون.

مرحلة ما بعد التصوير:-

- ". عند الانتهاء من التصوير انتظر حَتّى تأتيك الإشارة النهائية من المخرج وليس من أحد آخر.
- بعد استلام الإشارة النهائية من المخرج عليك اغلاق الكامير ووضع غطاء عدسة الكاميرا
 CAP CAMERA
- عليك إقفال كل المفاتيح والأزرار والوسائل الميكانيكية والتي تؤثر على الكاميرا إقفالاً جيداً، وعليك القيام بسحب الكاميرا إلى مكان آمن بعيد عن حركة الاسخاص والديكورات.

٤. عليك القيام بعد الانتهاء من التصوير بلف كابل الكاميرا على شكل رقم ثمانية بالانجليزية وبذلك تكون قد أتممت عملك على أكمل وجه وعليك أن لا تنسى التمرن على الكاميرا هو من انجح الطرق لتعليم استعمالها والتفنن في العمل عليها.



كاميرا الاستوديو موضوعة على حامل البدستال

-: PORTABLE CAMERAS انكاميرات التلفزيونية المعمولة

ظلت البرامج التلفزيونية لفترة طويلة حبيسة الاستوديوهات إلى أن ظهرت الكاميرات المحمولة في الأسواق والتي يرجع إليها الفضل في تطوير التغطية التلفزيونية لكافة اشكال البرامج والموضوعات التلفزيونية وخاصة البرامج الإخبارية حيث مكنت الكاميرات المحمولة العاملين في مجال الإنتاج التلفزيوني من تغطية اكبر وأشمل وأسرع للأحداث التي تدور في أرجاء مختلفة من هذا العالم، ومهما اختلفت الكاميرات المحمولة في تصميماتها وجودتها وموديلاتها وأشكالها فإنها تتمتع بعض الخصائص العامة المشتركة. ومن هذه الخصائص: —

- أ- يمكن أن تعمل بالبطارية أو بواسطة التيار الكهربائي المتغير باستخدام جهاز منظم ADAPTOR مناسب، وغالباً ما يستخدم المصورون البطارية خاصة في التصوير الخارجي، لأنها تسهل من عملهم وتساعدهم على الانتقال من مكان لآخر بسهولة ومرونة.
- ب- تتميز الكاميرات المحمولة بإمكانية رؤية ما تم تسجيله في الميدان من خلال محدد المنظر VTR لأنه من المعروف أن الكاميرات المحمولة بجهاز فيديو VTR لأنه من المعروف أن الكاميرات المحمولة بجهاز فيديو VIDEO TAPE RECORDER) يستطيع من خلاله المصور استرجاع المادة المصورة ورؤيتها وسماع الصوت المسجل على الشريط.
- ت- تتمتع معظم الكاميرات المحمولة بمميزات الضبط الاوتوماتيك مما يسهل عمل المصور في أوقات التصوير الخارجي وخاصة للعاملين في مجال الأخبار.

وتتشابه أجزاء الكاميرات المحمولة إلى حد كبير مع أجزاء الكاميرات التي تعمل في الاستوديوهات وخصوصاً إذا علم أن هناك كاميرات محمولة يمكن تحويلها للعمل داخل الاستوديوهات.

ولكننا قصدنا بأجزاء الكاميرا المحمولة هي تلك الأجزاء التي تتكون من مفاتيح وأزرار متعددة لها مهام ووظائف محددة، وهي الأزرار والمفاتيح التي يتشوق المبتدئين في التصوير التلفزيوني التعرف إليها، وان كانت هذه المفاتيح والأزرار تختلف من كاميرا إلى أخرى من حيث أماكنها وأشكالها في الكاميرات المختلفة، إلا أن الوظيفة تبقى واحدة والنتيجة واحدة، وان هذا الاختلاف ما بين الكاميرات من حيث الشكل والحجم والتصميم الخارجي يعود إلى تنافس الشركات الصانعة حيث تسعى هذه الشركات إلى إيجاد ما هو أفضل واحسن من حيث الشكل والحجم والجودة.

ولا تكاد تخلف الكاميرا المحمولة عن الكاميرا العاملة في الأستوديو بالنسبة للأجزاء الرئيسية فالكاميرا المحمولة للماميرا الاستديو وكذلك فإن الكاميرا المحمولة تزود ب (محدد للمنظر) كما لكاميرا الاستديو بغض النظر عن حجمه.

وإذا ثبتت الكاميرا المحمولة على حامل يصبح لها ذراع (ذراع الكاميرا) كما لكاميرا الأستوديو وإذا تم توصيلها بكابل بوحدة ال C.C.U فإنها تصبح مثلها مثل كاميرا الأستوديو.

وفيما يلي ساقوم بشرح وظيفة كل مفتاح وزر من أجزاء الكاميرا المحمولة وساتحدث عن الأزرار والمفاتيح الرئيسية والتي تهم المصور بشكل أساسي: -

١. مفتاح تشغيل الكاميرا CAMERA POWER

وهو المفتاح الذي يقوم بتشغيل الكاميرا وتوصيل التيار الكهربائي وله ثلاث أوضاع:

الوضعية الأولى: حالة الإطفاء OFF وفي هذه الحالة لا توجد طاقة لتشغيل الكاميرا.

أما الوضعية الثانية: فهي ON وهي تشغيل الكاميرا وتزويدها بالتيار الكهربائي.

أما الوضعية الثالثة: فهي STAND BY وفي هذه الحالة تكون الكاميرا جاهزة للتصوير •



٢. مغتاح اختيار الكسب GAIN SELECTOR

الكسب GAIN هو عبارة عن زيادة نسبة جهد التيار أو شدة أو قدرة الإشارة الخارجة OUTPUT من الكاميرا إلى جهد التيار أو قدرة الإشارة الداخلة INPUT إلى الكاميرا.


ويستخدم ال GAIN لتكبير جهد الإشارة التلفزيونية لرؤية أدق التفاصيل DETAILS ويستخدم ال GAIN في حالة عدم توفر ظروف الإضافة الكافية لعمل الكاميرا التلفزيونية، ولا يستخدم ال GAIN في حالة توفر الإضافة الكافية لعمل الكاميرا وعملية زيادة ال GAIN بالرغم من أنها تعطينا صورة ذات استضاءة ونصوع (BRIGHTNESS) مقبول إلا أنه عند استخدامنا GAIN عال فإنه سوف يظهر على الصورة الناتجة شوشرة (NOISE) غير مرغوب فيه هندسيا ولا جماليا.

وال NOISE هو عبارة عن نقط عديدة ليس لها نظام خاص فتنتشر في جميع أجزاء الصورة وإذا كانت هذه النقاط كثيرة جدة فإنها تسمى SNOW.

وتزود الكاميرات التلفزيونية باختلاف أنواعها سواء كاميرا الاستديو أو الكاميرات المحولة بمفتاح خاص بال GAIN ، وفي كاميرات الأستوديو يكون التحكم بال CCU عن طريق وحدة اللهجودة في غرفة المراقبة وتكون المهمة موكلة إلى مهندس الفيديو أو فني ضبط الصورة الجالس في غرفة المراقبة ويتحكم بالكاميرات من خلال ال CCU.

وعادة في الأستوديو لا نستخدم ال GAIN حيث يبقى مفتاح ال GAIN على الوضع OFF وذلك عائد لتوفر ظروف الإضاءة المناسبة لعمل الكاميرات في الأستوديو.

أما في الكاميرات المحمولة فتزود بـ GAIN SWITCH ويكون مفتاح اختيار ال GAIN SWITCH مدرجاً على الأقل بثلاث تدريجات (أرقام) وهذه التدريجات مقاسة بوحدة الديسبل DECIBEL حيث يرمز لوحدة الديسبل بـ (dB) وهي كما يلي: -



٤٤

وكلما قمنا بتحرير المفتاح من درجة إلى درجة فإننا نقوم بتغير قيمة ال GAIN حيث أن 9 (dB·) وكلما قمنا بتحرير المفتاح من درجة إلى درجة فإننا نقوم بتغير قيمة ال GAIN ارتفع اكثر مما لو كان على الوضع (dB·) والذي يعني بأن (4B dB) بالوضع OFF وعندما نقوم برفع ال GAIN من (9dB) إلى (NOISE) فإننا سنحصل على استضاءة اكثر مما لو كان على الوضع (9 dB) مع مزيداً من ال MOISE شوشرة في الصورة.

وفي الوضع العادي وفي حالة توفر ظروف الإضاءة الكافية لعمل الكاميرا فإن مفتاح ال OFF يجب أن يكون على الوضع OdB أي بالوضع OFF أي أن شدة الإضاءة (كمية الإضاءة) الخارجة من الكاميرا تساوى كمية الإضاءة الداخلة إليها.

وفي الكاميرات الحديثة المحمولة يكون مفتاح ال GAIN إما مزود بأرقام أو نقاط أو علامات تمثل فيمة معينة ل GAIN.

او احرف	الملامة	نيمة ال GAIN
(LOW) – L	، نقطة	0 dB
(MEDIUM) – M	٠٠ نقطتين	9 dB
(HIGH) – H	ثلاثة نقط	18 dE



مفتاح ال GAIN وهو منقط بنقاط ·

وبغض النظر عن شكل مفتاح ال GAIN في جميع الكاميرات إلا أن الوظيفة تبقى واحدة ومبدأ العمل واحد وفي بعض الكاميرات هناك قيم اخرى لمفتاح الgaine تستطيع الحصول عليها من قائمة التشغيل في الكاميرا تسمى terbo gain

FILTER (OPTICAL FILTER) SELECTOR . ۴ WHEEL : عجلة اختيار المرشحات "الفلائر".



عجلة اختيار الرشعات (الفلاتر) في الكاميرا المعمولة وهي في جميع الكاميرات

(الجيل القديم) عبارة عن عجلة دائرية ومزودة بأربع أرقام (١، ٢، ٣، ٤) تستخدم للتحكم بفلاتر الكاميرا الأربعة، وبغض النظر عن شكلها أو مكانها في الكاميرا إلا أن وظيفة هذه العجلة تبقى واحدة وهي اختيار الفلتر المناسب للظروف التي تعمل بها وأقصد ظروف الإضاءة المتاحة ووقت التصوير. فعند الانتقال على سبيل المثال من التصوير الداخلي إلى التصوير الخارجي فيجب علينا تغيير وضع الفلتر عن طريق إدارة العجلة على الرقم الخاص بالفلتر المراد استخدامه والذي يتناسب مع ظروف الإضاءة والمكان ووقت التصوير. وعليه فإن رقم الفلتر المستخدم أثناء التصوير في جو مئمس SUNRISE يختلف عن الفلتر المستخدم أثناء التصوير في الجو الماطر RAINY أو في الجو الغاثم CLOUDY ، وكذلك فإن الفلتر المستخدم عند التصوير في غروب الشمس SUNRISE يختلف عن الفلتر المستخدم عند التصوير في الجو الماطر. ومرشحات الـ NEUTRAL DENSITY هي مرشحات تعمل على تقليل كمية الإضاءة دون التأثير على الألوان وهي رمادية اللون. وفي الكاميرات الحديثة يضاف عجلة أخرى لعجلة مرشحات ND تتحكم بمرشحات درجة حرارة اللون (A, B, C, D) COLOR TEMPERATURE) لاستخدامها في ظروف الإضاءة المختلفة، لأنه من المعلوم أن درجة حرارة اللون تختلف من مصدر اضاءة إلى آخر، فضوء التنجستون درجة حرارته اللونية تختلف مثلاً عن درجة حرارة لون ضوء النهار، وفترة الغروب تختلف درجة الحرارة اللونية لها عن فترة الظهيرة. وفيما يلى جدول يبين استخدام مرشحات ND وما يقابلها من مرشحات COLOR TEMRATURE في الكاميرا التلفزيونية. وفيما يلي جدول يبين استخدام عجلة الفلاتر في الكاميرات الحديثة والعجلة هنا عبارة عن عجلة كبيرة تستخدم للتحكم بالـ ND ومدمج بها عجلة للتحكم بدرجة حرارة اللون C.T.C.

ND	1	2	3	4
	CLEAR	1/4	1/8	1/15
COLOUR	Α	В	C	D
FILTERS	CROSS	3200K	4300K	6300K

وفيما يلي موجز عن استخدام الفلاتر الأربعة: - في بعض الكاميرات (الجيل القديم) التي كانت فيها الفلاتر كما يلي فلاتر ۱ مخصص لدرجة حرارة لونية ND وليس مزود بـ ND فلتر ۲ مخصص لدرجة حرارة لونية ND فلتر ۳ مخصص لدرجة حرارة لونية نفس فلتر ۲ لكن بدون ND وفلتر ۳ و ٤ نفس حرارة اللون ولكن فلتر ٤ مزود بـ ND. وله حرارة لونية مقدارها ۲۰۰ ۸

LIGHTING CONDITION	COLOR TEMPERATURE	FILTER NUMBER
ظروف أو حالة الإضاءة	درجة الحرارة اللونية	رقم الفلتر
يستخدم عند شموق المشمس	3200K	١
SUNRISE وكــــذلك مغيـــب		
الشمسSUN SET داخل الأستوديو		
IN A STUDIO.		
بنجستون.		
يستخدم في الخارج OUTDOORS	5600 K ¼ ND	۲
وعندما تكون السماء صافية CLEAR		
ويكون مضاف إليه ND للتقليل من		
كمية الإضاءة نظراً لأن الشمس تكون		
قوية وإضاءتها حادة.		
يستخدم في الجو الغائم CLOUDY	5600K	٣
أو الجو الماطر RAINY.		
يــستخدم في منــاطق البحــر SEA أو	5600K	٤
السماء أو الأجسام الشديدة النصوع	1/ 16 ND	
BRIGHT أو اللمعان كتصوير		
الثلوج وفي بعـض الكـاميرات المحمولـة		
يكون الفلستررقم ٤ لأحداث تسأثير		
EFFECT على مصادر الإضاءة على		
شكل سنار ويكون مكتوب عليه		
EFFECT. ويستخدم مع فلتر رقم ؟		


_		فزيون	بزة والمعدات في التلا	الأجه
	مرشح ND لتقليل من نصوع الأجسام			Ì
	(إضاءة زائدة) تكون عند التصوير في ظل			
	ظروف الثلج مثلاً. ومساطق النصوع			
	العالي.			
	'			
	i			

AUTO (W/ B) BAL CAUROMARIC WHITE/ .٤ (تـوازن BLACK BALANCE SWITCH

الأبيض والمستوى الأسود.

المقصود بعملية WHITE BALANCE بأنها عبارة عن عملية إعادة ضبط ألوان الكاميرا وهذا ما نقوم به عادة بعد تشغيل الكاميرا وقبل البدء في التصوير وتتم عملية "الوايت بلانس" كما يلي: -

نقوم بإحضار ورقة أو قطعة كرتون بيضاء "مطفي" OFF WHITE بدون أي خطوط أو تعرجات ونقوم بثبيت الورقة البيضاء على الجدار (مثلا) ونسلط عليها مصدر إضاءة ذو قدرة مناسبة ومن ثم نقوم بعمل ZOOM IN على الورقة حتى تملأ الورقة الكادر من جميع أطرافه الأربعة ومن ثم نقوم بعملية الوايت من خلال المفتاح الموجود في جسم الكاميرا والذي يكون بالشكل التالي: -



وبالضغط على المفتاح إلى أعلى باتجاه كلمة WHITE تبدأ الكاميرا بضبط الوايت وتظهر على شاشة محدد المنظر العبارة التالية:

White Op

وهذه العبارة تعني بأن دوائر ال WHITE في الكاميرا قد بدأت في العمل والحرفان OP مأخوذان من كلمة كلمة OPERATION وفي بعض الكاميرات قد تظهر هذه الكلمة كاملة OPERATIONAL والتي تعنى تشغيل أو تظهر مختصرة بالحرفين OP.

وبعد أن تظهر الأحرف OP بثوان قليلة ستظهر كلمة WHITE OK أي أن عملية ال كلمة WHITE OK أن عملية السليم وستظهر المعلومات التالية على شاشة محدد المنظر.

White Ok

وفي بعض الكاميرات يستعاض عن كلمة OK بكلمة COMPLETED وهي تعني مكتمل أو كامل أى أن عملية WHITE قد تمت بشكل كامل.

> White Combleted

وإذا كانت عملية ال WHITE غير سليمة وإن الضبط تم بصورة خاطئة فإن المعلومات التي ستظهر على شاشة محدد الرؤية هي كما يلي:

White:NG try again

وال WHITE NG تعني أن العملية لم تتم حيث أن NG هي اختصار لكلمة GOOD.

وأما كلمة TRY AGAIN فهي تعني إعادة مرة أخرى أي أن عليك إعادة العملية مرة أخرى بسبب أو لآخر، وإذا كانت الإضاءة المسلطة على الورقة البيضاء غير كافية أو أن فتحة العدسة غير مناسبة فسوف تظهر على شاشة محدد الرؤية عبارة LOW LIGHT أي أن الإضاءة

المستخدمة منخفضة، وفي هذه الحالة عليك القيام بزيادة فتحة العدسة أو بزيادة كمية الإضاءة على الورقة البيضاء.



أما لماذا نقوم بضبط ألوان الكاميرا على اللون الأبيض؟

لأنه من المعروف أن اللون الأبيض يتكون من ألوان الأشعة الرئيسية (الأحمر - الأزرق) بحيث إذا اجتمعت هذه الألوان الثلاثة (ألوان الأشعة الرئيسية) بنسب معينة واختلطت مع بعضها البعض نحصل على أشعة بيضاء وهذا يعني أنه إذا تم ضبط اللون الأبيض تكون جميع ألوان الكاميرا قد ضبطت.

أما عملية BLACK BALANCE فهي تعني ضبط توازن اللون الأسود نحو جسم السيد أو بإغلاق العدسة وعادة عند الضغط على مفتاح BLACK فإن عدسة الكاميرا ستغلق تماماً وتمنع دخول الضوء إلى الكاميرا حيث تبدأ بعد ذلك عملية ال BLACK في العمل حيث تظهر على شاشة تحدد المنظر المعلومات التالية.



وعادة تكون نتيجة OK) BLACK BALANCE أي إيجابية لأن العدسة تغلق تلقائياً وتكون قيمة فتحة العدسة (صفر).

ويجب القيام بعملية ضبط (الوايت) و (البلاك) بعد إطفاء الكاميرا أو إعادة تشغيلها، أو أن غيرنا مكان التصوير (LOCATION) من داخلي إلى خارجي مثلاً أو إذا تغيرت ظروف الإضاءة من شمس إلى ظل إلى داخلي أو خارجي (ضوء نهار أو ضوء صناعي) بقي القول أن عملية (وايت/ بلاك) في الاستوديوهات تكون مهمة فني ضبط الصورة (أو مهندس الفيديو) حيث يقوم بعملية الضبط من خلال ال CCU أما في التصوير المحمول فإن الوظيفة تكون موكلة للمصور نفسه. ومن خلال الأزرار الموجودة في جسم الكاميرا.

-: CAMERA/ BARS SWITCH .o

عند وضع هذا المفتاح على الوضع CAMERA POSITION فإن الإشارة SIGNAL الخارجة OUTPUT من الكاميرا هي عبارة عن ما تقوم الكاميرا بتصويره أي الموضوع الموجود أمام الكاميرا وستظهر على شاشة محدد المنظر VIEW FINDER صورة الموضوع الجاري تصويره



Camera / Bars switch

أما عند تغيير وضع هذا المفتاح على الوضع BARS POSITION فإن عدسة الكاميرا سوف تغلق اوتوماتيكياً وتظهر على شاشة محدد المنظر إشارة القضبان الملونة COLOR BARS SINGAL وكذلك ستكون الإشارة الخارجة OUTPUT من الكاميرا عبارة عن BARS.


وإشارة ال COLOR BARS عبارة عن إشارة قياسية للتجربة والمعايرة والضبط تظهر كسلسلة من ٨ أعمدة رأسية ملونة هي بالترتيب التالي: أبيض WHITE ، أصفر YELLOW ، أزرق مخسضر (سيان) CYAN ، أخسضر YELLOW ، قرمسزي BLACK ، احمر BLACK ، أزرق BLUE ، أزرق BLUE ، أورق

وعن طريق ال COLOR BARS نستطيع تجربة مستوى اللون ومستوى الفيديو للإشارة التي يتم تسجيلها، ويمكن ضبط أجهزة مراقبة الصورة MONITORS من خلال توزيع إشارة COLOR BARS عليها حيث يتم ضبط درجة اللون HUE وكذلك تشبع اللون SATURATION ختى نحصل على صورة واحدة من جميع أجهزة الصورة من حيث درجة اللون وتشبعه.

بقي القول أن جميع الكاميرات سواء كاميرات الأستوديو أو المحمولة مزودة بمفتاح ال COLOR BARS وفي الاستوديوهات يكون مفتاح COLOR BARS موجود ضمن تجهيزات وحدة ال CCU.

مفاتيح جهاز الفيديو VTR SWITCHS:-

من المعلوم أن الكاميرات المحمولة تكون مزودة بجهاز تسجيل فيديو مدمج BUILT IN في جسم الكاميرا ويكون هناك مكان لوضع شريط الفيديو وتكون مزودة بالعديد من المفاتيح للتحكم بحركة الشريط أو إيقافه أو التسجيل عليه أي أن الكاميرا تكون مزودة بالعديد من المفاتيح للتحكم بحركة الشريط داخل ال VTR الموجود في جسم الكاميرا وفيما يلي شرح عن وظيفة هذه المفاتيح: -





EJECT :- وهو عبارة عن مفتاح لإخراج شريط الفيديو من جهاز ال VTR بعد الانتهاء من التصوير.

STOP: - هذا المفتاح يوقف حركة الشريط إيقاف تام وبالتالي يوقف تشغيل جميع الرؤوس (رؤوس الفيديو) الموجودة على مجموعة رؤوس الفيديو DRUM.

FAST REWIND (REW) : يسمح هذا الزر بحركة الشريط إلى الخلف بسرعة إلى الحرة الأصلية SUPPLY REEL .

PLAY: - الضغط على زر PLAY يجعل الشريط يتحرك إلى الأمام بالسرعة العادية ويشغل رؤوس العرض للصورة والصوت.

(REC) RECORD (REC): عند النصغط على زر التسجيل، تبدأ دواثر النصورة والصوت التي تسبق والصوت في التحضير لاستقبال الإشارات، ويبدأ تشغيل رؤوس مسح الصورة والصوت التي تسبق رؤوس التسجيل والعرض والتي يتم تحويلها إلى وضع تسجيل.

PAUSE:- يستخدم هذا الزر لإيقاف حركة الشريط إيقافاً مؤقتاً حيث أننا عند استخدام PAUSE ستظهر صورة ثابتة على شاشة محدد المنظر، لأن هذا المفتاح لا يوقف الشريط تماماً ولكنه يوقفه بشكل مؤقت بحيث يبقى الشريط ملتصقاً بمجموعة رؤوس الفيديو (الموجودة في الكاميرا) لذلك تظهر صورة واضحة وثابتة على شاشة محددة المنظر.

-: FAST FORWARD (F. F) بسرعة إلى البكرة النهائية الآخذة TAKE UP REEL في الشريط.

(SHUTTER SPEED) (S. S) ELECTRONIC .v -: SHUTTER

عبارة عن غالق الكتروني أو هو عبارة عن غطاء متحرك بواسطة ماتور يوضع بعد العدسة وقبل المنشور عن غالق الكتروني أو هو عبارة عن غطاء متحرك بواسطة ماتور يوضع بعد العدسة وقبل المنشور الزجاجي ويتحرك بسرعات معينة. أي أن ال SHUTTER عبارة عن التحكم بالوقت اللازم لجعل السطح الحساس في الصمامات أو ال CCD يستقبل الكمية المناسبة للضوء ويتم معايرة الشتر بتغيير الوقت الذي تحتاجة الccd للشحن الكترونيا فالشتر يغلق ويفتح والغلقة الواحدة تعادل فريم اي بالثانية ٢٥ فتحة وغلقة فاذا ماتم زيادة سرعة الشتر اكثر من ٢٥ فريم فانة من الناحية الهندسية يأخذ كل فريم في الصورة اكثر من فتحة وغلقة نما يجعل الصور خالية من الارتعاش والخفقان flicker والضبابية الهناسية والضبابية المالات المناسبة والخفقان على المناسبة والمناسبة ولمناسبة والمناسبة و

ومفتاح ال SHUTTER في الكاميرات المحمولة يكون وبشكل عام بالشكل التالي : -



وعند وضع هذا المفتاح على الوضع ON فإنك سوف تستطيع التعامل مع سرعات الغالق من خلال مفتاح آخر بعد وضع مفتاح ال SHUTTER على وضع ON وهذا المفتاح يكون عبارة عن صاغط أو عبارة عن DOWN, UP مفتاح ضاغط للأعلى والأسفل لتغير سرعة الغالق.



مفتاح ضاغط للأعلى والأسفل لتغير سرعة الغالق.


وعند الضغط على المفتاح باتجاه UP فإن السرعة ستزداد والعكس عند الضغط إلى الاسفل DOWN فإن السرعة ستقل.

ومعظم الكاميرات تحتوى على سرعات للغالق كما يلي: -

(۱/۱۰۰) (۱/۱۰۰) (۱/۲۰۰) (۱/۲۰۰) (۱/۲۰۰) (۱/۲۰۰) (۱/۱۰۰) (۱/۱۰۰) من الثانية . وهذه الأرقام تعنى مثلاً (٦٠ = ١/ ٦٠ ث) والزمن هذا يكون جزءاً من الثانية .

وكل سرعة لها استخدامها الخاص فمثلاً عند تصوير أجسام ثابتة يستخدم السرعة ١٠ / ٦٠ وأقل إذا كانت الكاميرا تحتوي على سرعة اقل من ١ / ٦٠ من الثانية، أما الأجسام المتحركة حركة طبيعية فإن تستخدم السرعة ١ / ١٠٠ / ١ ، ١ / ١٥٠ ث أما الأجسام المتحركة حركة بسرعة كالطائرة أو لاعب كرة قدم تستخدم السرعات ٢٠٠/١ – ١ / ١٠٠٠ من الثانية.

وفي معظم الكاميرات تظهر سرعة الغالق بهذا الشكل على شاشة محدد المنظر.



وتستطيع أن تغير هذه السرعة عن طريق المفاتيح الخاصة كما قلنا بحيث تستطيع أن ترى السرعة المناسبة لموضوع التصوير وحسب الوضع الذي تقوم بوضعه، وفي بعض الكاميرات تظهر كلمة SHUTTER SPEED).

SS 1/60

وفيمايلي مثال الاستخدام سرعة الغالق حيث تم تصوير سيارة تسيير بسرعة بثلاث مراحل الاولى بدون استخدام الشتر والثانية بسرعة اقل من سرعة السيارة والثالثة بسرعة تتناسب مع سرعة السيارة.وهذا الاختيار هو الافضل








٨. محدد المنظر (الرؤية) VIEW FINDER.

وهو عبارة عن شاشة صغيرة موجودة في الجزء الخلفي للكاميرا يعطي صورة بالأبيض و لأسود B/W كما ذكرنا عندما تحدثنا عن أجزاء الكاميرا الرئيسية وسنتحدث هنا عن الأجزاء نرئيسية FINDERVIEW ولا يختلف محدد الرؤية في الكاميرات المحمولة عن ذلك الموجود في كميرات الاستديو وان اختلف الحجم والشكل.



سأقوم بشرح أجزاء محدد المنظر وما ينطبق على هذا المثال ينطبق على باقي محددات المر نتخدمة في جميع الكاميرات تقريباً.




- ١. هي عبارة عن قطعة صغيرة لحماية العين EYE PIECE وهي تعمل كحماية للعين حتى تركز النظر على الصورة داخل محدد الرؤية تكون مزودة بقطعة زجاج تعمل على تكبير الصورة على شاشة ال VIEW FINDER. بحيث نستطيع التحكم بنسبة التكبير عن طريق رقم الحلقة في (٢ في أجزاء محددة الرؤية).
- ٧. وهي عبارة عن حلقة دائرية لضبط نسبة التكبير إلى الأمام والخلف حسب ما يراه المصور مناسبا لرؤيته ولنظره أي أن هذه الوسيلة صممت من اجل نظر المصور ولا دخل لها بإشارة الكاميرا الخارجة OUTPUT منها أي أنها لا تؤثر على الخارج النهائي للكاميرا فهى عبارة عن قطعة أو وسيلة وجدت لخدمة المصور فقط.



ا عبارة عن برغى صغير لشبيت سكة (حذاء) ال VIEW FINDER في جسم الكاميرا.

- ٢- حلقة لتحريك VF يمين ويسار
- ٣. عبارة عن وصلة CONNECTOR يتم وصلها في جسم الكاميرا لنقل إشارة الكاميرا على شاشة محدد الرؤية حتى يستطيع المصور رؤية ما يقوم بتصويره حيث يتم وصل هذا الكابل CABLE إلى نقطة في جسم الكاميرا مكتوب عليها (VF) وهي اختصار لكلمة VIEW FINDER.



ا وهو عبدارة عدن مفتداح TALLY SWITCH ON/ OFF المحمدات وعبدارة عدن مفتداح VIEW FINDER أو VIEW FINDER مربوط مع لمبة صغيرة حمراء توجد في مقدمة الله CUELIGHT تسفيء هدفه اللمبة ضرورية وخصوصا في الاستوديوهات حيث تفيد ال CUELIGHT (لمبة حمراء) في أخبار المصور بأن الكاميرا التي يعمل عليها هي التي المهواء أو أن صورة كاميرته هي التي على الهواء وتفيد هذه الإشارة (اللمبة) الحمراء في أخبار المذيعة أو المذيع بأن الكاميرا هي التي على الهواء أو التي تقوم بالتسجيل.

وفي الكاميرات المحمولة يمكن تشغيل وإطفاء CUELIGHT عن طريق هذا المفتاح ON/ OFF وذلك حسب مقتضيات الحال.

بقي القول أن هذه اللمبة الموجودة تضاء بمجرد البدء في عملية التسجيل في الكاميرات الحديثة ونكون هذه اللمبة متصلة بلمبة أخرى في محدد المنظر من الداخل تضاء هي الأخرى في تزامن مع اللمبة الموجودة في مقدمة ال VIEW FINDER وتكون داخل شاشة محدد الرؤية بالشكل التالى: --

. REC

وتفيد اللمبة الداخلية في تنبيه المصور أن كاميرته هي التي تقوم بالتسجيل أو هي التي على الهواء.

۲ وهي عبارة عن مفتاح يكون مكتوب عليه PEAKING وتختصر على بعض الكاميرات بـ 'PEAK و عبارة عن مفتاح صغير دوار ROTATE يدور إلى اليمين واليسار.

عند العمل من خلال هذا المفتاح فإنه يعطينا صورة على شاشة محدد الرؤية حادة SHARPEN أي يعطينا (لمعة) على شاشة محدد الرؤية بما يجعل عملية ضبط الوضوح FOCUSED أسهل ولا يمكن استخدام هذا المفتاح لخلق مؤثر EFFECT على الصورة التي تخرج OUTPUT من الكاميرا وإنما هو مصمم فقط لضبط الوضوح على شاشة محدد الرؤية حتى يرى المصور بسهولة أكثر.


مفتاح التباین (CONT) (CONT) وهـ و مفتاح دوار صـغیرة
 مکتـ و سـ علیـ ه امـ CONTRAST کاملـ آو مختـ صر ق CONT وهـ و پـستخدم

للتحكم بالتباين على شاشة محدد الرؤية أي النسبة بين أعلى إضاءة في الصورة وأقلها أي التحكم بالنسبة بين الأبيض والأسود.

وطبعاً هذا المفتاح لا يؤثر على الإشارة الخارجة من الكاميرا أو على التسجيل وإنما وجد فقط لخدمة المصور حسب قدرة عينيه وإبصاره ومدى رؤيته وارتياحه للصورة على شاشة محدد الرؤية.

٤ مفتاح التحكم ببريق الصورة ومقدار الإضاءة أو الاستضاءة الموجود على شاشة محدد الرؤية وهذا المفتاح المتحكم ببريق الصورة ومقدار الإضاءة أو الاستضاءة الموجود على شاشة محدد الرؤية وهذا المفتاح اما يكون مؤشر بكلمة BRIGHT كاملة أو مختصرة بالأحرف الأولى BRIGHT وأود التذكير بأن التحكم بالنصوع هو فقط مختص بنصوع شاشة محدد المنظر ولا دخل له بالإشارة الخارجة من الكاميرا، وإن استخدام المفاتيح والخاصة بمحدد المنظر لا يؤثر على الإشارة النهائية للكاميرا لأن هذه المفاتيح وجدت لخدمة المصور فقط حسب قوة نظره (إبصاره) ومدى قدرته على الرؤية.

وبما أن محددات الرؤية قد تم تصميمها لكي ترى اكثر قليلاً من مجال رؤية العدسة مما يسهل من متابعة المصور لما يطرأ على المشهد من تطورات قد تشملها اللقطة لذلك قامت الشركات الصانعة للكاميرات بوضع مناطق امان SAFETY حتى يعمل المصور من خلالها ويحتفظ باللقطة ضمن هذه المنطقة عبارة عن علامات أو مربعات أو نقاط كما يظهر من الشكل التالى: -




منطقة الأمان SAFETY ZONE MARKER.

وفي هذه الأشكال لمحدد المنظر يجب أن تعمل أو تكون اللقطة المأخوذة ضمن المنطقة المؤشرة بالخطوط المتقاطعة بالنقاط كما في الشكل اعلاه وهذه هي المناطق التي تسمى مناطق الأمان والتي من خلالها تضمن عدم ضياع أي جزء من اللقطة التي تقوم بتصويرها.

وهناك العديد من المعلومات تظهر على شاشة محدد المنظر منها ما يلي : -

GAIN UP عبارة عن لمبة حمراء صغيرة داخل محدد المنظر تبضيء عندما يكون مفتاح ال GAIN UP فعالاً وهي تنبه المصور بأن ال GAIN UP عال ويكون مكتوب أسفلها GAIN UP.

- LOW LIGHT لبة حمراء مكتوب أسفلها LOW LIGHT وهي تضاء إذا كان مستوى الإضاءة أو كمية الإضاءة في مكان التصوير غير كاف وعندما تضاء هذه اللمبة يظهر على شاشة محدد المنظر عبارة LOW LIGHT



لمبة حمراء تضاء عند البدء بالتسجيل REC. لمبة تضاء عندما تكون الإضاءة منخفضة. لمبة تضاء عندما يكون ال GAIN عال.

مؤشر مستوى الصوت



مؤشر عمر البطارية

-: WHITE BAL (BALANCE MEMORY) SELECTOR .4

مفتاح اختيار ذاكرة تخزين ال WHITE.

تـزود الكـاميرات المحمولـة بمفتـاح تخزين STORAGE لتخزين عمليـة BALANCE ويكون هذا المفتاح مدرج بثلاث تدريجات كما يلي: -



W/ فكلمة PRESET تعني ضبط مقدماً أو مضبوط مقدماً أي أن هناك تخزين لعملية ال BALANCE من قبل الشركة الصانعة أي تخزين مسبق وبمجرد وضع هذا المفتاح على الوضع BALANCE فإننا نستطيع استرجاع BALANCE التخزين الخاص بال B/B من قبل

الشركة الصانعة أي أن الكاميرا تكون محتوية على ضبط ADJUST مسبق لعملية W/B ونلجأ له في حالة الطوارئ أو إذا لم يكن هناك مجال لعمل W/B للكاميرا لظرف أو لآخر.

أما الحرفان A, B فهما عبارة عن ذاكرتين تستطيع استخدامها لتخزين عملية ال WHITE كل على حدة.

ولنفرض الك تقوم بالتصوير داخل قاعة مضاءة بإضاءة صناعية (تنجستون) فإنك تستطيع وضع هذا المفتاح (مثلاً) على وضع ذاكرة (A) ومن ثم تقوم بعمل ال WHITE بالطريقة التي ذكرناها عن طريق مفتاح رقم B 4 AUTO W/B من أجزاء الكاميرا المحمولة وفي هذه الحالة سيتم التخزين وبشكل تلقائي لعملية ال B B في الذاكرة (A) وكذلك الأمر بالنسبة للذاكرة (B) ومن ثم تقوم بعملية ال WHITE في الموقع الخارجي عن طريق مفتاح رقم B B (W/B) (AUTO) وبالتاني سيتم تخزين ال B B في ذاكرة B وتفيد عملية B B إذا كنت تصور في موقع داخلي وانتقلت إلى موقع خارجي وأردت العودة إلى نفس الموقع وفي ظل نفس الظروف فإنه ما عليك إلا أن تضع المفتاح على الوضع B فتعود الكاميرا للعمل حسب التخزين والذي قمت بيضبطه في الذاكرة B وكذلك الحال بالنسبة للذاكرة B.

وفي بعض الكاميرات يكون هذا المفتاح مختلف نوعاً ما حيث يكون مكتوب عليه كلمة FILE SWITCH مفتاح الملفات ويكون بالشكل التالي




حيث أن B و A هما ذاكرتين لهما استخدامها كما ذكرنا في الشكل الأول ونعمل بهما بنفس الطريقة إلى أن هذا المفتاح قد أضيف إليه OFF أي أن الذاكرتين (B/ A) لا يمكن استخدامها ولكنك تستطيع عمل WHITE BALANCE للكاميرا عن طريق مفتاح رقم (٤) AUTO (W/B) ولكن لا يكون هناك أي عملية تخزين لعملية WHITE كون الذاكرتين في حالة OFF.

بقي لنا القول بأن الذاكرة MEMORY في الأجهزة الإلكترونية هي عبارة عن دائرة MEMORY المعلومات والمعطيات ومن شم نستطيع استرجاع الكترونية تستخدم لتخزين STORE المعلومات عند الحاجة، وكثيراً من الأجهزة التي تعمل ضمن النظام

التلفزيوني الحديث تحتوي على نظام ال MEMORY مثل وحدات ال CCU والكاميرات الحمولة الحديثة، وأجهزة التحكم بالإضاءة "الديم" وأجهزة C. G مولد الحروف والعناوين .. الخ. MENU SWITCH : -

ال MENU هي عبارة عن قائمة تشغيل في الأجهزة الإلكترونية المختلفة والتي تتعامل بالكمبيوتر وتشير هذه القائمة إلى مجموعة من الأشغال التي يمكن إنجازها بهذه الأجهزة، وباختيار أحد الأشغال المدرجة بالقائمة وإدخال رقمها أو رمزها في حقل البند يمكن الانتقال إلى قائمة التشغيل التالية لها أو إلى عملية التشغيل المختارة.

وفي مجال العمل التلفزيوني نجد مثل هذه القائمة MENU وخصوصاً في الكاميرات المحمولة الحديثة ووحدات ال CCU وبغض النظر عن شكل هذه القائمة ومفاتيحها في الكاميرات المختلفة إلا أن وظيفتها واحدة لا تختلف مهما اختلف موضعها أو مكانها أو شكلها في الكاميرا وسأقوم بشرح مثال من بين العديد من اشكال قوائم التشغيل في الكاميرات وهو لإحدى الكاميرات المحمولة والتي تعمل بشرائح ال CCD وهي من إنتاج شركة J. V. C.





وتحتوى القائمة MENU التي سنشرحها على: -

-: FILE SWITCH -A

هذا المفتاح خاص بعملية تخزين ال WHITE/ BALANCE وله ثلاث تدريجات (A, B) والوضع (OFF) وكما قلت عندما تحدثنا عن مفتاح رقم (٩) من أجزاء الكاميرا المحمولة

فان (B) و(A) هما ملفان إلكترونين لتخزين عملية WHITE BALANCE انظر مفتاح رقم (٩) من أجزاء الكاميرا المحمولة.

-: SHUTTER SWITCH -B

مفتاح الغالق تحدثنا عنه في المفتاح رقم (٧) من أجزاء الكاميرا المحمولة ولكننا هنا ولأننا نتحدث عن المفاتيح الموجودة في قائمة التشغيل فمن الضروري أن نوضح كافة مفاتيحها.

ولهذا المفتاح كما قلنا سابقا وضعان (ON) (OFF) وعند وضع مفتاح OFF على وضع OFF فانك لن تستطيع التعامل مع سرعات الغالق الموجودة في الكاميرا أما عند وضع مفتاح SHUTTER على وضع (ON) فانك سوف تستطيع التعامل مع سرعات الغالق ويمكن لك أن تزيد السرعة أو تقللها عن طريق مفاتيح UP/DOWN الموجودة في قائمة التشغيل فعند وضع مفتاح SHUTTER على الوضع ON فانك تستطيع أن تزيد السرعة بالضغط على مفتاح UP

وهذه التغيرات جميعها تستطيع أن تراها من خلال شاشة محدد الرؤية VIEW . FINDER

- C مفتاح تقليل الشوشرة الرقمي DIGITAL NOISE REDUCTION (DNR)

يستخدم هذا المفتاح لتقليل الشوشرة NOISE ولمفتاح ال (DNR) ثلاث وضعيات هي OFF/ ON/ AUTO وفي حال الوضع OFF فإننا لا نستطيع التعامل مع دائرة (DNR) وفي حالة الوضع ON فإنك تستطيع أن تتعامل مع دائرة (DNR) بشكل يدوي وفي حالة الوضع AUTO في إن دائسرة ال (DNR) سستقوم بتقليسل السشوشرة بسشكل آلسي AUTO AUTOMATICALLY

-: MENU BUTTON مفتاح تشغيل القائمة -D

هذا المفتاح يقوم بتشغيل قائمة التشغيل حَتّى نستطيع التعامل معها من خلال المفاتيح . والأزرار الموجودة فيها.

-: ITEM BUTTON مفتاح التنفيذ -E

هذا المفتاح يسمح لنا بتنفيذ كافة العمليات من خلال قائمة التشغيل أي يجعل جميع المفاتيح الموجودة في القائمة تحت السيطرة والتحكم حيث يستطيع المصور التعامل مع كافة المفاتيح في القائمة بعد الضغط على مفتاح ITEM.

-: DOWN BUTTON منتاح -F

عمل هذا المفتاح عكس عمل مفتاح UP بحيث نستخدم مفتاح DOWN لخفض أو للتقليل من قيمة معينة بالنقصان فبإمكاننا خفض قيمة سرعة الغالق SHUTTER عند الرغبة إلى رقم اقل عن طريق الضغط على مفتاح DOWN وكل ضغطة على هذا المفتاح تعطينا قيمة اقل ويستفاد من هذا المفتاح أيضاً إعداد وترتيب تاريخ ووقت التصوير حتى يتم تسجيلها على الشريط.

-: UP BUTTON منتاح -G

يستخدم هذا المفتاح لرفع قيمة معينة بالزيادة، فبإمكاننا رفع قيمة سرعة الغالق مثلاً من قيمة الى قيمة الى قيمة أو من رقم إلى رقم عن طريق الضغط على مفتاح UP وكل ضغطة تعطينا زيادة معينة ويستفاد منه أيضاً في إعداد وترتيب التاريخ والوقت TIME/DATE على شريط الفيديو.

H- . SET (TIME/DATE) BUTTON مفتاح كتابة التاريخ واليوم -H

يستطيع المصور عن طريق هذا المفتاح كتابة التاريخ ويوم التصوير وتظهر هذه الكتابة على شاشة محدد الرؤية وبالضغط على مفتاح SET فإنك تستطيع التعامل مع دائرة التاريخ واليوم في الكاميرا من خلال المفتاح المتصل معه.

ومن خلال استخدام مفاتيح DOWN/UP فإنك تستطيع تغيير التاريخ واليوم سواء بالزيادة أو النقصان وفي أي مكان في الكادر سواء في الأسفل أو إلى الأعلى أو لليمين أو لليسار حس ما تراه متاسباً.

١١. شاشة العرض المضيئة LIGHIT CRYSTAL DISPLAY -: LIGHIT



تزود جميع الكاميرات المحمولة PORTABLE بشاشة عرض مضيئة تحتوي على عداد يعطبي وقست وزمن التسمجيل بالسساعات HOURS والدقائق MINUTES والدوائي SECONDS والكادرات FRAMES إن هذا العداد الرقمي يبين لنا مدة التسجيل من اليسار إلى اليمين بالساعات والثواني والدقائق والكادرات وهو ما يسمى بالتايم كود Time Cood وهذا يمكننا من معرفة كم من المدة التي تم تسجيلها على الشريط (انظر الصورة اعلاه بحيث يرمز لعداد التوقيت بالرمز A).

كما تحتوي هذه الشاشة على جهاز لقياس مستوى الصوت VOLUME UNIT كما تحتوي هذه الشاشة على جهاز لقياس METER وهذا الجهاز عبارة عن تأشيرات (تدريجات رقمية) وبوساطة هذا الجهاز نستطيع قياس ومراقبة الصوت الذي نقوم بتسجيله ونحافظ عليه في حدود معينة.

ويجب أن لا يتجاوز مستوى الصوت عن المستوى (OdB) أي يجب أن لا يتعدى النقاط العريضة السوداء في الصورة أعلاه وان يبقى في حدود مقبولة لا يتعداها. ونرمز لجهاز قياس مستوى الصوت في الصورة العلوية بالرمز B.

كما تحتوي الشاشة المضيئة على مؤشر للبطارية نرمز له بالرمز C وهو عبارة عن مؤشر مكون من عدة تأشيرات (علامات) كما يظهر في الصورة وكلما تناقص عدد العلامات أو التأشيرات يدل هذا أن عمر البطارية التي تزود الكاميرا بالطاقة اصبح يتناقص، وهذا المؤشر ينبه المصور بانتهاء عمر البطارية.

وكما تحتوي الشاشة المضيئة على زر تصفير RESET لتصفير العداد عند الحاجة، ونرمز له في الصورة العلوية بالرمز D.

١٢. مفتاح ضبط مستوى السواد: -

(AUTOMATIC BLACK LEVEL SWITCH) ABL PEDESTAL CONTROL يستخدم هذا المفتاح لضبط مستوى السواد BLACK LEVEL آليا خاصة في التصوير الخارجي حيث يكون مستوى السواد عال، وعند وضع هذا المفتاح على الوضع ON يقوم بخفض مستوى السواد، والوضع الطبيعي لهذا المفتاح هو OFF.


ونجد الاختصار ABL مكتوباً على الكاميرات وفي كاميرات أخرى نجد كلمة PEDESTAL وهو يستخدم أيضاً للتحكم بمستوى السواد وهو نفس وظيفة (ABL).

١٣. مفاتيح التحكم بالصوت الذي نقوم بتسجيله: -

AUDIO (CH1) (AUDIO CHANNEL LEVEL) CONTROL. AUDIO (CH2)(AUDIO CHANNEL LEVEL) CONTROL.

تزود الكاميرات المحمولة بقناتين للصوت CH1/ CH2 أو بمدخلين INPUT للصوت على الأقل بحيث نستطيع استغلال كل قناة CHANNEL لتسجيل صوت معين فمثلاً بإمكاننا تسجيل صوت التعليق أو الكلام العادي على CH1 وبعد الانتهاء من التصوير وفي عمليات المونتاج EDITING يمكننا إضافة موسيقى مثلاً على CH2 كخلفية بحيث يكون مستوى صوت الخلفية اقل من مستوى صوت التعليق الرئيسي.

ولتوضيح ما المقصود بـ CH1/ CH2 اود أن أوضح أهم المسارات الموجودة على شريط انفيديو تيب VIDEO TAPE فمن المعلوم أن شريط الفيديو يحتوي على مسارات كما في الشكل التالى: -



ويتضح من شكل تركيب شريط الفيديو تيب من الداخل أنه يحتوي على مسارين للصوت على الأقل، فإذا قمنا بتسجيل مادة صوتية على المسار المخصصة لـ CH1 لن يتأثر بالصوت الموجود على الخصصة لـ CH1 وكذلك بالنسبة لـ CH2 فإذا قمنا بتسجيل صوت عليه فلن يتأثر CH1.



مفاتيح التحكم بالقنوات الصوتية (CH1/ CH2) في الكاميرا.

ومفاتيح التحكم بالصوت عبارة عن مفاتيح دائرية الشكل تستطيع من خلالها التحكم بتحديد مستوى الصوت من خلال النظر إلى مؤشر VOLUME METER الموجود في شاشة العرض المضيئة ولكل قناة صوتية مفتاح خاص بها. وهناك مفتاح ثالث للتحكم بالصوت الذي يخرج من السماعة الخارجية الموجودة في جسم الكاميرا. ومن الجدير بالذكر انك تستطيع الاختيار بين CH1 و CH2 عن طريق مفتاح موجود في جسم الكاميرا وهو مزود بثلاث وضعيات.

الأولى: CH1 الثانية: MIX

CH2 : वर्धा

CH1
O MIX
CH2

وعند تحريك المفتاح إلى جهة CH1 فإن الصوت سوف يسجل على CH1 فقط، وعند تحريك المفتاح على الوضع CH2 فإن الصوت سوف يسجل على CH2 فقط. أما إذا وضع المفتاح على الله MIX فإن الصوت سوف يسجل على القناتين معاً.



مداخل القنوات الصوتية CH1/ CH2 في الكاميرا والمدخلين يتم وصلها عند الحاجة بوصلات CONNECTOR من نوع XLR المخصصة لنقل الإشارة الصوتية AUDIO . SINGAL.

MENU BETACAM 790

فيما يلي شرح لمحتويات قائمة التشغيل للكاميرا التلفزيونية Betacam 790 وهي الكاميرا الأحدث في عالم الكاميرات التلفزيونية الحرفية

فيما يلي نستعرض صفحات التشغيل للكاميرا Betacam 790

NO	الصفحة PAGE	البند ITEM	SETUP	الومف DESCRIPTION
V (MARKER 1/T			هذه الصفحة لضبط وتعديل مسافة الأمان "مسافة الهوى" وعلامة "+" في الفيوقندر
		SAFETY ZONE	ON / OFF	Sets the safety zone marker display to on off
		منطقة الأمان		لإظهار أو إخفاء منطقة الأمان
		SAFETY AREA	80% 90% 100%	Sets the safety zone area to 80% or 90% or 100%

النب (۱۸ او الأمان (۱۸ او النب (۱۸ الن				<u>-</u> ون =	جهزة والمعدات في التلفري
CENTER ON/OFF Sats the center marker display to on to off			مجال الأمان		لضبط مجال الأمان
CENTER ON/OFF Sats the center marker display to on to off الركز (+) المركز (+) (-) ITER V (-) Sats the center marker vertically (-) Moves the center mark					حسب النسب (٨٪ أو
OFF marker display to on to off الركز (+) الركز (+) الركز (+) الركز (+) Value CENTER H					۹۰٪ أو ۱۰۰٪)
to on to off الركز (+) إخفاء علامة الركز (+) الركز (+) الركز (+) (+) Wees the center marker horizontally Woves the center marker horizontally Woves the center marker vertically CENTER V X (0) Amazon Moves the center marker vertically CENTER V X (0) Amazon Wees the center marker vertically Woves the center marker vertically Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Weight to in the following cases. Weight to in the following cases. Widh Widh Widh to in the following cases. Widh Widh Widh to in the following cases. Widh Widh Widh Widh Weight to in the following cases. Widh Widh Widh W			CENTER		
الركز (+) المحالية المركز المحالية ا				OFF	
الركز (+) الركز (Moves the center marker horizontally المنترات التحريك علامة المركز التحريك علامة المركز التحريك علامة المركز التحريك علامة المركز (Moves the center marker vertically التحريك علامة المركز التحريك ا		 -		<u> </u>	
CENTER H X (0) Moves the center marker horizontally انقياً Moves the center marker vertically CENTER V X (0) خموديا علامة المركز MARKER 2/3 BOX CURSOR ON \ CURSOR OFF BOX CURSOR OFF OFF CURSOR OFF OFF CURSOR OFF OFF CURSOR OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF			مركز		
center marker horizontally انشيا لتحريك علامة المركز Moves the center marker vertically CENTER V X (0) عمودياً معودياً MARKER 2/3 MARKER 2/3 BOX CURSOR ON\ CURSOR OFF Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Vitable [1-id] Vitable [1-id]					
horizontally انقباً Moves the center marker vertically CENTER V X (0) معروباً عمودیاً معروباً MARKER 2/3 The MARKER 2/3 BOX CURSOR ON Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Kight (ic خفاء) May bor and bor appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Kight (ic خفاء)			CENTER H	X (0)	
افقياً Moves the center marker vertically CENTER V X (0) عمودياً عمودياً الضبط الصندوق الذي الضبة الفيوفندر المحكم والتحكم BOX ON \ Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Vertically I marker vertically Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Vertically					
Moves the center marker vertically CENTER V X (0) Trace And I will be seen to receive the center marker vertically Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX We will be seen to appear to any other item than BOX We will be seen to the center of the cen					لتحريك علامة المركز
center marker vertically CENTER V X (0) عمودياً عمودياً الضبط الصندوق الذي المنافة الفيوفندر بمكنا وضعه والتحكم التحكم والتحكم المناشة الفيوفندر بما على شاشة الفيوفندر ON \ BOX ON \ CURSOR OFF cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكامر)					أفقياً
vertically التحريك علامة المركز عمودياً المسلط الصندوق الذي الصنط الصندوق الذي المبكا وضعه والتحكم المبكا وضعه والتحكم المبكا وضعه والتحكم BOX ON\ CURSOR OFF Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخناء المبكاور)			İ		
T MARKER 2/3 BOX CURSOR ON \ CURSOR OFF CURSOR CURSOR OFF CURSOR OFF CURSOR OFF CURSOR CURSOR OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	İ	į.			
الفيط الصندوق الذي الفيروندر الذي المحكم الفيروندر الذي المحكم المعارفة الفيروندر المحكم الم			CENTER V	X (0)	
MARKER 2/3 الضبط الصندوق الذي كريا وضعه والتحكم والتحكم الفيوفندر BOX ON \ CURSOR OFF CURSOR OFF Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكادر)]		(-)	
BOX ON \ Posts the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX (صندوق تحديد الكاس)	۲	MARKER 2/3			
BOX CURSOR ON \ Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Verification Verification Verification Verification Verification Verification Verification Verification BOX ON \ Sets the Box cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX Verification Verifi					
BOX CURSOR OFF CURSOR OFF Cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX (صندوق تحدید الکاس)					'
CURSOR OFF cursor display to on or off Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكاس)			BOX	ON \	
Note: The box cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخفاء اصندوق تحديد الكادر)			CURSOR		
cursor dose not appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخفاء					1
appear in the following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX لإظهار أو إخفاء		ŀ			1
following cases. The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخفاء اصندوق تحديد الكادر)					! !
The WIDE SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX الإظهار أو إخفاء					
SCREEN page BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX لإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكادر)					. – .
BOX \ 4:3\ 14:9 LIMIT is set to any other item than BOX لإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكادر)					· ·
LIMIT is set to any other item than BOX لإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكادر)					
any other item than BOX لإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكادر)		•			' '
than BOX لإظهار أو إخفاء (صندوق تحديد الكادر)					
(صندوق تحدید الکادر)					
					لإظهار أو إخفاء
ملاحظة: الصندوق لا		j			(صندوق تحدید الکادر)
				_	ملاحظة: الـصندوق لا

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
			-	يظهر في الحالات التالية
				في حال كانت صفحة
				(عرض المشاشة ٤:٣
				/١٤:٩) مضبوطة على
				أي ضبط آخر غمير
]		الصندوق
		BOX WIDTH	X (0)	Change the width of the box cursor
				لتحديد عرض الصندوق
		BOX HEIGHT	X (0)	Change the height of the box cursor
				لتحديد ارتفاع الصندوق
		вох н	X (0)	Moves the box cursor horizontally
				لتحريك الصندوق أفقيأ
		BOX V	X (0)	Moves the box cursor vertically
				لتحريك الصندوق
				عمودياً
٣	MARKER 3/3			هذه الصفحة للتحكم
				بالبيانات التي يمكن
				عرضها من خلال مخرج
				TESTOUT
		•		Turn ON \ OFF the function of outputting the VF marker to TEST OUT
				لإظهار أو إخفاء بيانات
				VF (من خلال مخرج
				(TEST OUT
		RET MIX	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the function of

				. جهره وبصدات في السم
				outputting the VF marker to video
				لإظهار أو إخفاء بيانات
				الفيوقندر مع إشارة
				الفيديو المرتجعة
		TEST OUT	ON \	Turn ON\OFF
		VF DISP	OFF	the function of
				outputting the character to
				TEST OUT
ļ				where the menu
1				is displayed on
				VF when the VF DISPLAY
				switch is set to
				ON
				لإظهار أو إخفاء بيانات
				الفيوفندر على مخرج
				(TEST OUT)
				عندما تظهر القوائم على
				الفيدفندر حين يكون
1				مفتاح
İ				'VF DISPLAY
				في وضع "ON"
				Turn ON\OFF
				the function of outputting the
				menu to TEST
				OUT where the
	•			menu is
				displayed on
				VF when the MENU ON \
				OFF\PAGE
				switch is set to
				on
				Note: When an

الأجهزة والمعدات في التلفزيون RM is connected the menu is forced to be outputted regardless of this menu setting لإظهار أو إخفاء مخرج القوائم على OUT: "TEST عندما القبوائم عليي الفيدفنمدر حمين يكمون مفتاح صفحات البرنامج موضوع على * ON ملاحظة: عندما تكون " RM موصولة فإن هسذه القسوائم تظهسر إجبارياً، بغض النظر عن ضبط هذه القوائم.. ON: THE menu RM VF ON \ is not displayed MENU INH **OFF** even thought the MENU switch is set to ON when an RM is connected OFF: The menu

_	
v	_
•	•

is displayed
when the
MENU switch
is set to ON
even thought an
RM is
connected
القائمة لا تظهر
حتى لو كان مفتاح قائمة

				د جهره واعدات بي التنظر
				البرنامج على وضع "
				ON° عندما تكون
				"RM" موصولة.
				OFF: القائمة تظهر
				حتى عندما يكون مفتاح
				قائمة البرنامج على
				وضع ON حتى لو
				کانت وصلة [*] RM
				موصولة.
٤	VF DISP 1/2			هذه الصفحات مخصصة
				لضبط طريقة عرض
				البيانات على الفيوفندر
		DISP MOD	1\2\3	Set the display mode (For
				details, refer to
				the Operation
				Menual)
				لضبط أسلوب عرض
				البيانات على الفيدفندر
				ملاحظة: فقط على
				الوضعية ١٣\ تظهر قيمة
\				الكالفن عند القيام
				بالوايت بالانس
		EXTENDER	ON \	Sets the
			OFF	extender display
			-,	to ON or OFF
	•			تفعيل أو عدم تفعيل
	- -			طريقة العرض المعدلة
				على FV
		ZOOM	ON \	Sets the zoom
			OFF	position diplay
				to ON or OFF
				إظهار أو إخفاء وضعية
				الزوم

			يون ==	لاجهزة والمعدات في التلفز
٥	VF DISP 2\2			هذه الصفحة مخصصة
				لانتقاء البيانات التي
				تعرض على شاشة
				الفيوفندر
		FILTER	ON \ OFF	Sets the filter display to ON or OFF
				لعرض الفلتر الذي يعمل
				عليه على FV
		WHITE	ON \ OFF	Sets to white balance display to ON or OFF
				لعرض قيمة الكالفن عند
	_	_		القيام بالوايت بالانص
		GAIN	ON \ OFF	Sets the gain selection value to ON or OFF
				"Gain "لإظهار قيمة
				الفعلة " db
		SHUTTER	ON \ OFF	Sets the shutter speed \ mode display to ON or OFF
				لعرض سرعة "
				shutter المضبوط
			<u> </u>	عليها الكاميرا
		TAPE	ON \ OFF	Sets the tape remaining display to ON or OFF
		•	1	لعرض المدة المتبقية من
L				الشريط
		AUDIO	ON \ OFF	Sets the CH - 1 audio level display to ON or OFF
				لإظهار مستوى الصوت

				دجهره والمعدات في العلفر
				·CH- 1 ن
		IRIS	ON \ OFF	Sets the iris value display to ON or OFF
				لإظهار قيمة فتحة
				العدسة
٦	MASTER			للتحكم بقيمة"
	GAIN			GAIN في كل من
			,	LOW-MID-
				'HI-TURBO
		LOW	3/0/3/6/9 /12/18/24 /30/36/42 48 dB	Sets the gain corresponding to the LOW, MIDDLE, HIGH and TURBO position of the GAIN selector switch
				Note: When the gain selection value is changed, the BLACK SET adjustment is reqired
	•			GAIN منبط قيم 'GAIN' على الأزرار LOW-MID- ' HI-TURBO
				ملاحظة: عندما نغير
				نېمن [*] GAIN نان
				الأسود أيضاً سيحتاج
				إلى ضبط
		MID	-	
			3/0/3/6/9 /12/18/24	

			يون ==	لا جهره والمعدات في الملفر
			/30/36/42	
			48 dB	
		HIGH	-	
			3/0/3/6/9	
			/12/18/24	
			/30/36/42	
			48 dB	
}		TURBO	-	
			3/0/3/6/9	
			/12/18/24	
,			/30/36/42	
	arrow in	<u> </u>	48 dB	
'	SHOT ID			لوضع بيانات خاصة"
				لقطة المصورة
		ID-1		Shot ID setting
		ID-2		(ID 1 to ID 4)
İ		ID-3		Sets the shot ID
		ID-4		of maximum of
				twelve
				characters using alphanumeric
				character,
1				symbol, and
				space لکتابة رمز خاص
	277.2			باللقطة المصورة
۸ .	SHOT DISP			Selects the shot
				data to be
]				super-imposed
				on color-bar
				signal لتحديد بيانات اللقطة
		•)	لنظهر على "color-bar"
		DATE	- 0717	
		DATE	ON \ OFF	Date
				لإظهار التاريخ
		TIME	ON \	Time
			OFF	

			يون =	د جهره والعداب في التنظر
				لإظهار الوقت
		MODEL	ON \	Model name
		NAME	OFF	
				لتعيين الموديل
		SERIAL NO	ON \	Serial No
			OFF	
				الرقم التسلسلي
		CASSETTE	ON \	Cassette No
		NO	OFF	
				رقم الشريط
		SHOT NO	ON \	Shot No
			OFF	
				رقم اللقطة
		ID SELECT	OFF \	The shot ID
	 		ID1	number that is
			\ID2\	selected by the
			ID3 \	SHOT ID page
			ID4	n . i
				لاختيار أحد الومز
				الأربعة التي يمكن كتابتها
				من خلال الصفحة
				السابعة
				. SHOT ID.
9	SHUTTER			The shutter mode \ speed setting that can be seleceted by the SHUTTER switch, etc
				ضبط سرعة "
	_			SHUTTER التي
				يمكن تحديدها من خلال
				مفتاح
				'SHUTTER'
		EVS	ON \ OFF	Turns ON \ OFF the EVS mode (dvw-709

الأجهزة والمعدات في التلفزيون WS \ 709 WSP \ 707\ 707P) Turns ON \ OFF THE super EVS (Enhanced vertical definition) mode (DVW-790 WS\790 WSP) SHUTTER " ضبط " على هذه القيمة التي تعطينا أفضل توليف شاقولي لترددات الصورة Turn ON \ OFF the CLS (clear scan) mode. (DVW-709 WS\ 709WSP \707\ 707P) Turn ON \OFF the ESC (extended clear scan) maode (DVW-709 WS\ 709WSP) هذا البند يمكننا من ضبط قيمة ·SHUTTER. على أي قيمة نريدها وذلك من خلال وضع مفتاح SHUTTER. الموجود في مقدمة الكاميرا، على وضعية "CLS ثم تعديل القيمة من خلال دولاب

التعديل.. " مع ملاحظة

			يوں =	حِهْرَهُ وَالْمُعَدَّاتِ فِي الْمُلْفِرِ
				بأنه يجب ترك المفتاح
				على هذه الوضعية أثناء
				التسجيل
		1/100 (NTSC)	ON \	Shutter speed
		1/60 (PAL)	OFF	1\100 (for NTSC) or 1\60
				(for PAL)
] .				second in the
				standard mode
				"Shutter"
				1/100 على النظام
				1/60 , NTSC
				على نظام
				" PAL " وهـذه القيمـة
				تعني بأن تردد
				"HZ" الصورة هو "٦٠
				" مرة في الثانية الواحدة
		1/ 125	ON \	Shutter speed
			OFF	1/125 second in the standard
				mode
				سرعة " Shutter "
				⁻ 1/125
		1/500	ON \	Shutter speed
}			OFF	1/500 seconde
				in the standard mode
				سرعة "Shutter"
	•			1/500
		1/1000	ON \	Shutter speed
			OFF	1/1000 seconde
				in the standard mode
				سرعة "Shutter
				1/1000
		1/2000	ON \	Shutter speed
	l	l	OFF	1/2000 seconde

			يوں =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				in the standard
				mode
				سرعة "Shutter"
				1/2000
١٠	! LED		_	OFF: The "!"
		8		lamp of VF
				does ont turn on ON: The "!"
	1			lamp of VF turn
!				on when the
				following
İ				conditions are
				satisfied
				هذا البند متعلق بإشارة
				"!" الموجودة داخل
				الفيوفندر والني تضيء
				عندما تكون مضبوطة
				للإضاءة في إحدى
				الحالات التالية
		MASTER	ON \	The GAIN
		GAIN	OFF	value is set to
				any value other than o dB
				"!" يضيء حين يكون
				db موضوع على أي
				فيمة غير ٠٠ ا
		SHUTTER ON	ON \	The SHUTTER
			OFF	switch is set to
				ON
			•	تضيء عندما يكون
		·		SHUTTER.
				مضبوطة على وضع
			<u> </u>	التشغيل "ON"
		WHITE	ON \	The WHITE
		PRESET	OFF	BAL switch is
				set to PRST
L		<u> </u>	L	يضيء عندما يكون

			يوں =	لأجهره والمعدات في العلمر
				WHITE
				BALANCE على
				وضع
				'PREST'
		ATW RUN	ON \	The ATW
			OFF	(automatic
				tracing white
				balance) is
<u> </u>				operating
				تضيء في حال كان "
				ATW (الأوتو وايت
				بالانس) في وضع
				التشغيل
		EXTENDER	ON \	Lens extender is
		ON	OFF	beign used
				في حالة كانت العدسة
				مشغلة على وضع
			_	EXTENDER
		FILTER 2, 3, 4	ON \	Filter is set any
			OFF	position other
				than 1
				عندما يكون الفلتر"
				ND مضبوطة على
				أي وضعية غير" ١ "
		FILTER A, C,	ON \	Filter is set any
		D	OFF	position other
}				than B
				(DVW-790 WS\
	•]		790 WSP \
	,			709WS\709
 	<u> </u>			WSP only) عندما يكون الفلتر
				عدما يحون الفلتر اللوني مضبوط على أي
				اللوني مصبوط على أي وضعية غير الفلتر "B"
		A TDIC	OM/	Refreence value
		A . IRIS OVERRIDE	ON \ OFF	of the automatic
		OVERRIDE	OFF	iris control is
			<u> </u>	iris control is

set to any value other than the standard value العدمة الاترماتيكية العدمة الاترماتيكية مضبوطة على أي قبمة النظامية اللعين النظامية اللعين الماسلة على الكرت الكاميرا الخاصة المناسبة العنبرات الخاصة المناسبة العنبرات الخاصة المناسبة العنبرات الخاصة المناسبة المنا
العدسة الأتوماتيكية SET UP CARD SET UP CARD To be executed by pressing the rotary encoder WRITE (————————————————————————————————————
المفيوطة على أي قيمة غير القيمة النظامية المعيرة غير القيمة النظامية المعيرة المفيحة مخصصة المفيولات الخاصة المفيولات الخاصة المعيرات الخاصة المعيرات الكاميرا الكاميرا الكاميرا (ERAD To be executed by pressing the rotary encoder المفيرات الحفوظة المعيرات الحاميرا المعيرات الحاميرا المعيرات الحاميرا المعيرات الحاميرا المعيرات الحاميرا المعيرات الحاميرات الحاميرات الحاميرات الحاميرات الحريرات ال
in SET UP CARD SET UP CARD READ READ To be executed by pressing the rotary encoder WRITE WRITE WRITE WRITE CAM) WRITE CAM) WRITE CAM) WRITE Writes data to the setup card Writes data to the setup card
SET UP CARD
To be executed by pressing the rotary encoder WRITE (—→CAM) WRITE (—→CAM) WRITE (—→CAM) Writes data to the setup card Writes data to the setup card
READ To be Reads data from the setup card CAM) by pressing the rotary encoder WRITE To be writes data to the setup card Writes data to the setup card Writes data to the setup card
READ To be executed by pressing the rotary encoder WRITE (— CAM) WRITE (— CAM) WRITE (— CAM) WRITE (— CAM) Writes data to the setup card by pressing
READ To be executed by pressing the rotary encoder WRITE (← CAM) WRITE (← CAM) WRITE (← CAM) Writes data to the setup card by pressing
الله على الكرت إلى الكاميرا لله الكاميرا (AM) executed by pressing the rotary encoder المنفيرات الحفوظة الكاميرا الكاميرا الكاميرا (AM) WRITE (← → CAM) Writes data to the setup card by pressing
الكاميرا الكاميرا الكاميرا الكاميرا WRITE To be writes data to the setup card by pressing
WRITE To be Writes data to (→CAM) executed the setup card by pressing
(→CAM) executed the setup card by pressing
encoder
لحفظ المتغيرات على
الكرت
ID EDIT The card ID can be set within ten charcters and symbols
لتمكيننا من كتابة رمز
خاص بالكرت (يمكن
کتابة "١٠" رموز أو
حروف)

				د جهره والعداب في التلفر
		WRITE PROTECT	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the write-inhibit function into the setup card
				تمكننا هذه الميزة من
				حماية الكرت من أي
				تعذيل على الكرت عن
				طريق ضبط هذه الميزة
				على وضع "ON"
				حينها لن يكون بالإمكان
				تغيير هذه المتغيرات إلا
				إن أعدنا الضبط على
				وضع "OFF"
		WRITE DATA	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the function of reading white balance correction value from the setup
				card.
				هذا البند متعلق بإمكانية
				قراءة " White
				balance المحفوظ
				على الكرت ON: ستتبدل ذواكر
				OIV: ستتبدن دوادر للون "A-B" بالذواكر
				للون A-D بالدوادر المخزنة على الكرت
				المحرقة على الكوت OFF: ستبقى الذواكر
	•			1
				على حالها "حسب الضبط الراهن للكاميرا"
١٢	FUNCTION 1/2			
		TEST OUT	ENC\ R\G\B	Selection of video signal to be output froth

	TEST OUT
	1 1231 001
	connector.
	Note: R-G or G-B can be
	selected when R
	-G SEL on the
	first page of
	OPREATON is
	set to ON.
	لإمكانية تخريج إشارة
	الفيديو على مخرج
	TEST OUT و
	حالة فحص الإشارة
	ملاحظة: R-/G-B
	G يمكن اختبارها فقط
	عندما يكون G-B/
	R-G مضبوطة على
	وضعية "ON" في
	الصفحة "٣٦"
	OPREATION .
DETAIL ON \ OFF	Turn ON \ OFF the function of
	adding detail
	signal to video
	for improving
	resolution
	power
	تفعيل إمكانية التحكم
	بدقة التفاصيل "detial " لرفع سوية
	الدقة الصورة
APERTURE ON \	Sets the
OFF	apertuer
	correction to
	ON or OFF
	ضبط منفذ التعديل

			يون	د جهره والمعدات في التلفر
				apertuer *
				correcation على
				وضعية التشغيل أو
				الإيقاف
				Tum ON \ OFF
				the skin ton
			<u> </u>	detail function
				"Skin ton تفعيل
				detail (ميزة تحسين
				دقة التفاصيل في البشرة)
		CANDIA	011	T ON OFF
1		GAMMA	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the
			OFF	ше
		i	*Default	liner matrix
			value.	correction
			OFF (J)	function.
			ON	The highly
			(Excep J)	color saturation
				can be obtained
1				when this item
				is set to ON
				لتفعيل إمكانية ضبط
				المصفوفة الشبكية عندما
				تفعل هذه الميزة، سيكون
1				بالإمكان الحصول على
ļ				إشباع جيد للألوان.
		GAMMA	ON \	Tum ON \ OFF
	•		OFF	the gamma
				correction
			<u> </u>	function.
				لتفعيل إمكانية التحكم
			<u> </u>	بالمعايرة اللونية للصورة
		BLACK	ON \	Turn ON \ OFF
		GAMMA	OFF	theblack
				gamma
L		<u></u>		correction

		جهزة والمعدات في التلفزيون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		function.
		لتفعيل مهمة استعراض
		إشارة الفيديو المرتجعة من
		خلال وصلة
		ٔ Genlock وذلك
]		عند الضغط على زر -
		RET" الذي على
		العدسة
		Turn ON \ OFF
		the function of
		interlocking the
!		filter with the
		white balance
		correction value
		ONI The making
		ON: The white
		balance
		correction value
		dose not
		interlocking
		with the color
		temperature
		conversion
		filter, but is
		memorized in
		the memory A
		and memory B
		respectively
		OFF: The white
		balance
		correction value
		is memorized in
		the memory (4
		memories) and
		memory B
		(4 memories)
		totaling 8
		memories
[respectively

			يون =	لاجهزة والمعدات في التلفز
				هذا البند يفيد في إظهار
				الفلتر المستخدم مع قيمة
				الوايت بالانص الصحيح
lu lu				ON: في هذه الوضعية
				لن تظهر قيمة الوايت
1				بالانص مع حرارة لون
1				الفلتر المستخدم، ولكنها
				ستحفظ في الذاكرة "A"
				والذاكرة
				"B" على التوالي
				OFF: ڧ مذہ
				الوضعية سنحفظ قيمة
				الوايت بالانص في
				الذاكرة الخاصة بالذاكرة
				'A' (أربع ذواكر)
			' !	بالإضافة للذاكرة "B"
				(أربع ذواكر) مجموعة
				الشامل ثماني ذواكر
				شخصية يمكن الاحتفاظ
				بها
j		FIELD \	FIELD \	Sets the CCD
		FARME	FARME	- read method.
				out
ļ				FIELD:
				Reading out in
				units of field
				(Normal
	•			setting).
				FRAME:
				Reading out in
				unit og frame.
				(Using when
				the higher
				vertical
				resolution is
				desired).

التلفزيون	في	نعدات	والا	جهزة	וצ
-----------	----	-------	------	------	----

 		يون ==	لأجهزة والمعدات في التلفز
			Note: The FARME reading has a more residual image than the FIELD reading
			لضبط نظام قراءة CCD نظام التخريج CCD نظام التخريج FIELD : تخريج الصورة بنظام Field أوهو النظام الطبيعي المستخدم الصورة بنظام FARME : تخريج الدقة العمودية للصورة المحالة : نظام قراءة لها النظام عندما تكون مضبوطة لأعلى سوية لها لها الخيال الأجسام المتحركة
	A.IRIS OVERRIDE	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the iris override function. When the iris overide function is set to ON, refrece value of the AUTO iris adjustment can be modifined by the rotary encoder when

the MENU Ol \ OFF \ PAGI switch is set to OFF (5 steps: 1/2, -1/4, 0,+1, +1/2 steps of iris stop) عدل مهمة هيمنة فتحة عدما تكون عدما تكون قيمة الفتحة في وضعية "ON" تكةون قيمة الفتحة
switch is set to OFF (5 steps: 1/2, -1/4, 0,+1/2 steps of iris stop) عيل مهمة هيمنة فتحة عدسة عندما تكون في وضعية "ON"
OFF (5 steps: 1/2, -1/4, 0, +1، +1/2 steps of iris stop) عبل مهمة هيمنة فتحة عندما تكون عندما تكون فيمة الفتحة في وضعية "ON" تكةون قيمة الفتحة
1/2, -1/4, 0,+1. +1/2 steps of iris stop) عيل مهمة هيمنة فتحة عيل مهمة ميمنة تكون عدسة عندما تكون في وضعية "ON"
+1/2 steps of iris stop) عيل مهمة هيمنة فتحة عدسة عندما تكون في وضعية " ON "
iris stop) عيل مهمة هيمنة فتحة عدسة عندما تكون في وضعية "ON" تكةون قيمة الفتحة
عيل مهمة هيمنة فتحة عدسة عندما تكون في وضعية "ON" تكةون قيمة الفتحة
عدسة عندما تكون في وضعية " ON " تكةون قيمة الفتحة
في وضعية "ON" تكةون قيمة الفتحة
تكةون قيمة الفتحة
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
الأوتوماتيكية معدلة
سطة اللولب الدوراني
دما یکون زر * ON
OFF الخاص
صفحات على وضعية
OFF ً (خمس
ر جات: - ۲/۱،
(\$/\+,\\$/\ -
۲/۱+ در جات ضبط
فتحة العدسة)
DCC FIX \ Selection the
FUNCTION DCC \ DCC function
SEL ADP.K modes when the
DCC switch is
set to ON.
DCC: Normal
mode.
. (Dynamic rang
is set by DCC
is set by DCC
is set by DCC ADJUSTMEN
is set by DCC ADJUSTMEN page) FIX: Knee is
is set by DCC ADJUSTMEN page)

 	 يون	لأجهزة والمعدات في التلفز
	<u>يون</u>	ADP.K: Adaptive mode. Detects an object which is occupying the largest area of a picture and automatically adjust the knee point and knee slope to option the optimum
		level for the object.
		ضبط 'DCC عندما بکون زر 'DCC فی وضعیه 'ON
		DCC : الوضع الطبيعي
		(في هذه الوضعية يكون بحال الضبط الميكانيكي DCC "مضبوط
		بواسطة صفحة ADJUSTMENT
į		FIX: في هذه الوضعية تكون مضبوطة على مدى ثابت ٢٠٠٠٪
i		ADP.K: الوضع التكيفي
		يستكشف الهدف الذي يحتل المساحة الكبرى من
 		الكادر ويعدل

				وجهزه واعتدات في التعطر
				أوتوماتيكيا نقطة
				اللإرتكاز ونسبة التدرج
				بحسب النسبة الأمثل
				لهذا الهدف.
		REAR BNC OUT	VBS \ SDI \ OFF	Selects the signal to be output from the reaer panal VIDEO OUT connector when the SDL output
				board BKDW- 702 installed
				VBS: Outputs the compsite video signal.
				SDI: Outputs the SDI signal
				OFF: Set to OFF when the power saving is desired.
				لضبط الإشارة لتخرج
				على المخرج الخلفي VIDEO OUT" في حال كان
				BKIDW-702
	•			منصب على مخرج اللوحة "SDI"
				VBS: تكون الإشارة
				"Composite على
				المخرج.
				SDI : تكون الإشارة
				"SDI"

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				OFF: تضبط على
				رضعية OFF"
				عندما تكون قوة الإشارة
				بالقدر المطلوب
		VTR MODE	ON \	Set to ON when
			OFF	an external
				VTR controlled
				by VIR START
				button as it is
				interlocked with
				the DVW, when
				an external
				VTR is
				connected via
	<u> </u>			the CA - 702
! 				تضبط على ON
				وضعية ا
				عندما يكون المفتاح
				السطحي
				" VTR متحكم به
				من قبل مفتاح [*] VIA
				START كما أو أنه
				موصول مع DVW [°]
				عندما يكون مفتاح
				VTR متحکم به من
				تبل *CA-702 ·
		REC INHIBIT	ON \	Set the OFF
		(CCU)	.OFF	when the REC
			,	control is
				executed by the
				VTR START
				BUTTON even
				though CCU is
				connected via
			l	CA -705\755.
L	L		L	

ASSIGNABA OFF\ SW REC\ TURBO \ASSINABEL BET\ SW REC\ TURBO \AUDIO \ATW\ LOOPR\ F. SHT AET: RET button REC: VTR Selected function of the ASSINABEL Betton ASSINABEL TURBO TUR	 		يوں =	لأجهزة والمعدات في التلهز
ASSIGNABA LE SW ASSIGNABA LE SW ASSIGNABL ASSINABEL Determine the state of				this setup is set to OFF, viewfinder can not be powered
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	LE	RET\ REC\ TURBO \AUDIO \ATW\ LOOPR\	عندما يكون في وضع على مغتاح التسجيل 'OFF' يكون العمل 'REC' 'VTR START' ايدا الكاميرا 'CA-705 / 755' . ملاحظة: عندما يكون وضية الإطفاء هذا البند مضبوط على OFF' يكون 'OFF' الطاقة Selected function of the ASSINABEL button. OFF: During normal use. RET: RET button REC: VTR START button TURBO: TURBO GAIN

		 أجهزة والمعدات في التلفزيون =
		AUDIO: The
		ON \ OFF
		switch of the
		function to
		display the
		AUDIO source
İ		on VF for each
		channel.
		ATW: The ON \
		OFF switch of
		the ATW
		function.
		 LOOPR: The
		ON \ OFF
		switch of the
		loop recording
 		function.
		(This item is
		displayed only
		when the
		pictuere cache
	,	board BKDW-
		703 is installed)
		F.SHT: The
		ON\ OFF
		switch of the
		frame shutter
		function.
		(This item is
		displayed only
		when the farme
		shutter unit
		BKDW-705 is
		 installed).
		تحديد مهمة لكبسة
		ASSIGNBALE.
		ً الموجودة على الطرف
		الأيمن للكاميرا بالقرب
		من مفتاح "POWER

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				·
				OFF: للضبط على
				الوضع الطبيعي
				RET : تصبح مهمتها
				ككبسة
				"RET" الموجودة على
				العدسة
				REC: عند ضبطها
				على هذه الوضعية
-				تصبح خاصة للتسجيل
				مثل کبستی
				recorder
				TURBO: کیسة
				TURBO CAIN
				AUDIO : لإطفاء أو
				نشغیل off-on
				مهمة إظهار منشأ
				الصوت على الفيدفندر
				لكل قناة على حدا.
	•			ATW: لتفعيل أو
				عدم تفعيل مهمة الأوتو
				وايت بالانص
				LOOPR: مهمة
		Ì		تفعيل الكبسة لإشارة
				التسجيل المرتجعة
L				السجيل الرجعة

			يوں ==	لأجهزة والمعدات في التلفز
				(هذا البند لا يظهر إلا في
	1			حالة كان البورد
				BKDW -v.o
				منصب في الكاميرا)
				F.SHT : لتفعيل
				fram نمية
				shutter " (هذا البند
				لا يظهر إلا في حالة
				fram "كانت وحدة
				shutter
				BKDW-705
				منصبة
14	WIDE SCREEN			NOTE: This is page displayed only in DVW 790 WS / 790 WSP / 709 WS/ 709 WSP only.
				هذه لصفحة متوفرة فقط
	1			في الكاميرا (DVW
	İ			WSP 709/ 709 WS / WSP790/ (WS 790
		16:9 / 4:3 MODE	16: 9 / 4:3	Sets the aspect ratio of the video signal output from the VIDEO OUT and TESTOUT connectors.
				ضبط الشاشة على
				(٤:٣) أو ١٦:٩) علماً
				بأن هذه النسبة ستخرج
				على كلا مخرجي الصورة
				في الكاميرا

				د جهره والمعدات في المنظر
		VF ASPECT	AUTO /	Sets the aspect
			4:3/	ratio on the
			16:9 A	viewfinder.
			16:9 B	
			10.7 5	AUTO: Sets the
1				aspect ratio set
	Ì			by 16:9/4:3
				MODE setting.
1				MODE Soums.
				4:3: Sets the
				aspect ratio to
				4:3 regardless
				of 16;9 MODE
			ı	setting.
				seung.
				16:9 A: Sets the
	ļ			aspect ratio to
		}		16:9 regardless
	İ			of 16:9 MODE
				setting (display
				the area of 4:3
				mode with the
				marker).
				16:9 B: Sets
				the aspect ratio
				to 16:9
				regardless of
				16:9 MODE
				setting (video
				level is cut in
				half out of the
				safety zone area
	•			on the VF
				screen).
				هذا البند خاص بطريقة
				عرض "نسبة حجم
				الواجهة " في "VF" دون
				التأثيرعلي الحجم الذي
				نسجل المادة عليه سواء
				کانت ^۳ ۳: ^۶ أو

 		يون =	ذَجهزة والمعدات في التلفز
			"17:9"
			AUTO: ضبط
			الفيوفيندر أوتوماتيكياً
			على النسبة التي نعمل
			عليها "٩: ١٤" أو "٣: ٤"
			٤:٣ ضبط " VF " على
			"٤:٣" بغض النظر عن
			النسبة التي تعمل عليها
			(مع ملاحظة بأن النسبة
			الني تكون عليها
			التسجيل هي النسبة
			المضبوطة عليها وليس
			"٤:٣" الظاهرة في
			الفيوفيندر)
			۱٦:٩٨ إظهار نسبة
			"8:۳° مع علامة المركز
			بغض النظر عن النسبة
			المضبوطة
			(يظهر على الفيوفندر
			نسبة
			"١٦:٩ كمجال رؤية
			ولكن مسافة الأمان
			وعلامة المركز تكون
			"१:४"
			١٦:٩B : نفس الشيء
			تقريباً ولكن المسافة
	,		المقطوعة ما بين مجال
			الرؤية ومسافةس الأمان
			تكون داكنة بعض الشيء
			لتسهيل الفصل الظاهر
			بينهما

				اجهره والمعدات في الناعم
		BOX /	BOX /	Sets the
		4:3/14:9	4:3 / 14:9	function of the
}		LIMITES		cursor.
				BOX: Operates
				as the normal
				cursor function.
				42 D' 1
				4:3 :Displays the 4:3 area
				when the 16:9 /
•				4:3 MODE set
				to 16: 9.
				10 10. 7.
				14:9: Displays
				the 14:9 area
				when 16:9 is
İ				selected by the
				above described
				16:9/ 4:3
				MODE
				ضبط نسبة حجم
				الصندوق "VF"
				BOX: ضبط
	'			الصندوق بالشكل
				الطبيعي المستخدم.
				٣:٤: إظهار نسبة
				"٣: ٤" عندما تكون
				النسبة مضبوطة على
i				"\٦: ٩"
	.			٩: ١٤: إظهار نسبة
				*١٤:٩ عندما تكون
				النسبة مضبوطة على
				17:9
		16:9 BARS ID	ON \	Turn ON \ OFF
	1		OFF	the function of
				adding the 16:9
				display to the

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				built-in color
				bar when 16:9
				is selected by
				the abone
				described 16:9/
				4:3 MODE
				هذه الميزة تمكن من
				إظهار وتسجيل علامة
				۱٦:٩° على " color
1				bar " عندما تكون
				النسبة مضبوطة على "
				- ١٦:٩
		16:9 VF ID	ON \	Turn ON \ OFF
[OFF	the function of
				adding the 16:9
				display to the
				VF screen when the 16: 9 is
				selected by the above described
}			Ì	16:9 / 4:3
				MODE
				هذه الميزة تمكن من
				إظهار
				"١٦:٩ على
				الفيدفندر عندما تكون
				النسبة مضبوطة عليها
10	VF SETTING			
				هذه الصفحة لتعيير
				'ZEBAR َ نِ
				الفيدفندر والتي يستفاد
				منها لتحديد البقع
				الساطعة في الصورة من
				خلال تدرجات مائلة
				تظهر على سطوح هذه
				البقع مع ملاحظة أنه

				دجهره والمعدات في المنظر
				يجب التأكد من وضع
				مفتاح ZEBRA
				الموجودعلي الفيدفندر
				من الخارج على وضع
				ON.
		ZEBRA DETECT	20 to 107%	Sets the center level of the
			(70)	zebra l pattern.
				ضبط مستوی مرکز
				التدريجات في المساحات
				الساطعة مع العلم بأننا
				كلما هبطنا في القيمة،
				كلما انتقلت التدريجات
				إلى المساحات الداكنة
		ZEBRA 1 APERCTURE	1 to 20% (10)	Sets the width of the zebra
		AFERCIORE	(10)	pattern.
				ضبط عرض هذه
				التدريجات
		ZEBRA 2	52 eTo	Sets the
		DETECT	109 (100)	ZEBRA 2 display level.
			(100)	ضبط مستوی عرض
				ZEBRA 2
		ZEBRA	1/2/	SELECT THE
		SELECT	BOTH	ZEBRA
	 			PATTERNS
	•			اختيار ZEBRA 1
				" (التدريجات المعتادة) أو
				ZEBRA 2° (نجوم
				صفيرة) أو كلاهما
		TEST OUT ZEBRA	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the function of
		ZEDKA	Off	outputting the
				zebra pattern to
				TEST OUT.

			يون =	لاجهزة والمعدات في التلفز
				لإمكانية عرض هذه
				التدريجات من خلال
				المخرج TEST
		}		'OUT
		VF DTL	X (0)	Sets the VF
		LEVEL		detial amount.
				لضبط مقدار الدقة في
	TEVEL 1			الفيدفندر
17	LEVEL 1	1		هذه الصفحة لضبط دقة
				التفاصيل وهي تؤثر في
				إبراز الحواف والحدود أو
				دمجها كما تفيد في تخفيف
				لمعان البقع التي تسطع
				فيها الإضاءة
		DETAIL LVL	X (0)	Sets the total level of the datail signal
				ضبط مقدار الدقة في
				الصورة (زيادة
				"contrast" الصورة)
				ملاحظة: إذا لم يتم
				تعديل هذا البند فإن
				البنود اللاحقة لن يكون
				لها تأثير ملموس
		H/V RATIO	X (0)	Sets balance between H datail signal and V detail signal
			•	ضبط موازنة الدقة بين
				الدقة العرضية والأفقية
				للإشارة "يخفف لمعان
				النقاط الساطعة في
				الصورة أو يزيده
		DTL FREQ	X (0)	Sets frequency
L		•		<u></u>

			جهره والمعدات في التنظر
			(thickness) of the H detail signal.
			ضبط التردد للدقة الأفقية
			للإشارة (عند تعديل
		ı	البند الأول " datail
			level " يظهر تأثير هذا
			البند على دقة التفاصيل
			بشكل كبير) نحو "- ":
			يعطي زيادة في الحدة.
			نحو "+": يعطي فلو
		<u></u>	بـيط
	CRISPENING	X (0)	Sets the crispening level of the datail signal
			نحو - : تظهر
			التفاصيل الدقيقة بشكل
			ملحوظ" ولكن هذا قد
			يسبب تشويه للصورة
			بشكل عام
			نحو "+" : تعطي الصورة
			"فلو"
	APT. LEVEL	X (0)	Sets the high- frequency correction level.
Ì			ضبط الترددات العالية
•			في الصورة
	DTL W. CLP	X (0)	Sets the white clip level of the
			V detail signal
			ضبط المساحات البيضاء
			"يزيد من سطوعها أو يخففه "
	DTL V. B.	X (0)	Sets the level

			يون = =	دجهزة والمعدات في التلفز
		CLP DTL H. B.	يون <u> </u>	that clips the excessive level in the negative (-) direction of the V detail signal عوثر في زيادة حدة الخطوط الطولية في الكادر Sets the level
		CLP		that clips the excessive level in the negative (-) direction of the H detail signal
				يؤثر في زيادة حدة
İ				الخطوط العرضية في
				الكادر
		LVL DEPEND	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the level dependent function
į l				لتفعيل البند اللاحق أو
		<u> </u>		عدم تفعيله
		L.DEP.LVL	ON \ OFF	Sets the level that suppresses the detail signal level.
				يؤثر في تجسيد المساحات
				ذات العمق في الكادر
۱۷	LEVEL 2			
		KNEE APT	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the knee aperture function.
				التفعيل البند اللاحق
				الذي يساعد في موازنة

			- 072	: جهره والعدات في التنظر
				كم الإضاءة والإشباع
				اللوني للصورة
		K. APT. LVL	X (0)	Adjusts the detail signal amount that added to the high light signal higher than the knee point.
				يعمل هذا البند علة
				المعارة الضوئية للصورة
				للحد الذي يقارب فيه
				قدر الإمكان من كسر
				التباينات الحادة في
	:			مساحات الصورة من
				حيث كم الضوء وبالتالي
				الدرجات اللونية وبمعنى
				آخر يؤثر على
				"saturation" ن
				الصورة
		DTL COMB	X (0)	Set the signal level at which the comb filter starts working
				ضبط سوية الإشارة عند
			i	عمل فلتر "comb"
	•	C.C.S.LVL	X (0)	Set the chroma suppression level (NTSC only).
				"chroma" ضبط
				ولكن هذا البند خاص
				"NTSC بنظام
18	Level 1 # 4:3			NOTE: This
				page is displayed only

 		يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
			DVW-790 WS
			/790 WSP /709
			WS /709 WSP.
			the following
			setting are valid
			when the 16:9/ 4:3 MODE on
			the WIDE
			SCREEN is set
			to 4:3
			هذه الصفحة موجودة
			فقط في الكاميرات
			DVW-790 WS
			/790 WSP /709
			WS /709 WSP.
			والتعديلات الـتي فيها لا
			تكون فعالة إلا إذا كانت
			نسبة الشاشة التي تعمل
 			عليها "٤:٣"
	DETAIL LVL	X (0)	Sets the overall
			level of the
 			detail signal.
			ضبط نسبة الدقة
			,DETAIL و
<u> </u>			الصورة
	H/V RATIO	X (0)	Sets balance
			between the H
			detail signal and
 			V detail dignal ضبط التوازن في دقة
			التفاصيل بين الإشارة
			الأفقية والشاقولية
 	DTL FERQ	X (0)	Sets frequency
			(thicgness) of
			the H detail
 			signal.
			ضبط ثخانة دقة
			التفاصيل في الإشارة

			=	د جهره والمعدا <u>ت في العلم</u> ر
				الأفقية
		CRISPENING	X (0)	Sets the
				ceispening level
				of the detail
				signal.
				نحو"- ": تظهر
				التفاصيل الدقيقة بشكل
				ملحوظ ولكن هذا قد
				يسبب تشويه الصورة
				بشكل عام"
1				نحو "+": تعطي الصورة
			_	"فلو"
		APT. LEVEL	X (0)	Sets the high
	 			frequency
				correction level.
,		}		لضبط مستوى الترددات
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	العالية
		DTL. W. CLP	X (0)	Sets the white
				clip level of the
				V detail signal
				تؤثر في دقة المساحات
				البيضاء
		DTL. VB. CLP	X (0)	Sets the level
		1		that clips the
ĺ				excessives level
				in the snegative
				(-) direction the
				V detail signal.
				لضبط دقة التفاصيل
	•		97.45	للحواف الطولية
		DTL. HB. CLP	X (0)	Sets the level
				that clips the
				excessives level in the snegative
				(-) direction the
1				H detail signal.
			-	
				لضبط دقة التفاصيل

الأجهزة والمعدات في التلفزيون المستعدد

			يون ==	لأجهزة والمعدات في التلفز
				للحواف العرضية
		LVL DEPEND	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the level dependent function
				لتفعيل البند اللاحق
		L. DEP. LVL	X (0)	Sets the level that suppressess the detail signal at the low siganl level
				تجسيد المساحات ذات العمق في الكادر
14	LEVEL 2 # 4:2			Note: This page is displayed only DVW-790 WS/790 WSP/ 709 WSP The following setting are valid when the 16:9 / 4:3 MODE on the WIDE SCREEN is set to 4:3
				هذه الصفحة موجودة فقط في الكاميرات DVW-790 WS/790 WSP/ 709 WS/ 709 WSP
			•	والتعديلات التي فيها لا تكون فعالة إلا إن كانت نسبة الشاشة التي نعمل عليها " ٣: ٤ "
		KNEE APT	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the knee aperture

				، جهره والمعدات في العصر
				function
				لاختيار تفعيل البند
				اللاحق
		K. APT. LVL	X (0)	Adjusts the
		No.		detail signal
				amoumt that is
				added to the
İ				high light signal
				higher than knee point
				يعمل هذا البند على
				معايير الضوئية للصورة
				للحد الذي يقارب فيه
				قدر الإمكان من كسر
				التباينسات الحسادة في
				l .
				مساحات المصورة من حيث كم الضوء وبالتالي
				حيث تم الطنوء وبالنالي الدرجات اللونية ويمعنى
				آخـــــر علـــــــــى "saturation " ق
				•
-		DTL COMB	X (0)	الصورة. Sets the signal
]		DIECOMB	Λ (0)	level at which
				the comb filter
}				start working.
		C.C.S.LVL	X (0)	Sets the chroma
				suppression
				level.
				(NTC only)
7.	LEVEL 3.			
				Turn ON \ OFF
				the skin tone
				detail function.
				(Same as the TESTOUT on
				the 1/2 pages of
		Į Į		FUNCTION)
<u> </u>	<u> </u>	1		L ORGITOR)

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفر
				لتفعيل ضبط دقة
				تغاصيل البشرة
		SUPPRESS	X (0)	Sets signal
		LEVEL		amount of the
				skin tone detail.
				ضبط كمية الإشارة في
				دقة تفاصيل البشرة
		SKIN TONE	OFF \	Sets to the
		DET	EXEC	EXEC pointion
				when the range
				in which skin
				tone detail
				function is
				automatically set.
 				(Shoot a skin
				tone object that
				fills the entier
				gate marker on
				VF, and press
				the rotary
Ì	•			encoder)
				ليظهر تعديل هذه
				الصفحة، يجب
				"detail" في الصفحة
				"١٨" أولاً أما آلية
				التعديل فتكون على
				الشكل التالي: نختار
				"EXEC" فيظهر
				مستطيل في وسط
			_	الفيدفندر، نضع المساحة
			•	المراد ضبطها داخل
				المستطيل ثم نضغط مرة
				ثانية ليتم التعديل آلياً
				ونلاحظ بأن البندين
				اللاحقين قد تغيرت

				لاجهره والمعدات في العلصر
				قيمتهما بما يتلاءم مع
				التعديل المناسب
		SATURATIO N	X (0)	Sets the range of color saturation in
•	l			which the skin
				tone detail
				function works.
		HUE	X (0)	Sets the range
				of color hue in
				which the skin
]				tone detail
		WIDTH	V (0)	function works. Sets the width
	,	חושוש	X (0)	of color hue in
				which the skin
į į				tone detail
				function works.
		SKIN AREA	ON \	Turn ON \ OFF
		IND	OFF	the function of
				displaying zebra
				pattern on VF
				indicating the
				range detecting
				the skin tone
				detail.
				لتفعيل عرض تدرجات
				'ZEBRA'
				علىالفيدفندر والتي
				تشير إلى مجال
				الاستكشاف للتفاصيل
	•			في البشرة المراد التعديل
				في دقتها.
71	LEVEL 4			
			-	هذه الصفحة من أهم
				صفحات البرنامج والتي
				كثيراص ما نحتاج إلى
	_			إمكانيات المعايرة التي

			ون ==	دجهزة والمعدات في التلفزي
				تحويها
		MASTER BLACK	X (0)	Ajust the master balck level.
}				للتعديل على الأسود في
			İ	الصورة "يكون تأثيره
				على مجمل السواد في
				الصورة"
		MASTER GAMMA	X (0)	Ajust the master gamma correction curve.
				يزيد أو ينقص من مقدار
				"GAMMA" الإشارة
				والذي بدوره يؤثر بشكل
İ				واضع على شدة وضوح
				الـصورة وهـو مفيـد في
				الأوقات التي تكون فيها
j	,			الأنوان باردة "باهتة"
				بــسب ضـعف كــم
				السضوء، عندما يمكننا
				رفع قيمته للحصول على
				صورة أفضل
		MASTER BLACK GAMMA	X (0)	Adjusts the master black gamma. It sets the riseup of the gamma correction curve.
				يؤثر بشكل واضح على
				المساحات المسوداء فقط
				في الكادر أويكون تأثره
				على ما تبقى من
L				المساحات محدود نسبيا

				د جهره والمعدا <i>ت في</i> التلفر
				على عكس الحال في
				MASTER .
				'BLACK
		KNEE POINT	X (0)	Adjusts the
<u> </u>				master knee
				point level during
				MANUAL knee
				adjustement
				لضبط knee point
				" التي بدورها مسؤولة
				على معايرة الصوء في
				المساحات المتباينة في
				الكادر "تأثيره شبيه بتأثير
				".DCC.
		KNEE SLOPE	X (0)	Adjusts the
				master knee slope level
1				during
				MANUAL knee
				adjustement
		KNEE	X (0)	Adjusts the
		SATURATIO N		knee saturation level.
	-			هذا البند يؤثر تأثيراً
				بسيط على الألوان
		KNEE	ON \	Turn ON \ OFF
			OFF	the knee
				correction
	•			function. (The DCC
				switch setting is
				ignored)
				لتفعيل التعديلات
				السابقة والتي تخص
				'KNEE
				مع ملاحظة بأن كبسة

				لأجهزة والمعدات في التلفز
				DCC لا يهمنا على
				أي وضعية كانت
		WHITE CLIP	ON \	Turn ON \ OFF
}			OFF	the white clip
				function (Used
				during video
				signal
H				adjustment)
				Note: Video
				signal that
				exceeds the
				signal level of
ļ				109% or higher
				shall ont be
				output even
				when this
				setting is set to
				OFF
				لتفعيل مهمة ضبط البقع
				البيضاء في الكادر.
'				ملاحظة: إشارة الفيديو
				التي تتخطى نسبة ١٠٩٪
				أو أكثر، لن تكون
				ظاهرة حتى لو كان هذا
				البند مضبوطة على
				وضعية "OFF"
		WHITE CLIP	ON \	Sets the master
		LEVEL	OFF	white clip level.
				عندما يكون البند السابق
				على وضعية [*] ON [*]
			•	يكون بالإمكان التحكم
				بسطوع اللون الأبيض
				من خلال هذا البند كم
			ii	أنه يؤثر أيضاً نسبياً على
				الألوان البقية
77	LEVEL 5			

			يون =	لاجهزة والمعدات في التلفز
				لهذه الصفحة تأثيرات
				واضحة على الصورة
				ولكن يمكن تسجيلها
				على الشريط "قد تكون
				خاصة بالمهندسين للتأكد
				من تعبير الألوان في
				الصورة
		BURST	X (0)	Sets the burst
		LEVEL		level in encoder
				output
		BURST	X (0)	Sets the burst
		PHASE		phase of
				encoder output.
				(PAL only)
		R - Y	ON \	Turn ON \ OFF
			OFF	the function of
				outputting the
				R-Y signal to
1				encoder output.
				(This function
				is set to ON
		i		automatically
]				when
				CHROMMA is
				set ON on 1/2
				pages of
ļ				FUNCTION)
1		B - Y	ON \	Turn ON \ OFF
1			OFF	the function of
				outputting the
	•			B-Y signal to
				encoder output.
				(This function
				is set to ON
				automatically
				when
				CHROMMA is
				set ON on 1/2
				pages of
L				FUNCTION)

الأجهزة والمعدات في التلفزيون ______

R-Y LEVEL X (0) Sets the R-Y level of encorder output B-Y LEVEL X (0) Sets the B-Y	
level of encorder outp	Y
DVIEVEI V(A) Sets the DV	
	Y
level of	
encorder outp	ut
Note: The	
following iter	
are displayed	
DVW-790 WS	-
790WSP / 700	
WS / 709 WS	P
only. The	
following item	
the 16:9 / 4:3	
MODE on the	
R-Y LEVEL X (0) WIDE	C
(4:3) SCREEN bage	ec
is set to 4:3	
R-Y LEVEL X (0) Tum ON \ OF	
(4:3) the function o	
outputting the	
-Y signal to	
encoder outpu	
Turn ON \ ÔF	
the function o	of
outputting the	В
-Y signal to	
encoder outpu	ıt.
YT LEVEL 6	
ذه الصفحة تؤثر على	مذ
لوان في الصورة ولكن	ועל
أثيرها لا يسجل على	i:
الشريط	
RGB LEVEL X (0) Sets the video	
signal level of	
RGB uotput.	$\overline{}$
RGB SYNC X (0) Sets the sync	
LVL signal level or	
RGB uotput.	

				، چهره راست، ساعي است
		RGB SUTUP	X (0)	Sets the setup
		LVL		signal level of
	ļ		77. (0)	RGB uotput.
		ENC LEVEL	X (0)	Sets the Y
				signal level of
				encoder output.
		ENC SYNC	X (0)	Sets the sync
		LVL		signal level of
		 - - - - - - - - 		encoder output.
		ENC SETUP	X (0)	Sets the setup
ı		LVL		signal level of
				encoder output.
				Note: The
				following item
	1			are displayed in
				DVW-790 WS/
		ļ		790WSP / 709
]		WS / 709 WSF
<u>'</u>				only. The
				following item
		RGB LEVEL	X (0)	are valid when
		(4:3)		the 16:9 / 4:3
ĺ		RGB LEVEL	X (0)	MODE on the
		(4:3)	11 (0)	WIDE
				SCREEN bages
				is set to 4:3
				Sets the video
				signal level of
! 				the RGB output.L
				Sets the setup
				signal level of
				the RGB output.
3.7	LEVEL 7			
	•	R BLACK	X (0)	Adjusts the
			` ,	black level of
				the R signal
				لتعديل الأحمر في
				الأسود نحو الزيادة أو
	4.			النقصان
		G BLACK	X (0)	Adjusts the
L	<u> </u>	<u> </u>		black level of

		يون ==	لأجهزة والمعدات في التلفز
			the G signal
			لتعديل الأخضر في
			الأسود نحو الزيادة أو
			النقصان
	B BLACK	X (0)	Adjusts the
			black level of
		 -	the B signal
			لتعديل الأزرق في
		-	الأسود نحو الزيادة أو
			النقصان
	R FLARE	X (0)	Adjusts the flare
			correction of
			the R channel.
			ا للتحكم بالوهج flare
			" الصادر عن اللون
			الأحمر
	G FLARE	X (0)	Adjusts the flare correction of
			the G channel.
			flare" للتحكم بالوهج
			الصادر عن اللون
	II.		الأخضر
	B FLARE	X (0)	Adjusts the flare
		, , ,	correction of
		<u> </u>	the B channel.
			للتحكم بالوهج "flare
			" الصادر عن اللون
			الأزرق
	FLARE	ON \	Turn ON \ OFF
		• OFF	the flare
			correction
			circuit.
			للتحكم بالوهج العام
		ENTA:	للصورة
	TEST OUT	ENC \ R\G\B	Sets the typr of the video signal
		L/U/D	output from the
L			1

				دجهره والتعدات في التلهر
				TESTOUT item of the "FUNCTION 1/2" page).
				هذا البند لفحص
				الإشارة ككل أو كل لون
				على حدة
				عملها مطابق تماماً لعمل
				البد TESTOUT
				" الموجودة في الصفحة
				FUNCTION:
				1/2
۲۵.	LEVEL 8			
		GAMMA TABEL	A/B/C/D /F	Select the gamma table O A: Gamma of X:Y=1:4 B: Gamma of X:Y=1:5 C: Gamma of X:Y=1:4.5 D: Gamma of X:Y=1:0.7 F: Gamma kine film
	•			للتحكم بشدة الإشارة حسب الشروط التي نعمل فيها، وهذا المخطط البياني يوضح نسبة شدة الإشارة التي نحصل عليها عند اختيار لكل من الخيارات المتاحة

		يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
			من هذه البند ونوعاً
			يمكننا مقارنتها بالفلاتر
			الني نعمل عليها وفق
			ظروف التصوير"
			وهومطابق للبند
		ı	GAMMA '
			TABEL وأي
			تعديل على أحدهما
			سيعدل على الآخر
			بشكل ألي
	MASTER GAMMA	X (0)	Adjust the master gamma correction curve.
			للتحكم بدرجة المغايرة
	 		اللونية في الصورة
	R GAMMA	X (0)	Adjust the gamma correction curve of the R channel.
			للتحكم بشدة اللون
			الأحمر في الصورة علماً
			بأن تعديل هذا البند
			يؤدي إلى تشويه نسبي
			للألوان الأخرى، أي
			يشوب الألوان الأخرى
			بعض الإحمرار"
	G GAMMA	X (0)	Adjust the gamma correction curve of the G channel.
			للتحكم بشدة اللون

			<u> </u>	. جهره والعدات في التنظر
				الأخضر في الصورة
		B GAMMA	X (0)	Adjust the
				gamma
				correction curve
				of the B channel.
			 	
				للتحكم بشدة اللون
		BLACK	LOW/	الأزرق في الصورة
		GAMMA	MID/ HI	Sets the rang in which black
	į į	RANGE	141127 111	gamma works.
				LOW: 0 to
				7.2%
				MID: 0.
				to 14.4%
i				HI: 0 to 28.8%
				من هذا البند نختار النسبة الني نريد تحديدها للبنود
				اللاحقة من هنده
				الصفحة والمتى تعدل
				علم اللمون الأسمود
				وعلى الألوان الثلاثة في
				الأسود
		MASTER	X (0)	Adjusts the
		BLACK		master black
		GAMMA		gamma
	 			correction
				للتعديل على الأسود
				بشكل عام
1		R BLACK	X (0)	Adjusts the
	• -	GAMMA		black gamma
				correction of the R channel.
				للتعديل على اللون
				الأحمر في الأسود
		G BLACK	X (0)	Adjusts the
		GAMMA		black gamma
				correction of

	:		<u>يون</u> ==	لأجهزة والمعدات في التلفز
				the G channel.
				للتعديل على اللون
				الأخضر في الأسود
		B BLACK GAMMA	X (0)	Adjusts the black gamma correction of the B channel.
				للتعديل على اللون
				الأزرق في الأسود
77	LEVEL 9			
		MASTER	ON \ OFF	Turn ON / OFF the mateix correction function
				لتفعيل أو عدم تفعيل
				التعديلات اللاحقة من
				هذه الصفحة
		MATREX TABLE	A/B	Selection the matrix table. (Tow status of A and B can be saved) (Same as the MATREX TABEL on page 10 of LEVEL)
				یکننا اختیار ^A أو B
				وكأنهما ذاكرتا لون
				عكن التعديل عليهما
				والاحتفاظ بكمل واحدة
				منهما على حدا، وهذا
				يساعدنا على الاحتفاظ
1				بالتعديلات التي نجريها
				على البنود اللاحقة على
				أحدهما والرجوع إليه
L			<u> </u>	منى شئنا دون الحاجة إلى

DETECT OFF \ COLOR EXEC DETECT COLOR DETECT OFF \ COLOR EXEC position to detect color multi matrix (aligan the V gate marker any of the coarea that is divide into 1 divisions in the direction of h and press throtary encode
البند مطابق تماماً البند الموجود في البند الموجود في الاسم حيث بمكن الاسم حيث بمكن اللاكرتين من هذه اللاكرين من هذه اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من هذه اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللا
البند مطابق تماماً البند الموجود في البند الموجود في الاسم حيث بمكن الاسم حيث بمكن اللاكرتين من هذه اللاكرين من هذه اللاكرين من اللاكرين اللاكرين من هذه اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين من اللاكرين اللاكرين من اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين اللاكرين
DETECT OFF \ Sets this item the EXEC position to detect color multi matrix (aligan the V gate marker any of the co area that is divide into 1 divisions in t direction of h and press th
الاسم حيث بمكن الله احسادي الله احسادي الله احسادي الله احسادي من هذه الله المساحة أو من الصفحة
الذاكرتين من هذه الناكرتين من هذه الناكرتين من هذه الناكرتين من هذه الناكرتين من هذه الناكرتين من هذه التحديد
DETECT OFF \ Sets this item COLOR EXEC the EXEC position to detect color multi matrix (aligan the \ gate marker any of the co area that is divide into 1 divisions in t direction of h and press th
DETECT OFF \ Sets this item COLOR EXEC the EXEC position to detect color multi matrix (aligan the \ gate marker any of the co area that is divide into it direction of h and press th
DETECT OFF \ Sets this item COLOR EXEC the EXEC position to detect color multi matrix (aligan the \) gate marker any of the co area that is divide into it direction of h and press th
DETECT OFF \ Sets this item COLOR EXEC the EXEC position to detect color multi matrix (aligan the \ gate marker any of the co area that is divide into 1 divisions in t direction of h and press th
COLOR EXEC the EXEC position to detect color multi matrix (aligan the V gate marker any of the coarea that is divide into 1 divisions in t direction of h and press the
Toury checke
العمل على هذا البند
ابقة لألية العمل في
skin ton det
لصفحة "٢٠ ولكن
نا للتحكم باللونية
بة وليس بالدقة كما
هي الحال في تلك
الصفحة
AZIS B/ Selected the NUMBER B+/MG-/ desired hue to
NUMBER B+/MG-/ desired hue to MG/ be corrected
MG+/ R/
R+/ YL-/

			يون =	أجهزة والعدات في التلفز
			YL/	
			YL+/G-/ G/	
			GY+/B-	
				من هنيا بمكندا اختييار
				اللون الذي نريد التعديل
				عليه من البندين التاليين
				والدى بمنحنا إمكانيات
}				كبيرة للتحكم بلونية
				الصورة بشكل كسير
li				حيث يمكننا من هذا البند
				من الحصول على أي
]				"خلطة" لونية نرديهما،
				سواء كانت طبيعية أو غر
				طبيعيــة أمــا الرمــوز في
				هذا البند فهي:
				"blue": B
				الأزرق
				magenta : MG
j				" القرمزي
				red: R
i				الأحمر
				" yallow : YL
				الأصفو
				green: G
				الأخضر
		•		"cyan": CY
				النيلي
		SATURATIO	X (0)	Sets the range
		N		in which multi matrix
				correction
	i			works.
		HUE	X (0)	Sets the hue in
L	L		L	which multi

			= 09	: جهره والعدات في التناهر!
				matrix
				correction
				works.
		MATRIX	ON \	Turn ON \ OFF
		AREA IND	OFF	the function of
	}			indicating the
			1	multi matrix
				correction
				detect area.
		MATRIX	ON \	Selects weather
		(MULTI)	OFF	the matrix
				correction value
				set on this page
ļ			<u> </u>	are valid or not.
				لتفعيل التعديلات المنفذة
				على "البنود السابقة"
**	LEVEL 10			
		MATRIX	ON \	Tum ON \ OFF
			OFF	the linear
				matrix
				correction
				function.
ı				(Same as
				MATRIX on
				the FUNCTION
				1/2 pages)
				لتفعيل التعديلات
				اللاحقة أو عدم تفعيلها
		MATRIX	A\B	Selects the
		TABLE		matrix table.
				(Two status of
				A and B can be
			_	saved).
	•			نفس MATRIX
				TABLE الموجودة
-				في الصفحة السابقة
		R - G	X (0)	Sets the matrix
				coefficient
				إضفاء اللون الأخضر
				

			=	لأجهزه والمعدات في العلفر
				على المساحات ذات
				اللون الأحمر
		R - B	X (0)	Sets the matrix coefficient
				إضفاء اللون الأزرق
				على المساحات ذات
				اللون الأحمر
		G - R	X (0)	Sets the matrix coefficient
) ,				إضفاء اللون الأحمر
				على المساحات ذات
				اللون الأخضر
		G - B	X (0)	Sets the matrix coefficient
j	_			إضفاء اللون الأزرق
				على المساحات ذات
				اللون الأخضر
		B - R	X (0)	Sets the matrix coefficient
				إضفاء اللون الأحمر
				على المساحات ذات
				اللون الأزرق
		B - G	X (0)	Sets the matrix coefficient
				إضفاء اللون الأخضر
				على الماحات ذات
	10			اللون الأزرق
		MATRIX (MASTER)	ON \ OFF	Select weather the matrix cofficient set on this page is valid or not.
				لإظهار أو إخفاء
				التعديلات المنفذة على
				الصفحة

				د جهره والمعدات في المنظر
44	LEVEL 11			
		H PHASE	X (0)	Adjust the
				camera H phase
				during external
				sync lock mode.
		SC PHASE	X (0)	Adjust the
				camera sub
				carrier phase
] .				during external
		SC 0/180 SEL	0/180 (0)	sync lock mode. Inverts the SC
1		30 0/100 3EL	0/180 (0)	phase of the
				camera in the
				external sync
				lock mode.
		SC - H	X (0)	Sets the SC - H
				phase.
79	LEVEL 12			
		IRIS SET	X (0)	Sets the auto
				iris refernce
				level.
				لضبط مستوى تعديل
				العدسة عندما تكون
				على وضعية 'auto'
		IRIS MODE	X (0)	Sets sensitivity
				of AUTO iris.
		<u> </u>		+ (PEAK) ⇔ -
 				(AVERAGE)
				لضبط حساسية الفتحة
				بين الذروة والمعدل
				الوسطي لها
	•	IRIS WEIGHT	0/1/2/3/4	Sets the valid
				range of the
				auto iris
		0 <=	⇒ 4	-

			يون =	<u> جهزة والمعدات في التلفز</u>
				Note: The area shown by oblique lines are weighted during AUTC iris mode.
				ضبط مجال التعديل
				الصحيح الفتحة التي
				لريدها" حسب الظروف المريدها حسب الطروف
				التي نعمل فيها
		IRIS SPEED	0/1/2/3/4/	Sets the
			5	response speed of AUTO iris in the range of
				0 (fast) 5 (slow)
				لتحديد سرعة التعديل
				التي تقوم بها العدسة
				أثناء تعديل الفتحة
				أوتوماتيكياً
		CLIP HIGH LIGHT	ON \ OFF	Limits the auto iris detection to 100% for the subject of the high brightness (video level:
				100% more)
				لتفعيل مهمة كشف
				العدسة للأجسام
				الساطعة في الكادر
۳۰	W-SHADING G			Used for the G channel white shading adjustment.
				هذه الصفحة للتحكم
				إزاحة اللون الأخضر في

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				الكادر حسب الحاجة "قد
				نستعملها كفلترلوني
				لدعم الماحات الخضراء
				التي نريد زيادة نسبة
				اللون الأخضر فيها
		H SAW	X (0)	Adjusts amount of the H. SAW correction.
				نحو"- ": أخضر على
				اليسار، أحمر" قرمزي
				على اليمين
				نحو "+": أحمر على
				اليسار، أخضر على
İ		ļ		اليمين
				"بشكل عمودي في
				الكادر"
		H PARA	X (0)	Adjusts amount of the H. PARA correction.
<u> </u>				نحو"- ": أخضر في
				المنتصف، وأحمر على
				الطرفين
				غو"+": أحمر <u>ف</u>
				المنتصف، أخضر على
				الطرفين
				"بشكل عمودي"
	•	V SAW	X (0)	Adjusts amount of the V. SAW correction.
				نحو"- ": أخضر من
				الأعلى، أحمر من
				الأسفل
				نحو"+": أحمر من
				الأعلى، أخضر من

			لأجهزه والمعداب في التلفز
			الأسفل
	V PARA	X (0)	Adjusts amount of the V. PARA
 			correction.
		1	نحو"- ": أخضر في
			المتنصف، أحمر على
			الطرفين
			نحو"+": أحمر في
			المنتصف، أحمر على
			الطرفين
 <u> </u>			"بنكل أفقي في الكادر"
	H SAW (EXT)	X (0)	Adjusts amount of the H. SAW correction when lens extender in
		<u> </u> 	ues.
			الضبط "H. SAW" لضبط
			عندما تكون العدسة في
			وضعية
			'EXTENDER'
	H PARA (EXT)	X (0)	Adjusts amount of the H. PARA correction when lens extender in ues.
			H. PARA الضبط
			عندما تكون العدسة في
			عندما تكون العدسة في وضعية
		.	'EXTENDER'
	V SAW (EXT)	X (0)	Adjusts amount of the V. SAW correction when lens extender in ues.
			لضبط "V. SAW"
 			عندما تكون العدسة في

			=	إجهره والمعدات في العلصر
				وضعية
				'EXTENDER'
		V PARA (EXT)	X (0)	Adjusts amount of the V. PARA correction when lens extender in ues.
				"V. PARA" نضبط
				عندما تكون العدسة في
				وضعية
				EXTENDER"
		SHAD COMP	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the G channel white shading correction function.
				لإظهار أو إخفاء
				التعديلات المنفذة في هذه
				الصفحة
		TEST OUT	ENC\R \G\B	Sets the type of the video signal output from the TEST OUT connector (Same as TEST OUT item of the
				"FUNCTION 1/2 "
	•			لفحص الإشارة المخرجة على غرج " TEST OUT نفس البند في الصفحة "FUNCTION" "FUNCTION
٣١	W- SHADING R			Used for the R channel white shading

		يون ==	لأجهزة والمعدات في التلفز
			adjustment.
	H SAW	X (0)	Adjusts amount of the H. SAW
			correction.
			٠- *: أزرق على
			اليمين، أحمر على
			اليسار.
		ĺ	"+": أحمر على اليمين،
	 	<u> </u>	أزرق على اليسار
	H PARA	X (0)	Adjusts amount of the H. PARA correction.
			·- °: أحمر في
			المنتصف، أزرق في على
			الطرفين
			"+": أزرق في المتنصف،
			أحمر على الطرفين
	 		بشكل عمودي
	V SAW	X (0)	Adjusts amount of the V. SAW correction.
			·- ·: أحمر في
			الأعلى، أزرق في
			الأسفل
			"+": أزرق في الأعلى،
			أحمر في الأسفل
	V PARA	X (0)	Adjusts amount of the V. PARA correction.
	 	•	- ": أحمر ق
			المتنصف، أزرق على
			الطرفين
			"+": أزرق في المنتصف،
			أحمر على الطرفين
			"بشكل أفقي"

		H PARA (EXT)	X (0)	Adjusts amount of the H. PARA correction when lens extender in ues.
				H. PARA لضبط
				عندما تكون العدسة في
				وضعية
				'EXTENDER'
		V SAW (EXT)	X (0)	Adjusts amount of the V. SAW correction when lens extender in ues.
				"V. SAW" لضبط
				عندما تكون العدسة في
				وضعية
				"EXTENDER"
		V PARA (EXT)	X (0)	Adjusts amount of the V. PARA correction when lens extender in ues.
				الضبط "V. PARA"
				عندما تكون العنسة في
				وضعية
				EXTENDER.
	•	SHAD COMP	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the G channel white shading correction function.
				لإظهار أو إخفاء
				التعديلات المنفذة في هذه
				الصفحة
		TEST OUT	ENC\R \G\B	Sets the type of the video signal

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				output from the
[1	TEST OUT
				connector
			1	(Same as TEST
			J	OUT item of
				the
				"FUNCTION
			 	1/2 "
				لفحص الإشارة المخرجة
				علی مخرج * TEST
				OUT نفس البند في
				الصفحة
			i	"FUNCTION
				1/2 "
32	W- SHADING			Used for the B
 	В		1	channel white
				shading
				adjustment.
		H SAW	X (0)	Adjusts amount
			1	of the H. SAW
				correction.
				"- ": اللون "النهدي"
				على اليمين، الأخضر
				على اليسار
				"+": الأخضر على
				اليمين، النهدي على
				اليسار
		H PARA	X (0)	Adjusts amount
				of the H. PARA
				correction.
			•	"- ": الأخضر في
				المنتصف، النهدي على
				الطرفين
				"+": النهدي على
				المنتصف، الأخضر على
				الطرفين
			L	"بشكل عمودي"

			<u>=</u>	حهره والمعداب في العلمر
		V SAW	X (0)	Adjusts amount of the V. SAW correction.
				"- ": النهدي في
	 			الأعلى، الأخضر في
				الأسفل
				"+": الأخضر في
				الأعلى، النهدي في
				الأسفل.
		V PARA	X (0)	Adjusts amount of the V. PARA correction.
				"- ": النهدي في
				المنتصف، الأخضر على
				الطرفين، فوق وأسفل
				"+": الأخضر في
				المنتصف، النهدي على
				الطرفين
				"بشكل أفقي"
33	DCC ADJUSTMEN T			
1				هذه لبصفحة خاصة
				بمتغيرات "DCC" والتي
		:		هي اختصار من
				Dynamic "
				Contrast
				Control" وهي المعنية
	•	·	ii	بالتحكم النسبي بتقليص
				التباين ما بين المساحات
				الساطعة والداكنة في
				الكادر ويجب الانتباه
				إلى أنه للتعديل على هذه
				المتغيرات في هذه

الأجهزة والمعدات في التلفزيون ______

			يون =	لاجهزة والمعدات في القلفز
				الصفحة، يجب أن يكون
				زر "DCC" الموجود
				على الجانب الأيسر
				للكاميرا على وضعية
				ON.
		D RANGE	300/350/ 400/450/ 500/550/ 600	Sets the dynamic range when the DCC switch is set to ON.
	-			لضبط نسبة التعديل
	•			المطلوبة
		POINT	X (0)	Setting the lowest knee point when the DCC switch is set to ON.
				ضبط النقاط الأقل ضوء أفي الكادر الداكنة
		GAIN	X (0)	Setting the knee point when the DCC switch is set to ON.
				ضبط شدة التعديل
				المطلوبة
34 C	FEST WHT	•		This page is used to add offest to the AUTO white balance value at all time. Data can be stored in the memory A-CH and the memory B-CH independently. (Refer to the

		يوں	جهرة والمعدات في العلمر
			Operation manual for
			more details)
			هذه الصفحة لموازنة قيمة
ĺ			auto white° مع
			العلم بأن التعديلات
			المخزنة على الذاكرتين
			"A-B" ستبغيان
 			محفوظتان بشكل مستقل
	OFFEST WHITE <a>	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the offset white balance function (A-CH)
			Note: The following settings are not reflected unless
			the white balance automatic adjustment is performed.
			تفعيل مهمة موازنة
;			'white balance'
			على الذاكرة "A"
			ملاحظة: البنود اللاحقة
			لن تكون لها أي تأثير إلا
			فِ وضعية " auto
			white
•	WARM- COOL <a>	X (0)	Sets the offect value. (A-CH).
			ضبط اللونية "ألوان
			باردة- ألوان دافئة "
			بحسب الحاجة المطلوبة
	FINE <a>	X (0)	This item can

	لأجهزة والمعدا
be used	l for fine-
adjus	tment of
1 1 1	above
des	cribed
	FME-
	OOL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	stment.
(A-	<u>CH).</u>
	يستخدم ه
	للحصول عا
لنلحد	سوية ضبط
بط الألوان	الأعلى من ض
الباردة "	"الحارة-
<u></u>	على الذاك
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	N \ OFF
	set white
· I I I	ance
1 1 1	ction
	-CH)
	e: The
	owing
	s are not
	ed unless
	white
	lance
	matic
	ment is
	rmed.
	تفعيل مهما
	balance'
	على الذاكر
	ملاحظة: البن
1 1 1	لن تكون لها أ
	في وضعية ا
	hite
	ne offect
1 1 1	lue.
(B	-CH).

			= 05.	د جهره والتعدات في التلفر
				ضبط اللونية ألوان
				باردة- ألوان دافئة "
		FINE 	X (0)	This item can be used for fine-
1				adjustment of
				the above
				described
				WOFME-
				COOL
}				adjustment.
			ļ	(B-CH).
				للحصول على أفضل
				سوية ضبط للحد
				الأعلى من ضبط الألوان
				"الحارة- الباردة"
				على الذاكرة " B
70	PRESET WHT			Use this page to
		•		set the color
				temperture by MANUAL
				adjustment
				when WHITE
				preset is
}				selected.
				(Refer to the
				Operation
				Mnaual for
			<u> </u>	more details)
				تستخدم هذه الصفحة
				لتعديل قيمة الكالفن
	_			يدويا حسب القيمة
	•]			المطلوبة، ولكن هذا
				التعديل ممكن فقط على
				الذاكرة
				PRESET
		COLOR	X (3200)	Use this item to
		TEMP.		obtain of the
L		<p></p>	<u> </u>	color that is

			<u>يون</u> =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				very close to the
				target color
			1	temperatur.
				(The values
				shown on
			1	display are
				guide line)
1				Note: The R.
			l	GAIN and B. GAIN values
				also change
				accordingly.
				لضبط القيمة الملطوبة
				للكالفن حيث بات
				بإمكاننا الاستغناء عن
				White '
				Balannce
				للحصول على اللونية
				التي نحتاجها وهذا البند
				مهم جداً للحصول على
				لونية محددة في بعض
				الظروف اللونية المحرجة
		FINE <p></p>	X (0)	Use this item to
				fine adjustment of color
	i			remperature
				when the
]				desired color
				temperature
				cannot be
				obtained by the
			•	above described
				COLOR TEAM
				يستخدم هذا البند
				للحصول على ضب
-				مناسب لحرارة اللون
				عندما يكون اللون الذي
				حصلنا عليه لا يتناسب

R GAIN <p> X (0) Use this item to obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing R. GAIN. B GAIN <p> X (0) Use this item to obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing R. GAIN. B GAIN <p> X (0) Use this item to obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing B. GAIN. TO OPERATION 1 R-G/B-G ON \ Turn ON \ OFF the function of adding the R-G signal to the video signal that is output from the TESTOUT connector. R- GYB-U CONNECTOR CO</p></p></p>				= 05.	رجهره والمعداك في التلفر
B GAIN <p> X (0) B GAIN <p> X (0) B GAIN <p> X (0) B GAIN (0) B GAIN (0) B GAIN (0) B GAIN (0) B GAIN (0) B GAIN (0) B GAIN (0) C C C C C C C C C C C C C C C C C C C</p></p></p>					مع اللونية التي نريدها.
B GAIN < P> X (0) Use this item to obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing B. GAIN. التعديل على حرارة التحكم المذا البد التحكم الله الله التحكم الله التحكم الله التحكم الله الله التحكم الله الله الله الله الله الله الله الل			R GAIN <p></p>	X (0)	obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing R.
اللون من خلال التحكم اللون الأحمر B GAIN < P> X (0) Use this item to obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing B. GAIN. التحديل على حرارة التحكم الله الله التحكم الله الله الله الله الله الله الله الل					يستخدم هذا البند
B GAIN < P> X (0) B GAIN < P> X (0) Use this item to obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing B. GAIN. التعديل على حرارة التحكم اللبند على حرارة اللون من خلال التحكم اللون من خلال التحكم SEL R-G/B-G SEL OPERATION 1 R-G/B-G SEL ON \ Turn ON \ OFF the function of adding the R-G signal to the video signal that is output from the TESTOUT connector.					للتعديل على حرارة
B GAIN <p> X (0) Use this item to obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing B. GAIN. المنافل على حرارة التحكم للتعديل على حرارة التحكم اللون من خلال التحكم اللون الأزرق TOPERATION R-G / B-G SEL OFF Turn ON \ OFF the function of adding the R-G signal to the video signal that is output from the TESTOUT connector.</p>	ļ				اللون من خلال التحكم
obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing B. GAIN. التعديل على حرارة التحكم للتعديل على حرارة اللون من خلال التحكم اللون من خلال التحكم اللون من خلال التحكم SEL OFF the function of adding the R-G signal to the video signal that is output from the TESTOUT connector.					بشدة اللون الأحمر
Pri OPERATION 1 R-G/B-G ON \ Turn ON \ OFF the function of adding the R-G signal to the video signal that is output from the TESTOUT connector.			B GAIN <p></p>	X (0)	obtain the desired color temperature during the WHITE preset mode, by changing B. GAIN. یستخدم هذا البند للتعدیل علی حرارة اللون من خلال التحکم
SEL OFF the function of adding the R-G signal to the video signal that is output from the TESTOUT connector.	۳٦	OPERATION			بسدد اللون الارزوي
للسماح لإشارتي "-R		•	1		the function of adding the R-G signal to the video signal that is output from the TESTOUT connector.
					للــماح لإشارتي "-R

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				G / B-G على
				الظهور على مخرج
				"Test out" عند
				فحصها من خلال
				الصفحات "۱۲ -
			ĺ	-71 -778
				* EV - TT
		GAMMA	A/B/C/D	Select the
		TABEL	/F	gamma table
			Output level	
			у	3%) Input level
				A: Gamma of X:Y=1:4 B: Gamma of X:Y=1:5 C: Gamma of X:Y=1:4.5 D: Gamma of X:Y=1:0.7 F: Gamma kine film
			•	هي مطابقة تماماً للصفحة "٢٥"
		LOW LIGHT	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the LOW LIGHT indication function of VF.
L	L <u>.</u>	L		سسين طهور رست

			<u>Qr.</u>	، جهره والعداب في التنفر
				التحذير التي تظهر على
				الفيدفنر "low light"
				والتي تحذر من أن شدة
				الضوء قد وصلت إلى
				سوية متدنية غيركافية
				للتصوير بشكل جيد
		LOW LIGHT	X (0)	Sets the starting
		LEVEL		level of LOW LIGHT
				indication when
				the above
				described LOW
				LIGHT function
				is set to ON. Note: When
				menu is beign
1				displayed, "L"
				is indicated
				instead of
				"LOW LIGHT" indication.
				(emamle) LOW
1				LIGHT
				LEVEL: L0
				للتحكم بمستوى كم
				الضوء الذي تبدأ الرسالة
				بالظهور عنده
				ملاحظة: عندما يظهر
				الحرف "L" فهو يدل
				على درجة * LOW
				· L0· ·LIGHT
	1	SELECT	SMPTE/	Sets the type of built-in color
		BARS	EBU/ SNG	bars signal.
			* Default	ours signui.
			value	SMPTE:
			SMPTE	SMPTE color
			(NTSC)	bars.

			_يوں =	لأجهزه والمعدات في العلص
			EUB (PAL)	EBU: EBU color bars (PAL)/ Full color bars (NTSC).
				SNG: SNG color bars.
	į	•		هذ البند لضبط نوعية
				إشارة "Color bar
				على أحد الخيارات:
				SMPTE : للنظام
				NTSC
				EUB : للنظام PAL
İ				SNG : للنظام -
				SNG
		WHITE BCH	ATW / AWB	Sets the function of white balance (B-CH).
				ATW : Auto tracing white balance.
				AWB: Auto white balance
				ضبط • white
				balance على
				الذاكرة "B"
				ATW: لتعديل
				الوايت التلقائي أثناء
			•	حركة الكاميرا عندما
				تثبت الكاميرا يثبت
				التعديل عند القيمة
				الأخيرة الني توقف

- 		=	لأجهزة والمعدات في التلفز
			عندها"
			AWB: الوضع
			الاعتيادي الذي يعمل
			عليه
	BATTERY	10% 20%	Sets the blinling
	WARNING		(alarm) starting level of the
			remaining
		1	amount of
			battery in
]			ANTION
			BAUER Inc.,
			battery.
			10%: Starts
		į	blinking when
			the remaining
			amount of
			battery voltage
		1	reaches about 0
			. 6 V.
			20%: Starts
			showing the
			20% display
			when the
			remaining
			amount of
			battery voltage reaches about
			1.33 V, and
			starts blinking
			at about 1.0 V.
			للتحكم ببدء وميض
			الإنذار باقتراب نفاذ
	1		البطارية
			١٠٪ : بده الوميض
			عندما يصل الفولتاج
			المتبقي من البطارية إلى

			ريون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				* ·.٦ V*
				۲۰٪ : يبدأ بإظهار
				"۲۰٪ "عندما يصل
	•			الفولتاج إلى 1.33
				V" يبدأ بالوميض
				عندما يصل إلى * 1.0
				·v
		WIDE A WB	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the function of widening the adjustment range of auto
				white balance.
				تفعيل مهمة اتساع
				المساحة التي تضبط
				الكاميرا * white
				balance حـــب
				معطياتها اللونية
		ZEBRA	ON \ OFF	Turn ON \ OFF the zebra pattern indication when a VF that is not equipped with the ZEBRA switch.
				إظهار تدريجات
				"ZEBRA" على
		•		الفيدفندر بغض النظر
	·			عن وضعية الكبسة التي
				على مقدمة الفيوفندر
		TIMBOOW	ONT	الخاصة بهذه المهمة
		TURBO SW INDEP	ON \ OFF	ON: Turn ON \ OFF the TERBO GAIN function using the TURBO
	L			

			= 09	، جهره والعدات في التنفر
				GAIN button, independent
				from the GAIN
				switch (L/M/
				H).
				OFF: Set to
				OFF during
				normal
		 		operation.
				ON: في هذه الحالة
				تكون كبسة ٢٢.١٦.٥٠
				TURBO الخاصة
				بمهمة رفع "db" ولن
				تلغي بمجرد وضع
				الكبسة الأخرى التي
				على جانب الكاميرا"
				علىفحدى وضعياتها "
				L/M/H كما في
				الحالة الطبيعية
				OFF: الوضع العادي
				"إذا استخدمنا كبسة
				'TURBO' ئم
				ضغطنا الكبسة الثانية فإن
				قيمة الأولى ستختفي
				وتحل مكانها غحدى قيم
				"L/M/H" التي
				نحددها.
٣٧	OPERATION			
	2	A WB LEVEL	ON \	Selects the
		GATE	OFF	desired
			V11	detection mode
				for the white
				balance
				automatic
	_1			adjustment.
		150		

l
ets the vel to white e.
tects level the f the adjust ite
لض
الاستك
عندا
lance*
ON
المعايرة
مرکز من
OFF
على المــ
_
OFF on (This s only mage oard 04 is d).
ne H ring ersion This
s only

when the image inverter board BKDW-704 is installed). REC TALLY UPPER\ BOTH Selection of LEDs inside VF to be turned on during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. With a butto				يون =	. جهره والمعدات في التنظر
REC TALLY UPPER \ REC TALLY UPPER \ REC TALLY UPPER \ BOTH Selection of LEDs inside VF to be turned on during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF.					inverter board BKDW-704 is
REC TALLY UPPER \ Selection of LEDs inside VF to be turned on during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. الله المنافق المناف					هذين البندين يظهران
REC TALLY UPPER\ Selection of LeDs inside VF to be turned on during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. Limit Limi					فقط عندما يكون البورد
REC TALLY UPPER \ BOTH Selection of LEDs inside VF to be turned on during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. Limit Limi	1				'BKDW-704'
BOTH LEDs inside VF to be turned on during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. Limit Led Line in the center and button of VF. Limit Led Line in the center and button of VF. Limit Led Line in the center and button of VF. Limit Led Line in the center and button of VF. Limit Led Line in the center and button of VF. Limit Line in the center and butt					
to be turned on during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. الله المنا	1		REC TALLY	í	'
during REC. UPPER: Only the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. LEDs in the center and button of VF. اللسفان الموسولين الموجودين ا				BOIH	
the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. الله الله الله الله الله الله الله ال					ł
the LED in top center of VF. BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. الله الله الله الله الله الله الله ال					UPPER: Only
BOTH: Only the LEDs in the center and button of VF. السنحكم باللسندين الموجودين الموجودين الموجودين الموجودين الموسوئين الموضية والآخر في الأعلى، والآخر في الأسفل واللذين يضينا واللذين يضينا واللدين يضينا عند بدء التسجيل UPPE : R					-
the LEDs in the center and button of VF. الستحكم باللسيدين الموجودين الموجودين الموجودين الموجودين الموجودين الأصغل واللذين يضينا والأخر في الأصغل واللذين يضينا والكالم واللذين يضينا والكالم واللذين يضينا والكالم واللذين يضينا والكالم و					center of VF.
the LEDs in the center and button of VF. الستحكم باللسيدين الموجودين الموجودين الموجودين الموجودين الموجودين الأصغل واللذين يضينا والأخر في الأصغل واللذين يضينا والكالم واللذين يضينا والكالم واللذين يضينا والكالم واللذين يضينا والكالم و					BOTH: Only
button of VF. الستحكم باللسدين السفونين الموجودين الأعلى، والآخر في الأعلى، والآخر في الأسفل واللذين يضيئا عند بدء التسجيل UPPE : R السخي باللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد اللسد الاعلى الأعلى الأعلى الأعلى					the LEDs in the
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
السفونيين الموجودين واحد في الأعلى، والآخر في الأعلى، والآخر في الأعلى، والآخر في الأسفل واللذين يضيئا عند بدء التسجيل UPPE : R يسضيء اللللل الله الله الله الله الله الله ا		-			
داخل الفيوفندر "واحد في الأعلى، والآخر في الأعلى، والآخر في الأسفل" واللذين يضيا الأسفل" واللذين يضيا عند بدء التسجيل UPPE : R					· ·
في الأعلى، والآخر في الأسفل واللذين يضيئا الأسفل واللذين يضيئا عند بدء التسجيل UPPE : R يسضيء اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
الأسفل واللذين يضيا عند بدء التسجيل UPPE : R يسضي . اللــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
عند بدء التسجيل UPPE : R اللــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
UPPE : R - يسضي الله الله الله الله الله الله الله الل					
: R يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					_
اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ				1	يـــضيء
الـــذي في الأعلى BOTH: يـــــضيء					
الـــذي في الأعلى BOTH: يـــــضيء					ا الـضوئي
الأعلى BOTH: يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
l					
كلاهما					BOTH: يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
					كلاهما

	 ·	ريون ــ	لأجهزة والمعدات في التلفر
	TIME CODE	OFF\ VF	Turn ON \ OFF
	DISP	\TEST\	the function of
		BOTH	outputting the
			time code to
			TESTOUT and
			on the VF
			screen.
			077 0
			OFF: Output no
,			time code.
			VF: Output no
		'	time code to the
			viewfinder
			only.
			only.
			TEST: Output
			the time code to
			the TESTOUT
			connector only.
İ			BOTH: Output
			the time code to
			the viewfinder
			and TESTOUT
	 	-	connector.
			للتحكم بإظهار
	,		TIME CODE
			OFF: عدم إظهاره
			VF: إظهاره فقط على
			الفيدفندر
			ta the TECT
		•	TEST: إظهاره فقط
			علی مخرج "test out"
			BOTH: إظهاره على
			کلیهما کلیهما
	IOOR	OFF	Turns ON \
	LOOP RECORDING	OFF /1/2/4/8	
L	YECOKDING	/1/2/4/8	OFF the loop

			يوں =	د جهره والمعدات في العلم
			(sec)	recording
			,	function and
				selects the loop
				recording time.
				(This item is
				displayed only
				when the
				picture cache
				board BKDW -
				703 " is
				instelled.)
				هذا البند يظهر فقط في
				حالة كان البورد "
				*BKDW -703
				منصب على الكاميرا
71	FRM	1		(This page is
	SHUTTER			displyed only
				when the frame
				shutter unit
				BKDW -705 is
		ļ <u></u>		installed.)
				هذا الصفحة تظهر فقط
				في حالة كان البورد
				'BKDW -705
				منصب على الكاميرا
		FRM	ON /	Turns ON \
		SHUTTER	OFF	OFF the frame
		UNIT		shutter function.
		TOTAL OP		Indicates the
		TIME		runing hours of
				the frame
	•			shutter function.
49	SG ADJ.			
		H	X (0)	Sets the H
		BLANKING WIDTH		blanking width.
	-	WIDIII		ضبط المسح العرضي
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V BLANKING	20 H / 21	Sets the V
		WIDTH	H	blanking width
L	l	WIDIII		Junking width

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				(20H / 21H)
				(NTSC only).
				ضبط المسح العمودي
				" فقط للنظام NTSC
٤٠	ENC ADJ.			
		BURST	X (0)	Sets the starting
		START		position of the
				burst signal of
				the encoder
				output.
		BURST STOP	X (0)	Sets the ending
				position of the
				burst signal of
			1	the encoder
				output.
ĺ		R-Y CAR	X (0)	Sets the R-Y
		BAL.		carrier balance
				of the encoder
<u></u>		 	77.40	output.
		B-Y CAR	X (0)	Sets the B-Y
		BAL.		carrier balance
				of the encoder
	ļ	CVAIC	37 (0)	output.
		SYNC	X (0)	Sets the starting
		START		position of the
				sync signal of
				the encoder
		SYNC STOP	V (0)	output.
		SINC SIUP	X (0)	Sets the ending
				position of the sync signal of
				the encoder
				output.
-		INT SC FREQ	X (0)	Adjusts the
		I THE SCHOOL	\ \(\(\text{U}\)	carrier
				frequency.
			•	(NTSC only).
٤١	DATA RESET			(= 1 = 3 0 = 3),
	-			Returns the
				setup value and
				adjustment
				<u> </u>

				د جهره والمعدات في التنظر
				values of the
			[respective
1				modes to the
				default sitting
			}	when shipped
				from factory.
				هذه الصفحة خاصة
				بإعادة جميع التعديلات
				المجرات على البرنامج إلى
				الوضعية الأساسية وذلك
				توفيراً للوقت الذي قد
				يحتاجه للعودة إلى كل
				صفحة من صفحات
				على حدا لإلغاء
				التعذيلات التي أجريت
				عليها
		User	To be	Reset the data
			executed	set in the user
]			by .	mode.
			pressing	
			the rotary encoder.	
				لإلغاء التعديلات في
				الصفحة الخاصة
				user "بالمستخدم
			1	mode" وهي "١-
.				-V -7 -0 -8

		Engineer	To be	Reset the data
	•		executed	that is set by the
			by	engineer mode.
			pressing	
[.			the rotary	
<u> </u>			encoder.	
			i	لإلغاء التعديلات في
				الصفحات الخاصة

			= 05.	د جهره والعدات في العلم
				engineer "بالمهندسين
				mode " وهي باقي
				صفحات البرنامج
2.4	MENU SEL 1			
				Selects the
				pages to be
				displayed in the
-		-	<u> </u>	user mode.
				تحديد الصفحات التي
				نريدها أن تظهر على
				'user mode '
				عند ضبط إحدى هذه
				الصفحات على الوضعية
				*OFF فإن هذه
				الصفحة لن تظهر على
				"VF" عندما نخرج من
				البرنامج ونعود إليه
				حينها سنضطر للدخول
				إليها بالطريقة الاعتيادية
				"إطفاء الكاميرا - فتح
				البرنامج- الضغط على
				الدولاب في مقدمة
				الكاميرا – تشغيل
		,		الكاميرا أثناء الضغط
				عليه .
		MARKER 1/3	ON \	
			OFF	
		MARKER 2/3	ON \ OFF	
		MARKER 3/3	ON \	
			OFF	
		VF DISP 1/2	ON \	
			OFF	
		VF DISP 2/2	ON /	
			OFF	

				. جهره والمعدات في المنصر
		MASTER	ON \	
		GAIN	OFF	
		SHOT ID	ON /	
			OFF	
		SHOT DATA	ON \	
			OFF	
		SHUTTER	ON \	
			OFF	
		! LED	ON \	
			OFF	
43	MENU SEL 2			
				Sets the pages
•				to the displayed
				in the user
				mode.
-				(The WIDE
				SCREEN page
				appears when
				DVW-790
				WS/790 WSP/
				709 WS/ 709
				WSP is used.)
			ON \	تحديد الصفحات التي
			OFF	نريدها أن تظهر على
				user mode
		SETUP CARD	ON \	
			OFF	
		FUNCTION	ON \	
		1/2	OFF	
		FUNCTION	ON /	
		2/2	OFF	
	ii	WIDE	ON /	
		SCREEN	OFF	
		VF SETTING	ON \	
	•		OFF	
		LEVEL 1	ON \	
		<detail></detail>	OFF	
		LEVEL 2	ON \	
		<detail></detail>	OFF	
		LEVEL 1	ON \	
L		< 4:3 DTL>	OFF	

			يون =	(جهزة والمعدات في التلفز
٤٤	MENU SEL 3		-	Selects the
				pages to be
				displayed in the
				user mode.
				تحديد الصفحات التي
				نريدها أن تظهر على
				'user mode'
		LEVEL3	ON \	
		< SKn DTL>	OFF	
		LEVEL 4	ON \	
	1	< Knee >	OFF	
		LEVEL 5	ON \	
	<u> </u>	< Adj ENC >	OFF	
		LEVEL 1	ON \	
		< Adj ENC>	OFF	
		LEVEL 1	ON \	
		< BIK Flr>	OFF	
		LEVEL 1	ON \	
		< Gamma >	OFF	
		LEVEL 1	ON \	
		< Matrix >	OFF	
		LEVEL 1	ON \	
	}	< SC-H >	OFF	
		LEVEL 1	ON \	
		< A. Iris >	OFF	
٤٥	MENU SEL 4			
				Selects the
				pages to be
				displayed in the
				user mode.
				تحديد الصفحات التي
				نريدها أن تظهر على
				'user mode'
		W- SHADING	ON \	
		G	OFF	
		W- SHADING	ON \	
		R	OFF	
		W- SHADING	ON \	
[В	OFF	
		DCC ADJ.	ON \	
L	<u> </u>			<u> </u>

			= 05	، جهره والمعدات في التنظر
			OFF	
		OFFSET WHT	ON \	
			OFF	
		PRESET WHT	ON \	
ļ			OFF	
		OPERATION	ON \	
		1	OFF	
		OPERATION	ON \	
		2	OFF	
		FRM	ON \	
		SHUTTER	OFF	
٤٦	MENU SEL 5		-	Selects the
				pages to be
				displayed in the
				user mode.
				تحديد الصفحات التي
				نريدها أن تظهر على
				user mode
		SG ADJ.	ON /	
			OFF	
		DATA RESET	ON \	
			OFF	
		CAMERAMA	ON \	
		N	OFF	
		1-5		
47	MEASURME			
	NT			
				Turn ON \ OFF
				the function
				implement all
	1			nesseary
				settings to
				execute
	•			measurements
				of various
				characteritics.
				(Various
				settings are
				returned to the
				original values
		<u> </u>		when this item

			يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
				is set to OFF).
				لتفعيل المهمة التي تنجز
				كافة التعديلات
				الضرورية لتؤدي
				التعديلات النظامية على
				الخصائص المتنوعة
				للصورة
				(التعديلات المختلفة،
				تعود إلى المستوى
				الطبيعي، عندما تكون
				هذه البنود مضبوطة على
				رضعية "off")
		MODULATIO	ON \	Turn ON the
		N	OFF	necessary
				settings during S/N
i i				measurement
				(DETAIL,
				APERTURE,
				CHROMA,
				GAMMA and
				MATRIX
				setting are set to OFF).
				تفعيل التعديلات
				الضرورية خلال الضبط
				"Modulation"
				تعديلات
				(DETAIL,
				APERTURE,
				CHROMA,
			•	GAMMA , MATRIX
				مضبوطة على وضعية "
				'OFF
		RESOLUTIO	ON \	Turn ON the
	<u> </u>	N	OFF	necessary

settings during resolution measurement. (MATRIX setting is set to OFF). المرورية خلال الشيط المديدات 'Resolution' تعديدات 'MATRIX' نعديدات 'MATRIX' setting at uning sensitivity measurement. (WHITE CLIP and KNEE setting are set to OFF). المرورية خلال الضيط المديدات 'Sensitivity' WHITE تاميدات 'Sensitivity' WHITE ' المرورية خلال الضيط المديدات 'CLIP - KNEE مصوطة على رضية 'CLIP - KNEE مصوطة على رضية 'CLIP - KNEE and off off'. Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to OFF).				= =====================================	: جهره والعداب في التنفر
measurement. (MATRIX setting is set to OFF) المرورية خلال الضيط Resolution المعلوطة على رضعية MATRIX المعلوطة على رضعية SENSTIVITY ON \ OFF SENSTIVITY ON \ OFF Turn ON the necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). Indicate the setting are set to OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (CLIP- KNEE August all of the setting are set to OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
(MATRIX setting is set to OFF). المرورية خلال الضبط المنطبط المناوية المرورية خلال الضبط المناوية المرورية خلال الضبط المناوية المناوية على رضعية المناوية	}				resolution
setting is set to OFF). المشرورية خلال الشيط التعليلات Resolution تعليلات MATRIX تعليطت MATRIX تعليطت OFF SENSTIVITY ON\ OFF necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). الضرورية خلال الضيط تعليلات Sensitivity WHITE Turn ON the necessary setting are set to OFF). "كليلات Turn ON the necessary setting are set to OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
Turn ON the necessary settings are set to OFF Turn ON the necessary settings during sensitivity Takend to the setting are set to OFF Turn ON the necessary settings during sensitivity Turn ON the necessary settings during sensitivity Turn ON the necessary setting are set to OFF). Turn ON the necessary setting are set to OFF.					1 '
تعبل التعديلات Resolution Resolution Resolution Turn ON Turn ON the necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). تعبيلات "sensitivity" WHITE "cLIP- KNEE تعبيلات "CLIP- KNEE مضبوطة على وضعة "CLIP- KNEE مضبوطة على وضعة "Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
Resolution المحلوطة على رصغة MATRIX مضوطة على رصغة OFF SENSTIVITY ON \ OFF Turn ON the necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). المحلولية خلال الضبط نفيل التعديلات CLIP- KNEE مضبوطة على رضية OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to			-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
المرافع على رضب نه المحافظة على رضب نه المحافظة على رضب نه المحافظة على رضب نه المحافظة على رضب نه المحافظة ال					الضرورية خلال الضبط
SENSTIVITY ON \ SENSTIVITY ON \ OFF SENSTIVITY ON \ OFF Tun ON the necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIP and KNEE setting are set to OFF). تعبيلات sensitivity' WHITE ' تعبيلات 'CLIP - KNEE مضوطة على وضعية 'CLIP - KNEE and of of of of the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					"Resolution"
SENSTIVITY ON \ OFF Turn ON the necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIP and KNEE setting are set to OFF). الضرورية خلال الضبط نغيل التعديلات sensitivity WHITE تعديلات CLIP - KNEE غيف وضعة على وضعة OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					تعديلات
SENSTIVITY ON \ OFF SENSTIVITY ON \ OFF Turn ON the necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIP and KNEE setting are set to OFF). " " " " " " " " " " " "					'MATRIX'
SENSTIVITY ON\ OFF Turn ON the necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). י المرورية خلال الضبط 'sensitivity' WHITE ' WHITE CLIP- KNEE مضبوطة على وضية OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					مضبوطة على وضعية
OFF necessary settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIP and KNEE setting are set to OFF). المرورية خلال الضبط نعبل التعديلات sensitivity WHITE تعديلات CLIP - KNEE مضبوطة على وضعية OFF" Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					OFF.
settings during sensitivity measurement. (WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). تنعبل التعديلات 'sensitivity' WHITE TUTION the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to			SENSTIVITY		Turn ON the
sensitivity measurement. (WHITE CLIPand KNEE Setting are set to OFF). المرورية خلال الضبط sensitivity WHITE CLIP- KNEE مضبوطة على وضعة OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to				OFF	
measurement. (WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). تنديلات تابيلات sensitivity WHITE CLIP- KNEE مضبوطة على وضعبة OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
(WHITE CLIPand KNEE setting are set to OFF). تامبل التعديلات تغديل الضبط "sensitivity" WHITE تعديلات "CLIP- KNEE مضبوطة على وضعية OFF" Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
CLIPand KNEE setting are set to OFF). تعدیلات تعدیلات 'sensitivity' WHITE 'تعدیلات 'CLIP- KNEE مضبوطة علی وضعیة OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
setting are set to OFF). تاميل التعديلات تعديلات 'sensitivity' WHITE تعديلات 'CLIP- KNEE مضبوطة على وضعية OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to	ı				
OFF). تفعيل التعديلات sensitivity WHITE تعديلات 'CLIP- KNEE مضبوطة على رضعية OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to	1				
الضرورية خلال الضبط ' sensitivity ' WHITE ' تعديلات ' CLIP- KNEE ' تعديلات ' CLIP- KNEE مضبوطة على رضعية OFF" Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					~
sensitivity " WHITE تعديلات " CLIP- KNEE مضبوطة على وضعية OFF" Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					تفعيل التعديلات
WHITE ' د CLIP- KNEE مضبوطة على وضعية OFF" Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to	i				الضرورية خلال الضبط
CLIP- KNEE مضبوطة على رضعية OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					"sensitivity"
مضبوطة على رضعية OFF Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					_
Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					CLIP- KNEE
Turn ON the necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					مضبوطة على وضعية
necessary settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					OFF"
settings during registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to		•			
registration measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
measurement. (DETAIL and APERTURE setting are set to					
(DETAIL and APERTURE setting are set to					-
APERTURE setting are set to					
setting are set to					`
					_

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		يون =	لأجهزة والمعدات في التلفز
			تفعيل التعديلات
	i		الضرورية خلال الضبط
			registration
			تعديلات
		ļ	-DETAIL
			'APERTURE
			مضبوطة على وضعية "
			OFF
	MASTER	ON \	Adjusts the
 	BLACK	OFF	master black.
			ضبط الأسود *
			MASTER
			BLACK
	TEST OUT	ENC \ R	Selects the type
į		\ G\ B	of video signal
		1	to be output
			from the
			TESTOUT
			connector
			(Same as
			TESTOUT item
			of the
			"FUNCTION
			1/2" page).
			فحص الإشارة والألوان
			الرئيسية
			"نفس الصفحة
			FUNCTION 1/2
			•

١٤. أجزاء عدسة الزووم ZOOM LENS: -

	J
حلقة ضبط المسافة "التركيز البؤري" وعن طريقها يمكن ضبط	-: FOCUSING . \
الوضوح IN/ OUT FOCUS وهي حلقة داثرية يمكن إدارتها إلى	
اليمين أو الشمال لضبط وضوح الصورة.	
تستخدم ال LEVER وهمي ذراع صفير (انظر المصورة) لعمل	MANUAL .Y
ZOOM IN/ OUT بشكل يدوي MANUAL ولكن يشترط لعمل	-: ZOOM LEVER
ZOOM من خلال هذا الذراع وبشكل يدوي أن يكون مفتاح رقم	
ZOOM SELECTOR (٩) أي الوضع اليدوي	
MANUAL (انظر المفتاح رقم ۹ من أجزاء عدسة الزووم).	
وهي عبارة عن حلقة دائرية للتحكم بفتحات العدسة (F. NO) أي	-: IRIS RING .Y
بكمية النضوء الداخلة إلى الكاميرا، وهذه الحلقة مخططة بأرقام	
بفتحات العدسة (الأرقام البؤرية) وهذه الأرقام كما يلي : -	
(32 /22 /11 /8 /5.6 /4 /3.5 /2 /2.4 /1.4) وتستطيع أن تفتح	
العدسة أو تغلقها حسب كمية الإضاءة المتوافرة في مكان التصوير،	
وتستطيع ذلك بسهولة فقط عليك إدارة هذه الحلقة بميناً أو يساراً	
حَتَّى تحصل على الفتحة المناسبة للعدسة، وحتى تستطيع العمل من	
خلال IRIS RING بشكل يدوي يجب تحويل المفتاح رقم (١٠) إلى	
الوضع اليدوي (M).	
حلقة لضبط البعد البؤري.	FF (FLANGE . £ FOCAL LENGTH)
	.ADJUSTMENT RING
هو عبارة عن برغي (ذراع) SCREW لتحرير الحلقة رقم (٤) حَتّى	ADJUSTMENT . 0
نستطيع العمل من خلالها وعند تثبيت هذا البرغي فإننا لا نستطيع	.RING LOCK SCREW
العمل من خلال الحلقة رقم (٤) إلا بعد فك وتحرير رقم (٥).	
عن طريق هذه الحلقة نستطيع ضبط المسافة والوضوح عند تصوير	MACRO RING .7
اللقطات القريبة جداً والتي يقل بعدها عن الكاميرا مسافة اقل من	
متر (٨٠ سم) أو (٥٠ سم)، ونستخدم عدسة الماكرو لتصوير	

ي التلفزيون	والمعدات ف	الأجهزة
-------------	------------	---------

	لأجهزة والمعدات في التلفزيور
الأجسام القريبة أو الدقيقة ويفضل عند تصوير اللقطات القريبة	
التي يقل بعدها عن (٥٠ سُم) عن الكاميرا أن نستخدم هذه الحلقة	
RING MACRO إذا كنا نستخدم عدسة المايكرو بل علينا ضبطها	
من الحلقة المخصصة لها رقم (٦).	
وعليك بعد الانتهاء من تصوير اللقطات الدقيقة (القريبة) من خلال	
المايكرو عليك أن تعيد الحلقة إلى وضعها الطبيعي، لأنك إذا تركت	
حلقة الوضوح للمايكرو محررة بدون إرجاعها على السهم	
المخصص لها، فإنك ستجد صعوبة في ضبط المسافة عن طريق	
الحلقة (١) FOCUS RING في حالة التصوير العادي والغير دقيق.	
مكان وضع كابل الزووم للتحكم بالعدسة عن بعد (ZOOM IN/	ZOOM .V REMOTE CONTROL
OUT) والمقصود بذلك أننا نستطيع توصيل كابل النزووم من خلال	CONNECTOR
رقم (٧) للتحكم بالزووم عن طريق ذراع الكاميرا مثلاً بحيث يثبت	
موتور صغير للتحكم بالزووم عن طريق ذراع الكاميرا بعد تثبيت	
موتور الزووم عليها، أو في حال استخدام العربة الرافعة (كرين)	
فإنا نلجاً إلى استخدام رقم (٧) للتحكم بالزووم من اسفل	
(الكرين) لأن الكاميرا تكون مثبتة في ذراع الكرين في الاعلى	
ويصعب علينا عمل ZOOM IN/OUT من خلال الموتور الرئيسي	
للزوم في الكاميرا (T. W) لذلك نقوم بتوصيل رقم (V) عن طريق	
وصلة CONNECTOR إلى الماتور في اسفل ذراع BOOM الكرين.	
مكان لوضع كابل ضبط الوضوح للتحكم بالـ FOCUS عن بعد	FOCUS .A REMOTE CONTROL
حيث يتم توصيل هذا الكابل إلى وسيلة لضبط الوضوح تركب مثلاً	CONNECTOR
على ذراع الكاميرا أو في حالة (الكرين) يتم وصلها إلى وسيلة	
لضبط الوضوح عن بعد مثبتة اسفل الكرين (البوم).	
وسيلة (مفتاح) اختيار الـ ZOOM ولهذه الوسيلة وضعيتان الوضعية	ZOOM . ٩ SELECTOR
الأولى بشكل يدوي والوضعية الثانية بشكل اوتوماتيكي.	SELECTOR
وهذا المفتاح مؤشر بعلامتين (S/M).	
وفي حالة الوضع (M) فإنك سوف تتعامل مع الزووم بشكل يدوي	


	د جهره والمعدات في المنظريور
MANUAL ZOOM LEVER (٢) عن طريق رقم MANUAL ZOOM LEVER وفي	
حالة الوضع (S) والتي تعني SERVO- MOTOR (نظام تحكم آلي)	
فإنـك تـستطيع عمـل ZOOMING مـن خـلال مـاتور الــزووم	
ZOOM MOTORIZED رقم (١٢) وفي هذه الحالة لا يمكنك	
استخدام MANUAL ZOOM LEVER.	
مفتاح اختيار وضعيته الـ IRIS ولهذا المفتاح وضعان (A/M)، فعند	IRIS . \ \ SELECTOR
وضع IRIS SELECTOR ، على الوضع (M) فإنك سوف تتعامل	52251GR
مع حلقة فتحات العدسة بشكل يدوي MANUAL (مفتاح رقم ٣	
IRISING) أما عند وضع IRIS SELECTOR على الوضع (A) فإن	
فتحات العدسة ستغير بشكل اوتوماتيك AUTOMATIC حسب	
ظروف وكمية الإضاءة المتوفرة أثناء التصوير.	
يستخدم هذا الضاغط لرفع قيمة فتحة العدسة بشكل لحظي أو	INSTANT . \ \ AUTOMATIC IRIS
فوري، والمقصود بذلك إذا كانت فتحة العدسة الـتي تعمـل بهـا غـير	ADJUSTMENT BUTTON
مناسبة فإنك بضغطة واحدة على هذا الضاغط سوف ترفع قيمة	BOTTON
الفتحة، والضغط على هذا الضاغط فقط يرفع من قيمة فتحة	
العدسة ولكن لا يقوم بتقليل فتحة العدسة، ويشترط للعمل من	
خلال هذا الضاغط أن يكون ال IRIS SELECTOR رقم (١٠)	
على الوضع M يدوي.	
وهو عبارة عن ماتور للتحكم بـ ZOOM IN/ OUT وهو مؤشر	MOTORIZED .\Y ZOOM SWITCH
بحرفين (T/ W). وال (T) مأخوذة من كلمة TELEPHOTO. وعند	
الضغط على الجزء المكتوب عليه (T). فإن زاوية الرؤية للعدسة	
سوف تقل وبالتالي يقل حجم المنظور وكلما ضغطنا اكثر كلما	
ضاعت التفاصيل وأصبح التركيز على جزء من المنظور وهذا ما	
يعرف بحركة ZOOM IN، أي أننا نقترب من المنظور اكثر فأكثر	
عندما نضغط على (T) وهذا الافتراب يكون والكاميرا ثابتة مثلاً	
حيث يتم تغيير البعد البؤري للعدسة اوتوماتيكياً من خلال الضغط	
على (T).	

	- جهره واستات يي استاريور
أما الحرف (W) فهو مأخوذ من كلمة WIDE- ANGLE أي زاوية	
واسعة، وعند الضغط على الجزء المؤشر بـ (W) فإن زاوية الرؤية	
للعدسة ستتسع وبالتالي يكبر الجزء الذي نراه من المنظور وكلما	
ضغطنا اكثر كلما حصلنا على زاوية ورؤية أوسع للعدسة، أي أننا	
عند الضغط على (W) فإننا نبتعد عن المنظور وتزيد التفاصيل التي	
يحتويها الكادر، وهذا ما يعرف بحركة ZOOM OUT.	
كلمة RETURN تعني (أعاد/ عاد/ ارجع/ رجع) ونجد مثل هذه	RET (RETURN . \Y VIDEO) BUTTON
الكلمة مكتوبة على الكاميرات مختصرة بـ (RET) ونستخدم هذا	1010, 6011014
المفتاح إذا قمنا بربط الكاميرا المحمولة بـ CCU وطالما نحن ضاغطين	
على RET فسوف تظهر على شاشة ال VIEW FINDER صورة	
VISION MIXER OUTPUT الإشارة الخارج من مازج الصورة	
حَتَّى يتمكن المصور من رؤية البرنامج من خلال ال VIEW	
.FINDER	
وفي بعيض الكاميرات وخصوصاً العاملة في الاستوديوهات يكون	
RETURN 2 AND RETURN 1 هناك مفتاحين في الكاميرا	
يستخدمها المصور في رؤية البرنامج وكذلك من الممكن الاستفادة	
منها حّتّى يستطيع المصور رؤية اللقطات التي تنتجها الكاميرات	
الأخرى المشاركة في البرنامج.	
عند الضغط على هذا المفتاح يقوم ال VTR الموجود بالكاميرا	BUTTON VTR .\ \ (VIDEO TAPE
بالتسجيل RECORDER وعند الضغط مرة أخرى على هذا المفتاح	RECORDER) VTR
تتوقف عملية التسجيل STOP RECORDER.	

Manual Zoom Lever

Lris sing Pocus ring Lens bood

Pacie selling len



Motorized variable-speed zoom control switch

-: DV (DIGITAL VIDEO) كاميرات

قبل الحديث عن كاميرات DV يجب أولا أن نفرق بين الإشارة النظيرة وللمسارة النظيرة الإنالوج) تستعمل التغييرات في SIGNAL والإشارة الرقعية DIGITAL فالإشارة النظيرة (الانالوج) تستعمل التغييرات في التيار الكهربائي لتنتج صورة نظيره ANALOG IMAGE للصورة أو المنظر الذي تقوم الكاميرا بتصويره، فإشارة الفيديو التي تتولد بواسطة انبوب الكاميرا هي إشارة متغيرة مستمرة حيث يتطابق اتساع هذه الإشارة مع مستوى نصوع الصورة لنقط كل خط تقوم الكاميرا بمسحه، أي أن هناك ما يسمى بالشعاع الإلكتروني موجود في صمام الكاميرا وهو عبارة عن تيار كهربائي يقوم برسم عناصر الصورة على السطح الحساس نقطة نقطة وخط خط مشكلاً الصورة بكل عناصرها وهذه العملية تسمى الرسم أو المسح SCANNING حتى يتم إعادة تشكيل الصورة التلفزيونية.


أما الإشارة الرقعية DIGITAL فإنها تتم عن طريق تحليل الإشارة إلى سلسلة من مستويات الجهد المحدد تحدث واحدة وراء الأخرى (عملية التخزين للمعلومات) تماماً كما يتم تحليل منحنى مرسوم إلى سلسلة من النقط لها قيمة محددة، كذلك التغيرات في اتساع الفيديو من الممكن تحليلها إلى سلسلة من مستويات الجهد المحدد، وتعتمد قابلية إنتاج شكل المنحنى على الرسم بنعومة ودقة على عدد النقط المختارة عليه لتعبر عن شكله.

وفي اللغة الرقمية وعند تحويل شكل الموجة WAVE FORM من الإشارة النظيرة إلى إشارة رقمية DIGITAL عدة مرات في الثانية وكل جزء له مستويين ثابتين إما ON أي ١ أو OFF أي ٠.

"ON" ومفتاح الرقمية هي ترجمة كل المعلومات في إشارة تحتوي على "١" و"٠ أي "BINARY NUMBERS ولأن "OFF"

الأرقام الثنائية تتكون من رقمين عشريين "١" و "٠" لذلك فعند العد من صفر إلى عشرة مثلاً من الممكن أن يسير هكذا:

0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010"



التحويل من اشارة تماثلية الى رقمية

وعند توصيل نظام العد الثنائي بالإشارة الإلكترونية نستطيع أن نصنع المعجزات فعندها نستطيع أن نحول كل المعلومات المسجلة إلى أرقام ثنائية ونتلاعب بها عن طريق دوائر كهربائية معقدة بواسطة ON/OFF SWITCHES

والإشارة الجزئية INDIVIDUAL SIGNAL أي ('' أو ''') تسمى بت INDIVIDUAL SIGNAL وجميع أنواع الكومبيوتر تعمل وهي أصغر وحدة في الأرقام الثنائية BINARY DIGIT ، وجميع أنواع الكومبيوتر تعمل بكلمات من ثماني بت EIGHT BITS ، وتسمى 'BYTES' ويواسطة هذه الثماني بت EIGHT BITS ، هناك ٢٥٦ قيمة مختلفة ('٢) وجميع أجهزة الكومبيوتر والدوائر التي تعمل بالكمبيوتر صحمت بحيث أنه يمكن نقل الثماني بت EIGHT BITS على الأقل في نفس الكومبيوتر صحمت النقل المتوازى PARALLEL TRANSMISSION.

وهكذا أستطيع أن أخلص أن تحويل شكل الإشارة النظيرة كOIGITAL SIGNAL إلى إشارة رقمية PORM SINGAL ، يتم عن طريق تجزيشي SAMPLING الإشارة النظيرة ANALOG SINGAL عدة مرات في الثانية، وتعتمد مدى نقاء ونوعية إشارة الفيديو الرقمية على معدل التجزيئي "SAMPLING RATE".

وعموماً فإن "معدل التجزيئي هو اكثر من ١٢ مليون مرة في الثانية". ففي كل مرة تجزئ الإشارة فإن مستوى جهدها يجب أن يترجم إلى كلمة رقمية مكونة من ٨ بت ٨

DIGITAL WORD حيث يمكن نقلها وكل كلمة رقعية تعبر عن قيمة مستوى نصوع DIGITAL WORD من المستويات ٢٥٦ ولها رقم كودي معين يمثلها. وكلما وادت قيمة النصوع، كلما زادت ارقام الكود الرقمي NUMBERS. وفي هذه الحالة فقط يتم تقسيم كل إشارة الفيديو إلى أرقام كودية ثنائية والتي هي في النهاية تمثل تماماً الصورة الأصلية.





ومفتاح الرقمية هي ترجمة كل المعلومات في كلمات تحتوي على "١" و "٠" أي "ON" "OFF" أي تحويل كل شيء إلى أرقام ثنائية مزدوجة BINARY NUMBERS.

وسأقوم فيما يلي باستعراض الفرق والمميزات بين كاميرات الأنالوج والديجتال: -

- الصورة: الكاميرات الديجتال افضل من الانالوج، فالألوان أغنى والصورة أدق وجودتها افضل مرتين.
- الصوت: تعتمد الكاميرات الديجتال على تقنية PCM للحصول على افضل جودة صوت عكنة تصل لجودة الأقراص المدمجة.
- ٣. الحجم: تتفوق الكاميرات ال DV MINI في هذه النقطة بسبب صغر حجم الشريط، حتقى أن بعضها صغير لدرجة إمكانية وضعها في الجيب، وذلك لاستخدامها شريط ال DV صغير الحجم.
 - الثبات: الصورة ثابتة ومستقرة اكثر بدون اهتزاز أو ارتعاش.
- ٥. النسخ: في الشرائط العادية عند نسخ الشريط إلى شريط آخر تقل الجودة، وكلما تكررت عملية النسخ تقل الجودة اكثر، ولكن في الكاميرات الديجيتال فإن الشرائط المنسوخة تماثل الأصلية في الجودة، حتى الشرائط المنسوخة عن أخرى أيضاً منسوخة عن الأصلية.
- النقل للكمبيوتر: لأن الشرائط تسجل بنمط الديجيتال مباشرة فلا حاجة لكروت الالتقاط
 الـ CAPTURE مثل الكاميرات الأنالوج مما يؤدي لنقص في جودة الصورة، وإنما

باستخدام الـ FIRE WIRE وهي وصلات وكوابل خاصة لنقل الصورة بجودة عالية (من رقمي إلى رقمي).

- التحريراوالمونتاج: ولسهولة نقل المادة المسجلة للكمبيوتر فتسهل عملية المونتاج أو التحرير
 باستخدام الكمبيوتر وهناك العديد من البرامج المختصة بالتحرير.
- ٨. ERROR CORRECTION: تلك التقنية تنتج لنا فيديو سلس ومستمر بدون أخطاء أو عثرات.
- ٩. مواكبة العصر: كل شيء اليوم مبني على التقنيات الرقمية، كلمة "ديجيتال" أصبحت السمة المميزة لجميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، كما أنه من المعروف أن الكاميرات الانالوج بدأت في الاختفاء وفي غضون سنوات قليلة ستكون اختفت بالفعل وأصبحت ماضى .. لذا من الأفضل شراء كاميرا ديجتال الآن؟

ديجتال أم DV؟

هل هناك فرق بين كلمة DV وكلمة DIGITAL ومن اجل توضيح ذلك نقول أن الكاميرا الديجتال هي أي كاميرا تستخدم التقنية الرقمية في التصوير ويوجد منها نوعان هما DV وال DIGITAL م الختصار لـ DIGITAL إضافة إلى الكاميرات التلفزيونية كبيرة الحجم وال DV اختصار لـ VIDEO أي الفيديو الرقمي.

-وكامبرات ال $\,\mathrm{DV}\,$ يوجد منها $\,\mathrm{r}\,$ أنواع:

• DV: أخذت الاسم العام لأنها الأكثر انتشاراً وتعرف أيضاً باسم ال MINI DV وهو اسمها في السوق وهو المكتوب في العلامة التجارية على جميع كاميرات ال DV، ويتم استخدامها من قبل المحتوفين والهواة، وتقوم بانتاجها حوالي ٦٠ شركة حالياً، والتسجيل يتم على شرائط ME (تحتوى على حبينات معدنية)



MINI DV الصورة توضع العلامة التجارية لكاميرات ال MINI DV وتجدها مطبوعة على كل تلك الكاميرات.

DVCAM: للأغراض الاحترافية والصناعية والبث التلفزيوني فقبط ولا يقوم المستهلكون العاديون باستخدامها.

ملحوظة :-

قد تجد بعض الأشخاص يستخدمون كلمة DVCAM للدلالة على ال MINI DV و في نعلم أن ال وذلك على أساس أن كلمة DVCAM اختصار لـ DV CAMERA ونحن نعلم أن ال MINI DV يطلق عليها أيضاً DV.

PRO-DVC أيضاً للأغراض الاحترافية والصناعية والبث التلفزيوني فقط ولا يقوم المستهلكون العاديون باستخدامها، والتسجيل يتم على شرائط ME.

يجب القول بأن التقنية الرئيسية في التسجيل واحدة في الثلاثة أنواع مع بعض الفروق الطفيفة والجودة واحدة إلا أن تلك الكاميرات قد تكون افسطل بسبب استخدامها العدسات الغالية ، و CDD أكثر حساسية ولكن من حيث جودة الشريط وتقنية التسجيل فلا يوجد فرق. بالإضافة إلى أن ال MINI DV على مستوى عالي جداً وهي المستخدمة للحرفين.

XLS1 هي كاميرا MINI DV احترافية وممتازة من كانون.

كاميرا DVCAM من باناسونيك.

كاميرا DVC- AM -PRO من باناسونيك أيضاً

أنالوج و DV .. وما بينهما

أذهلت شركة SONY العالم في عام ١٩٩٩ عندما اعلنت عن الطراز الجديد من كاميراتها الرقمية والذي اسمته DIGITAL8 ، الطراز الذي يعتبر حلقة الوصل بين الديجتال والانالوج، فتلك الكاميرات الذكية تقوم بتسجيل الفيديوهات الرقمية على شرائط الانالوج القديمة ال HI8 وال

ولهذا تم اختيار هذا الاسم لها .. فهو يجمع بين ال ديجتال وبين رقم ٨ الذي يمثل عرض الشريط الانالوج والميزة الثانية هي أن تلك الكاميرا العبقرية يمكنها تشغيل شرائط ال 8 MM وال HI8.

ولكن إذا كنان الأمر كنذلك، فلنم نشتري ال DV رغم أنها أغلى من ال DIGITAL 8 كما أن شرائط ال DV بالطبع أغلى من شرائط الانالوج القديمة .. حسنا،

الأمر يعتمد على غرض شرائك للكاميرا والميزانية المحددة، هيا نقارن بين الكامرتين بالتفصيل لنستطيع اخذ القرار السليم عند الشراء:

1. جودة الصوت والصورة QUALITY:

لا يوجد أي فرق بين جودة الصوت والصورة، فالتقنية المستخدمة في التسجيل واحدة، والفارق يكون بسبب المكونات الأخرى CCD والعدسات، والمقصود بجودة الصورة هنا غنى الألوان وتشبعها ونقاء الصورة.

٢. دقة الصورة RESOLUTION:

دقة الصورة تختلف عن الجودة التي تم توضيحها بالأعلى، أما الدقة فهي تقدر بعد النقاط (PIXELS) الموجودة على ال CCD ولذلك يطلق عليها أيضاً بالعربية الكثافة النقطية، وكلما زادت تلك الكثافة النقطية كانت الصورة اكثر حدة وتحديداً وتحتفظ بشكلها بدون تشويش عند التقريب الرقمي ال (DIGITAL ZOOM)، كما أن الكثافة اننقطية هي العامل الأهم في جودة الصورة الرقمية الثابتة (DIGITAL STILLS) الملتقطة بالكاميرات جودة الصورة الرقمية الثابتة (RESOLUTION ال SONY لهذا فيكسل بينما هناك كاميرات كاميرات كاميرات كاميرات كاميرات كافة نقطية تصل لميجا بيكسل ... أي تقريباً مليون نقطة أو بيكسل على ال CCD.

وهذا يؤكد كلامنا بالأعلى أن الجودة واحدة فعلاً ولكن المكونات الأخرى هي التي تفرق كـ CCD.

٣. الشرائط: دعونا نقارن بينهما نقطة نقطة:

- کامیرات ال DIGITAL ، نقوم بالتسجیل بتقنیة DUIGITAL (فقط) علی شرائط ال ۸MM وال HI8.
- MINI DV تقوم بالتسجيل بتقنية DV (فقط) على شرائط MINI DV.
 DV.
- كاميرات ال DIGITAL 8 تستطيع عرض الشرائط المسجلة بتقنيات DIGITAL 8.
- كاميرات ال MINI DV تستطيع عرض الشرائط المسجلة بتقنية DV AND فقط.

- المادة المسجلة بكاميرات 8 DIGITAL يحكن عرضها باستخدام كاميرات 8 DIGITAL المحكن عرضها باستخدام كاميرات 8 DIGITAL المورض سواها واسمه 10 DIGITAL المحكل
- المادة المسجلة بكاميرات ال DV MINI يمكن عرضها باستخدام كاميرات DVCPRO و DVCAM.
- شرائط ال DV تتوافر في سعات ٣٠، ٢٠، ٥٠ دقيقة، وفي نمط ال LP تتحمل اكثر مرة ونصف بدون أي فقد في الجودة ولكن بعض الخيارات كالدوبلاج والمونتاج باستخدام الكاميرا قد لا يعمل مع هذا النمط في بعض الأنواع، وبهذا تكون السعات القصوى لتلك الشرائط ٤٥ و ٩٠ و ١٢٠ دقيقة.

٤. الحجم:

بالطبع كاميرات ال DV أصغر حجماً بكثير من ال DIGITAL8.

٥. السعر:

كاميرات DIGITAL8 ارخص، وشرائطها طبعاً ارخص لأنها متوفرة في السوق بكثرة.

٦. التوافق:

إن كان لديك مجموعة كبيرة من الشرائط التي سجلتها باستخدام كاميرات HI8 وMM8 فبالطبع ال DIGITAL8 هي خيار ممتاز بالنسبة لك لأنك ستستطيع عرضها على الكاميرا الجديدة.

٧. النقل للكمبيوتر:

لأن المادة المسجلة رقمية فبالطبع يمكن نقلها عبر ال FIRE WIRE أيضاً، ولكن احذر ... فلا يمكنك الاستفادة من تلك الميزة سوى لنقل المادة المسجلة بتقنية DIGITAL8 أو DV أما المواد المسجلة بتقنية الانالوج فيمكنك عرضها فقط على الكاميرا أو نقلها للكمبيوتر باستخدام كارت CAPTURE عادى (كرت فيديو).

٨. التقاط الصور الرقمية الثابتة DIGITAL STILLS:

هذه هي نقطة ضعف أخرى في ال DITITAL8 ، فالصور العادية الملتقطة بها سيئة للغاية ، إن ال RESOLUTION الستي نجدها منخفضة في ال DIGITAL ومرتفعة في ال DIGITAL ومرتفعة في ال

التكبير ZOOMING:

لا شك أن SONY استغلت الحجم الكبير لكاميرات DIGITAL8 في الوصول لتكبير بصري ZOOM OPTICAL يصل ل ٢٥ مرة في حين أن معظم كاميرات ال IV MINI متوسطة السعر التكبير البصري لها ١٠ مرات.

وفي النهاية نلخص هذا الجزء بما يلي:-

عيوب الكاميرات ال DITITAL8 عموماً ، الصور الثابتة الملتقطة بها لا يعتمد عليها لقلة الكثافة النقطية ، حجمها كبير نسبياً ، والترقية التالية لك ستكون بالطبع إلى DV بالإضافة إلى أن المستقبل لل DV ، أما مميزاتها فتلك الكاميرا هي المناسبة لك حتماً إن كنت تملك الكثير من شرائط ال MM8 وال HI8 وتريد كاميرا ديجتال جديدة.


إذن يمكننا القول بأن ال DV متوافقة مع المستقبل وال DIGITAL8 متوافقة مع الماضي والامر في النهاية يعتمد على الميزانية الموضوعة لشراء الكاميرا والإمكانيات المطلوبة.

وفيما يلي وللاستفادة سأقوم بشرح أجزاء كاميرا MINI DV من إنتاج شركة ونيما يلي وللاستفادة سأقوم بشرح أجزاء كاميرا NV- MD 9000 EN عمل الموديل رقم PANASONIC تحمل الموديل رقم الشخصية أجزاء هذه الكاميرا هي نفسها تقريباً في معظم كاميرات ال DV الشخصية مع بعض الفروق النسية.

قيل الاسستعمال

لشطات لمعتدة ولقيسية

لمنوص على عائدة عور طعقات مرووا سع لكانين الخفيد



- 1) وصنة فتيار AC و الله الله DC و على البير ال
- والمحاصر يستطعة عريج نحامة المسابة الدائدوا لمصعب
 - ه الله عنه ريه العسن السعية ه الله عنه الله المنافعين غراج عاطمة عام الراج
 - ريد المام العاب وجهارية المستوفقية

 - ههر هند عز به و بطرية بشكر زر به ١٠٠٠
 - ے AV بالموت و المور کا علا ۱۳۰۰ ۱۵۰۰ عَنْ الْفِيور فَيْنُوسُلُ عَالَ ١٣٠٠ وَالْحَا
 - ربت تحد ...
 - 8) منظف رض گفینیو فرفس دار
 - 9) منظروفان سنويو غلرجي وبطارية ١٠٠

فسلعقات الاغتيارية

- (VW ADSE/B) AC
- i-ibium/CGR-098S/CGR-D120/800mAh)
- L thum/DGP-D:45/CGP-D210/1400mAn)
- 114Num-CGR-D165-CGR-D220/1600mAh
- 14/4/4 Comun CGP-D28S-CGP-D320/2800mAhl
- (Injury CGR-053S/CGR-0815/5300mAh)
 - شاعر لنا: با شنه و (W-KBD2E)
 - (10 - 10 - 10)
 - ال من نلائي (VZ-CT55E)


 - (VW-CDIE) DV = 112
 - وسن فالمناث الاسترية يمكل الانتوم في سار فسان

لتعلمت و لعكونك

📰 لكنير: لقينيو




- - · و علة فترغز فيور و .ور.




- و عائنة لمن او.
- ٠١٥. اه معتقد ما ١٥٠.
- _ حدد می کند د و داشد (۱۵) بستر از کار می تان بكتف الأطر بعد أبع سفر دها الثادر و على كل هذار ها، لا يعني مشأ والأبواز الشرائعة ، والمستقة
- ۱۵ از فتح شنشة لو ش فيتورية هسعنة (PUSH OPEN)
 - . 13, 1 LCO ia: 11
- و حدد تر مراد و د ۱۲۵۰ عند از د مه ينسر عوصنعر ديداستطعا والمكلية والخاركال عاراها دايجن عت و لا يونل عش فصور و السيقة.
 - IN IRESET : TE
 - ن در . الساعث . (١٠)
 - 11. أقرمن متحد فيقلف [PUSH] 11. 14. ال. 16: مفتاح بغنيش فوضع
 - [AUTOMANUAL/PROG.AE]
 - ید زر صورت دراسیهٔ [DIG.E.] ۱۸.

- رُوْرُ) زَرِ مِؤِيْرِكَ فِصُورَةَ [PIC.E.] -21-
 - رَبِّنَ رُدِ لَحْمَةُ [MENU] ١١٠.
- (16) زد فرعن فیزی [FOCUS] -24.
- ى زر ك لغلي /إعدا لمناهدا [◄] عد. زر نبعث لطلي [SEARCH-] عد
 - زر فص قدجل [[=]] 14.
 - ر در هو**ديد (11** . وي.
 - زر عربج فيت (FADE) -16.
 - . 23. [ك] نتسفيل [ك] . 23. رَزُ خَشُوءَ لَخَتُلُي [BLC] 17.
 - رو زر فق المني / فياسل [﴿﴿] عِي
 - رُدُ الله الله الله [SEARCH+] 4.
 - (يُقَ) زُرُ لُوقَفَة تُلْمِيرِةُ [10] عرد. زر هجيد [STILL]
 - ﴿ وَ مُعْضَ بَصِينَ عِلَيْهُ ١٨٠ وَمِنْهُ ١٨٠ مُعْمِنُهُ ١٨٠ مُعْمِنُهُ ١٨٠ مُعْمِنُهُ ١٨٠ مُعْمِنُهُ




- وَهُوْنَ فَاهِهُ تُكْمِنْهِتُ النَّامِةُ جَ.
- الهوكاك تركب مبكر فون البشيرين المغرجي (مزود) الخوص
 - روز) الميكرفون (ستيريون المركب) 15.
 - 25. مثيس ميكروفون خارجي (EXT MIC) -7.
 - سها جروحت سرين ومسده مسيء . ه أوضله في بيكرغان هار من أو أي جهال العبرت. وعد اعتصال هذا العابس البيكر مون المركب لا يشتغر.)
 - وَدِ : زُرِ لَقَطْ عُصُونَ فُونُوشُوطُ [PHOTO SHOT] ٢٠٤٠.
 - الله عراج فزوم [W/T] ۱۵۰-
 - √ عزاء سنة ع.



- وي عمل ربطة فقف ع.
- عَدُّ مَرَاعَ فَرَيْمَ فَطُولِي [W/T] -13. رقع مزر حكول بدوليك فيسيول -13.
 - 🚁 زر انراج بطارية (PUSH) ي
 - 📆 عقلة فبطرية
- (37) عليس مناز شيار البائر (DC IN) عد
- (A) طَرْفُ عُرِمسِل تَفْسِيو فَرَفْسِ [DV] عَيْدِ فقر بترسيل هذا قطرت جياز الغيبو الرقبي

- رَوِيَ مَنْهِس بَخُولُ / غَرِيج S-Video -28-, -27-, -26- [S-VIDEO IN/OUT]
 - (📆 مُقْسِن بَحْلُ ، حَرَج فَقُولِيو
 - -28, -27, -26 [VIDEO IN/OUT] (اق) مُلْتِس دِفْلَ بَدُر ج المُوتُ
 - -21-, -27-, -26- [AUDIO INVOUT]
- 🚗 مُغَيِّل سماعت فرفق [PHONES] 🚓
- ربي سب حرس (١٣٠٥) اله (ع) نواع نفراج تلفسيت (ΔΕJECT) .و. (ع) حفل تلفسيت
- كة. زير فكن مجيرة الكشيت [PUSH LOCK] هـ.
- ود عماء هجرة الكاسوت. و. ود
- 47 48 0 :-
 - وي زر توضع [MODE] 23-
- (camera/vcr) تشفق [camera/vcr] -23-, -14. -11-
 - . وو رز بده اینگ الت
- عد ملتاح عشفل/الملك (OFF/ON) من علياح الماء ، 14. ملتاح
 - ر <u>61</u> فنحة تتركيب الحضل الأعلان
 - ويستصل لومسع فكلفيرا فلينبو على العامل الكاتلي --الخشاري
 - 📰 ميكرونون سنيريو خارجي




للمليكة وفون شنقويو الخارجي للوائ يمكن تعويك للجسجل بعسوت ستوریز آو بصوت آهادی. (عق) هنجب فریخ (مکاف مایکروفون)

- ﴿ وَهُمَ الْمُعْلَمُ وَضَعَ الْمُعْلَقُ لِلسَّاعُولَ }
- -7- [OFF/MONO/STEREO]
- عَمَاحُ التَعَلَّىٰ مِن البِطَارِيَّةِ [BATTERY] .7.
 - -7. [WIND CUT OFF/ON] C --- 44
 - يون ملك يقلبن مرئي متوريو .7.
 - ST
 - رُورُ فَكُلُ الْفَاعِدُ جِي


جهال التحكم عن بط التمال هيار المخرس بند التبكن الديارود مع الكثيرا الهيور بناء في تشكر بنظر بشت الانداء



- D. (DATE/TIME) CLA
- وی کے تسجد (REC) ہو۔ ابو اور صحة مرتجم طركتيت مسجل [A.DUB]
- که: گزار موشر الوطلة بعث خسرها استفراد [﴿﴿﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهُمْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمُنْ الْمِنْ فَالْمُ مُنْ الْمُعْلَقِينَا أَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْ



- [ط الم] وط : الاحداد الاستعبر له : الاجداد علا
 - ري ورو عبت عر فلهرس [١٠٠١] (الحوار الجدد الدعي 144 : الجدد لد الله إلى الاعتبار (SELECT) على الله إلى الدعة (STORE) على
- ن ن كويد / (المالية (OFF/ON) عد (١٠) لد فزوم / تصوت (ZOOMNOL) ١٥٠ ، فاد ، عاد
- 71. [VAR. SEARCH] : 11. [VAR. SEARCH]
- 25 [P.B. 200M] : 250 (ML a) 2 3 5
- الرز فطيه تعل مرتض فعريفة الأول المعتنة على لكشوا



- الله الله المرر أوع دولا (PHOTO SHOT) الله
- € زر حد معلی (اعدا مشاهدا [۴۴] ۱۱. ۱۱. ﴿ زُرُ عَلِقَةُ مُصْمِدًا [11] ۱۲.
 - - ال در عوليد [1] عال
- 14 (START/STOP) 4 4 4 / 1 1 1

 - روم در صفق [ح] .ور. روم در صفق [ح] .ور. روم در حد «مدر بصفق [حج] جر.
 - -11- [MENU] : 11-IL ISET SEE HE
 - 11 ((الليز فخصر (TEM) 11.

لعفيتروفوت بمستبديو المفارجي

تركيب البطارية [الزع غلاه عجبرة



- مة لعلمة [🐨] لموجودة على لحدَّة في تعيلا في
- شب (-) عد هو مين مي



- يكون العاء كا. من المطراف الله (-) و لموجب (+)
 - 3 اعزيب اطاء



- ه عندا عوج سعه البطارية، أو يقوله يعنونها عيوة من أعنو "AAA" أو "-UM" في "ROO" وأصفيا بعن العلونة تستار على أعلاد
 - ١٠ تنسب في عبوث شني غيريش شطارية
- وبزع ليظرية إذكن الميثرون بوال نون التصل لدونير راعد أو إلان.

.

تَّ تَرَكُوبِ الْمَلِكُرُولُونُ عَلَى كَشَيْرًا الْفَيْنِيوِ. 1- فَهَ يَتَرَكِيبِ الْمَلِيكِ وَفُونَ عَلَى قَاعَةً مُعْمَرًا الْفَيْنِيرِ.



ا) لوطر على على الا تعندة


2) ئىرىزىجىد ئىلۇرۇن 13 ئىرىداخل ئۇلغانىكىد

3) قربانا فل طاحة بنطق. 2 فرينوسيل القبل الصغير كلنت بلمايس [EXT MIC] 3 : 35 .



صبكات مبدار و به البايلار وان ضمن البطق المبير في الشكل المسك المرافق الاحتمادة عدار كله والزاع البايلار وان والكامار مبعد قبار كامر المجلو على رضم الإقاف (OFF) الما توصيل المبلكار والزار

■ مناصل الديكار وفن السفيريو المفرجي 1 صيد الدين (OFF/MONO/STEREO) و ون على وضع الصوت الأمادي (MONO) أو الصوت السفزيو (STEREO)



OFF): ينف بن البكرواون (MONO): حود البكرواون البوع: في مقدا كامرا

(STEREO): بدنسجال لعبيث في منت واسعه مع غاور

العاملة الدارات المستورد والمستورد الم

ه عد تعن نهای حید لعندخ (OFF,MONO/STEREO) در (OFF) فرز (MONO) از (OFF) بخدر دستان نمترنه (CATTERY) (مو دولا) او کلت بعد از شمخ نمترنه (مولا) فرز ادار بعد اضماح (BATTERY) مودا، نمتیال فیکاریا بخری دیده

ه طی فر عربی آن بلکات تعین کیفا شدند قدمای [WIND CUT OFF,ON] کاده قدمین از آن بن فسکر شریع است تعین دریدهٔ شیط شفاح از این اشتیان مواه این شیط شاه فقاد م

فيُعلَّمَنْكُ أَمْرَى تَابِعَةً نَهِدُه الْمُثَاقِ لِرَجِع لِلَى مَسْعَدُ عَالَى

جهاز فلعلم عن بط

■ وطُنع البطارية بشكل زُر هَلُ مِنْمَالُ مِبْرُ النَّمَا عَرْ بَعْرُ ضِعَ فَيَشَارِيهُ بِشَكَّلَ زَرَ الغَرْمِيَّةُ 1 بينما تشغط طن فكل ﴿ لَقَرْجِ عَامَلُ الْبِطَارِيةُ,



2 قط البطوية بشكل (ر بحث تكون علامة ز+) موجهة للأعلى



لا غفل عمل تبطئرية في جهاز التعلم عن بحر



ه منتنا تكون للطارية صبية ريدلها بأهوى من نوع CP2025. وأعيدا فيطوية تتوم موالي 1 سنة رنكل يحاد الك على توالز الاستعمالية


ه نائد من المياء الاقطاف بالصورة المستبعة على وضع السطارية

لا أوست فطرية في طريقة غير ملاسة يمكن أن يعت بفطر يجر، دين فيطرية يقى هوج أن رج موسى به من فتركة المستعة, تطمر من فيطرية فستسلة حسن أوضائك فسستع

خطر كان و الانتبار و الاحتراق، لانتم بأماده للمن أو الملكات أو المسمى تتباة أخر من 100 مرحة منية أو أن تاوم بوطاعا في عليس منع الملكون الذات كان كاري في أدكان بنيوة من أيادي الأخطال لا تعنيع المطاورة ذات الشكل الرزي أينا في ظار و أنا المت الملك في العليمية.

■ استعمال جهاز التحكم عن بعد

1 وجه جهال فتعلم عن بد إلى حسين النعام عن بعد ﴿ شوجود على تلفيزا فلينبو و بحما اشتط على الزر شاكته



- ه الانهشاء عن كاسوا الغينيو : هو في 5 نستار
- ه الزائرية عرالي 15 در جة سوية علم ميا أو اللها عن المحور
- وسدق فعنجنت للسنفة للوفو سنتى فعوفة كمنا لمدينتوج فغرفة أو من معلى سنية وكثيف يعكن أن لا تعمل الكانسيوة الفيشير جيدا وحض ولو كان مسن لمطيف لسفقة.
- ه شر دی 1 سر بسکک لوشا استصال جهاز کشمکم عن بعد سر ملدشتة LCD الكثيرا القنور

لفتينز لعط لتعلم عن بعد

في عل استنسال 2 عُليونين الفينو سع بعض. يسكَّلُ لي يشتغفوا الوب

بالمنيار فمنط معتلفة للتحكم عن بعدر

ه فِالْمِ سَائِقَ نَسَا النَّمَامُ عَنْ سَدَ النَّامِ تَكَامِر أَوْ سَمَا النَّمَامُ عَنْ سَدَ الآيو لعبار التمكر نعرض الشرة (REMOTE).

a (REMOTE) على وع - العنا [OTHER FUNCTIONS] نسر سط تعكم عزيد لمر عـ (-11-) -

شوى جهاز التعتم عن بلا:




استشارر [1] و زر (۱۱) سع بغض، 🛈

مطارر [4] و زور [8] مع مع

وعد لنال فطرية بكون فلنشائي حياج فتعكم عليد فياعل مع ميار السعد رقم [VCR1]

تزويد التباز

AC استعمال وحطة الثيار AC



لزئيس AC

ه فانس کيل النول فرنيسي AC لاعارج ر لا پيڪر شامها کليا مر شغير وسسلة فتينز AC بل سييش حك فراغ تمسا عو

2 فديتوصيل منك دخل فتينز طبيطر بعقيس منظ لتينز طبيطر [DC IN] 📆 تعوجود في كامير ا كليديو. 3 أرصل كيل تشغل OC نومسنة النيار AC

حقيل تومنين فر فصيل وتشغيل فو يقلف بعدى) فتول. أضبط المغتاج (OFF/ON) لي كنيرا تفيديو على توشع (OFF) رتك من [CAMERAVCH]

استعمال البطنرية

1 گرصل فیطاریة إلى رصلة طابق AC و الت




بنا لى تُعَاوَية لاينكك أن تشعها عسا يكون كل النعل CC مصلاً يوصلة النول AC, ملك استدير وصلة النو AC

[CHARGE] ---- . [POWER] --عديده فلنس ياع (CHARGE) يكون الشعن قد تكثيل. حرفة بالكندورا فلينيو.



مسطاعت - فتشعن الابلاف (OFF/ON) : عن على وضع ربعات (OFF) لد فصل عنت بعاد فتار المسجور أو بيتنا عرب عط قرر (PUSH) رفق، لبعد فيطارية تلاطر لمزعها.



 استعمال شاحن البطارية من السيارة د، كان تستميل شلين المطاوية من طبير (VW-KBD2E + الاستخداد الاستثناء المعرفية و السيار المتجدد بتطالعة المعروباتية و السيار ن داخ قبيارة و نعتومات بسسخیة و مع في فشار طِيوي تشاعل فيطوُّوناً من نگه مَنْ تشغل معرى السيارة قبل توسيل شاعل البطائرية من السيراز و الاسيتنوش العسير، الاستراق.

واستعظات أغرى نابعة ليثه الملاة الرحع لي صفعة عالم


وقت فشعن و وقت التسجيل العتوفر

ARL	(0)	SMUSS (No. of
	13	1645 3 1 4 - 21 5
	5	1465 1, 463 1-
COCORD	100	1
2010120	100	Transfer return to the A
	E3	,QL 25 QL 25
OSF 0148	TAL	49450 I
DSPIGETS.	Total Control	Part Strate : He
	18	10/2
DOFF-DIGS	100	2002
G/9 R-0228	(8)	(eds, ed.) (e. 2.)1
	8	(MASS ASSESSMENT)
DGP-028S	123	W G 1
(\$3P-0320)	180	100 5-0-31-31-31
	8	much a to the tent
CBR-0816	19.	RA/20>-5
	18	(and) and the figures
	8	144-51-61-10-14-6

- أرف كالسجل النظام مر وقت بشفق السبيل المتوفر مع عمل رعده السجل و الرغيد)
- شرة "Thiomin" نعلي 1 ساعة و 10 دفاق. توفت تستر علي الكلمة هو وقت تويين. الأوقام المرحودة بين وسى شر دُوْتُ الشَّحِلُ إِلَّا كُلُكُ لَا الْمُصَلِّدُ اللّهُ LCD الاستعدال لنعش توقف تشعيل التسجيل العقواق بمثان أن يكون كل
- توقت غشار عنى فنشعة بو تقتيمياً، فستوتصل و على حزاراً 20 ترحة منزوة و عنر زطونة 7,800 و إذا كانت لا شعنت الطاوية علم حرارة أعلى أو الله فوقت الشعن بعش أن يتون

غطاء لعسنة وحزاء العسكة

وضع غطاء لحسة



📰 تحيل حزام المسكة عل طول حرام تسكة

2 فنبط عطول

3 قصل مزم لمسلة من جد



لعسق زيطة تتكتف

مع السق وبعاله الكف أن المورج من البيت القام بالتسجيل و هذا العت كامرة اللهنيو من الوقرع


1 علَّع بطرف ريطة عكنف في حقل ريطة للتف الموجود على



2 وصل عفرف فسنفوي أوبطة فكنف درجه خاش معل قطول نرعة نتف و عليه




ہ فسمہ شعارے لائٹر من 2 سے 🛈 من محل طول ربط : افتحہ حیث لا بمکر سمبھا تنظر ج





3 أهلق الخطاء واضفط الرز [PUSH LOCK] (18) الكن



ت تجنب قصدح العرضي عنج راق نجب قصح العرضي © كالمنيث إيراسطة وصعه في الجاء مهم (SAVE) بعنم التسيل والشعاح لها بالتسجيل أعلى والق تجنب المدح العرضي إلواسطة وضعه في الحذاء عبر (IREC)



واسلامظات لقرى تايعة لبذه العلال أرجع إلى صفحة علام

تتويز فكأميرا فقيني وتفتيار فتعط نور الكنسرا تعينو أولا وعدها لغتو النمطر

📰 تتوير الكثميرا للفينيق 1 درز مفت ح (OFF/ON) وه اجي (ON).

(CAMERA)



منت (ر (MODE) 17

مدع كل صعطة وتغير الم



کل مصباح ملام للنعط سیضاء 2 مرر علناح (OFF/ON) 60 إلى (OFF).



استغدام مكتشف المنظر و شاشة LCD

🎬 سنغذاء مكشف المنظر


فل استخدام سكلتف العنظر، مسمح عقل العنظ ولفل مكتبلف العنظر والنسعة و سيقة لقوامة،

1 للنعب مكتلف فللظر غارجيا و ارفعه للاطن




برحة للأعلى و 180 نزجة للأساق الانطول كتشف فمنظر بواسطة سعب موضع العن

2 منعج بوضطة تريل مليض محرّ الحسة لعبلية ﴿ وَمُنْ




LCD استخدام شقية

مع فنح شاشة LCD. يمكك أبيننا تسجيل الصور بينما نشاهده. 1 خشط نزر [PUSH OPEN] 📆 وفي تض توقت هرك شقة LCO ن 90 درجة تقريبا بكياه لسهر



2 محم زاوية شنة LCD



هشتنة LCD سكر شوير ما لزاوية المساعا 180 موحة O من ليوقع السودي للانداء المؤي و لفاؤة 90 فرجة 🤡 للانساء المقي برد الناشة غرة وراء هذا الطلق سيضير يتكاموا

هند منع لنشتة LCD، تتكسيل أن للبائنة CD ارسعتر نروية لا بتنسن.

> LCD in Del على ششه LCD نعلية بعظها بلسان.

📰 تصمیح مستوی اسطوع و اللون عنسا (LCD/EVF SET) في الرع - المنا ¡DISPLAY SETUP] على [YES]. لعنصو الثلية غوض على الشالة



(LCD BRIGHTNESS) LCD مع سفوع لعبورة على تشبة LCD. ور تون ششة LCD COLOUR LEVELILCD مع تنسع نسورة بالأول على شائلة LCD

[3. DISPLAY SETUP] و- لاحة إعاد الثاثة [DATE/TIME] الدر والدورية والرقت وي [C.DISPLAY] ئىلدى مى ئىدە. .وو. [C.RESET] سىج قارقىم ئر ئىداد .وو. بع الحدق ولكن رمز الوق الا يمكن أن يعد الع [DISPLAY] [LCD MODE] -II-LCD LELLE [LCD/EVF SET] S. LCD TO [RETURN] رد، ع في تلاسية لمرتبسية 14. OTHER FUNCTIONS! فرع ـ تالمنة فيطائف الأخرى [REMOTE] [REC LAMP] IBEEP SOUND! [SHTR EFFECT] م صوت غلق لنس [CLOCK SET] . ب تاريخ ر قرفت دو. SELFSHOOTI ٠,١٤ ١٤٠ ١٩٠٠ [RETURN] وعوج لر للنمة لرنيسة VCR FUNCTIONS] [1. PLAYBACK FUNCTIONS] BLANK SEARCH (SEARCH) [12bit AUDIO] [AUDIO OUT] (RETURN) فرمز ؟ لى لائمة فرنيسية 12. DIGITAL EFFECTS الرع - اللمة وطائف للأثيرات قرفية خلال المشاهدة EFFECT] تعل (قلد لثان الرضي [EFFECT SELECT] نغبار تشو رکسی 26. [RETURN] وعوع في فاتعة فرنيسية (3. RECORDING SETUP) فرع. لاحة إعداد الشبيل [REC SPEED] طرعة لصبد ال

[AUDIO REC] لا سعيل المسوت علاء، [AUDIO LEVEL] مذ ستوى لمبوت ١٨٠٠ (RETURN) رحدج إلى كلاحة فرنيسية [4. AV INOUT SETUP] فوع ـ لامعة إسد شعول / غروج في [AV JACK] عَبْلُ ٨٧ (المبرت، [ALDUB INPUT] [DV OUT] سقوج تعويل نطيوي [RETURN] رموع إلى للتعة لونيسية 15. DISPLAY SETUPI وع. العة لعد فتصة مكل تعاسر البوجونة علم (DISPLAY SETUP) عن نفسها لمرحددة على أوع - لائمة [DISPLAY SETUP] عضمة الرند [CAMERA FUNCTIONS] (6. OTHER FUNCTIONS) أوع - اللعة لوطنف البحرى (REMOTE) [CLOCK SET] ومشع فكاربخ والموقد -11-TRETURN رعرع لى فلتعه لوضية ونسنع الثاريخ و الوقت منت در د در در در در در FLOOR SETT - TOTHER FUNCTIONS = 1 [985] -2 شاط عن أرض [PUSH] 11 السنة السام [MIN.][HDURJI[DAYJ[MONTHJ[YEAR] بعدها دون القرص لعنبع القيم المات SERVICE TO SERVICE 2000 2009 _ 2001 2000 2 منطر حرار (MENU) أو التراشق من وسع الدين و **SUCH** « الله المالة المن المحر ((100) فرارة هيدين الكنه عبدا تسيط مرة أس ير شي إلى (C) (C) سيح فراهمت فرفت تشريح الرافي طوافيكة لانتم


المكارية الانطية

خشمتن بطنزية الليتيوم الدلفلية

كور بطارية البلوم الناطة بشغيل فساعة علما تصبح الراءة مؤدر الوعد النوب إسار تكون شعلة بطارية البلغوم الداعنية تكاد ل عند



 أم يتوصيل وصلة ظنيار AC بالكفيرة الفينيو مطفة. و يحمة أوصفها بعقيس التيار الزنيسي AC.



 المد شمن الطرابة لمدة 4 ساعت، تقرم بطارية الابلوم الداخلية بتزويد الساعة بالمر دائدة 8 شهور العربيا.

نبط التسجيل LP

يمش مداسرعة فتحيل البرغرية عن طريق (REC SPEED) مى اورة التما المالية (RECOADING SETUP) قائم للتنيز لمط التمجيل LP سيزيد الوقت بنسبة 1.5 مرة من التمجيل بنمط SP.

الشمال بعث LP لا وقال من جددة لعبون ولكن شجح فسيسائي خايطور عند تشغل مشاهدة العبوراء يحشل تقافس نحس ترطانات المتواق

محتويف التي سنت شط LP لا تتوافق كالله مع الأهير : الأنه ع

وبي تبط LP إضافة سوت جنيد (على كسيت مسحل) ستعيدة.
 (-26-)

تعط تسجيل فصوت

وعد سوت النمول بدق بن بدر اعتباره بولسطة [AUDIO REC] الموجود في فوع الاحدة [RECORDING SETUP]

رُ عِنْهُ عَنْهُ مِنْ عَمِيلُ الصَّرِثُ بِمَكِنَّ أَنَّ تَمْ يَرِ سَمَّةُ مَمَّ * Th bit 48 kHz 2 track:

عد التبطي و اسطة نطق 112 bit 32 kHz 4 track المسرت الاسلى يمكن أن يسجل طي 2 كوطين ستريق بيتها الشوطان الـ2 الامران يمكن أن يستصلان لإنساقة صوت عليه

حمل كلميزا الفيئيو للتصوير التصوير تعدي



ه عند النشى الذاء السور \ التساوة إلى المقرمتين بحيث سكتك روية في تذهب إما يست عال

هشم كاميزا كلينير على غنك اللبن . ♦ يُهِلُ حَامَتُهُ فَعِنْ لَمُوجِرَدُهُ عَلَى سَقَالُ فَرُونِهُ كُرِبُ مَا يَسَعُنُ مِنْ

انفذ وضعية وقوف والمخة ساعدا بين الرجلين البلا.
 الانفظ صور سنارة، بوصى بضنصال خال ثالثي الأوجل.

(احتذري) كنما نمكن. التصوير من راب مشاهلة



أمسطارولية شائسة العراس اليؤولية السائلة تبعاً توطئع عمل بحسرا المعينو هابة الدينز عمل بحديث المؤينو بإعكاد فن وصع بسيائو الحل يكون بالإمكان ووية الصورة في شائلة الموس الفوزية السائلة يعتريقة

مسيد. حضيهل فصوري رئوية طويلة، يعكن تستمثل لؤر الثنوي لذا يخفف لنسعر وفراغ فزم للثنوي فر مضعة كليرا للجنور الصوير من وضعة علية.




الظلط منور فكر عارارا



«الدينتين كاديرا الفيتو عرصاريق بسند سرافي على شاولة أو مسلح التي مستقر لنز

نمط الكاميرا الفيديو

النسويل عندا السفل مع نظام [AUTOMANUAL/PROG AE] وأراضه على [AUTO]. تكنير الهنيو مضمع أوتومنتكا شور أو نسبة تهيفتي في بعض الحالات لا يمكن أن تصمح والإماليكا و نطاح المعمد بنوية (-18- ، 28-)



1 ضع مفتاح [OFF/ON] 60 على (ON]. معسنة [CAMERA] 60 يعسناء




و صفة عرز بده / توقف السجل (ق) راو الازر اللتوي ليده/إيقاف السجل (ق). وحد السجل (عالم)

هند ل تظهر الدارة (RECORD) من شعران على (REC



مصباح السجال إحساح بناك قتشفيل) معياج النحل (ع) أجساء على التحرف ويطي فالرقة لنز يكن نحة النحول.



ه لا يضاء مصياح التسميل إذا كان (REC LAMP) في الرخ -لاحة (OFF) مرضوعا على [OTHER FUNCTIONS] مرضوعا على

🍱 تبعید تنسیها فقط طرزر یدم / توقیف تنسیهار 👸 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ مرة آخری. بشتره [PAUSE] تعرصر.



 قال استر نسا تعميد فلسجل المنابقاران عن 6 تفتق أوضاع النواز أو مشكل المدايا الكاميات و توقير قطاقاً، و المنزجاع السجل من هذه النظاء القطاع المنزداع السجل من هذه النظاء الطق الكامير الفيديو و بحدما أعد تدويرها.

عص السجيلات


يو الحاة شخط ازار [6] (5) الدة قصيرة في مطالعيث الشحل شخلع كا الدة بعض من الترقي الأهرة الشهد كالد.



 أخرة [CHK] تظهر بعد الفعص الكامورا النبير تألفا نعط نحمة السجار

الله مشاهدة المناظر المسجلة خلال تجميد التسجيل (البحث في الكاميرا)

المنظر المسبعة يمكن مسامتها والسطة الإنشوال بالمنطط على رز [-SEARCH] (20) أو زر [SEARCH+] (22) أو للط المسامت السبط



مينية بدخط رز (SEARCH) فينظر نظير في الانداء العكس

هيندا يصنط رز (+SEARCH) الطلطر تطير في الالده. "الشفق

المعاوير الدائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي الم

بو لسنة فتح شُكَة LCD وتدويرها لترجه الأمدي الجهة قصب) الموجود لدام فكنبرا الفوتيو بمنطبع أن يراف الفطة حال السحد



وعدا تكون تاثية LCD بغر حة الأسكانية، فنظر يكون مسئل فيار و على كل من عد تدوير شائلة LCD للأنش تعرض الصورة أيضا في مكانف المنظر

ه يَّا رَعِبُ بِلُ نَكُونَ فِصُورَهُ عَلَى شَائِمَ LCD كَمُسُورُهُ فَي غُرَاتُمُ عَلِيُّ رَسِّمِ [SELFSHOOT] فِي فَرِح - لاَتَّهَ [OTHER FUNCTIONS] عَنَى [MIRROR] عَنَى [MIRROR]. قَصُورَ شَيِّلُ عَلَيْهً وَ لاَنْقُلُ فِي قِيمِنَ فِي لاِيمَنِ أَنْ لَيْسِرُ.

وقا منصنت (MIRROR) على النسول شاقي هذا الاطراف الرئيسة كشارة السيس (●) والنز النسبة السيط ([]] . و النز الما ينقل من الواقل كالملزية (<u>(200</u>)] كان مورضة . ووادا طبيرت إنز المغار الشائل عام ([]] لوح تنشأ LCD الرحكة الذي المعارفة والمعارفة المع المناز مدر

OFF OFFICE SE STORY

والمناششة الفرى تقيمة لهذه العكم أواجع إلى المسطعة عاارر

لقط فصوز فوتوشوط

الكاسر العدي مدادات 7 تول تقريب الكرس قسور شنيت مع

1 سنط على زير [PHOTO SHOT] روج في تعط تبديد



* كانبوا يخيشو شـ هر مبرز دخت: بحوقی 7 تران و بخد ندر غبط تبب تشجيل.



اللذ المور أوترثوط المناعي

بر سنة وطبة قلد لصور فوتوشوط فتساعدي يعقله سنجل صور سنيده سوعية تنطيل أغلي من وطبة أقد تصور الواء غيرط الدنية المستابكر (PROGRESSIVE) في فرع التحة (CAMERA SETUP) وسوعا طر (AUTO). لاورة . و علم نظر عنرة [[9] إضغط على أر [PHOTO SHOT] ني سط عبد السط




هيڪ ان لا تعمل هذه او طبقة في يعمر تعمير ان الوظائف (عال)

الله قصور فرترشوط المتثلق عد سخوار الفسط على زر (PHOTO SHOT) عضا يكون (SHTR EFFECT) في فرع الاستا (SHTR EFFECT) وضرعا عن (ON)، الكسوا نبيار مندين سور متهده مراسط تقرف طرفها هولي 0.7 نابة النبة أن يعلى قزر (طر كل على ها لا يلتطر في عار تقط السور خوزنوط الصاحب) حيناً الشانة بالوسينر، و مريض لوقت بسم صوت علق

الله من

🖿 صور متجدة رقعية

عصا بعث على رُدُ (STILL) وق للعبور تعبع متعدة. بنط على هد الزو من عنيه ينفي لما الصور المتعدد




حمدن تنصح بأن تصمد على زر (STILL) فراد على الموقع الذي عربة تسميل المعرد المنطق لمط الصور المتعددة الركبية و بعدها (PHOTO SHOT)

فلللمطن لفزى تنبعا لهذه لمشتاء ازجع بنى صفعة علار

والملتف أنتح / غنق الزوم

تعلى نافرات عن تعلى بواسلة تنحل المسام فرعة ويولسانة تكلم لعبور بزوية عريضة

ا شغطت زَيهَ عريضة الحتى الأوم): علع نرزج فروم [W/T] (30) (اد نرزج فزوم غفر على (35) نمو [W]. تتخلف فريعة جدا (على فزوم): علونزاع فندم [١٨] ننو [١].



وبشارة التكنير بطروم تعرض لحدثثون



الله أفتاً صور قريبة جدا الأجسام صغيرة وهيلة مكور تلصور الخريبة) عندا يكور لأور 17 يمكن الكنسور الفيانو أن تركز علم أحسار قريبة بعد على 20 ملدس قعدة على يعكن تسجيل الأحسام المعتبرة

أستخدام وظيفة الميارفون الزومي
 مع علية الرويز اوية التعادر المستبية الميارفون تنطف تشجيل
 الأمارات.

LICAMERA FUNCTIONS FIZOOM MICH I RECORDING SETUPI

[ON] • شرة (ZOOM MIC) نظهر. (منا قوتر عاصر سليكرفون قدلظي.]




1

المسلحظات أحرى تلبعة ليذه لعشلم الرجع إلى مسفعة علاء

وظيقة فتوم فزقسي

هذه الوظيفة عن خيدة عندا تزيد ال ندخل الفقات قريبة جدا الإجدام سوجوزة طلب تعلق تكبير فزوم من 1x تفلية 15x، يوطيقة وشيعة فزود لرضي يستثنى لتفليز شكيز من 30x نفية 750x لينسا. FICAMERA FUNCTIONS] - 1 [750X]



- 30x فردم لراس الماسية
- 755H 402 July HUS 750 VA 2 شفط الله [000] إلى الني بشهر ماند الزوم الوامس





- كل صَنْحَة لَازُرُ [DIG.E] نزدي في تغير قراءة قدوشر ارت الله [DZOOM] - [D.ZOOM] + [@] - [@]
- د تزرد دنش و هنزمی هغم فراع طزید [W/T] وی (د تیق) بشنیه (W) از قبله [T].



لفاء والميفة الزوم الرامس انت الله [Dig.E.] (15) في أن يظير فنوشر [D.ZOOM].

المنتمطات تغزى تلعة لهذ فبكنا، از مع في سلعة عالى - الله

وظيفة مئبت لعسور

- والعارث لكشورا الونيو خلال الشجل فهي يسكن أن تصمح
- وفِيًّا لِكُنْسِ الْفِيشِرِ العَرَّتْ لِكُرْ مِنْ لِلْكُرْمِ قَالَ تَسْكُنْ هَذَهِ تُوضِّفَةً
- 1 انظافرد [DIG.E.] (ق) لن أن يظهر المؤثر [ق].



بسنط فرز [DIG.E.] (16 في أن يظهر شوشر [أنق]

المنتخطف لفو ي تلمة لهذه الملاة الرجع في صفعة ١١٠.


وظائف تلزيج للبهت والحليا / غارجيا

صفة تتويج خاربها (الظهوز)

ربود سفة تشتريج تظهر لعنوز و لمسنوث لتزييبها من الون الخلود شدات أمر شابة لعنب:



1 نِقْنِ ضَاعُطًا عَنْ زَرَ [FADE] [1] الله نعط تجميد



2 عنما تظلى لصورة كليا. اشغط على زر بده / توقيف السجل ٠٥٠ لبدء فت جل




3 تركزر (FADE) : 25 بعد 3 لوان تقريبا بعد يده تصبيل هلسورة تظهر من هيد تتزيميا.

صفة فتكريج ولغلية (الاختفاء) مُعْتَمَى السورِ و السورة فاريميا حيث بيقي قاون الأسود تشفشة في



1 ليلي شاخط على زر [FADE] : يبنما الكليوا الفريو



(49) لترقيف السجيل



120 [FADE] 1142 3

هفي ضط المسور السنعسنة والمنطقات والبهت والعبا أو عارجيا.

وظيقة تعويض للضوء الفلفى

هـ ، الرشفة تمنع تـــجل الأجماد بطريقة لكثر غطة في وجود قشوه أحكى ، المدره فخاكي هو المسره الذي يسطح غلف الأجمام المستقد .

1 منط على زد [BLC] (22)



المره [] تومس و بعد نظير. ونسح للاثه تكر مطوعا كلها




ننسط على زار BLC].

واسلامتنات لفرى ثابعة لهذه الدائم أرجع إلى صفعة . ال.

وظيفة تقليل نسجة الريح

دًّ. لَوَطِّبَةَ عَلَى سُوتُ لَرْبِحِ فَأَيْ بِطُرِقَ مِيْكُرْفِرِنِ فَـُـ 1 شع (CAMERA FUNCTIONS) ثم F[WIND CUT] & [RECORDING SETUP] [ON]



• تــــرة [WIND CUT] تظهر. (هذا العوشر عنس سينترفون لالفلي.)



بَنَاءُ وَشَيْقَةُ نَفْشِلُ صَـَعِةً قَرَيْحَ حـــةِ [CAMERA FUNCTIONS] شِي OFF - [WIND CUT] - [RECORDING SETUP]

استعطت لفرى تلبعة لهذه الدائم إرجع الر صعدة ١١٠٠.

وقيلة السراما مستحد المستحدة على المستحد (١٥٥) المستحدة (CAMERA FUNCTIONS) -- 1

(ON) #[CINEMA] #[CAMERA SETUP]



منظير غضيان - الله في و تحت الشاشة.




FICAMERA FUNCTIONS! (OFF) - [CINEMA] - [CAMERA SETUP]

المستنف تغزى تابعة أبياء لعلالم ارسع إلى صفعة -31.


لتسبيل فن حالات خاصة

ابرشيج AE)

يكر التيار تعريض أولامليكي استدامت خالات الصبيل المضلة. 1 يسمي المفاتع [AUTOMANUAL/PROG.AE] (1) يشتل استور الرائستان من توضع [MANUAL] الرائي الإنجلير الوضع الدرخوب [26] أو [24] أو [[35] أو [35] [35] [35]



والإعارة فالما تلبط فبغلق تطير



- (1 (🚜) تنظیفتی
- اً المحتمدة مناه مع مركات سريعا مثل الشاه، الرياضية. [2] [18] المخاصورة الوجه
 - الأرضية الأجباء والسجة من الأرضية الخاة الماء ا
 - (3 [3] تبط تضوء الفليف الأسط شات بطلبة كان سطوعا
- (4) آنده شده الإضواء
 (السائد شاه شده الإفراد الإضاء الله في العقة المسرح المسائد الله في العقة المسرح
- رو (۱۳۵ عدد معروریت عبر الاسراج ۱۳۵ عدد معروریت عبر الاسراج
- رة إخطاع عد فتاع وروضه نصر المواج المتسعد في مكان سفاع مثل عقول التوليج و التوليلي الح القاء رفضة مرتاسع AE

المنظات المرى تنبعة لياء المادة فرجع إلى صفعة عزاير


التصويز بالواز طبيعية

نسة لسات


اح تعوا العشية أو حالات العنواء تصحيح تسية فيونس الآلي قد لا يمكنه إنتراح الآلواق الطينسية. في هذه الحكة تستطيع تعديل نسية اليهاس بدوءً

فِيْكُونَّ عَمَّاء لَعَمَّة مُوجُونا عَلَى فَكُمُونا فَقِيْنِو عَمَّكُونِهِ هَا فَعَسَّدُ سَنَة فِيقَاسَ الآي يمكن الابتم بصورة فَقِقَة. دور فكلمبرا المُسْتِ بِعَدَ فَرَعَ عُمَّاء الحس


1 منع مكان [AUTO/MANUAL/PROG.AE] ول على [MANUAL]



• شارة (MNL) علير. 2 الفقط على لأمل (PUSH) (14 .



إشارة (AWA) تشهر.
 لا بور قرص (PUSH) من التعضير تعطاعها فيهاشر.



- (1 تسمح كسة ثبنس الأس [AWB]
- (2 تعضير ألف الياس التي حضر علمًا يدويا [الاله] (3 عط خترج الف [*]
- رق محمر تا الله () (4 مقابلاً فيد (المورد ندة مسليح مترمية) [إن]
 - ت داه لسمه الا
- در قرص (PUSH) لفية طيور اعترة (AWB). أو شبع معتاج (AUTO/MANUAL/PROG.AE) على (AUTO).

التصعيح للينوي لنسنية لبياض


المستخدم المنظى يشرف على أون المسوء و يقوم يكتبلة حسا الهمالية الايوس ليبش الكهير الغيايو لطبة كلية الرح الشراء المستخدمان العدمة و من جهار المستور المدة المياشر و يتقد المام على حالة المسجل و تنظر الرساندمان الكورج هذه الرطيقة المعالى المستجد المبدأ الرياض الألي. عند صورة خارج قلطال المسيح المنة المياض الألى التعلى المتعلق

نسا عُسمِح عُمِيةً لياض لِنِولِ. 1 ضع عُمَّاء لعَمَّةً و قريعانياً الروبِرِ لفايةً أن نصبِح الثباثية


كهابيضاء



2 منع مفتاح [AUTO/MANUAL/PROG.AE] وقال على MANUAL



• ـــر د [MNL] تظیر 3 منط عرفوس [PUSH] (عل



[AWB] = --4 برر قرمن [PUSH] (من للله طهور شارة [AL]



5 بنى شاغفا على أرص [PUSH] : إن عثر تتوقف شارة [عاد] عن طوميض

سترجاع لتصعيح الألر

نور قرمن (PUSH) لمنية ظهر الشؤة (AWB). أو صد ملاح (AUTO/MANUAL/PROG.AE) عن (AUTO).


🗖 جهاز لِمسلس نسبة البياض سُرَعْتِهُ لِيَائِسُ (7) نوعة مصنو الصوء خلال



٧٠ تفض هيار الإحساس بينك خلال فتسجيل لان ناك فد يودي في خلل في على توائران لسبة الدياس.

الله و الأحس من مصباح النسميل (2) يفعكس على يفك أو المهمر فيك كلا يودي إلى خلا أي عمل أو لإن لمنية البياض و إلى تغيير الألوان.

عَارُ جَ الطَّاقِ الْفَعَلُ كَمَا عَمَا حِيْهِ الْفِياسِ الأَثَى الْمَسَورِ يَشْرِبُ تربه إلى المعررة أو الزرقة إن يشي في تطاله اللمال تصنون تبية الساس الآل سكن أن لا الشَّقَالُ جِيدًا إذا كان هذاك أكثر من مصنو نرر ولحا في هذه قملة عل نسبة البياض بدويا.



هيج نسبة المياص على فاد فكامير ا المنبو اقطاق للعل للد (2 سا، زرقاء


- (3 ساء عشة اسطرا (4 شاقة غنزبون

 - صرء لئس 5) 6)
- -2 7 س أو قل تعروب
- 1 -عة بعد شروق النسر أو قل العروب
 - . 9
 - (10 يعب
 - (11 غزوق أو غزوب أك (2) مسوء فشعدة


فاسلامظات لقر يهتابده لهذه الدادة الرجع إلى صفحة ١١٠. .

التصميح الينوي لسرعة الظرفة عرمية مناهدة تسعيل أحسارتها لعرفة

(15 [AUTO/MANUAL/PROG.AE] the at 1 على [MANUAL].



2 الشفط على فرص [PUSH] (10) لغلية ظهور بشكرة سرعة عقر قة



3 دور فرص (PUSH) (م) لتحيل سرعة فطرفة. نطى تصميح سرعة فطرفة 1/8000-1/50 عود ثــر عة فعانية للظرفة تكون 1/50 ثانية. لحَيْنُ سرعة فريية مَنْ [1/8000] تسبب في بسراع تظرفة. استزجاع تصبيح سرعة **للافة الإرتوماتيكي** صبع معناح (AUTO:MANUAL/PROG.AE) على


[AUTO]

لتصميح فيلوي للقزمية


. منه الوظيفة عنما تكون الشاشة ساطعة أو غاملة

1 منع الله (AUTOMANUAL/PROGAE) عنى المناح (AUTOMANUAL/PROGAE).





• نسرة [MNL] نظير 2 سنط على قرص (PUSH) (11) لفلية ظهور بشارة فلزمية.



3 نوز قرص (PUSH) ﴿ تَصْمِيحَ الْرَحِيةَ. نغن عمع للزهة

CLOSE , CLOSE

OP (حَدِّ شِـ) - OP (18dB ,... , OdB) (حَدِّ شِـ) OP (حَدِّ شِـ) الله OP (-21) (-21) (حَدَّ أَنْ فِيمَا تَسْ .OP-150B

تكون تعبدة المناه ، فريبة لـ (CLOSE). فعمور التصبح

لعمة لحدة فرية لـ [OP+18dB]. الصورة تصمح وُ عَنْي كَانَ مِر بوط مِهَا تَشَيرِ عِلَى فِيمَةَ زَيْدُةٍ إِنَّا هَذَهِ تَقْمِعَةُ عَظَّمَةً جدار فني جودة العسورة تتلف


سترجاع فتصميح /الر شع هـ ن [AUTO/MANUAL/PROG.AE] على ALTO

لتصميح فينوى للتركيز


السركز الخورة) يمكن أن يعال وتويا التسجير في حدّات لا يسعن بها


* 12

1 من مناح [AUTO/MANUAL/PROG.AE] على (MANUAL)



ه جنز : (MNL) نظیر 2 بغشط هزر (FOCUS) نقل د ه يشترة [►MF] (معط تلتر يكير البتري) الط






ض مُعالات النَّالية . لن تتمكن من استُقالم علقة التركيز البقاري. • ت ، عرض شائة لقلمة وأثره ضيف لمرعة علجب القعة أو العسبة أو نسبة الباس

استرياح الصعيح الآس حيط الفات [AUTO/MANUAL/PROG.AE] على الرضاح المتنى (AUTO) أو المنط الإزر [FOCUS].

وظئف مؤثرات الصورة

هذه كاسرة الفيلير حجيارة بوطانف موثرات فسورة التي لعد موثرات فأجية على العشهد.


موثرات قصورة (بنستصل غزد [PIC.E])



- [WIPE] (1) (1) (MX) (2)
- معد ستروم عرس (STAOBE)
 - [GAINUP] +43 هبريدست خ نسور بلكترونيا
- عجل البررة (المركز) يتويا عن اللعطل هذا الليط. (-20-)
 - سط طائر میل خانی [TRACER] مسط السور مثارو این خانی

 - [MOSAIC]
 - [MIFROR] # ---
 - تصف ألابين الصورة يصبح الصورة متعكمة النم

الكلب موكر الصورة العرقوب 1 سنط عزد [PIC.E.] . (5) في ان يظهر موثر السورة



الانفاء موثر الصورة إندغنا الرز [PICE] - إن في أن يعني مؤثر المسورة. موثر ت المصورة (من قلعة الاختيار (P.EFFECT))








2) = 14

- (١ سلمر (NEGA) حلة شعكس كما هي في صورة ہالاًلوس النابعة للصورة ال
- نعطس دائل (SEPIA) همجل قصور دائر زبين دلكن كما او تكون صور د قهمة. حد فيضر و آمود (BAV) 2)
 - 3) فيسط قسور دُفَى الأبيض و الأسود. إلى سط تسجيل دهائي [SOLAR]

هيميط الممور مع تاليو كالاهان. لافتينز موثر الصورة المرغوب 1 قد شهيلة [CAMERA FUNCTIONS] ثم (CAMERA SETUP) [P.EFFECT] معالم السيرة المرغوب.



 إذ تع إيقاف كاميرا الفهليو. يتم أبضاء هذه النهيئة. لاغتبار مؤثر الصورة الوقوب تدشينة [CAMERA FUNCTIONS] ثم (OFF) A (P.EFFECT) A (CAMERA SETUP)

وللملاحظات أخرى تابعة لهذه العالقة، ترجع إلى صععة -الاء.

العط مسح وليب والعط مقتلط

نمط سنح و پب:

تب ولوكل فلك مثلا مثار الحليث لصورة المشتدة لأغر مشيد ترتسبيلة تتغير تتربيبها الصورة المتعركة لمن المشيد الجديد.




تعفيختط


.... تصورة تمتعركة الطهد الجيد تظهر الصورة المتعدة لأهر منها تركيميَّة تحقي تتريجا.



1 بشخط نزر [PIC.E] رجن في بطهر فمؤشر [WIPE] د [MIX].




ه بشارة [WIPE] أو [MIX] تطبير. 2. الشخط على زريده (توقيف التسجيل (19) نبده التسجيل.




- 2 خفظ على زر بده / توقيف السجل : به التوقيف السجل. • قد منبد مر مدورة من لاكر دريتر (WPE) أو [MIX] شعر لـ (WES) أو (WM)
- تتفر لـ (WIES) أو (MIN). 4 تشط طرزو بده /ترفيف الشجل (49) (225 بده الشجل. 4 تسور (20) غير تعرب الشهد الجنور.
 - والملاحظات لقرى تنبعة لهذه المادة الرجع في صفحة فالدر

ضيخ مستوى حساسية العاركروفون يعك مسة حسبة العاركروفون التسعيد


ا نہ ہونا [CAMERA FUNCTIONS] م اللہ [RECORDING SETUP] (YES] اللہ [MIC LEVEL ADJ.]



 عنظير فنمة نحضر تبيئة حسوى المايكروفون (MIC LEVEL SETUP).
 عنظ نفرس (PUSH) (الانتيار (MNL (AGC*, NO-AGC)).



الهيظير حافر سائري المنيكروفون



• 'AGC : ميد لک شاليا


AUTO: بثم تشغل AGC (صبط فك تفتيا) وبتم صبط سنترى التحقيل تقتيا.

(MNL (AGC : بعكن تحيد مستوي التسجيل المرعوب ينم أيضا شغل AGC (مسبط الكسب التعلق)

ايضا شغل AGC (منبط لكب بالقايا) انظل مقار الشويان في الموسيقي. (MNL (NO-AGC : لا يقد تشغل AGC (منبط الكب القاتيا)

WNL (NO-AGI ؛ لا بقد تشغيل AGC (منبط للكسب تلققيا) و رئتكي يمكن تفقية للنسجل بطريقة طبيعة لنسبط بطريقة لا يكون فيها للمنوث شتوعة

عد قصر مستری تصوت 3 فر طرص [PUSH] (17 نزیگا آو علقی عطوط موشر عصب [GAIN].



فالمسطقيمة الكسم [GAIN] بخيث لا يكون المسلوط الثلاث الأحدة من مستوى المليكروفون (LEVEL (MIC)) مصاحة يتون المدر (إذا الراتمل لك فيكون السوت مشوشا)


VCR نعط مسجل

مشاهدة ما سجل سابقا


الشاهد فني نم نسبولها سابقا يمكن شاهدنها فروا بعد النسول 1 اصبط منت على [OFF/ON] على [ON]



47) [MODE] 2 مساح [VCA] (مع) يضاء.




(20 ؛ الف الكانون خلفوا.




جانى لكنست عام اللطبة التراثر بداخها ان تشاهدما سجا سنة: • عنما الكانيت وسال للبدلية بنوف الله المطلي في:

4 اضغط على زر [٨] (27) للاء مشاهدة ما سجل سنية. هـره [□] تغير.






نوقيف لعشاهة صعد على زر [4] (12)



نهای شهور استوه (VOLUME) دشتر فی انستط طی فرمی (PUSH) (ه)ی بعدها دور فرمی (PUSH) انتخیار السوات، بعد التنازل استط علی فرمی (PUSH) لافقاء (افزاد (VOLUME)



لتحيق المسونة بولسطة جهاز التعكم عن بعد السيطة على زير [1] أو [M] المشهار الشوة (VOLUME). المشقط على زير [1] الراباة لعبوت أو على زر [W] تتعمل فصوت, إشارة (VOLUME) تغنقي بعد عص غران من نهاية فتحايل




١٧ يمكن أن تعل الصوت يواسطة جهار التحكم عن يعد عي تعط الزرم على الشاهد (25.)

وداكل الكاسبة سنجلا مع الناز المسابة علوق النائع صنعة مسائه السيسانية بمكن أن الظهر على الشائعة عند مشاهدتها

فللتحطف لفزى تقعة لبث قمادة الرجع في سنعة ١٥٥٠

هبعث عن مشهد تريد مشاهلته

مشاهدة ما سجل سابقا الأمامية / الخلفية




سرر [حم] وي الورز [حم] عمل لتندي فتها تتمرك نعر الأمم (ع) ار عمر في خام (




* يَهُ السَّمُورَتُ فِي مُسْعَطُ عُرُنَ فِكَ هُو تُعَرِكُ السَّمِورُ أَسَامًا فَي عَلَيْهَا نغابة تركه

وظيفة بحث المرعة المتغيرة سرعة تستادة الأمانية أو الخافية يمكن تغير ما ا على لمشاهدة المنظ على زر [١] [2] . ه ـنزه [txD] نظیر



2 دور قرص [PUSH] . وق: لافتوار سرعة فهمت تعرغوب



مرعت الداخ الكناميرة البناءة لباسع واستزوانا التجامل الخامر المرتع واقطعي المزيع وا

رکار (سامات میکاندر سے SP), ×1/3 رشنامہ 10× 15x .2x .1x .15 ...


2011 « ده لیطیه بیان ایمیس ایس وابطه **فنند طی ز**و [VAR SEARCH] ، الله المؤثرة ((A, V)) على جينر

> فزموع بمر لنشاعه وفعية التنظيم ور [] الكار

وخلا الشندة الأمامية أو المائية بدكن أن تنوج العبور ذات فعركة فبربعة بسنعة سللة صينبتية والعرث بعبث خلال البعث

لعشاهدة بسرعة بطينة

هاد تكنيوا العنيو تنكن الطلطة سرعة بطبة.



1 الشقط على زر [◄] [19. 2 تعنظ عن زر [4] أو زد [4] كل في جهاز التحام عن بعد • جرز [1] إل [ح] النام .




•عتمايه عمارر [4] لمناهدا سرعة بطينة نجري في الآجاه لىكر.پ ما عد منظرر [ح] بدا فشاعة بسرعة بطيلة ف الاتجاء الأمار لَّنَا مَدُ الْسَيِطَةُ فِي سَمَّ SP نَهِرِي سِرِ عَهُ تَرْبِيهَا \$1/5 مِن السرِ عَهُ لعثية

عِلَةً في نسط LP تشوي بسوحة تقوينية 1/3 من لسوعة لشندن لعالية

> الرجوع لي لعثساندة العلمة لنشاطرزز [4] (١٠)

المشاهدة المتجمدة / المشاهدة المتقدمة المتجمدة هن، الكافو التجنير عدما الترة على مشاهداً صور متجدة وعلى المدن العرق



1 سطعی زر [●] 2 سطعی زر [۱۱] ﷺ


ومشاهدة لصور المسجلة سفقا تتوقف خلال لمط لمشاهدة

2 منطق على زر [44] و زر [44] : يقة الحل جهاز المعلم عن بعد • عند كل صنحة طرز زر [44] المشاهدة المتجددة بدري في الاتجاء المعكن بينما علد كل صنحة على زر [44] المشاهدة المتجددة تقدر معر الأمام إن علما المشاهدينيور على والعد من اً رَانِ السَّورِ الْتَعْمَادُنْكُسُرِ فِي الْكَارِ مُورِاً وَلَعَدُونِكَ المرى لظامِّ ترى الزِي

الربوع نر لعشاعة لعلية نستنط عثر رز [ط} ﴿ ﴿

مثادة ما سجل سابقا بواسطة قرص التباطؤ

ولسطة بإر فوصر القائلة (اوحد (PUSH) (PI) الموجود على 1911 - الحلت ، هـ فر علمة فستاها: فعتبسة لمنا سيط سنفار تلخم تخلجرا فلنبني وهي في هنمة المشاهدة المتجعة أما م لمسرو لمنعدة والشاش الأغريس الكجاء الأمض أو تتطفى




 إذا تركت تكنيرا الوتي في عالة الشاهة المتسد البدة لكار من 6 نفتن فعرد تكنيرا الغيبر على مبط أولوف لساية رأس العنبو من النكل الزائد

البعث عن نهاية التسجيل

(وغيفة لبحث عن الراغ)

وطيعة ليعث عن تعراع تسعك على التحيد المربع لتهلة السجل

[VCR FUNCTIONS] -- 1 # IPLAYBACK FUNCTIONS! (YES) A [BLANK SEARCH]



ه شنرة [BLANK] نظير فتناء فبحث عن فقراغ وتقريبا أ تكية قل أغر سليد سنجل تتغر الكيور العيدير تنط فتأهدة ليتملة

عنى علة عدرهو: قراع لي لكنسيت، لكنيو الفيتيو تترقف لي نبية ت

> بُغاء البحث عن القراع فيل الاستكمال استطعل زر [3]


وظائف لتتثير لزأس خلال للمئناهدة

علال الشاهنة بمكن إنسانة تثيرات رامية علصا الصور السجاة نَصْ التَّمُولَاتُ تُعْمِلُ كَلِمُائِرِاتُ الرَّغِيةَ فَتَي هِي صُنْعِلُ عَلَالِ

1 سنطعل زد [◄] ١٠٠٠.



2 اضط على زر [SELECT] في جيز العلم عن بعد لاختيار التقير ترقس امرغوب.



عط على زر (SELECT) عنا مرات ينغير المبار التأنيو الرقسي.


صدر كنمسير يمكن أن يسل بواسطة استحام فرع - لابعة [DIGITAL EFFECT] على النتمة الرئيسية [VCR FUNCTIONS!

لترقيف لعوقت تتنظوب فرقعية للعشاهدة السخط عنى زر OFF/ON] 75 النوقيف أو ليده التأثيرات


الرفسية من حديد أعدما بتوقف فأنظير الرضي رقبيا ومن المنزة فتكثر لغاء لتنتبر لزقس

صعط على راز [SELECT] (60) الموجود في جهاز التعكد على

يحاو كويسح شارة غائير الرفسي العطمسح وليب ومغتلط



2 مُشَقِعُ عَلَى زَرِ [SELECT] فِي جَهِرٌ التَعلَمُ عَنْ بِهِ إِ بكر [WIPE] أو [MIX].



3 منظ على إد [STORE] في نفس النطة التي تريد

ك محتولة والمحافظة المحتولة والمحافظة المحتولة والمحتولة والمحتولة المحتول

ەلىشىدىلغىر بىتىمة ئائىرسىم رابب أو مغتلط. قىرىلىغة سىم رايب و ئائىر معقط يىكن أن تىشىل قىدىن جهاز التك على بعد غلال المشاهدة لما حق سنقار

 ن صعة على زر [OFF/ON] (ق) بينما نظير حسح و إند و معتلف بستميل فائتكير هذا بدرات والنها في عند المعلق مع حسد زر [OFF/ON] (10) مرة لفرى سيطهر فالتير من جنيد.

العشاهدة على التلفزيون

بولسلة ربط الكانو (الجنو مع الكريون، لشاهد السبطة بمكن أر الرى من خلال عزيونك عكل ربطهما مع يعض فسل البلر عن الكليز ا الفيدو التلفزيون


34

كنميرا فقيديو بالتقزيون كما هو موضح بكشكل فيدأ



• شنعد لوسك AV 🛈 لوبو صف 🚣 📖 حفير S-Video . لوصل شك S-Video .

لبط الإشارات تظهر على شاشة فللفزيون النظ على زير (OSD) (00 فعوجرة في جيئز النكم عرب




وللحفظات لفوى تليعة لميشه المائة، وبعع لمن المسعمة . 32.

إضافة صوت جنيد على كاسيت مسجل

يمكك يعندتمة الموسيقي أر التطيق على الكاسيتات المس • إذا كن الناميث مسجلًا في نعط (16 bit) و نعت إصحة المسرد لِيهِ بَوْلِيطُةُ وَطَيْفَةُ لِصَافَةً صَوْتُ جَنْبِ عَلَى كَلَّمِينَ مَ فلصوت الأصلى ينسج (فإ) فرنت فعقظ على لمصوت الأحد فعنت النصار نمط (1201) عند النسجل.)

والريك فاشتعل أضافة الصوت الجدد علما تسجل في تعط · / LP

FIVER FUNCTIONS 1 1 A [AV JACK] A [AV IN/OUT SETUP] TUDINIT



2 مع استعرار التعضير هذا, أم بالمثيار (A.DUB INPUT) شم

(MIC) أو (AV IN). فض (AV IN) عنما سنطيع جهاز خرجي و شع (MIC) عنما سنطي الكرية في خارجي أو مركب (القري). كنما بسنطي ملكرية و خار تمط فضاعات قلمتهدة عنما تريد منطة صوت جنيد.


وظائف التأثير الرقاس خلال العشاهدة

هٰذَالَ المشاهدة يمكن إصافة تأكر أن راميه هامسة المسرر المستملة نَسْ لَنْقُواتُ تَعْمَلُ كَلَّكُواتُ لَرَهُمَةً لَنْ مِي سُنَجَمَلُ مَاكِلُ

1 منظ عرز [ام] ال



2 الشقط على زار [SELECT] في جهاز التعلم عن بعد لاغتبار التثبر الرقمي المرغوب




ه عدما عدمة على ور (SELECT) عدم الدياد الليار

هلي النسس يدي إن يعل واستة استعام فرع ، لابعة [DIGITAL EFFECT] على تنتما أربيب VCR FUNCTIONS


الترقيف الموافت للتكثيرات الرقمنية للمشاهدة معلط على زر OFF/ON] 17 التواقف أو أبده التأثير ال الرفعية من هديد عدما بنوف النافير الرفعي وقها فإن شبر ٢ لذالير

الشعط على زير [SELECT] (الله) الموجود في جهاز التحكم عن بعدد فريست إشارة التأثير الرقبي

> المطمسح وليب و مغتط 1 منفط عن زر [◄] ١٠٠٠.



2 اضط على أن [SELECT] . فق الى جهل تعكم عن بعد و [MIX] & [WIPE] A




- 3 الشخط على زر (STORE) (8) أمن لقس النطقة التي لريد فيها ان تطاقها كصور ة ستبعدة.
 - [عرب العالم] أو [MX] تطير و الصور و تعط
- - ەركىغة مىج وايىد و ئائىر ھىللىڭ بىكن ان ئىلىمال قطامن ھيلا التكرع بعد كال الشاهدة لما سط سابقا
- إذا منظ على إلى OFF/ON] (90 ابتما تاثير بسع والهدو محالط بنتصل فالتكلور فدا يتواف وأقليا لنرخك النحظة معرضه رد (OFF/ON) وم المرة لفري سطيق النشر من هيد.

المشاهدة على التلفزيون

و مَحَاةً رَبِطُ لَكُمُوا ﴿ لَقِدُو مِمْ تُنْفُرُ وِنْ لَمُمَّاكُ لَسَجَلًا يَحَنَّ إِنَّ ترى من خال تقزواك عالى ربطهما مع يعض قصل النبار عن الكاسر ا العيدر و التقريس

يحد توصيل كنمورا القينيو بالتلفزيون كما هو موضح بالشكل. إيا أ



هاستمانوسك AV € قريرصال التقريران اذا التعريزي عدد نفس S-Video الإصل ملك S-Video وسا


الجطر الإسارات تظهر طبي لماشة التتقربون صعط على إن OSD] (60 الموجود في حياز التعكم عن بط



الملاحظات أغرى تلبعة أوذه الملام وجع إلى الصفعة . وور

اختلفة صوت جنية على كاسيت مسجل

- يمكك بعدقمة لموسيقي أو التطبق على الكاسيتات الس هَا إِنَّ كُانَ الْكَالَيْتُ مِسْعِلًا فِي نَعِمُّ [16 bit] و ثبت أضافة الجبوث إليه براسطة وطيغة إمسالة صوت حنيد على كشبت س فَلْمَسُونَ الْأَمْسُلُى بِمَسْحَ (إِذَا لُونِتَ لَلْمَقَاظُ عَلَى الْمُسُونَ الْأَمْسُنَى. قطيك ستعنال تعط (12011) عنذ المتبجل.)
- ولا يمكن أن تستعن أبتنقة المدوت الجديد عنما تسجل في سط
 - (-13-) LP IVCR FUNCTIONS] -- 1 L'[AV JACK] L'[AV INOUT SETUP] TUOVII.




2 مع استعرار التعضير هذا, قم باختبار [A.DUB INPUT] له JAV INT & [MIC]

الا (AV IN) عنما متحل معجهاز خارجي و ضع [MIC] عنداً يستعمل منيكريهان خارجي أو مركب (دانشي). 3 ضع الكامير (اللينيو على تمط المشاهدة المتجدة عندما تريد

اضافة صوت جديد

4 اضط على(ار [A.DUB] إلى الموجود في جهاز التعلم عن يحار



5 ثيده نشطة صوت جنيد على كاسيت نسجل اضغط على (ير [16] 76 لموجود في جهاز التحكم عن بند.

الغام المشكلة صوت جديد الخرافسيات مسجل استحد على ور [10] (16) الدوجود في جهيل التحكم عل بحر طكاميرا الجينيو نكون من حديد على تعط المشاهدة المذوجة

لتسلع فصوت الثناء الاستماع للصوت في التسجيل عند يفاقد النصح للسوش موقاء بند القائباً ضبط فيك [ST2] في قتسة الاستور فو عن [PLAYBACK FUNCTIONS] على فوضع [ST2] ويسك فنطق من فسوت قبل النسجيل عند استصل مؤكر وفوز است فصوت إسلامات في أمر للاستماع الصوت فيل استميل لك وبعج السوت (عداستمال ساعات لوائد السعاد المنافق المساوت فيل المستميل لك وبعج السوت (عداستمال ساعات لوائد السعاد المساوت فيل المساوت المنافق المساوت في من SETUP] المساوت فيل الاستماع السوت فيل التسعيل من المساوة المنافقة المساوت المساوت المنافقة المساوت المنافقة المساوت المساوت المنافقة المساوت المنافقة المساوت المنافقة المساوت المساوت المنافقة المساوت المنافقة المساوت المنافقة المساوت المنافقة المنافقة المساوت المنافقة المن

استماع الصوف المسيقي 12 بيت منع (VCR FUNCTIONS) مند (VCR FUNCTIONS)

A [1204 AUDIO] A [PLAYBACK FUNCTIONS]


ST1 : في يُعِدُ فقدُ العبوثَ الاصلي. ST2: له يعدُ فقدُ العبوثُ السبقُ مرسط

على كالبيث مسيل. MIX: له يعن الصوت الأصلى و الصوت المصاف (باصفة صوت هند على كالبيث مسيل)كلاهما في فص الرقت.


المنتحطات أهرى نفعة لهدد الدادار الرجع الى صفعة ١١٥٠

والفيط مستوى الصوت


کک میطیستری اصرت اتناج اصورت ۱ فریکنیا (VCR FUNCTIONS) کر ۱ (AUDIO LEVEL) کر (AUDIO LEVEL) کر ایجاج)



فطير فقية الاختيار (AUDIO LEVEL SETUP). 2 يشتط فقرص (PUSH) إن الاغتيار (MNL (AGC, NO-AGC)) . ويظهر عند مستوى فصوت.




 قر تارس [PUSH] (ق) ازیادهٔ او تنفیص اعدة مزشر اللباق الشوائی [GAIN].



هيغصوص التفاصيل، والجع صيدا سنوى المنكر، فور [MIC LEVEL ADJ] هي للنمة الاحتياز الديد: [RECORDING SETUP] فسنفرعة عن قامة المنيد. الرئيسية [RECORDING] فسنفرعة عن قامة المنيد. الرئيسية [CAMERA FUNCTIONS] (-22-).

التسجيل على كاسيت S-VHS (أو VHS)

الدبلجة) يحار صل لكفيرا لغيليو مع مسجل VCR كما هو نهون إبدأ في الإجراءات تنقية



AV - O

S-Video - 0

۱۵۷۸ من ۱۹۷۸ (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) شوجود على جهاز النمك عن
 ۱۹۶۵ من منسطر كان الأخلى الإرشادات و إلا منسجل الدو الدوالد الكانسة و الدرة الوظائمة إلى الكانسة و الدرة الوظائمة إلى المناجة ال

فللعيزا لغيبوز

1 هنال فكنسبت تعسيد جهال مسيول VCR:

2 أمثل كالبينا غير مسجل مع فلطمة لاتي تمنع فلسجرً. 9 * التطاب تصنيرات مثلقة وكميةر خارجي, سرحه لكسبت طحار رمع في الأرشافات فعلية نمياز مسجل VCR. فلاميرا تقييرو

3 صفط على زر (ح) ليده استباهة. جهتر سجل VCR:


جهتر سجل VCR: 4 ندافر فتسجيل

5 خشط على زر تجنيد أو توقيف فتستجيل


لكأمورا للينبوز

6 سُمُطُ عَيْرُدِ [8] تَوَقِيفُ فِسُاهِ،

تسجيل معتويات جهار آخر بد ومل الكفيرا النبيو مع المعات الإخراء كما هو مبين الدا ألى الإجراطات التيار



- AV 0 S-Video - 0
- التمير اللهور: 1 من [VCR FUNCTIONS] الم [VCR FUNCTIONS] الم [TUOWI].




2 فخل كنسبنا فارغار

چهڙ ٿفر:

3 فقرٌ كشيئا مسجلا و فِداً يِلْمَثَّاهِ ا

تائير تغيو

4 بيندا تضغط على زر [REC] 35 رضغط عل زر [ح] 79 .




5 اضطاطی(د [11] ﴿ وَ عَلَىٰ ثِدِ [4] ﴿ يَكُونُهُ اللَّهِ عَلَىٰ ثِدِ [4] £ يَوَقَهُ اللَّهُ عَلَىٰ ثَدِ اللَّهُ السَّجَلَّدُ جَهِدُ نَفَرُ:

جهر نعر: 6 اضط طیزر فتوقیف لِلهاء فنشاها،


التعال ملك DV للتسجيل

(النسخ فرقمن) و سعة وسل فكفرا الخياء مع حياز فينيو وفي أخر له طرف سعران اخروج VW-CD1E DV و بالمنصل سك VW-CD1E DV الاحتيازي () بعكن عمل النسخ بصيار رقس.



وهذا اعلاة لعرض وهذا للسجيل: 1- اضغل الكفيت و حضر لنط سبيل VCR. وهذا إعلاءً لعرض:

2 ستاطرزر (م) رئيسيوندر © المنظم القائد ال



75 · 75

توقیف هستخ حرقس تعسند طق در [8] تو طق دَر [•]

المرى نابعة لهذه العامة الرجع إلى صفحة ١٦٤.

HD Camera کامیات High- Difinition camera

وهي كاميرات غتلك أكبر دقة لمعايير الكاميرات الرقمية وتقدم وضوح عالي للصورة الملتقطة تكافئ جودة الصورة الملتقطة بالكاميرا السينمائية ٣٥ ملم وهذه الكاميرا تعمل باستراتيجية الضغط حيث أن كل فريم في الإشارة يعامل على أنه إشارة لوحده.

والمقصود بالضغط Compression هو ضغط بيانات الصورة والمعلومات سواء على السريط أثناء التسجيل أو على الحساس السفوئي CCD وتستخدم كاميرات HD للسفغط الأسلوب المسمى MPEG2 وهي اختصار لعبارة (Meeg Expers Group وهي اختصار لعبارة (Meeg على شريط التسجيل) وهذا الأسلوب يعمل على ضغط المعلومات بالاحتفاظ ببيانات الصورة على شريط التسجيل بشكل مخفض مع المحافظة على جودة الصورة أي أن المساحة المستغلة في التسجيل في كاميرا HD بمكون أقل مما هي عليه في الكاميرات الرقعية الخرى مع المحافظة على الجودة والنوعية.

لقد قدمت كاميرات (HD) وضوح عالي للصورة الملتقطة تكافئ جودة الفلم السينمائي ٢٤ (٣٥) ٢٤ فريم، وتقدم الكاميرا (HD) صورة الشاشة العرضية wide screen (أي نسبة ابعاد الصورة الطول إلى العرض في الكاميرات الرقمية الصورة الطول إلى العرض في الكاميرات الرقمية والتصوير الفياسي الآخر بمعدل (٣٠) ويمكن التصوير بمعدل ٢٤ أو ٢٥ / ٢٠ فريم في الثانية، ووجود سرعة التصوير بمعدل ٢٤ فريم قاربت ما بين التصوير الرقمي والتصوير الفلمي (السينمائي) عايقدم عرض جديد واتجاه نحو المرونة في الكاميرات التلفزيونية.

Frame-based digiral, المنظوط بحيث تستخدم (HDcam (compression strategy)

بحيث أن لكل فريم في الإشارة يُعالج كالإشارة الموجودة أو الكاملة أي يعامل كأنه إشارة نوحده (إشارة موجودة)، حيث أن HD تحافظ بشكل استثنائي على دقة وجودة الصورة لعدة أجيال.



وتقدم HD مجرعة الفلاتر الأولية الرقمية التقدمة

Digiral pre-filreing and dynamic bit - allocario

أي الـتحكم الـديناميكي والـتحكم بالنـصوع والكرومـا (Chrominaces

أي تستخدم التحليل الاستتاتيكي لمحتويات الصورة مع نسبة خفض متوسط فقط بنسبة (٤.٤ إلى ١) حيث تعطي مجموع كلي للبيانات على شريط التسجيل بمعدل سرعة يصل إلى (١٨٥Mb/s / ١٠١) وهذا بالتأكيد يؤثر بدرجة عالية على كمال تسجيل الـ HD في معظم الظروف السيئة أو المعاكسة للتصوير.

أن وجود معدلات للفريم متعددة في كاميرات HD يسمح باختيار ٢٤ فريم /٢٥ فريم /٣٠ فريم /٣٠ فريم /٣٠ فريم الحل ثانية لتعديل الصور: كما تسمح باحتيار المتردد سواء (٥٠ هيرتز أو ٦٠ هيرتز)، وتسمح باختيار معدل الفريم وسرعة التردد عن طريق Push of button.

أن الكاميرات HD هي أداة إبداعية وقوية جديدة صممت من أجل صنع تأثيرات خلافة أثناء عملية التصوير وهذا يخدم الأشخاص المبدعين في مجال صناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني، إن تصميم الكاميرا HD ومهارات العمليات فيها لهما تأثير كبير على الشكل النهائي للإنتاج وخصوصا التصوير بعدل 3 فريم الذي هو معدل التصوير في الكاميرات السينمائية أي هي كاميرا سينمائية بتقنية رقمية.

أن صناعة الصورة في الكاميرا The Art of Image- Making HD

أن مجس CCD الموجود في HD متطور جداً حيث أمكن التقاط صورة ضمن مدى واسع من معدلات الفريم، وهذا الـ CCD تقدم حساسية (F10) عند معدل إضاءة (٢٠٠٠ لوكس) حتى تقلل من كمية التشويش وحرية الكسب للصورة في المناطق الشديدة الظل.

إن Super CCD أعطت حرية الالتقاط في المناطق العالية الإضاءة العالية Super CCD أ ومناطق الإضاءة المنخفضة Low-keylight .

البراعة في معالجة الإشارة Master of Signal Processing

إن إعادة النسق اللوئي للصورة يتم إعادته بشكل أساسي من خلال استخدام CCD ذات المدى الديناميكي الواسع، ووجود المحمول الرقمي الذي يحول الإشارة النظرية إلى رقمية (معالج

الإشارة) بمعدل ١٢ bit (12 bit A/D converter) حيث أعطى هذا المعالج زيادة في القدرة والسرعة العالية في معالجة البيانات.

أن (AD sp) يسمح لنا بالتلاعب بالعديد من متغيرات الصورة من خلال استخدام التأثيرات الموجودة في الكاميرا، حيث يوجد قائمة قيادة الضبط في الكاميرات (Menu-driven) وهي قائمة تنفرد بها كاميرا HD، وهناك خمسة تحويلات يتم ضبطها وتخزينها والعودة إليها عند الحاجة، وهي تحتوي جميع المتغيرات المرتبطة بقياس الألوان وإعادة ضبط التنسيق اللوني، وهذا الضبط يكون جاهزاً باستمرار، وللتقليل الوقت واختصاره هناك تصميم دقيق لقوائم الـ Menu بحيث يتم الدخول إلى جميع المتغيرات بشكل أسرع وفعال.

عجلة الفلاتر Filtter wheel

تعتمد كاميرا HD في مجال معالجة الصورة التلفزيونية على أثنين من المعجلات كل منها لها أربع مواقع (فلاتر) عجلة مخصصة لفلاتر (ND) والعجلة الأخرى لمرشحات تصحيح اللون (CC) أنظر أجزاء الكاميرا المحمولة.

ترسيع تقنية السح النظيف Extended clear scan

إن Extended clear يكون مفيد خاصة عندما يكون المشهد المأخوذ يحتوي على شاشة تلفاز أو شاشة جهاز كمبيوتر وهذا بسبب عمليات المسح التي تتم لخطوط الصورة في الشاشات المختلفة، بحيث تظهر أقل عدد ممكن من خطوط المسح الأفقي (Scan) حيث أن هذه التقنية تساعدك باختيار shutter speed مناسب حتى لا تظهر الشاشات المختلفة (تلفزيون، كمبيوتر) بشكل غير مناسب بالنسبة لخطوط مسح الصورة.

حدة الصورة Picture sharpenss

تنتج الـ HD صورة غاية في الدقة تحتوي على تفاصيل ناعمة تشبه صورة الأفلام السينمائية مقاس ٣٥ ملم/ أن شريحة الـ CCD الموجودة في الكاميرات تحتوي على (٢٠٢ مليون بيسكل) مما يجعل الكاميرا تنتج صورة ذات حدة طبيعية ، بالإضافة إلى أن HD أضافت بعض الوظائف الجديدة تسمح بالتحكم الدقيق بتركيب الصورة وحوافها ومن هذه الوظائف نذكر : -

• التركيز الناعم Soft focus :-

إن التركيز الناعم ملائم خصوصاً للصورة الرقمية لزيادة الحدة والسماح بإنشاء صورة سينمائية.

• التحكم بالتفاصيل Detail control

وهي خاصية تجعل تفاصيل الصورة تبدو طبيعية أكثر في مناطق الإضاءة العالية.

• التحكم بالتفاصيل الجلد والبشرة Skin Tone

تستخدم هذه الوظيفة عند الرغبة في تحسين مظهر البشرة وتنعيمها والسيطرة على مستوى التفاصيل، بحيث يتم التركيز على مناطق معينة بحيث يتم اختيار منطقة في الصورة بعمل ضبط لها من خلال رفع Soft لهذه المنطقة وهذه الخاصية غير متوفرة في الكاميرات انسينمائية.

مدى التباين Contrast Range

تقدم HD تأثير عالي على مدى التباين، ومن أولى المهام المضرورية هي عمل توازن RGB-Gamma ويكون من الممكن تغيير توازن الألوان (دون تأثير توازن اللونيين الأبيض والأسود).

أما تقنية Black Gamma تسمح بالضبط الدقيق للتناسق اللوني للظلال، والتي تسمح بالحصول على التفاصيل للأجزاء المظلمة في الصورة دون التأثير على التناسق اللوني المتوسط، مع المحافظة على مستوى اللون الأسود دون تغيير، ومن الناحية العملية تساعد هذه التقنية في المشاهد المظلمة والتي تتطلب على بقاء اللون الأسود، ولكن يتطلب وجود أكثر التفاصيل أي أن الأسود يقى أسود.

أي أنه من الممكن (توازن الجاما) أي توازن اللون في الموجات المتوسطة من دون أن تـؤثر على توازن الأبيض والأسود وهذا في RGB-Balance.

وفي Black Gamma إخراج التفاصيل في المناطق الغامقة في الصورة من دون التأثير على الموجات المتوسطة.

قياس الألوان Colorimetry

وقياس الألوان يتم من خلال مصفوفة Matrix متعددة الوظائف بحيث تقدم إمكانية فريدة في التكوين عن طريق اختيار اللون المتغير. وهذه الصفوفة تسمح باختيار لون معين وتغييره ضمن مدى تقريبي (٢٠ درجة) وكذلك فإن مستوى التشبع اللوني يمكن أيضاً تعديله.

توازن الألوان Color Balance

ويمكن اعتباره إحدى مفاتيح الضبط لأي لقطة نقوم بتصويرها وهناك عدة طرق عند العمل من خلال Color Balance ومنها: -

■ توازن اللون الأبيض والأسود الأوتوماتيكي Auto white and Black Balnce كيث يعطى توازن كامل ودقيق للألوان.

وظيفة الرسام (Paint) حيث تسمح هذه الطريقة بضبط مستوى اللون بالرجوع إلى اللقطة المرادة (لقطة معينة)، بينما التحكم بدرجة حرارة اللون يجعل من الممكن التعامل مع حرارة اللون داخل الكاميرا نفسها، بالإضافة إلى أنه يمكن تغيير توازن اللون الكامل (إلكترونياً) حتى بصنع صورة أكثر دفئاً أو برودة (warmer / colder)، وهذه الوظيفة تسخدم بشكل كبير في المشاهد التي تحتوي على مزيج من الألوان الضوئية.

Motion- Capture التقاط الحركة

في هذه المنطقة يتم فيها التقاط الصورة ، حتى الآن فإن كل كاميرات السينمائية تعرض عدداً معيناً من الصورة الثابتة المتتالية عادة بمعدل ٢٤ فريم في الثانية ، وأثناء العرض فإن يتم إعادة عمل الحركة بسبب الانتقال من فريم إلى آخر وهذا له أثر على العرض ، ومن جهة أخرى فإن الكاميرا الرقمية تقوم بتسجيل صورة متداخلة حيث يتكون الفريم (الكادر) هندسياً من مجانين بمعدل ٢٥ كادر في نظام بال و ٣٠ كادر في النظام الأمريكي.

-: PICTURE MONITORS ثانيا: - جهازمراقبة الصورة

MONTORING تعني وحدة المراقبة أو جهاز المراقبة ، وال MONTORING عبارة عن شاشة عرض تلفزيونية توضع داخل غرفة المراقبة الصورة الصدرة من الأستوديو أو أي مصدر صورة أخرى.

وتكون أجهزة الرؤية MONITOR أو كما يطلق عليها أجهزة مراقبة الصور MONITOR موجودة في غرفة المراقبة ويكون لكل كاميرا في الأستوديو جهاز رؤية خاص بها حيث تمكننا هذه الأجهزة من مراقبة الصورة (الإشارة) الصادرة من جميع الكاميرات في الأستوديو.

لو فرضنا أنه كان هناك ثلاثة كاميرات عاملة في الأستوديو، فلا بد من توفر ثلاثة أجهزة MONITOR كل منها يعرض صورة كاميرا من الكاميرات الثلاثة، هذا بالنسبة للكاميرات أما باقي مصادر الصورة PICTURE SOURCES المشاركة في البرنامج فيكون على سبيل المثال ... هناك MONITOR لكل ماكنة V. T. R يعرض الصورة الصادرة من كل ماكنة ليتمكن المخرج والعاملين في غرفة المراقبة من رؤية الصورة الخارجة OUTPUT من كل ماكنة، وكذلك يكون هناك مسئلاً جهاز MONITOR خاص لرؤية الخارج مسن جهاز -C. G مولد ألحروف والأسماء والعناوين.

وهكذا يتساوى عدد أجهزة مراقبة الصور PICTURE MONITOR مع عدد مصادر الصور المشاركة في إنتاج أو بناء البرنامج.

ويختار المخرج DIRECTOR الصورة المطلوبة من خلال الصور المعروضة من خلال المور المعروضة من خلال أجهاز أجهزة مراقبة المصور، وكل جهاز مراقبة مزود بلمبة (إشارة) حمراء فوق أو تحت كل جهاز ON AIR تضاء عندما تكون صورته هي التي تم اختيارها للإرسال على الهواء RECORDING أو للتسجيل RECORDING.


وبشكل عام تكون شاشات المونتور المستخدمة في الأستوديو التلفزيوني شبيه بشاشة جهاز التلفزيون العادي الموجودة لدينا في المنازل، إلا أنها شاشة قياسية STANDARD خالية من العيوب الهندسية والتي تعيب بعض الشاشات التلفزيونية المستخدمة في المنازل وتختلف عن شاشة التلفزيون العادي في بعض الإمكانات الإضافية والدقيقة وهي: -

- إمكانية مشاهدة الحواف الأربع للصورة خلف حدود الشاشة وذلك على وضع UNDER SCAN والذي يقوم بتصغير الصورة بنسبة محدودة لتظهر هذه الحواف لمراقبتها.
- إمكانية زحزحة بدايات الخطوط الأفقية والمجالات الرئيسية بقدر معلوم وضع (V)
 إكانية زحزحة بدايات الخطوط الأفقية والمجالات الرئيسية بقدر معلوم وضع VERTICAL
 السحورة شريط رأسي يسبين فسترة الإطفاء الأفقي المحاورة شريط رأسي يسبين فسترة الإطفاء الأفقي

BLANKING لجميع الخطوط وشريط أفقي يبين لنا فيترة الإطفاء الرأسي VERTICAL BLANKING التي بين كل مجال FILED والذي يليه ويمكننا من انتأكد من وجود نبضات التزامن الأفقية والرأسية BURST فيها.


- ٣. أوضاع ثابت قياسية لهاتيح النباين CONTRAST والإضاءة أو البريق BRIGHTNESS وتشبع اللون BRIGHTNESS حتى نتمكن من رؤية الصورة التي يتم تسجيلها بدون خداع. ولكن بشرط معايرته أولاً على إشارة المعايرة COLOUR
 ١٤ (إشارة القضيان الملونة).
- ق. مشاهدة الصورة (إشارة الصورة) بنبضات تزامن خارجية EXTERNAL SYNC من مولد نبضات التزامن الرأسي حتى نضمن عدم وجود عيوب تزامن والتي لا تظهر على وضع التزامن الداخلي EXTERNAL SYNC والذي تتزامن فيه الصورة مع نبضات التزامن المركبة بها.
- ه. يكون مزوداً بمداخل IN PUTS ومخارج OUT PUTS للفيديو من نوع . B. N.
 والمخصصة لنقل إشارة الفيديو.
 - ٦. كما تخلو أجهزة العرض القياسية من أي عيوب هندسية ربما تظهر على الشاشات العادية.

وفيما يلي صور توضح الواجهة الأمامية FRONT PANEL والخلفية REAR والخلفية MONITOR لنوع من أنواع أجهزة مراقبة الصورة MONITOR.



- ١. للتحكم بال PHASE.
- يستخدم هذا المفتاح للتحكم بتشبع الألوان على شاشة جهاز المراقبة MONITOR.
 - ٣. يستخدم هذا المفتاح للتحكم بنصوع (استضاءة) الشاشة.

- ٤. يستخدم هذا المفتاح للتحكم بنسبة التباين في الصورة المعروضة على شاشة جهاز المراقبة.
- هذا المفتاح للدخول إلى قائمة التشغيل والمعطيات وعمل SET- UP للجهاز.
- ٦. يستخدم هذا المفتاح للتحكم بدرجة الصوت الواصل إلى جهاز المراقبة MONITOR
 إما بالزيادة أو بالنقصان.+
- ٧. يستخدم هذا المفتاح (B) لاختيار الوضع (B) بحيث إذا كنا قد أدخلنا إشارة صوت وصورة إلى المدخل (B) فإننا نضغط على هذا المفتاح لتحديد واختيار B وصورة إلى المدخل (b) فإننا نضغط على هذا المفتاح لتحديد واختيار الصوت وتظهر لنا على الشاشة الإشارة الداخلة INPUT إلى (B) وكذلك إشارة الصوت حيث تمكننا أجهزة المراقبة القياسية من الاختيار بين مدخلين للصورة والصوت هما (A) و (B).
- ٨. نفس (B) ولكننا نضغط على مفتاح (A) إشارة الفيديو الداخلة INPUT إلى (A) وسماع إشارة الصوت الداخلة أيضاً إلى (A).
- ٩. عبارة عن لمبة مرتبطة بمفتاح القدرة (التشغيل) وعندما يكون مفتاح رقم (١٠) بوضع OFF
 فإنها تضيء بلون اخضر أو احمر، وعندما يكون مفتاح رقم (١٠) بوضع فإنها لا تضيء.
- ١٠. مفتاح التشغيل (القدرة) وهو الذي يزود المونيتور بالقدرة الكهربائية وله وضعان /ON/
 OFF.
 - ١١. عند اختيارنا المدخل (B) فإن رقم (١١) سوف يضيء بلون أخضر.
 - ۱۲. عند اختيارنا المدخل (A) فإن رقم (۱۲) سوف يضيء بلون اخضر.
- ١٣. سماعة مدمجة BUILT IN في جهاز المونيتور تمكننا من سماع الصوت الداخل إلى
 جهاز المونيتور.



- ١٤. مداخل ومخارج الغيديو (المصورة) حيث نلاحظ أن (A) مزودة بمدخل IN لإشارة الصورة الآتية من أي مصدر، وكذلك مخرج لإشارة الصورة OUT بحيث يمكننا ذلك من اخذ وصلة BNC OUT إلى IN في جهاز مونيتور آخر.
- ١٥. مداخل ومخارج الفيديو (الصورة) حيث نلاحظ أن (B) مزودة بمداخل IN لإشارة الصورة الآتية من أي مصدر وكذلك مخرج لإشارة الصورة OUT بحيث تمكننا من اخذ وصلة BNC إلى جهاز مونيتور آخر.
- 17. نلاحظ من الصورة (A) مزود بمدخل IN للصوت حيث نقوم بإدخال إشارة الصوت القادمة من أي مصدر إلى IN في الجزء (A) وكذلك نستطيع أخذ OUT من الإشارة الصوتية الواردة إلى (A) ونقوم بتوصيلها إلى جهاز آخر. وهذه الوصلات الصوتية عادة ما تكون من نوع RCA.
 - ١٧. نفس الوصف في رقم ١٦ إلا أنها هنا مختصة بالجزء (B).
 - ١٨. مكان وضع وصلة القدرة الكهريائية (الفيش) والوصلة تكون من النوع المبين في رقم ١٩
- ١٩. وصلة القدرة الكهربائية وهي ثلاثية الأطراف تكون مزودة بخط ارضي EARTH وهي
 من النوع المبين في الصورة اعلاء

وللحصول على أفضل النتائج من إستعمال جهاز عرض الصورة القياسي يجب ضبط الآتي :

أو لا- إشارات اللون Color Bars

يجب تجهيز شاشات أجهزة عرض الفيديو القياسي بإشارات لون نظام SMPTE . ومعظم الكاميرات يمكنها غالبا توليد هذه الإشارات. ولمساعدة المونتير على تجهيز الشاشات في مرحلة المونتاج ، يتعين على مسجل الفيديو أثناء مرحلة التصوير، تسجيل ٦٠ ثانية من إشارات اللون عند بداية كل شريط .



ثانيا- مستوى السواد Black Level

يجهز مستوى السواد Black Level على شاشة جهاز عرض الفيديو القياسي باستخدام مفتاح التحكم في درجة السطوع brightness control . فعندما يكون

مستوى السواد منخفضا، يكون اللون الأسود باهتا. وعندما يكون المستوى عالي جدا، يطغى اللون الأسود ولا يترك أي تفاصيل في مناطق الظلال

ثالثا- مستوى ذروة اللون الأبيض Level Peak White

يضبط مستوى ذروة اللون الأبيض White على شاشة جهاز عرض الفيديو القياسي باستخدام مفتاح التحكم في التباين control Contrast. وعندما يكون مستوى ذروة اللون الأبيض منخفضا جدا، فستبدو الصورة معتمة اللون under. وعندما يكون مرتفع جدا، فستبدو الصورة عالية التعريض over رابعا – مستوى اللون Color Level

يضبط اللون باستخدام مفاتيح التحكم في اللون ودرجت color and hue يضبط اللون باستخدام مفاتيح المتحكم في اللون color bars ورجت مسجل الفيديو بالضبط اليدوى حتى يحصل على أكثر التدريجات طبيعية للون البشرة.

خامسا- درجة الوضوح Sharpness

يتم ضبط درجة وضوح الصورة باستخدام مفتاح التحكم في الوضوح sharpness . ويطنق على ذلك في بعض الشاشات مفتاح التفاصيل detail control.

ثَالثًا: جهاز مراقبة شكل الإشارة: -

WAVE FORM MONITOR (W/F)

جهاز عرض شكل الموجة التلفزيونية هو جهاز يستخدم لقياس وعرض إشارة الفيديو VIDEO SIGNAL وإظهار مدى صلاحيتها وإظهار ما بها من عيوب، حيث يعبر عن إشارة الفيديو عن طريق جهد كهربائي يمكن قياسه بسهولة.

ويكون هذا الجهاز مزوداً بلوحة (شاشة) مدرجة بتدريجات من (٤٠ ٪ -) مستوى إشارة VIDEO/ WHITE إلى (١٠٠ ٪) أقصى مستوى للبياض "الفيديو" BLACK LEVEL و (٠٠) مستوى السواد أو الإظلام LEVEL.

وطالما أن العنصر الأساسي في إشارة الفيديو هو الخط الافقي HORIZONTAL وطالما أن العنصر الأساسي في إشارة الفيديو هو الخط وزمانه TIMING سينتج فيديو جيد.

لذلك فإن شاشة جهاز عرض شكّل الموجة W/F تعرض إشارة الفيديو كخطوط تظهر فترة الإطفاء الأفقي HORIZONTAL BLANKING والمنتظمة إشارة نبضة التزامن الأفقي وعينة اللون COLOUR BURST وتقاس هذه الإشارات بوحدات زمنية قياسياً تسمى IRES أو IRES.

وهي وحدات قياسية تُشبت بواسطة معهد مهندسي الراديو INSTITUTE OF RADIO ENGINEERS والآن أصبح يعرف باسم معهد

THE INSTITUTE OF ELECTRICAL المهندسين الكهربائين الإلكترونيين (IEEE).(AND ELECTRONICS ENGINEERS

مما يعطي مهندس الفيديو VIDEO ENGINEER نظرة عامة من مستويات الفيديو VIDEO LEVEL. وعلى ذلك فإن أعلى مستوى للفيديو يجب أن لا يزيد عن 100) IEEE على المستوى للفيديو يجب أن لا يزيد عن 100 IEEE UNITS) وهي تعادل (۰٫۷ ملي فولت) أما نبضة التزامن فتقاس عند (- 40 COLOUR BURST) وتعادل (۳٫۷ ملي فولت) أما عينة اللون COLOUR BURST فقيمتها 40 (- ۱۹۰۳ ملي فولت) اتساع. وذلك لأنها تقع بين (IEEE –20 IEEE)

وهناك وضع آخر يمكن لمهندس مشاهدته على شاشات ال W/F وهو وضع التزامن الرأسي نرسم مجالين رأسيين متجاورين ومتكررين وبينهما فترة الإطفاء الرأسي، أي رؤية نبضات ما قبل التزامن ثم نبضات التزامن ثم نبضات العد التزامن. ثم بداية المجال التالي، وهكذا يتوفر لمهندس الفيديو الرؤية الكاملة لمقاسات عناصر إشارة الفيديو المركبة الأفقية والرأسية.

ضبط درجة النصوع luminance: إن ضبط درجة النصوع يضبط بالتالي درجة التعريض للضوء. ولعمل ذلك، يتم ضبط فتحة عدسة الكامير ا(عن طريــق CCU) بحيث يصل أقصى حد للفولت -قمة الأبيض- ٧,٠ مللى فولت وحدة زمنية قياسية على شبكة قياس شكل الموجة. وهو ما يجعل مستوى السواد يصل الى صفر وحدة زمنية قياسية

والكاميرات بها دائرة كهربائية تخفض آليا من أي إشارة تزيد عن ٧,٠ مللى فولت وحدة زمنية قياسية . ومع ذلك فهذا لا ينقذ التفاصيل. فإذا أمتد مستوى ذروة البياض أكثر من ٧,٠ مللى فولت ، فستأخذ الصورة شكلا ناصعا به إضاءة عالية over. وإذا كانت شديدة الانخفاض، فستأخذ الصورة شكلا معتما قليل الإضاءة under.

ويحتوي جهاز (W/F) بشكل عام على العديد من مفاتيح ووسائل التحكم منها: -

- مفتاح التشغيل والإطفاء ON/ OFF.
 - وعن طريقه يتم تشغيل الجهاز وإطفاؤه.
- ٢. مفتاح اختيار الحقل أو الخط LINE/ FIELD.
 عند استخدام هذا المفتح يمكن رؤية خط تلفزيوني ONE LINE أو خطين ٢ للاتحال المفتح عكن رؤية خط تلفزيوني LINES
 - ۲. مفتاح LUM/ CHR:-

a. بواسطة هذا المفتاح بمكن رؤية إشارة النصوع LUMINANCE أو إشارة اللون فقط CHROMINANCE


٤. مفتاح الكسب GAIN:-


يستخدم هذا المفتاح لتكبير جهد الإشارة التلفزيونية لرؤية أدق التفاصيل عن طريق استخدام مقاومة متغيرة.

ه. مفتاح TIME BASE --

يستخدم لرؤية إشارة ال CYNC على طول شاشة الجهاز بالإضافة إلى إشارة BURST.


وتزود أجهزة ال W/F بالعديد من المفاتيح والأزرار وان اختلفت في اشكانها وأحجامها وتبقى الوظائف التي تؤديها واحدة بغض النظر عن قدم أو حداثة الجهاز.





مستوى الفيديو ومستوى السواد على شاشة جهاز (W/ F)

وبما ان الصورة هندسيا تتكون من مجالين (الزوجي والفردي) فأنة يمكن عرض الاشارة باحدى الطرق التالية: -



المجال الفردي الذي يتم مسحة



المجالين الفردي والزوجي يتم مسحم معا

رابعا:- جهاز قياس زاوية اللون VECTOR SCOPE MONITOR

يعرض جهاز قياس اللون عناصر اللون في إشارة الفيديو وهو من الأجهزة التي نعتمد عليها أثناء عمليات البث والإرسال أو التسجيل والمونتاج للحصول على صورة ذات لونية جيدة.

ومما لا شك فيه أنه بدون توحيد زاوية اللون لجميع أجهزة مصادر الصورة المشاركة في النظام أو ضمن برنامج ما، فإننا سنلاحظ ارتباكاً عند الانتقال والتبديل من إشارة ملونة (مصدر صورة) إلى أخرى (اختلاف في الألوان بالنبة لكل مصدر صورة).

وعليه فلا بدأن يكون لجميع مصادر الصورة نفس زاوية اللون ومن اجل ذلك يتم استخدام جهاز زاوية اللون حتى يتم ضبط زوايا اللون لجميع أجهزة الصورة المشاركة معنا ضمن النظام التلفزيوني من كاميرات واجهزة VTRs ومازج الصورة وغيرها مصادر الصورة المفترض وجودها ضمن النظام التلفزيوني وذلك لعمل مواثمة MATCHING بين جميع المصادر من حيث زاوية اللون.

وعن طريق جهاز زاوية اللون VECTOR SCOPE نستطيع ضبط:-


۱- مستوى اللون CHROM LEVEL :-

أي كمية اللون الممزوج بإشارة الأبيض والأسود LUMINANCE SIGNAL في إشارة الفيديو.

-: COLOR PHASING زارية اللون

أي الزاوية التي تنشأ من العلاقة بين درجة أي لون في إشارة الفيديو وبين إشارة عينة اللون COLOR BURST SIGNAL.

وهكذا وعن طريق استعمال جهاز قياس زاوية اللون نستطيع مراجعة BARS مثلاً والتي تسجل في بداية كل شريط فيديو، وقياساً على ذلك سيتحدد مدى الضبط الذي ستحتاجه زوايا اللون لعمل موائمة بين جميع أجهزة مصادر الصورة مثل أجهزة عرض الفيديو الذي ستحتاجه زوايا اللون لعمل موائمة بين جميع أجهزة مصادر الصورة مثل أجهزة عرض الفيديو PLAYER VTRS التي يحتويها النظام وخصوصاً أثناء تنفيذ عمليات المزج أو المسح أو التفريغ. ومرسوم عند كل مكان لون على وجه شاشة جهاز قياس زاوية اللون علامتين داخل دائرة. العلامة الأولى عبارة عن مربع صغير معلم بخطين متعامدين وهو الذي يحدد مكان اللون المضبوط في شكل الموجة المولدة إلكترونياً. والعلامة الثانية هي مربع اكبر يحيط بالمربع الصغير. وذلك لتحديد المجال الذي لا يجب أن يتعداه أي لون في إشارة واصلة من صورة الكاميرا أو صورة جهاز عرض الفيديو مثلاً.



جهاز قياس زاوية اللون ويتضح من الصورة علامتان لكل لون على شاشة جهاز قياس زاوية اللون

ملاحظة

معظم أجهزة الصورة التي تعمل في المحطات التلفزيونية كأجهزة ال VTRs ووحدات ال C. C. U ومولد الحروف C.G وأجهزة D.L.S يكون موجود فيها مفتاح خاص لضبط وتعديل زاوية اللون مؤشر بحرفين (SC)وهما اختصار لـ SUB CARRIR.

خامسا:- جهاز تسميح أخطاء التوقيت (TIME BASE CORRECTOR (TBC:-

وهو من الأجهزة التي لا يستطيع مونتير الفيديو الاستغناء عنها. فحتى اكثر أجهزة الفيديو تعقيداً لا تستطيع أن تحرك شريط الفيديو أمام رؤوس الفيديو بسرعة محددة وثابتة غير متغيرة. لأن أي


نظام ميكانيكي من المكن أن نتوقع منه أي تغيرات أو انحرافات في السرعة وهذه الانحرافات أو التغيرات تسمى أخطاء التوقيت أو القاعدة الزمنية TIME BASE CORRECTOR وهي تظهر على الشاشة كهزة في الصورة SKEWING أو انحناء SKEWING أو تقطع في اللون COLOR BREAK UP أو تغيره.

ولذلك هو جزء مكمل لماكينة عرض الفيديو من أي نوع، ويكون إما جهاز منفصل أو داخلي داخل الماكينة ووجوده يمكننا من إنتاج صورة تطابق أي مواصفات تكنيكية تسمح بعرضها على الهواء أو استعمالها في المونتاج.

ويوجد في المحطات التلفزيونية جهاز TBC رئيسي ويكون موجود في غرفة الأجهزة الرئيسية CAR وغرف البث لضبط التوقيت لكل إشارات الفيديو التي تبثها المحطة أو تسجلها.

وجهاز TBC يقوم بتصحيح توقيت إشارة الفيديو. توقيت بداية كل خط ونهايات وبدايات فترات الإطفاء. ولعمل ذلك يقوم الجهاز بتخزين واحداً أو اكثر من خطوط الفيديو في لحظة ما، شم يقارن توقيت فترة الإطفاء ونبضة التزامن لهذا الخط مع توقيت فترة إطفاء ونبضة تزامن المرجع القياسي الصحيحة المولدة من مولد نبضات التزامن SYNC PULSE GENERATOR أو من الكاميرا أو أي مرجع قياسي.

وإذا كانت فترة الإطفاء ونبضة التزامن تأتي قبل المرجع القياسي بحوالي ميكرو ثانية مثلاً فإن جهاز TBC يؤخر الخط لمدة ميكرو ثانية ثم يعرضه في تزامن تام مع توقيت فترة الإطفاء ونبضة التزامن الخاصة بالمرجع القياسي، وإذا حدث العكس وكان الخط متأخراً عن المرجع فإن جهاز TBC يقوم بعرض الخط في وقت مسبق حتى تتزامن معه وهكذا. ويتم التزامن بدقة عن طريق مفتاح BURST وذلك بمقارنة S.C PHASING وذلك بمقارنة S.C مولد نبضات التزامن.



جهازتصحيح أخطاء التوقيت TBC

وعن طريق جهاز TBC أيضاً نستطيع السيطرة يدوياً على الإشارة التلفزيونية في ثـلاث

عِالات: -

١- مستوى الفيديو VIDEO LEVEL/ WHITE LEVEL.

ويتم ضبطه أثناء عرض الصورة على جهاز عرض شكل الموجة WAVE FORM وعندما نقوم بتقليل مستوى الفيديو قد نصل بالصورة إلى الصورة الباهتة وبزيادة مستوى الفيديو نصل بالصورة إلى التباين الشديد.

-: (CHROMA) SATURATION -:

وأيضاً يتم ضبطها أثناء عرض الصورة على جهاز قياس زاوية اللون وبتقليل هذا المفتاح تصبح الصورة شاحبة أي أنها تظهر باهتة وغير واضحة وبزيادة هذا المفتاح يزيد اللون عند ذلك يتوهج اللون حتى يصل إلى نقطة تشويه الصورة.

-: BLACK/ PEDESTAL LEVE L مستوى السواد - "

ويتم ضبطه عند عرض الصورة على جهاز عرض شكل الموجة وزيادة مستوى السواد يرفع مستوى السواد يرفع مستوى نصوع المساحات الغامقة ويجعل المساحات السوداء تظهر رمادي GRAY وأي مستوى سواد اقل من 'TEEE UNITS' يعتبر جزء من فترة الإطفاء الأفقي أي ستنطمس أي معلومات صورة موجودة فيه.

إن كل هذا الضبط يتم بعد خروج الإشارة من جهاز العرض PLAYER VTR (مثلاً). وعند استعمال اكثر من جهاز عرض أثناء المونتاج، فعلينا أن نقوم بضبط كل إشارة جهاز على حدة.

عند ذلك فمن الضروري أن يكون جهاز TBC لكل جهاز عرض منفصل عن الآخر. ولذلك فإن أغلب أجهزة العرض الآن تحتوي بداخلها على جهاز TBC خاص بها.

لقد دخل جهاز TBC عالم الكمبيوتر والأجهزة الرقمية، فأصبح من الممكن أن يقود جهاز TBC عالم الكمبيوتر والأجهزة الرقمية، فأصبح من الممكن أن يقود جهاز ANALOG بتحويل أي يتم تخزينه إلى أرقام كودية رقمية تتماثل تماماً مع عناصر الإشارة الأصيلة ثم يعاد تحويل الإشارة مرة إلى أخرى إلى إشارة ANALOG قبل خروجها من جهاز TBC.

وتعتمد قدرة جهاز TBC على تصحيح الخطأ على نسبة حجم قدرته على تخزين عدد اكبر من الخطوط إلى نسبة حجم الخطأ نفسه. ولذلك فإن أجهزة TBC ANALOG لا تستطيع إلا تخزين خط أو خطين على الأكثر.

أما أجهزة TBC الرقمية فلديها القدرة على تخزين حَتَى ٣٢ خط وتستطيع أيضاً تصحيح مشاكل أخرى لإشارة الفيديو مثل تغير سرعة مسح الخط مما يفيد عند استخدام العرض البطيء أو السريع لشريط الفيديو على الماكينة. كذلك هناك عمل إضافي يتم داخل جهاز ال TBC أيضاً وهو تعويض الفقد*.

سادسا:- جهازموك نبضات التزامن SYNC PULSE GENERA TOR

جهاز مولد نبضات التزامن SPG يقوم بتوليد سلسلة من نبضات التزامن الإلكترونية تستخدم للسيطرة الكاملة على عملية المسح SCANNING أثناء الإرسال والاستقبال.

وهذه النبضات SYNC PULSE ترسل مع إشارة الفيديو SYNC PULSE نيتمكن جهاز الاستقبال التلفزيوني T.V RECEIVER في البيوت من عرض الصورة على شاشة جهاز التلفزيون بنفس الترتيب الذي أرسلت به.

أي أن مولد نبضات التزامن SPG يقوم بعمل تزامن بين جميع المصادر (مصادر الصورة) المشاركة في النظام (كالكاميرات واجهزة الفيديو VTRS وال CG مولد الحروف وغيرها من الأجهزة والتي تعمل ضمن النظام التلفزيوني.

سابعا:- جهاز مزامن الكادر FRAME SYNCHRONIZER:

يختلف جهاز مزامن الكادر عن جهاز مولد نبضات التزامن والذي يقوم بعمل تزامن بين جميع إشارة أجهزة الصورة التي تعمل معاً ويجعلها جميعها تتحرك في تزامن. أما هو فيقوم بعمل تزامن بين إشارات الفيديو التي تصل إلى محطة التلفزيون من جميع أنحاء البلد والتي ترسل على الهواء بشكل فوري أثناء تصويرها. أو تصلها عن طريق الأقمار الصناعية من البلدان الأخرى وبين إشارات الفيديو التي تبثها هذه المحطة.

^{*} تعويض الفقد: عندما يفقد أو يزول جزء من الإشارة من على شريط الفيديو إما بسبب عدم تساوي (المادة المغناطيسية) على سطح الشريط وجود بعض الأوساخ عليه أو لأن نوعية سيئة أو لأنه استعمل مرات كثيرة، عند ذلك يظهر هذا الفقد على شكل خدوش بيضاء على الشاشة، وعند ذلك يقوم الجهاز بتحسس أجزاء الإشارة المفقودة ويقوم بملئها بمعلومات صحيحة من الخط السابق لها.

وقد زادت إمكانية هذا التزامن بعد ظهور مزامن الكادر الرقمي التزامنة هذا التزامن بعد ظهور مزامن الكادر الرقمي وقد زادت إمكانية هذا التزامنة من أي FRAME SYNCHRONIZER فهو يستطيع استقبال أي إشارات غير متزامنة من أي مصدر ثم يقوم يتحويلها إلى إشارات رقمية ويعمل على تزامنها مع إشارات المحطة ثم يقوم بقراءتها بعد ذلك على شكل إشارات نظيرة SIGNALS إما لتنقل إلى جهاز مازج الصورة. كأي إشارة أخرى، حيث تصبح إشارة متزامنة تماما من الممكن أن يتم استعمالها في عمل تفريغ KEY أو مسح WIPE أو مزج MIX أو أي مؤثر آخر أو ليرسلها على الهواء مرة أخرى مباشرة. ويطلق على هذه العملية GENLOCKING .

ويتشابه عمل مزامن الكادر مع جهاز T. B. C ما عدا أنه يمتلك ذاكرة كبيرة حتّى أنه SYNC يستطيع تخرين كادر واحد فيديو كامل شم قراءته مع إشارة مولد الترامن GENERATOR التابع لمحطة الاستقبال. وقد تم برمجته على أن يحتفظ بآخر كادر فيديو كامل ويستمر في قراءته المرة تلو الأخرى. في حالة حدوث عطل وحتى وصول أي إشارة جديدة صحيحة من الإشارات المرسلة للمحطة. وهو ما يوفر طريقة جديدة في عمل كادر فيديو ثابت FREEZE.

ثامنا:- جهاز تسجيل وعرض الفيديو V. T. Rs

V.T.R_S وهي اختصار للعبارة V.T.R_S هي اختصار للعبارة V.T.R_S وهي تعني جهاز تسجيل الفيديو. وهو الجهاز الذي نستطيع من خلاله بعد وضع شريط الفيديو بداخله، تسجيل أو عرض المادة الموجودة على الشريط. ويمكن التسجيل على الشريط بعد إدخال 'TNPUT' إشارة صورة VIDEO أو إشارة صوت AUDIO أو كلاهما إلى الجهاز، حيث يكون الجهاز مزوداً بمداخل ومخارج للصوت والصورة.

ويطلق اختصار V.T.R على أجهزة تسجيل الفيديو العاملة في المحطات التلفزيونية ومنها البيتكام BETACAM وال DV وقديماً كان اليوماتيك.

وبعض المحطات تستخدم اختصار V.C.R للدلالة على أجهزة تسجيل الفيديو وال V.C.R هي اختصار VIDEO CASSETTE RECORDER وسواء V.C.R أو V.T.R فهما مسميان لجهاز واحد يقوم بالمهمة نفسها.

وكذلك يطلق اصطلاح V.T.R على جهاز الفيديو المحمول PORTABLE VTR أو المدمج داخل الكاميرا المحمولة.

وقدياً كان جهاز الفيديو في الكاميرا يوصل بالكاميرا بواسطة كابل ينقل إشارة الصوت والصورة. والجهاز يعلق بكتف المصور وله حزام SHOULDER STRAP واما حديثاً فلقد اصبح جهاز الفيديو مدمجاً في داخل جسم الكاميرا نفسها وهذا يقلل من عناء المصور ويمنحه مرونة اكثر لتنفيذه مهمته ويزود جسم الكاميرا بازرار لتشغيل جهاز الفيديو سواء للتسجيل أو العرض، ويوجد مكان لوضع شريط الفيديو داخل الكاميرا.



وفيما يلي شرح لأهم الأزرار والمفاتيح التي تعمل على تشغيل وإدارة عمل أجهزة الفيديو V.T.R :-

- PLAY: الضغط على زر PLAY يجعل الشريط يتحرك إلى الأمام بالسرعة العادية ويشغل رؤوس للصورة والصوت (عرض).
- ٢. <u>RECORD</u>: عند النضغط على زر التسجيل: تبدأ دواثر النصوت والنصورة في التحضير لاستقبال الإشارات، ويبدأ تشغيل رؤوس مسح النصوت والنصورة التي تسبق رؤوس التسجيل والعرض والتي يتم تحويلها إلى وضع التسجيل.
- ٣. <u>FAST FORWARD</u>: (إلى الأمام): هذا الزريحرر الشد الذي يضغط على الشريط أمام مجموعة رؤوس التسجيل DRUM ويحركه بسرعة إلى البكرة النهائية TAKE UP REEL.
- إعادة اللف، لف ثانية): هذا الزريعمل تماماً مثل زر رقم إعادة اللف، لف ثانية): هذا الزريعمل تماماً مثل زر رقم (٢) ما عدا أن شريط الفيديو يتحرك إلى الخلف بسرعة إلى البكرة الأصلية SUPPLY.
- ٥. <u>STOP</u>: (توقف/ إيقاف): هذا الزر يوقف ميكانيزم حركة الشريط وبالتالي يوقف تشغيل جميع الرؤوس الموجودة على مجموعة رؤوس الفيديو DRUM.

- 7. PAUSE: (توقف، تأني، وقفة): هذا الزريوقف حركة الشريط، ولكنه يتركه ملتصق بمجموعة رؤوس الفيديو DRUM، حتّى تظهر الصورة واضحة على جهاز العرض (المونيتور).
- ولأنه يظل ملتصق بمجموعة الرؤوس فقد صممت بعض أجهزة التسجيل والعرض لإيقاف زر PAUSE بعد وقت معين حَتَّى لا يحدث تخريب لرأس الفيديو أو للشريط نفسه.
 - · : <u>SEARCH</u> .v اتفتيش ، بحث ، فتش عن ، نقل) : -
- هو الزر الذي يسمح بالبحث إلى الأمام أو إلى الخلف وفي هذه الحالة تظل رأس العرض PLAY HEAD في حالة تشغيل وشريط الفيديو ملتصق بها. وهنا تظهر الصورة واضحة ومستقرة على جهاز الرؤية (المونيتور) أثناء حركة الشريط وذلك يتم باستعمال القرص في رقم (٨).
- ٨. <u>JOG/ SHUTTLE</u> البحث السريع SHUTTLE الى الامام والخلف JOG
 والبحث كادر / كادر الى الامام والخلف JOG
 وفيما يلي سأقوم بشرح أجزاء ماكنة فيديو (VTR) موديل P (BETACAM- SP):-

الأجهزة والمعدات في التلفزيون Casselle compartment PB level controls REC level-controls Audio level meter @ HEADPHONES ista 1 POWER spitch ndicators 100 MO - 100 180 REMOTE/LOCAL select swish Video level control/input select section TRACKING control AUDIO switches AUDIO MONITOR switches Control level Control P VIDEO/RF meter AUDIO LIMITER SWItch -AUDIO MIKING SWITCH (INPUT SELECT switch

Power Switch ...

مفتاح أطفاء وتشغيل الماكنة ON \ OFF

Head phones .Y

قابس لوضع سماعة الرأس مزود بمفتاح دائري للتحكم بمستوى الصوت الواصل إلى سماعة الرأس ويستخدم مثلاً عند سماع المادة سواء في حالة التسجيل أو الإعادة أو إذا كان صوت الماكنة غير موصول إلى جهاز مونيتور أو سماعة خارجية..

Audio Level Meter . T

جهاز قياس مستوى الصوت وعن طريقة يستطيع فني الفيديو مراقبة مستوى الصوت حتى لا يخرج عن المستوى المعياري وهو من النوع Peak meter وهو مزود بعدد من الديودات المشعة (المضيئة) ويجب أن لا يتجاوز مستوى الإشارة المستوى (١) أي صفر.

(REC) Level control .8

وهي عبارة عن أصابع دوارة تستخدم للسيطرة على مستوى الصوت المسجل للقنوات الصوتية الأربعة (CH4 CH3/ CH2/CH1).

(PB) Level control .o

وهي عبارة عن أصابع دوارة تستخدم للسيطرة على الصوت الخارج من الماكنة Output أثناء الإعادة Play Back أو العرض (PB).

-: Cassette Compartment .7

مكان وضع الكاسيت داخل الماكنة.

-: Indicoatros .v

وهي عبارة عن لوحة صغيرة مستطلية الشكل تظهر عليها بعض المؤشرات على شكل ديودات مضيئة لتدل على أن بعض المعطيات فعاله مثل

VITC

LTC

Dolpy IVR

بحيث تكون هذه العبارات مكتوبة في المستطيل وعند تفعيل أي منها يضيء الديوان الخاص بها والموجود تحتها.

-: Audio Monitor Switch .A

تستخدم هذه المفايتح فقط لعملية المراقبة الصوتية Monitoring للصوت الخارج من الماكنة ونستطيع الاختيار والتنقل بين القنوات الصوتية لمراقبتها من بين القنوات الأربع الموجودة في

الماكنة فإذا كان الصوت مسجل على شريط على (CH₂) مثلاً فما عليك إلا إدراة هذا المفتاح بإتجاه عبارة (CH₂) حتى تستطيع سماع المادة المسجلة على (CH₂) على الشريط ويكون مزود هذا المفتاح بوضع Mix حيث تستطيع سماع جميع المواد المسجلة على الشريط وعلى أي قناة صوتية.

-: Audio Limiter Switch .9

Limiter هي دائرة موجودة داخل الماكنة وتستخدم للحفاظ على مستوى الإشارة الأصلي من أن تتجاوز مستواها وتعمل هذه الدائرة على المحافظة على الإشارة الصوتية حتى لو أرتفع الصوت فجأة ويكون هذا المفتاح مزود بوضعين $ON \setminus OFF \setminus ON$ وعند تشغيله ON تصبح دائرة Limiter فعالة.

-: Audio Mixing Switch . 1.

في حالة الستجيل Recording تستطيع من خلال هذا المفتاح أنتقاء أي المسارات الموجودة على شريط الفيديو سيتم التسجيل عليها أما CH_1 أو CH_2 أو CH_1 فعند إدخال صوت إلى على شريط الفيديو سيتم التسجيل عليها أما CH_1 أو ختار CH_1 أو على المسارين الماكنة CH_1 لك الخيار بـأن تقـوم بتسجيل الـصوت أما إلى CH_1 أو على المسارين باستخدام CH_1 ولكن إذا أردت التسجيل على CH_1 مثلاً فيجب في الأصل أن يكون الصوت الواصل إلى الماكنة يجب أن يكون CH_1 وكذلك الحال بالنسبة لـ CH_2 وإذا كان الصوت واصل إلى CH_1 فإنـك تستطيع الاختيار أو وضع المفتاح على الوضع CH_1 وفي هذه الحالة سيتم تسجيل الصوت على المساريين معاً.

CH1 ولكن المتعارف عليه بين فني الفيديوتيب أن يكون تسجيل الصوت الأساسي على CH1 ويترك CH_2 أو أى مسار صوتى آخر لإضافة المؤثرات الصوتية وعمليات المكساج.


-: Input Select Switch . \ \

وهذا المفتاح من المفاتيح المختصة بالصورة (الفيديو) وفيه خيران لأنتقاء طريقة التسجيل وهما Compositie Video Signal.

وفيما يلى نوصح الفرق بين الطريقتين: -

أولاً: - طريقة الـ Compositie تسمى بالنظام المركب وفيها يتم نقبل وتسجيل معلومات النصوع والألوان من خلال كابل واحد يحمل جميع الإشارة والمعلومات التي تتكون منها إشارة الفيديو بدون فصل وهذا النظام ضعيف وغير فعال من في الأنظمة الحرفية وهو يصلح للاستخدام في الفيديو المنزلي والإشارات التي لا تحتاج إلى بث أو جودة عالية وفي هذه الطريقة من للمكن حدوث تداخل بين إشارة اللون والنصوع.

ثانياً: - طريقة Component وفي هذه الطريقة نقوم بتسجيل النصوع Component وفي هذه الطريقة نقوم بتسجيل النصوع (C) Chromiance (R.G.B) منفصلة عن الإشارة التي تحمل الألوان (Y) Luminance أي الاحتفاظ بمعلومات النصوع منفصلة عن معلومات الألوان من غير الممكن حدوث تداخل في معلومات النصوع أو إشارات الألوان وهذه الطريقة هي المستخدمة في المجال الحرفي لتسجيل الفيديو وفيما يلي مقطع لشريط فيديو نوع بينكام يوضح طريقة Componet.



Video / RF meter . \Y

يشير هذا القياس إلى مستوى إشارة الفيديو عند مدخل الماكنة خلال عملية التسجيل أو طريق E-E ، أما في حالة العرض Play Back فيشير لمستوى إشارة FM الناتجة عن رأس الفيديو (ويتم ضبط التعقب Traking اعتماداً عليه) ويجب مراقبة مؤشر video meter ليكون في المنطقة الزرقاء ولا يتعداها. أي أن لا يتعدى المؤشر النطاق الأزرق.

ملاحظة: - E-E هي أن الإشارة الداخلة على الماكنة تظهر على الـ Out put ولكنها لا تمر على الـ Head أو التغييرات الخاصة بتسجيل الإشارة.

-: Video Level Control . 17

عن طريق هذا المفتاح الدائري تستطيع التحكم بمستوى الفيديو أثناء التسجيل والعرض Video / لضبط مستوى الفيديو في الحدود المسموح بها إذا كان يتجاوز أو يقل عن طريق / Video مستوى الفيديو في الخدودة وبالتالي تزداد نصوعاً والعكس صحيح عند التقليل من مستوى الفيديو في الصورة

-: Tracking Control

Traching هي عملية ضبط لرؤوس الفيديو في الماكنة عند العرض Play Back لتوائم ما كانت عليه عند التسجيل وفي حالة التسجيل يجب أن يكون هذا المتحكم على الوضع off (أو fixed).


Remote / Local select / Switch . 18 - وهو مفتاح انتقاء نظام العمل ولهذا المفتاح الأوضاع التالية :

-: Remote : Yo

ويستخدم هذا النظام عندما يتم التحكم بالماكنة عن بعد عن طريق جهاز تحكم Editiy / أو عن طريق آلة آخرى بحيث يتم التحكم بجميع العمليات مثل (/ Editiy / أو عن طريق آلة آخرى بحيث يتم التحكم بجميع العمليات مثل (Play) عن بعد أي أن جميع العمليات تتوقف من خلال اللوحة الأمامية للماكنة ما عدا مفتاحي Stop و الماكنة نوعين من الRemote النوع الأول هو Remote 1 وهو يستخدم كابل مكون من (Pin) النوع الثاني Remote 2 وهو يستخدم كابل مكون من (Pin) النوع الثاني Remote 2 وهو يستخدم كابل مكون من (Pin).

-: Local -: ثانياً:-

Local تعني موضعي أو محلي وعند العمل بهذا الوضع فإنك سوف تقوم بالتحكم بالماكنة من مفاتيح وأزرار الماكنة نفسها أي المفاتيح الموجودة في اللوحة الأمامية للماكنة وفي هذا الوضع فإنك لا تستطيع العمل من خلال Remote.



-: Assmble button ()

أثناء عمليات المونتاج وعند الضغط واختيار هذا المفتاح فإنه يتم تبليغ الماكنة بأن تقوم بتسجيل جميع الإشارات المرثية والمسموعة (الصوت والصورة) بما فيها إشارة • الكونترول تراك.

وفي حالة استخدام Assmeble فإن المواد الجديد تحل محل كل المعلومات المسجلة من الأصل على erase الشريط إن وجدت بداءً من نقطة المونتاج Edit in point أي أن جميع رؤوس المسح heads ورؤوس التسجيل إشارة الصورة والصوت والكنترول تراك control track على شريط محل المعلومات القديمة.

-: Insert button (Y

Insert هي عملية إحلال صورة أو صوت جديد محل صورة أو صوت مسجلين من قبل بدون إزعاج نبضات الكنترول تراك ولذلك قبل العمل بـ Insert يجب أن نقوم بتسجيل إشارة نبضات الكنترول تراك وتكون سليمة أو متصلة على الشريط لأن العمل من خلال Insert لا يمكن أن يتم على شريط فارغ غير مسجل عليه معلومات لذلك إذا اردت استخدام Insert على شريط جديد قم بتسجيل إشارة الكافرة الشريط وعندها تكون إشارة الكنترول تراك قد سجلت على شريط وتصبح هذه الإشارة كدليل لأي معلومات ستأتي بعدها ومن ثم تستطيع العمل من خلال شريط وتصبح هذه الإشارة كدليل لأي معلومات المقاتيح أثنان للصوت وواحد للفيديو وواحد للتايم كود (Insert وتصبح هذه الإشارة كدليل لا كنت عبارة Video CH1 / CH2 Audio) وعندما تريد تسجيل صورة فقط فإنك تضغط على Video Dnly وعندما تريد صوت فإنك تختار CH1 أو CH2 وحسب ما تريد.

۳) Trim button (ترتیب)

وهو عبارة عن زرين واحد مكتوب عليه إشارة (+) والآخر مكتوب عليه (-) بحيث يمكن الفيديو إضافة أو حذف بعض الكادرات وخصوصاً إذا رأى بعد عمل (بروفة) Preview لنقطة بداية المونتاج أو نهاية نقطة المونتاج أنه يوجد بعض الزيادة أو النقص بحيث يمكنه حذف أو زيادة الكادرات حسب ما يريد.

-: DMC - EDT button (8

عن طريق هذا المفتاح تستطيع عمل الحركة البطيئة أو السريعة وحسب ما ترغب بحيث يتم في المسريط نفسه ومن خلال الماكنة نفسها، بحيث تقوم بالضغط على DMC مع الضغط على مفتاح Entry button ومن ثم تقوم بتحريك الشريط عن طريق shuttle حسب السرعة التي ترغب سواء إلى الأمام أو الخلف ومن ثم تقوم بالضغط على مفتاح AUTO EDIT لتتمكن من تسجيل الحركة على الشريط نفسه وفي هذه الحالة فإن الحركة

الأصلية للمادة التي على الشريط والتي قمت بعمل IN عليها ستخفي وستحل محلها الحركة التي قمت بتحديدها عن طريق DMC.

أي أنه أثناء عرض الشريط ستظهر الحركة حسبماً حددتها وبالسرعة التي تم تحديدها وذلك من خلال DMC memory.

-: PREVIW button (o

A عند الضغط على هذا المفتاح تقوم ماكنة الفيديو أو (ماكنات الفيديو في حال المونتاج (A) بعمل بروفة كاملة لبداية ونهاية نقطة المونتاج ولكن بدون تسجيل فعلي لنقطتي البداية والنهاية حتى يتأكد المونتير من نقاط البداية والنهاية قبل عملية المونتاج.

-: AUTO EDIT button (1

عند الضغط على هذا المفتاح نقوم بتنفيذ المونتاج الفعلي حسب نقاط الدخول In والخروج out وتسجل على الشريط.

REVIW button (v

عند الضغط على هذا المفتاح نقوم بمشاهدة ما تم مونتاجه من صوت وصورة بعد عملية المونتاج والتسجيل على الشريط.

DELETE button (A

عند الضغط على هذا المفتاح فأنت تقوم بعملية إلغاء الخيارات التي قمت بها بالنسبة لبداية ونهاية نقطة المونتاج سواء بالنسبة لماكنة التسجيل أو ماكنة العرض.

AUDIO IN / AUDIO OUT (9


تستخدم هذه المفاتيح لتحديد نقطة الدخل In والنهاية Out بالنسبة للصوت (للصوت فقط).

-: ENTRY button ().

تستخدم هذه المفاتيح مع مفتاح IN أو OUT لتحديد بداية ونهاية المونتاج.

-: IN \ OUT button (\)

لتحديد نقطة الدخول والخروج للصوت والصورة مع استخدام مفتاح ENTRY.



-: CONFI Switch ()Y

أثناء التسجيل عند وضع هذا المفتاح بوضع (on) فإنك سوف ترى الصورة وتسمع الصوت على جهاز Monitor بشكل متزامن.

-: PB, PB / EE selsct switch (\r

يستعمل هذا المفتاح للمراقبة وله وضعان هما:-

- * PB:- أي أن مخرج الماكنة هو دوماً المعلومات التاتجة عن الشريط مهما كان نوع العمل للماكنة من لف سريع أو بطئ وعرض ... إلخ.
- * PB / EE :- يكون مخرج الماكنة صورة الداخل (EE) فيما إذا كانت الماكنة بحائة تسجيل أو لف سريع الـ EE هي أن الإشارة الداخلة على الماكنة تظهر على الـ Out ولكنها لا تمر على الـ HEAD أو التغييرات المغناطيسية الخاصة بتسجيل الإشارة.

-: TIME CODE button (18

00:10:27:26

التايم كود هو نظام للتعريف المحدد لكل كادر على شريط الفيديو، وهذا التعريف عبارة عن محموعة من النبضات الثنائية binary pulses مشفرة كإشارة إلكترونية تنتقل من مستوى جهد

كهربائي إلى آخر مكونة سلسلة من نبضات الجهد الكهربائي وكل نبضة تسمى " Bit " وهي أصغر وحدة من المعلومات تستعمل في الكمبيوتر ويتم تسجيلها على طول شريط الفيديو، عن طريق مولد Time code generator ويعرف الكود الزمني كل كادر فيديو بثماني أرقام عشرية eight digit number وتقوم كل مولدات الكود الزمني بتوليد ٢٤ ساعة فقط أي أن أعلى أرقام هو ٢٤: ٥٩: ٥٩: ٢٣ أي بانساعة (٣٠- ٢٠) وهذا بنظامي (بال) (وسيكام) ثم يبدأ... المولد والثانية (٥٩- ٢٠) وهذا بنظامي (بال) (وسيكام) ثم يبدأ... المولد وبشكل أوتوماتيكي العد من الصفر ٢٠: ٠٠: ٠٠: ٠٠ مرة أخرى وتستخدم مفاتيح كل وهذه المفاتيح هي: -

- * HOLD button: قم بالضغط على مفتاح HOLD سيبدأ الرقم الأول في يسار العداد وهو رقم الساعات بالوميض BLINKS.
- * ADVAIVCE button:- بعد النضغط على HOLD تستطيع عن طريق "ADV" زيادة الرقم وتنقيصه في نفس الخانة من العداد والتطبيق يتم على الرقم الذي يعمل Blinks.
- * SHIFT button:- عن طريق هذا المفتاح تستطيع الانتقال من رقم إلى رقم في الخانة الواحدة (أى الموضع position) ومن خانة إلى خانة أخرى.
- * PRESET button: عن طريق الضغط على هذا المفتاح تستطيع تسجيل القراءة وحفظها في مولد التايم كود الموجود داخل الد VTR وعند إدخال شريط إلى الماكنة وأوردت التسجيل (Recording) فإن بداية التسجيل ستكون من بداية القراءة التي قمت بتسجيلها يدوياً أي أن البداية ستكون من القراءة التي حددتها أنت.

ولشطب القراءة الجديدة التي قمت بوضعها فقط أضغط مفتاح play و Record مع مفتاح Record مع مفتاح Reset فيعود العداد إلى الوضع ٢٠:٠٠:٠٠ صفر أو أضغط مفتاح Hold مع Reset بنفس اللحظة.

CTL / TC / U - BIT select switch (10

display) هي قراءة التايم كود المسجلة على الشريط من خلال قارئ التايم كود الموجودة داخل ماكنة الـ built- in time code reader VTR (سواء في حالة التسجيل أو العرض) أما إذا تم وضع المفتاح على CTL فإن القراءة التي ستظهر على countre display هي القراءة المأخوذة حسب نظام الـ control Track ، لأن ماكنة الـ VTR موجودة بداخلها أيضاً قارئ للكتنرول تراك control Track reader ويشير الكنترول تراك إلى النبضات التي تسجل على مسار على شريط الفيديو وتتولد هذه النبضات على مسافات منتظمة أثناء التسجيل، وكل نبضة تشير إلى دورة كاملة لمجموعة رؤوس الفيديو drum ، وفائدتها تنحصر في ضبط مدى سرعة speed وشد Tension الشريط أثناء العرض Play Back حتى نضمن بقاء مرور معلومات الصورة والصوت أمام الرؤوس بنفس المعدل الذي تم التصوير به وبدون هذا التزامن Sync يصبح المونتاج مستحيل ولكن لا يمكن أن نعتبر الكنترول تراك من أنظمة العد الإلكترونية والدقيقة مثل التايم كود، أي أن الكنترول تراك هي بمثابة مرشد لإشارة الفيديو أثناء العرض فقط، والمشكلة الأكبر أثناء المونتاج بطريقة control Track فهي طالما أن نبضة الكنترول تراك تشبه النبضة التي قبلها والتي بعدها فلو أن الشريط أنزلق قليلاً عند توقيفه Stop أو عند بدء حركته، فإن قارئ الكنترول تراك يعرف تماماً مكان النبضة وهو ما يترجم إلى عدم الدقة في المونتاج، أي انه مع كل إعادة تختلف بدايات ونهايات المونتاج بنسبة تتراوح ببن كادر وخمس كادرات إما بالإضافة أو بالنقصان أما المشكلة الأكبر فهي وبسبب فقدان الدقة الحقيقية وعدم السيطرة على تزامن أثنين أو ثلاثة من ماكنات الـ VTR في نفس الوقت لذلك فإن أفضل طريقة وأكثرها دقة هو أخذ القراءات والمونتاج بالتايم كود إلا أنه كما قلنا لا يمكن الاستغناء عن نبضات الكنترول تراك Control Track pulses وذلك لضمان سرعة وشد الشريط أثناء عملية العرض Play Back

أما User bit) U- BIT) فهي تستخدم عند ربط ماكنات الـ VTR مع أجهزة تحكم عن بعد Controler Eiditor.

-: Time Control display (\1

شاشة مضيئة تظهر عليها القراءة الموجودة على الشريط بالثواني والدقائق والساعات والكادرات و CTL / T. C

-: RESET button (1Y

يعمل هذا المفتاح على تصغير العداد ويلغي أوامر الدخول In والخروج Out بالنسبة للمونتاج.

Tap trasport (۱۸: - وهي تتكون من: -

* Stand By button وضعان: -

الأول: يبقى رأس الفيديو يدور ويأخذ الشريط طريقة حول رأس الفيديو وتكون الماكنة جاهزة للتسجيل أو العرض فوراً.

الثاني: - (stand off) وهذه الحالة لا يدور الرأس ويعود الشريط طريقة إلى داخل نفسه ولا تكون الماكنة جاهزة للتجسيل أو العرض إلا بعد وقت معين.

-: PRE ROLL button *

أي إرجاع الشريط بسرعة إلى ما قبل نقطة الدخول بالمونتاج بمقدار (١٠) ثواني أو(٥) ثواني حسب نوع الانتقاء في الماكنة.

-: REC button *

عند الضغط على مفتاح التسجيل Record مع مفتاح Play تبدأ دوائر الصوت والصورة في التحضير لاستقبال الإشارات، ويبدأ تشغيل رؤوس مسح الصوت والصورة التي تسبق رؤوس التسجيل والعرض والتي يتم تحويلها في هذه الحالة إلى وضع التسجيل.

-: EDIT button *

عند الضغط على هذا المفتاح مع مفتاح Play بنفس اللحظة نقوم بالمونتاج اليدوي (على أن تكون الماكنة في حالة مونتاج).

-: Stop button *

هذا الزريقوم بإيقاف (ميكانيزم) حركة الشريط وبالتالي يوقف تشغيل جميع الرؤوس الموجودة على مجموعة رؤوس الفيديو DRUM.

F - FWD (fast forword) *

وهذا المفتاح يقوم بتحريك الشريط إلى الأمام أي إلى البكرة النهائية في الشريط والتي تستقبل الشريط.

:PLAY button *

الضغط إلى هذا المفتاح يجعل الشريط يتحرك حركة طبيعية إلى الأمام ويشغل رؤوس الفيديو والصوت.

REW (remind button) *

هذا المفتاح يعمل على تحريك الشريط إلى الخلف بسرعة (ترجيع الشريط) إلى البكرة الأصلية بشكل سريع.

EJECT button *

عند الضغط على هذا المفتاح فإنك تقوم بإخرج الشريط من مكانه في ماكنة الفيديو.

SERVO Lamp (14

تضيء هذه اللمبة إذا كانت سرعة الكابستان capstan غير منتظمة أو أن سرعة رأس الفيديو Head Servo غير منتظمة ، أي أن هذه اللمبة تضيء باللون الأحمر إذا كان هناك عطل في أحد دوائر سيرفو الكابستان أو سيرفو رأس الفيديو.

REC INHIBIT Lamp (Y.

عندما يكون مفتاح INHIBIT فعال أي بالوضع ON فإن هذه اللمبة تضيء.

PLAYER / RECORDER button and Lamp (1)

عندما يتم ربط ماكنتي فيديو مع بعضهما عن طريق كيبل خاص وبدون وحدة Player وندم وحدة Recorder والأخرى Player فإنه يتم من خلال هذين المفتاحين التحكم بماكنة العرض وماكنة التسجيل فمثلا إذا كان التحكم سيتم عن طريق ماكنة Player عكنة الهدوم وماكنة العرض وماكنة المناخ player فقط اضغط على Recorder ماكنة player بمنة اله والرجوع إلى الأمام الخلف بالشريط وكذلك البحث السريع الماكنة Recorder من خلال ماكنة Player من خلال ماكنة Player

-: Serach button (YY

عند الضغط إلى هذا المفتاح تتحول الماكنة لحالة بحث عن صورة (كادر فيديو) وفي هذه الحالة يبقى رأس الفيديو في حالة تشغيل وشريط الفيديو ملتصق به وتظهر صورة واضحة على شاشة المونيتور.

SHUTTLE / JOG Lamps (۲۲

إذا كانت في حالة بحث سريع shuttle فإن اللمبة الخاصة بـ shuttle ستضيء أما إذا كنت بحالة كادر / كادر Jog فإن اللمبة الخاصة بـ Jog ستضيء.

Serch dial and direction Lamp (YE

عن طريق عجلة البحث Serchdial فإنك تستطيع البحث عن كادرات الفيديو بسرعة إلى الأمام وبسرعة إلى الخلف وكذلك البحث كادر/ كادر فيما يعرف بـ Jog ويظهر فوق العجلة ثلاث رموز مزودة بديودات مضيئة (لمبات صغير) هي: -

- ♦ وتضى، هذه اللمبة في حالة إدارة العجلة إلى الخلف Reverse.
- ﴿ وتضيء هذه اللمبة في حالة إدارة العجلة إلى الأمام For word.
 - وتضىء هذه اللمبة في حالة عدم تشغيل العجلة أي Still.

والـ Serch dial هو قرص يجمع بين إمكانية الحركة السريعة للأمام والخلف - أيضاً الحركة كادر / كادر Joy ويتحكم القرص الخارجي من هذه العجلة بصيغة البحث السريع إلى الأمام والخلف Jog ويتحكم القرص الجزء بالبحث كادر / كادر Jog وللعمل بطريقة Shuttle mode في حين يختص الجزء بالبحث كادر / كادر وللعودة إلى Shuttle إلى الداخل وأبدأ بالحركة كادر / كادر وللعودة إلى المعالم المنط على العجلة مرة أخرى إلى الداخل حتى تأخذ وضعها الطبيعي إلى الخارج وابدأ بالبحث السريع إلى الأمام والخلف.



Serch dial

تاسما:- أجهزة مونتاج الفيديو بالكمبيوتر*:-

COMPUTERIZED EDITING SYSTEMS

نظراً للدقة المتناهية الستي وفرها نظام المونتاج بالكمبيوتر لأجهزة الستحكم PLAYER من جهاز عرض فيديو PLAYER من المكن التحكم في اكثر من جهاز عرض فيديو VTRs أثناء عملية المونتاج لمحاولة الحصول على نفس الإمكانيات التي تتوفر في جهاز المازج ON الإلكتروني (مازج الصورة) VISION MIXER أثناء التصوير الفوري (على الهواء ON) من مزج MIX ، مسح WIPE ، وتفريغ KEYS والتي لا تستطيع الحصول عليها من جهاز عرض واحد وجهاز تسجيل واحد.

أن ما قصدناه باجهزة المونتاج بالكمبيوتر هي الأجهزة VTR التي نستطيع ربطها مع بعضها البعض من خلاله وحدة التحكم والتي تعتمد على ذاكرة الكمبيوتر من ناحية ميكانيكية، وهذه الأنظمة تختلف عن المونتاج بالكمبيوتر بواسطة برامج مشل (Premiere) الذي يعتمد على جهاز كمبيوتر وبرنامج معين.

وبالرغم من أن هناك عدة اشكال لأنظمة المونتاج بالكمبيوتر إلا ابسط أنواعها يتكون

من : -


- ۱. جهاز تحکم CONTROLLER
- ٢. جهاز تسجيل ۲ RECORDER VTR
- 2 PLAY BACK VTRS ٢ جهاز عرض عدد ٢
 - ۳- جهاز رؤية عدد ۳ MONITORS -۳
- ۱ جهاز مازج صورة عدد ۱ VISION MIXER
- ۱- جهاز مازج صوت عدد ۱ AUDIO MIXER

وفي هذه الحالة من الممكن أن تتم عملية المونتاج بنظام A/ B ROLL EDITING:-: A/

A أولاً: بأن يتم عمل نسختين متكاملتين من نفس المواد المصورة، تصبح الأولى شريط B والثانية شريط B فنضع كل منهما في جهاز عرض ويتم عمل المونتاج بينهم بالتبادل ففي حين يتم تركيب لقطة في أول شريط A، يقوم جهاز شريط B بالبحث عن اللقطة التالية والتي من الممكن أن تكون في آخر الشريط.

ثانياً: قد يتم وضع مقابلة مع شخص على شريط A.ووضع مجموعة من اللقطات التي ستخلل هذه المقابلة بطريقة الإسقاط INSERTED على شريط B.

مما يسهل إسقاط هذه اللقطات خلال هذه المقابلة مع إمكانية إضافة أي وسيلة انتقال أخرى غير القطع من لقطة لأخرى، مثل المزج والمسح والتفريغ.



A/ B ROLL EDITING عملية المونتاج

وعندما انضمت ذاكرة الكمبيوتر إلى معدات الإنتاج التلفزيوني، اصبح من المكن تخزين ارقام الكود الزمني (ارقام التعريف) لكل قطعة مونتاج للبرنامج كله سواء لأرقام شريط المواد الأصلية أو ارقام شريط التسجيل ومن الممكن اعادتها عدة مرات ومع ذلك تظل بدقة الكادر FRAME ACCURA CY. ويعتبر نظام المونتاج بالكمبيوتر من اكثر أجهزة المونتاج تعقيداً.

وهو يتكون من :-

أولاً: الكمبيسوتر الذي يعتبر عقبل النظمام وهبو جهساز معالج للمعلومات PROCESSER صغير نسبياً يتضمن ثلاث عناصر ذات علاقة متبادلة.

CENTRAL وحدة المعالجة المركزية PROCESSING UNIT -:(CPU)

وهي تعتبر آلية التحول المركزية. فهي المسؤولة عن استقبال وإرسال تعليمات التشغيل والتحكم من وإلى مختلف الأجهزة المتصلة بها.

- ب- ساعة الزمن الحقيقي REAL- TIME CLOCK وهي التي تقوم بتقدير وحساب الزمن الذي يوفر للنظام كله دقة الكادر المتناهية.
- ت- ذاكرة الكمبيوتر MEMORY وهي الذاكرة التي تخزن البرنامج لتشغيل
 النظام.

تانياً: وحدات النواجه INTERFACE UNITE:

وهي أجهزة معالجة تعمل كمترجم بين الكمبيوتر ومختلف أنواع وأشكال الأجهزة التي تستعمل في أنظمة المونتاج.

(أجهزة تسجيل وعرض الفيديو VTR جهاز المازج الإلكتروني VISION MIXER مولد المؤثرات الرقمية DIGITAL EFFECTS GENERATOR الخ).

لأن كل من هذه الأجهزة صمم بشكل مختلف عن الآخر، لذلك فإن إشارة الكنترول لتشغيل جهاز معين ليست بالضرورة هي نفس الإشارة التي تقوم بتشغيل جهاز أخر.

وحتى يكون هناك ارتباط بين الإشارة التي يصدرها الكمبيوتر وبين إشارة كل جهاز على حدة. يقوم الكمبيوتر بإرسال إشارة الكنترول الخاصة به إلى لوحة التواجه INTER FACE الخاصة بالجهاز المختار. عند ذلك تقوم هذه اللوحة بتبديل إشارة الكومبيوتر إلى الإشارة الصحيحة والتي تسمح للكنترول بتشغيل هذا الجهاز والسيطرة الكاملة عليه.

ثانثاً: الكونصول THE CONSOLE --:

يعتبر الكونصول هو الجزء الرئيسي في السيطرة على دخول وخروج المعلومات OUT

AND IN PUT DATA
وهو يتكون من : -

۱) لوحة مفاتيح KEY BOARD:-

وهي اللوحة التي تحتوي الأزرار المخصصة لتشكيل وظائف المونتاج المختلفة.

Y) جهاز الرؤية CATHODE RAY TUE- CRT

وهي شاشة إما بيضاء وسوداء أو ملونة تظهر عليها جميع لوائح ووظائف المونتاج التي يقوم بها الكمبيوتر (أي معلومات يدخلها مونتير الفيديو على لوحة المفاتيح KEY BOARD وكذلك رد الكوبيوتر على المونيتر).

وفي بعض أنظمة المونتاج بالكمبيوتر يضاف كارت معالجة MEMORY MAP يعرف عادة باسم كارت خريطة PROCCESSOR CARD يعرف عادة باسم كارت خريطة CARD. وهو يوفر سرعة في الوقت الذي يستغرقه الكومبيوتر في تنفيذ التعليمات التي يقوم مونيتر الفيديو بإدخالها على لوحة المفاتيح KEY BOARD.

بالطبع هناك بعض الوظائف الرئيسية لأنظمة المونتاج بالكومبيوتر والتي تظل ثابتة من نظام لآخر. وهذه الوظائف هي التي تقوم بها الأزرار الموجودة في لوحة كونصول الانتاج CONSOL وغالباً ما يضاف بعض الأزرار لتحسين عمليات المونتاج وإضافة إمكانيات متطورة.

وفيما يلي الوظائف الرئيسية الأزرار لوحة المفاتيح الكمبيوتر KEY BOARD في أنظمة المونتاج بالكمبيوتر والتي تستخدم Controller: -

١) أزرار اختيار المصادر SOURCE KEYS)

هناك عدة أزرار على لوحة المفاتيح KEY BOARD كل منها مختص بعدد أجهزة RECORD "VTR" العرض التي من الممكن أن تنظم إلى هذا النظام. فهناك زر لجهاز التسجيل "A-VTR/ B- VTR/ C- VTR ويعلم (R- VTR/ B- VTR/ C- LTR) ثم أزرار أجهزة العرض وتعلم بعدد أجهزة عرض الفيديو المتاحة.

أزرار مختصة بأجهزة خارجية مضافة مثل COLOR BARS أو جهاز BLACK كتابة العناوين والأسماء CAPTAIN أو مرجع سواد DIGITAL
 أو موليد المسؤثرات الرقميسة REFERENCE
 EFFECTS GENERATOR

۳) أزرار الحركة TRANSPORT KEY:-

عند اختيار أي زر من أزرار المصادر يصبح من الممكن التحكم بالجهاز الخاص بهذا الزر عن طريق مجموعة أزرار أخرى تحتويها لوحة المفاتيح تسمى أزرار الحركة وهي التي تختص بالحركة

العاديـــة PLAY أو الحركــة إلى الخلــف (RE- WIND) أو الحركــة إلى الأمـــام (FORWARD) والتوقف STOP.

وهناك قضيب عند الضغط عليه يتمكن المونيتر من إيقاف جميع الأجهزة المختارة عن العمل في الحال. ومكانه في اسفل لوحة المفاتيح KEY BOARD ويسمى "CUE KEY" وهناك أيضاً "CUE KEY" وهو زر يسمح باستدعاء شريط هذا الجهاز عند كود زمنى معين.

وكذلك من الممكن وضع هذا الجهاز في حالة الحركة البطيئة SLOW MOTION في حالة الضغط على زر SLOW وهناك زر الوظيفة JOG أي الحركة – كادر - كادر إلى الأمام أو الخلف وهناك بعض اللوحات تحتوي على عصا JOY STICK والتي تحرك الشريط في كلا الاتجاهين بسر عات مختلفة.

٤) أزرار الكود الزمني TIME CODE KEYS:-

وهي تستعمل في إدخال ارقام الكود الزمني الخاص بجهاز الفيديو المختار في الكومبيوتر.

ه) أزرار SET IN/ OUT)

وهي تستعمل لإدخال ارقام كود زمني في الكومبيوتر قام مونيتر الفيديو بتحديدها أثناء مشاهدة المواد المصورة.

٦) أزرار MARK KEYS)

يضع زر MARK IN ارقام الكود الزمني في وضع IN على شاشة جهاز الرؤية CRT على مناشة جهاز الرؤية CRT على الخاص بالكومبيوتر وينضع زر MARK OUT ارقام الكود الزمني في وضع OUT على الشاشة أيضاً.

۲RIM KEYS أزرار تعديل دقة بداية ونهاية اللقطة

تقوم أزرار TRIM IN/ TRIM OUT بتغيير ارقام الكود الزمني التي ادخلها فعلاً في الكومبيوتر. ويتم تغييرها إما بإضافة (+) أو بالنقصان (-) لعدد من الكادرات.

٨) أزرار صيغ المونتاج EDIT KEYS:-

هناك زر لمونتاج التجميع ASSEMLE (ASS) وهناك زر آخر لمونتاج التسقيط INS) INSERT (INS) وقد تكون هناك أزرار لاختيار نوع الإشارة وزر لمونتاج الـصورة فقـط VIDEO ONLY ، وزر للصوت والصورة معاً (A/V) أو (BOTH).

•) أزرار الانتقالات EDIT TRANSITIONS)

هناك أربع أنواع رئيسية من الانتقالات، القطع CUT المزج MIX المسح WIPE المتعمال نظام المونتاج بالكومبيوتر، ما على المونتير إلا إدخال تعليماته في الكومبيوتر بتشكيل وسيلة الانتقال ليقوم الكومبيوتر بالباقي.

وفيما يلي شرح لأهم أزرار الانتقالات: -

أ) القطم CUT KEY) ال

الضغط على زر القطع سيغير أزرار المزج والمسح والتفريغ إلى قطع فقط.

ب) زر المزج (DIS):-

سيخلق حوار بين الكومبيوتر ومونيتر الفيديو. فعندما سيسأل الكومبيوتر من أين المزج؟ DISSOLVE FORM

عندها سيضغط المونيتور على الزر الخاص بجهاز الفيديو الذي عليه الشريط الذي يحتوي على المشهد أو اللقطة الستي سيبدأ عندها المرزج. شم سيسأل الكومبيوتر إلى أيسن المرزج؟ DISSOLVE عندها أيضاً سيضغط المونيتر على الزر الخاص بجهاز الفيديو الذي عليه الشريط المذي يحتوي على المشهد المذي سينتهي عنده المرزج وأخيراً سيسأل الكومبيوتر المدة؟ DURATION.

عندها سيطبع المونيتر عدد الكادرات الذي سيستغرقه المزج. وفي النهاية سيضغط على زر إدخال المعلومات ENTER KEY وهناك يبدأ الكومبيوتر في تنفيذ المزج أتوماتيكياً بدون أي تدخل من المونيتر.

FORM: A VTR TO: B VTR

DURATION: 50 FRAMES

ج) زر المسح WIPE KEY:-

عند الضغط على زر المسح سيبدأ حوار بين المونيتور والكومبيوتر يماثل عماماً الحوار الذي دار عند الضغط على زر المزج. فسيسأل الكومبيوتر عن المصدر الذي سيبدأ منه المسح والمصدر الذي سينتهي عنده ولمدة الذي دار سيتغرقها وبعد الضغط على زر إدخال المعلومات ENTER KEY سيطلب الكومبيوتر منالمونيتور بإدخال رقم شكل المسح المطلوب. والذي تم برمجته تحت هذا الرقم، واتجاه المسح عادي أو عكسي وشكل هذا المسح SOFT أو مرود بإطار BORDER وعرضه ولونه: -

FROM: A/ VTR

TO: B/ VTR

DURATION: 45 FRAME WIPENUMBERS # 077

EDGE: HARD

د) التفريغ KEYS:-

يتضمن التفريخ أما تفريخ العناوين أو اشخاص في حالة الكروما أي CHROMA وهو يعتمد على عدد أنواع التفريخ الذي يحتويها نظام المونتاج وكذلك عدد أجهزة الفيديو المتصلة بالنظام.

KEYIN: Y

BACK GROUND: A/ VTR FORE GROUND: B/ VTR

DURATION: 50

۱۰) زر الخروج EXIT KEY:-

بالضغط على هذا الزريتم محو أي حوارتم بين المونيتور والكومبيوتر. ويصبح في حالة انتظار أي تعليمات جديدة، ويستعمل المونيتور هذا الزر عندما يريد أن يلغي أوامره المطبوعة على شاشة الكومبيوتر.

۱۱) زر البروفة PREVIEW KEY:-

هذا الزريسمح للمونيتور بعمل بروفة مونتاج لجميع الأوامر التي أعطاها لكومبيوتر بدون نسجلها فعلاً.

۱۲) زر التسجيل EDIT/ RECORD KEY)

زر التسجيل يبلغ الكومبيوتر بأن يقوم بتسجيل وتنفيذ كل المعلومات التي قام المونيتور بطبعها على شاشة الكومبيوتر على شريط الفيديو.

۲۳) زر الإعادة REVIEW KE (زر الإعادة

هذا الزريقوم بإرجاع جهاز التسجيل ثم يقوم بعرض آخر قطعة مونتاج قام بتسجيلها. وفيما يلي طريقة العمل على إحدى أنواع الـ controller وهي تحمل موديل 2000 BE 2000).

-: IST EDIT ()

* نسجيل BLACK SIGNAL على شريط جديد ليس عليه شيء: -

- ۱- نضغط CTRL + V) ED–IST) هيظهر IST EDIT OK) د نضغط ENTER.
 - ۲- نؤشر على R.
- ۳- ندخل TIME CODE المراد أن يبدأ به الشريط عن طريق لوحة الأرقام
 (مثلاً ٥٠٠٠٠٠) ثم نضغط SET IN.
- 5- نضغط CUT ثم نضغط SIT IN. نضغط cut →يسأل Source من أين يأخذ Back Signal.
 - ٥- نضغط AUX2.
 - .REC -1

-: JUMP (Y

- * عند الانتقال من PAGE EDIT إلى PAGE EDIT أخرى بعد التسجيل فإذ المحلالة المحلوج (OUT POINT) لماكنة RECORDER وماكنة PLAYER و المحلوج (IN POINT) و PLAYER و PLAYER و PAGE EDIT التالي.
- * النقطة FLASH على R تعني وجود SYNC بين PLAYER على R تعني وجود مشكلة (JUMP) قد يكون نتيجة تغير RECORDER وعدم ظهورها يعني وجود مشكلة (JUMP) قد يكون نتيجة تغير في قيمة IN POINT ينتج عنه تغير في قيمة RECORDER .
 - * لتعديل ذلك: -
 - ۱- مؤشر على الماكنة التي عملت JUMP (مثلاً P2).
 - تضغط TIME TRACE

<u>ملاحظة : - _</u>

إذا حدث خطأ (مـثلاً JUMP) واردت أن أعـرف هـل الخطأ مـن PLAYER أو SW-PVW أما P- PVW، R-PVW فيظهر RECORDER فيتم ذلك عن طريق RHIXER، MIXER أما MIXER.

-:SPEED (7

* تغير سرعة الماكنة:

- ١- نؤشر على الماكنة (مثلاً P1).
 - ۲- نضغط SPEED.
- ۳- ندخل السرعة التي نريد (مثلاً ۲۰+) ثم ENTER.
 - * طريقة أخرى (بواسطة SHUTTLE):-
 - ١- نؤشر على الماكنة.
 - خرك SHUTTLE إلى السرعة المطلوبة.
 - ۳- نضغط MRK SPD.
- * تحديد سرعة ماكنة (مثلاً P1) بالاعتماد على قيم RECORDER:-
 - ۱- ندخل قيم IN \ OUT لماكنة RECORDER
- ۲- ندخل قيم IN \ OUT لماكنة PLAYER بحيث يختلف DURATION هنا عن الموجود للماكنة RECORDER (أقل أو أكبر).
 - ۳- نؤشر على PLAYER.
 - £- نضغط SPEED يظهر→ F1, F2, F3
 - ه- نختار FIT) F1).
- * في هذه الحالة تغير من سرعة PLAYER (أكبر أو أقل من RECORDER) حيث يسصبح DURATION للماكنة RECORDER وماكنة متساوي.

-: <u>MEM -DMC</u> (£

- * استخدام DMC لحفظ السرعة:
- * تحديد السرعة النهائية (END SPEED) التي ستنتهي بها سرعة الماكنة عند OUT POINT.

ملاحظة

تبدأ الماكنة بالسرعة المعتادة أو السرعة المحددة عن طريق SPEED وتبدأ بالنزول إلى أن تصل السرعة النهائية عند OUT PIONT : -

- ۱- تحديد قيم IN \ OUT للماكنة (مثلاً P1).
- r نضغط DMC- MEM يظهر F1,F2,F3
 - ۳- نخا, (END SPEED).

- ٤- نؤشر على الماكنة (P1).
- ٥- ندخل رقم السرعة النهائية المطلوبة.
- * حفظ TBC STATE للماكنة:-
 - ا- نضغط MEM-DMC
 - ۲- نختار TBC) F5).
- ٣- نؤشر على الماكنة (مثلاً P1) ونختار LEARN) F1) لعملها ON.
- 4- بعد عملها ON نختار LEARN) F1) يظهر → (P1) (LEARN) E2. OK.
 - ٥- أثناء ظهور هذه العبارة تغير من قيم TBC للماكنة إلى القيمة المراده.
 - 7- عند الانتهاء نضغط ENTER.

<u>ملاحظة</u>

في هذه الحالة يحفظ القيم المدخلة حتى لو تم ارجاعها إلى RESET .

- * تسجيل مادة بعدة حركات وسرعات، حركة بطيئة إلى الأمام مثلاً ثم حركة بطيئة إلى الخلف ثم صوره ثابته وهكذا باستخدام SHUTTLE.
 - ۱- نجهز الـ EDIT كالعادة IN \ OUT كالعادة EDIT الـ RECORDE ، PLAYER
 - ۲ نضغط DMC-MEM.
 - ۳- نؤشر على P1 (مثلاً) ونختار REC LEARN).
 - ٤- نضغط ENTER عندما يبدأ التسجيل.
 - ٥- عند بداية التسجيل تضغط DMC التي فوق: SHUTTLE.
 - ٦- نحرك SHUTTLE حسب الحركات والسرعات المطلوب تسجيلها إلى
 الأمام أو الخلف (مع أو عكس عقارب الساعة).

<u>ملاحظة</u>

هذه العملية تتم على الهواء (أي في حالة التسجيل).

-:FLY EDIT (0

- * عمل مونتاج على الهواء: -
- ۱- نحدد فيم IN POINT للماكنات.
- r- ندخل إلى INITAL MENU عن طريق ضغط SHIFT + AUX.

- ٣- نؤشر على الماكنات FLY EDIT ونعملها ON ونخرج من هذه MENU.
 - ٤- نؤشر على الماكنات التي سنستعملها باستخدام SHIFT مع P1, P2, P3 مع
 - ه- نختار CUT أو MIX.
 - .REC -7

<u>ملاحظة</u>

في هذه الحالة يتم التغيير أثناء التسجيل على الهواء من ماكنة إلى أخرى أما CUT أو

.MIX

- * عمل MIX نضغط DISS ثم P1، ثم P2.
- * عمل CUT نضغط CUT ثم P2 (مثلاً) إذا كان يسجل من P1 أو P3 وهكذا.

-: TIME CODE ERROR (1

- * إذا كان على الشريط TIME CODE غير مستمر واردنا أن يتم التسجيل بالتغاضي عن ذلك: -
 - ۱- نضغط AUX.
 - ۲- نختار TC JUMP) F1).
- ۳- نؤشر على الماكنة التي نريد أن نسمح بأن يكون الشريط الذي عليها فيه TIME
 خير مستمر.
 - ٤- نختار ALLOWED). 4
 - # GO TO پنمب إلى IN POINT.
 - .GO TO -۲ OUT -۱ OUT POINT بذهب إلى OUT → OUT المب إلى
 - # EFF -۱ EFF POINT يذهب إلى EFF +
 - * SCRPD يذهب إلى نقطة المدخلة باستخدام لوحة الأرقام على الشاشة:
 - ١- ندخل النقطة المراد الذهاب إليها.
 - .SCRPD -Y
 - .GO TO -7

<u>-:LIP SYNC</u> (v

* كيفية عمل LIP SYNC لنفس المادة مسجلة على شريطين أو أكثر من زوايا مختلفة: -

- ا- ندخل POINT لـ POINT بحيث تكونا قدر الإمكان تحققا IN POINT على بداية النطق وبداية الحركة.
 - .P2 مع P1 مع SHIFT مع P2 , P1 ثوشر على P1 مع P1 مع P1 مع P1 مع
 - r- نضغط SY-PLAY.
- * في هذه الحالة تلعب الماكنتين معاً فإذا ظهر اختلاف في الصوت (يظهر صدى) فيتم
 التعديل كالتالى: -
 - ١- نؤشر على إحدى الماكنتين أو الماكنة التي الخطأ منها (مثلاً P1).
- ۲- نضغط SHIFT مع PLAY أو SHIFT مع -SHIFT إلى أن يحدث SYNC
 مع حساب عدد مرات الضغط (هذه العملية تتم والماكنتين تلعبا المادة).
 - ٣- نجمع أو نطرح عدد مرات الضغط IN POINT للماكنة المعينة (P1) مثلاً: -
 - نؤشر على P1.
 - ندخل ٣+ باستخدام لوحة الأرقام.
 - نضغط SET IN.
- * إذا اردنا تخزين قيم IN POINT للماكنتين بعد تحديد LIP SYNC لاسترجاعه إذا حصل خطأ: -
 - ۱- نضغط AUX.
 - ۲- نختار TIME-SYNC) F6).
 - ٣- نؤشر على P2, P1 معاً.
 - ٤- نختار STORE) F2).
 - * إذا أردنا استرجاعها: -
 - ۱- نضغط TIME−SYNC يظهر → RECOVER SGN OK
 - ۲- نؤشر على P2 , P1 معاً.
 - .ENTER -r

-: DOWN STREAM KEY (A

مثال: إدخال MIX) DSK) على WIPE بين P2 , P3 بحيث يبدأ من P2 ويخرج

من P3.

DSK

P 2 P 3

WIPE

۱- نحدد IN / OUT لـ P2.

۲- نحدد IN \ OUT د P3.

۳- نحدد IN لـ R.

11, TRAN = 2, TO = P3, FORM = P2 WIPE - ٤ PATTERN =

ه- نضغط DSK.

ال DSK IN) F2. نختار - T

المحدد مكان دخول CG على P2 عن طريق رؤيته (P2) على MONITOR ومن شخط CG على MONITOR حيث تنتقل قراءة (T. C) هذا المنظر إلى شاشة الكمبيوتر، أو يمكنس إدخال الرقم عن طريق لوحة المفاتيح.

۸- نضغط TIME CODE) F4) ثم ENTER.

9- نختار DSK OUT) F3).

الحدد مكان خروج CG على P3 عن طريقة رؤيته على MONITOR ومن ثم
 نضغط MARK CNST.

۱۱- ختار TIME CODE) F4) ثم ENTER.

۱۲- نختار DSK TYPE) F1).

۱۳ ختار MIX) F2).

۲۱- نختار TRANSITION) F4) ثم ندخل 2S ثم ENTER.

.REC -10

-: INTIAL PANEL SETTING (9

* يستخدم لحفظ ضبط تم VIDEO MIXER وتم تطبيقه على EDIT معين ثم إذا أردت استخدام هذا الضبط (SETTING) في EDIT آخر.

- يتم تجهيز EDIT كاي EDIT آخر وعلى سبيل المثال تم عمل BORDER لـ WIPE مع لـون أخـضر في هـذا الـ EDIT بواسـطة MIXER وإذا أردت أن تحفظ هذا WIPE لاستعماله من EDIT إلى آخر فيتم ذلك بـ:
 - ۱- بعد تجهيز EDIT وقبل تسجيله لضغط IP.
 - ۲- نختار (SWER ON) F1).
 - ٣- نضغط ENTER.
 - ٤- الآن نضغط REC لتجسيل EDIT وليحفظ معه SETTING.
 - * لاستدعاء الـ EDIT
 - ۱- نضغط الـ RECAL.
- ۲- ندخل رقم EDIT ثم ENTER في هذه الحالة عند استدعاء الـ EDIT فإن SETTING في هذه الحالة عند تنفيذ EDIT عندما يمكن SETTING تصبح كما كانت عليه عند تنفيذ EDIT عندما يمكن استخدام في هذا SETTING في EDIT أخر.
 - * NOTE → نستخدم لكتابة ملاحظات لكل EDIT.
 - RELL → اعتبار لوضع أسماء لـ P2, P1, R ... إلخ.
 - SET-T → لتصفير CTL.
 - OPEND → אָנוֹי OPEND.

-: PROGRAMMABLE FUNCTION (PF) (1.

- * يستخدم لتحديد عمل معين لكل PF مثلاً PFI يعمل EJECT لكل الماكنات: -
 - ۱- نضغط PF.
 - ۲- نضغط PF مع ضغط F1 يظهر ←SELECT PF KEY
 - ۳- ندخل الرقم الذي نريد مثلاً ١ يظهر → PF 01 = (٢٠٠٠)
 - ٤- ندخل الأسم (LABEL) الذي نريد ثم ENTER.
 - * عملية برمجة هذا KEY لعمل معمل معين:-
 - ۱- نضغط PF.
 - ۲ نضغط PF مع ضغط F2 مع ضغط ۲۰
- ٣- نؤشر على الماكنات P2, P1, R ونضغط EJECT أو أي أشياء أخرى نريد أن تنفذ
 عند الضغط PF1.

- ٤- نضغط PF مع ENTER للخروج.
- المتى برمجت على أن يقوم بها \mathbf{PF} مع \mathbf{I} فإنه ينف ذ الأعمال المتى برمجت على أن يقوم بها \mathbf{EJECT} لكل الماكنات مثلاً).
 - * لإيقاف العمل إذا كان في البرمجة LOOP (تكرار) نضغط PF مع ALL STOP.

-: DIT FUNCTION (1)

- * حساب قيم EDIT POINT لماكنة بالاعتماد على قيم ماكنة أخرى: -
 - ۱- نحدد IN \ OUT لماكنة التي نريد الاعتماد على قيمها مثلاً R.
 - P★─ FORM ، CUT ختار ۲
- ٣- نحدد OUT POINT لـ P1 (أو نحدد IN وهو يحاسب DUR, OUT).
 - * الآن لتحديد IN POINT و DUR بالاعتماد على *
 - ۱- نضغط SET IN.
 - ۲- نختار FIT) F1).

-: CONTANT REGISTER (17

- * يستخدم لتخزين قراءات (T.C) لاستخدامها فيما بعد كـ IN POINT أو OUT POINT في POINT في EDIT المحقة:

 - . 2: 00 00 50 00 (P1) كُلُّم

.3: UNDEFIND

- ۲- الانتقال إلى المخزن المراد التخزين فيه نضغط CTRL مع رقم المخزن (9-9).
 - ٣- نؤشر على الماكنة التي نريد أن نأخذ منها القراءات مثلاً P1.
 - ٤- عدة طرق لخفظ القراءات في هذا المخزن: -
 - ب- نضغط BACK IN لحفظ BACK IN في هذا المخزن.
- ج- نضغط BACK OUT لحفظ OUT POINT في هذا المخزن.
 - د- ندخل القيم عن طريق لوحة الأرقام.
- ه- نيضغط MARK CNST لحفيظ قيراءة .T.C للمنظر الظاهر على MONITOR في هذا المخزن.
 - * لاسترجاع هذه القيم من المخازن لاستخدامها في EDIT: -

- ۱- نضغط R-CNS.
- ٢- نذهب إلى المخزن المراد عن طريق CTRL مع رقمه.
- ٣- نؤشر على الماكنة التي نريد أن نأخذ لها القراءة (T.C) من هذا المخزن.
 - ٤- أ- نضغط SET IN لأخذ القيمة ك IN POINT.
 - ب- نضغط SET OUT لأخذ القيمة ك OUT POINT.

-: **PRE - READ**

- * استخدام READ -PRE لعمل MIX بين ماكنة RECORDER وماكنة PLAYER.
 - ۱- نضغط PREAD ونضعها ON.
 - ۲- نحدد IN \ OUT ل PLAYER.
 - ۳- نحدد IN لـ RECORDER.
 - ٤- نختار DISS.
 - ه- FROM ينوشر على PRE READ (P4).
 - .(P1) PLAYER ← TO -7
 - TRANS -v ← TRANS -v
 - .REC -A
- * في هذه الحالة لا يظهر MIX على شاشة RECORDER ويظهر فقط على شاشة PREVIEW
- * استخدام READ-PRE لإدخال CG على مادة مسجلة بنفس الخطوات أعلاء باستثناء خطوة (٦).
 - .(P1) AUX2 ← TO -1

<u>-:GPI</u>

- * يتم بواسطة التحكم بـ CG و REEL TAPE أو أي أجهزة أخرى.
- # للاختيار بينهما عن طريق الأسهم → GPI → ASTO * * .GPI .- .GPI
 - * بداية تجهيز EDIT كالمعتاد ثم لإدخال أكثر من CG عليه نعمل.
 - ۱- نضغظ GPI يظهر DIALOG.

- TEST / DSBL) F5 ونعمله ENBL.
- ٣- نختار TEST FIRE) F6) لعمل اختبار أو تشغيل.
- ٤- نختار REC IN) F1 كتار BIALOG كوشر على أول صف باستخدام
 - ٥- ندخل الوقت الذي بعده أن يدخل CG على التسجيل مثلاً \$25. أ
- ٦- نختار REC IN) F 1) في DIALOG نؤشر على ثاني صف باستخدام ٢٠
 - ٧- ندخل وقت CG الثاني مثلاً 4S+ وهكذا لإدخال أكثر من CG.
 - AEC -۸ (الـ EDIT الذي تم تجهيزه مسبقاً).
 - * للتحكم بـ REAL TAPE عن طريق GPI:-
 - ۱- نضغط GPI.
 - ٢- بواسطة (CTRL + FS) نذهب إلى GPI 3 ونؤشر على أول صف.
 - ٣- نخار ENBL / DSBL) F5) ونعمله
 - ٤- نختار (REC IN) F1.
 - ٥- ندخل وقت دخول الموسيقية بالنسبة لوقت التسجيل.
 - ٦- مثلاً 5S + أي بعد خمسة ثواني.
 - PEC -∨ (للـ EDIT الذي تم تجهيزه).

ASSEMBLY-AUTO

- ا- نضغط SHIFT + REC) OUTO).
- r بظهر ← ؟ = NN-AUTO REC START AT EDIT . NN-AUTO
 - ۳- ندخل رقم بدایة EDIT.
 - ٤- ثم ندخل رقم نهاية EDIT (الأخير).

في هذه الحالة أن يكون EDIT غير مسجلة أي لا يوجد علامة R على جانب EDL في حالة وجودها يجب اولاً عمل CLEAR R (مشروحة لاحقاً).

-: RECALL

- ۱) استدعاء EDIT عن طريق رقمه: -
 - ۱- نضغط RECALL.
 - ۲- ندخل رقم EDIT ثم ENTER.
- Y) استدعاء EDIT عن طريق مشاهدته على الشاشة حيث لا أعرف رقمه:

- ۱- نضع RECORDER على منظر هذا EDIT المراد.
 - r- نضغط RECAL.
 - ۳- نخار (ACT SRCH) F4).

-: CLEAR R

- * لإلغاء R على EDL وذلك لإعادة تسجيلها: -
 - ا- نضغط EXT MING.
 - ۲- نختار MODIFY) F1).
 - ۳- نختار CLEAN REC) F5).

-: CHANGE START TIME OF RECORDING

- التغيير بداية وقت التسجيل:
 - ا- نضغط EXT MING.
 - ۲- نختار MODIFY) F1).
- MODIFY R TIME TIME ON \leftarrow (R- TIME) F3 خار OLD
 - ٤- ندخل ENTER.
- ه ثم ندخل الرقم الجديد الذي نريد أن يكون بداية التسجيل أو ندخل الفرق عن القديم
 (+).
- ا- يظهر MODIFY R-TIME (EDIT XR -RE) OK ونضغظ ENTER

-: INSERT EDIT

- * لإدخال EDIT جديد ثم نسيانه بين TOW EDIT : أولاً: بعد تجهيز هذا EDIT يخزن عن طريق FS ثم نبقيه على الشاشة ثم : -
 - ا- نضغط BASIC MING.
 - ۲- نختار INSERT AFTER EDIT يظهر →INSERT (INSERT) F2 يظهر
- تدخل رقم EDIT الذي سيدخل بعده هذا EDIT المضاف ثم ENTER.

ملاحظة: في هذه الحالة بعد أن يدخل هذا EDIT فإن الذي بعد يحدث له SHIFT بقيمة

مساوية لمدة هذا EDIT وفي هذه الحالة يجب إعادة التسجيل على الشريط عن طريق ASSUBLY وما بعده.

- * عملية تخزين EDITS في EDL بدون تسجيلها على الشريط ثم بواسطة EDITS بدون تسجيلها على الشريط ثم بواسطة EDIT يتم تسجيلها مجتمعة: -
- كل EDIT يتم تجهيزه كالعادة MIX, OUT, IN أو WIPE أو أي آخر لكن بدون ضغط REC لتسجيله على الشريط.
 - ٢. نضغط FS فيتم تسجيله على EDL.
 - ٣. وهكذا نعمل لبقية EDITS.
 - ٤. في النهاية إذا اردنا تسجيلها على الشريط نستخدم AUTO EDIT (مشروحه سابقاً).

-: **DUMP**

- * نستخدم لنسخ EDL على DISK:-
 - ۱- نضغط DUMP.
- ٢- نختار INTERNAL) F1 → يسأل عن الاسم.
- DUMP EDIT XX -YY يظهر \Longrightarrow EDL ندخل أي اسم نريد، لهذا OK أي بداية ونهاية DUMP.
 - eNTER نضغط -٤

-:LOAD

- * نستخدم لتحميل EDL من الـ BISK:-
 - ا- نضغط LOAD.
 - ۲- نختار INTERNAL) F1).
- تدخل اسم الملف أو نؤشر عليه باستخدام الأسهم.
 - ٤- ختار REMEMBER) F2).

-: SCROLING

- * تستخدم لشاهدة EDL:-
 - ا- نضغط SCROL- نضغط
- ۲- باستخدام SHUTTLE مع أو عكس عقارب الساعة نحرك إلى EDIT المراد.
- * يكن نسخ قيمة من يتم TINECODE في EDL إلى الشاشة (SCRATCH * PAGE إلى الشاشة (PAGE أخرى:

١- التأثير على القيمة عن طريق نقل المؤشر (٥) لها باستخدام الأسهم ١٠

مفاتيح وأوامر تشفيل BVE 2000'

الوظيفة	أمر التشغيل	مفتاح
		لعملية
اختيار قناة الصوت المراد تسجيلها في حالة المونتاج بطريقة INSERT .	A1, A2 SHIFT + A1 SHIFT + A2	A1 - A2 A3 A4
إلغاء وضع الأجهزة في حالة STAND BY ON	CTRL + ALL Stop	ALL STB off
١- إيقاف حركة الشريط في جميع الأجهزة.	ALL Stop	ALL Stop
 ٢- إيقاف عملية حفظ DATA أو عملية التجميل من / 		
إلى EDL		
يستخدم للعمليات الحسابية في TC.	SHIFT + F / TC SHIFT + *	ARITH
المونتاج بطريقة الـ ASSEMBL .	SHIFT + V	ASMBL
عرض قائمة الوظائف المختلفة للجهاز Assignment Menu	ASSING	ASSING
اختيار الوضع المساند للجهاز	AUX	AUX
تحديد المصدر المساند	AUX 1 AUX 3	AUX I AUX 3
لتنفيذ الـ Auto - assembly	SHIFT + REC	AUTO
لنقل In point TC إلى Scratch pad.	SHIFT + SET IN	BACH IN
لنقل Out point TC إلى Scratch pad	SHIFT + SET OUT	BACH OUT
لنقل DUR (الفترة بين In point والـ Out point) للجهاز المحدد /	SHIFT + SET DUR	BACH DUR
(Source) Record إلى Scratch Pad		
نقل نقاط IN والـOUT التي تم اختيارها عن طريق العرض اللولبي	CTRL + SET DUR	BACH SCR
لـ EDL إلى Scratch Pad		
يستخدم لعرض وتنفيذ قائمة عمليات تنظيمية مثل مونتاج بطريقة	BASC MING	BASC MING
INSERT عمليات الحذف، والنسخ، إعادة الترقيم.		
١- لاسترجاع صفحة الموناج السابقة	BS	BS

	ات في التلفزيون	الأجهره والمعد
 ۲- لعرض الصفحة السابقة من قائمة MENU تحوي أكثر 		
من صفحة		
لمحيى المعلومات الموجودة الـ Scratch Pad	Clear	Clear
عي المعلومات المتواجدة في صفحة المونتاج الحالية Piont & Speed عي المعلومات المتواجدة في صفحة المونتاج الحالية N\OUT	CTRL + Clear	Clear DM
لحفظ الـ Edit التي تم تنقيحها والتعديل عليها	SHIFT + 7	CRCT
للتغير ما بين TC أو CTL في نقاط المونتاج ووضع الشريط	CTRL+F/ TC	CTL / TC
تحدید نوع المؤثر بـ CUT	CUT	CUT
لاستخدام العمليات المتعلقة بـ FLOPPY DISK	SHIFT + ASSIG	DISK
لتحديد نوع المؤثر بـ DISSOLVE	DISS	DISS
DSK لتشغيل	SHIFT + KEY	DSK
نقل معلومات مونتاج ما Edit data إلى مصدر آخر	SHIFT + BS	DUMP
تحديد السرعة النهائية END SPEED التي تتبعها الماكنة عند الـ OUT POITN	CTRL + REVIEW	DMC MEM
EJECT	SHIFT + STILL	EJECT
- تستخدم لإدخال معلومات (data) موجودة في منطقة الحوار	ENTER	ENTER
Dialog area أو للتأكيد على سؤال بالإيجاب.	}	
- لمحي Error Massage التي تظهر نتيجة خطأها.		
- للخروج من منطقة الحوار Dialog area.	SHIFT ++ SHIFT +	EXIT
- لعرض صفحة مونتاج جديدة New edit page في حالة عدم	ENTER	
الحوار		
يستخدم لعرض وتنفيذ قائمة عمليات تنظيمية مثل تعديل وتنقيح	SHIFT + BASIC MNG	EXIT MNG
اله EDIT ولعمليات التصنيف والحذف والتشابك والتداخل Overlap elimiantion		
لتسريع الشريط Fast Formard بسرعة تعادل ٤٠ مرة سرعة	FF	FF
(40 Times Normal P/B) PLAYBACK		
١- للنقل إلى صفحة المونتاج القادمة.	FS	FS

•
•
·
IN

	ات في البلفريون	الدجهره والمعد
نقل الـ USER BIT الخاص بوضع معين لشريط إلى Scratch pad	SHIFT + MARK CNST	MARK USRE
قراءة الـ TC لوضع معين في شريط ما وحساب الفرق بين هذه	CTRL + MSPLT IN	MRK DLY
القراءة والـ IN POINT واعتبار الفرق بينهما KEY DELAY		
قراءة سرعة الشريط في وضع DMC لجهاز ما وعرضها في Scuece	CTRL + MARKS CNST	MRK SPD
Recorder / display area	MCDIT DI	MCDLT
حساب الفرق ما بين وضع معين لشريط في جهاز ما بين الـ IN point	MSPLT - IN	MSPLT- IN
واعتبار الفرق split in offest وذلك في Split editing		
حساب الفرق ما بين وضع معين لشريط في جهاز ما بـين الـIN point	SHIFT+ MSPLT IN	MSPLT OUT
واعتبار الفرق split in offest وذلك في Split editing		
للإجابة على السؤال المتواجد في (Dialog) بالنفي	NO	NO
إضافة ملاحظة ما في نهاية الـ Edit حيث يمكن إضافة إلى كل Edit	SHIFT + 3	Note
ما يعادل خمسة خطوط (five lines) يتكون كل line من لا يزيد		
عن " 60 characters		
حذف الـ OUT POINT فقط.	SHIFT + CLEAR	OPEND
تنفيذ Preview لجهاز Player آخر.	P-PVW	P - PVW
PROGRAMMABLE FUNCTION	PF	PF
يتم من خلاله برمجة معينة لأمر تحكمي ما فمثلاً يمكن برمجة PFI ك		
PLAY BACK لجهاز ما أو لجميع الأجهزة.		
أو يستم برمجمة " PF2 " كـ EJECT " لجميسع الأشسرطة الموجسودة في		
الأجهزة أو أي أمر تحكمي بالجهاز (يمكن من خلاله PF تخزين "٢٠"	•	
أمر تحكمي).		
PLAY BACK THE TAPE عرض للمادة	PLAY	PLAY
تقديم الصورة بمقدار يعادل FRAME	SHIFT + FF	PLAY +
إرجاع الصورة بمقدار يعادل FRAME	SHIFT + REW	PLAY -
لتنفيذ (أو إلغاء) المونتاج باستخدام PRE READ HEAD المتوفر في	SHIFT + 6	PRE – READ
معظم أجهزة التسجيل الرقمي Digital VTR Recorder (كأجهزة		

	ات کي اندلفريون	
DVW) حيث من خلال هذه الميزة يمكن استخدام جهاز الـRecrder		
كجهاز P \ B و Rec في نفس الوقت، فإجهزة الـ DVW الخاصة		
بالتسجيل يكون pre read Head المثبت على Scannre سابق للـ		
pre (Line) ۱۰۰/ خط أفقي / ۲۰۰ Recorder Head		
read Head للتوضيح حول آلية عمله، أنظر الشكل المرفق صفحة		
رقم (۱۳).		
Master Preview المشاهدة أو العرض المسبق للفقرة المراد تسجيلها	PREVIEW	
وذلك من أجل التأكد من دقتها والتعديل حال وجود خطأ.		PREVIEW
تحدید الـ VTR المراد استخدامه کجهاز تسجیل	R	R
عمل PREVIEW لجهاز الـ Recorder	SHIFT + P - PVW	R - PVW
مراجعة ما تم مونتاجه وتسجيله مؤخراً "Revicw"	PLAY-RE	Re - play
Recording according to the l Edit التسجيل حسب معلومات الـ	Rec	Rec
[edit date		
إدخال اسماء الـ Recl للأجهزة	SHIFT + 2	Reel
طلب EDIT ما من الـ EDL باستخدام الرقم الخاص بها.	SHIFT + 8	Recall
۱- للخروج من الحوار Diglog.	SHIFT + ENTER	Return
۲- لعرض صفحة مونتاج جديدة (New edit data page) في		
حالة عدم الحوار.		
إرجاع الشريط	Rew	Rew
تخزين الـ EDIT PAGE BUFFER الحالية في EDIT PAGE BUFFER	SHIFT + 4	SAVE
عرض قائمة الـ EDL بطريقة لولبية	SHIFT + 9	SCROL
اعتبار الـ TC المعروض في Sccratch pad كـ Duration للجهاز المحـدد	SET DUR	SET DUR
سواء كان الجهاز Recorder / player	'	
اعتبار الـ TC المعروض فيScratch pad كـ In Point للجهاز المحدد.	SET IN	SET IN
اعتبار الـ TC المعروض فيScratch pad كـ OUT Point للجهاز	SET OUT	SET OUT
المحدد.		
<u> </u>	·	

عرض قائمة المعايرة Set up Menu	CTRL+	SET UP
لتفعيل Shuttle mode	SHTL	SHTL
لتحديد السرعة البدائية في Automatic editing	SHIFT + GPI	SPEED
Stand by off mode a gard la ilea lea	SHIFT + play	STB OF

لتفعيل Shuttle mode	SHIL	SHIL
لتحديد السرعة البدائية في Automatic editing	SHIFT + GPI	SPEED
جعل حهاز ما في وضع Stand by off mode	SHIFT + play	STB OF
Switcher preview	CTRL + P- PVW	SW- PVW
للتغلب على مشكلة الـ LIP SYNG للمادة المسجلة على شريطين	SY - PLAY	SY- PLAY
ومن زوايا مختلفة		
يكن من خلاله الرجوع لقيم الـ IN POINT لجهازين بعد تحديد LIP SYNG	CTRL + SET IN	SY – TIME
تستخدم لعمل الـ Reset / Preset للـ CTL أو للـ counter	SHIFT + -	T - SET
إذاتم تعديل الـ Recorder In Point فمن خلال هذا المفتاح يتم	TIME TRACK	TIME TRACK
تعديل player in pint بشكل يتناسق مع ما تم تغييره في الـ Recorder		
تحديد جهاز تسجيل مؤقتاً	SHIFT + 1	TMP - R
اختيار الـ VIDEO في عملية المونتاجس بطريقة الـ INSERT	V	V
تحدید نوع المؤثر بـ WIPE	WIPE	WIPE
للتغيير ما بين صفحة المونتاج الحالية ومع صفحة المونتاج المتواجدة	SHIFT ++ 5	XCHG
في Buffer		

RECORDING "BVE خيارات وطرق التسجيل المتسوفر لسدى" 2000-**'OPTIONS**

RECORD { REC }

الأجهزة والمعدات في التلفزيون

تنفيذ التسجيل بعد تحديد نقاط المونتاج حيث في حالة عدم تحديد "DUR" أو " POINT " لجهاز التسجيل البضغط على كبسة "REC" اثناء التسجيل حيث يتوقف جهاز التسجيل حينها وتصبح نقطة التوقف ك " Recorder Out Point " لتلك الـ EDIT ويت حينها النقل تلقائياً لصفحة مونتاج جديدة.

- وتجدر الإشارة إلى أن الـ EDIT في هذه المرحلة تكون مصحوبة بعلامة "R" للدلالة على أن هذه الـ EDIT تم تسجيلها.

يمكن الرجوع إلى صفحة مونتاج ما مخزنة في " EDL " ومسجلة سابقاً (مصحوبة بعلامة "R") وذلك لتسجيلها مرة أخرى وتتم عملية التسجيل وذلك بالضغط على كبسة "REC" حيث يظهر بعد ذلك عبارة: وبالضغط على كبسة ENTER يتم تأكيد التسجيل.

AUTO - ASSMBLY SHIFT {AUT REC}

تنفيذ التجسيل لعدد من EDITS المتتابعة والمخزنة في الـ EDIT يحدد رقم بداية أول EDIT روقم نهاية آخر EDIT حيث تجدر الإشارة إلى الـ EDITS يجب أن تكون غير مسجلة سابقاً (غير مصحوبة بعلامة R) عدا ذلك يجب إلغاء "R" وذلك باستخدام EXT MNG حيث يتم ذلك بالضغط على EXT MNG ليتم الاختيار F1) MODIFY) ومن ثم (F5) CLEANING).

BUTT EDITING

يتم المونتاج بهذه الطريقة دون تحديد نقاط البداية " IN POINT " حيث أن الأجهزة IN POINT " عند الوصول الـ STELL, JOB, STOP + ... تتوقف في وضع " ... + Point " عند الوصول الـ Rec أو Preview أو Preview يسمح وضع السشريط الحسالي " IN POINT " للحهاز كـ " IN POINT ".

MANUAL EDITING CTRL {REC}

يمكن تنفيذ التسجيل دون تحديد نقاط المونتاج " EDIT POINT حيث يتم تحديد النقاط افتراضيا، ويمكن من خلال التسجيل اليدوي تغير نوعية المونتاج.

ملاحظات على MANUAL EDITING:-

- لا يتم تخزين معلومات " EDIT DATA " في الـ EDL.
 - يجب أن يحتوي الشريط على CTL مسبقاً.
- خلال التسجيل لا يمكن التنقل من INSERT MODE إلى ASSEMBLE خلال التسجيل لا يمكن التنقل من MODE.

EDITING ON THE FLY {REC}

يتم المونتاج بهذه الطريق من خلال اختيار عدد من أجهزة الـ Player وذلك باستخدام " ... + SHIFT + P1 + P2 و تخزين كل EDIT بعد عمل CUT أو SHIFT حيث يمكن الرجوع لها من أجل التعديل فيما بعد وهذه الطريقة من المونتاج ملائمة للمولد المسجلة معاً في آن واحد باستخدام عدة كاميرات وذلك من زوايا مختلفة.

ملاحظات على التسجيل بهذه الطريقة: -

- عدم إمكانية تغيير مصدر الصوت.
- ON THE FLY من خلال التسجيل يجب تشغيل INITALIZATION MENU".
 - يجب فتح صفحة مونتاج جديدة وتحديد نوع المؤثر بـ CUT أو DISS.

PRE READ EDITING

يتم استخدام ذلك عند وجود أجهزة تسجيل تحوي " Pre Read Head " كأجهزة DVW حيث يتم استخدام Play back الـ " Pre Read Head " (التابع لجهاز التسجيل) كمصدر "Source" وذلك للمونتاج بطريقة INSERT فقط.

أي بمعنى آخر يمكن استخدام جهاز الـ Recorder كجهاز Play back و Play back أي بمعنى آخر يمكن استخدام جهاز الـ Recorder الذي في نفس الوقت حيث يمكن عمل Mix باستخدام جهازين فقط هما جهاز الـ Player الذي يحوى على "Pre Read Head" وجهاز آخر كـ Player.

TERMPORARY RECORDER SHIFT {TMP-R}

لتحديد إحدى أجهزة الـ Player كجهاز تسجيل مؤقت وذلك لسلسلة EDITS من حيث يمكن بعد تسجيلها وتخزينها في EDL باستخدام جهاز التسجيل المؤقت الرجوع إلى جهاز التسجيل الدائم.

-: EDL MANGMENT LAST X

UNDO FUNCTION FOR TIME "للعملية السابقة TC للعملية السابقة CODE VALUES"

LAST EDIT

للتنقل ما بين الـ Edit { الـتي تم استعراضها previewed أو تسجيلها Edit والمخزنة في ما يسمى " buffer } وما بين EDIT الحالية.

EDIT PAGE BUFFER

يمكن تخزين صفحة مونتاج EDIT كاملة في Buffer وذلك للاستخدام فيما بعد، ويتم الاستخدام كالآتي : -

SAVE: لتخزين الـ EDIT الحالية في الـ SAVE

XGHG: للتقلب بين EDIT الحالية ، ومع ما تم تخزينه في الـ Buffer .

SCROLLING THE EDL

عرض لولبي لما تم تخزينه في EDL حيث يمكن تخزين ٩٩٨ صفحة مونتاج، ويتم العرض SHIFT من خلال SCROLling Mode من خلال SCROL).

بعد العرض اللولبي لذ EDIT يكن تحديد أي قراءات معنية لـ TC ونقلها إلى Scratch من خلال { CTR { BAKSCK .

RECALLING EDIT

يمكن الرجوع إلى صفحة مونتاج " EDIT " مخزنة في EDL باستخدام FS و BS كما يمكن الرجوع أيضاً إلى صفحة مونتاج باستخدام مRECALL.

INSERT EDIT

المونتاج بإدخال (إيلاج) الصورة أو الصوت أو كلاهما معاً، إلى شريط يتم التسجيل عليه مسبقاً (Control Track (CTL) حيث يتم غالباً تسجيل black signal على "Tape" وذلك قبل عملية المونتاج.

EDIT DESIGION LIST

عبارة عن ذاكرة يمكن التخزين بها لغاية ٩٩٨ صفحة مونتاج (998 EDIT) وذلك للاستخدام والتنقيح فيما بعد، حيث يمكن للمعلومات EDIT DATA الموجودة في الـ EDL تنقيحها، حذفها، الإضافة عليها، تحريكها ونقلها إلى مكان آخر كما يمكن إفراغها من ما تم تخزينه بها (clean up) وذلك في أي وقت شاء.

- يمكن نقل ما تحتويه قائمة EDL إلى floppy disk للاحتفاظ بها.
- تبقى قائمة EDL مخزنة في الجهاز لمدة ثلاثة أيام (بوجود أحد البطاريات) وذلك في حالة بقاء الجهاز في وضع الجهاز OFF لذلك ينصح بنقلها إلى floppy disk في حالة وضع الجهاز Off لمدة تزيد عن ثلاثة أيام.

ASSEMBLE EDITING

تستخدم هذه الطريقة لتسجيل معلومات جديدة في الفترة المرَّاد تسجيلها حيث يتم إضافة معلومات جديدة " CTL, TC, AUDIO, VIDEO " ويتم شطب جميع المعلومات (إن وجدت) المسجلة سابقاً بما فيها "CTL".

- المونتاج بهذه الطريقة يتطلب تسجيل CTL, TC كمرجع في الجزء الأول من الشريط، أو أن يتم التسجيل أولاً بطريقة First Edit Mode التي تستخدم لتسجيل TC & black singnal على الأشرطة الجديدة.

- وتقدر الفترة الزمنية المسجلة باستخدام ST Mode بما يلي: -

Pre roll time the in point + 10 seconde + 2 seconde

Assemble وبعد تنفيذ 1ST Edit وبعد تنفيذ after the in point

.Mode

SCRATCH PAD

عبارة عن جزء من منطقة الحوار Dialog Area حيث تحوي وبشكل مؤقتاً على قيم رقمية "Numerical Values " مثل ١٥ ١٥ ١٠ حيث يتم إدخال بواسطة لوحة المفاتيح Key Board عند ظهور علامة "ERROR" في هذه المنطقة تكون عندها القراءات المدخلة خاصة (مثل أن يتم إدخال قيم في خانة الساعات تزيد عن ٢٤ ساعة).

EDIT PAGE BUFFER

بمكن تخزين صفحة مونتاج EDIT كاملة في Buffer وذلك للاستخدام فيما بعد، ويتم الاستخدام:

SAVE: لتخزين الـ EDIT الحالية في الـ SAVE

XGHG: للتقلب بين EDIT الحالية، ومع ما تم تخزينه في الـ Buffer .

SCROLLING THE EDL

عرض لولبي لما تم تخزينه في EDL حيث يمكن تخزين ٩٩٨ صفحة مونتاج، ويتم العرض SHIFT بعد أن يستم تفعيسل Scrolling Mode من خلال SCROL).

بعد العرض اللولبي للـ EDIT يمكن تحديد أي قراءات معنية لـ TC ونقلها إلى Scratch .CTR { BAKSCK} من خلال { pad



عاشرا:- جهازمازج الصورة THE VISION MIXER:-

خارج واحد OUT PUT محدد، وهو أداة أو جهاز لتقطيع المشاهد والانتقال بين مصادر الصورة المختلفة وقد تكون هذه المصادر إما كاميرات أو أجهزة فيديو VTR أو أجهزة مؤثرات رقمية أو أجهزة كتابة العناوين C.G الخ ...



ولا يقتصر أداء مازج الصورة على التقطيع بين المشاهد واللقطات ومصادر الصورة المختلفة وإنما يضيف عليها بعض المؤثرات مثل عمليات المزج MIX والمسح WIPE ومؤثرات فصل الألوان CHROMA KEYING وغيرها من المؤثرات والتي تتطور سنة بعد سنة مع التطور الحاصل في صناعة الأجهزة التي تعمل ضمن النظام التلفزيوني.


ويتكون هذا الجهاز من العديد من الدوائر الكهربائية بالإضافة إلى لوحة مليئة بالعديد من الأزرار التي تحتوي على لمبات مضاءة صغيرة وعدة أزرار يستعملها (الفني والعامل على الجهاز) لتنفيذ ما يريد من أعمال المونتاج الإلكتروني (الفوري).

وتضيء بعض اللمبات داخل الأزرار التي يضغط عليها لبيان تنفيذ ما أراد. وفي الأنواع العادية من أجهزة المازج الإلكتروني تكون الدوائر والتوصيلات في صندوق منفصل ويتم توصيل كابلات الإشارات المرثية الداخلة الآتية من المصادر المختلفة للصور كالكاميرات، وأجهزة عرض الفيديو VTR، وأجهزة الأسماء والعناوين CG ... الخوأي مصدر خارجي آخر إليه.

كما يخرج من هذا الصندوق (مازج الصورة) كابلات الإشارات المرئية الخارجة والتي يكون بها (إشارات الفيديو المرثبة) الناتجة في صورتها النهاثية لعرضها على شاشات المراقبة أو توصيلها لأجهزة التسجيل أو لمحطات الإرسال.

كذلك يقوم كما قلنا بتشكيل وسائل الانتقال الرئيسية بين أي مصدرين للفيديو (الصورة)،
MIX كالقطع CUT والاختفاء والظهور التدريجي FADE IN/ FADE OUT والمزج WIPE والمستح WIPE وكذلك خلىق المؤثرات خاصة مشل التفريخ CAPTION وفيصل الألوان CHROME KEY وفي الأنواع المتطورة والموجودة حالياً في المحطات يمكن الحصول على صورة مشكلة من ثلاثة مصادر للصورة وربما اكثر.

وتتكون العناصر الرئيسية للوحة أي جهاز مازج، من مجموعة من الأزرار BUTTONS مرتبة في صفوف يسمى كل صف BUS وكل مجموعة من صفين تسمى كل صف MIX/ EFFECTS (M/E).



ويوجد أيضاً على لوحة الجهاز لكل مجموعة صفين M/E ذراع فيدر FADER BAR صممت لتمكين الفني العامل على الجهاز من السيطرة على قوة أو كمية إشارة الفيديو الخارجة OUT PUT منها.

والآن سنقوم بشرح مكونات الجهاز عنصراً وراء الآخر والتعرف على إمكانياته في المونتاج الفوري للبرنامج التلفزيوني.

ا- صف أزرار البورجرام PROGRAM/ ON AIR BUS.

كل جهاز مازج صورة VISION MIXER يحتوي على الأقل على صف واحد من الأزرار ويمثل كل زر مصدر من مصادر الصورة المتاحة ، وهو يضاء بمجرد الضغط عليه معلناً أنه المصدر الذي تم اختياره ليخرج OUT PUT من الجهاز.



صف البروجرام

وكل صف يحتوي على عدد من الأزرار يتراوح عددهم بي (٣ و ٢٤) ويتم اختيار توصيل كل منها بمصدر صورة. وكمثال على ذلك، إذا كان الصف يحتوي على ستة أزرار، فإن ثلاثة أزرار

تختصص للكاميرات، أي لكل كاميرا زر، وزر لصورة جهاز عرض الفيديو (١) وزر لصورة جهاز عرض الفيديو (١) وزر لصورة جهاز عرض الفيديو (٢)، والسسادس لسصورة (مولد الحسروف BLACK SIGNAL) بالإضافة لزر خاص لتوليد الإشارة السوداء GENERATOR وفي بعض أجهزة المازج قد يضاف عدة أزرار لتسمح بإضافة مصادر صورة أخرى تستعمل في إخراج البرنامج.

ووظيفة صف أزرار البروجرام تنحصر في تحديد أي مصدر صورة يخرج OUT PUT من الجهاز ليكون هو صورة البرنامج في هذه اللحظة. فالمخرج يقوم بمشاهدة أجهزة الرؤية MONITORS. ويخبر فني المونتاج الإلكتروني بالصورة التي وقع عليها اختياره. عندها يقوم انفني بالضغط على الزر الذي يمثل مصدر هذه الصورة، وأياً كان المصدر الذي تم الضغط على الزر الخاص به على صف البروجرام، فإن صورته ستظهر على جهاز رؤية البروجرام، لتخرج من الجهاز إما للتسجيل على جهاز فيديو VTR أو لترسل على الهواء مباشرة ON AIR.

- - صف أزرار البروفة PREVIEW BUS :-

حَتَى يتحقق المخرج من صورة مصدر من المصادر قبل أن يضغط على الزر الخاص بها في صف البروجرام، لتظهر على الهواء أو تسجل على جهاز فيديو. يضاف إلى صف أزرار البروجرام، صف آخر من الأزرار يسمى صف أزرار البروفة PREVIE BUS وجميع الأزرار الموجودة على صف البروفة تماثل تماما الأزرار الموجودة على صف البروجرام.



أزرار صف البروجرام+ أزرار صف البرو

غير أنه عند الضغط غلى أي زر من أزرار صف البروفة، لا ترسل صورته على الهواء أو تسجل كما يحدث لازرار صف البروجرام بل تظهر فقط على جهاز رؤية خاص بها هو جهاز رؤية البروفة PREVIEW MONITOR ويعد التاكد من صلاحية صورة المصدر على صف البروفة، يتم الضغط على نفس الزر الخاص به على صف البروجرام ليظهر على الهواء أو ليسجل،

فمثلا لوتم الضغط على زر كاميرا رقم (١) على صف البروفة نستطيع رؤية الصورة التي تنتجها قبل الضغط على زر كاميرا رقم (١) في صف البروجرام.

٣- صفوف أزرار المزج والمؤثرات EFFECTS BUSSES

عندما كان صف واحد للبروجرام، لم يكن في استطاعة المخرج إلا اختيار طريقة القطع CUT فقط، بين صورة المصدر والاخر، ولكن وحتى يصبح هناك مزج MIX أو أي نوع من المؤثرات، بين اكثر من صورة مصدر فقط اضيف زريسمى (EFFECTS(EFF إلى صف MIX\ EFFECT (يسمى الصف الأول EFFECT) (يسمى الصف الأول MIX\ EFFECT BUS(B).

وهما يحتويان على أزرار تماثل تماما الأزرار الموجودة على أزرار صف البروجرام. فزر كاميرا (١) على صف $M \setminus E$ (B) على صف $M \setminus E$ (A) على صف $M \setminus E$ (A) على صف البروجرام، والزر الخاص بجهاز تسجيل الفيديو $M \setminus E$ يظهر في نفس المكان على الثلاثة صفوف وهكذا... وعند الضغط على زر $M \setminus E$ على صف البروجرام تتحول عندها صفوف $M \setminus E$ (B) و $M \setminus E$ (A) و كانها صف بروجرام وتخرج $M \setminus E$ الصورتين التي تم مزجهم أو عمل مؤثرات عليها أما ليسجلوا أو ليرسلوا على الهواء.



أساس مازج الصورة

1- ذراع الفيدر FADER BAR

يعمل ذراع الفيدر في جهاز مازج الصورة الإلكتروني تماما، مثل الفيدر في جهاز مازج الصوت ولكن الفرق أن الأول مختص بالصورة، والثاني مختص بالصوت.




ذراع الفيدر

فإذا قررنا عمل مزج مثلا، فاننا باستعمال ذراع الفيدر، تستطيع أن نغير إشارة الفيديو الخارجة من أي صف من صفوف M\E BUSSES، من صفر\! إلى ١٠٠\ من قوة الإشارة، فعندما تكون ذراع الفيدرفي اتجاه M\E (M\E) مثلا زادت قوة إشارة الفيديو الخارجة من M\E)) إلى نسبة صفر\"، وهكذا بشكل متناظر.

أما عن أهم الدوائر والوحدات في مازج الصورة سنتكلم عنها يشئ من التفسيل:

ا- غوذج مبسط لمازج الصورة BASIC MIXER



- تختار أي مصدر معين المصادر الأربعة (١، ٢، ٣، ٤) بواسطة المفتاح A، وكذلك أي مصدر آخر بواسطة المفتاح B.
- عر إشارة المصدر المختارة بالمفتاح A عبر دائرة التلاشي FADER (A1) وكذلك
 إشارة المصدر المختارة بالمفتاح B عبر دائرة التلاشي (B2).
- نخرج الإشارتين مع بعضهما البعض، وذلك بعد مرورها من دائرتي التلاشي
 FADERS.
- تمر الإشارة الناتجة عن مزج الإشارتين عبر وحدة تنظيم الإشارة الناتجة عن مزج الإشارتين عبر وحدة تنظيم الإشارة الخارجة (مثل نبضة التزامن)، مستويات البياض (الفيديو) والسواد وكذلك مرجع اللون +BURS أن تكون في المستويات المعيارية لها مثلاً:


- SYN C PLSE LEVEL = 0.3 V
- BURS + LEVEL = 0.3 V
- WHITE LEVEL = 0.7 V
- BLACK LEVEL = 0.05 V

٢- وحدة (تناة) الغريغ الإضافية DOWN STREAM KEYER (DSK

-:

أن جميع أجهزة مازج الصورة بجهزة بقناة تفريغ إضافية وهي تستعمل الإضافة الأسماء والعناوين CAPTIONS على إشارة الفيديو، وغالباً ما تستخدم قناة التفريغ الإضافية كالإضافية في البرامج الإخبارية حيث تمر إشارة الفيديو في عدد من المؤثرات قبل ظهورها وتفريغها على صورة المذيع مثلاً وعندها يتم إضافة الاسم في أي جزء من الكادر.

وتختلف قناة DSK عن صغوف المزج والمؤثرات في أن إشارة الفيديو التي تدخلها هي الإشارة الخارجة من صف البروجرام أي قبل خروجها من المازج مباشرة، بعكس صفوف المزج التي تخرج إشارة الفيديو الخاصة بها من خلال صف البروجرام فقط. وهكذا ترى أن قناة التفريغ هذا تسمح بإضافة أو التفريغ العناوين والأسماء على الإشارة النهائية الخارجة من صف البروجرام بدون استعمال أي مجموعة من صفى مزج المؤثرات.



٣- وحدة (دائرة) الكروماكي CHROMA KEY :-

تستعمل وحدة الكروماكي لتفريغ صورة من مصدر ما خلف صورة من مصدر آخر بدون عملية المزج وذلك عن طريق فصل ألوان معينة من الصورة الأولى، وتعتمد هذه العملية على وجود اختلاف في درجة اللون وتشبعه ونصوع إضاءته، والفصل يتم بين خلفية لها هذا اللون (الأزرق

عادة)* وبين باقي أجزاء الصورة والتي تكون عادة أمام الخلفية والتي نجعلها تفتقر إلى هذا اللون قـدر الإمكان.

فبتحليل إشارة صورة المصدر المطلوب فصل لون معين منه نقوم باستنتاج إشارة تدل على كمية هذا اللون فقط نستعملها في عملية التحويل في مولد المزج والمؤثرات، إذا ضغطنا على زر CHROMAKEY بين مصدرين إحداهما الخلفية الجديدة التي ستحل محل الخلفية ذات اللون المفصول والآخر الذي يكون عادة نفس مصدر صورة الفصل.

وأكثر الحالات استعمالاً لعملية فصل الألوان هي نشرات الإخبار حيث يتم تصوير المذبع أمام خلفية زرقاء، ويتم فصل هذا اللون ليظهر خلفه بدلاً منه (مواد وأفلام اخبارية)، كذلك يكثر استخدامها في البرامج الترفيهية والبرامج الرياضية.

وقد تم اختيار اللون الأزرق لاستخدامها في عمليات الكروماكي لأن الأزرق افضل الألوان لعمليات الفصل ولأنه ابعد عن لون بشرة الإنسان وغالباً ما يؤدي إلى أنظف عملية فصل بدون عيون تكتيكية.

وفيما يلي شرح مبسط لمفهوم الكروماكي:

- ١- يتم تصوير الشخص أمام خلفية زرقاء.
- ٢- يتم استخدام مصدر فيديو اوصورة ثابتة لاسقاطها الكترونيا خلف الشخص الجاري
 تصويرة
 - ٣- النتيجة النهائية صورة الشخص وخلفه المنظر، كما يظهر في الصورة أسفل.



حالياً في أجهزة مازج الصورة الرقعية يتم التغريغ على جميع الألوان بمعنى أن خلفية الشخص قد تكون غير اللون الأزرق، ولتكن حمراء مثلاً فإن التغريغ يتم ولكن يجب أتباع نفس الشروط في حالة الخلفية الزرقاء، بحيث لا يرتدي الشخص أمام الخلفية أي ملابس حمراء مثلاً ... وهكذا.

واليكم شرح بسيط لعمل الكروماكي من خلال مازج صورة من شركة sony عوديل ۲۰۰۰ - D V S



- · نحن في هذا المثال سنستخدم ME۲
 - نضغط على مفتاح ME 2
- نذهب الى صفوف المفاتيح في ME2
- نلاحظ وجود صف من الازرار مكتوب عليه (K)
- نختار على صف (K) زر الكاميرا التي تقوم بتصوير الشخص امام خلفة زرقاء
- على صف (a) نختار المصدر المراد اسقاطة خلف الشخص وليكن صورة من جهاز فيديوتيب



- نذهب الى menu screen في الجهازنختار رقم ١

فيظهر لنا علامة اومربع صغيررقم ٣ نستطيع ان نتحكم في حركتة يمين يسار اعلى اسفل الشاشة ونضعه في المكان المناسب على الخلفية الزرقاء والتي تظهر امامنا على شاشة المونيتورمن خلال رقم ٤ الذي يتحكم بمكان العلامة

- نضغط auto start فيم التفريغ بنجاح

تستطيع بعد ذلك من خلال رقم ٤ اذا هناك مشاكل في التفريغ ضبط درجة اللون
 والتشبع للخلفية والمقدمة



٤- وحدة التلاشي FADER UNIT :-

وحدة التلاشي من الدوائر الكهربائية للمازج وهي تتكون من دائرة كهربائية على هيئة قنطرة ويتستون WHEATSTON BRIDGE وعندما تكون القنطرة في حالة توازن يتلاشى الخارج من الدائرة.


حادي عشر:- جهاز توزيع الإشارة التلفزيونية (VDA) VIDEO

مبدأ توزيع الإشارة الصورية (إشارة الفيديو) في الإستوديوفي العادة يعتمد على توزيع الإشارة الصورية باستخدام كوابل محورية COAXIAL CABLES ذات ممانعة اسمية قدرها ٧٥ أوم. وتكون جميع وحدات المراقبة (MONITORS) ومكبرات التوزيع (VDAs) مزودة بموصلين متوازيين على المدخل بحيث يمكن توصيل الكابل المحوري إليهما. هذا، وتكون ممانعة مدخل المكبر ٧٥ أوم أيضاً لنلا تحدث ضياعات بسبب عدم توافق الممانعات بين الكابل المحوري ومدخل المكبر. أما ممانعة الخط عند نهايته فهي ٧٥ اوم كذلك.

ويجري القيام بتوزيع الإشارة الصورية بفرق جهد قدرة ٧٠٠ فولت (الإشارة الفيديو غير المركبة) وبفرق جهد يساوي فولت واحد الإشارة الفيديو المركبة مع مراعاة أن القيم المذكورة تمثل فرق جهد إشارة الفيديو من القمة إلى القاع PEAK- TO PEAK.

ويتم الحفاظ على هذه القيم في كافة مراحل توزيع الإشارة الصورية بشكل يتيح أي مرحلة من نظام التوزيع من دون أن يؤثر ذلك على بقية مراحل النظام.

ويمتلك مكبر توزيع الإشارة الصورية VDA عدداً من المخارج (OUT PUTS) شريطة أن تكون هذه المخارج معزولة عن بعضها.



مخطط مبسط لتوزيع إشارة مصدر

يبين الشكل المبين اعلاه كيفية توزيع إشارة مخرج الكاميرا. وتوزيع إشارة الكاميرا على النحو التالي: - مخرج متصل بوحدة المراقبة الرئيسية MASTER MONITOR، ويكون هذا المخرج قابلاً للتبديل (للاختيار) بين (R) الأحمر والأخيضر (G) والأزرق (B) والإضاءة (النصوع)(Y).

- مخرج متصل بوحدات مراقبة فرعية MONITOR AND PREVIEW عددها ٢ في هذا المثال، حيث تظهر الإشارة على إحدى هاتين الوحدتين حسب وضع إشارة الخط (إذا كانت مأخوذة من مخرج وحدة التبديل SWITCHER الأولى أو الثانية).
 - خرج متصل بمكبر توزيع فيديو ذو مدخل واحد و٤ مخارج موزعة كما يلى: -
 - ١- إلى مدخل وحدة التبديل (SWITCHER) الأولى.
 - ٢- إلى مدخل وحدة التبديل الثانية.
 - ٣- إلى وحدة مراقبة للإشارة الملونة.
 - الى جهاز الفكتور سكوب.

هذا ويختلف تعقيد نظام توزيع إشارة المصدر حسب الحاجة، فعلى سبيل المثال قد توزع هذه الإشارة في مركز إنتاج تلفزيوني ضخم إلى العديد من مداخل أجهزة التسجيل المرثي. حيث يتم ذلك لكل إشارة مصدر في المركز.

الثاني عشر:- أجهزة المؤثرات الرقمية

تعتبر مؤثرات الفيديو الرقمية DIGITAL VIDEO GRAPHICS هما اكثر ورسومات الفيديو الرقمية DIGITAL VIDEO GRAPHICS هما اكثر التطبيقات المبدعة للتكنيك الرقمي DIGITAL TECHNOLOGY فيمجرد أن تتحول الصورة إلى صورة رقمية DIGITAL PICTURE فليس هناك حدود لطرق التلاعب بها ولذلك سأقوم بشرح عمل كل منهما على انفراد.

وسأقوم بتقسيم أجهزة المؤثرات الرقمية إلى قسمين أجهزة DVE وأجهزة رسومات الفيديو الرقمية :

۱- أجهزة مؤثرات الفيديو الرقمية DIGITAL VIDEO (DVE):--

بالرغم من أن DVE هو جهاز معقد جداً من الناحية التكنيكية إلا أنه يعتمد على مبدأ بسيط نسبياً، فهو يقوم في أي وقت بانتزاع GRAB أي كادر فيديو، من أي مصدر فيديو (كاميرا LIVE CAMERA) ويقوم لل CSLIDE، شريحة فيلمية DIGITAL INFORMATION، شريحة فيلمية بها بطرق بتغييرها إلى معلومات رقمية كالمنتقل المنتورة الله ويقوم بالتلاعب بها بطرق مختلفة كثيرة، فهو يحذف منها، ويضيف إليها، ويزحزحها رقمياً وفي سرعة مذهلة، وكل هذا التلاعب يتم في لحظتها، وفي زمن حقيقي وهكذا يتمكن المونتير من رؤية جميع التعديلات والتغيرات على الشاشة VIDEO SPACE حتى يصل بها إلى الكمال.

ثم وأثناء تخزينها في الذاكرة (RAM) يطلق على الخطوات التي قام على أساسها توليد هذا المؤثر رقماً معيناً ADDRESS NUMBER، وعندها يستطيع أن يسترجع هذا المؤثر عند طلبه في سرعة مذهلة.

وأخيراً يقوم بإعادة تحويلها مرة أخرى إلى معلومات فيديو نظيرة DIFORMATION ليقوم بإرسال الإشارة الجديدة إلى جهاز المازج الإلكتروني. فعند دمج جهاز المؤثرات الرقمية DIGITAL VIDEO EFFECTS بمولد المؤثرات النظيرة الخاصة ANALOG SEG، في جهاز المازج الإلكتروني * VISION MIXER. فإن احتمالات المؤثرات المرئية لا نهاية لها.

وتتكون مجموعة المتحكم في أي جهاز مؤثرات رقعية DIVICE DVE من لوحة المتحكم JOYSTICK LEVER بعسصا JOYSTICK LEVER وأزرار المفاتيح PUTTON KEYS وجهاز رؤية MONITOR يستعمل في مشاهد البيانات التي يقوم بكتابتها المونيتر.

^{*} حالياً جميع أجهزة المازج الإلكتروني مصممة على أن تعمل على إشارات رقمية كمصادر صورة وتخرج الإشارات منه أيضاً ودوائر مولد المؤثرات فيه تعمل مباشرة على الإشارات الرقمية حَتّى تحتفظ بأعلى جودة مع زيادة في الإمكانيات التي لا نهاية لها.

كما يحتوي مولد المؤثرات الرقمية على قنوات CHANNELS لإشارات الفيديو التي يتعامل معها. وكل قناة تستطيع أن تتعامل مع إشارة فيديو VIDEO SIGNAL واحدة فلو أن المونتير احتاج إلى عشر مؤثرات رقمية على الشاشة في نفس الوقت. فإنه يحتاج جهاز يحتوي على عشر قنوات. أو أنه قد يضطر إلى تسجيل مجموعة من المؤثرات على عدد القنوات الموجودة في الجهاز ثم إعادة عرض الشريط المسجل عليه هذه المجموعة ويقوم بإضافة المجموعة التالية إليه وهكذا حتى عمل المؤثرات العشرة.

كذلك تحتوي معظم أجهزة المؤثرات الرقمية على ذاكرة للبحث العشوائي RANDOM كذلك تحتوي معظم أجهزة المؤثرات الرقمية على ذاكرة للجساز، وعندما يقوم الجهاز، وعندما يقوم المونتير بإعادة طلب أي مؤثر من الذاكرة يقوم الجهاز بالبحث عنها وفي لمح البصر يعرضها على شاشة جهاز الرؤية المتصل به.

واحياناً ما يكون لكل قناة من القنوات التي يحتويها الجهاز، دخول INPUT وفي هذه الحالة من من جهاز المازج الإلكتروني المبرمج PROGRAMMABLE MIXER وفي هذه الحالة من الممكن السيطرة عليه مباشرة من لوحة جهاز DVE، عما يسمح للمونتير الحصول على دقة متناهية أثناء عمل المؤثرات.

وهناك بعض الأجهزة الني تحتوي على خروج OUT PUT لإشارة الفيديو المركبة النهائية FINAL COMPOSITE VIDEO SIGNAL والتي تكون الصورة النهائية الخارجة من جميع القنوات CHANNELS الموجودة في الجهاز، كذلك من الممكن أن يكون مناك خروج آخر لنفس الإشارة COMPOSITE KEY SIGNAL OUT PUT مرة أخرى في جهاز المازج الإلكتروني لاستخدامهم مرة أخرى في جهاز المازج الإلكتروني لاستخدامهم مرة أخرى في عمل مؤثرات مركبة جديدة، وحتى اشرح بعض المؤثرات التي يحصل عليها المونتير عن طريق أجهزة المؤثرات الرقمية على أن اقسمهم إلى أربعة مجالات: -

أولاً: الخليق والتلاعيب بعيدة صيور CREATION AND أولاً: الخليق والتلاعيب بعيدة صيور MANIPULATION OF MULTIMAGES

MANIPULATION OF SIZE AND ثانياً: التلاعب بالحجم والشكل SAHPE.

MANIPULATION OF LIGHT AND ثالثاً: التلاعب بالضوء والبنية TEXTURE

رابعاً: التلاعب بالحركة MANIPULATION OF MOTION.

وساقوم بشرح كل مجال مع مختلف المؤثرات الرقمية التي تندرج تحته:

أولاً: الخليق والتلاعسب بعدة صور CREATION AND أولاً: الخليق والتلاعسب بعدة صور -: MANIPULATION OF MULTIMAGES

مؤثرات الصور المتعددة THE MULTIMAGE EFFECTS تتضمن الاحتمالات المختلفة لتقسيم الشاشة إلى عدة أقسام، أو تكرار صورة معينة على الشاشة. وأول احتمال يسمى مؤثر الشاشة المنقسمة SPLIT SCREEN EFFECT والثاني يسمى مؤثر الصدى ECHO EFFECT.

-- split screen effect مؤثر الشاشة المنقسمة

يقوم جهاز المؤثرات الرقمية بتقسيم الشاشة ليس فقط إلى أربعة أقسام، بل إلى عدد اكبر من المساحات كل منها تحتوي على نفس الصورة أو من الممكن أن تحتوي كل مساحة على صورة منفصلة ومختلفة عن بقية الصور التي في المساحات الأخرى. ومن الممكن أن يقوم المونتير باختيار صورة منهم ليقوم بتكبيرها بمساحة الشاشة، أو تصغيرها حَتّى تصبح نقطة على الشاشة.



مؤثر الشاشة المنقسمة

-: ECHO EFFECT مؤثر الصدي

يتولد مؤثر الصدى ECHO EFFECT عندما تكرر نفس الصورة وكأنها موضوعة بين مرآتان معكوستان، وهكذا تتكرر الصورة بعدد لا نهائي ويطلق عليه أحياناً مؤثر المرآة .MIRROR EFFECT

ومن الممكن عرض مؤثر المرآة كصورة ثابتة STATIC IMAGE أو صورة متكررة متكررة MULTIPLIES IMAGE. كذلك من الممكن تحريك -إلى أعلى أو إلى اسفل- النقطة التي تظهر أن صورة الصدى ECHO IMAGE ستختفي عندها على مدى الأفق، حتّى يظهر وكأننا ننظر إلى الصورة من أعلى أو من اسفل.



مؤثر الصدى

النياً: التلاعب بالحجم والشكل MANIPULATION OF SIZE AND ثانياً: التلاعب بالحجم والشكل SHAPE:-

ليس هناك حدود للمؤثرات المتاحة للتلاعب بالحجم والشكل ولكن الأكثر انتشاراً منها .--

۱- الــضغط والتمديـــد COMPRESSION AND EXPANSION

- Y نسبة الطول للعرض ASPECT RATIO
 - ٣- وضع الشيء POSITIONING
 - FERSPECTIVE النظر -٤
- ه- اللـف الرأسـي والأفقـي VERTICAL FLIP
 - التفريغ الاوتوماتيكي AUTO KEY TRACK ING.

(١) الضغط والتمديد COMPRESSIONANDEXPANSION

السفغط COMPRESSION يعني أن يجعل السورة اصغر، أي ضغطها - مع الاحتفاظ بكل معالمها إما رأسياً أو أفقياً أو في الاتجاهين - فجهاز المؤثرات الرقمية يقوم بتقليص الصورة من حجمها الذي يملئ الشاشة كاملاً حَتّى تظهر كنقطة على الشاشة ثم تختفي ليصبح

حجمها صفر ZERO SIZE، فيظهر المؤثر وكأننا وبشكل الكتروني قمنا بعمل ZOOM على الصورة. وبالطبع نستطيع أن نوقف الضغط في أي نقطة.

أما التمديد EXPANION فهو عكس الضغط COMPRESSION، فمن الممكن أن نبدأ من حجم صورة صفر ZERO SIXE IMAGE، ونقوم بتوسيعها وتمديدها حتى يصبح كادر كامل FULL FRAME. وهنو يظهر وكأننا وبشكل الكتروني قمنا بعمل ZOOM IN على الصورة.

وهذا المؤثر يسمح للمونتير بتوسيع الصورة خارج نطاق الكادر لحذف بعض المساحات حول VIDEO SPACE إطار الكادر الغير مهمة ، وإبراز الأجزاء المهمة للصورة في فراغ الشاشة DVE تسمح بتوسيع الصورة عدة مرات اكبر من العادية



مؤثر الضغط والتمديد


وأحياناً يستخدم هذا المؤثر في حذف المساحة التي حول إطار الكادر والتي قد يظهر فيها الميكروفون خطأ داخل الكادر، أو إذا كان هناك حركة كاميرا PAN خاطئة إلى خارج حدود الديكور OFF SET كذلك من الممكن استعمال التمديد EXPANSION في نشرة الأخبار والرياضة. عندما يبدأ الخبر خلف المذيع كنقطة ثم يتمدد حتى يملئ الشاشة كلها، حتى يسمح للمتفرج أن يشاهد حركة الحدث عن قرب اكثر.


المهم أن احتمالات استخدامات تمديد الصورة هائلة وتمنح المونتير إمكانيات لم تكن متاحة له من قبل.

Y) نسبة الارتفاع إلى العرض ASPECT RATIO

باستعمال جهاز المؤثرات الرقمية ، يستطيع المونتير تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض المتعارف عليها ٣: ٤ (ثلاث وحدات ارتفاع وأربع وحدات عرض) ، إما إلى مستطيل اكثر عرضاً أو مستطيل اكثر ارتفاعاً.







تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض

٣) وضع الشيء POSITIONING:-


وهو تحريك الصورة رأسياً VERTICALLY أو أفقياً HORIZONTALLY أو عمودياً Z- AXIS أو بتركيبه من المحاور الثلاثة.



وضع الشيء


٤) المنظور PERSPECTIVE:-

قبل وجود جهاز المؤثرات الرقمية كان علينا أن نرسم العناوين حَتَّى تظهر بالبعد الثالث.



تغيير المنظور عن طريق الرسم

ولكن باستعمال DVE اصبح في إمكان المونيتر أن يقوم بتجسيم الحروف أو بمعنى اصح الصورة ذات البعدين وإعطاء المتفرج الإيهام بالبعد الثالث. ومن الممكن أيضاً تغير وجهة النظر من أعلى أو من اسفل أو بشكل عمودي وكذلك الإيهام بالعمق.




تغيير المنظور باستعمال DVE

ه) اللـف الرأمـــي والأنقــي HORIZONTAL AND .-: VERTICAL/ SPIN & TUMBLE

بمجرد تحويل الصورة إلى صورة رقعية DIGITAL، وباستعمال جهاز DVE فإنه من الممكن لف الصورة رأسياً وأفقياً، وبطرق مختلفة أخرى وتغيير وجهة النظر واتجاه الأشخاص فنجعل اليمين يسار واليسار يمين ... إلخ والأعلى أسفل والأسفل أعلى... إلخ.





اللف الرأسي والافقى

1) قناة التفريغ الأتوماتيكي AUTO KEY TRACKING-

وهي توليد إشارة تفريغ حجمها يتغير تبعاً لحجم المنظر الأمامي الناتج عن جهاز المؤثرات الرقمية، واستخدام هذه الإشارة في جهاز المازج الإلكتروني لعمل تفريغ لهذا المنظر الحجم على خلفية جديدة في مولد المؤثرات SEG.

ثالثاً: -

الضوء ونوع السطح (أو نوع البشرة) LIGHT AND TEXTURE:-

لا يقتصر استعمال جهاز المؤثرات الرقمية وبالتالي الصورة الرقمية SIXE AND SHAPE على التلاعب بحجمها وشكلها BRIGHTNESS ، بل أيضاً بسضوئها LIGHT أي درجــة النــصوع COLOR واللــون TEXTURE وكذلك نوع السطح

وبالرغم من أنه من السهل تماماً تلوين صورة بدون استعمال أجهزة رقمية إلا أن أجهزة التلوين الرقمية DIGITAL COLORIZES تستعمل عادة في تصحيح اللون أثناء مونتاج ما بعد الإنتاج POST PRODUCTION EDITING.

وهناك أنواع من المؤثرات المتداولة ذات تأثير قوي على الإدراك الحسي للمتفرج للسطح الشخص أو الشيء المصور، وهي , SOLARIZATION, POSTE الأبيض والأسود SOLARIZATION ، وهناك مؤثر معروف ممكن تنفيذه بالأجهزة الأبيض والأسود يسمى (عكس القطبية POLARITY REVERSAL). حيث تتحول كل المساحات الفاقة إلى غامقة والمساحات الغامقة إلى فاتحة ، لتظهر الصورة وكأنها عكسية نيجاتيف ولكنه ليس من السهل تنفيذ هذا المؤثر بالكاميرا الملونة العادية. ولكن من السهل جداً تنفيذه بمعظم أجهزة المؤثرات الرقمية DVE ، فهي تقوم بتحويل المساحات الفاتحة إلى غامقة والعكس بالعكس ، أو تحويل أي لون إلى الألوان المكلمة له ، مما ينتج مؤثرات لونية شيقة متنوعة.

- التلميع بيقع الإضاءة SOLARIZATION: - التلميع بيقع الإضاءة

عندها تكون الصورة ليست متدرجة النصوع. ولكن إما مستويين فقط أو ثلاثة للنصوع وجميع الدرجات الأخرى المختلفة للنصوع يتم استبدالها بأقرب قيمة من المستويات المحددة فقط، فتظهر الصورة كما لو كانت على درجة عالية من التباين CONTRAST بدون تفاصيل.

-: POSTERIZATION التلوين ببقع الألوان

تتشابه الصورة فيها مع السابقة ، ولكن تكون لها مستويات محددة للألوان ، وتقرب الألوان الأخرى ودرجاتها المختلفة وتشبعها إلى هذه الدرجات المحددة. وهناك صور فوتوغرافية لها هذا الشكل وهذا الاسم.

-: MOSAIC موزايك

وهو تقسيم الصورة إلى مربعات ذات احجام متساوية ويمكن التحكم في هذه الاحجام ولكن مختلفة النصوع واللون، حَتَّى تـصبح بنية الـصورة تـشبه الموازيـك MOSAIC LIKE توفي هذه الحالة نجعل نقط الصورة لكل مربع ذات معلومات صورة واحدة من شدة

نصوع ولون وتشبع. ويعتمد كل من المؤثرات , MOSAIC, POSTERIZATION على تغير الصورة الواقعية إلى شكل صورة مرسومة SOLARIZATION .IMAGE

رابعاً:-

الحرى MOTION:-

نستطيع أن نفهم المؤثرات المتحركة الرئيسية على أنها: -


۱- التغير المستمر في حجم SIZE، ووضع POSITION الصور ذو البعدين TWO DIMENSIONAL.

۲- الزووم ZOOM.

۳- الأنواع المختلفة من السدوران ROTATION ، والوثسب
 BOUNCES .

SIZE AND POSITION الستغير في الحجـم والوضع -: CHANGES

وهي تسبه الأشكال المختلفة لحركة الكاميرا الرأسية PAN والحركة الأفقية TILT. فالصورة تتحرك شمال ويمبن PAN وإلى أعلى وإلى أسفل TILT ، بمعدل محدد وإلى مكان محدد على الشاشة. فعندما يستعمل المونيتر مصدرين للفيديو صورة A وصورة B فإنه يستطيع أن يخلق مؤثر الإزاحة SLIDE EFFECT بينهم ، لتظهر صورة وهي تزحزح صورة B.



وتكنيكياً فإن الصورة b تدفع الصورة a إلى خارج الشاشة، ولذلك يطلق على هذا المؤثر أيضاً مؤثر الدفع PUSH ON EFFECT. كذلك من الممكن أن يتم هذا المؤثر من أعلى لأسفل أو العكس أو بشكل ماثل DIAGONALLY.

۲- مؤثرات الزووم ZOOM EFFECTS:-

عند عمل ZOOM IN باستعمال عدسة الزووم العادية، فسنلاحظ أننا نفقد اكثر وأكثر المساحات التي تحيط بالصورة، وذلك لأن مجال الرؤية يتقلص باستمرار كلما تقدم الزووم وإلى


الأمام والعكس بالعكس صحيح أيضاً، فعند عمل ZOOM OUT بواسطة نفس العدسة، فإننا نرى مساحات اكبر واكبر من الصورة، لأنه هناك تغير مستمر إلى مجال أوسع في الرؤية.

ولكن باستعمال جهساز DVE يمكن للمونيتر أن يبدأ من نقطة دقيقة على الساشة ولكن باستعمال جهساز DVE يمكن للمونيتر أن يبدأ من نقطة حجمها بحجم الساشة أو أن يبدأ من حجم الصورة الكامل الذي يملئ الشاشة ، ثم يقوم بعمل ZOOM OUT حتى تصبح نقطة دقيقة ZERO SIZE ولكن الفرق بين استعمال العدسة وجهاز DVE هو أنه وباستعمال الأخير فإن الصورة كلها إما تتمدد أو تتقلص بدون زيادة أو فقد أي جزء منها.

٣٥ - مؤثرات الدوران والوثب ROTATION AND BOUNCE -: EFFECTS


باستعمال أجهزة المؤثرات الرقمية DVE، يستطيع المونيتر أن يقوم بـدوران الـصورة حول أي محور من المحاور انثلاث: محور X وهو الذي يمثل العرض ومحور Y الذي يمثل العمق. Z

وعادة نفهم أن الدوران حول محور X يطلق عليه يشقل FLIP، أو يقلب وعادة نفهم أن الدوران حول محور Y نطلق عليه يدير TUMBLE TUMBLE TUMBLE TIMBLE T




ولكن هذه المصطلحات تعمل بشكل مختلف في عالم المؤثرات الخاصة، فالدوران حول محور X يطلق عليه دوران ROTATION أو أرجحة SWING، أما الدوران حول محبور Y SPAIN .


ومن المؤثرات التي تعتمد على دوران المحاور هي المؤثر الطائر FLY EFFECT، وفيه تتمدد الصورة A من حجم الصفر ZERO SIZE إلى حجمها ووضعها المحدد على الشاشة وهي تدور على محور X أو على محور X ، أو على الاثنين معاً.



وهناك بعض مؤثرات الانتقالات TRANSITIONS EFFECTS المعروفة التي تستعمل دوران المحاور مثل شقلبة المكعب CUBE SPIN ، أو تدوير المكعب CUBE SPIN ، وهي تظهر وكأن عدة صور ثابتة ثم لصقها على اوجه المكعب الأربعة ، وعند دورانه فإن الصور B تظهر على أحد اوجه المكعب لتحل محل الصورة A.



أما مؤثرات الوثب BOUNCE EFFECTS فهي تظهر الصورة المضغوطة A تشب من طرف السشاشة إلى الطرف الآخر والستي تظهر عليها السمورة B كخلفية B كخلفية B وكذلك طريقة B ومن الممكن أن تتغير شكل الكرة التي تشب والتي تمثل الصورة B وكذلك طريقة لفها أثناء الوثب.



هناك أجهزة DVE تقوم بتجميع مؤثر الزووم ZOOM EFFECT ومؤثر تغير الحجــم والوضع POSITION AND SIZE CHANGE ومــؤثر السدوران ROTATION ، معاً في مؤثر واحد.

وهكذا نرى أن أجهزة المؤثرات الرقمية DVE DEVICES تستطيع أن تفعل أي شيء فمداها محدد فقط بمخيلة المونتير فليس عليه إلا أن يسمى المؤثر ليقوم مولد المؤثرات الرقمية DIGITAL EFFECTS GENERATOR بتنفيذه.

ولكنها تتم في الوقت الحقيقي REAL TIME ، وما على المونتير إلا أن يضغط على الأزرار التي يجعلها تعرضه المرة تلو الأخرى وبأسرع من لمح البصر. ولكن المشكلة الكبيرة في استعمال هذه الأجهزة هي معرفة متى يجب أن نتوقف عن التلاعب بالصورة. لأنه يعتبر مضيعة للوقت أن يقوم المونتير بخلق عشرات من المؤثرات المبهرة ولكنها في نفس الوقت مروعة مرئياً.

والسر في نجاح استعمال هذه انتكنولوجيا هو اتباع الهدف الأساسي لها أي استمرار التواصل والتأثير على المتفرج. فقبل البدء في تنفيذ كل مؤثر على المونتير أن يسأل نفسه عدة أسئلة. هل من الضروري تنفيذ هذا المؤثر؟ هل يساعد فعلاً في توضيح وتقوية وتكثيف الرسالة المطلوبة توصيلها للمتفرج؟ وأخيراً هل من السهل تنفيذ هذا المؤثر؟ فإذا كانت الاجابة بلا أو بربما فعليه الامتناع تماما عند تنفيذه.

DIGITAL VIDEO أجهــزة رســومات الفيــديو الرقميــة -۲ - أجهــزة رســومات الفيــديو الرقميــة -۲ - GRAPHICS

منذ وقت ليس بالكثير كانت رسومات التلفزيون تنفذ من خلال الجمع بين التكنيك الفوتوغرافي والميكانيكي. فقد كان على الرسام أن يقوم بقطع ولزق الحروف المطبوعة والصور الفوتوغرافية، وأي رسومات توضيحية معاً لخلق الرسم النهائي، وكان المقبص ومادة اللصق واللوحة الخشبية هي الأدوات التي يملكها حيث يتم عليها تنفيذ الرسم بشكل يدوي تماماً.

أما الآن فقد حدث تطور كبير في تكنيك رسومات التلفزيون بسبب استعمال تكنولوجيد الكومبيوتر الرقعية DIGITAL COMPUTER TECHNOLOGY، وتتراوح هذه التكنولوجيا بين ابسط الأنواع إلى أعقدها، أي من مولىد الحروف GENERATOR إلى نظام الرسم والتلوين الرقمي GENERATOR وتخزينها. SYSTEM وتخزينها. MANIPULATION وتخزينها.

حيث لا يستطيع الفنان أن يمسكها أو يلمسها بيده. بل تظل مختزنة في ذاكرة الكومبيوتر، عندها يمكن الحصول عليها في أي لحظة يتم طلبها. وهكذا نرى أن تكنولوجيا الكومبيوتر الرقعية توفر كثيراً من الوقت والمال، ويعد رسومات ومؤثرات لافتة للنظر ومسلية في نفس الوقت، وكان من الصعب بل ربحا من المستحيل الحصول عليها بأي طريقة أخرى. وتعتبر الرسومات المعبرة والتوضيحية أداة هامة تحت تصرف المخرج تساعده في بناء توقعاته بالنسبة للبرنامج، بل والاحتفاظ بتآلف المتفرج معه.

فمن الممكن وباستعمال الرسومات أن يوطد المخرج الجو النفسي والأسلوب الذي يتبعه في البرنامج. حيث تقوم بتوصيل المعلومات بشكل واضح ومباشر، بل ومن الممكن أن تساعد في تبسيط الأفكار والمضامين المعقدة عن طريق شرحهم بشكل مرثى VISUALLY سهل.

الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم الرسومات:

بصرف النظر عن الوسيلة التي يتم تنفيذ الرسم بها فإن خصائص الوسيلة التلفزيونية تفرض على الفنان مجموعة من الاعتبارات التكنيكية والجمالية عند التنفيذ، ومن هذه الاعتبارات : -

أولاً: الاعتبارات التكنيكية :-

وهي الاعتبارات الضرورية التي على أساسها يقوم الفنان بتكيف مضمون الرسم مع مقدرة VIDEO وحدود الوسيلة التلفزيونية. وهي التي تحدد كيف سيظهر الرسم في فراغ الشاشة SPACE. فيصرف النظر عن مدى الإبداع والخلق الذي يظهر به الرسم، فإن لم يضع الفنان في ذهنه كل هذه الاعتبارات فلن ينجح في الوصول إلى المتف

١- نسبة الارتفاع إلى العرض ASPECT RATIO -١


باستثناء وسيلة HDTV فإن جميع شاشات التلفزيون بصرف النظر عن حجمها ، مصممة بنسبة ارتفاع إلى عرض ٣: ٤ وهو ما يعني أن كل الصور يجب أن يكون اطارها بنسبة ثلاث وحدات ارتفاع إلى أربع وحدات عرض. وكل الرسومات التي تصمم للتلفزيون يجب أن تحافظ على هذه النسبة. ومع ذلك فمن السهل جداً تكيف الرسم الرقمي DIGITAL GRAPHIC لهذه النسة.





SCANNING AND ESSENTIAL ٢- المساحات المسعوحة والرئيسية AREAS

نحن نعرف أن الحواف الخارجية التي تحيط بالصورة ربما تفقد عندما ترسل إشارة الفيديو كن نعرف أن الحواف الخارجية التي تحيط بالصورة ربما تفقد عندما ترسل إشارة الفيديو VIDEO SIGNAL خلال النظام التلفزيوني لتعرض على شاشات أجهزة الاستقبال وحتى تتأكد من أن المتفرج يرى المعلومات المرثية المهمة، يجب على الفنان أن يتأكد من أنها في المساحة الرئيسية أي في جزء الصورة الذي من المؤكد أنه سيظهر على أجهزة التلفزيون في المنازل*. وعلى ذلك يجب ترك مساحة حول العناوين أو الرسومات حتى لا تختفي داخل إطار جهاز التلفزيون، أي أن مساحة الجزء الذي يظهر من الصورة يجب أن يكون اصغر من مساحتها ككل.



٣- تفاصيل الصورة PICTURE RESOLUTION :-

يجب أن يضع الفنان في اعتباره حدود تفاصيل الصورة التلفزيونية عند تصميم العناوين أو الرسومات، ولذلك يجب أن لا تختوي على تفاصيل صغيرة، والتي من الممكن أن لا تظهر على شاشة جهاز التلفزيون، فالحجم والأسطوب الذي تكتب به الحروف يحب أن يتم اختياره بعناية حتى يساعد المتفرج على قراءته على شاشة أجهزة التلفزيون في المنزل بشكل واضح وسهل.

تفقد أجهزة التلفزيون المنزلية ١٠ ٪ تقريباً من حجم الصورة المرسلة من محطات التلفزيون وتختلف هذه النسبة قليلاً من جهاز لآخر.

-: CONTRAST RATIO : نسبة التباين - ٤

التصميم الجيد لأي رسم يحتاج إلى تباين CONTRAST بين الحروف الأمامية BACK GROUND بين الحروف الأمامية FOREGROUND LETTERING ، وبين صورة الخلفية IMAGE وينطبق هذا الكلام على الألوان ، كما ينطبق تماماً على الأبيض والأسود. فالتباين CONTRAST الجيد لا ينتج فقط مظهر جيد للرسم ، ولكنه يجعله مقروء وبشكل واضح أيضاً.

ه- اللون COLOR-:-

يعتبر اللون من أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند تصميم وإعداد أي رسم، فمن المهم تجنب استعمال مساحة كبيرة في أي رسمة مشبعة جداً SATURATED بلون فاقع مثل الأحمر أو الأزرق. كذلك على الفنان أن يراعي اختيار الألوان المتزاوجة على الشاشة فمثلاً أكثر الأشياء التي تحدث إزعاج لعين المتفرج هو تزاوج اللونين الأحمر والأزرق والذي ينتج عنه حواف أو حدود مختلفة من الطيف الضوئي المرئي.

-: SCALE مقياس الرسم

بالنسبة لصغر حجم شاشة التلفزيون النسبي، فإن فراغ الشاشة VIDEO SPACE من الممكن أن يصبح في حالة فوضى عندما يمتلئ بتفاصيل لا نهاية لها. ولذلك فعلى الفنان الذي يقوم بتصميم الرسم أن يراعي البساطة بقدر الإمكان، فالرسم الذي يحتوي على معلومات قليلة أحسن كثيراً من الرسم الذي يحتوي على كثير منها.

ثانثاً:-

الاعتبارات الجمالية:-

وهي العناصر المختلفة التي تجعل الرسم يظهر بشكل شيق، بل ويصبح مؤثر في الرسالة التي يريد توصيلها الفنان إلى المتفرج وهي: -

١- الأسلوب STYLE:-

جميع العناصر التي يتكون منها الرسم، الحروف الصور الايضاحية الرسومات البيانية والخطة التي توضع لها تصنع بنفسها اسلوبه المرئي. فأي رسم يختص ببرنامج معين يجب أن يصمم بحيث يتكامل مع أسلوب البرنامج نفسه. فقبل البدء في تصميم أي رسم على الفنان أن يفهم جيداً مضمون البرنامج وكيف سيستعمل فيه هذا الرسم وهو ما يساعده كثيراً في وضع أسلوب للرسم يتناسب تماما مع أسلوب البرنامج ليصبح اكثر تأثيراً على المتفرج.

-: COMPOSITION التكوين

الرسم الذي تم تكوين عناصره في وحدات متجانسة، يساعد على توصيل المعلومات الضرورية للمتفرج، بل ويعتبر مرئي ذو مظهر جمالي شيق. وقد يحتوي الرسم الواحد على عدد من الوحدات مختلفة الأنواع من الصور والحروف، ولكن على الفنان أن يجرب عدة تركيبات من هذه الوحدات في فراغ الشاشة VIDEO SPACE حتى يحصل على افضل تكوين. وعليه أن لا ينسى أبداً ايا من الاعتبارات عندما يقوم بتكوين هذه الوحدات.

أحياناً يصبح الرسم اكثر تأثيراً عندما يتم تكوينه بشكل متوازن BALANCED أو متماثل SYMMETRICAL ولكن هناك أوقات يصبح الرسم الأكثر تأثير هو الغير متوازن، أو الغير متماثل. المهم أن الانطباع المرثي النهائي للرسم لدى المتفرج يكون الاستقرار والثبات STABILITY AND ORDER.

USING COLOR IN GRAPHIC ستعمال اللون في تصميم الرسم - DESIGN:-

من الممكن أن نعتبر أن اللون عنصر حيوي مهم في تصميم الرسم إذا استعمل بشكل جيد، أو عنصر غير مؤثر إذا استعمل بشكل خاطئ. ولذلك على الفنان أن يتعرف جيداً على المبادئ التي يرتكز عليها اللون قبل استعماله في تصميم أي رسم فالألوان تتأثر كثيراً بما حولها. كذلك عليه أن يعرف أن اللون الفاتح على خلفية غامقة يظهر اكبر واكثر وضوحاً، من اللون الغامق على خلفية فاتحة. بل ويظهر كأنه يتجه ناحية المتفرج بعكس اللون الغامق الذي يظهر اصغر وكأنه يتضاءل على الخلفية الفاتحة

وعندما يتعامل الفنسان مسع اللبون يجب أن يسضع في اعتبساره الحاجة إلى تبساين CONTRAST ونصوعه CONTRAST ويرجة اللون HUE، وتشبعه BRIGHTNESS وهو ما يجعل الرسم اكثر تشويقاً وتأثيراً وتلعب الألوان أيضاً دوراً تجاء الموضوع. فهي تؤثر في حكم المتفرج على الحجم والوزن ودرجة الحرارة، وحتى على حالته النفسية. ويرى هربرت زيتل (أن الألوان من الممكن أن تشاهد على أنها ذو طاقة عالية HIGH ويرى هربرت زيتل (أن الألوان من الممكن أن تشاهد على أنها ذو طاقة العالية هي الألوان المحمرة، والبرتقالية والصفراوية، وبالذات إذا كانت شديدة التشبع. أما الألوان ذات الطاقة المنافية المنخفضة فهي الألوان الزرقاء والبنية والارجوانية، وبذلك إذا كانت اقل تشبعاً. وتبعاً لهذه النظرية. فإن الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرج بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرج بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرج بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرج بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرج بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرج بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرج بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرة بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرة بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرة بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرة بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرة بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرة بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية تؤثر على المتفرة بشكل اكثر قوة ومباشرة من الألوان ذات الطاقة العالية المتفرة به من الألوان ذات المتفرة به من الألوان ذات الطاقة العالية المتفرة به من الألوان ذات الطاقة العالية المتفرة المتفرة به المتفرة ال

بالطبع هذه المبادئ ليست قواعد يجب أن تتبع في جميع الرسومات، ولكنها تختلف من رسم لآخر تبعاً لدرجة التشبع والنصوع للألوان التي تحيط باللون الذي تعامل معه الفنان.

1- التصميم للاتصال المؤثر الفعال DESIGNING FOR EFFECTIVE -: COMMUNICATION

وظيفة الرسم الرئيسية هو الإفصاح عن معلومات معينة للمتفرج. وهكذا ومهما كان نوع الرسم، على الفنان أن يقوم بتصميمه بأكثر الطرق فاعلية في توصيل المعلومات فالرسم عادة لا يظل مدة طويلة على الشاشة ولذلك يجب أن يصمم بحيث يقوم بإيصال انطباع سريع ومؤثر إلى المتفرج بمجرد مشاهدته.

وعموماً فإن الرسم يصل سريعاً وبشكل فعال عندما يكون واضح وبسيط ومباشر، ومرتب في مجموعات تتناسب مع نسبة الطول والعرض ASPECT RATIO.

الثانث عشر: - أجهزة رسم الكبيوتر GRAPHIC DEVICES -: GRAPHIC DEVICES

عادة يتجاوز الكمبيوتر مع المونتير عبر نظام رمزي ، كنظام الأرقام والحروف الإنجليزية أو DIRECT يسمى INTERFACE يسمى DOM INTERFACE يسمى OBJECT MANIPULATION (DOM) وهذا ال DOM INTERFACE وهذا ال LIGHT PEN وهذا ال LIGHT PEN وهذا الله على الشاشة كالقلم الضوئي TOUCH SCREEN ولمس الشاشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة المناشة ORAPHIC BRUSH والمناشة وسواء كان المونتير يتعامل مع الكمبيوتر بالإنجليزي أو بالعربي أو من خلال DOM INTERFACE فإنه في النهاية يتعامل مع مفردات لغوية رقمية .DIGITAL VOCABULARY

وتـتراوح أجهـزة رسـم الكمبيـوتر الرقميـة مـن ابـسط الأنـواع مثـل مولـد الحـروف CHARACTER GENERATOR والـذي يقـوم بتوليـد الحيروف والأرقـام بمختلـف الأحجام SIZE، والأساليب STYLES، إلى أعقد الأنواع مثل نظام الرسم والتلوين الرقمي DIGITAL PAINT SYSTEM، والثلاث أبعاد.

-: CHARACTER GENERATOR (CG) مولد الحروف -١

يعتبر مولد الحروف الإلكتروني هو ابسط أجهزة الرسم بالكمبيوتر WORD PROCESSOR ويتكون GRAPHIC EQUIPMENT وهو يتماثل مع WORD PROCESSOR وضعها على من لوحة أزرار KEY BOARD بستعملها المونتير لاختيار الحروف والتحكم في وضعها على شاشة التلفزيون ومعظم أجهزة توليد الحروف CG توفر عدد كبير من الأحجام والأشكال المختلفة للحروف والأرقام، حَتّى يقوم المونتير باختيار المناسب منها للبرنامج التي ستستعمل فيه.

وبعض هذه الأجهزة تملك إمكانية إضافة مؤثرات خاصة UNDERLINES، والخلفيات EDGING، مشل الحواف EDGING والتسطير UNDERLINES، والخلفيات BACKGROUNDS يستضاف إلى لوحسة الأزرار KEYBOARD جهازين رؤيسة PROGRAM OR LINE ، أحدهما يسمى بروجرام MONITORS ، وهو يقوم بعرض صورة الحروف النهائية التي تخرج من الجهاز، إما للتسجيل أو لتعرض على الهواء.

أما الثاني فيسمى بروفة PREVIEW OR SET UP MONITOR، وهو يعرض صورة الحروف الذي يقوم المونتير بتحضيرها قبل أن تصبح نهائية.

يقوم المونتير بتشغيل الجهاز عن طريق طبع الحروف والارقام على لوحة الأزرار CURSOR OR وترتيبهم على السشاشة عن طريق علامة الوضع BOARD ، والتي تظهر تلقائياً في أول مكان بعد الحرف الذي تم طبعه كما يكن تعديل هذا المكان لاختيار مكان آخر مثل أول السطر التالي أو غير ذلك لتحديد مكان الحروف الجديدة.

وكما في WORD PROCESSOR فإنه يستطيع تصحيح أو تعديل أي معلومة في الحال، أو إعادة جدولتها داخل الصفحات المكتوبة.

وفي استطاعة المونتير أن يتلاعب الحروف بعدة طرق. فمن الممكن وبالضغط على زر معين أن يقوم بوضع سطر الحرف الذي انتهى من طباعته بشكل اتوماتيكي في منتصف الشاشة، أو بالتأكيد على حرف أو كلمة أو جملة أو مجموعة جمل أو رقع معين عن طريق ظهورها واختفائها على حرف أو كلمة أو جملة العرض أو بتغيير حجمها ولونها وشكلها وتصميمها أيضاً أو بتحديد حواف EDGING الحروف، أو بوضع خطوط حولها OUT LINES إما أبيض وأسود أو ملونة، أو بتسليط ظلال DROP SHADOW لإبرازها بطريقة واضحة عندما يتم تفريغها على صورة الخلفية.

أيضاً يستطيع المونتير تحريك السطور المطبوعة عبر الشاشة افقيا وبشكل زاحف CRAWL أو رأسياً بشكل لولبي SCROLL ومن الممكن أن تتم هذه الحركات الأفقية الزاحفة أو الرأسية اللولبية بسرعات مختلفة، وتحتوي جميع أجهزة CG على ذاكرة داخلية MEMORY حتى تسمح للمونتير بتخزين الصفحات التي قام بطباعتها مقدماً قبل تسجيلها، ثم يقوم باسترجاعها في لحظة أن يطلبها. وخوفاً من هذه الذاكرة الطيارة VOLATILE الستي تتلخص من كل المواد المخزنة فيها بمجرد أن ينقطع التيار الكهربائي عن الجهاز. فإن معظم أجهزة FLOPPY DISC DRIVE تستعمل نظام الأفراص المرنة أو الاسلوانة SYSTEM كالكتوبة المطبوعة.

ويقوم المونتير بتعليم كل صفحة ويقوم بكتابتها برقم معين عند تخزينها في ذاكرة الجهاز. شم يقوم بكتابة سجل بهذه الأرقام، حَتّى يستطيع أن يقوم باسترجاعها في لمح البصر عند الحاجة إليها بمجرد طبع الرقم المطلوب على لوحة الأزرار.

أما عن أدم استعمالات جهاز CG :-

يستعمل جهاز CG في توليد الحروف والأرقام ليتم تفريغها KEYING على إشارة صورة مرئية ، ويتم إحداث التفريغ الكترونياً ، وذلك بتقسيط الحروف على أي مصدر فيديو آخر.

وتظهر الحروف التي تم اسقاطها في أي مكان على الشاشة، فأحياناً تظهر في المنتصف عند ظهـور عناوين بداية ونهاية البرنامج التلفزيوني، وأحياناً تظهر في الثلث السفلي THIRD من الشاشة لتعرف على شخصية تتحدث أو تظهر في نشرة الأخبار مثلاً.

ويتم عمل التفريغ عند توصيل جهاز CG مع جهاز المازج الإلكتروني، الذي يقوم بجمع الكلمات المطبوعة التي تخرج OUT PUT من CG مع أي مصدر فيديو CAMERA PICTURE ، شريط فيديو VIDEO TAPE PLAY BACK، شريط فيديو VAPTIAN KEY

٢- نظام الرسم الرقمي DIGITAL PAINT SYSTEM:-

نفس المنطق الذي يستعمل في توليد الحروف، يمكن أن يستعمل في توليد صوراً اكثر وذلك باستعمال مولد الرسومات الرقمي DIGITAL GRAPHICS GENERATOR ومع أن هذا الجهاز اكثر تعقيداً أيضاً من جهاز مولد الحروف CG إلا أن المبادئ التي يرتكز عليها الاثنين واحدة.

ولكن عند استعمال مولد الرسومات الرقمي، فإن المونتير غير مقيد بتشكيل الحروف فقط، بل إنه بستطيع أن يخلق الرسم الخاص به والممتلئ بالتفاصيل الدقيقة. والأكثر من ذلك أنه يستطيع أن يرسمه إما كصورة مسطحة ذات بعدين TWO - TWO بأبعاده الثلاثة DIMENSIONAL بل ويحركه في زمنه الحقيقي THREE DIMENSIONAL بأبعاده الثلاثة ANIMATED REAL وتسمح أنظمة الرسم SYSTEMS ، بتقسيم الشاشة إلى أصغر وحدات PIXELS على انفراد، حتى يستطيع أن يرسم وبشكل بارع مختلف الظلال والأشكال والألوان.

بل ويصبح من السهل عليه التفرغ للقرارات والنواحي الجمالية للرسم، بعيداً عن مشاكل تشغيل الكومبيوتر التكنيكية، وحتى يحس بأنه يخلق رسم بطريقة لا تختلف كثيراً عن الطريقة التقليدية، التي كان يستعمل فيها الفرشاة والألوان واللوحة وهكذا نرى أن نظام الرسم الرقمي DIGITAL PAINT SYSTEM ، يوفر للفنان الحرية في إصدار تعليمات للكومبيوتر، وفي الحال بشاهد نتيجة عمله على الشاشة، وبدون الحاجة للخوض في برامج الكومبيوتر وتكنيكه.

ويقوم الفنان بالرسم باستعمال أداة الكترونية صغيرة مدبية الطرف في شكل قلم STYLUS ، وهو يشبه تماماً فرشاة الفنان الذي يرسم بها على لوحة الرسم العادية. وقبل أن يبد في الرسم عليه أولاً أن يختار حجم القلم الإلكتروني الذي سيرسم به. ويبدأ رسمه إما على شاشة جهاز الرؤية MONITOR ، أو على لوح صغير PAD ، ويرتكز على طاولة أماء الكومبيوتر تشبه تماما لوحة الرسام SKETCH PAD وكل خط وكل نقطة ترسم على هذ اللوح بواسطة القلم الإلكتروني تظهر على شاشة المونتير.

وقبل أن يبدأ بالرسم عليه أن يختار اللون من مجموعة الألوان المتاحة في الكومبيوتر، وكذلك سعة القلم الإلكتروني- تقاس هذه السعة بعرض نقط التفاصيل PIXEL التي تتكون منها فرشة الرسم وهي مثلاً عرض نقطتين TWO PIXELS WIDE، أو عرض ١٠ نقط PIXELS WIDE، فرسم الخط يحتاج إلى عرض قلم يختلف عن عرض القلم الذي يستعمل في ملئ مساحة فراغ باللون مثلاً- وكل مرة على الفنان أن يؤشر على اللون الذي سيرسم به وعلى عرض القلم الذي سيرسم به وعلى عرض القلم الذي سيرسم به وعلى

كما أنه في بعض الأنواع توجد إمكانية اختيار نوع التلوين ونوع الفرشاة الخاصة به، وإذ أراد أن يسمح خط قام برسمه، فما عليه إلا أن يختار من مجموعة الألوان نفس اللون الذي تم تلوين الخلفية به، ثم يرسم بالقلم الإلكتروني مرة أخرى على نفس الخط حَتّى يمحوه تماماً. وبجانب الرسم بالقلم الإلكتروني، توفر معظم أجهزة الرسم على المسلم بالقلم الإلكتروني، توفر معظم أجهزة الرسم عن الرسم عن طريق لمس النظام الهندسي GEOMETRIC MODE، حيث يمكن الفنان من الرسم عن طريق لمس نقط على الشاشة، ليقوم الكومبيوتر بتوصيلها على شكل هندسى.

فلو أراد الفنان أن يرسم دائرة مثلاً، فما عليه إلا أن يلمس الشاشة عند نقطة متتصف الدائرة، ثم يلمسها عند نقطة أخرى على مسافة من النقطة الأولى. وعندها يقوم الكومبيوتر برسم الدائرة هندسياً معتمداً على أن المسافة بين النقطتين تمثل نصف قطر الدائرة. وعندها أيضاً يستطيع الفنان أن يقوم بتلوين هذه الدائرة باللون الذي يختاره من لوحة الألوان.

وعند قيام الفنان برسم أي شكل من المكن أن يقوم الكومبيوتر بتعميم BRUSHING حدود OUT LINES هذا الشكل مع الخلفية عن طريق تلوين النقط PIXELS المتاخمة له بالألوان المكملة للونه. كذلك يستطيع الفنان عندما يريد العمل على جزء معين من الصورة المرسومة بدون المساس ببقية اجزائها. أن يرسم حدود الكترونية – في عملية تسمى WINDOWING حول هذا الجزء. عندها يقوم الكومبيوتر بنقله إلى مكان آخر على الشاشة ليصبح الفنان حر في تعينه أو إعادة تلوينه، أو عكس وضعه، ومن المكن أيضاً تكبير هذا الجزء. كقى يتمكن من تصحيح بعض تفاصيله الدقيقة، داخل الشباك المكبر WINDOW.

وبعد الانتهاء منه يقوم الكومبيوتر بإعادة تقليصه إلى حجمه الطبيعي، وإعادته مرة أخرى إلى مكانه الأصلي، كل هذا والأجزاء الأخرى في الصورة لا تمس تماماً.

كذلك من المكن وبمجرد انتهاء الفنان من رسم الصورة من الممكن أن يتم التلاعب بها بعد طرق كتوسيعها COMPRESSED ، أو ضغطها CONTERIZATION ، أو تسدويرها ROTATION ، أو إعطائها مظهر الصورة الفوتوغرافية POSTERIZATION .

ويوفر نظام الرسم الرقمي DIGITAL PAINT SYSTEM، إمكانية تخزين أي صورة يقوم الفنان برسمها على الجهاز، فمجرد انتهاء الفنان من رسم أي لوحة يستطيع أن يقوم بحفظها وتخزينها على اسطوانة الكومبيوتر الثابتة HARD DISK والتي توفر للجهاز ذاكرة كبيرة تسع عدد كبير جدا من الصور ومع ذلك من الممكن استعادة أي صورة في لحظة يطلبها الفنان ليقوم بالتلاعب بها كما ذكرت وكيف ما يريد.

ANIMATING TWO تحريسك السصورة الرقميسة ذات البعسدين DIMENSIONAL DIGITAL IMAGE

ذات بعدين فقط إلا أنه يستطيع أن يعطي الإحساس للمتفرج بأنها تتحرك. ويشرح الآن ورتزل ذلك من السهل خلق الإحساس بالحركة عن طريق عملية تسمى دورات اللون — COLOR من السهل خلق الإحساس بالحركة عن طريق عملية تسمى دورات اللون - إلى ١١٪ في CYCLING فلو فرضنا أننا نريد أن نقول للمتفرج أن معدل الأسهم زاد من ٦ إلى ١١٪ في خلال خمس سنين. وقررنا أن نستعمل عمود رأسي مدرج لنعرض هذا التغير. دعنا نقول أننا سنختار اللون الأزرق ليكون لون الخلفية، واللون الأصفر ليكون لون العمود الذي يكون رمزا لمعدل ارتفاع الأسهم. سنقوم أو لا برسم كادر ملئ بإشارة فيديو زرقاء وبداخله عمود طوله إحدى عشر وحدة. ثم سنقوم بتحديد كل وحدة من العمود بمساحة محددة من نقطة الصورة. وعندما نستدعي الكادر من الذاكرة للمرة الأولى. سنقوم بتلوين الست وحدات السفلى باللون الأصفر، والسبع وحدات العليا بالأزرق.

وبعد عرض هذا الكادر لمدة عشر كادرات سنقوم بتغيير الألوان فيصبح السبع وحدات السفلى مدهونة بالأصفر، والست وحدات العليا بالازرق، ونكرر هذه العملية أي بعد عرض كن كادر لمدة عشر كادرات نقوم بتغيير لون وحدة أخرى، مما يعني أننا نقوم بإضافة وحدة واحدة من اللون الأصفر كل عشر كادرات.

عندما سيشاهد المتفرج إحدى عشر وحدة بعد عرضه لمدة ثانيتين تقريباً ، يقوم اللون الأصفر فيها بعمل دورة من ٦ وحدات إلى إحدى عشر وحدة. وعند عرضها المرة تلو الأخرى فإن الإحساس بازدياد معدل الأسهم سيصل إلى المتفرج دوران الأزرق.

اصبح هناك طرق أخرى لإعطاء الإحساس بحركة الصورة ذات البعدين عن طريق تطبيق المعادلات الرياضية على النقط المكونة للصورة لنقلها من مكانها إلى مكان آخر على الشاشة أو تغيير حجمها أو دوراتها فمن الممكن عمل تغيير في الصورة لتظهر وكأنها مضغوطة PUSHED أي تنقص من أي البعدين. سواء العرض أو الارتفاع أو الاثنين، أو تقوم بإزاحة PUSHED، حيث تدخل من خارج الشاشة لتزحزح الصورة التي على الشاشة التي خارجها أفقيا ورأسياً. أو تلف TUMBLE حيث تقوم باللف حول المحور Y. أو الشقلبة TUMBLE حول المحور X.

تحريك الصورة الرقمية ذات الأبعاد الثلاثة:-

ANIMATING THREE DIMENSIONAL DIGITAL IMAGE

هناك مؤثرات رقمية أخرى حيث تظهر وكأن المتفرج يتحرك حول الشيء المرسوم، ينظر إليه أولاً من الأمام، ثم من جوانبه، وأخيراً من خلفه تماماً وكأن هناك مصور يحمل كاميرا ويقف إلى الشمال أو اليمين من جسم ما، قريباً منه أو على مسافة بعيدة، أو يلتقط صورته من أعلى أو من

اسفل. وحتى تحصل على هذا المؤثر، كان على الكمبيوتر أن يكون قادراً على خلق منظور ذو أبعاد ثلاث لجسم ما، ثم عرضه على شاشة ذات بعدين.

فالأشكال ذات البعد الثالث التي يخلقها الكمبيوتر، تتم عن طريق تحديد نقط في فراغ الأبعاد الثلاثة، ثم يقوم بإسقاطها على الصورة المسطحة مع توصيل النقط ببعضها، فكل شكل يجب أن يعرف بثلاث محاور، محور X الذي يقع في العمق.

ومن المكن أن تكون خطوط التوصيل إما مستقيمة أو مقوسة، وهي التي تعطي مظهر الشكل الخارجي للثلاث أبعاد للجسم المطلوب عرضه على الشاشة ولذلك يطلق عليها الكادر السلكي WIRE FRAME وبمجرد تكوين هذه الخطوط يمكن عندئذ خلق نوع السطح الخارجي للجسم SKIN واختيار لونه ونسيجه، وكذلك جوانب الأبعاد الأخرى الخاصة به.

ولكن علينا أن نفكر أولاً في أن خلق جسم ذو ثلاث أبعاد في ذاكرة الكومبيوتر ما هو إلا نصف المشكلة وعرض هذا الجسم للمتفرج على شاشة التلفزيون هو نصف المشكلة الآخر. لذنك فعلى الكمبيوتر أن يلقي نظرة على هذا الجسم من مختلف الأبعاد النسبية له. من حجم المنظور إلى الظلال وتغيراتها، بما فيها الانجاهات الضوئية ولمعان السطح.

وبالنسبة للكمبيوتر فإن رسم هذه الخطوط والظلال ومختلف خصائص بقية الجوانب من الممكن أن تحسب على شكل معادلات حسابية. ولكن المشكلة أنها اكثر المعادلات تعقيداً وتحتاج إلى كثير من الوقت، ولا يمكن عرض أي زاوية لحركة الجسم ثم الانتهاء من حسابها على الشاشة، إلا بعد الانتهاء تماماً من جميع المعادلات الحسابية لجميع الأبعاد، وفي أنظمة الكمبيوتر الأولى، كان من الممكن أن يمر حوالي ثلاثين ثانية يحتاجها الكمبيوتر حتى يقوم بحساب أي معادلة ثم يقوم بعرض المنظور الجديد الخاص بها على الشاشة، ولكن في عالم التلفزيون الذي يتطلب فيه عرض حركة ناعمة مرور ٢٥ كادر كل ثانية، فإن هذا يمثل مشكلة.

وأول طريقة لحل مشكلة التشكيل في غير الزمن الحقيقي RENDER STORE METHOD هذه هي طريقة النقل والتخزين MODELING هذه هي طريقة النقل والتخزين منظور ما لجسم ما يعمل المعادلات OFF LINE عند تشكيل منظور ما لجسم ما يعمل المعادلات الحسابية المعقدة له، ثم يقوم بمعالجته ونقله وتخزينه في الذاكرة، ثم يختار وجهة نظر أخرى ويقوم بالمعادلات الخاصة بها بحسب المحاور الثالثة الجديدة ثم يقوم أيضاً بتخزينها. وهكذا حتى ينتهي الكمبيوتر تماماً من المعادلات الحسابية لأبعاد الجسم كلها وتخزينها في الذاكرة عندها من الممكن عرض كل الكادرات المخزنة بسرعة ٢٥ كادر في الثانية في مرحلة ON LINE.

وهناك طريقة أخرى للحصول على تحريك في الوقت الحقيقي. هي عملية الانابيب PIPELINE PROCESSING وهي تستعمل مجموعة من أجهزة المعالجة PROCESSING على جزء من الأبعاد النسبة للجسم في PROCESSORS DEVICES متوازي، ليتم عرض الجسم بأبعاده الثلاثة وفي زمنه الحقيقي على الشاشة عجرد حركة من عصا JOY STICK.

وهناك طريقة مختلفة تماماً لخلق نفس المؤثر حيث يتم خلق الشكل الخارجي للكادر WIRE بمرحلة OFF LINE في مرحلة PRAME في مرحلة OFF LINE ، وبعدها يتم وصل سطح آخر لها يحتوي على صور فيديو مختارة ، وكلما دار الشكل في الفراغ فإن إشارة الفيديو من هذه الصور سواء كاميرا أو جهاز عرض فيديو VTR ، تضاف إلى صورته الدوراة. وميزة هذه الطريقة أنه ليس على الكمبيوتر أن يقوم بحساب كل أنواع المعلومات المرثية ، فهي مستعارة من مصدر الفيديو.

وبالرغم من أن رسومات الكمبيوتر COMPUTER GRAPHICS تميل إني الواقعية باحترامها للون ونسيج السطح وأماكن الضوء والظلال، فإنه هناك طريقتين لإضفاء مظهر اكثر واقعية على هذه الرسومات، وأولها هي طريقة FRACTAL GEOMETRY، وهي لإضفاء الشكل الطبيعي على رسومات الجبال والنباتات، وتوفر هذه الطريق احساساً بالعشوائية داخل صورة الكمبيوتر المرتبة بشكل محدد، مما يحسن كثيراً من مظهرها الواقعي، والثانية هي طريقة RAY TRACING ويتم فيها تشكيل التأثير الضوئي عن طريق حساب كيف تصل الأشعة الضوئية إلى العين وهي تسقط وترتد عدة مرات فيما بين الأجسام داخل المشهد. وفي الأساس فإن طريقة RAY TRACING هي نتاج حساب متوسط الضوء المباشر والغير مباشر في المشهد لتصبح مقارية للضوء الطبيعي.

كما أن باستغلال عدد من القنوات أو الطبقات LAYERS ، لأجهزة الرسم بالكمبيوتر ، نستطيع تحريك المكونات المختلفة للصورة المرسومة ، حركات منفصلة لكل منها ويمكن إضافة أو تعديل أي منها دون التأثير على الأجزاء الياقية. وحينما يتم العرض النهائي لهم معاً نحصل على صورة مركبة ومعقدة لها تأثير خيالي رائع.

كما أن هناك إمكانية إضافة قنوات دخول لأجهزة الرسم بالكمبيوتر لصور مرئية حية من كاميرات أو أجهزة تسجيل فيديو VTR ، وإشراكهما مع الصور المرسومة بالكمبيوتر ، وهناك أيضاً إمكانية تخزين بعض الكادرات الثابتة STILL FRAMES أو اللقطات القصيرة SHORT من الصور المرثية الحية من مصادر الصورة المختلفة لاستغلالها مرة ثانية مع تحريكها

وتغيير أحجامها وأماكنها المختلفة أو تغيير ألوانها أو شكل السطح فيها مع إمكانية إضافتها كذلك مع العديد من الصور المرسومة بالكمبيوتر.

في النهاية استطيع أن اقر بعد هذا التقدم العلمي الكبير لهذه الأجهزة، أن الخيال اصبح لا يقف عند أي حد سوى حدود تفكير المبدع الذي يقوم بتشغيل هذه الأجهزة ليسخرها لمّا يحلم به.



الرابع عشر:- حوامل الكاميرات

CAMERAS MOUNTINGS

يوجد أنواع مختلفة من حوامل الكاميرات، ولا شك أن مرونة وإنسيابية حركة الكاميرات وحرية تغير موقعها تتوقف إلى حد كبير على طبيعة الأجهزة التي تحملها.

وليس هناك -حتى الآن- الحامل الذي يصلح لكل الحالات أو يحقق كل الأغراض، ومن ثم يوجد العديد من أنواع الحوامل التي تختلف في أحجامها وأشكالها وتصميمها بما يتفق والغرض الذي يستخدم فيه كل منها .. فهناك الحوامل الخفيفة التي أعدت لحمل الكاميرات على الكتف أو الصدر .. وحوامل أخرى تحمل الكاميرا أو تتحرك بها إلى الأمام أو الخلف وإلى اليسار أو اليمين، وكذلك توجد الحوامل التي ترفع الكاميرا إلى عدة أمنار، وتقوم بخفضها إلى عدة سنتيمترات عن مستوى سطح الأرض، بينما تكون الأخرى محدودة الارتفاع وان كانت تسمح لرأس الكاميرا أن يتحرك فوق محورها إلى أعلى وأسفل TILTING أو تتحرك إلى اليمين واليسار بشكل أفقي PANNING.

ويمكن تقسيم حوامل الكاميرات إلى عدة أنواع على النحو الأتى :-

١- الحامل الثلاثي TRIPOD: -

ال TRIPOD من ابسط أنواع الحوامل ويتكون من ثلاثة ارجل، يمكن تثبيتها على قاعدة مثلثية تسمى (SPIDER/ SPREADER) ويوجد نوعين من القواعد المثلثية، نوع مُزود بعجلات والآخر بدون عجلات بحيث يمكن فرده ووضعه على الأرض مباشرة ويكون بأطوال ومقاسات مختلفة بحيث يمكن تقصيره وتطويله حسب الحاجة.

وال TRIPOD على عدة أنواع فمنه ما يصنع من الخشب ومنه ما يصنع من البلاستيك المقوى والذي يتحمل ظروف العمل، ويتميز الحامل المصنوع من الخشب بثقل وزنه، أما الحامل المصنوع من البلاستيك فيتميز بخفة وزنه ومرونته لذلك فهو المستخدم حالياً ويكثرة ويمكننا الحامل البلاستيكي من زيادة أو انقاص ارتفاعه لأن أرجله الثلاثة مزودة بأطوال مختلفة بحيث يمكن فرده وطيه حسب الحاجة وفي حالة تثبيت ال TRIPOD على القاعدة المثلثية الغير مزودة بعجلات فإننا لا نستطيع تحريك الحامل والكاميرا إلى الأمام أو الخلف ويقتصر العمل فقط على تحريك الكاميرا وهي على الحامل إلى اليمين واليسار فيصا يُعرف بـ PANNING أو إلى أعلى أو أسفل وعلى حركات الزووم ZOOM IN/OUT.



وإن كان ال TRIPOD يحقق سرعة ومرونة وسهولة نقل الكاميرا من مكان لآخر، إلا أنه لا يصلح لتحريك الكاميرا أثناء عملية التصوير (على الهواء) إلا إذا كان الحامل مزود بعجلات كبيرة أو كان المصور على قدر كبير جداً من المهارة.

وعملية تعديل هذا النوع من الحوامل ليس بالعمل السهل، فهو مستهلك للوقت والجهد وعليه يجب الانتباه إلى تعديله في افضل وضع قبل بدء العمل وخاصة في الأعمال الخارجية ، حيث عامل الوقت مهم جداً.

ويزود محور الارتكاز (رأس الدووان) PAN HEAD الموجود على ال TRIPOD الموجود على ال PAN بعدد من الوسائل الميكانيكية تُمكن المصور من تحريك الكاميرا في كافة الاتجاهات أو تثبيتها على الحامل ومن هذه الوسائل الميكانيكية نذكر وبشكل عام:

أ- TILTLOCK وهي عبارة عن برغي أو مسمار (قلاووط) مجهزة بطريقة تسمح
 للمصور وعند فكها وتحريرها تسمح له القيام بحركة TILTING.

ب- PANLOCK وهي عبارة عن برغي أو مسمار (قلاووط) مجهزة بطريقة تسمح للمصور عند فكها وتحريرها تسمح له القيام بحركة PANNING.

وبغض النظر عن شكل هذه الوسائل إلا أن وظيفتها في كل الحالات تنحصر في أنها تسمح للمصور بالتحكم بحركات رأس الكاميرا.

وهناك العديد من الوسائل الميكانيكية ، والتي من خلالها نحافظ على توازن الحامل للحصول على افضل وضع وهي تختلف من حامل إلى آخر



نموذج لرأس الارتكاز PAN HEAD المثبت على العامل ال TRIPOD مزود بوسائل

میکانیکیه TILT/ PAN LOCK.



نماذج من القواعد الثلثية SPREADER والخصصة للعامل ال TRIPOD.



نموذج لحامل ثلاثي TRIPOD بعد طي ارجله الثلاثة.



نموذج لأحد اشكال محور الارتكاز والمخصص للاستعمال مع الحامل الثلاثي TRIPOD ويتضح وجود العديد من الوسائل الميكانيكية للتحكم بالرأس وعمل توازن للكاميرا.

كيف نقوم بتركيب الحامل الثلاثي

١- قم بفتح القاعدة الثلاثية وافردها على الارض




٢- بعد فرد القاعدة قم بحل وسائل التوسعة بلفاهابعكس عقارب الساعة



٣- وسع اطراف القاعدة الثلاثية خسب المسافة التي تحتاجها



٤- اربط وسائل تثبت اطراف القاعدة بلفها باتجاه عقارب الساعة




٥- احضر الحامل الثلاثي واقلبة وانزع مربط تجميع الارجل

٦- ضع الحامل على القاعدة




٧- اسحب مانعة الانفلات فوق نهاية الارجل



 ٨- تأكد من وزن رأس الكاميرا وحل مسمار تثبت قاعدة الكاميرا (البلاطة) باتجاة عقارب الساعة




- ٩- ضع قاعدة الكاميرا على الحامل وادفعها الى الامام الى ان تسمع صوت السقاط
 - ١٠ شد مسمار تثبيت قاعد الكاميرا باتجاة عقارب الساعة
- ١١- ضع الكاميراعلى قاعدة الكاميراوادفعها الى الامام الى ان تسمع صوت السقاط كليك



١٢- لفك الكاميرا من على القاعدة اضغط الزر الاحمر ثم اسحب اللسان للخارج







- : STUDIO PEDESTAL (البديستال) - الحامل القاعدي (البديستال)

وهو اكثر أنواع الحوامل شيوعاً واستخداماً في الاستوديوهات التلفزيونية ، لأنه أعد خصيصاً للعمل في الاستوديوهات ، وأطلق عليه الحامل القاعدي PEDESTAL ، لأن تصميعه يقوم على أساس وجود قاعدة مجهزة تجهيزاً هندسياً رائعاً يكفل لها سهولة وسرعة الحركة والتوجه إلى أي اتجاه داخل الأستوديو فضلاً عن أنه لا يحتاج في استخدامه إلا لشخص واحد.

ويمكن حامل البديستال المصور الحصول على كافة اللقطات والحركات التي يريدها ومن ختلف الزوايا إذ يكون بإمكانه -خلال كافة الحركات الصعبة والمقعدة - أن يستخدم لقطات الزووم، وأن يحرك رأس الكاميرا أفقياً ورأسياً كما يمكنه أن يغير من ارتفاع الكاميرا فيرفعها إلى أعلى أو يخفضها إلى اسفل وكل ذلك بأقل جهد عكن وبنوعية افضل عما لوكنا نستخدم حامل ال TRIPOD ومن الممكن رفع الكاميرا إلى أعلى لحدود المترين وخفضها إلى متر تقريباً (حسب الشركة الصانعة للبديستال).

ويوجد العديد من أنواع الحوامل البديستال ويمكن تقسيمها إلى نوعين، نوع خفيف الوزن ونوع ثقيل الوزن.

النوع الأول: حامل البديستال خفيف الوزن:-

هذا النوع من الحوامل يجمع في كثير من صفاته بين (الترابيود الثلاثي والبديستال القاعدي) فهو صغير الحجم خفيف الوزن، ويمكن تحريكه في كافة الاتجاهات وكذلك يمكن رفعه وخفضه حتى وإن كانت الكاميرا على الهواء مباشرة ON AIR ويحدث ذلك دون شعور المشاهد بأي اهتزاز في الصورة.

وبالرغم من أن هذا النوع صمم للاستعمال في الاستوديوهات في بادئ الأمر، إلا أنه من الممكن استخدامه في الأعمال الخارجية، غير أنه يجب مراعاة الحيطة والحذر في حالات النقل الخارجي (O.B) حيث انك لن تحصل على ارضية جيدة كالتي في الاستوديوهات، وعليه فإن أي شيء يعترض طريق عجلات الحامل سوف يجعل الكاميرا تتعثر وقد تقع في بعض الأحيان، أو قد يتسبب ذلك في اهتزاز الكاميرا ومن ثم اهتزاز الصورة وعليه وجب مراعاة الحيطة التامة في التعامل عع هذا النوع من الحوامل



نموذج لحامل ال PEDESTA من النوع الغفيف

النوع الثاني: - حامل البديستال ثقيل الوزن: -

وهذا الحامل مرن وعملي في الاستوديوهات التلفزيونية بحيث يمكن رفعه أو خفضه أثناء البث على الهواء مباشرة، كما يمكن تحريكه بسهولة في كافة الاتجاهات بعد الضغط على مفاتيح وأزرار ووسائل ميكانيكية تدل على الأتجاه ويمكن رفعه إلى أعلى بمستوى (المترين) وإلى أسفل بمستوى (المتر الواحد تقريباً). غير أنه من عيوبه أنه لا يمكن استعماله في النقل الخارجي (O.B) وذلك لثقل وزنه وكبر حجمه وهذا النوع مزود بثلاث عجلات تتحرك في نفس الوقت عن طريق عجلة كبيرة مستديرة حول البدال (المقود) ويوجد مقود اسفل (المقود) العلوي عن طريقه يمكن خفض أو رفع الكاميرا.


ويتكون هذا الحامل من عمود مليء بالهواء المضغوط يُعادل وزن الكاميرا مما يسهل تحريكها داخل الأستوديو بنعومة وسهولة.



تموذج لحمل أستوديو بديستال من النوع الثقيل



كاميرا الاستوديو مثبتة على حامل البديستال



٣- حوامل الكاميرات الخفيفة STAID CAM:

يوجد حوامل خاصة خفيفة يمكن تثبيتها على الصدر وفي وسط المصور أو تثبيتها فوق الاكتاف SHOULDERS وهذه الحوامل خفيفة الوزن وسهلة الفك والتركيب بحيث يمكن للمصور، فك هذه الحوامل وتركيبها وطيها بمنتهى السرعة والبساطة ويتحرك بالكاميرا في يسر وسهولة وبساطة.

وتستخدم هذه الحوامل إذا اقتضت الحاجة أن يتحرك المصور بالكاميرا، وينتقل بها من مكان إلى آخر ليصور لقطة هنا ولقطة هناك، فغي هذه الحالة يتم تثبيت الكاميرا على كتف وصدر المصور، عن طريق عدة وسائل وأدوات زودت بها هذه الحوامل، وهذه الوسائل والأدوات لا تخرج عن كونها مجموعة من الاحزمة (الاقشطة) STRAPS والأربطة لكتف ووسط المصور، إلى جانب قاعدة من الاسفنج المقوى تسمح بثبات الكاميرا إذا ما استخدمت على الكتف، وقد صممت هذه الحوامل بحيث يتم تثبيتها وربطها على جسم المصور بحيث لا تسمح باهتزاز الكاميرا أثناء الحركة والتصوير.





٤- الآلة الرافعة: "الونش" كرين CARAN

يوجد العديد من اشكال وأحجام ال CARAN وان كانت هذه الحوامل أو الرافعات الآلية تختلف في تصميمها وأشكالها وأحجامها، إلا وظائفها وطريقة عملها واحدة تقريباً. وتقوم جميعها على أساس وجود ذراع طويل يسمى BOOM مركب على اسطوانة دوارة، يمكن تحريكه إلى أي اتجاه.

ومن هذه الحوامل ما يصنع على شكل عربات صغيرة بحيث يمكن من خلال هذه العربات رفع الكاميرا (مستوى العدسة) إلى مترين وخفضها إلى ما يقارب ٤٥ سم، وتحتاج مثل هذه العربات إلى شخصين لتشغيلها، وفي مثل هذه العربات يمكن للمصور أن يجلس في مقعده، في العربة، كما يمكنه الوقوف إذا اقتضت الحاجة، وهذا النوع من العربات يشغل جزءاً كبيراً وبحاجة إلى مساحة واسعة، لذلك فهو لا يناسب العمل في الاستوديوهات ذات المساحة الصغيرة بأى حال من الأحوال.

وهناك العربات الكبيرة وفي هذا النوع من العربات فإن ذراع ال BOOM يحمل الكاميرا إلى ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، كما تنخفض الكاميرا إلى حوالي (٦٠ سم) من مستوى سطح الأرض، كما يمكن للكاميرا أن تدور في دائرة كاملة (360 درجة).

يوجد نوع آخر من أنواع الكرين CARAN وهو ما يطلق عليه الرافعة الهيدروليكية وجد نوع آخر من أنواع الكرين CARAN وهي عربة ذات رافعة هيدروليكية (تعمل بضغط الهواء) تحمل منصة (قاعدة) في أعلى الذراع BOOM بحيث يمكن رفع الكاميرا إلى مسافة (ثلاثين متراً) فوق الأرض وبهذا الحامل يمكن تصوير اللقطات الشاملة من أقصى ارتفاع ، ولا يمكن التصوير بعد ذلك إلا باستخدام الطائرة.

وباختصار فإن حوامل ال CRANE مهما اختلفت اشكالها وأحجامها فإنه من الممكن التحكم بالكاميرا عن بُعد REMOTE CONTROL، والمقصود بذلك أن تكون الكاميرا مثبتة على ذراع الكرين (BOOM) بحيث يتم التحكم بحركة الكاميرا (بحين ويسار) وإلى (الأعلى والأسفل) وضبط الوضوح FUCOS والتحكم بالزووم ZOOM وكابل التحكم بالوضوح FOCUS CONNECTOR

وأزرار الحركة المختلفة إلى نهاية العربة حيث تزود جميع حوامل ال CARNE بلوحة سيطرة أو تشغيل CONTROL PANEL موجود في نهاية العربة (مكان وقوف المصور) تحتوى على جميع الأزرار والمفاتيح اللازمة للتشغيل، حيث يقف المصور على الأرض ويتحكم

بالكاميرا وهي مثبتة على ذراع البوم من على الأرض وكل ذلك بنعومة وسلاسة ، وفي أنواع أخرى نجد المصور يجلس على منصة الكاميرا من خلال مقعد خاص به ويتحكم بالكاميرا من على المقعد ويساعده في تشغيل ودفع ال CRANE شخص آخر.



عربة CRANE صغيرة العجم.

نلاحظ من الصورة وجود مقعد يجلس عليه المصور بحيث يستطيع من مكانه السيطرة على الكاميرا ويساعده شخص آخر في عملية دفع الكرين.



نوع من أنواع ال CRANE مثبت على حامل ال PEDESTAL ونلاحظ أن المصور يقوم بالتحكم بالكاميرا من على الأرض من خلال لوحة التشغيل والتي تحتوي على جميع المفاتيح والأزرار اللازمة لعمل حركات الكاميرات وحركة ال CRANE.



الخامس عشر ١-

عربة النقل التلفزيوني الخارجي

OUTSIDE BROADCASTING VAN O.B

في بعض الأحيان يتطلب الأمر أن يكون هناك إرسال تلفزيوني من خارج مبنى التلفزيون أي من خارج الاستوديوهات التلفزيونية داخل محطة التلفزيون (المركز التلفزيوني). فمثلاً عندما يراد نقل مبارة رياضية تقام على ارض أحد الملاعب، عند ذلك لا بد من نقل هذه المباراة لجمهور المشاهدين في المنازل، وهذا ما يطلق عليه النقل الخارجي ولا يقتصر النقل فقط على الأحداث الرياضية بل يشمل المؤتمرات والندوات والاحتفالات الوطنية والدينية والحفلات الغنائية والمهرجانات. وفي العادة لا تنقل هذه الفعاليات من أصاكن الأحداث إلى المنازل مباشرة، بل تنقل الإشارات (الصوت والصورة) من مكان الحدث إلى مبنى التلفزيون الرئيسي لتضاف النبضات اللازمة لإشارتي الصوت والصورة ومن ثم يعاد بنها إلى جمهور المشاهدين في المنازل، وعادة يتم إرسال الإشارات من أماكن الأحداث إلى محمهور المشاهدين في المنازل، وعادة يتم إرسال الإشارات من أماكن الأحداث إلى محمهور المشاهدين في المنازل، وعادة يتم إرسال الإشارات من أماكن



عربة النقل الخارجي

ويتم النقل التلفزيوني الخارجي O.B بواسطة سيارة (عربة) النقل الخارجي وهي عبارة عن أستوديو تلفزيوني متنقل فيه جميع إمكانيات وتجهيزات الأستوديو التلفزيوني، ففيها يوجد جهاز مازج الصورة VISION MIXER الذي من خلاله نستطيع الانتقال من مصدر صورة إلى أخرى وجهاز مازج الصوت SOUND MIXER الذي من خلاله نستطيع التحكم والانتقال من مصدر صوتي إلى آخر، وكذلك يوجد فيها أجهزة الفيديو تبب VTR ويوجد فيها عدد من شاشات المراقبة التلفزيونية MONITORS لمراقبة صور الكاميرات واجهزة الفيديو وجميع مصادر الصورة المشاركة في الحدث فيكون لكل مصدر جهاز MONITOR خاص به فيكون

هناك مثلاً جهاز مونيتور لكاميرا ١ وآخر لكاميرا ٢ وآخر لكاميرا ٣ وآخر لجهاز الفيديو ١ وآخر لجهاز الفيديو ١ وأخر لجهاز الفيديو ٢ وهكذا. وتُزود سيارة النقل التلفزيوني بعدد من السماعات SPEAKERS لمراقبة الصوت، وتكون مزودة بعدد من المخارج الصوتية لربطها مع الميكروفونات اللازمة للحدث أو الفعالية، وتكون السيارة مزودة بأجهزة صوتية مثل ماكنة التسجيل المغناطيسي (البكرات). أما كاميرات التصوير فتكون خارج العربة في ارض الحدث وتكون مربوطة مع السيارة بواسطة الكبلات كاميرات التصوير فتكون خارج العربة في ارض الحدث وتكون مربوطة مع السيارة بواسطة الكبلات الضرورية وغير ذلك فإن سيارة النقل الخارجي يجب أن تحتوي على مجموعة من المتطلبات الضرورية من أهمها: -

- ١- يجب أن تتسع لعدد العاملين فيها.
- ٢- ينبغي أن تكون مزودة بغرفة مراقبة CONTROL ROOM ذات مساحة كافية
 لحركة العاملين.
- ٣- يجب أن تحتوي على أماكن تخزين منتظمة ودقيقة لجميع المعدات والتجهيزات الضرورية بشكل يتيح تحديد مكان كل منها بسرعة وسهولة من دون تعريض الأجهزة والمعدات للعطب في أثناء النقل.
- ٤- يجب أن تكون مجهزة بأجهزة مناسبة على سقف السيارة لوضع كاميرا أو عدة كاميرات للاستفادة منها في الاستعراضات والأحداث المختلفة.
- ٥- يجب أن لا يكون الطول الإجمالي للعربة أو العرض الإجمالي لها كبيراً لدرجة تعيق
 مرورها أو حركتها في الأماكن الضيقة ذات التضاريس الجغرافية الصعبة.
- 7- يجب أن تكون سيارة النقل التلفزيوني الخارجي مكيفة بنظام تبريد صيفاً، ونظام تدفئة شتاءً، لذا يجب أن تعزل حوائطها وأرضيتها وسقفها عزلاً جيداً. يجب الاهتمام بالمظهر الخارجي للسيارة والحالة الجيدة للمعدات المستخدمة فيها ومظهر العاملين فيها اهتماماً جيداً، لأن سيارة النقل التلفزيوني الخارجي تشكل وسيلة دعاية للمركز التلفزيوني.

تجهيزات خاصة

للنقل الخارجي تجهيزات خاصة وأهمها:

- •١. وسائل الاتصال: وجود وسيلة فعالة للإتصال بين أفراد فريق العمل غاية في الأهمية. وعند بدء العمل يأتمر الجميع بتعليمات المخرج ومساعديه. ولا يمكن أن يكون هذا إلا بوسائل الإتصال الفعالة. ويعزى السبب في ذلك إلى أن المسافات في الغالب تكون شاسعة بين أفراد الفريق، ولكنهم يعملون في نقل واحد. كل فرد منهم له تخصصه ولكنهم يعملون معا لإظهار نتيجة، وأي خلل مع أي من عناصر الفريق يؤثر على أداء الجميع. فقد تشمل معدات الفريق أكثر من ٢٠ كاميرا، وعند كل كاميرا مصور ومساعد وقد يتكون الفريق من ١٠٠ عنصر أو أكثر حسب حجم النقل.
- ٢٠. مايكروفونات خاصة: قد يحتاج فريق الصوت إلى أنواع خاصة من المنكرية فريات الموجهة وفلاتر تمتص صوت الريح إن وجد.
- •٣. منصات ورافعات: في أكثر الحالات يتوجب بناء منصات خاصة لبعض الكاميرات لإبقائها مرفوعة. ومن الممكن إيجاد رافعات هيدروليكية لبعض مواقع الكاميرات التي تحتاج التصوير صعودا وهبوطا.
- الربط مع القناة: وسيلة لوصل النقل بقناة البث التلفزيوني. مع تأمين اتصال متواصل بين عربة النقل والأجهزة الرئيسية في المحطة.
 - ٥. كوابل: آلاف الأمتار من الكوابل المختلفة للكاميرات والمايكروفونات وشاشات المراقبة.
- ٦. شاشات المسرح: في الفعاليات الكبيرة والتي يحضرها عدد كبير من الناس، يجهز المسرح بشاشات عرض كبيرة تظهر الصورة المعروضة في عربة النقل الخارجي.
- ٧. معدات صوت الجمهور: تسميع الجمهور (Public Address System) كاملة للتحكم بالصوت على المسرح مع مكبرات صوت عالية الجودة لتوصيل الصوت لجمهور المسرح أو الموجود في موقع الفعالية

صنع عربات النقل الخارجي

ليس هناك تصميم محدد لعربات النقل الخارجي وليس هناك أية عربة مفضلة دون الأخرى. وكل هذا يعتمد على حجم وهدف استخدام العربة. نظريا جميع الشركات التي تبني استوديو تلفزيوني بإمكانها بناء عربة نقل، كما أن بعض مؤسسات التلفزة مثل BBCتقوم ببناء عرباتها بنفسها. ومن أشهر الشركات اليابانية لعربات النقل المتوسطة والصغيرة شركة SONY وفيما يلي مراحل بناء عربة نقل كبيرة.

العربات الكبيرة

وهي بحجم الشاحنات الكبيرة التي تعرف بالمقطورة (Trailer) التي تسحبها قاطرة، ويمكن أن تكون شاحنة كبير من فئة شبه المقطورة (Semi-Trailer) ومن هذه الفئات يمكن استخدام شاحنات من فئة مرسيدس أو ساب أو غيرها من السيارات المتينة المعروفة وفي الحقيقة لا يهم النوع بقدر ما تهم إمكانات الشاحنة المطلوبة ويؤخذ بعين الاعتبار أن تكون من فئة ذوات الدفع بالعجلات الأربع للمناطق الوعرة. ثم يبدأ تحويلها من شاحنة إلى عربة نقل تلفزيوني.

مراحل بناء عربة النقل

هناك ٥ مراحل لبناء عربة النقل الخارجي يجب اتباعها للحصول على أفضل النتائج

- ١. البداية: تحديد حاجات وأهداف استخدام العربة بصورة دقيقة حتى تبدأ مرحلة التصميم الشامل.
- ٢. التصميم: تعد رسومات أولية للتصميم العام يساعد على فهم الفكرة النهائية عموما لعربة النقل ويساعد في تقدير الكلفة الإجمالية واتخاذ بعض القرارات المهمة، منها قرار الاستمرار ببناء العربة أم لا.
- ٣. التصميم الهندسي حين تبدأ عملية التصميم الهندسي يؤخذ أيضا بعين الاعتبار أوزان
 كل محتويات العربة للتناسب مع القاطرة، وقد يضاف إليها بعض الأجهزة الداعمة لتمكنها
 من سحب المقطورة التي تشكل عربة النقل.
- تحديد الأجهزة المطلوبة الكاملة للعربة وتحديد الطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيلها وتأمين
 الإضاء الكافية للعمل داخلها، وتشغيل مكيفها.
- تصميم توزيع غرف العربية ونوعية مادة تقسيمها. وعادة ما يتم اختيار مواد عازلة للحرارة والصوت ومقاومة للحريق وتحديد كمية العزل الحراري والصوتي في العربة لبناء جدرانها الداخلية مع الأخذ بعين الاعتبار إبقاء قنوات خاصة داخل هذه الجدران لمد الكوابل المتنوعة الني قد تكون للكهرباء أو وصلات للأجهزة أو كوابل الاتصال الداخلي والخارجي وكوابل المتصلة بالمايكرويف وجهازي الحقن والإلتقاط الفضائي واجهزة تكييف الهواء وتوزيعه بصورة متوازنة داخل مختلف أقسام العربة.

- تصميم جميع الأرف فاللازمة لحمل الأجهزة المختلفة وشاشات المراقبة بمختلف تخصصاتها وطاولات العمل.
 - تحدید جمیع الوصلات بین مختلف الأجهزة وأجهزة التحكم فیها.
 - تحديد مساحات كافية لعمل طاقم العربة.
- في بعض العربات عند توقفها وحماية لعجلات العربة ترفع على منصة حديدية لها حوامل صلبة تعمل بالطاقة الهيدروليكية فترتفع العربة عن الأرض مسافة كافية بحيث يرفع الحمل عن عجلاتها.
- في بعض العربات ولتوفير مساحات عمل مريحة ، تضاف إل جوانبها امتدادات للغرف
 تكون مضمومة للعربة عندما لا تعمل وتتوسع آليا لمنح فسحة أكبر لعمل طاقم العربة.

 فيتضاعف عرض العربة من ٤ أمتار إلى ٨ أمتار إذا كانت من الجانبين أو إلى ٦ أمتار إذا
 كانت من جانب واحد.
- يؤخذ بعين الاعتبار الممرات الكافية داخل العربية بين أقسامها وأبواب المخارج وسلالمها
 وبعض النوافذ الضرورية التي قد تستخدم أحيانا خصوصا عند أعمال الصيانة للتهوية.
- تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال بكامل احتياجاتها من هوائيات وأعمدة تلسكوبية
 وغيرها سواء للاتصال أو البث أو الاستقبال
 - تحسب كميات الكوابل الضرورية كل حسب نوعيته واستخدامه وأماكن توصيله.
- ترسم جميع التفاصيل في مخططات كاملة تساعد في التنفيذ وتساعد في حساب الكلفة بشكل دقيق.
- في التصميم يؤخذ بعين الاعتبار بأن جميع الأحهزة ستعمل بانسجام وتزامن تام وهي
 متوافقة في التعامل مع بعضها البعض.
- تحسب هنا كمية وقوة التكييف الضروري للعربة وأهمية التكييف هو للاجهزة بصورة أساسية ويستخدم صيفا وشتاء لإبقاء درجة حرارة ثابتة داخل العربة بحيث لا تزيد عن ٢٢ مثوية بزيادة أو نقصان درجتين.
 - تحدید عدد الکامیرات المطلوبة فیقال (۱۲ + ۲) أي ۱۲ کامیرا موصولة مع عربة النقل
 وإمکانية التحکم بها، مع إضافة ۲ کامیرات عند الحاجة لها.
 - تحدید حجم المولد الکهربائي المطلوب.

- ٤. الأحهزة: يتم في هذه المرحلة تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة ومن أي المصانع يحصل عليها لشاشات المراقبة و ولأجهزة الصوت وأجهزة الصورة بكاملها وحتى أدق التفاصيل.
- و. تنفيذ بناء العربة: هذه المرحلة بلا شك دقيقة، ولابد من اتباع تفاصيل التصاميم بدقة كبيرة، لأن الأعطال المبنية على سوء التركيب مهما كان صغيرا قد تسبب مخاسر وأعطال كبيرة. وهذه المرحلة قد تستغرق مدة تتراوح بين ستة إلى ٩ شهور خصوصا أن الغالبية العظمى من الأجهزة التي تركب في العربة لابد من توصية صناعتها في شركاتها وتستغرق مدة التسليم قرابة ٦ شهور، وهي ليست أجهزة معروضة على الأرفف كأجهزة الاستخدام المنزلي وأجهزة الهواة.

وعند الانتهاء من التركيب تبدأ مرحلة فحص العربة تحت مختلف الظروف البيئية لمعرفة مدى تحملها وتصليح أي اعطال قد تطرأ في هذه التجارب. بعدها تكون جاهزة للتسليم وتزود بأجهزة إطفاء الحرائق وصناديق الاسعافات الأولية وبأثاث مناسب.

• ٦. التسليم: لا تنتهي العلاقة عادة بين الشركة المصنعة ومالك العربة، فهناك مرحلة تدريبية للطاقم الفني الذي سيستخدم العربة كما أنها تبقى مدة يتفق عليها تحت الضمان والدعم التقنى.

داخل عربة النقل

تنقسم عربة النقل الخارجي من الداخل إلى ٥ أقسام:

ا. غرفة التحكم الانتاجي: وهي الغرفة الأساسية والأكبر حيث يعمل المخرج وأمامه كافة وسائل الاتصال الداخلي والخارجي، وفني مازج الصورة وأمامه جهاز المزج، ومساعدو المخرج والمنتجون والفني مشغل مولد الحروف CGو يجلسون جميعا أمام مجموعة من شاشات المراقبة، وهي تماثل غرفة تحكم الاستوديوبكامل تجهيزاتها بما فيها اجهزة اعادة اللقطات المثيرة كالأهداف وغيرها.

- ٢. غرفة تحكم الصوت: ويجلس فيها مهندس الصوت أمام مازج الصوت لتحكم بكافة أعمال الصوت و يرافقه أحد مساعديه. وأمامه شاشات مراقبة للصورة حتى يتمكن من ضبط الصوت تبعا لما يراه على الشاشة.
- ٣. غرفة الفيديو: وفيها كافة تجهيزات الفيديو وسيرفيرات التسجيل الرقمي. وإعادة بث المادة المسجلة.
- 3. غرفة التحكم بالكاميرات: حيث يجلس فني ضبط الصورة للتحكم عن بعد بفتحات العدسات للكاميرات عن طريق CCUs والتأكد من أن جميع الكاميرات تتزامن مع بعضها البعض وتظهر نفس درجة الأنوان. وأمامه جميع معدات التحكم بالصورة.
- 0. غرفة التحكم الهندسي: حيث يجلس مهندس العربة وأحد مساعديه للتحكم في الأداء الفنى الشامل للعربة.

التكلفة

تتراوح تكلفة عربة النقل الخارجي من ٣٠٠٠٠٠ للعربة المتوسطة الحجم ب ٣ كاميرات وتجهيزات أساسية إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠ للعربة الكبيرة. والتكلفة الأخيرة هـي لعربـات نقــل مـن فئــة الفائقــة الجودة(High Definition) كاملة التجهيز وبعدد يتراوح ما بين ١٢ إلى ٢٠ كاميرا


وفيمايلي نموذج لطريقة نقل مبارة كرة قدم باستخدام عربة النقل الخارجي: -

مباريات كرة القدم تحظى بنصيب كبير من التغطية التلفزيونية بواسطة عربات النقل الخارجي. ولا تخلو دولة من مباريات كرة قدم تنقل على الهواء مباشرة إلا فيما ندر. وهذا مثال لتغطية مباراة كرة القدم حيث يجب توفر التالي لنجاح تغطيتها:

- عربة نقل: عربة نقل كبيرة بكامل تجهيزاتها وبث واستقبال بواسطة شبكة المايكرويف
- ٢. مولد كهرباء: قد لا تكون الطاقة الكهربائية في الملعب كافية لعربة النقل وقد تنقطع
 الكهرباء ولذلك يتوجب وجود مولد للكهرباء لتزويد العربية بالطاقة الكهربائية اللازمة.
 - ٣. البث الفضائي: وحدة بث للسواتل الفضائية (SNG).
 - ١٤ الكاميرات: ولغرض هذا المثال ١٨ توزع على الشكل التالي:
- تا ۲،۲،۳ على أرض الملعب وهي على الأغلب كاميرات محمولة.
 مسؤوليتها تغطية اللعب، والإصابات، ورميات التماس ولقطات لمدربي
 الفريقين واللاعبين الجالسين خارج اللعب.

- وردود بكامل تفاصيله. وردود على بكامل تفاصيله. وردود فعل الجمهور أحيانا.
- خَلِي عَلَى كامل الملعب وهي الأعلى بين جميع الكاميرات، وهو تضمن
 اللقطات التأسيسية الشاملة.
- الحاجة لتغطية الملعب طوليا والهجمات القادمة. وتغطيان ضربات الجزاء والأهداف من زاويتهما للعرض في الإعادة من منظور مختلف.
- م المعلق الأهداف. الموقعهما على أرض الملعب وهما شبة ثابتين لتغطية الأهداف. وموصولتين مع أجهزة تسجيل خاصة لإعادة الأهداف (Play Back) من منظور آخر غير الكاميرا التي التقطتها.
- و المريقين ويساهما بتصوير المريقين ويساهما بتصوير تسجيل الأهداف وإظهرهما في الإعادات والضربات الركنية وضربات المرمى والحركة أمام الهدف. و يساهمان أيضا بتغطية ردود فعل الجمهور.
- الجمهور. المجانب المجانب الأيسر من الملعب سوى تغطية رد فعل الجمهور.
 الأن هذه الكاميرات في الجانب الأيسر من الملعب
- ملاحظة هامة: يفترض القائمون على النقل خطاً وهميا يقسم الملعب من الوسط إلى قسمين اليمين واليسار. وفي مثلنا هنا فإن جميع الكاميرات المسؤولة عن نقل المباراة موجودة في الجانب الأيمن من الملعب. وذلك للمحافظة على اتجاه اللعب حيث يلعب الفريق أمن يمين الشاشة إلى يسارها والفريق ب من يسار الشاشة إلى يمينها. وإذا صورت الملعب فجأة من الجهة الأخرى تقلب صورة الملعب بالنسبة للمشاهد فيصبح اليمين يسارا واليسار يمينا ويسمى هذا

الخطأ قطع الخط الوهمي (Crossing the line)، فلا يعود بعرف بأي



إتجاه يلعب كل فريق. ميمين

خارطة توزيع الكاميرات ومسقط علوي لملعب كرة قدم

السادس عشر

أجهزة المونتاج اللاخطى (الكمبيوتر) والوسائط المتعددة

Non - Linear Editing and Multi Media

🖈 أجهزة المونتاج اللاخطى بالكمبيوتر: -

تقديم: -

يعمل شريط الفيديو بطريقة واحدة فقط. تضع الشريط في الماكنة ليبدأ العمل من البداية إلى النهاية. وهذا النمط "الخطي" مناسب لتشغيل الفيديو من شريط الفيديو ولكنه يؤدي إلى مصاعب جمة عند الإضطرار إلى تنقيح (مونتاج) تتابعات الفيديو بهدف جمعها في إنتاج للوسائط المتعددة. وكلما أجريت تغييراً رئيسياً في ترتيب التتابع ينبغي أن تعيد تصميم البرنامج من البداية إذ ليس بإمكانك أن تغير شيئاً ما في بداية شريط الفيديو وتتوقع أن يتأقلم بقية الشريط مع هذا التغيير.

لقد أدت أنظمة التنقيح (المونتاج) اللاخطي إلى ثورة في عملية تنقيح (مونتاج) الفيديو بالطريقة نفسها التي غيرت فيها برامج معالجة النصوص طريقة كتابة المستندات. هل تتذكر الوقت الذي كنت تضطر فيه إلى استعمال الآلة الكاتبة لتحضير المستندات؟ لم يكن بإمكانك إجراء تغييرات كبيرة إلا بإعادة طباعة المستند بأكمله أو تغطية ما تريد بسائل التصحيع.

أما مع قدوم معالجات النصوص فقد أصبح بالإمكان إجراء التصحيحات على النسخة الإلكترونية المعروضة على شاشة الحاسوب. ومهما كان مقدار التغيير فإن النص فيه ينساب ويتأقلم مع المتغير أو المحذوف تلقائيا. وبعد الإنتهاء من تغيير المستند يمكنك طباعته بعدد النسخ التي تريدها مهما كان عددها. ويمكنك البدء من النهاية (أو أي نقطة من العرض) والعمل نحو الأمام أو إلى الخلف عاملاً على إضافة المواد حسب الحاجة.

وفيلم الفيديو الرقمي يتميز بميزة أخرى على شريط الفيديو العادي وهي الوصول العشوائي إلى أقسام الفيلم. وخلافاً لشريط الفيديو الذي يتوجب تقديمه أو إرجاعه للوصول إلى الأقسام المختلفة للشريط يمكنك تشغيل الفيديو المرقم من القرص الصلب مباشرة. (يبين الرسم التوضيحي في هذا الفصل كيف يتم ذلك). وبالنسبة إلى المنقحين فإن زيادة السرعة هذه قد خفضت الوقت المطلوب لتنقيح (مونتاج) البرنامج إلى أكثر من ٥٠ بالمئة.

وتتنوع نوعية الصورة في الأنظمة اللاخطية كثيراً وتعتمد على مدى الضغط المطبق على تتابعات الفيديو بعد رقمتها. وطول الفيديو الذي يمكن العمل معه ونوعية الإشارة يحددان حسب نسبة الضغط المستعمل مع الفيديو. عند إضافة الضغط فإن ذلك يخفض نوعية الصورة وحجم ملف الفيديو. الأنظمة الباهظة الثمن الموجودة في السوق مثل Im Mix من Auid Technology وغيرها تستطيع توفير نوعية صورة ممتازة. ولكن هذه الأنظمة تفرض شروطاً على مقدار الفيديو انذى تستطيع حفظه فالبعض منها.

مقارنة التنقيح (المونتاج) اللاخطي مع التنقيح (المونتاج) التقليدي



المونتاج اللاخطي





المونتاج الخطي

التنقيح (المونتاج) اللاخطي

إذا أزلت قسماً أساسياً من بداية الفيديو فإن برنامج التنقيح اللاخطي يملأ تلقائياً الفجوة التي تركها القسم بالقسم الذي يلي الفجوة. وبهذه الطريقة لا حاجة لإعادة العمل ونقل المادة الأصلية. وهذا الأمر مماثل لتغيير مذكرة في معالج نصوص، إذ تستطيع إعادة ترتيب النص أو إعادة تنظيمه دون إعادة طباعة الصفحة. إن أنظمة المونتاج اللاخطية تتيح تنقيح العرض بالترتيب الذي تريده.

التنقيح (المونتاج) التقليدي للفيديو

تؤدي إزالة القسم الأوسط في عملية التنقيح التقليدية للفيديو إلى ترك فجوة ما بين القسم الأول والأخير. والعكس صحيح، فإن إضافة قسم جديد عند نهاية القسم الأول يمحي معظم القسم الأخير.

عوضاً عن استعمال الأشرطة فإن الأنظمة اللاخطية تسجل الفيديو مباشرة على القرص Society of Motion Picture (لفظة أولية للعبارة SMPTE) والمتي تحدد موقع كل لقطة في شريط الفيديو يتم تسجيلها على القرص الصلب بالوقت نفسه.

وبوجود الفيديو والصوت بنسق رقمي فإن المنقح (فني المونتاج) يستطيع قبص ولصق الأقسام سوية بأي ترتيب ويحفظ العدد الذي يريده من النسخ للعرض الكامل. ويلاحظ برنامج التنقيح كل عملية تنقيح تمت في كل نسخة من العرض. وعند المواقفة على التنقيح يستطيع المنقح حفظ لائحة التنقيحات أو طباعتها. وتعرف هذه اللائحة بلائحة قرارات التنقيح EDL (إختصار Edit Decision List).

كما هو الحال مع برنامج النشر المكتبي فإن الأنظمة اللاخطية لا تضع ملفات الفيديو الرقمية الفعلية في كل لائحة EDL فهي تقوم عوضاً عن ذلك باستعمال اللائحة EDL لتحديد مواقع الصوت أو الفيديو المعين في الملف الرقمي. ويستطيع المنقح بهذه الطريقة إعادة تجميع البرنامج في مركز متطور لتنقيح الفيديو (يدعى أيضاً بالمجموعة المتصلة) باستعمال اللائحة LDL للتأكد من تطابق الأشرطة الأصلية مع النسخة المنقحة التي أنشئت في جلسة التنقيح اللاخطي.

لقد دخل الحاسوب (الكمبيوتر) عالم المونتاج التلفزيوني منذ عهد قريب عن طريق استخدام بعض البرامج Soft ware حيث أننا بإضافة هذه البرامج وبعض القطع الإضافية Soft ware إلى جهاز الكمبيوتر نستطيع عمل المشاهد ولقطات الفيديو video files وملفات الصوت

Audio files والمشاهد المتحركة Anmation والمصورة الثابتة Still Images والكتابات العناوين Text & Titll وغيرها من المؤثرات Effect العديدة.

ومن هذه البرامج ما هو مصمم للعمل في المحطات التلفزيونية بجودة فائقة ومنها ما يصلح للمبتدئين والهواه وهناك العديد من البرامج تباع في الأسواق، فمنها ما هو بجودة عالية وسعر مرتفع تستخدم للعمل الحرفي Pro ومنها ما هو متوسط الجودة وقليل السعر يستخدم للهواة والاستخدام المنزلي (الخاص) ومن هذه البرامج نذكر أهمها: -

- 1- Adobe Premier.
- 2- Avid.□

ومعظم هذه البرامج مع أنها توفر نوعية صورة عتازة، إلا أنها تفرض شروطاً على مقدار الفيديو الذي تستطيع نخزينه، أو حفظه فبعضها قد يستطيع استيعاب ساعة من الفيديو، والبعض الآخر قد يستطيع استيعاب من ثلاث إلى أربع ساعات من الفيديو.

وبالرغم من ذلك كله فإن الجودة والسعة أيضاً تعتمد على جهازك وتجهيزاتك وإمكانيات الجهاز (الكمبيوتر) نفسه، فإن كان من النوعية المتازة ويتمتع بسرعة وسعة تخزين عالية فالأمر بسيط، بحيث يستطيع العمل بسهولة ويسر ومرونة.

أما المعدات Hard ware اللازمة إضافاتها لجهازك حتى تستطيع القيام بعملية المونتاج بشكل سليم والتي من دونها لا تستطيع القيام بهذه المهمة من أهمها: -

أولاً:- أنت تحتاج إلى كرت فيديو (التقاط الفيديو) video capture وكرت الفيديو عبارة عن دوائر إلكترونية توضع في إحدى الشقوق الموجود في اله (CASE) وبها مداخل المساخل ومخارج ومخارج لبطاقة الفيديو يتم توصيلها (أي إدخال الفيديو وتخريجه) بالطرق التالية:-

۱- توصيل بطريقة composite:-

أي توصيل الإشارة بصورة مركبة ، أي التقاط وتسجيل إشارة اللون Chrominace وإشارة النصوع Analog وهذه الطريقة وإشارة النظيرة Analog وهذه الطريقة تعطينا إشارة متدنية في الجودة. ولكن ليس أمامك إلا هذه الطريقة في التوصيل إذا كنت تريد النقل من جهاز VHS أو من كاميرا VHS لأنه في الأصل تم تسجيل الإشارة بطريقة Composite.

-: Component توصيل بطريقة

هذه الطريقة تستخدم تقنية عدم الخلط بين إشارة النصوع وإشارة اللون أي تسجيل كل من إشارة النصوع وحدها وإشارة اللون منفصلة عن الشارة النصوع وحدها وإشارة اللون لوحدها وهذا يؤدي إلى الاحتفاظ بمعلومات اللون منفصلة عن معلومات النصوع في الإشارة بما يحقق عدم حدوث تداخل أو تدهور في معلومات إشارة الفيديو وهذه الطريقة تستخدم في المحطات التلفزيونية والعمل الحرفي Pro ، وهي تعطينا دقة في الألوان والتفاصيل.

وعند التوصيل سواء بطريقة composite أو component وهي إشارة Anlog فإن الكمبيوتر سيقوم بتحويل الإشارة إلى رقمية عن طريق محول (A / D) والذي يحول الإشارة النظيرة إلى رقمية يمكن التعامل معها بسهولة.

٣- التوصيل الرقمي: -

إذا أردت نقل الفيديو من كاميرا رقمية إلى الكمبيوتر فالحالة تختلف هنا فالفيديو الرقمي لا يحتاج إلى تحويل في جهازك لأنه أصلاً مسجل بطريقة رقمية ، أي أنك ستقوم بنقل المعلومات من الكاميرا الرقمية مباشر إلى الكمبيوتر بدون تحويل كما في الـ Compsite والـ Fire wire والنقل الفيديو الرقمي يجب أن تكون بطاقة الفيديو مزودة بواجهة (مدخل) يسمى Fire wire وأيضاً وصلة من نوع Fire wire وهي الوصلة المستخدمة لنقل الفيديو الرقمي مباشرة وهي مصممة لهذه الغاية فقط حتى تستطيع نقل الفيديو الرقمي إلى القرص الصلب (Hard Disk) في جهازك.

ومن الجدير بالذكر أن بعض أجهزة الـ VTR الحرفية من نوع DVCAM, DV تكون مزودة بمخرج IN/ OUT PUT من نوع Fire wire.

ثانياً:- بطاقة (كرت) صوت Sound Boards وهو عبارة عن دوائر إلكترونية تقوم بالعديد من الوظائف أهمها: -

- ١- تسجيل الصوت من ميكروفونات، تسجيل الصوت رقمياً في ملفات ليتم بعد ذلك
 إخراجها أو التعديل عليها.
 - ٢- توليد صوت الالآت الموسيقية أو الصوت البشرى.
 - ٣- التحكم في الالآت الموسيقية والتي تعتمد على النظام الرقمي.

وتتالف بطاقة الصوت الإلكترونية من عدة دوائر أهمها:-

- ۱- دوائر توليف التعديل الترددي FM لإنتاج إشارة صوتية مجسمة Stereo Sound.
 - ٢- دائرة مازج الصوت Mixer لخلط أكثر من إشارة صوتية مع بعضها.

- مدخل من أجهزة الأسطوانات الرقمية ROM-CD .

(تذكر انه يجب وضع وصلة CD - ROM Audio cable في كرت الصوت وهي الواصلة التي تصل بين مكرت الصوت ومشغل الأسطوانات CD - ROM Drive.

وبشكل عام فإن مداخل ومخارج كروت الصوت يمكن تحديدها في ما يلي: -

۱- مداخل الميكروفونات Microphones

ويوجد مداخل في جميع أنواع كروت الصوت وهنا يمكن وصل الميكروفون.

۲- مخارج المساعات Speakers

جميع كروت النصوت مزودة بتوصيلات لسماعات خارجية مقاومتها (٤) أو (٨) أوم، وهنا يمكن وصل سلك السماعات.

۳- دخل خط إشارة تغذية Line - In

دخل خاص بالإشارة الصغيرة جداً والتي لا يتم التحكم فيها بواسطة مفتاح الحجم Volume بالطبع يمكن توصيل أي جهاز آخر مزود بمخرج تغذية من خلال هذا المدخل.

٤- خرج خط تغذية Line - Out

يكنك استخدام خرج السماعة لكروت الصوت كإشارة خط ذو حجم صغير جداً وذلك بوضع وصلات Jumps على (Line - out).

وتعتمد جودة كرت الصوت والصوت نفسه على عدة عوامل: -

* امكانية الكسب Potential Gain

وتعرف أنها مقدار الإشارة الناتجة عن دواثر التضخيم Amplifier Circuit المنطلقة من كرت الصوت، وكلما زادت هذه الإمكانية كلما كان بالإمكان أن نحصل على صوت مضخم أكثر.

W المدى الديناميكي Dynamic Range

وهي النسبية بين أقل إشارة صوتية وأكبر إشارة صوتية يمكن لكرت الصوت التعرف عليها بدون أن يتأثر بالضجيج للإشارة.

* انتراق القناة Channel Separation

وهو الفارق الزمني بين إشارتي القناة اليمنى واليسرى بحيث يبدو الصوت الناتج وكأنه يأتي من أكثر من اتجاة.

* نسبة الإشارة إلى الضجيج Signal To Noise Rate

وهي صافي مقدار الإشارة إلى مقدار الضجيج الناتج عن الدوائر الإلكترونية ، تقاس هذه النسبة بوحدة تسمى الديسبل (dB).

* استجابة التردد Frequency Response

وهي قدرة كرت الصوت على إعادة إنتاج الأصوات بنفس الدقة والإمكانيات التي يستطيع أن يسمعها الإنسان والتي تقع ما بين (٢٠ هيرتز - ٢٠ كيلو هيرتز).

أهم المشاكل التي تواجه كرت الصوت:-

لا يوجد صوت: -

الحل: تأكد عا يلى: -

١- تأكد من أن السماعات موصولة إلى كرت الصوت بشكل صحيح.

- ٢- تأكد من أن السماعات تعمل Powered on .

٣- تأكد أن من إعدادات الصوت صحيحة وكذلك تأكد من أن إعداد Mixer عالية بقدر كافي.

٤- قم بالضغط على مفتاح Reset فهذا قد يحل المشكلة.

تلاحظ وجود صوت من جهة واحدة فقط: -

الحل: - تأكد عايلي: -

١- أن تعريف كرت الصوت صحيح.

٢- الصوت الذي تسمعه قد يكون السبب بأن الصوت مخزن بشكل Mono.

كرت الصوت لا يتناسق مع اللوحة الأم فلا تستطيع تعريفه: -

الحل: - يجب تغيير كرت الصوت بكرت من نوع آخر

عند تشغيل الصوت تلاحظ أنه منخفض

الحل: - جرب الحلول التالية: -

١- مستوى الصوت غير مضبوط، لذلك قم بضبطه.

٢- السماعات ضعيفة وقد تحتاج إلى تغييرها.

عند الاستماع إلى صوت معين نلاحظ وجود صوت مشوش:

الحل: - جرب الحلول التالية: -

 ١- قد يكون هناك كرت قريب جداً من كرت الصوت إذا كان كذلك فضع كرت الصوت على أبعد قاعدة ممكنة.

٢- السماعات قد تكون قريبة بشكل كبير من الشاشة إذا كانت كذلك إبعدها.

عند قيامك بتركيب كرت صوت تجد أن الكمبيوتر لا يعمل بتاتاً:

الحل: - قد يكون كرت الصوت مركب بشكل خطأ على القاعدة أو أنه غير ثابت على القاعدة وإذا كان كذلك قم بالضغط على كرت الصوت حتى تتأكد من أن الكرت قد ثبت على القاعدة.

ثالثاً:- كرت التقاط الفيديو Video capture

وهذه البطاقة عبارة عن مجموعة من الدارات الإلكترونية الرقمية والتماثلية (/ analog التي تحكم عملها بشكل كامل بواسطة الكمبيوتر وهي تتوفر على شكل بطاقات معبارية يمكن ريطها بسهولة على أجهزة الكمبيوتر ضمن (شقوق) مجاري Slot خاصة، ويجب أن تعمل هذه البطاقات على تحصيل الصور (الفيديو) التماثيلية بمعدل الإطار، أي ٣٠ إطار في النظام الأمريكي NTSC و ٢٠ إطار في نظام PAL ولذلك فهي تتطلب حجماً كبيراً من الذاكرة وعلى جودة هذه البطاقة تتوقف جودة عمل أي نظام مونتاج Non - Liner وجميع أو معظم بطاقات (كروت الالتفاط) تكون مزودة بمخارج ومداخل متعددة منها: -

Composite Video Input (1)
Composite Video out put


out وتستخدم Composite In لإدخال صورة من جهاز فيديو Analog أو Out أو Analog وهذه الطريقة غير Composite فهي تستخدم لتخرج الفيديو من البطاقة إلى جهاز Analog وهذه الطريقة غير حرفية ويستخدمها الهواه وغير المحترفين.



کابل ال composit

S - Video In put (Y) S - Video out put

Super VHS مخارج ومداخل كثيراً ما تستخدم للهواة وغير المحترفين وهي تعطي جودة فضل من الـ Super VHS وتستخدم لها وصلة (كابل) له أربعة دبابيس (4 pin) وبها عدة سلاك كل سلك مخصص لنقل إشارة معينة (فصل إشارة النصوع عن إشارة الألوان) ولكنها لا رتقي إلى العمل الحرفي.



نقاط التوصيل في كابل ال S-video

- 1 Y ground
- 2 C ground
- 3 Y (luminance+sync)
- 4 C (crominance)



DV / Fire wire (T)

ويتوفر في معظم بطاقات (كروت) الالتقاط مخرج ومدخل DV للالتقاط ونقل وتخريج الفيديو الرقمي من الأجهزة الرقمية كالكاميرا الرقمية وهي تستخدم كابل خاص يعمل على نقل وتخريج البيانات الرقمية لذلك فهذه المخارج والمداخل تخافظ على جودة الصوت والصورة.






to camera

Firewire


رابعاً:- المتطلبات الأساسية لنظام المونتاج اللاخطي بالكمبيوتر (Non - Liner)

- ١- بطاقة التقاط الفيديو Video capture.
- ۲- بطاقة صوت ١٦ بت مع سماعات (مكبرت).
- ٣- معالج بنتيوم ٤ بسرعة عالية ٤٠٠ ميغاهيرتز (أو ما يعادله).
 - ٤- محرك أقراص مضغوطة بسرعة عالية.
 - ٥- نظام تشغيل ويندوز ٩٨ أو ويندوز ٢٠٠٠ على الأقل.
 - ٦- برنامج مونتاج (Soft Ware).

نظام المونتاج اللاخطي



مخطط أيضاحي لتوصيل الكاميرا الرقمية (صوت وصورة) بطريقة Analogue على اليمين باستخدام وصلات RCA ويطريقة DV (الرقمية) على اليسار باستخدام وصلة Fire wire وكرت الالتقاط Capture المستخدم هناك من نوع Pinnacl.







كرت الالتقاط capture



بعض أنواع Break out (المداخل والمخارج) لتسجيل الإشارة الفير رقبية (Analogue)





Multimedia التعلدة

تعريف الوسائط المتعندة

إن كلمة Multimedia تتألف من جزأين، الأول فهو الكلمة الإنجليزية المعرفة Multi إن كلمة Multi تتألف من جزأين، الأول فهو الكلمة الإنجليزية المعرفات مثل الأشرطة أي التعدد، والثاني Midea وهي تشير إلى الوسائط الفيزيائية الحاملة للمعلومات مثل الأشرطة والسطوانات الد CD ... إلخ والعبارة Multimedia تشير إلى صنف من برمجيات الكمبيوتر والذي يوفر المعلوامات بأشكال فيزيائة مختلفة مثل النص والصورة والفيديو والحركة والصوت.

إن الوسائط المتعددة تعني أشياء كثيرة من الناحية اللغوية ، ومن الناحية الشكلية فمن الناحية اللغوية تعني التكامل بين وسيلتين أو أكثر من وسائل الإتصال ومن الناحية الشكلية فهي تعني استخدام النص المكتوب مع الصوت المسموع مع الصورة الثابتة أو المتحركة.

إن الوسائط المتعددة عبارة عن برامج تمزج بين الكتابات والصور الثابتة والمتحركة والتنسجيلات الصوتية والرسومات الخطية والفيديو، وهي أحد أقوى الأشكال في نقل الأفكار والبحث عن المعلومات وتجربة الأفكار الجديدة لأي إتصال تم تطويره، والقسم الأكبر من برامج التلفزيون والأفلام والرسومات الفنية والتسجيلات الإذاعية والرسومات المتحركة هي جزء من مثاريع وسائط متعدد.

نخلص إلى القول بأن الوسائط المتعددة هي نسيج متداخل ومتكامل من مجموعة من العناصر والمكونات والتي تتفاعل مع بعضها مكونة ما يسمى التطبيق وعناصرها تأخذ أشكال عديدة أهمها النص Text والصورة Sound الصورة المتحركة Animation والصوت Sound والفيديو Video

إن نظام الوسائط المتعددة (الكمبيوتر)، أضاف إمكانيات مذهلة في عمليات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أتاحت وتتبح لصانعي الأفلام إضافة كائنات غير موجودة في الطبيعة، لتعلب أدوار مهمة في الأحداث بحيث تشارك الممثلين الحقيقين وتمثل معهم، وقد تحدث بينهم مطاردات واشتباكات كما حدث في فيلم (حديقة الديناصورات) إخراج ستيفن سبيلبرج، فالكم الهائل من الديناصورات الكبيرة والصغيرة التي ظهرت في الفلم قد تم تحقيقها من خلال الكمبيرتر (نظام الوساط المتعددة)، كما أتاح نظام الوسائط المتعددة جعل الممثلين الحقيقيين يقومون بأعمال خارقة ومثيرة لم تحدث ولا يمكن أن تحدث كما هو موجود في فيلم (ولدوا لقتلوا) إخراج سيلفرستون.

ولعل أهم الأفلام السينمائية التي استخدمت تقنيات الفيديو والكمبيوتر فيلم (فورست جامب) إخراج روبرت زيمكس الذي قدم في فيلمه واقعاً سينمائياً أغرب من الخيال، فقد استحدث

فيه شخصيات عامة رحلت عنا منذ فترة لتلعب أدواراً في الفيلم وتمثل مع الممثلين وتتخاطب معهم ومن بينهم رؤوساء أمريكا السابقين مثل كيندي ونيكسون.

ومن المؤكد أن توم هانكز الذي لعب دور (فورست جامب) في الفيلم لم يقابل هؤلاء الرؤوساء فهو مجرد ممثل يؤدي الدور، وقد نجح المخرج ومصمموا الجرافيك في استحداث تلك الشخصيات التي رحلت منذ فترة لتقوم بمشاركة توم هانكز بالتمثيل في الفيلم وتأدية الحركات المطلوبة منه حسب الأحداث وهو إنجاز مذهل ومبهر كان يستحيل تنفيذه بأسلوب التصوير السينمائي في ظل تقنيات الحيل السينمائية التقليدية، ومن الأمور التي نجح الكمبيوتر (الوسائط المتعددة) في تنفيذها ويستفيد منها كل من السينما والتلفزيون الرسوم المتحركة، فالمعروف أنه يمكن الآن عن طريق الكمبيوتر إنشاء الصور ببرامج الرسم فأصبح بالإمكان توليد صورة ثنائية الأبعاد تكتسب عنصر العمق ويمكن تحريكها في جميع الاتجاهات وفي اليمين واليسار.

ولقد ساهم الرسم بواسطة الكمبيوتر في تحسين عمليات التحبير والتلوين في أسلوب الرسوم المتحركة، فلقد كان فنان الرسوم المتحركة في الماضي يقومون بمزج الألوان يدوياً للحصول على اللون المطلوب وكان يقوم برسم كل لقطة على ورق شفاف (سيلوليد) وكانت الثانية الواحدة (في السينما) من الفلم تحتاج إلى ٢٤ صورة مرسومة ولهذا يمكن للمرء تصور مقدار العمل الذي كان مطلوباً لإنشاء كل الخلفيات والشخصيات في أفلام الرسوم المتحركة مثل أفلام والت ديزني، وقد استعمل أسلوب التلوين الرقمي للقطات بواسطة الكبيوتر كاسلوب قياسي جعل أسلوب الرسم على الورق الشفاف جزءاً من الماضي.

الهتمون بتطبيقات الوسائط المتعددة

أهم المهتمون بتطبيقات الوسائط المتعددة هي: -

١) المبرمجون:-

وهي الأشخاص الذين يعدون البرامج التصميمية من خلال تكوين وتشكيل العبارات البرمجية المستخدمة.

- ٢) السينمائيون والعاملون في التلفزيون في مجال المونتاج: -
- حيث يقوموا بتجميع الصور المتحركة وأفلام الفيديو للتطبيقات المستخدمة.
 - ٣) المصورون:-
 - الذين يقومون بالتقاط الصور واستخدامها في التطبيقات المختلفة.
 - ٤) الموسيقيون:-

الذين يقومون بتجميع المقطوعات الموسيقية، وتنسيقها وإعدادها للتطبيقات.

المؤلفين والكتاب: -

الذين يعدون النصوص المختلفة اللازمة لإجراء وتنفيذ التطبيقات.

عناصر الوسائط المتعددة Multimedia elemenst

(۱) الفيديو Video

وهذا العنصر يتضمن تطبيقات مختلفة منها الصورة المتحركة مع الصوت، ويتم رقمنة الفيديو وتنقيحه لتحويله إلى تتابعات مختلفة، وعندما يسميح لتتابعات الفيديو كافة العناوين المطلوبة والانتقالات من لقطة إلى أخرى ومن مشهد إلى آخر يجري العمل على ضغط الفيلم أكثر استعداداً لعرضة من قرص ROM-CD أو يتم تسجيله بشكله الأصلي لنسخة على أنواع من وسائط التخزين.

وفيما يلي أهم البرمجيات المستخدمة مع الفيديو

Recording Video *

من أجل تسجيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر نحن بحاجة إلى كرت الالتقاط Video من أجل تسجيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر

Midea Player *

وهو أكثر الطرق الطبيعية لتسجيل الفيديو وهذه الطريقة تساعد على تشغيل ملفات الصوت وملفات النوتة الموسيقية كما تشغل ملفات ذات تنسيق من نوع AVI دون الحاجة إلى استخدام أجزاء مادية خاصة.

Video Editor *

حيث أن له القدرة على إنشاء Mattes (التخلص من الإضافة والزوائد) أي أجزاء التعديلات على الصور والرسومات ويعمل على تقليص المساحة المستخدمة لتخزين الملف حيث يجري عملية ضغط للملف عند عمل تخزين. •

ملفات الفيديو

تتكون ملفات الفيديو من عدد من الصور المتسلسلة والمتلاحقة والتي يتم عرضها بسرعة كافية لتعطي الإيحاء بالحركة ويجب أن تعلم أن الثانية الواحدة التي تستخدم في نظام PAL تستخدم (F_{ps} إطار في كل ثانية) F_{ps} أما النظام الأمريكي F_{ps} يستخدم (F_{ps} إطار في كل ثانية) F_{ps} أما النظام الأمريكي F_{ps} التالية: F_{ps} ملف الفيديو الواحد على العوامل التالية: F_{ps}

- * أبعاد الكادر Frame Dimensions
- * عدد الكادرات في الثانية الواحدة Frames per seconde
 - * عدد الألوان المستخدمة في الكادر الواحد Colore

مثال: -

لو فرضنا أن الكادر الواحد في نظام PAL قياسه ٧٦٠ × ٥٧٦ بكسل ودقة ٧٢ كون بالطبع هذه الصورة لها حجم يزيد على (١ ميجا) ولدينا عدد كادرات (٢٥) في كل ثانية فيكون لدينا أكثر من (٢٥) ميجابايت من البيانات في الثانية الواحدة في قناة الضورة، بالإضافة لحجم قناة الصوت أيضاً لذا يجب أن يكون الجهاز المستعمل ذو إمكانيات متقدمة ويحتوي على السعة الكافية لتخزين هذه الملقات، فلو فرضنا أن لدينا دقيقة واحدة من القياس السابق فنحتاج تقريباً إلى (١٠٥ جيجا) وهنا يأتي دور ضغط الفيديو Compression والذي يستخدم لتقليل حجم ملفات الفيديو، ويوجد نوعان لضغط الفيديو:

النوع الأول: - الضغط باستخدما الأجهزة (Hard ware (Video cards) أو النوع الأنواع المتعددة ، كنظام الضغط MPEG أو نظام MJPEG (وسنشرحها لاحقاً).

النوع الثياني: - الضغط باستخدام البرامج Soft ware (Codecs) وهي برامج وتقلل معها. تضغط ملفات الفيديو لتصبح صغيرة الحجم وتقلل حجم البيانات ليتمكن الجهاز من التعامل معها.

ونلاحظ أنه كلما زادت نسبة الضغط قلت جودة الفيديو، وأنظمة كودكس مثل نوع Microsoft Video 1 والتي يمكنها التعامل مع ملفات الفيديو بألوان تتراوح ما بين ٢٥٦ وحتى ٥٦ لون hiegh colors والنوع الثاني هو Cinepak ويستخدم لضغط ملفات الفيديو بجودة عالية true colors، كما يوجد العديد من الأنواع الأخرى داخل البرامج أو أنواع خارجية تنتجها شركات أخرى ويمكن إضافتها لقائمة ملفات الضغط في جهازك، ويتوقف نوع الضغط على نوع ملف الفيديو وملفات التشغيل الذي ستعرض عليه هذه الملفات، وتبعاً لمساحة القرص الصلب Hard Disk المتاحة.

الإعدادات العامة للفيديو في الونتاج اللاخطي:

كل برامج تحرير (المونتاج اللاخطي) بالكمبيوتر لها إعداد خاص بالفيديو، تظهر في مربع إعدادات المشروع في الواجهة الرئيسية للبرامج والإعدادات التي سنذكرها تجدها تقريباً في كل برامج المونتاج وخصوصاً الحرفية منها (pro) وتوفر هذه البرامج العديد من الإعدادات فالبعض يقوم

بإنتاج الفيديو لغايات البث التلفزيوني المتخصص في العديد من البلدان المختلفة التي تعتمد معايير مختلفة للفيديو (أنظمة البث)، والبعض الآخر يعمل على تطوير مشاريع الوسائط المتعددة، كما أن البعض يقوم بإنتاج الفيديو لاستخدامه على شبكة الوب.

وفيما يلي سأقوم بشرح أهم عناصر الإعدادات العامة الأساسية التي تكاد تكون متشابهة في معظم برامج المونتاج اللاخطي: -

• غط التحرير Editing Mode :-

هو نسق الفيديو الذي ستستخدمه ومن الناحية النموذجية Quick Time هو النسق المستخدم في نظام ويندوز.

وهناك العديد من أساليب ضغط الفيديو ستجدها متوفرة في هذه البرامج ضمن لوحة إعدادات الفيديو Setting Video ضمن مربع حوار إعدادات المشروع، وذلك بناء على نمط التحرير (المونتاج) الذي أخترته، وكما قلنا يجب الفيديو لأن ملف الفيديو الرقمي كبير جداً، الفيديو والسصوت الرقميي يتضمن استخدام ما يسمى (كودك Codec) وهو اختصار لعبارة والسصوت الرقميي يتضمن استخدام ما يسمى الضغط وإزالة الضغط وذلك من أجل ضغط وإزالة الضغط عن الملفات.

وهناك العديد من طرق الضغط و إزالة الضغط (كودك) متوفرة من أجل ضغط الفيديو، وبعض الأساليب يمكنك من ضغط الفيديو الرقمي ضمن ملفات صغيرة الحجم وبعضها يفعل ذلك على حساب جودة الصورة، الضغط يستخدم أثناء التقاط الفيديو capture وأثناء تصيير الفيديو Rendreing.

• قاعدة الوقت Timebase

وهي تشير إلى تقسيم الوقت إلى إطر عند تحرير الفيديو، بحيث تستطيع قاعدة الوقت إجراء حساب دقيق لمواضع المونتاج والتحرير (أي نقاط الدخول ونقاط الخروج أثناء المونتاج) وهو ما نسميه التايم كود وهي شبيه بساعة التوقيت الرقمية (بالساعات / والدقائق / والثواني / والأطر) وفيما يلى الإعدادات الأكثر استخداماً بالنسبة لقاعدة الوقت في الفيديو: -

- المعدل ٢٩.٩٧ (إطار في الثانية) لنسق فيديو النظام الأمريكي NTSC وهو النسق المعياري في أمريكا الشمالية.
- المعدل ٢٥ (إطار في الثانية) لنسق الفيديو PAL و SECAM وهو النسق المعياري
 الأوروبي للفيديو.



لوحة الإعدادات العامة في Adobe Premiere حيث تستطيع أن تنتقي نمط التحرير وقاعدة الوقت وعرض الوقت.

• عرض الوقت Time Display -: -

وهو قائمة أخرى منبقة من لوحة الإعدادات العامة وتنضمن العديد من الخيارات التي عكنك الانتقاء من بينها، وعرض الوقت يشير إلى طريقة عرض الوقت ضمن المشروع Project وباعتبار أن الوقت يعتبر عنصراً جوهرياً ضمن عملية التحرير، مثله مثل قاعدة الوقت لذلك فهو من الإعدادات المهمة، وفيما يلى عرض الإعدادات الأكثر استخداماً: -

- ترميز الوقت على أساس ٣٠ إطار في الثانية مع عدم اسقاط الأطر، ويستخدم هذا الإعداد من أجل إنتاج الفيديو المخصص للاستخدام على شبكة الوب وعلى الأقراص المضغوطة CD وأقراص الفيديو الرقعي DVD.
- ترميز الوقت على أساس ٣٠ إطار في الثانية مع عدم اسقاط الأطر، ويستخدم هذا الإعداد من أجل البث المعياري لنسق فيديو NTSC.
- ترميز الوقت على أساس ٢٥ إطار في الثانية ، ويستخدم هذا الإعداد لنسق الفيديو PAL . SECAM .

إن ترميز الوقت يساعد على التعرف على اللقطات ضمن مصدر الفيديو وجلبها إلى البرنامج وهذا ما يجعل التحرير (المونتاج) بالأطر الدقيقة محكناً، وبواسطة ترميز الوقت يتم تسجيل جميع المعلومات تسجيلاً دائماً عند نقطة محددة من الوقت.

أداة الضغط Compresser -: Compresser

حسب نسق الفيديو الذي انتفيته في مربع الإعدادات العامة سواء Quick Time أو Video for windows ، فإن أدوات "كودك" المتوفرة في هذا المربع ستتغير تبعاً لذلك وحسب نظام التشغيل الذي تعمل من خلاله (ويندوز أو ماكنتوش).

• العمق Depth:-

العمق يشير بكل بساطة إلى مقدار الألوان (عمق البت اللوني) الذي تريد للفيديو أن يعرضها، وهذه المسألة تتعلق مباشرة بالدقة النقطية للفيديو بالإضافة إلى حجم الملف.

على سبيل المثال الملف الذي تم ضبط عمقه على أساس ٢٥٦ لوناً سيؤدي إلى إنشاء لوحة الوان بعمق ٨ بتات بما يجعل الفيديو يظهر بدقة نقطية متدنية.

كيف يعمل أسلوب ضغط الفيديو؟ MPEG

على الرغم من إمكانية التوصل إلى نسب ضغط عالية جداً بواسطة الأسلوب IPEG فإنها في معظم الأحيان غير كافية، وكما ذكر في الفصل السابق يمكنك الحصول على نسبة ضغط ١:١٠٠ مع IPEG ولكن النتيجة سبئة جداً. ولكن إنتاج الفيديو الرقمي الكامل الحرية يحتاج إلى أكبر قدر مكن من الضغط ليصبح بالإمكان حفظه على معظم أجهزة التخزين القياسية مثل أقراص CD-مكن من الضغط ليصبح بالإمكان حفظه على معظم أجهزة التخزين القياسية مثل أقراص ROM. وهنا تمكن قوة الأسلوب MPEG. وكما الحال مع JPEG فإن MPEG (لفظة أولية للعبارة Group) هو خوارزمية ضغط تقوم بتخفيض للعبارة الصور. ولكن MPEG توفر نسب ضغط تصل إلى ٢٠٠٠ مع المحافظة على صور وأصوات ذات جودة عالية جداً.

وأسلوب الضغط JPEG غير منتظم بمعنى أن دقيقة واحدة من الفيديو قد تستغرق حوالي الساعة لضغطها ولكن MPEG متنظم نوعاً ما لناحية الضغط وإزالة الضغط. وبمعنى آخر فإن ضغط الصورة وإزالة ضغطها يستغرق الوقت نفسه تقريباً. ويتفوق الأسلوب MPEG على الأسلوب JPEG من ناحية إشتغال الأفلام الرقمية بسرعة أكبر كما يستحوذ مساحة أقل.

وهناك نوع آخر من أساليب الضغط هو الأسلوب Indeo وهو مختص بالحواسيب الشخصية وبالنظام ويندوز وهو مماثل للأسلوب MPEG والأسلوب Indeo الذي كان يدعى في الأصل DVI (إختصار DVI وإختصار Interactive Digital Video) هو عبارة عن معيار قياسي للفيديو الرقمي طورته شركة Intel لسوق الحواسيب الشخصية نوع IBM منذ سنوات عدة. ولم يتم

استيعاب DVI من قبل مجتمع الحواسيب الشخصية بسبب مشكلتين أساسيتين هما إحتياجه لعتاد مختص لتشغيل الصور المضغوطة، كما يجب إرسال الأفلام إلى Intel ليتم ضغطها بواسطة حواسيبها الإيوانية ويستعمل Indeo رقيقة جديدة من شركة Intel Corporation تتميز بخوارزميات جديدة فعالة ومن بينها الخوارزمية MPEG.

والأمر المهم الواحب تذكرة بشأن MPEG و Indeo هو كونهما نسق توزيع وليسا مصممين لتنقيح الفيديو الرقمي. والسب وراء هذا يمكن في صعوبة الوصول العشوائي للقطات الإفرادية ضمن فيلم مضغوط MPEG.

أساليب الضغط MPEG و Indeo هي نسق صممت لحشر الفديو المتحرك في أقل حجم من الملفات. وباستعمال ملفات صغيرة يتمكن المنتجون من إعادة تشغيل الفيديو من مجموعة مختلفة من أجهزة التخزين وبالأخص أقراص CD-ROM ولكن لا يمكن تنقيح هذه الملفات كما هو الحال مع ملفات JPEG لأن كل لقطة تعتمد كثيراً على اللقطات الأخرى من ناحية معلوماتها. وإذا أردت مشاهدة لقطة منفردة يتوجب إنشاء اللقطة من عدة لقطات متجاورة.

يعتمد الأسلوب MPEG على المعتاد لضغط الأفلام وإزالة ضغطها. وقد أعلنت العديد من شركات التصنيع عن مشاريع عتاد متوافق مع MPEG للحواسيب ولأبعاد الفيديو المنزلية على حد سواء.

واهم اصدارات MPEG هي MPEG1 الذي ينقل (١_١) ميجا بايت في الثانية من الفيديو و٢٥٠ كيلو بايت من الصوت الاستيريو، وmpeg2 الذي ينقل مابين (٣- ١٥) ميجابايت من الفيديو في الثانية ويعطي صورة ادق

كيف يعمل أسلوب الضغط JPEG.

إن أسلوب أو خوارزمية الضغط JPEG (لفظة أولية للعبارة عن أسلوب أو خوارزمية الضغط JPEG) يزيل معلومات الصورة المتكررة وغير الضرورية من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الصور الثابتة، وعندما طورت شركة C -Cube Microsystems إحدى أول JPEG من أجل الصور الثابتة وجدوا (لدهشتهم) أن رقيقة JPEG تقوم بضغط وإزالة ضغط الصور في ١٣٠٠ من الثانية. وبالتالي عند استعمال مع عتاد رقمنة فإن أنظمة الضغط PPEG تستطيع ضغط الصور بسرعة تكفى لتشغيل وتسجيل الفيديو عند ٣٠ لقطة

بالثانية، والأسلوب JPEG هو تقنية الضغط الأساسية خلف معظم العتاد الذي يمكنه تشغيل أفلام رقمية على كامل الشاشة وخصوصاً في حواسيب الماكتنوش.

ولإعطاء فكرة أوضح عن كيفية عمل JPEG سنعطي مثالاً يبين خوارزمية JPEG عند تطبيقها على نص معين: This is a gd example of dta compressn: Jst enoug dta to gt th pont acrss


يمكنك فهم السطر أعلاه لأنك تكتشف الحروف الناقصة في ذهنك خلال القراءة. وبهذه الطريقة نكون قد خفضنا طول السطر بإزالة بنضعة حروف ولكن دون فقدان معنى السطر. والأسلوب JPEG يعمل بالطريقة نفسها فهو يحتفظ بالقدر الضروري من المعلومات لاستعادة الصورة الأصلية.

هناك أمر يجب أن يعتبرهما المنتجون عند العمل مع أسلوب الضغط JPEG. أولاً، قد يجعل الأسلوب JPEG الصورة أصغر بحوالي ١٠٠ مرة من الملف الأصلي (أي ما يدعي بالنسبة الأسلوب JPEG الصورة عند هذا المستوى ليست جيدة، وعند نسبة الضغط ١٠٢٠ لا يظهر أي تأثير يذكر في الصورة ولكن عندما تتجاوز نسبة الضغط ٢٠١٠ بالأسلوب JPEG فسوف تصبح الصورة عموماً سيئة تدريجياً وتظهر الصورة بمظهر إصطناعي بعيد عن المظهر الأصلي النقي.

والأمر الآخر الواجب اعتباره هو أن أساليب الضغط JPEG قد تكون من النوع الذي يؤدي إلى فقدان المعلومات أو عدم فقدانها، والنوع الأول يؤدي إلى فقدان قسم من المعلومات الصورة كلما ضغطت، والنوع الثاني يسجل كافة معطيات الصورة كل مرة ومعظم أنظمة JPEG هي من النوع الأول لأنها توفر نسب ضغط أفضل من النوع الثاني.

يقوم JPEG بتجزئة عنصورات الصورة إلى كتل من الألوان العادية ولذا عوضاً عن حفظ كل عنصورة في ذلك القسم من الخلفية فإن JPEG يحفظ مرجع واحد للون ووضعية القسم.

يعتقد الناظر إلى هذه الصورة بأن هناك الكثير من تفاصيل الألوان في الصورة، ولكن في الواقع هناك الكثير من المعلومات المكررة مثل لون الخلفية ولون الأرضية يزيل JPEG هذه المعلومات الذي يمكنه من إعادة عرض الصورة بعد إزالة ضغطها.



كلما طبقت المزيد من الضغط فإن الخوارازمية JPEG تخفظ قدراً من المعلومات في المشهد الواحد وهذه الصورة الملونة ٢٤ بت تستحوذ عادة ١١.٢ ميغابايت مما قد يتطلب ثمانية أقراص مرنة عالمة الكثافة.

وباستعمال نسبة ١:٨ بأسلوب JPEG يمكن تخفيض حجم ملف الصورة بحيث تتسع على قرص مرن واحد وبهذه النسبة لا تخسر نوعية الصورة كثيراً.




وحالما تصل إلى مستويات الضغط ١:١٠٠ فإن الصورة تفقد وضوحها كلياً ولكن هذا الأمر ليس بالمهم في حالة الفيديو الرقمي، عندما تشاهد فيديو رقمي لا تستطيع العين البشرية تمييز التفاصيل المميزة في كل لقطة، وللتعويض عن ذلك تملأ العين هذه التفاصيل الناقصة مما يعطي نوعية مهتزة قليلاً للصورة عوضاً عن المظهر العنصوري الذي تراه في الصورة.

ملاحظة إنتاجية: هناك طريقتان يستطيع بهما المنتج تخفيض حجم ملف الفيديو الرقعي باستعمال أسلوب الضغط JPEG عوضاً عن تسجيل ٣٠ لقطة بالثانية (سرعة الفيديو القياسية) فإن بعض المنتجين يسجلون لقطة ويتركون الأخرى (١٥ لقطة بالثانية) أو حتى يسجلون لقطة ويتركون لقطتين (١٠ لقطات بالثانية) والطريقة الأخرى لتخفيض حجم ملف الفيديو الرقمي تخفيضاً كبيراً هي بتخفيض حجمه على الشاشة وهذا هو السبب وراء عرض معظم ألعاب الفيديو للأفلام الرقمية بحجم يساوي ربع حجم الشاشة.

مقارنة أسلوب الضغط MPEG

JPEG 🐱

يضغط الأسلوب JPEG الصور المتحركة من المعلومات المتكررة في اللقطة الواحدة (ما يدعى بالضغط ما بين اللقطات) كما يستعمل MPEG أيضاً الأسلوب نفسه ولكنه يخفض كل لقطة أكثر بواسطة الضغط ما بين اللقطات ثما يخفض المعلومات المتكررة بين اللقطات



رغم قيام JPEG بضغط كل لقطة فإن MPEG يقوم فعلياً بضغط المعلومات الأساسية فقط مثل الصور الخلفية وسواها بعد كل ١٥ إطار أو نصف ثانية أما بقية الوقت فإن خوارزمية MPEG لا تسجل سوى التغييرات ما بين اللقطتين فحركة الصاروخ والكوكب الدوار هما الأمور الوحيدة التي تتغير ولذا فإن حركتهما هي البند الوحيد الذي تسجله خوارزمية MPEG بين

اللقطات الأساسية والتي هي عبارة عن لقطات معادة التحديد في تتابع اللقطات والتقاط المرجعية في الرسم المتحرك أو الأفلام الرقمية

كيف يعمل الفيديو مع النظام Wondows ؟

برنامج Video for Windows عبارة عن مجموعة إضافية من البرامج التي تضيف قدرات تشغيل ومونتاج الفيديو الرقمي إلى ملحقات الوسائط المتعددة وهناك أربعة أدوات مونتاج وتحرير تساعد على إعداد الأفلام إعداد خاص: -

- Video Edit يتبح قص ولصق أجزاء الفلم.
- VAV Edit يعمل مع الأصوات الرقمية المسجلة.
- BITE Edit :- برنامج رسام بسيط لتنظيف الرسومات.

Media كما ويضيف Video for Windows المزيد من الوظائف إلى لوحة player بحيث نستطيع من خلالها التحكم بالأفلام الرقمية.

ما الفرق بن الفيديو Video والصور المتعركة Animation

بعض الأشخاص يعتقدون أن الفيديو والصور المتحركة هما مصطلحان لنفس المعنى إلا أن ذلك غير دقيق ويوجد فروقا ما بينهما أهمها: -

- الصورة المتحركة تنشأ من قبل رسامين محترفين باستخدام الكمبيوتر وتكون إما ببعدين
 أو ثلاثة أبعاد.
 - أما ملفات الفيديو فتنشأ من قبل أجهزة مثل الكاميرا أو أجهزة الفيديو ثم يتم عرضها.
 - أن الصور المتحركة قد تحتوي على صوت Sound أو قد لا تحتوي.
 - أما ملفات الفيديو فإن الصوت يعتبر من مكوناتها.

فهم الفيديو الرقمي في الوسائط المتعددة

رغم أن العديد من التقنيات لعبت دوراً في تطوير التقنية التفاعلية فإن إضافة الفيديو الرقمي إلى الحواسيب الشخصية كانت إحدى العلامات البارزة الكبيرة في الوسائط المتعددة. فالمتنجون يستطيعون الآن استعمال أقسام من الفيديو لعرض مهام العمل وإعادة تشغيل المقابلات وإظهار السبب والنتيجة مع مرور الوقت إلى جانب برامجهم أكثر جاذبية. لكن إدخال الفيديو إلى البرنامج ليس مسألة سهلة.

فالطريقة التي تحول فيها الفيديو خلال مرحلة الإنتاج تحدد نوعية تتابع الفيديو الرقمي في برنامج الوسائط المتعددة. وسرعان ما يبرز عدد من المشاكل في الملف المرقمن السيء كعدم بعض

اللقطات أو إستبانة سيئة للألوان نتيجة عملية أولية مفرطة يحتاج المنتجون إلى تصحيح هذه المشاكل قبل رقمنة التتابع النهائي وإلا فإنهم يحصلون على تتابع فيديو رقمي سيء في كافة مراحل الإنتاج.


وتحتاج عادة إلى ضغط كافة ملفات الفيديو الرقمي مرات عدة عند مستويات مختلفة من النوعية وذلك حسب مرحلة عملية الإنتاج ويتم في البداية إبقاء نسبة الضغط منخفضة جداً للحصول على أفضل نوعية ممكنة للصور، ولإنشاء عروضات مسبقة سريعة خلال مرحلة الاختبار تقوم بإنشاء أفلام صغيرة جداً باستعمال نسب ضغط متوسطة وحالما تقتنع بالفيلم تحفظه عند مستوى ضغط مرتفع، وكلما ازدادت نسبة الضغط كلما انخفضت كمية البيانات التي يمررها جهاز التخزين إلى إعادة تشغيل أسرع وأكثر سلاسة للفيديو.

وتستعمل هذه الأفلام في معظم الأحوال برنامج الأفلام الرقمية المتوفر مهما كان بالنسبة إلى الماكنتوش يستعمل البرنامج Quick Time بينما قد تستعمل مع الحواسيب الشخصية البرنامج Video for Windows هناك أنظمة ضغط عدة مختصة ببطاقات الرقمنة العتادية المختلفة مثل JPEG و MPEG كما يحتاج المنتجون إلى ضغط ملفات الفيديو بنسبة عالية لتشغيلها من قرص ROM-CD. ولهذا الغرض يستعملون في الماكنتوش أسلوب Compact Video ، بينما يستخدمون في الحواسيب الشخصية الأسلوب Indeo. وهذان الأسلوبان يحددان معدل البيانات للف الفيديو الرقمي.

و لإعادة التشغيل يبدأ فيلم الفيديو الرقمي من برنامج خدماتي مستقل (مثل البرنامج Movie Player في الحواسيب التي تستعمل ويندوز) أو من تطبيق تأليف أو من نوع آخر من التطبيقات المستقلة.

كيف تتم رقمنة الفيديو؟

يتم إنشاء الفيديو والصوت من مصدر مثل ماكنة التصوير أو مسجل الفيديو ويتم إدخال إلى بطاقات رقمنة الفيديو في الحاسوب وتكون وظائف رقمنة الفيديو والصوت في بعض الأنظمة مدمجة ضمن بطاقة واحدة.



وباستعمال عملية تدعى أخذ العينات (Sampling) يقوم مغير الإشارات النظيرية إلى رقمية (A / D) في البطاقة بمعالجة إشارات الصوت والفيديو الرقمية ويحولها إلى دفق من البيانات الرقمية . وأخذ العينات هي العملية التي تغير إشارات الفيديو والصوت إلى بنية من البيانات الرقمية التي تحتوي على الأرقام ١ و • والتي تتواجد في كافة أوساط تخزين الحاسوب.

الصوت Sound

هو أحد الوسائط لأنه إذا اجتمع مع بقية الوسائط سيعطي تطبيق مميز وأكثر فائدة، ويتم إعداد الصوت من خلال تسجيله باستخدام محرر صوت أبسطها Sonud Recorder من ملحقات نظام التشغيل Windows وغيرها الكثير من وسائل وبرمجيات للقيام بتسجيل الصوت من خلال الكمبيوتر تكون مزودة بطرق عديدة لإجراء المؤثرات على الصوت المسجل من إضافة صدى أو مزج الأصوات... حتى تنتهى عملية المونتاج.

ويتم إدخال الصوت إلى الكمبيوتر وذلك يتشفير الصوت من الميكروفون أو مصدر صوتي آخر، ويتم تشفير الصوت بواسطة Vocder ، ويخزن في مواضع Bytes / Bit ويتم تخزين الصوت إما في (bit أو bit) حيث أن bit عكن أن تخزن فيها ٢٥٦ وحدة متساوية لتوصيف مجال حركة الصوت وإما الـ bit كنزن ٢٥٥٣٦ وحدة متساوية لتخزين مجال حركة الصوت.

وفي عمليات المونتج اللاخطي Non - Liner وباعتبار أن الصوت الذي يستخدمه هو صوت رقمي يمكنك اختيار عمق البث المناسب لعملك وكلما إزداد عمق البت كلما كانت جودة الصوت أفضل، فالصوت البالغ عمقه (١٦ بتاً) يكون ذو جودة أفضل مرتين من الصوت البالغ (٨ بتاً) ولكن تذكر أنه كلما كان عمق البث كبيراً كلما كان حجم الملف أكبر فالعمق (١٦ بتاً) يستخدم عادة في جودة أصوات الأقراص المضغوطة أما الصوت البالغ عمقه (٨ بتات) فيستخدم في جودة أصوات الإذاعي على موجات FM.

وعند إجراء عمليات المونتاج اللاخطي بالكمبيرتر وعند عمل الإعدادات Sample Rate يجب أن تنتبه إلى ما يسمى بالمعدل Rate وهو يشير إلى معدل تسجيل عينة الصوت الصوت ويظهر هذا المعدل (معدل العينة) عند تحويل الصوت التقليدي (أنالوج) إلى النسق الرقمي وهو يقاس أو يتم تسجيل عيناته على فترات متنوعة من أجل إنشاء المعادل الرقمي للصوت المسجل بالنسق الرقمي.

فالمعدل (٤٨٠٠٠ HZ) هو المعدل المعياري للفيديو الرقمي أي المعدل الصوتي الذي يستخدم مع الفيديو الرقمي، والمعدل (٤٤١٠٠ HZ) هو المعدل المعياري للأقراص المضغوطة (CD، أما المعدل (٢٢٠٥٠ HZ) هو المعدل المعياري للكمبيوتر وهو يستخدم في الكمبيوترات القديمة نسبياً.

ويجب أن تتعرف على معدل العينة المستخدم في مصدر الصوت الأصلي قبل أن تبدأ العمل على الإنتاج، إذا كنت تقوم بعمل مونتاج للصوت بنفسك ضمن أحد برامج مونتاج الصوت فأنت تستطيع أن تتحكم بمعدل العينة.

أما أهم تنسيقات ملفات الصوت فهي:-

Audio Interchange Foramt - AIF

-MP3

-WAV

-VOC

بقي التذكير أنه عند الالتقاط أو التسجيل للصوت Capture أثناء المونتاج اللاخطي يجب ضبط الإعدادات سواء العمق الصوتي أو معدل الصوت وتختلف هذه الإعدادات حسب نوع البرنامج وحسب نوع كرت الصوت المستخدم وأيضاً يجب التأكد من الإعدادات أثناء تخريج العمل النهائي وعمل Export وهذه الإعدادات تعتمد إذا كنت تريد تخريج عملك النهائي إلى شريط فيديو أو إلى أسطوانة CD أو للعرض على جهاز التلفزيون.

كيف تتم رقمنة الصوت؟

يحتاج المنتجون لتحويل الصوت إلى شكل رقمي ليتمكنوا من استعماله في برامج الوسائط المتعددة كما هو الحال مع الفيديو فيستخدم أسلوب أخذ العينات لتحويل الصوت النظيري إلى صوت رقمي لقد كانت التقنية المطلوبة للقيام بهذا الأمر في العقد السابق باهظة الكلفة ، ولكن اليوم فإن عتاد وبرامجيات أخذ العينات قد أصبحت معدات تضاف للحاسوب ولأنظمة الوسائط المتعددة بكلف معقوله ، وحالما يتم أخذ عينات الصوت أي رقمنتها يمكنك إعادة تشغيلها من الحاسوب، ويحتاج نظام الصوت الرقمي عند ذلك إلى إعادة تحويل الصوت الرقمي إلى إشارة صوتية نظيرية للتمكن من سماعها بواسطة مكبرات الصوت.


وعملية التحويل الثنائية الإتجاه هذه يدعى تغيير نظيري – إلى – رقمي (A/D) عند تسجيل الصوت الرقمي ، وبالتغيير الرقمى – إلى – نظيري (A/D) عند إعادة تشغيله ويمكنك سماع عملية

أخذ العينات والتحويل النظيري إلى رقمي كلما استمعت إلى الموسيقى المسجلة على قرص متراص ${
m CD}$ ، يتم أخذ عينات إشارة الصوت النظيري الأصلي للموسيقى عند ٤٤،١ كيلوهرتز عنمد تحويل التسجيل الصوتي الأساسي إلى قرص ${
m CD}$ وكلما استمعت إلى القرص ${
m CD}$ فإن سواقة أقراص ${
m CD}$ تحول ملف الصوت الرقمي وتعيده إلى إشارة نظيرية لتتمكن من سماع القرص ${
m CD}$ على مكبرات الصوت.

ورغم قيام شركات التسجيل بأخذ العينات عند ٤٤،١ كيلوهرتز فإن سمع الأذن البشرية يتوقف عند ٢٠ كيلوهرتز، وكقاعدة عامة فإن أعلى تردد للصوت يمكن سماعه من العينة يساوي نصف معدل أخذ عينة الصوت، وتقوم شركات التسجيل بأخذ العينات عند ٤٤،١ كيلوهرتز لتضمن بأن الصوت المسجل على أقراص CD هو " بنوعية الأقراص المتراصة".

ويحتاج منتجو الوسائط المتعددة عموماً إلى إجراء الكثير من التضحيات عند استعمال الصوت الرقمي فعلى الرغم من أن الصوت الرقمي بنوعية الأقراص المتراصة ممتاز فإنه يستحوذ الكثير من فسحة التخزين، كل دقيقة من صوت الستيريو تحتاج إلى ١٠ ميغابايت أو حوالي سبعة أقراص مرنة الكثافة، ولتفادي هذا الأمر غالباً ما يقوم المنتجون بتسجيل التأثيرات الصوتية وحتى الحوار عند معدلات أخذ عينات واستبانة أقل ورغم انخفاض نوعية الصوت فإن هذا يزيد من عدد الأصوات المستعملة في برنامج الوسائط المتعددة.

إن عملية رقمنة الصوت هي عملية بسيطة ، وهي في الواقع مجرد تحويل إشارة كهربائية إلى ملفات بيانات حاسوبية ، ويقوم الميكروفون في هذه الحالة بتحويل صوت الشخص إلى إشارة كهربائية تعرف بالإشارة الصوتية النظيرية ، يتم بعد تسيير الإشارة الصوتية إلى منافذ دخل الصوت في بطاقة الصوت الرقمي ، ويمكن الحصول على الصوت من أي وسيلة تستطيع إخراج إشارة صوتية نظيرية مثل مسجل أشرطة أو الراديو.



حالما تصبح الإشارة داخل البطاقة فإنها تغذى إلى المغير (النظيري إلى رقمي) الذي يقوم بتحويل النبضات الكهربائية أو الموجات في الإشارة الصوتية النظيرية إلى شكل رقمي تقريبي لتلك الموجه وهو ما يسمى بالعينة وكما تشاهد فإن العينة المنخفضة الإستبانة كتلك العائدة للصوت ٨ بت الموجود في ماكنة الرد الرقمية للهاتف، لا تعيد إنشاء شكل الموجه الصوتية النظيرية بدقة.

تقوم بطاقة الصوت ١٦ بت بإنشاء عينة أكثر دقة للإشارة ومعدل أخذ العينات أو سرعة هي عامل آخر في عملية أخذ العينات العالية الاستبانة ، وكلما كان معدل أخذ العينات أسرع كلما أرتفعت نقاوة الصوت في العينة ، ولإنشاء عينة بنوعية الأقراص المتراصة يجب أن يأخذ العتاد عينات الصوت عند إستبانة من ١٦ بت عند معدل أخذ عينات من ٤٤.١ كيلوهرتز كحد أدني.

وإعادة تشغيل ملف صوت رقمي هو عكس عملية التسجيل حالما ترسل ملف الصوت الرقمي إلى البطاقة لإعادة تشغيله يتم تسيير الملف عبر المبدل ليتم في هذه الحالة تغيير الملف إلى إشارة نظيرية.

ملاحظة إنتاجية: - يتفق معظم الخبراء بالنسبة إلى مرحلة إنتاج الصوت في مشروع وسائط متعددة على وجوب المحافظة على كافة الأصوات بشكلها الرقمي لأن التحويل النظيري إلى رقمي (A/D) المتواصل قد يخفض من نوعية الصوت، ويمكنك إرسال ملفات صوتية رقمية دون المرور في عملية (A/D) باستعمال بطاقات صوت بمنافذ دخل وخرج رقمية خاصة، وهذا الأمر يتيح للمنتجين نقل الصوت الرقمي واستعماله مع أنظمة تأليف عدة ومعدات صوت خارجية مثل مسجلات أشرطة الصوت الرقمي TDAT.

كيف تعيد تطبيقات الوسائط المتعندة تشغيل الصوت الرقمى

لطالما أحتل عتاد تشغيل الصوت في أنظمة الوسائط المتعددة المرتبة الثانية وراء عتاد الفيديو، فعلى الرغم من قدرة بعض أنظمة الحواسيب على عرض رسوم واضحة جداً لصور فوتوغرافية على مرقاب الحاسوب، فإن القليل منها يتميز بقدرات صوت معقولة مبيتة، وهذا ينطبق خصوصاً على الحواسيب الشخصية الأولى IBM والحواسيب المتوافقة معها والتي بالكاد تستطيع إصدار صوت تنبيه من مكبر الصوت الصغير في داخلها، ولكن أنظمة الوسائط المتعددة المتوفرة في الأسواق الآن تتميز بقدرات صوت محسنة كثيراً، ومعظم هذه المعدات تزود من شركات أخرى متخصصة بمكبرات الصوت الصغيرة ولوحات الصوت الرقمية.

وما يزال مكبر الصوت الداخلي للحاسوب يتولى معظم قدرات تشغيل الصوت الداخلية في معظم أنظمة الحواسيب ولكن قدرات الخرج لكل نظام متنوعة، فالعديد من أنظمة الماكنتوش مثلاً

تشمل قدرات ستيريو لإدخال وإخراج الصوت الرقمي، إضافة إلى مكبر الصوت الداخلي المبيت، أما الحواسيب الشخصية IBM فتقتصر قدراتها على مكبر صوت داخلي صغير رغم أن العديد من الشركات توفر لوحات خرج للصوت وأنظمة مكبرات صوت خارجية منخفضة الكلفة، ويمكن بشكل عام تحسين نوعية أي صوت صادر عن حاسوب شخصي إذا ما تجاوزت مكبر الصوت الداخلي في الحاسوب وقمت بإخراج الصوت مباشرة إلى مجموعة من مكبرات الصوت المزودة بالطاقة المستقلة أو إلى ستريو منزلي.

تتضمن بعض أنظمة التأليف والتشغيل مازج صوت صغير خصوصاً إذا كان مشرع الوسائط المتعددة أو الغرض سيقوم بتشغيل أكثر من مصدر واحد من الأصوات فسواقة CD ROM مثلاً تستطيع تشغيل الصوت الرقمي عبر مكبر الصوت الداخلي أو عبر مأخذ مكبر صوت، ولكن القرص CD - ROM يستطيع أيضاً تشغيل صوت CD عادي عبر سواقة CD عادية، ولسماع مصدري الصوت تحتاج إلى جهاز ما لمزجهما.

إن بطاقات تشغيل الصوت ومكبرات الصوت وسواقات CD- ROM هي مجرد ثلاثة أجزاء من نظام للوسائط المتعددة، ولذا يجدر الحذر من الشركات التي تصر على أن رزمة الوسائط المتعددة خاصتها تحتوي على كل ما هو مطلوب لإنشاء أو إعادة تشغيل الوسائط المتعددة، فعلى الرغم من ذلك فإن هذه الرزمة تظل محاجة إلى تركيب برامج الرسم والفيديو الرقمي وبرامج النظام الصحيحة، إضافة إلى تهيئة عتاد النظام، والحقيقة هي أن رزمة الوسائط المتعددة لن تضيف سوى صوت بنوعية عالية، وإمكانية الوصول إلى المواد الموجودة على قرص ROM -CD إلى نظام الحاسوب الشخصى فقط.

أنظمة تشفيل الصوت النموذجية :-

تختلف طريقة تشغيل الصوت في نظام وسائط متعددة بين نظام وآخر، ولكن هذا الطراز شائع الاستعمال بين معظم أنظمة الوسائط المتعددة الحاسوبية بالأخص تلك الموجودة في الأنظمة المنزلية.

عندما تبدأ بتشغيل صوت من برنامج وسائط متعددة يترجم برنامج التأليف الأمر إلى شيفرة ثنائية ويقوم البرنامج بإرسال الصوت إلى برامج النظام التي تتولى الصوت في الحاسوب.

ترسل برامج النظام التي تتولى الصوت أوامر التأليف إلى رقيقة خرج الصوت في النظام، وإذا استوجب الأمر صوتاً مركباً فإن رقيقة خرج الصوت في العديد من الأنظمة تستطيع توليد نغمة مركبة مثل صوت التنبيه، وإذا كانت العينة رقمية فإن رقيقة خرج الصوت تعيد إنشاء الصوت النظيري من شيفرة العينة الرقمية.

في الحالتين ترسل رقيقة خرج الصوت إشارة نظيرية ضعيفة إلى مضخم مسبق داخلي يقوم بدوره بتقوية الإشارة وإرسالها إلى مكبر صوت داخلي أو خارجي عبر مأخذ صوت نوع Mini أو RCA ، والإعادة تشغيل الصوت المسموع بواسطة مكبرات صوت عالية يجب إعادة تقوية الإشارة مجدداً ، إما بواسطة مكبر صوت ضمن مجموعة من مكبرات الصوت المستقلة الطاقة وإما بواسطة مكبر الصوت ضمن نظام ستيريو.

عبارة عن تقنية تستخدم لتحسين الصوت الناتج عن طريق وضع سماعتين للصوت بحيث يكون بينهما تأخير زمني يؤدي إلى الشعور بأن هذا الصوت الناتج من أكثر من إتجاه كما الحال في المسارح والقاعات الموسقية ، وباستخدام دائرة تغذية عكسية Feed back cricuit يتم إرجاع جزء من الإشارة الناتجة إلى دائرة المازج Mixer circuit بالإضافة إلى الصوت الأصلي فينتج صوت آخر بفارق زمني قليل يعطي انطباعاً يأن الصوت واقعي وليس خارجاً من السماعات.

ما هي تقنية دولبي للصوت الرقمي Dolby Digital

تستخدم هذه التقنية في البطاقات الصوتية عالية الجودة ويقوم هذا النظام بإخراج الصوت من ستة إتجاهات هي: -

أما من اليسار / أما من اليمين / خلفي يسار / خلفي يمين / وسطي / والأخير قناة تكبير للصوت فرعية Subwoofer.

(Text) النصوص (Text)

من أهم العناصرالضرورية في الوسائط المتعددة ويتم من خلال محرر للنصوص، أن النص من أهم العناصرالضرورية في الوسائط المتعددة ويتم من خلال محرر للنصوص، أن النص من البيانات مكونة من حروف ورموز ويتم كتابتها ثم تخزينها وذلك بشكل يستطيع الحاسوب (الكمبيوتر) قراءته مثل Text File وتسمى ASCII Text وتخزن باسم ثانوي ASC وعند تخزين هذه البيانات في الحاسوب يتم تشفيرها وتحويلها إلى صيغة (٠.١) تخزن في BITS.

وعند إعداد النصوس يجب اتباع خطوات دقيقة :-

* يتم إعداد النص من خلال محرر النصوص، وقد تستخدم محرر خاص بإحدى نطبيقات الوسائط أو محرر نصوص منفصل.

- * تدقيق الصياغة اللغوية والقواعدية.
- * اختيار نوع الخط والحجم واللون المناسب.،
 - 🔭 اختيار طريقة عرض مناسبة.

وفي معظم برامج المونتاج اللاخطي نلجاً لكتابة العناوين والأسماء إلى برامج مساعدة أخرى مثل الرسام باللغة العربية أو عن طريق برنامج (فوتوشوب) بحيث يعامل النص على أساس صورة فمثلاً في برنامجي المونتاج اللاخطي (Primer / AVID) فأنت تستعين ببرنامج الرسام العربي لكتابة النص أو الاسم باللغة العربية ومن ثم جلبه إلى البرنامج عن طريق past-Edit من القائمة الموجودة في واجهة البرنامج.

(٣) الرسوم المتحركة Animation :-

هي الصور الثابتة التي تم معالجتها كسلسلة متنالية لتشكيل حركة معينة تؤدي في النهاية إلى عرض يشبه الفلم، والتغيير السريع في الصور أو الرسوم الثابتة يجعلنا نعتقد أنها حركة وبالطبع فالرسوم يجب أن تكون متشابهة مع بعض الاختلافات المتزايدة من صورة لآخرى، وعند عرضها بالسرعة الكافية على التوالى.

كما أن الصور المتحركة سلسلة من الصور المنفصلة (تسمى إطار Frame) والتي تعرض بسرعة وتسلسل محددين ويتم عرض كل ٢٤ Frame في ثانية واحدة، وتخزن سلسلة الصور عادة على أشكال مختلفة من التنسقات أهمها (FLI / FLC/ AVI).

السابع عشر:- الأقراس الضوئية Optical Disk

تعریف:-

تعتبر الأقراص الضوئية إحدى وساط التخزين للصورة والصوت والرسومات والموسيقى، وتتم كتابة البيانات على هذه الأقراص بواسطة حفر المسارات على هذه الأقراص بواسطة حفر المسارات باستخدام (الليزر) الذي يقوم بإحداث ثقوب (فتحات) صغيرة جداً، على سطح القرص على مسارات حلزونية الشكل وتتم عملية القراءة باستخدام أشعة (الليزر) ويتركيز الانعكاسات المتغيرة حسب وجود ثقوب أو عدم وجودها على سطح القرص.


كيف تخزن الأقراس المتراصة المعلومات؟

يتم تسجيل البيانات على القرص المتراص ابتداء من نقطة المركز على شكل لولبي باتجاه عقارب الساعة، وأول مساريتم تسجيله هو المسار الأولى، الذي يحتوي على نوع من جدول

محتويات يتضمن كل ما هو موجود على القرص المتراص، يتم بعد لك تسجيل بيانات الحاسوب الرقمية من نقطة المتراص.

يتكون القرص المتراص من سطح عاكس مغطى بنتوءات أو انحناءات صغيرة، وتدعى المناطق العاكسة ما بين النتوءات بالأراضي، أن الليزر الموجود في ماكنة إنشاء القرص المتراص الأساسي يحرق هذه النتوءات ويخرجها إلى السطح وعندنا تقرأ سواقة القرص المتراص القرص ينتقل الليزر داخل الماكنة عبر سطح من نقطة المركز.

إن كل نتوء يلمسها الليزر تستطيع عكس الليزر إلى رأس القراءة في القرص المتراص. وعندما يحصل هذا يقوم المجس الضوئي على رأس الليزر بتسجيل إشارة قطع، والنتواءات الباهتة والأراضي العاكسة على القرص المتراص لا تمثل شيفرة ثنائية كشيفرة وصل (١) أو قطع (٠). وعوضاً عن ذلك يتم تعدادها كمجموعات بيانات من ١٤ رقم ثم تحول إلى بيانات من ٨ أرقام وهو رقم القياسي للبيانات، ويوضح الشكل التانى كيفية تخزين الأقراص المتراصة للمعلومات.



أنواع الأقراس الضوئية

تختلف الأقراص الضوئية عن بعضها البعض فمنها ما هو صالح للكتابة فقط أو للقراءة فقط ومنها ما يصلح للأثنين معاً وفيما يلي أهم أنواعها : -

- (القرص المدمج CD- ROM (ذاكرة القراءة نقط CD- ROM) (الكرمة القراءة نقط Only Memory)
- أ- قرص قراءة فقط لا يمكن إعادة تسجيل البيانات عليه أو حذفها أو تعديها أو إضافة بيانات عليها وتصل سعته التخزينية إلى ٧٠٠ MB في القرص الواحد.
- ب- يتم تسجيل البيانات بطريقة السرعة الخطية الثابتة CLV: Constant Linear بتم تسجيل البيانات بطريقة التواص المتراصة القديمة تستخدم هذه الطريقة التي تسمح بالوصول للبيانات.

ومع السرعة الخطية الثابتة فإن سرعة الدوران تتغير حسب بعدها عن مركز (وسط) القرص ففي المسارات القريبة من مركز القرص فإن سرعة الدوران تكون علية، أما المسارات الخارجية فتكون سرعة الدوران أبطأ، ونتيجة السرعات النتغيرة فإن عدد القطاعات في المسارات الخارجية يكون تقريباً ٩ قطاعات، أما المسارات الداخلية فيكون ٢٠ قطاعا كحد أقصى، وتضمن السرعة الخطية الثابتة معدل إرسال بيانات ثابت بغض النظر عن موقع البيانات على القرص.

- ج- من سيئات هذا النوع أن عملية تغيير السريعة تحتاج إلى أنظمة معقدة مما يؤدي إلى أرتفاع التكلفة النهائية لهذه المشغلات.
- د- المشغلات الحديثة تستخدم مزيج من السرعة الخطية الثابتة وأسلوب السرعة الزاوية الثابتة وكلات CAV : Constant Angular Velocitys وهذه الطريقة تسمح بدخول البيانات البعيدة عن مركز القرص، ومع السرعة الزاوية الثابتة فإن القرص يدور بسرعة ثابتة بغض النظر عن منطقته.

لذلك تمتاز هذه المشغلات التي تستخدم هذه الطريقة بسهولة التصميم وقلة التكلفة بسبب عدم الحاجة لتغيير أي تغييرات في السرعة للمحرك، بالإضافة إلى أن طريقة السرعة الخطية الثابتة يحدث فيها مشاكل مع السرعات العالية للأقراص المتراصة لأن هناك فترة زمنية إليها السواقة عند تغيير سرعة دورانها.

Y) نرص WORM

أيضاً يسمى اكتب مرة وأقرأ مرات Write Once Read Many يمكن الكتابة على هذا القرص لمرة واحدة فقط، وتتطلب هذه النوعية من الأقراص لمشغل خاص يسمى WORM ذلك من أجل كتابة البيانات على هذا القرص.

EO Disk: Erasable Optical Disc القرص البصري القابل للمسح (٣

يمكن للقرص البصري القابل للمسح القراءة منه والكتابة عليه مرات متكررة ونستطيع مسح البيانات منه أيضاً كما في الأقراص المغناطيسية وأنواعه هي: -

أ- القرص التفاعلي المدمج CD - I Compact Disk Interactive

وظيفته

- تخزين البيانات بالإضافة إلى الصوت والصورة على الأقراص البصرية المدمجة وذلك
 باستخدام معدات وبرمجيات خاصة.
 - يعمل على دعم حجم بيانات لغة MB ٥٥٢.

■ يحتوي على معالج Micro- Processor داخلي من أجل معالجة العمليات الحسابية والقليل من الاعتماد على المعالج المركزي.

ب- مشغل القرص المدمج القابل لإعادة التسجيل CD - R Drive

يمكن لمثغل القرص المدمج القابل لإعادة التسجيل Audio CD's وهو CD -ROM وهو Drive تشغيل الأقراص المدمجة CD -ROM والأقراص السمعية Multi- Session Recording فيما عالي الثمن ولكن ميزاته انه مسجل متعدد الجلسات يسمح بالإضافة بيانات في أكثر من وقت واحد وهذا مهم عند إنشاء الأقراص المدمجة الاحتياطية Backup CD ROM's

لإجراء عملية التجسيل على الأقراص المدمجة أو الأقراص السمعية فإننا نحتاج إلى برامج R-CD.

ج - قرص إعادة الكتابة RW-CD :

R-CD لا يمكنه إعادة التجسيل إلا لمرة واحدة على القرص، أما قرص إعادة الكتابة CD - ROM فيمكن أن يكتب عليه عدة مرات.

د- القرص المسلمج ذو المعمارية CD - ROM/XA: Extended Architecture

طور من أجل البيانات السمعية والبصرية والرسومات بأن يتم تخزينها على قرص مضغوط واحد.

\$) القرص الرقمي المتعدد الاستخدام (DVD): -:

تعتبر أقراص CD مناسبة جداً لألبومات الموسيقى أو ألعاب الكمبيوتر والتطبيقات على الرغم من أن بعضها يحتاج إلى قرصين أو أكثر لكن إذا أردت أن تضع فيلم فيديو كامل على قرص واحد فإن أقراص CD صغيرة جداً وبطيئة جداً لهذا الغرض، وحلت الشركات الصانعة هذه الشكلة بتطوير أقراص DVD.

عشل مصطلح DVD في الأصل أوائل الكلمات "قرص فيديو رقمي" (DVD في الأصل أوائل الكلمات "قرص فيديو رقمي " (Video Disk) لأنه كان مصمماً للاستخدام كوسط لتخزين ونقل الأفلام الرقمية لعرضها في التلفزيونات المنزلية.

قد يصعب علينا، للوهلة الأولى التمييز بين قرص DVD وقرص CD. فلهما قياس واحد حيث يبلغ قطر كل منهما ١٢٠ ملليمتراً وكلاهما عبارة عن أقراص بلاستيكية بسماكة (1.2)

ويعتقدان على أشعة الليزر لقراءة البيانات الممثلة بواسطة التجويفات ضمن المسار الحلزوني، لكن يوجد اختلاف بين الـ DVD وبين الـ CD.

صمم قرص DVD لتخزين فيلم سينمائي وتلفزيوني يستغرق طوله وسطياً حوالي ١٣٥ دقيقة. يتطلب تخزين صورة فيديو بالحركة الكاملة وباستخدام تقنية الضغط MPEG2، حوالي ٢٥٠٠ كيلوبت لكل ثانية، وإذا أضفنا الصوت الرقمي المحيطي العالم بنظام الأقنية الستة ٥٠١ خمس قنوات إلى قناة مضخم فرعي غير موجهة فستحتاج الصورة إلى ٣٨٤ كيلوبت أخرى في الثانية. وإذا أضفنا التخزين الإضافي اللازم لتسجيل الحوار بلغات مختلفة، والعناوين الفرعية لمقدمة الفيلم ونهايته فإن حجم التخزين المطلوب يصل إلى ٢٩٢٤ كيلوبت لكل ثانية من طول الفيلم، الذي يبلغ ونهايته فإن حجم التخزين فيلم فيديو كامل، ويشار إلى هذه الأقراص في الصناعة غالباً بالرمز ٤٠٧٥ مليون كيلوبات لتخزين فيلم فيديو كامل، ويشار إلى هذه الأقراص في الصناعة غالباً بالرمز ٤٨٥. GB.

كيف يمكن أن نحصل على سبعة أضعاف سعة القرص المدمج العادي CD على قرص له الأبعاد ذاتها؟

يمكنا ذلك عن طريق تصغير أبعاد العناصر الممثلة للبيانات، فتتقلص خطوة المسار أي المسافة بين الأخاديد — من ١.٦ ميكرون، إلى ١٠٠٠ ميكرون فقط وينخفض قياس التجويف من ١٨٠٠ ميكرون إلى ١٠٤٠ ميكرون. ونظراً لأن طول موجة الضوء الصادر عن أشعة الليزر في سواقات CD التقليدية لا يسمح بالتعرف إلى هذه التجاويف الصغيرة، أضطر المهندسون، لكي يتمكنوا من صنع سواقات DVD أن يطوروا أشعة ليزر تنتج ضوءاً بطول موجة ١٤٠ نانو متراً، بدلاً من ١٨٠ نانومتر المستخدمة في سواقات CD، وتتطلب هذه الطريقة أيضاً أن تكون صفيحة القرص Disk نانومتر المستك ليصل إلى طبقة البيانات، ويتطلب تصميم قرص DVD أن تكون سماكة صفيحته مساوية لنصف سماكة قرص CD، ملليمتر. وللمحافظة على سماكة ١٠٠ ملليمتر للقرص، يجب لصق صفيحة فارغة بسماكة ٢٠٠ ملليمتر على وجهه العلوى وتوجد استخدامات أخرى لهذه الطبقة.

وتقدم سواقات PVD - ROM معدلات أعلى لنقل البيانات للاستخدامات المتعلقة بتطبيقات البيانات بالسرعة الأحادية تبلغ ١.٣ ميجابايت في الثانية وتتوفر في الأسواق سواقات تعمل بضعف هذه السرعة، وعلى الرغم من أن ٤٠٠ جيجابايت قد تبدو سعة هائلة، إلا أن المواصفا القياسية لأقراص DVD بدأت تتطلب سعات أكبر، وعلى سبيل المثال بدلاً من لصق صفيحة فارغة فوق قرص DVD الحمل بالبيانات لماذا لا نضع قرص بيانات آخر فوقه فنحصل بذلك على

قرص بوجهين تصل سعته إلى ٩.٤ جيجابايت. وقد استفاد الكثير من أفلام DVD من هذه الميزة حيث وضعت على الوجه الأول إصدارة للفيلم مهيئة بنسبة إظهار ٣:٤ لاستخدامها مع التلفزيون العادي أوشاشات الكمبيوتر ووضعت على الوجه الثاني، إصدارة مهيئة بنسبة إظهار ١٦:٩ للشاشات العريضة (HD).

لا تقف إمكانيات تقنية DVD عند هذا الحد، فهناك المزيد، يمكن عن طريق تغيير تركبز أشعة ليزر القراءة، قراءة المعلومات من أكثر من طبقة واحدة من القرص، فبدلاً من استخدام طبقة إنعكاس كتيمة يمكن استخدام طبقة نصف شفافة تتوضع خلفها طبقة إنعكاس كتيمة لحمل المزيد من البيانات، وعلى الرغم من أن هذه التقنية لا تضاعف السعة تماماً نظراً لأن الطبقة الثانية لا يمكنها أن تكون بكثافة الطبقة الأولى إلا أنه يمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على قرص بوجه واحد وطبقتين سعته ٨٥٥ جيجابايت وإذا استخدمنا هذه الطريقة على وجهي القرص سنحصل على قرص DVD يتسع حتى (١٧) جبجابايت من البيانات.

مميزات أقراص الفيديو الرقمية DVD

- ١- السعة التخزينية العالية واستيعاب البرامج الكبيرة.
- ٢- تتوافق مشغلات هذه الأقراص المدمجة مع أقراص CD's وتعمل مع مشغلات الأقراص المدمجة.
 - النوعية العالية إذ تتميز هذه الأقراص بنوعية عالية الدقة من العرض المرئي والصوتي.
- ٤- توحيد أنظمة أجهزة الفيديو ومشغلات الفيديوية الرقمية، ويمكن لأقراص الفيديو الرقمي
 العمل على الحاسب ويمكنها أيضاً العمل على جهاز الفيديو.
 - ٥- تستخدم أقراص DVD نظام MPEG لضغط بيانات الفيديو.


مشفلات الأقراص المتراصة CD - ROM Drivers -: CD

وهو جهاز يستخدم لقراءة الأقراص المتراصة المضغوطة التي تمتاز بقابليتها على تخزين كميات كبير جداً من المعلومات، وتتم القواءة بسرعة عالية جداً، ويعبر عن هذه السرعة برموز خاصة مثل 4x, 8x, 10x, 48x فعلى سبيل المثال المشغل الذي سرعته قدرها 8x قادر على نقل البيانات إلى الحاسوب من القرص المتراص بمعدل 1200 KB في الثانية.


وتتكون مشفلات الأقراس المتراصة مما يلي:-

١- موتور Drive Motor: يقوم بتدوير الأسطوانة ويتم ضبط سرعة دوران هذا الموتور
 من ٢٠٠ لفة بالدقيقة إلى ٥٠٠ لفة تبعاً لمكان المسار الذي تتم قراءته حالباً على الإسطوانة.

- ٢- منظومة الليزر والعدسات Laser And a Lens System: تتركز وظيفتها في
 قراءة البيانات من على الإسطوانة.
- ٣- منظومة التبع Tracking Mechamism: وظيفتها هي تحريك منظومة الليزر حتى يتمكن شعاع الليزر من تتبع المسار اللولبي ويجب أن تكون دقة هذه المنظومة عالية جداً حتى تتمكن من تحريك منظومة الليزر بأبعاد تصل للميكرون. والشكل التالي يوضح تكوين مشغل الإسطوانات: -




الشكل التالي يوضح التركيب الداخلي لنظام الليزر المستخدم للقراءة والكتابة



يتم داخل قارئ الإسطوانات تحويل البيانات المخزنة على الإسطوانة - الغير مفهومة - إلى كوبوعات من البيانات المتي يمكن التعامل معها ثم إرسالها أما إلى (Converter في حالة ما إذا كانت Audio CD أو إلى كمبيوتر إذا كانت DAV (CD).

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمشغل الإسطوانات في تركيز شعاع الليزر على مسار البيانات عندما يصل شعاع الليزر إلى الإسطوانة عمر من خلال طبقة البلاستيك ثم ينعكس عندما يصطدم بقبطة الألمنيوم ويذهب الشعاع المنعكس إلى خلية الكترو - ضوئية وظيفتها الإحساس بالتغيير في الضوء، ينعكس - على خلية الكترو - ضوئية ويكن تمثيل هذه الحالة به (١)، أو يصطدم شعاع الليزر بجزء منخفض فلا يقع عندما ينعكس على الخلية الكترو - ضوئية ويكن تمثيل هذه الحالة به (٠)، ثم يتم تجميع هذه الوحدات والأصفار لتكوين الد Bits ثم الد Bytes . أنظر الشكل التالي: -



وأصعب جزء في عملية القراءة من على الإسطوانة هي في الحفاظ على الشعاع الليزر مركز على منتصف مسار البيانات، وهي وظيفة منظومة التبع.

يجب أن تقوم منظومة التبع - أثناء تشغيل الإسطوانة - بتحريك منظومة الليزر للخارج، وهذا يؤدي إلى أن تكون سرعة مرور الأجزاء المرتفعة - المكونة لمسار البيانات أمام شعاع الليزر أكبر، لذا يجب أن يقوم الموتور الذي يدور الإسطوانة بتقليل سرعته حتى تظل سرعة مرور الأجزاء المرتفعة ثابتة، وبالتالي يكون معدل قراءة البيانات من الإسطونة ثابت.



الثامن عشر

اجهزة التلفزيون الرقبية عالية الوضوح (HDTV)

-High Definition Television -

يعتبر التلفزيون عالي الوضوح HDTV من الأنظمة المتطورة جداً في مجال الإنتاج، والمعروف حالياً أن هناك نظامين أساسيين للإرسال والبث التلفزيوني هما نظام بال (PAL) بمعدل ٦٢٥ خطاً وتردد (٥٠ هيرتز) ونظام اله (NTSC) الأمريكي بمعدل ٥٢٥ خطاً وتردد (٦٠ حقلاً)، ويسعى نظام تلفزيون الدقة العالية (HD) لتقديم نظام يوحد بين النظامين الأروبي والأمريكي وفي نفس الوقت يقوم بتطوير الصورة التلفزيونية ويرتقي بها إلى مستوى أعلى من الوضوح والدقة.

إن تقنية التلفزيون عالي الوضوح (HD) هي أحدث الأنواع التي تطورت إليها إشارات الفيديو التي تستعمل شاشة عريضة بنسبة صورة (١٦: ٩) والتي تضاعف الإستبانة العمودية لتصل إلى ١١٥٠ خط، والنقلة من نظام الفيديو العادي إلى التلفزيون عالي الوضوح هي نقلة أكبر من التلفزيون (الأبيض والأسود) إلى التلفزيون الملون، فالتلفزيون HD لا يقوم على مجرد تحسين الصورة تحسينا دراماتيكيا بل يزيد من حجم الصورة ونقاء الصوت إلى حد يساعد جعل العرض شبيه بالعرض السينمائي.

وخلافاً للفيديو التقليدي PAL أو NTSC فإن HDTV هي إشارة فيديو رقمي، والفرق الكبير بين HDTV والفيديو التقليدي هو نوعية وحجم الصورة، فالنظام HDTV يضاعف الإستبانة العمودية للصورة في إشارة الفيديو للحصول على صورة ساطعة ونقية جداً.

كما أن شاشة النظام HDTV أكثر عرضاً من شاشة التلفزيون العادية ، وتتميز بوجود نسق شاشة سينمائية عريضة بنسبة (HD) فهذه النسبة في التلفزيون عالي الوضوح (HD) تستبدل النطاقات السوداء عند أسفل وأعلى الشاشة بصورة أكبر وأكثر وضوحاً ، وخلافاً للأبعاد (٤:٣) النظاقات السوداء عند أسفل حاجة إلى أي أجتزاز عند نقل فلم سينمائي (٣٥ ملم) إلى النظام HDTV.

كيف يعمل التلفزيون HDTV ؟

1) التلفزيون الرقمي (HDTV) كما يشير إليه اسمه ، هو نظام رقمي يستخدم التقنية الرقمية لإرسال، واستقبال وتشغيل إشارات التلفزيون، يوجد هاك عدة معايير للتلفزيون الرقمي، لكن واحداً منها يحصل على اهتمام كبير يدعى التلفزيون عالى التعريف

(HDTV) وهو يملك أكبر دقة لمعايير التلفزيون الرقمي كما يضم أيضاً نظام صوت محيط رقمي دولبي عالي النوعية، يملك الـ HDTVدقة أعلى بكثير من التلفزيون التمثيلي العادى - يقدم التلفزيون التمثيلي ٥٣٥ سطر من الدقة، مقابل ٧٢٠ أو ١٠٨٠ سطر من

الدقة تحصل عليها مع HDTV.

Y) إن الدقة الأعلى والصوت الرقمي يعني أنه يجب التقاط الكثير من المعلومات وبثها على كل حال، لا يوجد هناك عرض حزمة كاف مخصص لكل قناة HDTV من أجل بث كل تلك المعلومات، لذا يجب أن يتم ضغط إشارة HDTV قبل إرسالها. إن تنسيق الضغط هو تنسيق ضغط كمبيرتر يعرف بـ 2- MPEG وهي تقنية كمبيوترية تعمل على ضغط ونقل المعلومات وتسمح هذه التقنية وغيرها من التقنيات بمقدار معقول من الضغط أنها تخفض حجم البيانات اللازمة إرسالها وهي أكثر بكثير من الموجودة في التلفزيون التمثيلي، وإحدى هذه الأشياء التي تقوم بها 2 - MPEG هي أن تسجل فقط التغييرات التي تطرأ على الصورة بالمقارنة مع الإطار السابق.

- ٣) يتم بث الإشارة الرقعية المضغوطة، لقد تم إعطاء محطات البث قنوات مع عرض مجال كاف لإرسال الإشارة بمعدل ١٩.٣٩ ميغابايت في الثانية، تستطيع المححة أن ترسل برنامجاً واحداً بكامل السرعة ١٩.٣٩ ميغابايت في الثانية أو تستطيع أن تقسم عوضاً عن ذلك قناتها إلى قنوات جزئية متعددة وترسل برامج عديدة بنوعية ليست بالجودة ذاتها، أو تستطيع أن تمزج إرسال معلومات البيانات مع إشارة الفيديو.
- ٤) يستعمل النظام HDTV نسق شاشة عريضة من ١٦: ٩ والتي تستوعب مقداراً أكبر من
 الحركة، وبالأخص في حالة الأفلام ٣٥ ملم والصور الثابتة.
- ٥) تمكن أفنية الصوت الأربعة الموجودة في معظم الأنظمة القياسية HDTV، من تواجد أصوات محيطة مستقلة لتحسين نوعية الصوت كما تتيح بث العرض بلغات عدة مختلفة على أكثر من قناة واحدة.

وبالرغم من نظام HDTV له ميزات إيجابية عديدة، فإن له آثاراً سلبية أهمها إلغاء جميع أجهزة الإرسال والإستقبال الحالية للإرسال التلفزيوني العادي، فالنظام الجديد يختلف عن النظام القديم في عدد خطوط مسح الصورة وكذلك في نسب أبعاد شاشة الإستقبال والتي تحدد نسب أبعادها في التلفزيون العادى (٣٠٤) بينما في تلفزيون HDTV (١٦٠) أي بفارق (٣٠٤)

ولهذا فإن انتشار النظام الجديد لا يتشابه مع انتشار التلفزيون الملون التقليدي، لأن انتشار الإرسال الملون التقليدي لم يلغى أجهزة الإستقبال بالأبيض والأسود.

وهذا ما لا يمكن حدوثه في حالة التحول إلى نظام تلفزيون HDTV حيث يحمل البث التلفزيوني عدداً أكبر من المعلومات والإشارات الإلكترونية التي تزيد من طاقة أجهزة التلفزيون العادية، فضلاً عن احتلاف مساحة الشاشة في كل من النظاميين.

ولا جدال في أن نظام تلفزيون الدقة عالية الوضوح سيحدث ثورة كبيرة في مجال الإتصال لا نستطيع التنبؤ بآثارها، ولا ندري ماذا تخبته السنوات القليلة القادمة، إن الأبحاث والبرامج تتجدد وتتواصل وقد تفاجئنا اليابان أو أي من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية بإنجاز جديد في هذا الشأن يتعدى كل التوقعات.

وما زال هناك نظاميين لتلفزيون الدقة العالية وهما النظام الياباني والذي تتبناه الأبحاث الأمريكية وهو يعتمد على (١١٢٥ خطاً) بتردد (٦٠هيرتز) والنظام الأوروبي المعروف باسم أيوريكا مو وهو يعتمد على (١٢٥٠ خطاً) وبتردد (٥٠ هيرتز).



التاسع عشر:- العدسات lenses

عندما يفكر العلماء البصريون في إنتاج عدسة جديدة يضعون أمام أعينهم أن تحقق العدسات:

1. أكبر قدر من التفاصيل details.


إمكائية العمل تحت ظروف إضاءة منخفضة low light.

ولأن هذه العوامل يتعارض أحدها مع الآخر، فإن المصممين يقيمون هذه العوامل ثم يقرروا النوعية الجيدة التي ينتجوها من العدسات مقدمين أحد العوامل على الآخر ولكن دون التضحية

الكاملة بالعامل الآخر لذلك كان هناك العديد من أنواع العدسات، ولكل واحدة من هذه العدسات خصائصها المحددة التي تتميز بها، فقد تختلف في زاوية رؤيتها (Angle view) أو في قدرة العدسة على إيصال الأشعة الضوئية إلى مستوى العدسة البؤري بكثافة مقاربة لكثافة سقوطها عليها، أو قد تصنع العدسة فقط للتصوير الدقيق دون غيره، أو قد تكون مجهزة للعمل على بعد بؤري محددا ومتغير........ وهكذا والعدسة والعاسطح مقوس من الزجاج، وتصنع العدسة ذاتها من قطع من الزجاج الخالي من العيوب البصرية، وفي واقع الأمر فإن عدسة الكاميرا والتي تكون مثبتة في مقدمة جسم الكاميرا عبارة عن عدة عدسات مجمعة مع بعضها البعض بحيث يتميز كل منها بخصائص معينة، ويتم تجميع وترتيب مجموعة العدسات بطريقة تسمح لها العمل مع العناصر الأخرى في ترتيب وتناسق خاص يوحد بينها، ويكفل لها تلبية كافة متطلبات العمل بأقصى قدر من الدقة والكفاءة.

والعدسة قد تكون محدبة أي سميكة من الوسط رفيعة من الطرفين انظر الشكل (الأسفل). وقد تكون مقعرة أي رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف انظر الشكل (الأسفل).

والعدسة المحدبة تكون إما محدبة الوجهين أو محدبة مستوية أو محدبة هلالية ، والعدسة المقعرة تكون إما مقعرة الوجهين أو مقعرة مستوية أو مقعرة هلالية.



وتؤدى عدسة الكاميرا ثلاث وظائف رئيسية:

- ١. ضبط الوضوح " التركيز البؤري " focusing.
- ۲. التحكم في كمية الضوء الداخل إلى الكاميرا من خلال التحكم بفتحات العدسة (f.no)
 لris
 - ٣. تحديد مجال الرؤية field of view.

وتثبت العدسة (أو مجموعة العدسات التي تتكون منها العدسة بشكلها النهائي) داخل إسطوانة معدنية تسمى ماسورة العدسة، ويخطط حول هذه الماسورة محموعتان من التدريجات هما:

١. مقياس التركيز البؤري: focusing يستخدم لضبط المسافة بين الموضوع الجاري تـصوير
 والكاميرا، لتحقيق الوضوح اللازم وهو مخطط بالقدم والمتر.

٢. مقياس "تدرج" فتحات العدسة Iris: وهو مقياس (تدريج) فتحات العدسة والتي تتحكم في كمية الضوء الذي يدخل إلى الكاميرا وهو مخطط بأرقام تسمى الأرقام البؤرية f.no.

وقبل الحديث عن أنواع العدسات المختلفة من حيث بعدها البؤري ومواصفات وخصائص كل نوع أرى من الضروري أن نتحدث عن بعض الإصطلاحات المرتبطة بالعدسات وخصائصها. أولاً: فتحة العدسة (aperture lens) (Iris):

فتحة العدسة Iris هي التي تتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا، وفتحة العدسة تشبه في عملها حدقة العين إذا أنها وفي حالة وجود ضوء شديد تكون الفتحة ضيقة وفي حالة وجود ضوء قليل تكون الفتحة واسعة.


وتمثل كل فتحة للعدسة برقم بؤري f.no وكلما زاد هذا الرقم من الناحية العددية قلت كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا والعكس كلما كان الرقم من الناحية العددية صغيراً كلما كانت كمية الضوء الداخل إلى الكاميرا أكبر.

وتحدد أكبر فتحة للعدسة سرعة العدسة فالعدسة التي يمكن فتحها إلى ١٠٨ تسمح بدخول مقدار كبير من الضوء ويمكننا التقاط صور تحت ظروف الإضاءة المنخفضة Low light وتعتبر بالتالي عدسة سريعة، أما العدسة التي لا يمكن فتحها أوسع من ٣٠٥ فهي تحتاج إلى كمية إضاءة أكثر حتى مع استخدام أكبر فتحه للعدسة وهي ٣٠٥ وبذلك تسمى عدسة بطيئة نسبياً.

وتمثل كل فتحة للعدسة ضعف أو نصف كمية الضوء التي تسمح بها الفتحة التي تليها، فعلى سبيل المثال..... تسمح الفتحة f4 بإدخال كمية الضوء تعادل ضعف ما تسمح به الفتحة وتكون أرقام فتحات العدسة مدرجة على ماسورة العدسة وبشكل عام حسب التدريج الآتي:

f.no 1.4/2/2.8/3.5/4/5.6/8/11/16/32

وتختلف هذه الأرقام من عدسة إلى أخرى من حيث أكبر فتحة وأصغر فتحة ولكن الأرقام البؤرية التي ذكرناها أعلاه أرقام ثابتة ولمعظم العدسات وأن تغيرت أكبر وأصغر فتحة للعدسة



الشكل العلوي يوضح الفرق بين الأرقام البؤرية ومدى قدرة كل رقم (فتحة) على إدخال كمية ضوء أكبر، وفي أرقام الفتحات الموجودة في الشكل نجد أن الفتحة (٤) لها قدرة على إدخال كمية ضوء أكبر من الفتحة (١٦) مثلاً.

وقد بتبادر للبعض سؤال هو لماذا بتم التعبير عن فتحات العدسة

بالرقم من الأصغر إلى الأكبر؟

نقول إن قدرة الكاميرا على جمع الضوء تتحدد بواسطة قطر العدسة وكلما زاد قطر العدسة ، زادت كمية الإضاءة الداخلة إلى الكاميرا والعدسات عند معدل أكبر قطر لأكبر حدقة (فتحة) عدسة ، وهذه الحدقة (Iris) تغير من فتحة الضوء الداخل للعدسة وتحديداً فإن معدل f/d

حيث أن : -

البعد البؤري \mathbf{F}

 ${\bf D}$ قطر العدسة والحدقة عند اقصى مساحتها وكلما زاد البعد البؤري فإن هذا يعني قيمة أعلى للمقدار ${\bf F}$ إلا أنه كلما زاد القطر يعني رقم فتحة عدسة صغير وهذا يعني كمية إضاءة أكبر وكلما قل معدل ${\bf F}$ الرقم العددي للفتحة كلما زاد الضوء الداخل للعدسة ومطلوب رقم أقل للقيمة ${\bf F}$ فتحة العدسة

والعدسة ذات القطر ١٣ مم، وبعد بؤري ٢٥ مثلاً لها معدل

۱, ۹ = مم
$$\frac{4}{4}$$
 = $\frac{F}{d}$

أي أن أكبر فتحة لهذه العدسة هو ١.٩ وهو أصغر رقم ستجده من ضمن الأرقام التي تزود بها العدسة.

ولو تغيير القطر الخاص بالعدسة فأصبح ٢٠مم والبعد البؤري ٤٠ مم فإن أكبر فتحة يكون:

$$\frac{1 = r}{\gamma} = \frac{r - r}{\rho} = \frac{F}{D}$$

وهي نتيجة أقل من المثال الأول وهذه الفتحة (٢/١) تمرر ضوء أكبر من الفتحة (١.٩) وهذا يفسر لماذا تم اعتماد الأرقام الصغيرة في عدسات الكاميرات لتمرير ضوء أكبر إلى السطح الحساس في الكاميرا.

ثَانياً: التحكم الأتوماتيكي بفتحة العدسة Auto Iris:

تزود الكاميرات التلفزيونية باختلاف أنواعها وخصوصاً الكاميرات المحمولة، تزود بـ Auto Iris وهو عبارة عن مفتاح صغير موجود في جسم الكاميرا ومتصل بدائرة الكترونية داخل العدسة، وعند وضع هذا المفتاح على وضعية Auto Iris ستتغير فتحة العدسة بشكل اتوماتيكي وفقاً لظروف الإضاءة المتوفرة في موقع التصوير location.

automatic أي أنه عند وضع المفتاح على Auto سيتم التحكم بفتحة العدسة آلياً Automatic بدون أي تدخل من المصور، ولكن يعيب AutolRIS، أنها لا تميز بين ظروف الإضاءة المختلفة الموجودة داخل نفس اللقطة SHOT، فهي أي فتحة العدسة الأتوماتيكية للمقطة بل تضبط اتوماتيكياً وفقاً لأعلى درجات إضاءة متوفرة في المنظر الجاري تصويره. مثال:

نذكر على سبيل المثال شخص بقف تحت شجرة في وضع النهار في هذه الحالة بتم بضط العدسة اتوماتيكياً وفقاً لظروف الإضاءة النهارية Day light ، فتكون النتيجة أن يظهر الشخص الذي يقف تحت الشجرة مظلم تماماً.

<u>Manual Iris</u> وعادة بفضل الكثير من المصورون التحكم البدوي بفتحة العدسة الأكبير الأهمية الأكبير الأهمية الأكبير على المواضيع ذات الأهمية الأكبير في اللقطة.

ملاحظة:

في الكاميرا التي تعمل في الإستوديوهات التلفزيونية لا يكون للمصور دور في تحديد فتحة العدسة، وتكون مهمة التحكم بفتحة العدسة من اختصاص مهندس الفيديو(أو فني ضبط الصورة) الموجود في غرفة المراقبة Control room) حيث يقوم فني ضبط الصورة بالتحكم بفتحات العدسة من خلال وحداث المراقبة والتحكم بالكاميرات (C.C.US).

ثَالثاً: عمق الميدان Depth of field:

يتخلص عمق الميدان بأنه المسافة الموجودة أمام الكاميرا التي نرى من خلالها تفاصيل الصورة واضحة حادة sharp وكلما زادت هذه المسافة يمكن القول أن لدينا عمق ميداني كبير،

ويساعد عمق الميدان الكبير في أحيان كثيرة على سهولة متابعة حركة الأجسام داخل اللقطة دون الحاجة إلى ضبط أو تغير الـ focus .

وإذا قمنا بعمل focus In على وجه شخص ما يقف أمام الكاميرا فإن المسافة أمام وخلف الشخص والتي يكون فيها الـ focus In مقبول تسمى عمق الميدان ويعتمد عمق الميدان على عدة عوامل أهمها:

- البعد البؤري للعدسة dens focal length كلما كانت العدسة طويلة البعد البؤري كلما
 كان عمق الميدان ضيفاً وكلما كانت العدسة قصيرة البعد البؤري كلما كان عمق الميدان واسعاً
 أي أن الأجسام كلها تكون واضحة سواء كانت في مقدمة الصورة fore ground أو في مؤخرة الصورة (المساحة الخلفية) back ground.
- ٢. فتحة العدسة Iris: كلما كانت فتحة العدسة كبيرة مثلاً F1.8 يكون عمق الميدان ضيق جداً وكلما كانت الفتحة ضيقة مثلاً F22 يكون عمق الميدان واسع.
- ٣. المسافة بين عدسة (الكاميرا) والموضوع المراد تصويره: كلما كانت المسافة طين المسافة الكاميرا والجسم المراد تصويره كبيرة كلما كانت عمق الميدان واسع جداً وكلما كانت المسافة قصيرة كلما كان عمق الميدان ضيق أي أن اللقطات البعيدة long shot لها عمق ميداني أكبر من اللقطات المتوسطة أو القريبة.

رابعاً: التركيز البؤرى للصورة focusing :

التركيز البؤري ضبط الوضوح focus يعني ضبط المسافة ما بين العدسة والموضوع الجاري تصويره وإذا لم تضبط هذه المسافة بالشكل الصحيح، سوف تظهر الصورة ضعيفة الوضوح غير واضحة المعالم، وإذا تحرك الموضوع الجاري تصويره نحو الكاميرا أو بعيداً عنها تصبح صورته خارج التركيز البؤري حتى يعاد ضبط العدسة وهو ما يطلق عليه ضبط الوضوح أو التركيز البؤري focusing.

وعندما تكون الصورة داخل التركيز البؤري واضحة تماماً، تسمى في هذه الحالة Focus أي في منطقة الوضوح، أما عندما تكون الصورة خارج التركيز البؤري (أي غير واضحة المعالم) تسمى de- focus أو out focus وكلهما يعني عدم الوضوح ويتم ضبط الهالم في الكاميرا عن طريق مقياس (حلقة) التركيز البؤري الموجودة على ماسورة العدسة وهي عبارة عن حلقة Focus دائرية الشكل تتحرك بسهولة يميناً ويساراً وهذه الحلقة مخططة بنظامين (المتر


والقدم) ويطلق على هذه التخطيط مسطرة المسافات وبمجرد إدارة هذه الحلقة يميناً ويساراً فإن المصور يستطيع ضبط الوضوح أو جعل الصورة غير واضحة المعالم.

خامساً: البعد البؤري focal length:


البعد البؤري للعدسة: هو المسافة بين المركز الضوئي (البصري) للعدسة والصورة المتكونة من أشعة ساقطة على العدسة وموازية لمحورها (البؤرة) أو هو المسافة الواقعة بين المركز البصري للعدسة ووجه صمام الكاميرا أوجه شريحة C.C.D عندما تكون العدسة مضبوطة على اللانهاية.

أما من الناحية العملية فيمكن القول بأن البعد البؤري للعدسة هو الذي يحدد ما نراه من المنظور وما وراءه من خلفيات.

وكلما زاد البعد البؤري للعدسة، قلت زاوية مجال الرؤية وبالتالي يصغر المنظور، وكلما صغر المنظور كبر الجزء الذي نراه ويذلك نشعر أنه قريب منا (أي أنه كلما استخدمنا عدسة طويلة البعد البؤري كلما شاهدنا جزءاً أقل من المنظور).




نلاحظ من الشكل أسفل بأن الأشعة المتوازنة الساقطة على العدسة تتجمع في نقطة على محورها تسمى البؤرة (FOCUS) ويطلق على المسافة بينها وبين المركز البصري للعدسة بالبعد البؤري.



ونلاحظ من الشكل التالي أن المركز البصري OPTICAL CENTER يقع في منتصف المسافة بين نقطتي تلاقي محور العدسة مع جسمها.

والمركز البصري لمجموعة من عدسات الكاميرا يقع على محورها وعادة داخل مجموعة العدسات.



المركز البصرء



لا شك أنه توجد علاقة ما بين البعد البؤري للعدسة وحجم الصورة الناتجة ، ولذلك نقول أنه وجد أن العدسة القياسية التي تعطي صورة حقيقية للجسم من حيث الأبعاد والحجم هي العدسة ذات البعد البؤرى (٥٠مم).

فمثلاً إذا قلنا أن لدينا عدسة ما بعدها البؤري 1.0 مم فإن العدسة تقوم بتكبير الأجسام مرتان عن العدسة القياسية (0.0 مم) أي 0.0 0.0 وإذا قلنا أن لدنيا عدسة بعدها البؤري 0.0 مم فإن هذه العدسة تقوم بتكبير الأجسام ثمان مرات عن العدسة القياسية أي 0.0 0.0 وهكذا.

سابعاً: أنواع العدسات وفقاً لبعدها البؤري:

يمكن تقسيم العدسات وفقاً لبعدها البؤري وزاوية الرؤية حسب التصنيف الآتي : -

أولاً: عدسات ثابتة البعد البؤري.

ثانياً: عدسات متغيرة البعد البؤري " الزووم"

أولاً: عدسات ثابتة البعد البؤرى، وهي تنقسم إلى نوعين:

١. العدسات طويلة البعد البؤري (ضيقة الزاوية) Telephoto/ Narrow . Anglelens

وهي عدسة ذات رؤية ضيقة نسبياً، وتضغط المسافة بين المستوى الأمامي والخلفي فتنقل الأشياء البعيدة إلى المستوى الأمامي للصورة، ومن ثم فإنها تستخدم استخداماً فعالاً في المواقع

الفعلية للأحداث والحالات التي يصعب فيها الإقتراب من مراكز الحركة (بسبب الزحام أو الأخطار أو خطر التصوير أو تصوير حيوان مفترس أو حريق).

ولذا فإنها كثيراً ما تستخدم عند تصوير مباريات كرة القدم، والأخبار ومراقبة البيئة الطبيعية......الخ).

أي أن العدسة Telephoto تستخدم لأخذ لقطة قريبة أو متوسطة من مسافة كبيرة أو بعيدة ومن أهم مميزاتها أنها لا تظهر عيوب الأسطح المتساوية، ولكن من أهم عيوبها أن العمق Depth يظهر مضغوطاً، وكذلك فإن المسافات بين الأجسام تبدو أضيق مما هي في الواقع.

٢. العدسات قصيرة البعد البؤري (ذات الزاوية الواسعة) Wide- anglelens :

هذه العدسة ذات زاوية واسعة، وتستخدم هذه العدسة استخداماً فعالاً عند الحاجة إلى التصوير في الأماكن الضيقة (غرفة - سيارة - خندق....الخ) أي أنها تعطينا لقطة طويلة من مسافة قصيرة، نذنك فهي أصلح العدسات لتصوير اللقطات البعيدة، أو للتصور في الأماكن المحصورة.

ومن أهم عيوب WIDE-ANGLE أنها قد تسبب بعض المشكلات عند تصوير الأشخاص في لقطات قريبة / لإنها تبالغ في إبراز الأحجام وتضخيم الملامح (الأنف.... الأذن.... اليد....الخ) وهناك عيب آخر يظهر في الصورة نتيجة استخدام العدسة ذات الزاوية الواسعة وهو ظهور ما يسمى بتشوه البرميل barrel distortion حيث تظهر الخطوط الرأسية والأفقية من أطراف الكادر مقوسة نحو الخارج ويتغير شكل الصورة عند تحريك الكاميرا أفقياً فتظهر الأشياء (منبعجة) ذات شكل بصلى.



wide angl صورة ملقطة بعدسة ثانياً: العدسات متغيرة البعد البؤري (الزووم) ZOOM LENS:

عدسة الزووم ZOOM هي عدسة متعددة الأبعاد البؤرية حيث يمكن تغيير بعدها البؤري (في حدود معينة أثناء تشغيل الكاميرا، ومن ثم تتغير زاوية الرؤية وبالتالي يتغير حجم الصورة.... ويتم ذلك في يسر وسهولة ونعومة) من لقطة قريبة إلى متوسطة إلى بعيدة أو العكس..... وبذلك فإن

النتيجة التي نحصل عليها باستخدام ال ZOOM تشبه إلى حد كبير النتيجة التي نحصل عليها بتحريك الكاميرا والاقتراب من المنظور (الموضوع) أو الإبتعاد عنه، ومع ذلك فإن إستخدام العدسة الزووم يكون مناسباً ويكون أكثر فاعلية وتأثيراً عندما تكون الحركة المطلوبة حركة سريعة (مثل الانقضاض) وهي حركة يصعب أن نؤديها بتحريك الكاميرا والتقدم بها.

إن عدسة الزووم في واقع الأمر يمكن اعتبارها كعدسة تجمع معظم خصائص العدسات فهي عدسة متغيرة الأبعاد البؤرية من القصير إلى العادي إلى الطويل وهذا التغير يحدث تنوعاً في التدرج المستمر والمتصل بلا توقف من أقل بعد بؤري إلى أطول بعد بؤري أو العكس، وفي هذه الحالة فإن التغير المستمر والمتصل ينتج ما نسميه بحركة الـ ZOOM.

أي أن عدسة الزووم تزودنا بعدد لا نهائي من الأبعاد البؤرية (في حدود مجال التقاطها ومن ثم فإنها تقوم مقام مجموعة كاملة من العدسات ذات الأبعاد البؤرية المختلفة.

ومن أهم عيوبها أنها تحتاج إلى ظروف إضاءة أعلى من التي تحتاجها العدسات ثابتة البعدالبؤري، كما يعتبر ثمنها مرتفعاً مقارنة بأسعار باقي العدسات، وتبدو عملية ضبط الوضوح صعب قليلاً مما في العدسات الأخرى.

كيفية معرفة خصائص العدسة الزووم:

ليكن لدينا عدسة الزووم zoom 15×9 -f /2-2 Fuji ماذا تعني هذه الأرقام؟

الرقم (١٥) أقل بعد بؤري للعدسة (مم).

الرقم (٩) هو نسبة أكبر بعد بؤري إلى أصغر بعد بؤري يمكن للعدسة متغيرة البعد البؤري أن يتغير بعدها البؤري بين هذين البعدين.


F/2-2 وهو الرقم البؤري للعدسة (فتحة العدسة) أكبر فتحة للعدسة.

Fuji وهو اسم الشركة الصانعة (يوضع لتميز به التصاميم الخاصة بالشركة) وتذكر دائماً أن هناك ثلاث عمليات يتم ضبطها في عدسات الزووم وهي:

١. فتحة العدسة Iris.

٢. التركيز البؤري (ضبط الوضوح) focus.

٣. الزووم (حركة الزووم) zoom i /out




Back focus

Back focus -11 44 6

إذا وجدت أثناء التصوير أن الـ focus يختلف ويتغير، كلما قمت بعمل Zoom In back الله على منط وتعديل، وعادةً يحدث الـ back focus الله عدم معيارة عدسة الـ Macro lens والتي تستخدم لضبط الوضوح عند تصوير focus نتيجة لعدم معيارة عدسة الـ Macro lens والتي تستخدم لضبط الوضوح عند تصوير الأجسام التي تبعد عن عدسة الكاميرا مسافة أقل من متر لذلك عند استخدام عدسة oclose shooting الشهيد المنافق التصوير الطبيعي يجب لتصوير الأجسام القريبة close shooting وبعد الإنتهاء والعودة الى التصوير الطبيعي يجب ارجاع مؤشر العدسة على علاقة تكون منقوشة على جسم العدسة الخارجي وإذا لم يتم ارجاعها ستبقى هناك مشكلة في ضبط الوضوح في حالة عمل In يومز الـ zoom out ، zoom In الكاميرات ذوات العدسة قابل التبديل ويرمز الـ Back focus الى back focus الكاميرات ذوات العدسة وسطح الـ OCCD.

ا تعتاج إليه لطبط الـ Back focus

- أن تكون الكاميرا مزودة بـ macro lens وتكون مزودة ببرغي لتحويل العدسة بميناً
 ويساراً أو تكون الكاميرا مزودة ببرغي التحكم بـ Back focus في خلفية الصندوق
 الذي يحمل العدسة lens Housing
 - مخطط فحص chart كما في الصورة أسفل، أو أي شيء له معالم واضحة.



ظوات ضبط الـ Back focus

- ١- ضع الكامير اعلى الحامل الثلاثي Tripod بحيث تكون على استقامة مع
 الجسم الذي تقوم بعمل + Test عليه وعلى بعد ٢٠ متر على الأقل.
- ٢- يجب أن تكون العدسة مفتوحة أكبر ما يمكن (Iris) ويفضل أن تتم العملية
 في وضيعة اضاءة منخفضة توعا ما أو أن يتم زيادة shatter speed.
 - ٢- إذا كانت العدسة مضبوطة على 'X2 قم بتحويلها الى X1.
 - ٤- قم بعمل Zoom In على الجسم أو مخطط الفحص Chart.
 - ه- قم بتعديل focus يدويا من حلقة ضبط الوضوح الاعتيادية الى أن تصبح الصورة واضحة، فإذا كنت تستخدم لوحة الفحص Chart فإن مركز اللوحة سيكون غير واضح تماما blurry وسيكون الـ Focus أوضح كلما كانت المساحة غير الواضحة في المركز أقل.
 - . Zoom out قم بعمل
- ٧- قم بفك مفتاح عدسة الـ Macro ومن ثم تحريكه يميناً ويساراً حتى تصبح
 الصورة واضحة المعالم.
 - ٨- قم بإعادة الخطوات من ٤-٦ حتى يصبح الـ Focus واضح.
 - ٩ تذكر أن تقوم بعد ذلك بشد وتثبيت مفتاح الـ Back Focu

اجهزة ومعدات الصوت



ثانيا: أجهزة ومدات الصوت أولاً: المانكروفونات MICROPHONES :-

١- تعريف الميكروفون: -

يتكون الميكروفون في ابسط صورة من غشاء رقيق يهتز عند انطلاق الصوت (صوت معين) ونتيجة هذه الاهتزازات يمكن توليد إشارة كهربائية متناسبة في تردد ومقدار اهتزاز الغشاء. والميكروفون هو أحد الأجهزة الكهروصوتية وفيه يتم تحويل الاهتزازات الصوتية إلى الطاقة الكهربائية (جهد أو تبار كهربائي).



ويوجد ثلاث عوامل مشتركة بين جميع الميكروفونات:-

الغشاء the diaphragm

وهو الجزء الذي يهتز عندما يصطدم به الصوت الصادر من المصدر

Vibrates when sound strikes i

the transducer المحول

وهو الذي يحول الحركة الصوتية الى طاقة كهربائية

Converts movement into electrical energy

the casing الغطاء

وهو يؤثر على نمط الالتقاط واداء الميكروفون


Affects the pick up pattern and performance of the microphone

٢- أنواع الميكروفونات من حيث التركيب ونظرية العمل: -

يمكن تقسيم اليكروفونات من حيث التركيب ونظرية العمل إلى الأنواع التالية :

أ- الميكروفون الكربوني CARBON MICROPHONE :

ويعتمد في عمله على تغيير المقاومة الكهربائية من مسحوق (حبيبات الكربون) تبعا لتأثير الموجة الصوتية، وتسقط الموجة الصوتية على غشاء مرن يضغط على الطبقة الكربوئية بدرجات متفاوتة وتتغير درجة تضاغط الطبقة الكربوئية تبعا للاهتزازات الصوتية فتزداد مقاومتها الكهربائية أو تنقص حسب درجة التضاغط أنظر الرسم الأسفل.



ويمتاز الميكروفون الكربوني بالعديد من المميزات أهمها:


- قوى يتحمل الصدمات.
- له خارج كهربائي عال لذلك فهو يستخدم في أجهزة الهاتف بسبب صغر عرض نطاقه الترددي.
 - رخيص الثمن لذلك يستخدم في أجهزة الهاتف.
 - يمتاز بارتفاع حساسيته.

وبالرغم من هذه المميزات إلا أن الميكروفون الكريوني له العديد من العيوب من أهمها:

- من أهم عيوبه تلك العيوب الناتجة عن التصاق حبيبات الكربون مع بعضها البعض، حيث يؤدى ذلك إلى تغيير الخارج الكهربائي.
- يحتاج إلى مصدر تغذية وإلى محول على المخرج لعزل فرق الجهد المباشر عن الإشارة الكهربائية المتناوبة المتولدة على المخرج.
 - نسبة الإشارة إلى الضجيج فيه منخفضة نسبياً.
 - لا يصلح لاستعماله مع الموسيقي
 - ذو نطاق تردد ضيق.

ب- الميكروفون الديناميكي (الملف المتحرك DYNAMIC):-

يتكون هذا الميكروفون من مغناطيس دائم حلقي (N/S) وملف صغير خفيف جداً متصل بغشاء DIAPHRAGM على شكل قبعة ويصنع الغشاء من البلاستيك أو الورق الخفيف. والميكروفون الحركي من أقوى أنواع الميكروفونات تصميماً ولكنه ليس من أنواع الميكروفونات الحساسة في الاستخدام، لأن عرض نطاق تردداته يقع بين ٦٠ هيرتز و٧ كيلو هيرتز، وتكون إشارة خرجة ضعيفة، عا يتطلب وصل هذا الميكروفون إلى مضخم أولى. وللميكروفون الحركي مجالات واسعة في الاستخدام، فهو يستخدم في اللاسلكي مع رجال الشرطة وفي المطارات والموانئ وفي حيز عدود أو في الأماكن المغلقة ويتميز هذا الميكروفون بأنه قوي يتحمل الصدعات، وطريقة عمل الميكروفون الحركي تتلخص بأنه عندما تضغط الأمواج الصوتية على الغشاء المهتز، فإن الغشاء بدوره يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف حسب شدة الصوت ويؤدي تحرك الملف الملتصق به وعندما يتحرك الملف في ألجال المغناطيسي الناتج من المغناطيس الثابت (الدائم) في الميكروفون فإنه يتولد عند طرفي الملف فوق جهد كهربائي تتناسب شدته مع شدة الصوت الساقط على الغشاء (أنظر الرسم الأسفل).




ومن سلبيات الميكروفون الحركي تأثره الشديد بالمجالات المفناطيسية القريبة منه. ومن مميزاته أنه لا يحتاج إلى فولت أو تيار خارجي لتشغيله وهو يستخدم في حقل تكبير الصوت العام Public-Address وهو من الميكروفونات قليلة الحساسية وذومخرجات حوالي60Db وذوجودة متوسطة ومن مميزاتة لايحتاج الى طاقة وهو جيد للتعامل مع الاصوات الصعبة اومع مصدر الصوت المرتفع

ج- الميكروفون الشريطي RIBBON :-

يتألف هذا النوع من مغناطيس دائم نصف حلقي وموصلين، أي قطعتين من الحديد يعتبر أحدهما امتداد للقطب الشمالي والآخر امتداد للقطب الجنوبي (N/S) وشريط معدني رقبق من الألنيوم وتكون سماكة هذا الشريط حوالي (٢ ميكرون).

ويكون هذا الشريط مثبت من طرفيه فقط بحيث يكون قابلاً للاهتزاز عند تعرضه للموجة الصوتية وعند تعرض الشريط للموجة الصوتية يهتز بتأثيرها فيتغير التدفق المغناطيسي الذي يخترق الدائرة الكهربائية المؤلفة من الشريط وسلكي التوصيل والملف الابتدائي لمحول الخرج.

وباختصار فإن الشريط المعدني يشكل عمل الغشاء والمادة الموصلة المتحركة في الدائرة الكهربائية ، فعندما يتحرك الشريط بفعل الموجات الصوتية فإن تحركه هذا ينتج عنه قطع للمجال المغناطيسي الثابت في الميكروفون حيث تعمل الحركة على توليد فرق جهد كهربائي معبر عن الاهتزازات الصوتية (أنظر الرسم الأسفل).




ويعتبر الميكروفون الشريطي أحد ميكروفونات فرق الضغط، حيث تؤثر الأمواج الصوتية على وجهي الشريط مما يؤدي إلى أن يتحرك الشريط المتصل بغشاء الميكروفون في المجال المغناطيسي، وتعمل هذه الحركة على توليد فرق جهد كهربائي معبر عن الاهتزازات الصوتية.

وتكون الإشارة الكهربائية على مخرج الميكروفون الشريطي أضعف من مثيلاتها في الميكروفون ذو الملف المتحرك وتكون المخرجات حوالي Dbv، لذا فإن الميكروفون الشريطي يستخدم مربوطاً مع مضخم أولي كما يحتاج إلى محول توافق نظراً لمانعة المنخفضة، أما استجابته الترددية فهي تشبه إلى حد كبير الاستجابة الترددية لميكروفون الملف المحرك.

د- الميكروفون الكهروستاتيكي (السعوي) المكثف CONDENSER :-

إن الجزء الرئيسي في هذا الميكروفون عبارة عن مكثف ولهذا المكثف لوحان إحداهما ثابت (القرص المعدني) والآخر عبارة عن غشاء مرن، حيث يؤلف هذا اللوحان مكتفاً كهربائياً، ويهتز الغشاء عند تعرضه للموجة الصوتية فيتغير البعد بين الغشاء والقرص الثابت وبالتالي تتغير سعة

المكثف وبذلك تحصل على فرق جهد تغير على طرفي المكثف وهذا التغير في فرق الجهد يتناسب مع التغير في سعة المكثف (سعة اهتزاز الغشاء أي شدة الصوت الساقطة على غشاء الميكروفون) (أنظر الرسم الأسفل).



ومن مزايا الميكروفون الكهروستاتيكي حساسيته وتزداد هذه الحساسية بتضييق المسافة بين لوحي المكثف، ويعطي جودة عالية أيضاً، كما أننا نستطيع تصميم ميكروفونات كهروستاتيكية لها عدة أشكال اتجاهية Directivity وذلك في الميكروفون الواحد.

ومن مميزات الميكروفون الكوندنسرأن عرض نطاقه الترددي يشمل المجال الترددي المسموع بكامله، كما أن ممانعة مخرجه عالية مما يجعله لا يحتاج إلى محول توافق على المخرج out put.

أما سلبياته فتتلخص في أنه يحتاج إلى مصدر تغذية مباشرومن اجل ذلك يوجد في مازج الصوت مفتاحpantom powerيجب تشغيلة اذا اردت استخدام ميكروفون من نوع كوندنسر لان هذا المفتاح مربوط مع دائرة من خلالها نستطيع تزويد الميكروفون بالطاقة اللازمة لتشغيلة وهذة الطاقة تتراوح مابين ٤٨- ٥٠ فولت

ويستخدم الميكروفون الكهروستاتيكي في الأستوديوهات وبخاصة للحفلات الموسيقية وذلك بفضل استجابته الترددية العالية التي تغطي المجال الترددي المسموع.


- الميكروفون البلوري (الكرستالي) CRYSTAL :-

يسمى هذا الميكروفون أيضاً بالميكروفون البيزو كهربائي، حيث يعتمد عمله على ظاهرة البيزو الكهربائية (خاصة بيزو الكتريك) وقد عرفت هذه الظاهرة عندما وجد أن بلورات بعض المواد

الخاصة مثل (أملاح روتشل) إذا ما تعرضت لضغط ميكانيكي فإنها تعطي جهداً كهربائياً حيث يتكون على وجهيها فرق جهد، ونستطيع القول بأن هذا الميكروفون هو جهاز لتحويل الضغط الميكانيكي إلى فرق جهد وباختصار فإن عمل الميكروفون البلوري كالتالي عندما يتحرك الغشاء بفعل الموجات الصوتية فإنه يضغط على البلورة وهذا الضغط بدوره يؤدي إلى إحداث فرق جهد بين وجهي البلورة. ومن مميزات الميكروفون البلوري. صغر حجمه وله خرج كهربائي عال وله حساسية عالية.

ومن عيويه :-

لا يصلح إلا لنطاق ضيق من الترددات السمعية من ٣٠٠ هيرتز إلى ٥٠٠ هيرتز كما أن عنصر البيزو كهربائي فيه سهل العطب ويتأثر بالحرارة والرطوبة. وكذلك ضعف الإشارة على مخرجه عا يجعل من الضروري استخدام مضخم أولى (أنظر الرسم الأسفل).



٣- أنواع الميكروفونات من حيث الاستعمالات في الأعمال المختلفة : -

أ- الميكروفون اللامسلكي (الراديسو) WIRELESS (RADIO) -: MICROPHONE

لقد اعتدنا أن يكون الميكروفون موصولاً إلى جهاز مازج الصوت بكيبل خاص يسمى كيبل الصوت، إلا أن هذا الكيبل إذا كان طويلاً يعمل على أضعاف الإشارة الصوتية الخارجة من الميكروفون - كذلك على المستخدم أن يبقى قريباً من أجهزة المعالجة الصوتية.

وتط ورت تقنيات تصنيع الميكروفونات وتمكنت من تصميم ميكروفونات راديوية أو الاسلكية، فمن أهم مزايا الميكروفونات اللاسلكية أن هذا النوع من الميكروفونات يعطي مستخدمه حرية الحركة.

ويستخدم مع الميكروفون اللاسلكي مرسل يوضع في الجيب أو يخبأ في الملابس أو يثبت على وسط خصر المستخدم وفي الميكروفونات اللاسلكية التي تحمل بالبد يكون المرسل من ضمن دوائر الميكروفون، أما هوائي الاستقبال فيثبت داخل الأستوديو في مكان مناسب بحيث لا تكون هناك عوائق معدنية بين هوائي الإرسال وهوائي الاستقبال.

ويشغل الميكروفون اللاسلكي ببطارية يتم تبديلها بين الحين والآخر، كما تستخدم دائرة ضغط COMPRESSOR LIMITER بين الميكروفون والمرسل لمنع زيادة الحمل وغالباً ما تكون هذه الدائرة جزءاً من المرسل.



ولقد صُمم الميكروفون اللاسلكي بطريقة اصبح من السهل معها نقله وتحريكه ووضعه في أي مكان، ومن ثم استخدامه في أي نوع من أنواع الإنتاج وقد اكسبته خاصيته الفريدة هذه ميزة هامة هي اللجوء إلى استخدامه في الحالات التي يتعذر فيها استخدام الميكروفونات المتصلة بكيبل ويمكن استخدام الميكروفون اللاسلكي في الأنظمة الصوتية بصورها المختلفة، بغرض تحقيق عرونة في مدخلات النظام الصوتي وإمكانية الإذاعة من الحركة وفي هذه الحالة تُجهز وحدات دخل النظام بدواثر استقبال لاسلكية، وعند استعمال (الميكروفون اللاسلكي) يجب إضافة بنود متعددة إلى الميكروفون وهي (مكبر، جهاز إرسال، جهاز استقبال، بطاريات، وهوائي إرسال).

ب- ميكرونون الرقبة NECK MICROPHONE -: NECK

هذا الميكروفون يعلق حول رقبة المتكلم أو يثبت عند صدره ومن مزايا هذا النوع من الميكروفونات أن المسافة بين الميكروفون وفع المتكلم تبقى ثابتة وهذا يعطى للمذيع حرية الحركة



ومن صعوبات استخدام ميكروفون الرقبة:-

أنه يحدث تشويش إذا تحرك المذيع أو إذا وضع يده على صدره بطريقة عفوية.

۲- أن صدر الإنسان يحتوي على تجاويف ذات ترددات رنين منخفضة حوالي ٧٠٠ هيرتز، وهذا يقوي إشارة مخرج الميكروفون كثيراً عند هذه الترددات. ويمكن التخفيف من هذه المشكلة بأن يرتدي مستخدم الميكروفون ملابس خاصة ماصة للموجات المنخفضة، وكذلك جرت العادة أن تجري على تصميم هذه الأنواع من الميكروفونات تعديلات تُعالج السلبيات مثل جعل حساسية الميكروفون اقل عند الترددات الواقعة بين ٧٠٠ هيرتز ورفع حساسية عند الترددات الواقعة بين ٧٠٠ هيرتز.

وفي بعيض الحيالات ييضاف (ميسو EQUALIZER) إلى الميكروفيون للحيصول على مستوى ثابت للإشارة الخارجة منه عند جميع الترددات.

-- HAND MICROPHONE -- ميكروفون اليد

ينبغي أن يكون ميكروفون اليد لا اتجاهي عند الترددات المنخفضة وذلك لأنه ليس من الممكن ضبط المسافة بينه وبين الشخص المتكلم بصورة دقيقة والغالب في ميكروفون اليد أن يكون ميكروفوناً ذا ملف متحرك موضوعاً في داخل مقبض طوله ٦ إنشات وقطره ثلاثة أرباع الأنش

ويلاثم الميكروفون ذو الملف المتحرك اصواتا متفاوتة تتراوح بين الكلام الهادئ، والميكروفون بعيد عن الفم والغناء الصاخب، والميكروفون قريب جداً من الفم.

وتستخدم الآن في الاستوديوهات مكيروفونات مسن النوع السعوي وهي القل من مكيروفونات البد ذات الملف المتحرك من حيث الحساسية والاستجابة الترددية، وعند استخدام ميكروفون البد من قبل المتحدثين أو المغنين يكون من الصعب أن يتحكم الشخص في اتجاه الميكروفون بحيث تبقى الزاوية بين فمه ومحور الميكروفون صفر دائماً، لذا يجب أن يكون منحنى الاستجابة الترددية للميكروفون منبسطاً عند زاوية ٥٥ درجة الواقعة بين ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ هيرتز لتغطية الترددات الخاصة بالكلام. وعند استخدام ميكروفون البد من قبل المغنين يكون من المفيد إضافة مضخم تسوية إلى مخرج الميكروفون للحفاظ على مستوى الإشارة للمخرج عند الترددات المنخفضة وعند استعمال الميكروفون البد (بيد المذيع لتسجيل مقابلة خارجية) يجب مراعاة ما يلى: -

أن يكون مستوى الميكروفون بمستوى الرقبة واتجاهه باتجاه فم المتكلم.

- يقرب أو يبعد من فم المتكلم بالنسبة لعلو أو انخفاض صوت المقابل و يجب مراعاة الجو
 الخارجي و يجب استعمال (حافظة أو واقي) ضدي الهواء.
 - يجب أن يكون المذيع قريباً جداً للمقابل وأن يقف امامه مباشرة.



د- الميكروفون البندقي GUN MICROPHONE :-

للحصول على ميكروفونات عالية الاتجاهية تستخدم طريقتان تسمى أحدهما: تركيز الصوت في بؤرة والأخرى إلغاء الاصوات القادمة إلى الميكروفون من الجوانب وتتلخص الطريقة الأولى في استخدام عاكس من الألياف الزجاجية أو من معدن قطره ٣ اقدام وبذلك يصبح الميكروفون أحادي الاتجاه ولا يستجيب إلا للصوت القادم من اتجاه معين، واما الطريقة الثانية فتعتمد على الغاء الاصوات القادمة إلى الميكروفون من الجوانب قبل أن تصل إليه ويتم ذلك باستخدام انبوبة طويلة تحتوي عدداً كبيراً من الشقوق يثبت الميكروفون في مقدمتها ويسمى الميكروفون في هذه الحالة الميكروفون البندقية.

وإذا ما استخدم هذا الميكروفون في الخارج وفي الهواء الطلق. فلا بد من استخدام حاجب لمقاومة الرياح ويستخدم هذا الميكروفون في الأعمال الدرامية التلفزيونية والإذاعية وكذلك المباريات الإلتقاط أصوات الملعب والجمهور.




أنواع الميكروفونات من حيث الخصائص الانجاهية: -

لكل ميكروفون خصائصه الاتجاهية التي تحدد اتجاه استقبال هذا الميكروفون للصوت. وتُعرف المبكروفونات بواسطة طريقة التقاط الصوت، فنقول ميكروفون وحيد الاتجاه، أو ميكروفون ثنائي الاتجاه، أو ميكروفون يلتقط الصوت من جميع الاتجاهات (متعدد الاتجاهات).

أ- ميكروفـــون رحيـــد الانجـــاه WICROPHONE --


وهذا الميكروفون يلتقط الصوت كما هو ظاهر من الاسم، من اتجاه واحد بشرط أن يكون هذا الاتجاه على مستوى المحور وهذا ما يسمى بالشكل القلبي، أي أن مجال التقاطه يشبه رسم القلب، وهو يعرف به (CARDIOID) وهذا النوع من الميكروفونات يتجاوب مع الأصوات ذات الذبذبات الغليظة أو المنخفضة. كما أن هذا النوع يستعمل في معالجة بعض العيوب في صالات التسجيل، وخاصة التي بها نوع من الصدى، كما يستعمل في المسارح والتي تكون عادةً مليئة بالضوضاء من المشاهدين (أنظر الرسم الأسفل).



ب- ميكروفون ثنسائي الانجساء BI-DIRECTIONAL MICROPHONE:-


وهو يلتقط الصوت من اتجاهين فقط، والاتجاهات الني يلتقط منها الصوت تكون على شكل رقم ٨ أو من الزاوية (0) أو الزاوية (180).

وهذا النوع شائع الاستخدام في محطات الراديو بالذات اكثر من محطات التلفزيون ويستخدم في الإذاعة استخداماً فعالاً في برامج المقابلات والتمثيليات والعروض الدرامية ، وفي التقاط الموسيقى من مصدرين متواجهين .. الخ. (أنظر الرسم الأسفل).



ج- ميكرونسون متعسدد الاتجاهسات MICROPHONE:

كما هو ظاهر من الاسم فهذا الميكروفون يلتقط الصوت من جميع الاتجاهات وبالتساوي ا ومجال التقاطه يكون على شكل دائرة ، ويستخدم هذا الميكروفون بشكل مثالي في برامج ندوات (المائدة المستديرة) حيث يلتقط أصوات الجالسين من كافة الاتجاهات حول المائدة ، وكذلك يستخدم في انبرامج الموسيقية التي يشارك فيها عدد كبير من العازفين. فضلاً عن المقابلات التي تجري في مواقع الأحداث والتي يراعي فيها نقل الحدث كما يجري في الطبيعة (أنظر الرسم الأسفل).



٥- لوازم الميكروفون والإكسسوارات: -

د- واقى (حامى) الربح: WIND SHIELD

ويتكون من مادة بلاستيكية أو إسفنجية تكون مخرمة. توضع على رأس الميكروفون مثل (الطاقية) لتمنع تأثير الرياح ولمنع تأثير نفس المتكلم عندما يكون قريب من الميكروفون وتستعمل كثيراً في العمل الميداني الخارجي نظراً لوجود الرياح ومن أنواعه: -

- ★ الواقي الإسفنجي: وهو من الإسفنج المضغوط لتقليل التيارات الهوائية، ويكون حجم الواقي الإسفنجي كبير عندما يكون استعماله خارجياً حيث التيارات الهوائية، كبيرة، ويكون حجم الواقي الإسفنجي صغير عندما يكون استعماله داخلياً حيث التيارات الهوائية ضعيفة.
 - * الواقى الشبكي: وهو قاسى من أسلاك معدنية مصنوعة على شكل شبك الصيد مخرم.
 - ☀ الواقى الجلدي: وهو يستخدم للمباريات ومناطق الضغط العالى.



ه- حوامل مانعة الاهتزاز: -

وهي عبارة عن حوامل زمبركية توضع عليها الميكروفونات لامتصاص الاهتزازات التي يتعرض لها الميكروفون وخاصة عندما يحدث الرنين.

و- الراكز الأرضي STAND :-


يستخدم في المسارح والفرق الموسيقية وهو عبارة عن قاعدة من معدن مقوى، وذو وزن معقول حتى يتمكن من الثبات على الأرض ويوجد نوع آخر يستخدم في الميكروفونات المستعملة مع المقابلات والندوات ونشرات الأخبار داخل الأستوديو.



ز- ذراع البوم SOUND BOOM:-

وهو عبارة عن ذراع طويل يثبت الميكروفون في مقدمته وهو يستخدم في التلفزيون اكثر من الإذاعة ، والجهاز يحتفظ بالميكروفون دائماً بالقرب من الممثل ولكنه يظل خارج الكادر (في التلفزيون) ويتميز بأن له ذراع طويل يمكن أن تمتد وتنكمش ويذلك يمكن للميكروفون أن يتبع الممثل


أينما ذهب، وكذلك بهذا الجهاز يستطيع توجيه زاوية الميكروفون في اتجاه معين بحيث يركز على التقاط صوت ممثل دون آخر.




ثانياً:- السماعات SPEAKERS:-

١- تعريف السماعة: -

السماعات من الأجهزة الكهروصوتية ، وعملها معاكس لعمل الميكروفونات ، وتقوم السماعة بتحويل الإشارة الكهربائية إلى صوت مسموع ، وتعد السماعة جهازاً هاماً من معدات الإنتاج داخل الأستوديو وتتميز بحساسية للصوت وذات جودة عالية.



والسماعات مصنوعة من (ملف- مغناطيس- مخروط) وعندما بمر التيار خلال الملف يعمل على تحريك المخروط والذي بدورة يعمل على تحريك الهواء مما يسبب تغير في الضغط فينتج عنة الصوت الذي نسمعة وعندما يتحرك المخروط الى الخارج يعمل على تحريك الهواء من مكان الضغط الرتفع الموجود في الخلف.




وتوضع السماعة في صندوق من الخشب مع فتحة بداخلة للسماعة وهي مايعرف ب(baffle) وهذا يعمل على منع الصوت من الانتقال من امام السماعة الى خلفها ويصادفنا فب مثل هذا النوع من السماعات مشكلتان:

- الbaffle الفعال قد يجعل من السماعات غير عملية
 - تضيع طاقة الصوت من السماعة

ويمكن معالجة المقاومة الغير مرغوب فيها داخل الصندوق بعمل تبطين داخل السماعة يعمل على امتصاص المقاومة الغير مرغوب فيها

ويضاف فتحة مستديرة على شكل تيوب لزيادة امتداد الموجة الصوتية الخارجة من الصندوق



وعند استخدام السماعة داخل الأستوديو يجب أن تكون المسافة بين السماعة والمذيع في الأستوديو مناسبة بحيث لا يفصل بينهما أي معدات أو أجهزة. أو أي شيء آخر يؤدي إلى التأثير على

قوة الصوت وجودته وتفيد السماعة المذيع الموجود في الأستوديو في معرفة بداية ونهاية البرنامج أو معرفة الأخطاء التي ارتكبها أثناء التسجيل لإعادتها مرة أخرى.

وعند الاختيار بين السماعات، فإن العملية صعبة، لأنه لا توجد سماعة تؤدي الغرض مائة بالمائة، حيث أنه في كل سماعة بعض العيوب وبعض الميزات.


ولكن عندما يكون الغرض لدينا واضحاً من استعمال السماعة فهناك بعض الأشياء التي يمكن التركيز عليها مثل: حجم كبير أو متوسط أو صغير، وكذلك هناك القدرة التسمعية للسماعة، غير أنه مع ذلك كله هناك الاختيار المهم وهو الاستماع بالاذن المجردة إلى العديد من أنواع السماعات وتجري مقارنة بينهما، لأنها الطريقة الامثل لتحديد النوع الأفضل للسماعات.

فالسماعات الصغيرة (١٠ أوم واقل) تستطيع التعامل مع الترددات المتوسطة والمرتفعه ولهذا فهي جيدة في حالة تسميع الجمهور، اما السماعات الكبيرة (١٢ أوم واكبر) وهي الافضل للتعامل مع الترددات الاكثر المخفاضا ولكنها سيئة بالتعامل مع الترددات الاكبر.


وهناك امر هام في السماعات يسمى التحويل cross overs والمحولات نوعين passive وهناك امر هام في السماعات يسمى

اما الpassive فهويستعمل في الانظمة التي تصل الى بعض المئات من الوطات وهو عبارة عن زوج من الفلاتر مرفقة بالسماعة ، فالفلتر ذو التمرير العالي يسمح فقط بمرور الترددات العالية الى tweeter اوما يسمى بالسماعة ذات التردد العالي ، بينما الفلتر ذو التمرير المنخفض يفعل المثل للترددات المنخفضة ومن سوء الحظ ان زيادة تركيز التمرير تزيد الضغط على السماعة والموجة العالية المتوسطة ستؤدي الى تشويش صوتى وتلف في ال tweeter على الاغلب.





اما active نهي تفصل الاشارة في ال lactive filter الى خزم ترسل كل حزمة الى السماعة والمضخم الخاص بها وهذا من شأنة تقليل التشويش في المضخم وهذا يضمن لنا الحصول على صوت انقى وثلف اقل في مخاريط السماعات.



وهذا يقودنا للحديث عن أهم المواصفات الفنية للسماعات: -

* القدرة أو الاستطاعة (القدرة العظمى): -

تقاس قدرة السماعة بالواط، ويجب أن تكون القدرة مكتوبة على السماعة بشكل واضح، لأن تغذية السماعة بإشارة ذات قدرة أعلى من القدرة المقررة لها تؤدي إلى تشوه الإشارة الصوتية كما أنها تؤدي إلى تلف السماعة.

* الكفاءة أو المردود: -

يعرف مردود السماعة بأنه النسبة بين القدرة الصوتية على مخرج السماعة والقدرة الكهربائية على مدخلها. ويعتبر المردود من أهم المواصفات الفنية للسماعة نظراً لأنه يعبر عن الفقدان (LOSSES) في السماعة.

* النطاق الترددي (الاستجابة الترددية): -

يدل النطاق الترددي على الترددات التي تعمل عندها السماعة الكهربائية المستخدمة بشكل مقبول، ويجب أن يشمل النطاق الترددي للسماعات المستخدمة في الاستوديوهات الإذاعية الجال الترددي للإنسان ٢٠ هيرتز- ٢٠ كيلو هيرتز.

* المانعة: -

تقاس ممانعة السماعة بالأوم وتكون السماعات الكهربائية ذات ممانعات منخفضة في العادة تكون (٢، ٤، ٨، ١٦) أوم وتكون قيمة الممانعة المبينة على السماعة مقاسة عند التردد المرجعي

واحد كيلو هيرتز، وتذكر أن ممانعة السماعة ليست ثابتة بل تختلف باختلاف التردد الذي تقاس عنده.

وتكمن أهمية معرفة ممانعة السماعات في ضرورة تحقيق شرط توافق الممانعات عند توصيل سماعة أو عدد من السماعات مع مضخم صوتي - إذ يجب أن تكون ممانعة السماعة أو الممانعة المكافئة للسماعات مساوية تماماً لممانعة مخرج المضخم الصوتي.

وإذا لم يتحقق شرط توافق الممانعات فإن ذلك يؤدي إلى فقدان مترجم إلى ضعف في الصوت ويتم وصل السماعات توالي وتوازي للحصول على اقرب وضع عكن من التوافق.

* التشوه والضجيج:-

يعبر التشوه والضجيج عن قدرة السماعة في تحويل الإشارات الكهربائية إلى صوت مسموع ويقصد بالتشوه تغير شكل الإشارة الصوتية، في حين يعني الضجيج وجود إشارات غير مرغوب فيها مع الإشارة الأصلية.

* الانجاهة:-

تدل الاتجاهية على الاتجاهات التي تنشر فيها السماعة الصوت وهي تتمثل في العادة بزاوية تسمى زاوية الاتجاهية. ويتم تحديده بقياس الضغط الصوتي على بعد (متر واحد) باتجاهات تميل بزوايا مختلفة عن الاتجاه المحوري

٢- أنواع السماعات الكهربائية :-

هناك العديد من السماعات الكهربائية تختلف في تركيبها ومبدأ عملها، وسنتطرق فيما يلي إبراز السماعات المستخدمة في الإذاعة والتلفزيون والأنظمة الصوتية المختلفة من أهمها: -

• السماعة الديناميكية (سماعة الملف المتحرك): -

إذا سرى تيار كهربائي في موصل موضوع في مجال مغناطيسي فإن الموصل يقع تحت تأثير قوة تحاول تحريكه وفقاً لاتجاه التيار واتجاه المجال المغناطيسي.

وتتكون السماعة الديناميكية من ملف صغير قابل للحركة في المجال المغناطيسي (المغناطيس الدائم) ويتصل الملف بقمع مخروطي الشكل مصنوع من ورق مقوى خاص وعندما يمر التيار في الملف المتحرك يتحرك الأخير حركة اهتزازية حسب شدة التيار وتردده، ويتحرك معه القمع المخروطي فتتحول هذه الاهتزازات إلى صوت مسموع.

السماعة الكهروستاتيكية (الكريستالية): -

هذه السماعة عملها معاكس لعمل الميكروفون الكريستالي وتكون هذه السماعة في العادة من لوح ثابت وآخر متحرك وعند تطبيق إشارة كهربائية على مدخل السماعة فإن اللوح المتحرك يهتز وفقاً لهذه الإشارة، أما فرق الجهد المباشر المطبق على اللوحين فيسمى فرق جهد الاستقطاب. وفي بعض الأحيان تصنع السماعة الكهروستاتيكية بحيث تتكون من لوح بلاستيكي مطلي بغبار معدني وتنصل ببطارية عبر مقاومة عالية وعلى جانبي اللوح المتحرك هناك لوحان ثابتان يتصل كل فيهما بأحد طرفي الملف الثانوي لمحول كهربائي عن طريقة تدخل الإشارة الكهربائية إلى السماعة.

٣- طرق توصيل السماعات:-

عند توصيل السماعات بالمضخمamplifier يجب الاخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:-

التعامل مع الطاقة: - بحيث يكون ناتج اومجموع الطاقة في السماعة اكبر منة في مغرجات ال amplifier تطابق المقاومة: - وذلك عند وصل سماعة مع اخرى على التوالي فتضاف المقاومة، فعلى سبيل المثال اذا كان لدينا سماعتان الأولى (Λ أوم) والثانية (Λ أوم) فأن المجموع يساوي (Λ أوم)، وعند وصل السماعات على التوازي بنفس القيم فأن المعادلة تصبح Λ + Λ ويكون المجموع (Λ ويكون المجموع (Λ ويكون المجموع (Λ

-: Phasing -: عند التوصيل على التوازي فأن الموجب (+) اوالمخرج الأحمر في ال amplifier يتم توصيلة مع الموجب (+) للسماعتين وكذلك السالب (-)، وعند التوصيل على التوالي فأن السالب (-) للسماعة الأولى يتم توصيلة مع الموجب (+) للسماعة الثانية وسالب الثانية يوصل مع سالب amplifier وموجب السماعة الاولى مع موجب عصوب مع موجب السماعة الأولى المعلى مع موجب السماعة الأولى مع موجب السماعة الأولى مع موجب السماعة الأولى مع موجب السماعة الأولى المع سالب


عند استخدام سماعتين في نظام صوتي فإن أحداهما تخصص للترددات المنخفضة بينما تخصص الثانية للترددات العالية.

وعند استعمال ثلاثة سماعات فإن الأولى تخصص للترددات المنخفضة والثانية للترددات المتوسطة والثالثة للترددات العالية ضمن المجال التردد في المسموع للإنسان.

ويسمى المجهار (السماعة الكبيرة) بالهدار WOOFER ويسمى المجهار (السماعة الأصغر) بالزعاق TWEETER.

وفيما يلى طرق توصيل السماعات:-


نظام سماعتين على التوالي ، بحيث توصل السماعات كما هو موضح في الرسم أسفل.




 نظام سماعتين على انتوازي، وتوصل السماعات في هذا النظام كما هو مبين في الرسم أسفل.

ثالثاً:- مازج الصوت SOUND MIXER -:

هناك عدة أنواع من موازج الصوت المستخدمة في الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية، ولكنها جميعها تشترك في أن لها عدداً من المداخل IN PUT ومخرجاً واحد OUT PUT.



واكثر أنواع الموازج شيوعاً واستخداماً في الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية المازج MIXER الذي يبين تركيبه الشكل التالي: -



ويجب أن يكون المازج ملائماً للربط بمصادر البرنامج ذات المانعات العالية ، وبمصادر البرنامج ذات المانعات على حد سواء. ويوصل بكل مدخل من مداخل المازج مضخم أولي يستخدم عند ربط المدخل بمصدر ذي ممانعة عالية ، ويحتوي كل مدخل مخمدماً (المخمدات تعمل على تخفيض مستوى الإشارة الصوتية إذا ما تجاوز مستواها الحد المقرر وهي نوعين مخمدات ثابتة ومتغيرة) أو مقاومة متغيرة للتحكم في مستوى إشارة ذلك المدخل. وتغذي الإشارة الخارجة من المازج الصوتي إلى مضخم متبوع بمخمد (فيدر) وذلك للتحكم في مستوى تلك الإشارة.

كما تجري مراقبة الإشارة الخارجة من المازج باستخدام سماعة مراقبة وجهاز لقياس مستوى الصوت، وبما أن مازج الصوت هو الذي يقوم بفتح أو غلق أي مصدر صوتي والتحكم في شدة هذه الأصوات وجعلها متوازنة بالنسبة لبعضها عند الانتقال من مصدر صوتى لآخر في نفس الوقت

لذلك فإن هناك عدة متطلبات رئيسية بجب أن تتوفر في جهاز مازج الصوت وهذه المتطلبات

هي: -

- ▲ متطلبات برامجية.
- ▲ متطلبات المراقبة.
- ▲ متطلبات متفرقة.


وسوف نتحدث عن أهم هذه المتطلبات بشيء من التفصيل.

متطلبات برامجية :-

وتشمل هذه المتطلبات العناصر الأساسية التالية : -


قنوات الصوت CHANNELS :-

يمكن أن يحتوي جهاز مازج الصوت على قناتين إلى ٤٠ قناة وموازج الصوت عادة ما توصف عن طريق عدد القنوات فعلى سبيل المثال...... مكسر١٥قناة 12channel يكون له ١٢مدخل inputs مختلفة ومنفصلة مثل الميكروفونات وماكنات الفيديواو اي مصادر اخرىوهناك بعض المواصفات تطلق على اجهزة مازج الصورة مثل ٢٤٠٤٠٤ والتي تعني ٢٨٤٤٠٤ والتي تعني ٢٨ون تكون بعض المواصفات تطلق على اجهزة مازج الصورة مثل ٢٤٠٤٤٠٤ والتي تعني ٢٨ون تكون المورة مثل ٢٤٠٤٤٠٤ والتي تعني ١٨٥١٤٤٤ وعب أن تكون دائرة التلاشي موجودة بعد دائرة التكبير لكي تكون الضوضاء NOISE الناتجة عن دائرة التلاشي اقل من مستوى الإشارة نفسها



الداخل Input channels -: Input

في معظم انواع موازج الصوت ، تأخذ المداخل الحيز الأكبر من حجم مازج الصوت، فكما يظهر في الشكل الاسفل فأن جميع هذه الصفوف من المفاتيح هي عبارة عن مداخل بحيث تقوم هذه المفاتيح بالتحكم بالمدخل بالاعتماد على نوع المازج



ان النقطة الاولى عند وصول مصدر الصوت الى مازج الصوت هي مقبس المدخل input النقطة الاولى عند وصول مصدر الصوت الى مازج الصوت لذلك يجب معرفة انواع socketsالمتوفرة والانواع الشائعة ثلاثة هى: -

- XLR تستخدم في العادة كمداخل للميكروفونات
- VTR تستخدم في العادة للادوات الموسيقية واجهزة الفيديو VTR
 - RCA وهي تستخدم مع الدسكات واجهزة ال CD







مستويات صوت المدخل Input Levels

ان مستوى الاشارة الصوتية يرمز الى مستوى الفولتية للاشارة وتنقسم الاشارات الى ثلاثة ا اصناف : -

- Mic Level وهو المستوى المنخفض
- Lin Level وهو مستوى اكبر بقليل من السابق
 - Loud-Speaker وهو المستوى المرتفع جدا

فالميكروفونات تنتج صوتا من المستوى الاول Mic Level بينما تنتج معظم اجهزة الصوت الاخرى اصواتا ذات المستوى الثاني Lin Level بينما يتم اخراج المستوى الثالث-Speaker باستخدام Amplifiers مكبرات الصوت


وتستخدم لتدخل الى سماعة خارجية ولايتم ادخالها لشئ غير ذلك.

ان جميع اجهزة مازج الصوت الحرفية يجب ان تكون قادرة على تقبل كل من Mic Level وايضا Lin Level وفي بعض الحالات يكون لكل قناة مدخلين منفصلين ويقوم فني الصوت باختيار المدخل الناسب وكذلك يكون هناك مفتاح للاختيار بين المداخل حسب مستويات الاشارة الداخلة للقناة.

الصوت المتوازن والغير متوازن Balanced/Unbalanced Audio

ان الصوت وعند انتقالة عبر الكوابل ينتقل بطريقتين Balanced


وايضاUnbalancedوفي الحالة الاخيرة ينقل الصوت طبيعيا كأي اشارة اخرى بحيث يكون هناك خطين الاول لنقل الصوت والثاني يكون Groundويكون على شكلShield




اما في طريقة Balanced فالهدف منها انه عند انتقال الصوت عبر الكوابل هوتقليل التشويش الناتج عن التداخل بينها وتكمن الفكرة في ذلك بأزالة التشويش عند نقطة دخول الصوت الى مازج الصوت اوأي جهاز اخر


ويعملBalanced Audioعلى مبدأ ان الاشارات المتشابهة اذا كان بينها فرق

Phase مقدارة ١٨٠ درجة فأن ناتج جمعها يكون صفرا أي لااشارة ناتجة ، وبالتالي عند ارسال الصوت نفسة على خطين منفصلين وعمل ١٨٠ درجه Phase فأن نفس التشويش والذي يعتبر اشارة غير منتظمة سيكون نفسة على الخطين وعند الوصول الى نقطة النهاية وعمل Phase مقدارة ١٨٠ درجة من جديد وجمع الاشارتين الواصلتين فأن التشويش سوف يزال بينما الاشارة الاصلية سوف يتم مضاعفتها وبالتالي يكون التشويش فيها قليلا جدا ومن المعلوم ان كوابل الصوت من نوع XLR تستخدم هذه الطريقة حيث يكون فيها Pinsr حيث يتم توصيل النقطة رقم ١ مع الظفيرة النحاسية Shild والنقطة رقم ٢ مع الخط Hot والنقطة رقم ٣ مع الخط النحاسية المحدودة



وفيمايلي رسومات توضح توصيل كوابل الصوت المتوازن بكوابل الصوت غير المتوازن





وفيمايلي شرح لاهم المفاتيح المتاحة في مازج الصوت والتي تكاد تكون مشتركة بين جميع موازج الصوت :-

-: Input Gain\ATTENUATION

وهومستوى الاشارة عند دخولها الى القناة ، في معظم الحالات هناك مفتاح يقوم بتغيير فرق الجهد يسمى POTENTIOMETER والذي يقوم بتحديد مستوى الاشارة ، وتكمن الفكرة في تحديد مستوى كل من المداخل على حده وذلك حسب اختلاف نوع المصدر الذي تأتي منه الاشارة ليكون مناسبامع المستوى الطبيعي للمازج ، كما يوجد لكل مدخل مفتاح نقوم من خلاله بتحديد مستو الاشارة حسب ال INPUT ان كان ميكروفون او مصدر اخر mic\LINE

، فمثلا الميكروفون DYNAMIC لدية مخرج حوالي ٦٠ ديسبل تحت الصفر، اما الميكروفون ال CONDENSER لديم خرج حوالي ٤٠ ديسبل، ومستوى الخط LINEبالعادة يكون صفر ديسبل، وتمتلك بعض انواع موازج الصوت نظام تحكم CONTROL STEPPED بالعادة PLUS\MINUS كما لديها نظام تحكم بالصوت يعطى ١٠ديسبل STEPS كما لديها نظام تحكم بالصوت يعطى ١٠ديسبل STEPS

PANTOM POWER

وهي الطاقة التي يقوم مازج الصوت بتزويدها للمصدر مثل ميكروفون CONDENSER لانة يحتاج للطاقة وهذه الطاقة تتراوح بين ٤٨- ٥٠ فولت

Pan

يمكنك هذا المفتاح من التغير من Left الىRight للقناة قبل ذهابها الى المخرج الرئيسي Master output



Assignment

من خلالة نقوم بتحديد فيما اذاكان المصدر سيذهب مباشرة الى Master output اوان يذهب الى مجموعة خاصةSub groupقبل ذهابة الى المخرج الرئيسي

Solo

يقوم هذا المفتاح باسكات جميع الاصوات ماعدا الفيدر نفسة

Mute

يكون لكل فيدر مفتاح من هذا النوع حيث يقوم باسكات صوت الفيدر نفسة اي لايكون هناك صوت خارج من هذة القناة

Slider

يقوم بتحديد مستوى الاشارة عند مغادرتها القناةوتوجها للمرحلة القادمةSubgroupاوMaster out

PFL

وهي اختصار لعبارة Pre fader listen السماع قبل فتح دائرة التلاشي (القيدر) (PFL) ويكون ذلك باستخدم مفتاح صغير بجانب كل قناة (فيدر) بحيث نستطيع سماع صوت المذيع بدون فتح الفيدر حيث اننا لا نستطيع فتح فيدرميكروفون المذيع مثلاً إذا كانت هناك مادة صوتية تخرج من نفس المازج على الهواء اوفي حالة التسجيل

Filters

دائرة الكتروئية موجودة في جهازمازج الصوت لها مفتاح موجود في واجهة الجهاز وهذة الدائرة تعمل على الترددات العالي والمنخفضة والتر ذو التمرير العالي بمكنة التخلص من صوت الوشHiss

Equalisation(EQ)

يجب أن يكون لكل قناة دائرة تصحيح التردد EQUALIZIER ومعادلة الاشارة قد يكون متطلب في بعض الاحيان لازالة الاصوات الغير مرغوب فيها

وعن طريقها تستطيع التعويض عن الميكروفونات الضعيفة او الموضوعة بمكان خطأ اي تعديل مستوى الاشارةوتحتوي معظم اجهزة مازج الصوت مفتاح مزود بثلاث وضعيات هي المرتفعةTop والمتوسطةMid والمنخفضة Low/Bass




المجموعات GROUPS :-

يكون من المفيد أن يكون في مازج الصوت مجموعة أو اكثر من القنوات المستقلة ويظهر استخدامها عند وجود تعليق مثلاً NARRATION.

القنوات الاضافية Auxiliary channel

وهي القنوات الخارجية الاضافية وتسمى احيانا AUXوهي عبارة عن قنوات تستخدم لأرسال صوت مصدر معين الى مكان ما مثل سماعة خارجية داخل استوديوهات البرامج بحيث يتوجب عليك ارسال جميع اصوات المصادر اليها ماعدا اصوات الميكروفونات لتجنب مشكلة التغذية الراجعه Feed Backوكذلك ارسال AXUالى اذن المذيع وتجعلة يسمع ما يحتاجة فقط من اصوات




في المخطط اعلاه مخرج AUX مرسل الى نظام مراقبة Monitoring وهذا يمكننا من سماع ومراقبة Level القنوات المرسلة وهويختلف عن المخرج الرئيسي لمازج الصوت وهناك العديد من التطبيقات لاستخدام AUX منها: -


- مراقبة عدة مستويات لقنوات متعددة معا
- اتصال خاص بحيث لايظهر الصوت على ال Output الرئيسي
 - عمل مؤثرات معينة على الصوت
 - تسجيل عدة مصادر معا في نفس الوقت

وفي المخطط السفلي فأن مازج الصوت يحتوي على AUX ٢

جيث ان AUXمستخدم للمراقبة اما AUXمستخدم لعمل المؤثرات Effects مع ملاحظة ان AUXعبارة عن خط واحد بحيث ان القناة المرسلة ترسل من المازج ولاتعود اليه بينما AUXتغادر عبر الAUXومن ثم تعود من وحدة المؤثرات وتذهب الى الAUXالرئيسي



في المثال السفلي نلاحظ ان ال AUX و AUX و AUX تقع قبل ال Pre Fader بينما AUX يقع بعد ال Post بعض اجهزة مازج الصوت تسمح لك باختياراي من الPre اوالPost



دواثر تحديد مستوى الصوت (دواثر الضغط) COMPRESSOR LIMITER

وباستخدام هذه الدوائر يمكننا تحديد مستوى الصوت عند مستوى معين، حَتّى لو كان التغير مفاجئاً، وأيضاً تحديد مستوى الصوت باختلاف تردداته بحيث يقع ضمن حدود لا يتعداها اي ان دائرة الضغط تستخدم للتحكم بالمعدل المتحرك وان مدخلات الاشارة الى مخرجات الاشارة يشيرالى كمية الضغط وعندما يكون الضغط شديد تكون كمية الضغط وعندما يكون الضغط شديد تكون النسبة ا : • ٤ وهنا توجد نقطة حيث يبدأ الضغط، ان ردة فعل ال Compressor تدعى وقت الهجوم وكلما كان هذا الوقت قصيرجدا نتج عنة ضياع الاشارة وكلما كان هذا الوقت طويل نتج عنة تشويش، ان الوقت الذي يحتاجة الCompressor للعودة لحالتة الطبيعية يدعى وقت


العودةRecovery timeوهذا الوقت القصيريسبب ثغرات بالصوت وهناك عارض جانبي من

استخدام الضغط وهو مايزيد صوت الازعاج عند وجود فراغات في الصوت

وتسمح دائرة Noise Gate في دوائر الضغط بزيادة معدل التغير وتفيد في : -

تقليل الازعاج داخل الاستوديو

زيادة الفصل بين الالات الموسيقية



متطلبات الراقبة MONITORING متطلبات الراقبة

- أ- يجب أن يُزود المازج بسماعة مستقلة هذه السماعة بمفتاح اختيار SELECTOR وكذلك مفتاح خفض الصوت الواصل للسماعة.
- ب- جهاز قياس مستوى السوت VU. METER أو مصفوفة تيارات مضيئة (LED'S).
 - ج- إمكانية استخدام سماعة الرأس HEAD PHONE.

متطلبات الاتصال:-

هناك عدة متطلبات اتصالية يجب أن يحتويها مازج الصوت وهي تغتبر حلقة وصل ما بين فني الصوت والفريق الهندسي والإنتاجي في المحطة ومن هذه المتطلبات.

- أ- دائرة التفاهم TALK BACK وتتيح هذه الدائرة لفني الصوت التحدث مع الفريق الإنتاجي والهندسي وكذلك تتيح للفريق التحدث فيما بينهم.
 - ب- داثرة التفاهم العكسية REVERSE TALK PACK:-

ومن خلال هذه الدائرة بمكن للأشخاص في أرض الأستوديو بالتحدث مع الفريق الانتاجي في غرفة المراقبة CONTROL ROOM، وكذلك بمكن استخدامها في حالة البروفات والتعديلات أو التسجيل المباشر وملحق بهذه الدائرة لمبة إشارة ذات لون احمر تضىء عند بدء التسجيل.

متطلبات متفرقة:-

- أ- السماع بعد الفيدر أو بعد فتح دائرة التلاشي AFTER FADE LISTEN)).
- ب- التسميع داخل الأستوديو FOLD BACK حيث يمكن تسميع أي قناة للموجودين داخل الأستوديو باستخدام سماعة خاصة موضوعة في الأستوديو.
- ج- تسميع الجمهور PUBLIC ADDRESS وهو عبارة عن تسميع جمهور المشاهدين أو المستمعين داخل الأستوديو لصوت البرنامج (كما في البرامج المسابقات وبرامج الموسيقي).
- د- التغذية النظيفة CLEAN FEAD: عندما نريد تسميع المذيع أو المعلق في حفل موسيقي بالبرنامج الموسيقي فقط بدون صوت التعليق.
- م- جهاز مولد للطاقة للميكروفون D. C POWER SUPPLY لأن هناك بعض
 الميكروفونات بحاجة إلى طاقة مثل ميكروفون الكوندنسر.
 - و- جهاز مولد ترددات الفحص TONE GENERATOR.
- جهاز موالف للهاتف TELEPHONE HYBRID ومن خلاله يمكن تسجيل صوت تلفون عادي، أو ربط الهاتف مع المذيع في الأستوديو (كاستقبال مشاركات هاتفية خارجية من المستمعين أو المشاهدين).

وهكذا نستطيع ان نلغص خصائص كل فتناة من فتوات المازج بمايلي:-

- ١- يزود مدخل كل قناة عادة بمحول ذي ملف ابتدائي متواز مع الخط الأرضي بحيث توصل الإشارة بخط متوازن أي كابل ذي سلكين ومحاطين بظفيرة أو شبكة نحاسية معزولة عنهما توصل بالخط الارضي ويساعد هذا أضعاف التداخلات التي يمكن أن يتلقطها الميكر وفون مثلاً نتيجة لتأثره بالمجالات المغناطيسية والكهربائية المحيطة.
- ۲- يزود مبكر دخل كل قناة بإمكانية تغير الكسب GAIN والتخميد اللاحق بواسطة مقاومات تعمل كمقسمات جهد.


- EQUALIZING تتضمن كل قناة مكبر خاص بتسوية الاستجابة الترددية BASS ويسمح AMPLIFIER يسمح برفع أو خفض مستوى الترددات المنخفضة TREBLE ويسمح برفع مستوى الترددات المرتفعة على الترددات الترددات المرتفعة على الترددات الترددات المرتفعة على الترددات التردد
- الطور عند اللزوم من اجل توافق PHASE يُشغل عند اللزوم من اجل توافق أطوار الميكروفونات عند مزج اشارتهما.
- ٥- تتضمن كل قناة أبضاً محدد LIMITER وضاغطاً للمدى الديناميكي ويستخدم
 المحدد لحماية جهاز الإرسال من تجاوز مستوى الإشارة الصوتية الحد المسموح به.

أما الضاغط فهو يستخدم لإنقاض المدى الديناميكي للإشارة (أي النسبة بين أعلى صوت وأخفض صوت).

مازج الصوت المتنقل (المحمول):-

PORTABLE SOUND MIXER

عند اختيار الجهاز للعمل الصوتي الخارجي (الإذاعي والتلفزيوني) نأخذ بالاعتبار الأحوال التي يعمل بها طاقم العمل الخارجي وفي العادة يكون من الضروري أن نستعمل عدد من الميكروفات للأعمال المختلفة مثل الألعاب الرياضية والمؤتمرات الصحفية وريما لبعض المقابلات وفي بعض الحالات والمناسبات يكون من الضروري أن تتمكن من استعمال الميكروفون مثلا مع الاتحاد مع مصدر من مراسلين في قاعة المؤتمرات مثلاً لذلك يجب أن نفكر أن نستعمل مازج الصوت يحتوي بين المداخل INPUT هذا المازج يجب أن يكون مجهز ببعض الفلاتر ومؤشر مراقبة صوت البرنامج (V. U. M) وإمكانية السماع أثناء التسجيل عن طريق CROSE FADER ويكون مفيداً جداً أن يكون هذا المازج إمكانية عمل CROSE FADER بين مدخلين محتارين (معلق ومصدر آخر مثلاً) ويجب أن يحتوي المازج المحمول على بطارية بالإضافة لكونه يعمل على الكهرباء ومن الطبيعي في حالة توفر الكهرباء أن نستغني عن البطارية



رابعاً:-

جهاز التسجيل الصوتى المفناطيسي

AUDIO TAPE RECORDER "REEL".□

وهي آنة التسجيل التي تعرف باسم بكرة إلى بكرة REEL TO REEL وكل الآلات التسجيل المتخصصة والمستعملة في محطات الإذاعة والتلفزيون تتكون من جزئين رئيسيين هما: الجزء الإلكتروني والجزء الميكانيكي (وهو الجزء الناقل أو الساحب).




أما طريقة عملها فهي عند حالة التسميع (الاستماع) يقوم الجزء الإلكتروني بتغذية الخارج OUT PUT من رأس الاستماع PLAY BACK إلى مدخل جهاز التحكم ويقوم الجزء الميكانيكي أو الساحب بدفع الشريط من بكرة التزويد (العاطية) إلى بكرة الاستقبال (الآخذة) وفي العادة فإن بكرة التزويد تكون على عين الآلة.

ويكون دفع الشريط بسرعة منتظمة وهذه السرعة تتحكم فيها أجزاء منها CAPSTAN وهو عبارة عن عمود يدور بسرعة ثابتة وهو عنصر هام وحاسم في نظام نقل الحركة في جهاز التسجيل ويجب أن يكون سطحه ناعماً إلى حد ما ويجري الكبستان للحفاظ على الشريط بواسطة بكرة تضيف مطاطية تسمى PINCH ROLLER.

كما أن آلة التسجيل تحتوي على عدة مفاتيح منها مفتاح السرعة إلى الأمام F. REW (FAST REWIND) ومفتاح السرعة إلى الخلف F.F FORWARD ومفتاح السرعة العادية PLAY ومفتاح السح ERASING وعادة ما يكون هو مفتاح التسجيل RECORDING ومفتاح PAUSE ومفتاح كالمحمد وكذلك جهاز قراءة مستوى الصوت V.U.METER وكذلك منظم سرعة لكل من السرعات العالمية المثلاث وهي (١٥/٣٠/ ٧.٥) وكذلك تحتوي على جهاز لمراقبة مداخل ومخارج الآلة IN/OUTPUT.

وتحتوي الآلة على رؤوس مغناطيسية هي رأس التسجيل RECORDING HEAD ورأس الإعادة) PLAY BACK HEAD ورأس الحيو الإعادة) HEAD وتكون هذه الرؤوس مرتبة وموضوعة من اليسار إلى اليمين على النحو التاني:

- ۱- رأس المسح.
- ٢- رأس التسجيل.
- ٣- رأس الاستماع (الإعادة والاستعادة).



وفيما يلي شرح لعمل هذه الرؤوس:-

* رأس التسجيل RECORDING HEAD.

يتكون رأس التسجيل في آلات التسجيل الحديثة من قلب مغناطيس (CORE) وملف ملفوف عليه يسري فيه التيار الكهربائي المعبر عن الصوت والإشارة الصوتية المراد تسجيلها ونتيجة لذلك يتولد مجال مغناطيسي متغير الشدة والقطبية تبعا لتغيير شدة التيار المار في الملف واتجاهه.

إذن فوظيفة رأس التسجيل هو تحويل الإشارة الكهربائية المعبرة عن الأمواج الصوتية إلى مجال مغناطيسي يحفظ على الشريط (شريط التسجيل) وتتمغنط المادة المغناطيسية التي تغطي الشريط أثناء مروره أمام رأس التسجيل.

ويحتوي رأس التسجيل على فتحة مغناطيسية (GAP) وفي بعض المسجلات الرخيصة الثمن يستعمل رأس واحد للتسجيل والمسح ورأس آخر للإعادة أو الاستماع ويكون على الرأس ملفين وله فتحتين - ويجب أن تكون الصناعة النهائية لهذه الرؤوس جيدة وناعمة خشية أن يخدش الشريط الذي سيلامس هذه الرؤوس.

- رأس الاستماع: PLAY BACK HEAD

أن رأس الاستماع يشبه تركيب رأس التسجيل - إلا أن وظيفته معاكسة تماما لوظيفة رأس التسجيل - وهي تحويل المجال المغناطيسي المحفوظ على الشريط إلى إشارة كهربائية يتم توصيلها إلى السماع والتي تحولها بدورها إلى صوت مسموع.

- رأس المسح ERASING HEAD

حَتّى نتمكن من استخدام الشريط اكثر من مرة وأجراء عملية الحذف والتعديل في المادة المسجلة أو جزء منها فكيف يتم ذلك؟

يتم المحو بتعريض الشريط المسجل إلى مجال مغناطيسي متغير ذي شدة أعلى كثيرا من شدة المجال المغناطيسي المحفوظ عليه.

أذن فالطريقة المثلى في مسح الأشرطة المغناطيسية هي طريقة رأس المسح وهي أن رأس المسح يكون مغذى بتيار متذبذب بذبذبة عالية بحيث أنه يوصل الشريط إلى درجة التشبع في اتجاه آخر لذا فان كل ذرة مغناطيسية تتعرض لتغير اتجاه مغناطيسيتها مرارا فيصبح وضعها غير متأثر بحالتها الأولى التي كانت تتبع الموجة المسجلة على الشريط.

أما عن التغيرات في السرعة وأثرها على عمل جهاز التسجيل الصوتي، فإننا نقول بأننا مهما بذلنا من الجهد فلن يكون باستطاعتنا الحصول على نظام مثالي لتدوير الكابستان، وهذا يعني حدوث تغيرات في سرعة حركة الشريط تؤثر سلبا على نوعية الصوت المسجل.

وقد وجد أن تلك التغيرات وان كانت طفيفة فإنها تكون ذات اثر ملموس لدى المستمع.

وفي التسجيلات الصوتية (المادة الكلامية) تترجم التغييرات في سرعة الشريط إلى تغييرات في تردد الصوت المسجل فإذا ما زاد التردد اصبح الصوت حاداً وإذا ما قل التردد أصبح الصوت اكثر خشونة.

وتعرف التغييرات في التردد التي لا تتعدى ١٠ هيرتز بالوار (WOW)، بينما تسمى تلك التي تفوق ١٠ هيرتز بالرجفان أو الرفيف FLUTTER ويحدث الواو هذا بسبب عدم تمركز عمود الكابستان بشكل دقيق أو نتيجة تجمع الغبار أو الأوساخ حول الكابستان.

أما الرجفان أو الرفيف فينشا عن مسببات ذات علاقة بالشريط نفسه - فالشريط ذو خواص تسبب اهتزازات طويلة في الشريط - وهذا يؤدي بدوره إلى تشويه الأصوات وخاصة الأصوات النقية وفيما يلي أقصى حدود الواو والرجفان المقبولة عملياً بالنسبة للترددات المختلفة.

- ١- ترددات المادة الكلامية ٠.٦ بالمائة.
- ۲- ترددات الموسيقى ۳۰ بالمائة.
- ٣- الموسيقي الكلاسيكية ٠.١٥ بالمائة.

وباختصار فإن عملية التسجيل RECORDING تتم في الآلة كما يلي: -

تعطي الإشارة المراد تسجيلها إلى رأس التسجيل والمجال المغناطيسي المتكون فوق الفتحة الموجودة في هذا الرأس تمغنط كل جزء من المادة المغناطيسية الموجودة على سطح الشريط المار أمام الفتحة.

خامساً :-

أجهزة وسائط التسجيلات الصوتية الرقمية

DIGITAL RECORDING

تعريف الإشارة الصوتية الرقمية:-

يتلخص مبدأ عمل النظرية الرقمية أو النظام الرقمي في هندسة الصوت في التعامل مع الإشارة الصوتية بتحويلها إلى إشارة رقمية بشكل ثنائي وتجري عليها بعد ذلك جميع عمليات التكبير المطلوبة مع ما يصاحب ذلك من عمليات عزل وتحديد لإشارة الضجيج بواسطة وسائل ومصافي متوفرة ، حيث تكون الإشارة الصوتية في المرحلة الأخيرة من التكبير المطلوب خالية من التشويش أو الضجيج ثم يجري بعدها تحويل الإشارة الرقمية مرة أخرى إلى إشارة قياسية.

فوائد ومميزات استخدام التقنية الرقمية في هندسة الصوت:-

- ا لا يعتمد كفاءة التسجيل على رأس التسجيل أو الوسط المستخدم وعليه يمكن استخدام أنواع مختلفة من الاشرطة للحصول على نفس الكفاءة.
- ۲- ارتفاع كفاءة ومستوى التسجيل للإشارة الصوتية بدرجة عالية بدون أي تشويش أو ضجيج يذكر.
- ٣- إمكانية تسجيل عدد كبير جداً من النسخ دون أن تتدنى الكفاءة العالية للنسخة الأصلية أول لأي نسخة أخرى.
 - ٤- إمكانية الحفظ والتخزين لمدة طويلة دون أن تتأثر الكفاءة.
 - ٥- سرعة الحصول على المادة المطلوبة.
 - استخدام التقنية الرقمية في تصنيع مصافي FILTERS أعلى كفاءة وأكثر ثباتاً.

سلبيات ومضار استخدام التقنية الرقمية:-

- ١- صعوبة استخدام طريقة المونتاج بالوصل (تلزيق).
- 1- انخفاض سرعة اللف السريع SPEED لاستخدام اسطوانة أو شريط ذات سطح ناعم الوجهتين.
 - ٣- عدم وجود إمكانية الاستماع العكسى.
 - ٤- ارتفاع اسعار الأجهزة مقارنة بأجهزة الصوت العادية العاملة حسب النظرية القياسية.
- الأجهزة الصوتية الرقمية اكثر تعقيداً من حيث التركيب من الأجهزة النظرية القياسية
 (الأنالوج).
 - ٦- تتطلب الأجهزة الرقمية كادر بشرى بمستوى عالى من التقنية والمعرفة.

وسأقوم بشرح بعض الأجهزة الصوتية التي تعمل بصورة رقمية وهي كما يلي:-

- الاسطوانات الرقمية المدمجة (COMPACT DISK (CD) - ا

الاسطوانة الرقمية هي عبارة عن قرص قطره (١٢ سم ١٢٠ ملم) مصنوع من مادة أساسية بلاستيكية شفافة تسمى (بولي كاريونيت) أو (بولي ميت اكرليت) وتوضع على هذه المادة على مسارات معدنية تسجل عليها المعلومات ويكون القرص على هيئة ساندويتش بين طبقتين حافظتين من البلاستيك ويتم التسجيل على الاسطوانة الرقمية باستخدام أشعة ضوئية (ليزر).

المنطقة الداخلية والمنطقة الخارجية تحتوي على معلومات غير صوتية مثل عدد على المسارات وأرقامها ومعلومات لمراقبة عمل جهاز الاسطوانات، والقطر القريب من مركز القرص لا يحمل معلومات وهو مزود بلاقط لحفظ الاسطوانة في مكانها بالنسبة للمحرك.

ويتم تسجيل المعلومات على نتوءات قريبة من سطح القرص المبرمج ويغطي سطح النتوءات بطبقة رقيقة جداً من معدن الألمنيوم أو الفضة أو الذهب وطبقة أخرى من البلاستيك لكتابة محتويات الاسطوانة.

وتدور الاسطوانة بسرعة خطية ثابتة تقريباً (١.٢٥ متر/ ثانية) وهذه تتطلب أن تكون السرعة الدورانية القريبة من المحيط حوالي (٥٠٠ دورة) في الدقيقة تنخفض إلى (٢٠٠ دورة في الدقيقة) عند المحيط الخارجي، ويكون وقت التسجيل على الاسطوانة حوالي ٧٤ دقيقة و٣٣ ثانية.

وكما قلنا فإن هذه الاسطوانات تعمل بنظرية شعاع الليزر ولا يوجد تماس بين جسم الاسطوانة وجهاز التسجيل (وسيلة القراءة) وتتميز بكفاءة عالية جداً أو تعتبر أهم وسيلة من وسائل التسجيل الرقمي.

وفيما بلي نورد أهم أبعاد الاسطوانة:-_

- ١- القطر الخارجي للقرص (الرقمي) ١٢٠ ملم.
 - ٢- قطر الفتحة المركزية (١٥ ملم).
 - ٣- سماكة القرص (١.٢ ملم).
- ٤- المسافة بين المسارات، أي المسافة بين كل مسار والذي يليه (١,٦ ميكرومتر).

وفيما يلى أهم مميزات فوائد اسطوانة (CD):-

- ١- صغيرة الأبعاد.
 - عالية الكفاءة.
- ٣- سهلة الاستعمال مع تحمل صعوبة العمل.
- ٤- سهولة التخزين لمدة طويلة جداً دون حدوث انخفاض في الكفاءة.
 - ٥- ارتفاع نسبة الإشارة إلى الضجيج (وبتشويش قليل أو بدون).
 - اتساع نطاق الترددات وإعطاء أصوات عبر مدى واسع جداً.
 - ٧- يمكن تسجيل على (٤) مليون معلومة على القرص (CD).
 - ٨- سرعة اختيار المقطع المطلوب.

٩- تسمح للسامع بأن يبرمج ترتيب الأجزاء التي يريد سماعها من الاسطوانة بصرف النظر
 عن ترتيبها الأصلى الذي تم التسجيل عليها.

أما عن أهم المكونات الرئيسية لجهاز الاسطوانة الرقمية فهي:-

OPTICAL READOUT	١- الخلية الضوئية
SERVO SYSTEM	٢- نظام السيرفو (الآلي)
DRIVE MOTOR	٣- المحرك الرئيسي
CONTOL AND DISPLAY	٤ - نظام المراقبة
DECODING SYSTEM	٥- نظام إلغاء التشفير





جهاز الCD

٢- المسجلات الرقمية باستخدام الأشرطة: -

وهي نوعين المسجلات الرقمية التي تعمل على نظرية R- DAT والمسجلات الرقمية التي تعمل على نظرية DASH.

استخدمت هذه المسجلات في بداية الأمر للاستخدامات المنزلية والتجارية شم تطور استخدامها بتحسن تقنية الأجهزة والاشرطة المستخدمة حيث بدأ استخدامها في كثير من أعمال الإذاعات الخارجية.

ما هو جدير بالذكر أنه وباعتماد البنية الأساسية للتسجيل الرقمي DAT FORMAT.

ولغايات تحويل التسجيلات إلى وسائط تسجيل أخرى يتضح لنا أن اعتماد التسجيل الرقمي -R

DAT وكوسيلة تخزين وأرشفة لا يتناسب والنظرية التي يعمل عليها هذا النوع من التسجيلات.

سادساً:- أجهزة قياس مستوى الإشارة الصولية :-

تعتبر أجهزة قياس مستوى الإشارة الصوتية من الأجهزة الرئيسية في الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية. وتستخدم لمراقبة مستوى الإشارة الصوتية والتأكد من أنها ضمن الحدود المناسبة واهم أنواع هذه الأجهزة.

V. U. METER (VOLOUME UNIT أ.جهاز قباس مستوى الصوت METER) -: METER)

يتكون هذا الجهاز بشكل أساسي من مقوم متصل بتدريج من النوع المستخدم في أجهزة القياس ذات الملف المتحرك. وهو يحتوي في العادة تدريجاً فوقه تدريج آخر يبدأ بالصفر وينتهي بالرقم الذي يعني أعلى مستوى للإشارة الصوتية. وهذا الجهاز نجده مدمجاً ومن ضمن تجهيزات الأجهزة الصوتية مثل مازج الصوت وماكنة التسجيل الصوتي المغناطيسي.



VUM

ب. جهاز قياس قمة الإشارة الصوتية PEAK PROGRAMME -: METET

يكون هذا الجهاز مدرجاً من رقم ١ إلى الرقم ٧ بالإضافة إلى نقطتين إحداهما تمثل الصفر والأخرى تمثل القيمة القصوى لتدريج هذا الجهاز. وفي المجال ٢ إلى ٧ فإن المسافة بين كل رقمين متانيين تمثل ٤ ديسيل.

وهناك نوع من هذا الجهاز مزود بعدد من الديودات المشعة للضوء ويلائم هذا النوع الأنظمة الصوتية متعددة القنوات وأجهزة التسجيل عالية الوضوح بشكل خاص.



VTRIBE - AND - 20 " 10 -6 3 0 +1 -6 3.0

سابعاً:- أجهزة تسجيل الكاسيت:-

يتكون جهاز تسجيل الكاسيت من العديد من المفاتيح من أهمها: -

- ١- زر الإعادة.
- ۲- زر الإيقاف النام STOP.

- "- مفتاح التسجيل RECORDER
- ٥- زر حركة الشريط إلى الخلف (REW) FAST REWIND.
 - -٦ زر إخراج الشريط من الجهاز EJECT.
 - ٧- زر الإيقاف المؤقت.
 - ٨- رأس واحد للإعادة والتسجيل.
 - ٩- بكرتين (آخذة) وعاطية.

ويكون شريط الكاسيت ملفوف على بكرتين داخل علبة من البلاستيك (الحافظة) وفي جهاز التسجيل يوجد ضمن ميكانيكية الجهاز بكرتين مجهزتين لوضع الشريط، حيث يتم وضع الشريط في مكانه حيث يتم تفريغ الشريط من خلال هاتين البكرتين، فالبكرة الأولى (العاطية) تقوم بإمداد الشريط إلى البكرة (الآخذة).

ويستخدم عادة محرك واحد في أجهزة الكاسيت المنزلية وتستخدم أيضاً احزمة ومسننات للمساعدة في نقل الحركة وتكون سرعة الشريط في أجهزة الكاسيت ٤.٧٦ سـم/ث، ويجب أن يعطي المحرك المستخدم للشريط حركة انزلاقية منتظمة حتى يستطيع المجال المتولد أن يمغنط الشريط بانتظام.

وتستخدم في مسجلات الكاسيت رأس مغناطيس ذو ثغرة (فتحة هوائية GAP). ضيقة وصغيرة مما يسمح تأمين مجال ترددي واسع وتكون أجهزة الكاسيت المهنية المستخدمة في الإذاعة ذات جودة تختلف عن الأجهزة المنزلية، حيث يستخدم في أجهزة الكاسيت المهنية محرك ذو سرعة دوران ثابتة بدقة كافية ويستخدم أيضاً نظام سيرفو خاص. بينما يتم تأمين الشد بين البكرتين العاطية والآخذة بمحركين إضافيين.

أهم مميزات وعيوب أجهزة التسجيل الكاسيت:-


الميزات:-

- ١- سهولة حملها واستخدامها في التسجيلات الخارجية.
- ٢- انخفاض سعر شرائط الكاسيت مقارنة بشرائط البكرة.
- ٣- تتميز شرائط الكاسيت صغيرة الحجم ويسهل تركيبها في جهاز الكاسيت.
 - ٤- تساعد أجهزة التسجيل الكاسيت عموماً في التسجيلات الخارجية.

العيوب:-

يعيب أجهزة التسجيل الكاسيت أنها لا تصلح لإجراء المونتاج عليها لأن عملية القطع تظهر واضحة على الشريط كما تظهر أصوات المفاتيح أثناء المونتاج على أجهزة الكاسيت كما أن جودة الصوت ونقاءه ليست بمستوى أجهزة وشرائط البكرة REEL وكذلك يستحيل عمل مونتاج على جهازين كاسيت باستخدام مفاتيح الإيقاف (PUSE) لأن حركة الضغط على المفاتيح تظهر أثناء التسجيل.

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل باستخدام أشرطة الكاسيت يعتبر عاملاً مساعداً وليس أساسياً للتسجيلات حيث من الصعوبة كما ذكرنا تنفيذ عمليات المونتاج باستخدام هذه الاشرطة كما أن استعمالاتها محدود ولا تستطيع تحقيق متطلبات التسجيلات العالية الكفاءة.



جهازالكاسيت

اجهزة ومعدات الاضاءة



أولا:- أنواع الكشافات الستخدمة في التلفزيون:-

يمكن تقسيم الواع الكشافات من حيث التركيب الميكاتيكي وتوعية الضوء الصادر منها في التلفزيون إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي كما يلى:-

- : SPOT LIGHT :- كشافات الضوء المركز

وهذه الكشافات تعطي إضاءة مركزة SPOT LIGHT وتقوم بتركيز الضوء على شكل حزم ضوئية وتركزها في مكان محدد.

وتأتي كشافات الضوء المركز SPOT LIGHT في ثلاث أنواع بشكل عام وهي : -

- كشافات Fresnel SPOT LIGHT (فريزنال).
- كشافات OPEN SPOT LIGHT (الكشاف المفتوح).
- کشاف التابع والتتابع PROFILE AND FOLLOW SPOTS (کشاف التابع والتتابع والتتابع والبتابع).

أما كشافات Fresnel SPOT LIGHT فهي المستخدمة بشكل عام في الاستوديوهات التلفزيونية. وهذه الكشافات مزودة بعدسة تسمى FRENSEL نسبة إلى مخترعها ومصممها الفرنسي أوجين فريزنيل ۱۷۸۸ - ۱۸۲۷. وهي عبارة عن عدسات مدرجة تساعد على انتشار الضوء بحدود خارجية هادئة. وهي محدبة من جانب واحد أما الجانب الآخر فهو مسطح ويوجد بالسطح المحدب مجاري دائرية محفورة في سطح الزجاج.



وتزود هذه الكشافات من حيث التركيب الميكانيكي بالعديد من الوسائل المستخدمة لتوجيه الكشاف في كافة الاتجاهات ومن هذه الوسائل: -

* وسيلة تحريك الكشاف إلى الأعلى والأسفل TILT UP وعادة تكون الوسيلة المكانيكية على شكل (فنجان) بداخله مسمار بشكل عرضي ويتم وضع (عصا التحريك)

بداخل الفنجان (ذو اللون الأبيض) ويتم تحريك الكشاف في الاتجاه المطلوب إلى أعلى وأسفل.

* وسيلة تحريك الكشاف يمين ويسار فيما يعرف بـ PAN RIGHT/ LEFT وهي وسيلة (فنجان) ذو لون أزرق، من خلالها يتم تحريك الكشاف وتوجيهه يميناً ويساراً حيث يتم وضع عصا التحريك داخل هذه الوسيلة ذات اللون الأزرق وتحريك الكشاف في الاتجاه المطلوب.








- 🗱 وسيلة ضبط التركيز البؤري وهي ذات لون أصفر.
- ★ وعادة ما نستخدم أداة ضبط التركيز البؤري الموجودة ضمن تجهيزات الكشاف الميكانيكية لضبط الشدة الضوئية وتزود جميع كشافات الإضاءة المركزة بوسيلة أو أداة يمكن عن طريقها ضبط التركيز البؤري للكشاف.



وعن طريقها يمكن جعل الإضاءة الصادرة من الكشاف إما SPOT مركزة أو FLOOD منتشرة وعادة ما تكون هذه الوسيلة في مؤخرة الكشاف (الجزء الخلفي) وهي كما قلنا ذات لون أصفر.

وفيما يلي ومن خلال استعراضنا للصورة السفلى سأقوم بشرح طريقة ضبط التركيز البؤري SPOT LIGHT للكشافات FOCUSING والتي تحتوي جميعها وأنواعها المختلفة على حامل اللمبة REFLECTOR من الألمنيوم بحيث تثبت اللمبة على حاملها أمام العاكس ويتم تحريك العاكس وحامل اللمبة على محور (سكة) تسمح بحركة حامل اللمبة مع العاكس إلى الأمام وإلى الخلف عن طريق أداة التركيز البؤري ذات اللون الأصفر.



وتكون طريقة العمل بالشكل التالي: عندما نقوم بتدوير أداة التركيز البؤري بواسطة عصا التحريك إلى اليمين فإن (حامل اللمبة والعاكس) والمثبتان على المحور (السكة) سيتحركان إلى الأمام عما يجعلهما قريبان من مركز عدسة الفريزنال وكلما اقتربت اللمبة والعاكس إلى مركز العدسة كلما كانت الإضاءة منتشرة FLOOD أي أن الإضاءة الصادرة من لمبة الكشاف ستغطي مساحة اكبر وزاوية اكبر. وهذا ما نراه من الرسم اعلاه حيث تمثل اللعبة والعاكس ذات النقاط المتقطعة في الرسم عملة ال

ونلاحظ أن الزاوية التي تغطيها الإضاءة في حالة FLOOD هي ذات زاوية واسعة.

وإذا عاودنا النظر إلى الشكل فإننا نلاحظ أنه في حالة SPOT فإننا نقوم بتحريك حامل اللمبة والعاكس معاً إلى الخلف مبتعدين عن مركز عدسة الفريزنال عن طريق تحريك وسيلة الضبط البؤري إلى اليسار وفي هذه الحالة ستكون كمية (أو شدة) الإضاءة الساقطة على الأجسام اكبر مما لو كانت في حالة FLOOD وبتركيز أعلى ولكن كما يتضح من الرسم تكون زاوية تغطية الإضاءة الصادرة من لمبة الكشاف اقل مما لو كان الكشاف FLOOD (أنظر زاوية النفطية في حالة SPOT كما في الرسم).

- # وسيلة لإطفاء الكشاف وتشغيله مثبتة في الجزء السفلي (الخلفي) من جسم الكشاف وهي تعمل عمل مفتاح ON/ OFF وهي ذات لون احمر.
- ★ ومن التجهيزات الميكانيكية التي يحتويها هذا النوع من الكشافات ما يسمى بالأبواب الجانبية "الكاشات" BARN DOORS وهي عبارة عن إطار معدني مكون في العادة من أربعة صفائح معدني تركب في مقدمة الكشاف ومربوطة على الإطار بوساطة فصلات تتحرك كمصراع النافذة ومهمتها تنحصر في حجب وإعاقة الضوء (اتجاه الضوء) الصادر من الكشاف في اتجاه معين أو منعه من التسرب إلى اتجاه معين، وذلك حتى يمكن حماية جهة معينة من الإضاءة. وكذلك يمكن بواسطتها تركيز الإضاءة على جهة مطلوب التركيز عليها وبشكل عام فإن الكاشات تستخدم للتحكم باتجاه الضوء الصادر من الكشاف.



وتأتي كشافات FRENSAL SPOT LIGHT بأحجام وأشكال مختلفة فمنها ما يكون مخصص للمبة قدرتها (W) 1 KW (V) 1 للله ما تكون قدرته 2 (2000 W) 3 ومنها ما تكون قدرته 5 KW ، ومنها ما يكون بقدرة KW ، ومنها ما يكون بقدرات مختلفة فكشافات (W) يكون حجمها اصغر من الكشافات التي تركب فيها لمبات الله تكون اكبر من حيث فيها لمبات ه KW تكون اكبر من حيث الحجم وقدرة اللمبة من كشافات W)، وكشافات لل 2 KW وهكذا.

وتعمل كشافات سبوت لايت فريزنال على نوعين من اللمبات نوع يركب بداخله لمبات TUNGESTE HALOGEN وهو النوع الذي يعمل داخل الاستوديوهات التلفزيونية وهو المستخدم بشكل عام في أنواع الإضاءة المتعدد في محطات التلفزيون.

النوع الآخر هو كشافات H. M. I HIGH PRESSURE MERCURY بحيث تركب داخل هذه الكشافات لمبات ذوات قدرات كهربائية مختلفة METAL IODIDE بحيث تركب داخل هذه الكشافات لمبات ذوات قدرات كهربائية مختلفة وهذه اللمبات تصدر طيفاً ضوئياً يشبه لحد بعيد الطيف الضوئي الصادر من ضوء النهار وتبلغ درجة حرارة اللون لهذه اللمبات حوالي ٥٦٠٠ كلفن وهي تستخدم في العادة للتصوير الخارجي أو للإيحاء

بضوء النهار كون درجة حرارتها اللونية قريبة من درجة حرارة ضوء النهار والبالغة • ١٥٠٠ كلفن (أي لمحاكاة ضوء النهار)

وكشافات HMI مزودة بعدسة فريزنال وكاشات ووسائل تحريك إلى اليمين واليسار والأعلى والأسفل نفس التجهيزات الموجودة في الكشافات المستخدمة في الاستوديوهات ولكنها تختلف في أن لها محول للتشغيل TRANS FORMER ويستخدم هذا ال TRANS في عملية إحداث شرارة الإقلاع (التشغيل) لكي تتم عملية التفريغ داخل اللمبة بحيث يتفاعل الغاز الموجود داخل اللمبة مع الشرارة الكهربائية محدثاً وهج وهذا الوهج هو الضوء الصادر عن اللمبة.



أما كشافات عادة ما تستخدم في OPEEN SPOT LIGHT وهذه الكشافات عادة ما تستخدم في الأعمال الميدانية والنقل الخارجي (O.B) والذي يتطلب إضاءة مكان التصوير وذلك لخفة وزنها وسهولة نقلها من مكان لآخر وهي تأتي في حقائب (KIT) وكل KIT يحتوي على أربعة كشافات أو اثنان أو ستة وذلك حسب الشركة الصانعة وفي كل KIT يأتي عدد من ال STANDS تكون من الألمنيوم الخفيف عادة ويأتي هذا النوع من الكشافات بأحجام مختلفة فمنها ما يكون مجهزة بلعبة من الكشافات بأحجام مختلفة فمنها ما يكون مجهزة بلعبة للميات ٧٠٠٠٠ لل ومنها ما يكون مجهز بلعبات ٧٠٠٠ لل .

وبالطبع فإن هذه الكشافات غير مزودة بعدسات فريزنال التي ذكرناها سابقاً إلا أنها تكون مزودة بعاكس REFLECTOR من الألمنيوم المقسوى ومكان لوضع اللعبة HOLDER وكذلك وسيلة للتحكم بالتركيز البؤري للكشاف أما أن تكون دائرية الشكل وهذه في كشافات الد ٧٠٠٠ أو تكون بشكل فنجان ذو لون أصفر عادة مثل تلك التي في كشافات

فريزنال سبوت لايت وتكون مزودة أيضاً بأبواب جانبية "كاشات" ويكون في كل حقيبة (KIT) شبك لكل كشافات لحماية مقدمته من الأمام.



أما كشافات تستخدم الما كشافات PROFILE & FOLLOW SPOTS فهي كشافات تستخدم للمؤثرات وبعض التأثيرات وهي تستخدم في المسارح والمدرجات اكثر منها في التلفزيون وإن كانت تستخدم في التلفزيون ولكن في حدود وللعروض الكبيرة والتي تتطلب ذلك وخصوصاً برامج المنوعات حيث يتطلب الأمر في بعض الأحيان متابعة مطرب أو مذيع أو لإضاءة الخلفيات وإضافة بعض التأثيرات الخاصة ، حيث أنه هذا النوع من الكشافات يعطينا دائرة ضوئية حادة الحواف والمعالم ومن المكن التحكم في هذه الدائرة عن طريق عدة وسائل تتحكم في حجم الدائرة ويوجد أيضاً وسائل لضبط التركيز البؤري في الكشاف.

أما بالنسبة للمبة كسثاف FOLLOW SPOT فهي من نسوع CSI الغازية الماب PROFIL فهي من نسوع PROFIL الغازية الماب من أنواع التجستون قدرتها KW ۱.



٢- كشافات الضوء الناعم (المنشتر) SOFT LIGHT .

وهذا النوع من الكشافات يعطي إضاءة ناعمة ومنشتر SOFT/ FLOOD أو غامر غير مركز وهي تستخدم لإضاءة المساحات الواسعة وكإضاءة مساعدة وفاعلة للإضاءة الرئيسية KEYLIGHT والتي تستخدم لها الضوء المركز SPOT LIGHT .

أهمها كشافات ال FILLER والستي تستخدم في الاستوديوهات التلفزيونية كعاصل مساعدة وتكميلي للإضاءة التي تنتج عن كشافات الضوء المركز، وتتكون كشافات ال FILLER من حيث تركيبها الميكانيكي من جسم الكشاف وعاكس داخلي كبير الحجم تقريبا بحجم جسم الكشاف الخارجي ويكون من الداخل وأيضا يوجد حاصل اللمبة (أو اللمبات) حيث أن بعض كشافات ال FILLER تكون مزودة بأربع لمبات ولكل لمبة حامل FILLER ومنها ما هو مزود بلمبتين فقط واما اللمبات المستخدمة في كشافات FILLER هي لمبات التنجستون هالوجين الأنبوبية الشكل وهي ذات مأخذين على طرفي أنبوب اللمبة.

وتزود كشافات FILLER أيضاً بكاشات "أبواب جانبية" ولكنها ثابتة وليست كتلك المستخدمة في كشافات الضوء المركز SPOT LIGHT .




وهناك كشافات الإضاءة المنتشرة لإضاءة السيكلوراما والمساحات الواسعة ومنها ما يعلق على شبكة الإضاءة وهو ما يكون مزود بأربع وحدات كل وحدة مزودة بلمبة من نوع تنجستون هالوجين لإضاءة السيكلورما من الأعلى والنوع الآخر يأتي أيضاً بأربع وحدات ويوضع على الأرض ليضيء السيكلورما من الأسفل ومن المكن أن تستغل هذا الوحدات في تلوين الخلفيات من خلال وضع مرشحات "جلاتين" ملون على كل وحدة لخلق خلفيات ملونة خصوصا في برامج المنوعات.




FLUORESCENT کشافات الفلورسنت

أن تجهيزات الإضاءة المسماة "FLUORESCENT" تقدم مهارات وأدوات جديدة بالنسبة لمصمم الإضاءة، وان تصميم الأستوديو يجب في الأصل أن يتواثم مع منتجات وتجهيزات هذا النظام.

أن عروض شبكات وتجهيزات الفلورسنت ما هي إلا مجموعات ومعدات ذات تأثيرات مختلفة مع إكسوارات متعددة مثل الشبكة المخزمة GRID SPOT التي توضع أمام الكشاف وتسيطر بذلك على انتشار الضوء بشكل مختلف عن الكشافات المزودة بكاشات أو أبواب جانبية BARN DOORS.





وهذه الكثافات صنعت خصيصا للعمل في الاستوديوهات التلفزيونية حيث يمكن ربطها مع الديمر والتحكم بشدة الضوء الصادر منها بعكس لبات الفلورسنت المستخدمة في المنازل والقاعات. وتنقسم كشافات الفلورنست من حيث التركيب وعدد اللمبات الموجودة في كل منها إلى خمسة فئات هي كما يلي: -

-: FLUXLITE *

وهي تستخدم للاستوديوهات الكبيرة LARGE STUDIOS والتي تكون سقونها مرتفعة CEILING HEIGHT من ٣- ٦ متر، وتستخدم لنشرات الأخبار ولاستوديوهات الإنساج الكبير، وتستخدم كذلك لإنساءة ال CYCLORAMAS وتستخدم أيسضاً للاستوديوالوهمي VIRTUAL STUDIOS ومن حيث عدد اللمبات الموجودة ضمن تجهيزات FLUXLITE فهي ستة لمبات من الفلورسنت، ومجموع إضاءة ال ALAMPS تنجستون هالوجين.



-: QUAD-LITE *

وهذه التجهيزات تستخدم للاستوديوهات المتوسطة MEDIUM SIZ STUDIOS والستي يكون ارتفاعها من ٣- ٤ مستر وهي تسصلح لاستوديوهات الأخبار، والمقابلات INTERVIEWS والاستوديو الوهمي وإضاءة المواقع الخارجية LOCATION وتجهيزات كلاستوديو على أربع لمبات LAMPS ومجموع الإضاءة الصادرة عن الأربع لمبات تعادل HALOGEN من لمبات الهالوجين HALOGEN (تنجستون هالوجين).



-: DUOLITE *

إن تجهيزات كمشافات DUOLITE تسطح للاستوديوهات السعيرة والمتوسطة MEDIUM AND SMALL والتي يكون ارتفاعها اقل من ٣ متر، وهي تصلح لإضاءة السيكلورما، واستوديوهات الأخبار ويمكن وضعها في صندوق (KIT) وتحمل بسهولة لاستخدامها في المواقع الخارجية.

ويوجد بها لمبتان LAMPS والشدة الضوئية الصادرة من اللمبتان تعادل 900 W من لمبات الهالوجين (تنجستون هالوجين).



-: TWINLITE *

تستخدم تجهيزات TWINLITE في الاستوديوهات التي تكون سقوفها منخفضة VERY LOW CEILING وهي تستخدم لصغر حجمها في التصوير داخل السيارات لصغر حجمها في التصوير داخل السيارات عندما يراد اخذ لقطة داخل السيارة SHOOTING وتحتوي على لمبة واحدة (مزدوجة) أضاءتها تعادل W 900 من الهالوجين.



-: SPOTFLUX *

وهذا النوع من التجهيزات مجهز ميكانيكياً بحيث يعمل على تركيز الضوء اكثر من الأنواع الأربعة السالفة الذكر والستي تعطينا ضوء منتشر لا يُمكن الستحكم في انتشاره. وتجهيزات SPOTFUX تعطينا شعاعاً ضوئياً باتجاه واحد.

ومن أجل ذلك فهي تستخدم في الإضاءة الرئيسية KEY LIGHT وهي مزودة بوسيلة ميكانيكية ذات لون أصفر (CUP) تجعلنا نتحكم بال FOCUSING التركيز، لتحريك اللمبة إلى الأمام والخلف وتسأتي تجهيزات هذه الكشافات على نسوعين SPOTFLUX 1 و SPOTFLUX2.




بقي القول وبما أن ارتفاع شبكة الإضاءة والتي تستخدم تجهيزات الفلورسنت معتدل أو متوسط فإن هذه التجهيزات (FLUX/ TWIN/ DOUL/ QUAD) تكون مناسبة وفي أفضل حالتها لإضاءة المناطق المراد تصويرها بشكل عام وذلك من خلال وضع شبكة مخرمة أمام

الكشافات تسمى GRID SPOTS وذلك لزيادة نسبة التباين CONTRAST وبذلك تكون مناسبة أيضاً الإضاءة السيكلورما.

وفي حالة الإعداد لبرامج صغيرة أو موضوعات صغيرة يستم استخدام كشافات DOULLITE AND QUADLITE وفي حالة الموضوعات الكبيرة فإنه يتم استخدام كشافات FLUXLITE.

أما كشافات SPOTFLUX المثبتة على شبكة الإضاءة فإنها تستخدم كإضاءة رئيسية KEY LIGHT وإضاءة خلقية BACK LIGHT وبمستوى عال وبدرجة كافية بالمقارنة مع الكشافات المجهزة بلمبات تنجستون هالوجين والتى تستخدم لخلق الظلال والتباين.

وفي الرسم الأسفل طريقة لفهم تصميم وتوزيع الإضاءة لطاولة أخبار أو ندوة من ثلاثة أشخاص باستخدام تجهيزات الفلورسنت.



-: (GEL) FILTERS ثانيا:- المرشعات الضوئية

(۱) تعریف:-

وهي عبارة عن شرائح ملونة تعترض مسار الضوء لتكسبه لونها تسهم في الحصول على إضاءة ملونة.

وهذه الشريحة اللونية لا تخلق لوناً جديداً، بل هي تنقل لونها، فإذا ما سقط شعاع ضوئي ابيض على الشريحة فإنها سوف تمتص كل الألوان المكونة للشعاع وتسمح بمرور لونها فقط.

وهناك أنواع مختلفة من الخامات التي تستخدم لصناعة المرشحات الضوئية من أهمها الزجاج الذي هو عرضة للكسر، والجيلاتين الملون الذي يأتي على شكل رولات متعددة الألوان ويكتب على كل (رول) اسم اللون ودرجته هل هو فاتح أم غامق أم متوسط أو كامل؟ فإذا كان ازرق مثلاً فهناك العديد من درجات اللون الأزرق فمنه المتوسط ومنه الأزرق الفاتح ومنه الأزرق الداكن ومنه الأزرق البحري .. الخ.

وكذلك لباقي الألوان وتقوم الشركات الصانعة للجلاتين بتزويد كل لون تقوم بصناعته برقم معين وتقوم بإنتاج نشرات ترافق هذه الألوان مدون فها استخدامات كل نوع من أنواع الجلاتين التي تقوم بصناعته.

ويوجد ما يقارب المائة وخمسون نوع جلاتين وبالألوان المختلفة وبالدرجات المتفاوتة وكما قلنا فقد نجد من اللون الواحد عدة درجات فاللون الأزرق له ما يقارب ثمانية وستون درجة ولكل واحد استخداماته وخصائصه وكذلك اللون الأحمر فله ما يقارب خمسة عشر درجة وكذلك الأخضر فإن له ما يقارب الخمسة وعشرون درجة ونوع من الجلاتين ... الج.

(٢) وظيفة المرشحات الضوئية:-

عتص المرشح الضوئي جانباً من مكونات الأشعة الضوئية المارة من خلاله وهذه الأشعة التي يتصها هي تلك التي تعتبر مكملة للونه ويسمح للباقي وهي التي يتكون منها لونه بالمرور خلاله ومثالاً على ذلك فإن المرشح (للجلاتين) الأحمر يسمح بمرور الأشعة الحمراء فقط ويمتص الأشعة الزرقاء والخضراء لذلك نرى أن الأشعة الصادرة من كشاف وضع أمامه جلاتين احمر نراها حمراء وهكذا لباقي الألوان إذا الجلاتين يسمح فقط للون الذي يتكون منه بالمرور من خلاله ويمتص باقي الألوان الأشعة.

(٣) نتائج مرور الأشعة البيضاء خلال المرشحات الضوئية :-

* المرشح الضوئي الأصفر YELLOW :-

إذا مر شعاع ابيض خلال مرشح جلاتين أصفر فإن الجلاتين لا بد وان يسمح بمرور الأشعة التي يتكون منها لونه ويمتص ما عداها وبذلك نستخلص أن الجلاتين الأصفر سوف يسمح بمرور الأشعة الحمراء والخضراء اللتان تدخلان في تكوين الأشعة البيضاء (أحمر + أزرق = أصفر)، بينما يمتص الجزء الثالث وهو الأزرق ذلك لأن اللون الأزرق هو مكمل مع اللون الأصفر لإنتاج الأشعة البيضاء.

* المرشح الضوئي القرمزي (MAGENTA):-

إذا مر شعاع ضوئي ابيض خلال جلاتين لونه قرمزي فإنه يسمح بمرور الأشعة المكونة للونه (وهي الحمراء والزرقاء) ويمتص الأشعة الخضراء المكملة للونه.

* المرشع الضوئي الأزرق المخضر CYAN:-

إذا مر شعاع ضوئي ابيض خلال جلاتين لونه CYAN فسوف يسمح للأشعة التي تكون لونه بالمرور من خلاله وهي الأشعة الزرقاء والخضراء ولا يسمح بمرور الأشعة المكملة للونه وهي الأشعة الحمراء.

* المرشح الضوئي الأحمر RED:-

حين تمر الأشعة البيضاء من خلال جلاتين احمر فلن يمر إلا الأشعة الحمراء فقط والتي تدخل ضمن مكونات الأشعة البيضاء، ويقوم الجلاتين الأحمر بامتصاص جزئي الأشعة الخضراء والزرقاء.

* المرشح الضوئي الأزرق BLUE:-

يسمح هذا المرشح (الجلاتين) بمرور الأشعة الزرقاء التي يتكون منها لونه ويمتص الأشعة الخمراء والخضراء.

* نتائج مرور الأشعة البيضاء من خلال مرشحات ثلاث لونها (أصفر + قرمزي + سيان): -

في حالة مرور شعاع ضوئي ابيض من خلال ثلاث مرشحات جلاتينية أولها اصفر وثانيها قرمزي وثالثها سيان. فإن المرشح الجلاتيني الأصفر سيقوم بامتصاص الأشعة الزرقاء والمرشح القرمزي سيقوم بامتصاص الأشعة الخضراء فلا يبقى إلا الأشعة الحمراء والتي يمتصها أخيراً المرشح الأزرق المخضر.

ولذلك تبدو المرشحات الجيلاتينية الثلاث معاً بلون اسود إذ وضعت في مسار الأشعة البيضاء، إذ يحدث أن كلاً من المرشحات الثلاث يمتص جزءاً من مكونات الأشعة البيضاء، فلا يبقى شيء منها في النهاية مما يثير فينا الإحساس بلون اسود.

* نتائج مرور الأشعة البيضاء خلال مرشحين من لونين أوليين: -

إذا سقطت أشعة بيضاء على مرشحين إحداهما أزرق والثاني اخضر، فسوف تمر الأشعة الزرقاء خلال المرشح الأول ويمتص ما عداها، وبوصول الأشعة الزرقاء إلى المرشح الأخضر سوف يمتصها هو الآخر فلا تمر أى أشعة إطلاقاً.

وعلى منوال ما سبق يمكن استنتاج أنه إذا سقطت أشعة بيضاء على مرشحين من لونين أوليين آخرين فلن يتخللهما شيئاً معاً من مكونات الأشعة البيضاء.

-:(GEL) أنواع المرشحات الجلاتينية (ξ)

إن المرشحات الجلاتينية هي الأكثر استخداماً في بجال الإضاءة التلفزيونية والسينمائية والتي من خلالها نستطيع إما تقليل شدة الإضاءة REDUCES INTENSITY الصادرة من لمبة الكشاف، أو تعديل درجة حرارة اللون COLOR TEMPERATURE لمصادر الإضاءة المختلفة، أو عمل تأثيرات ومؤثرات EFFECTS لونية على الخلفيات والديكورات .. الخ.

وهذه المرشحات الجلاتينية تصنع بكثافات وسماكات مختلفة ويكون مكتوب على الروول معلومات INFORMATION عن صفات هذا الجلاتين واستخداماته (من حيث التأثير اللوني) ولماذا يستخدم إذا كان الجلاتين يستخدم كجلاتين لخلق مؤثرات لونية أو معلومات عن مقدار كمية الإضاءة التي يقوم بتقليلها الجلاتين إذا كان من النوع الذي يعمل على تقليل شدة الإضاءة ويعطي كل جلاتين رقم من الشركة الصانعة حَتِّى تسهل عملية الرجوع إليه عند الطلب وفيما يلي اهم المعلومات المكتوبة على الرول الجلاتين وهومن نوع day light يعمل على تحويل وقيما الله ضوء نهار DAY LIGHT ومن النوع PALL. C. T. BLUE

الملزمات الكتربة ما CONVERTS. TUNGSTEN TO DAYLIGHT الملزمات الكتربة 3200K- 5700K 201 FULL. C. T. BLUE

أما ماذا تعنى المعلومات المكتوبة على الروول؟

= CONVERTS. TUNGSTEN TO DAY LIGHT تحويل ضوء النهار.

3200 K- 5700K = درجة الكفين الذي يقوم المرشح برفعها أو خفضها.

201 = رقم متسلسل خاص بالشركة الصانعة لتسهيل عملية الطلب والشراء من قبل الزبون (المشترى).

FULL. C. T. BLUE = يوضح لنا درجة الجلاتين أو كثافة وهنا في هذا المثال ترمز هذه المعلومات إلى الأزرق الكامل وال T. C مأخوذة من كلمة TEMPERATURE أي درجة حرارة اللون.

وتأتي المرشحات الجلاتينية المسماة (COLOR FILTER/ GEL) من حيث الوظيفة والعمل التي تؤديه بارد بأربع أنواع: -

- ۱- مرشحات محايدة الكثافة -NATURAL DENSITY -DN
- 1- مرشحات تعديل وتحويل الحرارة اللونية COLOR TEMPERATURE . CORRECETION C. T. C
- ٣- مرشحات تقليل كمية الإضاءة وتنعيمها & REDUCES LIGHT.
 - 8 مرشحات التأثيرات والمؤثرات على EFFECTS FILTER مرشحات التأثيرات

وسأقوم بشرح عمل كل من هذه الفصائل الأربعة:-

۱- مرشحات محايدة الكثافة "ND".

وهذه المرشحات عبارة عن مرشحات ذات لون رمادي GRAY وتعمل على التقليل من كمية الإضاءة الصادرة من المصدر الضوئي سواء طبيعي أو صناعي، إذا وضعت أمام المصدر وبدور أن تؤثر على الألوان أو درجة حرارة اللون للمصدر الضوئي، ولذلك تسمى بالمرشحات المحايدة . N وتصنع هذه المرشحات بكثافات مختلفة وحسب الجدول التالى: -

كمية الإضاءة التي يقوم المرشح بتقليلها	معدل فتحات العدسة	كثافة
	التي يقللها المرشح بعد	ورمز
	وضعه	المرشح
يعمل ND3 على تقليل كمية الإضاءة بمعدل فتحة	1. STOP (نتحة	ND3
واحدة REDUCES LIGHT 1 STOP	واحدة)	
وعندما نقول أن ND3 يقلل كمية الإضاءة بمعدل فتحة		
واحدة، فهذا يعني زيادة فتحة عدسة الكاميرا لتعويض		
النقص في الإضاءة الناتج عن امتصاص ال ND لجزء		
من الأشعة الضوئية.		
يعمل على تقليل كمية الإضاءة بمعدل فتحتين.	2. STOP (فتحتين)	ND6
وكمثال نفرض أن قراءة مقياس الضوء LIGHT		
METER وعند قياس الأشعة الصادرة من المصدر		
الضوئي اعطتنا قراءة ودل المؤشر على الفتحة ١١		
وطلب المخرج منا أن تكون فتحة العدسة هي ٥,٦		
فعندها نقوم بوضع ND6 على مصدر الإضاءة		
الرئيسي وعندها سيتم تقليل كمية الإضاءة الصادرة من		
المصدر بمعدل TOPS وتتحتين لأن فتحات العدسة		
تكون على ماسورة العدسة كما يلي : -	u.	
٢./ ٤/ ٨/ ٥,٦/٨ وهذا يعني أنه أمامنا حَتَّى		
نصل إلى الفتحة ٥.٦ الفتحتين (١١/ ٨).		
يعمل ال ND9 على تقليل كمية الإضاءة بمعدل ثلاث	3. STOP (ئلاث	ND
فتحات.	فتحات)	9

 ^{-:} C. T. C مرشحات تعديل وتحويل درجة الحرارة اللونية

وهذه المرشحات الجلاتينية صنعت خصيصاً لتقوم بتبديل أو تحويل أو تغيير درجة حرارة اللون لمصادرة الإضاءة المختلفة (الصناعية والطبيعية) إما برفع درجة حرارة لونها أو خفضها.

وتأتى هذه المرشحات بشكل أساسي من فصيلتين من الجلاتين: -

- الأزرق = C. T. B = BLUE
- البرتقالي = C. T. O = ORANGE

أما ال C. T. B فهو يعمل على رفع درجة حرارة اللون لمصدر الإضاءة وهو يعمل بشكل عام على رفع درجة حرارة لمبة التنجستون من ٣٢٠٠ كلفن إلى ٥٦٠٠ كلفن، وهو يأتي بكثافات مختلفة كما يلى: -

- FULL C. T. B = يعمل على تحويل الحرارة اللونية للمبة التنجستون من ٣٢٠٠ كلفن إلى ٥٦٠٠ كلفن.
- QUARTER C. T. B الله عمل الله FULL C. T. B ولكنه يقوم بتحويل درجة حرارة لون لمبة التنجستون من ٣٦٠٠ كلفن إلى ٣٦٠٠ كلفن.
- 1/8 EIGHTN C. T. B = يعمل على رفع درجة حرارة اللون للمبة التنجستون من
 ٣٤٠٠ كلفن إلى ٣٤٠٠ كلفن.
- HALF C. T. B = يعمل على رفع درجة حرارة اللون للمبة التنجستون من ٣٢٠٠ كلفن إلى ٤٣٠٠ كلفن.
- DOUBLE C. T. B يعمل على رفع درجة حرارة اللون للمبة التنجستون من ٢٢٠٠ كلفن! إلى ٢٦٠٠ كلفن.

أما ال C. T. O فهو يعمل على خفض درجة حرارة اللون لمصدر الإضاءة، وهو يستخدم لخفض الحرارة اللونية لضوء النهار أو اللمبات الصناعية التي تعطي ضوء النهار مثل لمبات للمبات وتحويلها إلى ضوء تنجستون وهو يأتى بكثافات مختلفة كما يلى: -

- FULL C. T. O = يعمل على تحويل ضوء النهار من ٦٥٠٠ كلفن إلى ٣٢٠٠ كلفن.
- HALF. C. T. O = يعمل على تحويل ضوء النهار من ١٥٠٠ كلفن إلى ٣٨٠٠ كلفن.
 - C. T. O على تحويل ضوء النهار من ١٥٠٠ كلفن إلى ٤٦٠٠ كلفن.
 - 1/8 C. T. O على تحويل ضوء النهار من ١٥٠٠ كلفن إلى ٥٥٥٠ كلفن.

٣- مرشحات تقليل كمية الإضاءة وتنعيمها: -

وهي مرشحات ذات لون ابيض (حليبي) تعمل على تنعيم الضوء الصادر من المصدر الضوئي SOFTEN وكذلك التقليل من شدة الضوء الصادرة من المصدر الضوئي REDUCES INTENSITY وهذه

المرشحات تصنع بكثافات مختلفة ومنها نوعين نوع يأتي على شكل جلاتين ونوع شبيه بالقماش أو (الشاش) الجلاتين منها هو الأفضل.

-: EFFECTS مرشحات التأثيرات

وهي تلك المرشحات الجلاتينية التي تصنع من اجل استخدامها لخلق تأثيرات لونية مختلفة وجماليات ديكورية للخلفيات واجزاء من الديكور وهناك المئات من هذه الأنواع وبالألوان المختلفة والسماكات المتفاوتة منها الأحمر- الأخضر- الوردي- البنفسجي .. الخ.

فمثلاً جلاتين FIRE RED يوضع أمام المصدر الضوئي لأعضاء تأثير النار وجلاتين SUN SET RED يوضع أمام مصادر الإضاءة لإعطاء تأثير غروب الشمس ... الخ.

وفيما يلي جدول يوضح وبين أنواع المرشحات الجلاتينية المختلفة وهو يعود لشركة LEE لمتخصصة في مجال اللإضاءة التلفزيوينة موضحاً فيه اسم ولون الجلاتين ورقمه والتأثير اللوني للجلاتين ومجالات استخداماته.

• أسماء المرشحات الضوئية الجلاتين FILTERS حسب نشرة شركة LEE:-

رقم	اسم ولون	اسم ولون الجلاتين	EFFECT/ COLOUR التأثير
الجلاتين	الجلاتين بالعربية	بالإنجليزية	اللوني للجلاتين واستخداماته
•••	أرجواني شاحب	LAVENDER TINT	SUBTLE COOL WASH FOR STAGE AND STUDIO LIGHTING
	ارجواني مزرق شاحب خفيف.		بارد ودقيق للمسرح وإضاءة
			الأستوديو
179	ليلكي (أرجواني فاتح) أرجواني	LILAC TINT	BALLROOM- DANCE- BACK- LIGHT- FRONT OF HOUSE
	وقع ، ارجواي مخفف TINT		ا قاعات الرقص-
		DATE DUE DE	الخلفيات- مقدمة المنازل.
141	أرجواني شاحب أرجواني مزرق شاحب.	PALELEVENDER	PANTOMIME- BALLROOM SETS- ENHANCES DARK SKIN TONES IN FOLLOW SPOTS
			إعداد قاعة الرقص من التمثيل
		la !	الإيمائي ويدعم تعتيم درجات
			الجلد بشكل متتابع.

			ہرہ والعدات في النظريوں
V • £	لون الزنبق أو زهرة السوسن ارجواني فاتح ليلكي	LILY	A COOL LAVENDER WITH LITTLE RED CONTENT. GOOD FOR ROMANTIC EVENING ETTERIOURS للكي- أرجواني بارد بحتوى احمر بسيط وهذا
			اللون مناسب للمساء الرومانسي الخارجي- مشاهد خارجية عاطفية.
٠٥٢	أرجواني فاتح مضيء	LIGHT LAVENDER	SETDRESSING- PANTOMIM AND MUSICALS للإعداد للملابس- التمثيل الصامت والحفلات الموسيقية.
14.	ارجواني قاتم أو داكن.	DEEP LAVENDER	SET LIGHTING- DISCOS- THEATRES لإعداد الإضاءة لقاعات الديسكو والمسارح.
780	لون ارجواني ضارب إلى الحمرة (وردي مائل للاحمرار) فوشي (زهري)	FUCHSIA PINK	MUSICAL REVUE, PANTOMIME, SULTRY SCENES ULTRY SCENES ULTRY SCENES على الرقص والموسيقى، التمثيل الايمائي، المشاهدة الخانقة والمثيرة.
• 8 ٨	ارجواني مائل للوردي مائل للوردي المزرق الداكن	ROSE PURPLE	MUSICAL REVUE, DISCOS, ETC. CYCLORAMAS الحفلات الموسيقية، الديسكو الخ ولإضاءة السيكولوراما العرض التصويري.
177	بنفسجي زاهي	MAUVE	CYCLORAMAS- GOOD FOR BACK LIGHTING جيد لإضاءة السكلوراما

			ره رست عي حصريون
			والخلفيات.
V1V	ارجواني معتم / داكن	DEEP PURPLE	USED IN MUSICAL PERFORMANCES FOR GENERAL COLOUR WASHES AND SET LIGHTING لإضاءة العازفين في الفرق الموسيقية ولنشر الألوان بشكل عام وإعداد الإضاءة.
		ULTIMATE	USED IN MUSICAL
V•V	الأرجواني النهائي ارجواني بنفسجي نهائي	VIOLET	PERFORMANCES FOR GENERAL COLOUR WASHES AND SET LIGHTING
			لإضاءة العازفين في الفرق الموسيقية ولنشر الألوان بشكل عام وإعداد الإضاءة.
727	ارجواني متوسط خاص (مزرق)	SPECIAL MEDIUM LEVENDER	THEATRE AND T.V EFFECT LIGHTING, BACK LIGHTING. تأثيرات الإضاءة في المسرح والتلفزيون (الإضاءة الخلفية).
1.	أرجواني معتم قاتم (الخزامي) ارجواني مزرق قاتم.	DARK LAVENDER	تأثيرات تبعث على السرور في الإضاءة المسرحية، وللإضاءة الخلفية. PLEASING EFFECTS FOR THEATRICAL LIGHTING BACK LIGHTING
٠٥٨	ارجواني مزرق	LAVENDER	BACK LIGHT للإضاءة الخلفية.
198	الوردي (الزهري) المدهش	SURPRISE PINK	يستخدم مع رقم ١٩٣ ROSY AMBER كهرمان (وردي) للحفلات والمقطوعات الموسيقية WITH
			.193 FOR MUSICALS

			برة والمعدات في التلفريون
722	ارجواني	VIOLET	تأثيرات الغسق، درجات لون
	(بنفسجي)		الجلد الجيدة، تأثير رومانسي.
			DUSK EFFECT, GOOD SKIN
	}		TONES, ROMANTIC
			.EFFECT
187	ارجواني	PALE VIOLET	ضوء القمر لإضاءة
	(بنفسجي)		السيلكوراما، للفت الانتباه
	شاحب		وإبراز النبات الموجود في
			المزهريات أو القوارير
			MOON LIGHT, CYCLORAMAS. HIGH LIGHTING POT PLANTS
120	ارجواني (مرزق)	SPECIAL LAVENDER	ضوء القمر – مشاهد
	خاص		رومانسية أو موسيقية ويعزز
	,		درجات لون الجلد يُحسن.
			MOON LIGHT. MUSICAL/ ROMANTIC SCENES.
			.ENHANCES SKIN TONS
V7	ارجواني (مزرق)	SPECIAL PLAE LEVENDER	عند استخدامه مع ضوء
	خاص شاحب		تنجستون بكامل طاقته يعطينا
			ضوء بارد ولكنه يكون دافئ
			كلما تم خفض إضاءة مصدر
			التنجستون، وجيد لملئ ظلال
			غروب الشمس البطيء.
		•	A COLD LAVENDER WHEN USED WITH A FULL TUNGSTEN SOURCE, BUT WARMS AS THE SOURCE IS DIMMED GOOD AS A FILL FOR SLOW SUET
		PALER	.FADES
۰٥٣	ارجواني مزرق	LAVENDER	بارد لطیف/ رقیق

			ره والمعدات في المنظريون
	اكثر شحوباً		SUBTLE COOL WASH
218	1/8 C. T. B C. T. BLUE	EIGHTH C. T. B	يعمل على تحويل ضوء
			التنجستون إلى ضوء النهار من
			٣٢٠٠ كلفن إلى ٣٤٠٠ كلفن.
			DAYLIGHT- CONVERTS TUNGSTEN TO DAY LIGHT.
7.7	% C. T. BLUE	QUARTER C. T. B	CONVERST TUNGSTEN TO DAY LIGHT.
			يعمل على تحويل ضوء
			التنجستون
			إلى ضوء النهار. من ٣٢٠٠
			كلفن إلى ٣٦٠٠ كلفن.
75.	ازرق شاحب	PALE BLUE	إضاءة باردة يستخدم على
			السيكلوراما
			CYCLORAMAS COOL WASH
.11	ازرق ضبابي	MIST BLUE	للمشاهد الليلية يعطي إضاء
	(رقيق) غشاوة		رقيقة
			NIGHT SCENES COOLS
			.WASH
7.7	½ C. T. BLUE	HALF C. T. B	يحول إضاءة التنجستون إلى
			ضوء النهار من ۳۲۰۰ كلفن
1			إلى ٤٣٠٠ كلفن.
			CONVERST TUNGSTEN TO DAYLIGHT.
117	ازرق حديدي	STEEL BLUE	GASLIGH EFFECT WHEN USED IN CONJUCTION
	ازرق حديدي (فولاذي)		.WITH 213
			تأثير الإضاءة الغازية عند ربطه
			واستخدامه مع الجلارتين رقم
			.Y \ TWHITE Y \ Y
	·		FLAME GREEN

			هره والمعدات في الملصريون
۷۲٥	ازرق حديدي	OLD STEEL BLUE	COOL WASH, USEFUL
	(فولاذي) قديم		.HIGH LIGHTS
			يعطي تأثير طبقة (طلاء) بارد
			وهو يعطي إضاءة اكثر إشراقا
			مفید ونافع لـ HIGH LIGHTS.
707	ازرق أفتح	LIGHTER BLUE	DAYLIGHT EFFECTS
		SUMMER BLUE	تأثيرات ضوء النهار -WARM BLUE
18.	ازرق الصيف	SOMMER BLUE	CYCLORAMA
	(صيفي)		تأثير الضوء الأزرق الدافئ.
			ويستخدم لإضاءة خلفيات
			السيكلوراما.
۱۷۲	ازرق مائي	LAGOON BLUE	FLOOD LIGHT WARM WASH- UNDER WATER
	(بحري)		.SCENES- BALLET
			ضوء دافئ منتشر لإضاءة
			الفيضان وإضاءة المشاهدة تحت
			الماء وعروض الباليه.
724	ازرق محیطی (محیطات)	OCEAN BLUE	USEFUL AT LOW LEVELS OF LIGHT- DULL SKIES- MOON LIGHT.
	(حیطات)		مفيد عند مستويات منخفضة
			للإضاءة السماء القاتمة أو
			ا باهتة.
			ضوء القمر.
188	الأزرق اللالوني	NO COLOR BLUE	ضوء القمر للبحار الخضراء مع
	-	•	ريعة الجلاتين رقم ١٤٧ ذات شريحة الجلاتين رقم
			اللون المشمشي. ويستخدم
			للإضاءة السيكلوراما ويعطى
			غروب الشمس.
			CYCLORAMAS WITH (147 APRICOT) TO

النات النات				بره واعدات تي المسريون
المرد القرر العالج المرد القرر العالج المرد القرر العالج المرد القرر العالج القرر العالج القرر العالم القرر العالم القرر العالم القرر العالم القرر العالم القرر العالم المرد				.PRODUCE SUNSETS
القمر، وإضاءة القمر، وإضاءة القمر، وإضاءة الكلوة القمر، وإضاءة الكلوة القمر، وإضاءة الكلوة القمر، وإضاءة الكلوة ا	114	الأزرق الفاتح	LIGHT BLUE	تأثيرات قوية لليل
الفمر الفمر، وإصاءه الفمر، وإصاءه السيكلوراما الفمر الفمر الفمر الفمر الفمر الفمر الفمر الفمر الفمر الفمر الفمر المحالمة المحالم				STRONG NIGHT EFFECT
### MOON LIGHT CYCLORAMAS ##################################	۱۸۳	الأزرق لضوء	1	ضوء القمر، وإضاءة
CYCLORAMAS CYCLORAMAS CODE POR COOL AT MOSPHERIO (COLD BLUE, GOOD FOR COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOSPHERIO (COOL AT MOON LIGHT) DARK STEEL BLUE SET LIGHTING, GOOL FOR MOON LIGHT SHADOWS TRUE BLUE MOON LIGHT YA1 3/4 C. T. B THREE QUARTES (C. T. B MOON LIGHT CONVERT LIGHT CONVERT LIGHT YOU ON C. T. B FULL C. T. B PULL C. T. B WYOU ON C. T. SIGN WILL C. T. B		القمر		السيكلوراما
الخيطة) ذات المزاج الهادئ البيئة المحكمة ذات المزاج الهادئ المحكمة المحكمة ذات المزاج الهادئ المحكمة				,
COLD BLUE, GOOD FOR COOL AT MOSPHERIO MOOD SETTING 1V8 المحتم المح	707	الأزرق الجليدي	GLACIER BLUE	ازرق بارد، جيد لمشاهد البيئة
الازرق الحديدي DARK STEEL الإضاءة ويخلق ظلال DARK STEEL BLUE الأزرق الحديدي المعتم ال				(المحيطة) ذات المزاج الهادئ
الأزرق الحديدي العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم العتم القلم المحلوب القلم المحلوب القلم المحلوب القلم المحلوب القلم المحلوب المح				COLD BLUE, GOOD FOR COOL AT MOSPHERIC
اللعتم ا				.MOOD SETTING
SET LIGHTING, GOOD FOR MOON LIGHT SHADOWS TRUE BLUE MOON LIGHT **TA1 3/4 C. T. B THREE QUARTES C. T. B CONVERT كلفن (CONVERT TO DAY LIGHT **TUNGSTEN TO DAY LIGHT **T	١٧٤	الأزرق الحديدي		إعداد الإضاءة ويخلق ظلال
TRUE BLUE 197 الأزرق الحقيقي TRUE BLUE MOON LIGHT YA1 3/4 C. T. B THREE QUARTES C. T. B CONVERT كلفن (CONVERT TO DAY LIGHT) TO DAY LIGHT TO DAY (LIGHT)		المعتم		لضوء القمر جيدة.
الازرق الحقيقي MOON LIGHT TA1 3/4 C. T. B THREE QUARTES C. T. B CONVERT كلفن CONVERT كلفن STUNGSTEN TO DAY LIGHT TO DAY كول ضوء التنجستون إلى FULL C. T. B كول ضوء التنجستون إلى ٢٠١٠ كلفن.		}		•
MOON LIGHT ۲۸۱ 3/4 C. T. B THREE QUARTES C. T. B الله ۳۲۰۰ كلفن ٣٢٠٠ كلفن نبوء النهار من ۳۲۰۰ كلفن CONVERT كلفن المحل STUNGSTEN TO DAY .LIGHT ۲۰۱ لحول ضوء التنجستون إلى ۳۲۰۰ كلفن الى ۳۲۰۰ كلفن الى ۲۰۰۰ كلفن الى ۲۰۰۰ كلفن .	197	الأزرق الحقيقى	TRUE BLUE	ضوء القمر
الكامل الكامل C. T. B C. T. B C. T. B CONVERT كلفن CONVERT كلفن STUNGSTEN TO DAY LIGHT الكامل C. T. B C. T. B CONVERT كلفن الله كول ضوء التنجستون إلى الكامل الكام				- -
CONVERT لله ٥٠٠٠ كلفن ٥٠٠٠ كلفن CONVERT الكامل ٢٠١ كالكامل ٢٠١ الكامل ٢٠١ الكامل ٢٠١ كلفن إلى ٢٠٠٠ كلفن.	17.7	³ / ₄ C. T. B	THREE QUARTES C. T. B	يحول ضوء التنجستون إلى
STUNGSTEN TO DAY .LIGHT TO DAY .LI				ضوء النهار من ۳۲۰۰ كلفن
الكامل الـ C. T. B				إلى •••ه كلفن CONVERT
بحول ضوء التنجستون إلى C. T. B FULL C. T. B الكامل C. T. B الكامل ٣٢٠٠ ضوء نهار تصويري من ٣٢٠٠ كلفن.				STUNGSTEN TO DAY
بحول ضوء التنجستون إلى ضوء نهار تصويري من ٣٢٠٠ ضوء نهار تصويري من ٣٢٠٠ كلفن إلى ٦٧٠٠ كلفن.				.LIGHT
كلفن إلى ٦٧٠٠ كلفن.	7.1	C. T. B الكامل	FULL C. T. B	يحول ضوء التنجستون إلى
				ضوء نهار تصویر <i>ي</i> من ۳۲۰۰
I CONVERTS TINGSTRUN				كلفن إلى ٦٧٠٠ كلفن.
		•		CONVERTS TUNGSTRUN TO PHOTOGRAPHIC DAY
STATE RIVE	171	اندة مرخري	STATE BLUE	ضوء القمر والغسق
] 93 1 33	' '	ارزی صحري		MOON LIGHT AND DUSK
اردوازي MOON LIGHT AND DUSK		اردوازي		
(الأردوازي لون		(الأردوازي لون		

			برد ريست ي . ــــريون
	رمادي داكن		
	ضارب إلى		
	الارجواني).		
170	ازرق ضوء	DAYLIGHT BLUE	ضوء القمر
	النهار.		MOON LIGHT
181	ازرق مضيء أو	BRIGHT BLUE	ضوء القمر الرومانسي
	براق أو ساطع		والجميل، الليل، السيكلوراما
			PRETTY OR ROMANTIC MOON LIGHT,
1			CYCLORAMAS, NIGHT
188	ازرق بحري	PALE NAVY BLUE	ضوء القمر، تأثيرات ليلية-
	شاحب		وإضاءة السيكلوراما.
			MOON LIGHT, CYCLORAMA NIGHT
			.EFFECT
777	زهرة زرقاء	CORNFLOWER	ضوء القمر الشاحب
			SEASONAL MOOD LIGHTING, PALE MOON LIGHT.
V19	طلاء لوني ازرق	COLOUR WASH BLUE	السماح لإبقاء قيمة وكثافة
			التنجستون متدنية لإعطاء
			الإحساس بالبرود باللون
			الأزرق.
			TO ALLOW LOW
			INTENSTY TUNGSTENT TO HOLD A COLD / BLUE
+		DOUBLE C. T. B	FEEL
7	مزدوج C. T. B	•	يحول التنجستون إلى ضوء نهار
			من ۳۲۰۰ كلفن إلى ۲٦٠٠٠
			كلفن
			CONVERT TUNGSTEN TO DAYLIGHT.
177	ازرق متوسط	MEDIUM BLUE	إعداد الإضاءة- الأزرق

			بره رابسه به بي استريزل
			الباهت (المتنقل من هنا وهناك)
			الليل- إضاءة السيكلوراما
			والعروض التصويرية.
٠٦٨	ازرق سماوي	SKY BLUE	تأثيرات الليل، إضاءة
			السيكلوراما.
			NIGHT LIGHT EFFECT, .CYCLORAMAS
}	ļ	EVENING BLUE	.CTCLORAMAS
•٧٥	ازرق المساء	EVENING BLUE	جيد للمشاهد الليلية- ضوء
			القمر، السيكلوراما والعرض
			التصويري.
			NIGHT EFFECT, .CYCLORAMAS
<u> </u>		ALICE BLUE	.CTCLORAMAS
197	ازرق أليس	ALICE BLUE	ضوء القمر السيكلوراما
			MOON LIGHT, CYCLORAMAS
•97	ازرق مجرد	JUST BLUE	CYCLORAMAS
	رفقط). (فقط).		سيكلوراما للعروض الحربية
VYI	ازرق توتي	BERRY BLUE	يستخدم في الأداء الموسيقي
	•		الإعطاء لون (طلاء خلفي) أو
			إعداد الإضاءة.
			USED IN MUSICAL PER
			FOR REAR FORMANCES COLOUR WASH, OR SET
			LIGHTING.
۷۱٥	ازرق کبانا	CABANA BLUE	ازرق محيطي يعمل بشكل
	•		مشجع جيد على شاشة
			التلفزيون.
			A DEEP BLUE THAT
			STILL HAS ENOUGH TRANSMISSION TO
			WORK ENCOURAGINGLY WELL ON TELEVISION.
	<u> </u>	<u> </u>	C. TELETIBION.

			هره والمعدات في الملفريون
٧١٦	ازرق میکل	MIKKEL BLUE	ازرق رومانسي يعطي تأثير
			ليلي.
			A ROMANTIC BLUE TO PRODUCE A NIGHT EFFECT.
VII	ازرق بارد	COLD BLUE	لإعطاء تأثير لوني بارد رمادي
			(يماثل إضاءة H. M. 1) عند
			وضعه أمام لمبة كشاف
			تنجستون.
			H. M. L EFFECT FROM ATUNGSTEN SOURCE.
119	ازرق معتم	DARK BLUE	يستخدم للعرض الخلفي
			تأثيرات المزاج بنوادي الجاز
			JAZZ الخ ضوء القمر .
		<u> </u>	MOOD EFFECTS-JAZZ- CLUBS- MOON LIGHT.
777	ازرق متوسط	SPECIAL MEDIUM BLUE	ضوء القمر البارد، تأثيرات
	خاص		المزاج
			COOL MOONLIGHT- MOOD EFFECT.
190	ZENITH BLUE	ZENITH BLUE	ضوء القمر للأجواء المعتمة،
			إضاءة السيكلوراما والعرض
			التصويري
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MOONLIGHT FOR DARK CYCLORAMAS.
14.	ازرق عميق/	DEEP BLUE	تأثير يبعث السرور للإضاءة
]	محيطي/ داكن/		المسرحية.
	قاتم/ غامق	•	PLEASING EFFECT FOR THEATRICAL LIGHTING.
۰۸۰	ازرق اكثر قتامة/	DEEPER BLUE	ضوء القمر، يعطي إضاءة
	داكن اكثر/		خلفية أقوى.
	اغمق		MOON LIGHT, STRONG BACK LIGHTING.

			بره وبمعدات عي المسريون
194	ازرق بلون القمر	PALACE BLUE	ضوء القمر المظلم مساء
			رومانسي.
			DARK MOON LIGHT ROMANTIC EVENING.
۷۱۳	ازرق شتاتي ا	J. WINTER BLUE	ازرق معتم جداً بمحتوى عالي
			من الأشعة البنفسجية مناسب
		•	عند استعماله في المسرح القوي
			والمزاجي. A VERY DARK BLUE WITH A HIGH- UV- CONTENT. GOOD WHEN USED IN HIGH CONCENTRATIONS FOR A MOODY AND POWERFUL STAGE COLOUR WASH.
•٧1	TOKYO BLUE	TOKYO BLUE	أزرق غامق/ داكن يستعمل
			لمشاهد منتصف الليل وإضاءة
			السيكلوراما.
			DEEP BLUE, USE FOR MIDNIGHT SCENES, CYCLORAMAS.
١٨١	CONGO BLUE	CONGO BLUE	تأثيرات الإضاءة في المسرح
			والتلفزيون- للإضاءة الخلفية
			THEATRE AND TELEVISION EFFECT LIGHTING BACK LIGHTING.
779	ازرق مائي	SCUBA BLUE	يستخدم في الحفلات الموسيقية
			المسرحية وإعداد الإضاءة.
	•		USED IN MUSICAL PERFORMANCES FOR COLOUR WASH OR SET LIGHTING.
117	(أزرق اخضر) متوسط	MEDIUM BLUE- GREEN	تأثير يعطي البهجة للإضاءة
	متوسط		المسرحية.
			PLEASING EFFECT FOR THEATRICAL LIGHTING.

			ہرہ واعدات کے اسسریوں
708	ازرق حدیدي	SPECIAL STEEL BLUE	إضاءة بارة (مسحة أزرق
	خاص		أخضر) لخشبة المسرح، وإعداد
			الإضاءة.
			COOLING BLUE- GREEN WASH FOR STAGE AND SET LIGHTING.
110	ازرق طاووسي	PEACOCK BLUE	إضاءة خلفية مثل حلبات
			التزلج الجليدي والمهرجانات،
			تأثير مبهج لملابس العرض
			التصويري. PLEASING EFFECT ON SETS- CYCLORAMA CLOTHS. BACK LIGHTING (E. G. ICE RINKS, GALAS, ETC).
171	ازرق بحري	MARINE BLUE	ضوء القمر الرومانسي لإضاءة
			عروض الباليه- ومشاهد
			تحت الماء.
			ROMANTIC MOON LIGHT- BALLET- UNDER WATER.
751	الفلورسنت LEE	LEE FLUORESCENT	يحول إضاءة التنجستون إلى
	كلفن ٥٧٠٠	7500 KELVIN	ضوء فلورسنت مشع بدرجة
			حرارة لونية مقدارها ٥٧٠٠
			كلفن (ابيض بارد، ضوء
			النهار).
		_	CONVERT TUNGSTEN TO FLUORESCENT
		-	LIGHT OF 5700 K (COOL
			WHITE/ DAY LIGHT).
٧٢٨	اخضر حديدي	STEEL GREEN	اقتراب العواصف/ أيام ملبدة
	اخضر حدیدي (فولاذي)		بالغيوم/ ضوء حديدي بارد.
			APPROACHING STORMS, OVER CAST DAY, COLD STEELY LIGHT.

			برد وبسدات ي حسريون
	ļ 	LIDER MILES	MALEVOLENT.
٧٣٠	اخضر الحرية	LIBERTY GREEN	اخضر جيد ومناسب لخلق جو
	1		من الغموض والريبة.
			A GOOD GREEN FOR
			CREATING MY STERY
			AND SUSPENSE.
737	فلورسنت ٤٣٠٠	LEE FLUORESCENT	يخول ضوء التنجستون إلى
	كلفن	4300 KELVIN	ضوء فلورسنت (أبيض) ذو
			درجة حرارة لونية مقدارها
			٤٣٠٠ كلفن.
			CONVER TSTUNGSTEN
			TO FLURESCENT LIGHT OF 4300 K (WHITE).
719	فلورسنت اخضر	LEE FLUORESCENT	تصحيح ضوء التنجستون إلى
		GREEN	الفلورسنت (تصحيح
			متوسط).
			GENERAL TUNGSTEN TO
			FLUORESCENT
]			CORRECTION FOR USE WHEN FLUORISCENT
			COLOUR TEMP. TO
			PROVIDE MEDIUM
			CORRECTION.
474	زمرد اخضر ال	JADE	تستخدم لإضاءة المشاهد تحت
	JADE حجر		الماء والإضاءة الخلفية
	کریم ذو لون		والسيكلوراما.
	اخضر		USE FOR UNDER
	احسر		WATER, SCENS
			CYCLORAMAS, BACKLIGHTING.
477	إخضر ناعم	SOFT GREEN	Z. LOILE GITTETO.
470	اخضر بلون البطة	MALLARD GREEN	
	البرية		
	اخضر بلون	FOREST GREEN	اخضر داكن أو غامق لمشاهد
	الغابة		الغابة المشؤومة (النحس)

			هزة والمعدات في التلفزيون
			ولإضاءة السيكلوراما
			ولإضاءة الخلفية. DEEP GREEN, SINSISTER FOREST SCENSES, CYCLORAMAS, BACK LIGHTING.
٧٢٥	اخضر مخملي	VELVET GREEN	لون جميل للخلفية، للمشاهد
		•	العاطفية الفيكتورية، يعطي
			وقت ليلي اخضر. A BEAUTIFUL BACK GROUND COLOUR. VICTORIAN MELODRAMA. A NIGHT TIME GREEN.
. 9 .	أخضر- أصفر	DARK YELLOW GREEN	يلفت الانتباه نحو تأثيرات الغابة
İ	معتم	0.027	HIGH LIGHTING FOR FOREST SCENES.
179	أخضر أولي	PRIMARY GREEN	إعداد الإضاءة وإضاءة
			السيكلوراما. SET LIGHTING, CYCLORAMAS.
٠٨٩	اخضر طحلبي	MOSS GREEN	لمشاهد الغابة والعروض
			التصويرية WITH GOBOS FOR SOREST SCENES.
371	اخضر قاتم/	DARK GREEN	مناسب للإضاءة الخلفية-
	معتم		ولإضاءة السيكلوراما CYCLORAMAS, GOOD FOR BACK LIGHTING
787	فلورسنت ٣٦٠٠	(LEE) FLUORESENT	يحول ضوء التنجستون إلى
	كلفن	3600 KELVIN	ضوء فلورسنت (أبيض دافئ)
			بدرجة حرارة لونية مقدارها
			٣٦٠٠ كلفن ولإضاءة
			السيكلوراما
			TO FLUORESCNT LIGHT

		OF 3600 K (WARM WHITE).
اخضر سرخسي	FERN GREEN	جيد لتأثيرات المزاج وإضاءة
بلون نبات		العروض التصويرية
السرخس		والسيكلوراما
		CYCLORAMAS- GOOD FOR MOOD EFFECT.
اخضر ياسميني	JAS GREEN	أخضر مصفر غني/ مناسب
		لإضاءة خشبة المسرح لحفلة
		موسيقية حيث يظهر درجات
		تعتيم الجلد والازياء بشكل
		مرضي.
		ARICH YELLOW WISH GREEN, USEFUL AS A CONCERT STAGE WASH WHERE DARKER SKIN TONES, COSTUME, AND SET ARE A
	LEE CREEN	CONSIDERATION.
اخضر LEE	LEE GREEN	لإضاءة السيكلوراما والعرض
		التصويري. CYCLORAMAS
اخضر جيري	LIME GREEN	USE WITH GOBOS FOR LEAFY GLADES- PANTOS- SLIGHTLY SINISTER ATMOSHERE
اخضہ شاحب	PLAE GREEN	جيد لمشاهد الغابات
		GOOD WITH GOBOS FOR WOODED SCENES
اخضر زائد	LEE PLUS GREEN	APPROXIMATELY EQUIVALENT TO CC30 GREEN
اخضر لهيبي	WHITE FLAME GREEN	يصحح اللهب والوهج
ابيض		(الضوء) الأبيض الصادر من
		الاقواس الكربونية عن طريق
		امتصاص الأشعة البنفسجية
		CORRECTS WHITE FLAME CARVON
	بلون نبات السرخس اخضر ياسميني اخضر عصر علام المعنى المعنى المعنى الخضر جيري الخضر شاحب اخضر زائد	السرخس السرخس المرخس المرخس المرخس المون بات المخضر ياسميني المخضر المحلس المح

			برة والمعدات في التلفزيون
			ARCSBY ABSORBIN GULTRAVIOLET
720	اخضر زائد	HALF PLUS GREEN	APPROXIMATELY EQUIVALENT TO CC 15
	وسطي (نصف)		GREEN
727	اخضر زائد	¼ QUARTER PLUS GREEN	APPROXIMATELY EQUIVALENT TO CC 075 GREEN
	(ريع) 1⁄4		GREEN
YVX	اخضر زائد (ثمن)	1/8 EIGHTH PLUS GREEN	يمنح اختيار اخضر بسيط
	۸/۱		طفيف (مسحة خضراء بسيطة)
			PROVIDES VERY SLIGHT GREEN CAST.
74.	SUPER CORRCTION	SUPE CORRECTION L.	يحول أشعة الأقواس الكربونية
	L. C. T YELLOW	C. T YELLOW	الصفراء لدرجات حرارة لونية
<u> </u>			منخفضة- إلى تنجستون
			CONVERT ARC. (OF LOW COLOUR
			TEMPERATURE) TO TUNGSTEN.
101	الشوكولاتة	CHOCOLATE	مع اصفر قشي رقم ١٠٣ في
			كشاف مشابه لإنتاج ضوء
			الشمعة.
			WITH 103 STRAW IN SAME LANTEM TO PRODUCE CANDLE LIGHT.
• 17	مشمشي مفاجئ	SURPRISE PEACH	لإظهار درجات الجلد- ضوء
			التأثيرات مزاجية
			SKIN TONES- MOOD LIGHT
٧٤٦	البني	BROWN	يوضع أمام مصدر إضاءة
		•	التنجستون لإعطاء شعور
			مظلم قذر أعتم من شريحة
			الشوكولاته مع وردي اقل.
			TO GIVE A MURKY, DIRTY FEEL TO TUNGSTEN ADARKER,

		1	T ESS DDIV OUTGOL ATE
	 		LESS PINK CHOCOLATE.
۲۰۸	FULL. C. T. O + 6 ND	FULL. C. T. O + 6 ND	يعمل على تحويل ضوء النهار
	اللون البرتقالي		إلى ضوء تنجستون من ٦٥٠٠
	الكامل		K إلى ٣٢٠٠ لم يقلل الضوء ا
			بمقدار وقفتين (فتحتين).
			لأنه مضاف إليه مرشح ND 6
			والذي يعمل على تقليل كمية
			الصوء بمقدار فتحتين.
			CONVERTS DAY LIGHT TO TUNGSTEN 6500 K TO 3200 K AND REDUCES LIGHT 2 STOPS.
7.7	FULL. C. T. O + 3 ND	FULL C. T. O + 3ND	يعمل على تحويل ضوء النهار
	البرتقالي الكامل		إلى ضوء تنجستون من 6500 K
			إلى X 3200 ويقلل الضوء
	ļ		بمقدار وقفة (فتحة) واحدة.
			لأنه مضاف إليه مرشح 3ND
			والذي يعمل على تقليل كمية
			الضوء بمعدل فتحة واحدة.
			CONVERTS DALY LIGHT
			TO ROUGSTE 6500K TO
			3200 K AND REDUCES LIGHT 1 STOP.
777	اخضر لطبيع	SUPPER CORRCTION	يحول إضاءة الاقواس الكربونية
	أبيض ممتاز	WHITE FLAME TO TUNGSTEN	إلى ٣٢٠٠ كلفن ويستخدم في
	للتعديل إلى ضوء		التصوير السينمائي مع الأفلام
	التنجستون		المخصصة للتصوير أثناء
	'		استخدام اضاءة التنجستون
			CONVERTS WHITE
			FLAME ARC 3200 K, FOR
			USE WITH TUNGSTEN FILM.
440	برتقالي 3⁄4	THREE QUARTERS C. T.	يحول ضوء النهار إلى ضوء

			ہرہ واعدات کي اعتشريوں
		0	تنجستون من ٦٥٠٠ كلفن إلى
			. ٣٦٠٠
			CONVERST DAY LIGHT 5600 K TO 3600 K.
9	ذهبي شاحب	PALE AMBER GOLD	للتعبير عن ضوء الشمس في
	برتقالي (کهرمانی)		آخر اليوم (النهار) LATE SUN LIGHT.
		HALF. C. T. O	
7.0	نصف برتقالي $2^{1/2}$	IIALI . C. I. O	يحول ضوء النهار إلى ضوء
			تنجستون حيث يعمل على
			خفض درجة حرارة لون ضوء
			النهار من ٦٥٠٠ كلفن إلى
			درجة حرارة اللون التنجستون
			ېمدل ۳۸۰۰ کلفن.
			CONVERTS DAY LIGHT TO TUNGSTEN LIGHT 6500 K TO 3800 K.
733	نصف قشي 1⁄2	HALF C. T. STRAW	يحول ضوء النهار 6500 K إلى
			ضوء تنجستون 4300 K مع
			انحراف نحو الأصفر.
			CONVERTS 6500 K TO 4300 K- DAY LIGHT TO TUNGSTEN LIGHT WITH YELLOW BIAS
• 18	قشي (خفيف)	STRAW TINT	يعطي مسحة بلون الشمس
	مسحة بلون		يستخدم للإضاءة الداخلية
	القش		SUNLIGHT WASH WITH GOBOS, INTERIOR LIGHT.
1.4	قشي بلون القش	STRAW .	تأثير ضوء شمس شاحب من
			خلال النافذة – تأثير شتاء
			دافئ.
			PALE SUNLIGHT THROUGH WINDOW EFFECT- WARM WINTER

	T T	T	EFFECT
2 2 2	1⁄4 درجة من	QUARTER C. T. STRAW	یحول ضوء النهار من ۲۵۰۰ K
	درجات اللون		إلى ضوء التنجستون بدرجة
	القشي		حرارة لونية مقدارها ٢٥١٠٠ ٢
			مع انحراف نحو الأصفر. CONVERTS 6500 K TO 5100 K- DAY LIGHT TO TUNGSTEN LIGHT WITH YELLOW BIAS.
7.7	1/4 البرتقالي	QUARTER C. T. O	يحول ضوء النهار إلى ضوء
			التنجستون من ٦٥٠٠ كلفن
			إلى ٤٦٠٠ كلفن
			CONVERTS DAYLIGHT TO TUNGSTEN LIGHT 6500 TO 4600 K.
777	١ / ٨ البرتقالي	EIGHTH C. T. O	يحول ضوء النهار إلى ضوء
			التنجستون من ٦٥٠٠ كلفن
			إلى ٥٥٥٠ كلفن
			CONVERTS DAYLIGHT TO TUNGSTEN LIGHT 6500 TO 5550K.
٤٤٤	۸/۱ من درجات	EIGHTH. C. T. STRAW	يحول ضوء النهار إلى ضوء
	القشي		التنجستون من ٦٥٠٠ كلفن
			إلى ٥٧٠٠ كلفن مع انحراف
			نحو الأصفر.
			CONVERTS TO 6500 TO 5700K. DAY LIGHT TO TUNGESTEN LITHG YELLOW BIAS.
109	قشي لا لوني	NO COLOUR STRAW	تأثير دافئ- ضوء الشمس WARM EFFECT SUN LIGHT
14.	واضح/ صافي	CLEAR	من درجات البرتقالي،
			يستعمل في الصور المتحركة
			وأعمال العرض.

U. V TRANSMISSION OF LESS THAN 5 % AT 410 NMS.				بره والمعدات في التنظريون
YTT فوق البنسجي U. V TRANSMISSION OF LESS THAN 5 % AT 410 NMS. YTT WHEAT باثن نبات القمح مضوء الشمس ADD WARMTH, SUNLIGHT. Y1Y L. C. T. YELLOW WILIGHT. yellow L. C. T. YELLOW WARMTH, SUNLIGHT. REDUCES COLOUR TEMPERATURE OF LOW CARBON ARCS TO 3200K. Yellow SPRING YELLOW SUNLIGHT Yellow SUNLIGHT WASH- USE WITH BOGOS- DISCO-DARKSIN TONES WITH BOGOS-DISCO-DARKSIN TONES WILIGHT WASH- USE WITH BOGOS-DISCO-DARKSIN TONES Yellow SUN LIGHT EFFECT yellow YELLOW SUN LIGHT FEFECT YELLOW wide library. SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT-PLEASANT IN ACTING AREAS. wide library. LEE YELLOW V10 LEE YELLOW				AND PROJECTION
الله الله الله الله الله الله الله الله	777	فوق البنفسجي	U. V	TRANSMISSION OF LESS
ADD WARMTH, SUNLIGHT. ADD WARMTH, SUNLIGHT. SUNLIGHT.	٧٦٣	بلون نبات القمح	WHEAT	يضفي الدفء. ويعطي تأثير
SUNLIGHT L. C. T. YELLOW المنافقة الحرارة اللونية إلى المنافقة الحرارة اللونية إلى المنافقة الحرارة اللونية إلى المنافقة الحرارة اللونية إلى الله المنافقة الحرارة اللونية إلى الله المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة الديسكو، المنافقة المنافقة الديسكو، المنافقة المنا		(قمحي)		ضوء الشمس
١١١ YELLOW التخفضة الحرارة اللونية إلى المتخفضة الحرارة اللونية إلى المتخفضة الحرارة اللونية إلى الله الله الله الله الله الله الله ال				
### REDUCES COLOUM REDUCES COLOUM TEMPERATURE OF LOW CARBON ARCS TO 3200K. #### PALE YELLOW SUNLIGHT #### SPRING YELLOW SUNLIGHT #### SUNLIGHT WASH- USE WITH BOGOS- DISCO-DARKSIN TONES #### SUNLIGHT WASH- USE WITH BOGOS- DISCO-DARKSIN TONES #### Owner I was a sun was a	717		L. C. T. YELLOW	
REDUCES COLOUR TEMPERATURE OF LOW CARBON ARCS TO 3200K. ••• الشمس القوي. REDUCES COLOUR TEMPERATURE OF LOW CARBON ARCS TO 3200K. ••• المنافقة المنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة الديسكو الحلاء والمنافقة المنافقة الديسكو المنافقة الديسكو المنافقة المنافقة الديسكو المنافقة المن				المنخفضة الحرارة اللونية إلى
TEMPERATURE OF LOW CARBON ARCS TO 3200K. PALE YELLOW Owner of SUNLIGHT SPRING YELLOW SUNLIGHT Owe of the most of the control of the contr	}			۳۲۰۰ كلفن.
الله الله الله الله الله الله الله الله				TEMPERATURE OF LOW CARBON ARCS TO
اللون القائمة، الديسكو، طلاء اللون القائمة، الديسكو، طلاء اللون القائمة، الديسكو، طلاء اللون القائمة، الديسكو، طلاء اللون القائمة، الديسكو، طلاء اللان القائمة، الديسكو، طلاء الله الله الله الله الله الله الله ا	•••	أصفر شاحب	PALE YELLOW]
اللون القائمة، الديسكو، طلاء ضوء الشمس SUNLIGHT WASH- USE WITH BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES 10		: .1	SPRING YELLOW	
الشمس القوي. SUNLIGHT WASH- USE WITH BOGOS- DISCO-DARKSIN TONES MEDIUM YELLOW SUN LIGHT EFFECT YELLOW Output SUN LIGHT EFFECT SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT-PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW USEFUL SUNLIGHT Output LEE YELLOW Output SUNLIGHT Output LEE YELLOW Output SUNLIGHT Output LEE YELLOW Output SUNLIGHT Output LEE YELLOW Output Output LEE YELLOW Output O	, , , ,	اصفر ربيعي		
SUNLIGHT WASH- USE WITH BOGOS- DISCO-DARKSIN TONES 11 أثير ضوء الشمس الصادر من SUN LIGHT EFFECT 11 أثير ضوء الشمس الصادر من الشباك (النافذة) مبهج في الشباك (النافذة) مبهج في SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT-PLEASANT IN ACTING AREAS. 11 LEE YELLOW 11 LEE YELLOW 12 LEE YELLOW 13 LEE YELLOW 14 LEE YELLOW 15 LEE YELLOW 16 LEE YELLOW 16 LEE YELLOW 17 LEE YELLOW 18 USEFUL FOR			•	اللون القاتمة، الديسكو، طلاء
WITH BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES 11 MEDIUM YELLOW SUN LIGHT EFFECT 11 مفید (النافذة) مبهج في SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT- PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW WITH BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES SUN LIGHT EFFECT PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL VIGEOU USEFUL VIGEOU USEFUL VIII BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES SUN LIGHT EFFECT PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL VIII BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES SUN LIGHT EFFECT PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL VIII BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES SUN LIGHT EFFECT PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL VIII BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES SUN LIGHT EFFECT PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL V10 USEFUL VIII BOGOS- DISCO- DARKSIN TONES SUN LIGHT EFFECT PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL V10 USEFUL				ضوء الشمس
الثير ضوء الشمس الصادر من الثير ضوء الشمس الصادر من الثير ضوء الشمس الصادر من الشباك (النافذة) مبهج في الشباك (النافذة) مبهج في SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT-PLEASANT IN ACTING AREAS. المناس القوي. التعديل ا				WITH BOGOS- DISCO-
SUN LIGHT EFFECT YELLOW Tity ضوء الشمس الصادر من الشباك (النافذة) مبهج في مناطق التمثيل. SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT- PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW USEFUL VEFUL VELLOW USEFUL VELLOW USEFUL VELLOW VIOLET TO AND USEFUL VIOLET TO AND USEFUL VIOLET TO AND VIOLET TO	• 1 •	اصفر متوسط		تأثير ضوء الشمس
الشباك (النافذة) مبهج في الشباك (النافذة) مبهج في الشباك (النافذة) مبهج في الشباك (النافذة) مبهج في SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT-PLEASANT IN ACTING AREAS. الكلا المناسس القوي. USEFUL FOR			YELLOW	
المناطق التمثيل. SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT-PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE YELLOW مفيد لإعطاء تأثير ضوء LEE YELLOW اصفر القوي. USEFUL FOR	1.1	اصفر	YELLOW	تأثير ضوء الشمس الصادر من
SUNLIGHT AND WINDOW EFFECT-PLEASANT IN ACTING AREAS. V70 LEE اصفر الفوي. USEFUL FOR				الشباك (النافذة) مبهج في
WINDOW EFFECT- PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE jable LEE YELLOW مفيد لإعطاء تأثير ضوء الشمس القوي. USEFUL FOR				مناطق التمثيل.
PLEASANT IN ACTING AREAS. V10 LEE بالشمس القوي. USEFUL FOR				l l
مفيد لإعطاء تأثير ضوء LEE YELLOW اصفر LEE اسفر V10 LEE اسفر USEFUL FOR				PLEASANT IN ACTING
USEFUL FOR	Y70	اصفر LEE	LEE YELLOW	
USEFUL FOR				الشمس القوي.
PRODUCING A STRONG				USEFUL FOR
SUN LIGHT EFFECT.				l

			ہرہ والمعدات في المصريوں
٧٦٤	لون الشمس	SUN COLOUR STRAW	ضوء شمس براق ويضفي
	(القشي)		الدفء
			ADD WARMTH, BRIGHT SUN LIGHT.
1 • 7	كهرمان فاتح	LIGHT AMBER	مبهج الأماكن التصوير/ وتأثير
			غروب الشمس تأثير ضوء
			الفانوس
			LAMP LIGHT- EFFECTS- DAWN SUN EFFECT- AREAS. PLEASANT IN ACTING.
١٠٤	كهرمان غامق	DEEP AMBER	تأثير مزاجي على الخلفيات
	(داکن)		إضاءة خلفية وتأثيرات ملونة
			على الخلفيات.
			MOOD EFFECTS ON BACKINGS. BACK LIGHTING OF FLOOR AND COLOUR EFFECT.
•10	(قشي) غامق	DEEP STRAW	تأثير مزاجي للخلفيات مع
	داكن		انحراف نحو الأصفر.
			STRONG MOOD EFFECT ON BACKINGS WITH YELLOW BIAS.
133	(قشي) كامل	FULL C. T. STRAW	يحول ضوء النهار ذو درجة
	بلون القش		حرارة اللون ٦٥٠٠ كلفن إلى
			ضوء تنجستون درجة حرارته
			۳۲۰۰ كلفن مع انحراف نحو
			Illouise. S. CEON V. TO
	•		CONVERT S 6500 K TO 3200K- DAY LIGHT TO TUNGSTEN LIGHT WITH YELLOW BIAS.
7 • ٤	البرتقالي ذو	FULL. C. T. O	يحول ضوء النهار إلى ضوء
	درجة حرارة		تنجستون من ٦٥٠٠ كلفن إلى
	لونية كامل.	<u> </u>	77

			ہرہ والمعدات في المنظريوں
			CONVERT DAY LIGHT TO TUNGSTEN LIGHT.
777	من إضاءة HIMI	HMI (TO TUNGSTEN)	يستخدم في التصوير السينمائي
	إلى إضاءة		للاستخدام مع الأفلام
	تنجستون.	1	المستخدمة للتصوير في ظل
			إضاءة التنجستون فهو يحول
			اضاءة كشافات HMI إلى
			إضاءة تنجستون من درجة
			حرارة لونية ٦٥٠٠ كلفن إلى
			۳۲۰۰ كلفن.
			CONVERTS HMI TO 3200 K, FOR USE WITH TUNGSTEN FILM.
179	لون کروم	CHROME ORANGE	مركب من 1⁄2 درجة حرارة
	برتقالي مشمشي		لونية برتقالي مع كمية مزدوجة
	مطلي بالكروم		من الكهرمان الغامق رقم
			(١٠٤) يعطي تأثير الشمس.
			COMBINATION OF 1/2 . CTO AND DOUBLE STRENGTH 104 SUN LITGHT.
	كهرمان متوسط	MEDIUM AMBER	ضوء الشمس المتأخر
<u> </u>		NECTARINE	LATE SUNLIGHT
777	لون دراقي	NECTARINE	غروب رومانسي ROMANTIC SUNSET
	(خوخي) بلون		ROMANTIC SUNSET
	الخوخ	'	
١٤٧	مشمشي	APRICOT	شروق الشمس، غروب
		•	الشمس، ضوء مصباح.
			SUNRISE- SUNSET LAMPLIGHT.
1.0	برتقالي	ORANGE	تأثير النار إذا استخدم مع
			الجلاتين رقم ١٠٤ أو رقم
			١٦٦ أو رقم ١٠٦
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 4	

			ره والمعدات في السلمريون
			FIRE EFFECT IF USED WITH 104 AND 106, 166.
٧٧٩	زهري زائف	BASTARD PINK	غروب الشمس القاتم (الغامق)
			ومفيد على درجات الجلد
			القاتم.
			DEEP SUNSET. USEFUL ON DARK SKIN TONES.
777	من إضاءة CID	CID (TO TUNGSTEN)	يستخدم في التصوير السينمائي
	إلى إضاءة		وخصوصاً مع الأفلام
	تنجستون		السينمائية الخام والمخصصة
			للتصوير في ظل فلم مصنوع
			للتصوير في إضاءة التنجستون
			حيث يقوم بتحويل إضاءة
	! 		CID الغازية إلى إضاءة
			تنجستون وبدرجة حرارة لونية
			مقدارها ۳۲۰۰ کلفن.
			TO 3200 K CONVERTS CID FOR USE WITH TUNGSTEN FILM.
١٣٤	كهرمان ذهبي	GOLDEN AMBER	FIRE تأثير النار بشكل مزدوج EFFECT
101	برتقالي (داكن)	DEEP ORANGE	تأثير النار
	غامق		FIRE EFFECT
٠٢١	کهرمان بلون	COLD AMBER	تأثير النار، غروب الشمس
	الذهب		FIRE EFFECT, SUN SET
VVV	لون الصدأ	RUST	تأثير اللون الصدأ الحيوي
		;	A VIDID RUST COLOUR EFFECT
٧٧٨	دَهب ألفي	MILLENNIUM GOLD	مفيد للإضاءة الهندسية، ينتج
			كهرمان غني يستخدم على
			مصدر التنجستون أو تأثير اكثر
			برودة عند استخدامه مع
		660	

			بره ريست کي مصروري
			HIMإضاءة
		,	USEFUL FOR LIGHTING ARCHITECTURE IT PRODUCES ARICH AMBER WHEN USED ON A TUNGSTEN SOURCE, OR A MUCH COOLER EFFECT WHEN USED ON HIMI LAMP.
140	کهرمان ذهب <i>ي</i>	DEEP GOLDEN AMBER	تأثيرات النار
]	غامق (معتم)	AMBER	FIRE EFFECT
• ۲۲	كهرمان غامق	DARK AMBER	إضاءة خلفية
	(معتم)		BACK LIGHT
• 70	احمر بلون	SUNSET RED	تأثير غروب الشمس
	غروب الشمس		SUNSET EFFECT
١٦٦	احمر شاحب	PALE RED	العرض التصويري والإضاءة
			السيكلوراما
			CYCLORAMS
٧٨١	احمر ويري	TERRY RED	احمر كهرماني يعمل جيداً مع
			الأحمر والكهرمان القاتم وفي
			إضاءة السيكلوراما
			A STRONG AMBER RED THAT WORKS WELL WHEN USED AGAINST REDS, AND DARK AMBERS IN WSH COMBITIONS, AND ON CYCLORAMAS.
• 19	احمر ناري	FIRE	للديسكو وتأثير النار
		•	DISCO EFFECT- FIRE EFFECT
١٦٤	احمر لهيبي	FLAME RED	تأثير النار
	(لهيبي)		FIRE EFFECT
• ۲٤	احمر لهيبي (لهيبي) قرمزي	SCARLET	تأثير النار، مشاهد وقاعات
			الرقص، ويستخدم لإضاءة

			التمثيل الإيمائي (الصامت) في
			المسرح PANTOMIMES, BALIROOM SETS, FIRE EFFECT.
١٨٢	احمر خفيف	LIGHT RED	للسيكلوراما والتأثيرات
	(مضيء)		الضوئية في المسرح والتلفزيون THEATRE AND TELEVISION EFFECT LIGHTING, CYCLORAMS.

أناثا:- العواكس REFLECTORS-:

وهي لوحات معدنية (من الألمنيوم الرقيق)او من القماش الابيض تستخدم عادة لعكس الإضاءة (عادة الشمس) على جسم معين لتخفف حدة الظلال عليه، أو إضاءة الجزء أو الجانب الآخر من وجهة مثلاً (خصوصاً في الشمس حيث تكون الشمس هي مصدر الإضاءة الوحيد).

إذا كنا نستخدم كشاف رئيسي واحد مثلاً لشخص يقف أمام الكاميرا فإن الإضاءة المنعكسة من العاكس تعمل بمثابة إضاءة تكميلية للشخص وهذه العواكس تأتي في أحجام وأشكال مختلفة وحسب الحاجة وهي تأتى بلونين فضى وذهبى.

وتطلق كلمة REFLECTORS أيضاً على العواكس التي تركب داخل الكشافات وتكون ضمن تصميم الكشاف الميكانيكي وهي ما نراه عند النظر لأي كشاف من الكشافات المستخدمة في الاستوديوهات التلفزيونية.

ووظيفة العاكس الموجود ضمن التجهيزات سواء في الكشاف نفسه أو عاكس خارجي وظيفته هي تكثيف وتوزيع الإضاءة بشكل اكبر وكلما كبر العاكس من حيث مساحته كلما كانت الأشعة الضوئية منتشرة اكثر وتغطي مساحة اكبر وتكاد الظلال تنعدم والعكس صحيح.

وتأتي العواكس المستخدمة في الميدان ومواقع التصوير والتي تجهز على حوامل خاصة من عدة أنواع منها: -

- ۱- HARD SILVER MIRROR (يعطى تأثير انعكاس المرآه بلون فضي).
 - SOFT GOLD MIRROR (يعطي تأثير انعكاس المرآة بلون ذهبي).
 - ۳- SILVER PEBBLE (عواكس خشنة محببة فضية).
 - 4- GOLD PEBBLE (عواكس خشنة ذهبية).



التعامل مع العاكس المصنوع من القماش



استخدام العاكس اثناء التصوير





الصورة اليمنى تبين صورة الشخص بدون استخدام العاكس وتلاحظ ان الصورة معتمة لاحظ بعد وضع العاكس في الصورة اليسرى

رابعا:- الخفضات console)DIMMERS

ال DIMMER عبارة عن أجهزة تعمل بطريقة السماح لكمية معينة من التيار الكهربائي المتجه إلى اللمبة بالمرور خلال اللمبة (لمبة الكشاف) وعليه فإن لمبة الكشاف إما أن تعمل بكامل طاقتها أو بأقل من طاقتها الفعلية أي أن التغيريتم إما بالزيادة أو النقصان للتيار المتجه إلى اللمبة لأننا

بواسطة الديمر DIMMER يمكننا التحكم بشدة الإضاءة المنبعثة من اللمبة تدريجياً وحتى الإطفاء الكامل 'BLACK OUT'.

ويكون جهاز الديمر بشكل عام مزود بأذرع تسمى FADERS وكل ذراع مخصص لكشاف واحد من الكشافات الموجودة ضمن شبكة الإضاءة في الأستوديو التلفزيوني، أي أن كل كشاف يكون مربوط ومتصل بفيدر خاص ويكون كل فيدر من هذه الفيدرات مرقم (مدرج) من (۰۰ مرجات ويعتمد المخرج النهائي OUTPUT لأي فيدر على مربع وضع الفيدر والذي يكون مدرج من (۰۰ من). (وهذه التدريجات عبارة عن مقاومات متغيرة).




ذراع الفيدر

فمثلاً إذا وضعنا الفيدر على الوضع (التدريج) ٧ فإن كمية شدة الإضاءة الخارجة من اللمبة هي ٧ × ٧ = ٤٩ أي النصف تقريباً (٥٠ ٪) من كمية شدة الإضاءة القصوى للمبة وهكذا لباقي التدريجات.

وعند تخفيض الإضاءة عن طريق ال DIMMER فإن هذا التخفيض يؤثر في شيئين شدة الإضاءة الصادرة من لمبة الكشاف ودرجة حرارة اللون (C. T) وليس مرغوب بالتلفزيون تخفيض إضاءة الكشاف اقل من ٥٠٪ (أي على التدريج ٧) لأن ذلك يؤثر في درجة حرارة اللون للمبة إلا إذا كان مقصود تأثير معين.

وفيما يلي رسم يوضح كمية شدة الإضاءة ودرجة الحرارة اللونية لوضعيات مختلفة للمصدر وما ينطبق على هذا المثال ينطبق على باقي الفيدرات سواء كانت تعمل بشكل يدوي أو بنظام الكمبيوتر.



وقد تنوعت أجهزة التحكم بالإضاءة وتعددت الشركات الصانعة لهذه الأجهزة ومن هذه الشركات (LEE) (BLACAR) (ARRI) (STRAND) وغيرها من الشركات وأصبحت هذه الأجهزة بعدما كانت تقتصر على الاستخدام اليدوي للعمل من خلالها أصبحت مجهزة بأجهزة تخزين بواسطة الكمبيوتر وأصبح العمل من خلالها اكثر مرونة، وأصبحنا نستطيع العمل في اكثر من اتجاه من خلال الإمكانات التي ما زالت في تطور وتحديث.


فأجهزة ال DIMMERS أصبحت الآن عبارة عن أجهزة مزود بلوحات وشاشات كمبيوتر ومن خلال هذه الأجهزة اصبح بالإمكان التخزين والشطب والاحتفاظ والإضافة وكل هذا بأقل وقت محكن.

فالآن نستطيع تخزين إضاءة عدة مشاهد تمثيلية أو تخزين إضاءة عدة برامج وعند الحاجة إنيها ما علينا إلا أن نقوم باسترجاعها RECOLLECT من خلال مجموعات الذاكرات (MEMORYS) الغير محدودة في أجهزة الكمبيوتر واستعادة التخزين STORAGE تكون آلياً بواسطة كبسة (أو ضغطة على مفتاح معين) أو عدة مفاتيح وحسب تخزينك (للمجموعات) وكل ذلك حسب المعلومات وتعليمات تشغيل جهاز الكمبيوتر العامل وحسب المقادير الضوئية التي نظمت أثناء التسجيل أو البروفات، وجميع الأجهزة تختلف في التصميم والأداء والإمكانات إلا أن المبدأ العام واحد في جميع أجهزة ال

ويمكن حصر فوائد الديمر بشكل عام فيما يلي:-

- ١- تشغيل أي كشاف وإطفاءه في أي وقت وعند الحاجة.
- ۲- الحصول على أي مستوى إضاءة يتراوح من الصفر وحتى أعلى مستوى إضاءة من
 الكشاف.
 - إمكائية تجاوز المفاتيح الفردية باستخدام المفتاح الرئيسي مباشرة إن استدعت الحاجة.

١- استخدام الذاكرة في تجميع وبرمجة الإضاءة حسب المطلوب.



العمل على مخفض الاضاءة




مخفض اضاءة بالكمبيوتر

خامسا :- شبكات الإضاءة ووسائل تعليق الكشافات:-

هناك العديد من وسائل تعليق وتثبيت الكشافات في الاستوديوهات السينمائية والتلفزيونية وهناك العديد من أنواع وطرز شبكات الإضاءة وكل منها له استخدامه وذلك حسب حجم الأستوديو ومساحته فشبكة الإضاءة ذات الحجم الصغير لا تصلح للاستوديوهات ذات الإنتاج الكبير والمساحة الواسعة والعكس صحيح فلكل أستوديو شبكته وتجهيزاته الخاصة به والذي ينفرد بها وسنتعرض فيما يلي إلى أهم شبكات الإضاءة وأنظمة تعليق الكشافات المتبعة في كافة الاستوديوهات وهي أربعة أنظمة رئيسية وهي كما يلى: -

-: FIXED BARREL SYSTEMS نظام المواسير الثابتة

وهذا النظام أبسط أنواع التركيب وهو مناسب لاستوديوهات التقديم الصغيرة والأخبار والبرامج التي تكون ثابتة. فعلى سبيل المثال عندما يكون نفس الديكور مستعمل لواحد أو اثنين من البرامج المتشابهة كالأخبار أو البرامج الرياضية والتي تتطلب تغيير بسيط في الديكور، وفي تركيبه البسيط يحتوي هذا النظام على مواسير معلقة بعرض الأستوديو بالكامل ومثبتة تحت سقف الأستوديو الأصلي وتكون الكشافات مثبتة رأسياً على المواسير بواسطة مرابط CLAMP ووسائل المان للتبيت Safery steel cable كتلك الموضحة في الصور اسقل.




وعادةً في مثل هذا النظام الثابت لا يكون هناك محاولات لتحريك الكشافات حركية جانبية أو تغيير لارتفع أو استعمال البانتوجراف الزمبركي على الموسير نظراً لصغر حجم وارتفاع الاستوديوهات التي تستخدم مثل هذا النظام ونظراً لأنه في العادة ما يكون الديكور ثابتاً وتوزيع كشافات الإضاءة يكون هو أيضاً ثابتاً ولذلك لا تكون هناك حاجة للتعديل إلا للضرورة وعند ذلك يتم نقل الكشاف من نقطة إلى أخرى وذلك حسب طبيعة العمل وظروفه.



وسائل تثبيت الكشافات في جسم شبكة المواسير الثابتة

وفي بعض أنظمة التعليق الثابت يمكن استخدام البانتوجراف إذا كان السقف مرتفعاً ويسمح باستخدام هذا الجهاز الزمبركي للتحكم بارتفاع وانخفاض مستوى الكشاف.


-: THE TRACK & BARREL SYSTEM نظام السكة



هذا النظام من شبكات الإضاءة مناسب للاستوديوهات الصغيرة SMALLER هذا النظام من شبكات الإضاءة مناسب للاستوديوهات الإضاءة) بدرجة STUDIOS التي يكون ارتفاعها محدود وهذا النظام يزود مدير الإضاءة (فني الإضاءة) بدرجة عالية من المرونة لتوجيه كشافات الإضاءة.

وتركب هذه الشبكة تحت سقف الأستوديو بمقدار ثلاثة أمتار وهذا النظام يتركب من زوج من السكك (تشبه نظام الأبواب المتحركة "الاباجورات") وتكون المسافة بين السكك الموجودة على طول سقف الأستوديو وتتراوح بين ٢ متر إلى ٣ متر ويحدد عدد السكك بناءاً على عرض الأستوديو ويوجد مواسير مثبتة بين كل سكنين بشكل عرضي وكل ماسورة مثبت على طرفيها عجلتين تسمح

بحركة الكشاف إلى الأمام ويثبت الكشاف الواحد على المواسير بواسطة البنتوجراف "الزمبركي" ويكون البنتوجراف مثبتاً هو الآخر على عجلة تسمح بحركته على طول الماسورة ويمكن تثببت الكشافات بواسطة مرابط على الماسورة بدون استخدام البنتوجراف.



وبالنسبة لتوزيع الطاقة الكهربائية فيكون عن طريق مخرج كهربائي لكل كشاف موجود ضمن تجهيزات الشبكة في الأعلى ويكون متصل مباشرة بجهاز الديمر ليتسنى لفني الإضاءة التحكم بشدة وإضاءة الكشاف.

- " شبكة التعليق الفردي "التلسكوبي" SINGLE POINT TELESCOPIC SYSTEM:



يحتوي هذا النظام على شبكة إضاءة رأسية والتي تكون بمثابة عمل فنيو الإضاءة وتعلق كشافات الإضاءة كل على حدة مثبتة على أداة تلسكوبية والتي تسمح بتغيير ارتفاع كشاف الإضاءة. وتكون الشبكة الرأسية جزء متكامل تدخل في تصميم الأستوديو من البداية عند البناء وشبكة الإضاءة تعلق عادة بمسافة ٢ متر إلى ٣ متر تحت السقف الأصلي للاستوديو والذي يمكن

طاقم الإضاءة العمل بحرية بمسافة ٨ أمتار إلى ١٠ أمتار فوق ارضية الأستوديو والشبكة في هذا النظام مقسمة إلى أقسام بمسارات مستمرة على طول وعرض الأستوديو ويمكن نقل وتحويل الكشاف بين كل مسار وآخر بسهولة.

وتصنع التلسكوبات بحيث يثبت بها عجلات تمكن الفني من تحريكها على طول الأستوديو، ويوجد لكل تلسكوب ونش "ماتور" إما أن يكون مثبت في التلسكوب أو منفصل لرفع الكشاف وخفضه حسب ما يتطلبه العمل.

ويعمل طاقم الإضاءة على الشبكة الرأسية ويحرك الكشافات فوق الديكور للمواقع المراد إضاءتها بإرشادات من مدير أو مشرف الإصاءة

وتشمل شبكة الإضاءة هذه نظام لتوزيع وتغذية الكشافات بالكهرباء مما يجعل ارضية الأستوديو خالية من الكوابل الكهربائية وعند الرغبة في عمل الصيانة لأحدى الكشافات فإن الكشافات تنقل لحافة الشبكة يسهولة ومرونة.

- : MOTORIZED HOIST " المائة الرافعة المائور - MOTORIZED HOIST - ديكة الإضاءة ذات الآلة الرافعة المائور




تتكون هذه الشبكة بشكل عام من ماسورة طولها ٢.٤ وقطرها ٤٨ ملم معلقة بحبل فولاذي مربوط على بكرة في محرك وهذا المحرك "الماتور" مثبت في الشبكة والتي تكون مثبتة بشكل طولي تحت سقف الأستوديو وعلى مسافات أفقية تساوي ١.٢ متر تقريباً.

وتوزع أباريز الكهرباء من خلال صندوق توزيع فوق الشكبة وتستخدم كوابل كهربائية ذات أطوال متغيرة حسب الارتفاع المطلوب



ويكون لهذه الشبكة لوحة التحكم بالكشافات وارتفاعها وحركتها يميناً ويساراً.



ويكون كل HOIS مرقم برقم ومن المكن تعليق كشاف أو اكثر على ال HOIS وفي هذه الحالة فإن لكل كشاف رقم خاص به غير رقم ال HOIS ويتم تركيب الكشافات على الشبكة بمسافات منتظمة إما باستخدام مرابط ثابتة أو عجلات متحركة ، حيث أن استخدام العجلات يعطي مجالاً لحركة الكشافات فيتحسن بذلك كفاءة ومستوى التشغيل وتتميز هذه الشبكة بأنها تمكنا من تغيير ارتفاعها حسب المطلوب للحصول على إضاءة افضل وكذلك فإن جاهزية واستعداد الأستوديو للعمل تكون على درجة عالية وكبيرة نتيجة تركيب الكشافات بشكل دائم وعند الانتهاء من العمل يتم رفع جميع الكشافات إلى أعلى منطقة في سقف الأستوديو بوساطة الموتور المرتبط مع لوحة التحكم.

سادسا ..جهاز قياس التدفق الضوئي: ILLUMNANCE METER



يستخدم جهاز قياس التدفق الضوئي Lux Meter لقياس الأشعة الضوئية الصادرة من مصادر الإضاءة المختلفة ولذلك فهو جهاز يحدد لنا كمية الإضاءة (شدة الإضاءة) الساقطة على الأجسام، ومن خلال هذا التحديد فإننا نستطيع تحديد فتحه العدسة المناسبة للكاميرا، وفيما يلي أم أجزاء هذا الجهاز وطريقة العمل من خلاله: -

فحص البطارية :-

- الفطاء CAP على العدسة (مستقبل الأشعة).
 - ٢- ضع مفتاح التغذية في وضع ON.
 - ۳- CAL تظهر على الشاشة.
 - ٤- إذا ظهرت بعد ذلك ارقام ٠٠٠ عير البطارية.





انتقاء وحدات القياس:-

يمكنك عداد (مينولتا) لقياس الطيف الضوئي إمكانية اختيار قراءة القياس بين وحدات الإضاءة (FOOTCANDLE (FCD) OR LUX (LX). لتضبط العداد لعمل قياس الوحدات المرغوبة كالآتى: -

- اضغط (زر) محرر رأس المستقبل واسحب إلى أعلى وباستقامة وبعيداً عن جسم العداد.
- ٢- ضبط وحدة القاس للموقع المرغوب فيه FCE OR LX ثم قم بإعادة رأس المستقبل إلى جسم العداد حال عمل ذلك سيبين العداد القياس المرغوب على شاشة العداد.



ملاحظة :-

في حالة فصل الجهاز عن الرأس يرجى أخذ الحذر لعدم كسر إبر التوصيل، ولا يمكن إعادة الرأس إلى الجسم إلا بطريقة واحدة فقط وبسهولة ويدون عنف.

انتقاء سرعة الجواب:-

من اجل القياس في حالة (الضوء الثابت) المستمر مثل ضوء النهار أو ضوء الفلورسنت .. الخ يوضع زر (RESPONSE SPEED SELECTOR) على وضعية FAST في هذه الحالة يكو ال RESPONSE TIME زمن التجاوب ONE MSEC ويمكن وضع العداد اوتوماتيك أو عادي.

وفي حالة القياس (للضوء المتقطع) مثل بروجكترات (كشافات) السينما والفيديو أو أجهزة SLOW على وضعية RESPONSE SPEED SELECTOR على وضعية كالتلفزيون يوضع زر MSEC 1.000 أي ثانية واحدة ويوضع العداد في هذه الحالة بوضعية عادي MANU.





وإذا تم وضع SLOW في حالة أوتوماتيك لقياس الضوء (المتقطع) فإن القراءة ستكون خاطئة ومغلوطة، في هذه الحالة يجب الإعادة إلى وضعية MANU ومن ثم اختيار الوضع المطلوب وذلك بالضغط على زر ال MEMORY KEY/RANGE SELECTOR.

ملاحظة: -

لا تضع الجهاز في وضع البطيء SLOW في حالة قياس الضوء المتقطع لتتجنب إضاعة عمر البطاريات.

قبل استعمال الجهاز يجب عمل تضبيط للوضع ZERO LEVEL وعليه فإن غطاء العداد (CAP) يجب أن يوضع على قبة مستقبل الضوء (CAP) يجب أن يوضع على قبة مستقبل الضوء (POWER) بيتم هذا الأمر. إذا كان مصدر القوة (POWER) موضوع في حالة التشغيل ND بدون وجود غطاء العداد كلمة (CAP) ستظهر على شاشة العداد وتقريباً بعد ثلاثة ثواني ستختفي

فإن كلمة (CAL) ستظهر على الشاشة مبينة أن وضع ZERO LEVEL قد تم وبالتالي يمكن ازاحة الغطاء عن بقية مستقبل الضوء في أي وقت دون التأثير على قراءة العداد.








التشفيل: في حالة الضوء العادي الستمر:-

- ضع العداد في الوضع المطلوب للقياس إما لحالة (LUX (L.X) أو لحالة FOOT و لحالة CANDLE و حدات القياس).
 - ٢- ضع العداد في وضع NORM عادي.
 - ٣- ضع العداد في وضع AUTO.
 - ٤- شغل العداد SWITCH ON وضبط العداد لقراءة ال ZERO LEVEL.
 - ٥- اضغط زر القياس في حالة RUN.
- ٦- ضع العداد في المكان المراد عمل قياس الإضاءة له وستظهر على الشاشة المعلومات الصحيحة للقياس.
 - ٧- يمكن ضغط نفس الزر لعمل HOLD + LOCK لآخر القراءة على العداد.





ملاحظة :-

إذا تم أخذ قراءة فوراً بعد انتهاء عمل تضبيط ZERO LEVEL في حالة الإضاءة القوية ستظهر المعلومات على الشاشة بعد ٢.٥ ثانية.

في حالة وضع الجهاز AUTO وإذا كان القياس لكمية الإضاءة أعلى من ١٠٠.٠٠٠ ول حالة وضع الجهاز FOOT فإنه سيظهر على الشاشة الرقم LUX

CANDLES العالية أي اكثر من 10.000 FCD فإنه سيظهر على الشاشة الرقم ٩٩٩٩. FCD.



اضغط وحرر زرالقیاس

قياس مدى (نسبة) ا نحراف كثافة التدفق الضوئي :-


لقياس مدى الانحراف في كثافة الندفق الضوئي بين مصدرين أو اكثر أو بين موقعين ... الخ. يجب عمل القياس الأول لكل موقع وتخزينه في الذاكرة الموجودة في العداد كعملية STANDARD ويتم ذلك على النحو التالي : -

- القراءة (القياس) كالعادة ثم أوقف القراءة بعمل HOLD على الشاشة.
- حرك الزر الموضوع عليه ▲ NORM 62 إلى وضع الرمز ▲ DELTA حيث ستختفي القراءة ويظهر مكانها على الشاشة ▲ مع رمز وحدة القياس إما PCD
 FCD

ملاحظة :-

إذا كان هنالك معلومات (مخزنة في الذاكرة ستظهر بقية المعلومات على الشاشة أيضاً.

- ٣- إضغط على زر RANGE- SELECTOR MEMORY KEY فإذا ظهر "O" على الشاشة فهذا يعنى أن القراءة قد تم تخزينها في الذاكرة.
- ٤- اضغط زر القياس مرة أخرى لعمل RUN وضع العداد في المكان المراد اخذ القياس له.
 سيظهر على الشاشة رقم وبجانبه علامة + ▲. أو ▲ مع الرمز دلتا ▲.
 وهذا الرقم هو مدى الانحراف (الاختلاف) في كثافة التدفق الضوئي بين مصدر/موقع وآخر.




تكاملية عملية كثافة التدفق الضوئي:-

للحصول على تكاملية لعملية كثافة التدفق الضوئي سواء LX. H أو FCD H أو FCD H وتكاملية الساعة H فُم بما يلي: -

- ۱- اختر وحدة القياس LX, FCD.
- ۲- اضبط زر القیاس علی وضع "NORM".
- ٣- اضبط زر AUTO/ MANO على وضع "AUTO".
 - اضبط زر القياس على وضع HOLD.
- ٥- شغل زر التشغيل على وضع 'ON' وضبط العدد على وضع ZERO LEVEL.
- 7 ضع العداد في المكان الذي ترغب عمل القياس له انزع الغطاء CAP وحرر زر القياس
 ليكون في وضع RUN.

سيبدأ العداد بأخذ القياس والقراءة وعمل الحسابات لقراءة تكاملية عملية كثافة التدفق الضوئي وتكاملية الساعة اضغط HOLD على زر ALL KEY وعند تحرير زر ال KEY ستعود قراءة القياس العادي على الشاشة.



سابعا:- أنواع اللمبات الستخدمة في الإضارة:-

تتنوع اللمبات المستخدمة في مجال الإضاءة في السينما والتلفزيون ولكل منها استخدامه ومجاله ومن أهم اللمبات نذكر : -

- - TUNGSTEN HALOGEN (الكوارتز) TUNGSTEN HALOGEN:-


وتتميز هذه اللمبات بعدم اسوداد الغلاف الداخلي للمبة كما هو الحال في اللمبات العادية ، كما أنها تتميز بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.

وتعتبر هذه اللمبات نقطة الانطلاق في تأمين الاستقرار لعمل الكاميرات الملونة من حيث درجة حرارة اللون التي تعتبر ثابتة ومستقرة بنسبة عالية طيلة فترة عمر اللمبة. وهذا يعود إلى وجود

غاز الهالوجين. حيث يتحد هذا الغاز مع بخار معدن التنجستون الذي تصنع منه الفتيلة ثم يعود ويستقر مرة أخرى على ملف الفتيلة بدلا من أن يتجمع على السطح الداخلي للمبة وبذلك يبقى زجاج اللمبة من الداخل نظيفاً ولا يسود.

وهكذا نرى أن هذه اللمبة تتميز عن غيرها بدورة تجديدية لمعدن التنجستون تقوم بها الهالوجينات ونتيجة لهذه الدورة التجديدية لا بد من أن تثبت الطاقة الضوئية التي تبعثها اللمبة كما يقل أي احتمال لتغيير درجة حرارة لون الأشعة التي تصدر من اللمبة خلال عمرها الافتراضي.

وتكون درجة الحرارة اللونية لهذه اللمبة ٣٢٠٠ كلفن وهذا النوع من اللمبات هو الذي يستخدم للإضاءة في الاستوديوهات وهي تأتي على نوعين، نوع بشكل انبوبي ونوع BIN ويوجد من هذه اللمبة قدرات كهربائية متعددة (١٠٠٠ واط/ ١ كيلو واط) ٢٠٠٠ واط/إلخ.



وفيما يلى نجمل أهم مزايا لمبات الهالوجين:-

- ١- صغيرة الحجم.
- لا تقل الطاقة الضوئية (شدة الإضاءة) التي تصدر منها خلال العمر المقدر لها.
- ٣- لا يترتب على طول استخدام هذه اللعبات أي تعتيم للسطح الداخلي للعبة وذلك
 عكس لبات التنجستون العادية.
 - لا تتغير درجة حرارة لون الأشعة التي تبعثها هذه اللمبات خلال العمر المقدر لها.
 - ۲- لبات H.M.I:-

وهي اللمبات التي تصدر طيفاً ضوئياً يشبه الطيف الضوئي الصادر من ضوء النهار DAY وتبلغ درجة الحرارة اللونية COLOR TEMPERATURE لهذه اللمبات حوالي ٥٦٠٠ كلفن وتستخدم هذه اللمبات في التصوير الخارجي عادة، وإن إظهار نوعية اللون بشكل جيد لدى لمبة HMI هي الأفضل من غيرها.

أما عن شكل اللمبة فهي بشكل انبوبي خفيف الوزن بداخله نوع من أنواع الغازات وبالطبع فإن هذه اللمبة لا تحتوي على فتيلة FILAMENT مثل التنجستون بل تعتمد على تفريغ الغاز وللكشافات التي تركب فيها هذه اللمبة محول للتشغيل (ترانس) وستاتر.



ومن أهم معيزات لبات HMI :-

- ١- شدة الإضاءة الضوئية أربعة أضعاف من التنجستون ولا تتغير درجة حرارتها اللونية.
 - لا تحتاج إلى تكييف كثير إذا استخدمت في الأماكن المغلقة.
 - ٢- عمرها طويل.
 - ٤- نوعية إظهار اللون افضل بالمقارنة مع مصادر الإضاءة الأخرى.
 - تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيلها ربع الطاقة اللازمة للمبات الأخرى.


ومن عيوبها:-

- ١- يتطلب تشغيلها محول "ترانس" واستخدام (ستارتر) بادئ للتشغيل.
- ٢- لا يمكن التحكم بالشدة الضوئية الصادرة من هذه اللمبة ولا يتم ربطها على جهاز الديمر المخفض لأن لها محول للتشغيل وقد طور حديثاً نوع يعمل على الديمر.
- ۳- تأخذ اللمبة زمن مقداره نصف دقيقة تقريباً أو أقل حَتّى تصل إلى الإضاءة الكاملة.
 بقي القول بأن لمبات HMI تأتي بقدرات كهربائية مختلفة (۲۰۰۰ واط/ ۲۰۰۰ واط/ ۱۲۰۰ واط/ ۱۲۰۰ واط/ ۱۲۰۰ واط/ ۱۲۰۰ واط/).

-: COPACT SOURCE IODIDE (CSI) بنات --

هذه اللمبات من اللمبات التي تعمل على تفريغ الغاز (غاز اليود) وتستخدم لكشافات FOLLOW SPOT وتبلغ درجة الحرارة اللونية لهذه اللمبة حوالي ٤٠٠٠ كلفن، ولا تتغير


حرارتها اللونية، والحرارة والمادية المنبعثة منها قليلة، وهي خفيفة الوزن، ولها محول للتشغيل (ترانس) ولذلك لا يمكن ربطها مع جهاز الديمر.



-: FLUORESCENT لبات الفلورسنت

وهي لمبات دخلت مؤخراً إلى العمل في التلفزيون ولها تجهيزاتها ومعداتها الخاصة بها وهي تستخدم على الأغلب لإضاءة استوديوهات الأخبار والبرامج الصغيرة.

وهذه اللمبات تعطي اضاءة ناعمة ومنتشرة وهي تأتي على نوعين: لمبات الضوء البارد COLD LIGHT وهذه اللمبات تعطي ضوءاً بارداً أي يخلو أو يقل فيه اللون الأحمر وهو يعطي ضوءاً ازرق والنوع الآخر هو القريب من اضاءة التنجستون أو الضوء الأبيض وهو النوع الذي تكون درجة حرارته ٢٢٠٠ كلفن مساوية لدرجة حرارة اللون للمبات التنجستون وهذه اللمبات تستخدم مع لمبات التنجستون لكي تقلل من شدة الظلال في بعض الاستوديوهات وكثير من مشرفي الإضاءة لا يحبذون العمل بهذه اللمبات، وذلك لاعتبارات فنية وبسبب ضوئها المتذبذب ولانها تعتبر لمبات لا اتجاهية لأنها تحدث زغللة ورفة وارتعاش FLICKER والنوع الحديث من لمبات الفلورسنت طور لبتم ربطه مع جهاز الديم.



ثامنا: - وسائل حجب واعاقة الاضاءة: Restricting Light

من النادر السماح للإضاءة بالانتشار على المنظر أو الموضوع بدون التحكم باتجاه الإضاءة الصادرة من الكشافات، فكل كشاف عادة له غاية ووظيفة معينة، ومن أجل ذلك علينا القيام بتوجيه كل كشاف لإضاءة منطقة معينة، فإذا ما سقطت الإضاءة على ما هو حول المساحة المحددة فإننا المسؤولون عن ظهور حزمة ضوئية صغيرة وعشوائية وظلال تشوه وتفسد الصورة.

وهناك العديد من الوسائل والأدوات المتعددة تستخدم للتحكم باتجاه الإضاءة والمنطقة التي تغطيها ومن أهم هذه الأدوات والوسائل:

أولاً: الحاجب " الكاشات " الأبواب الجانبية Barn Doors

وهي عبارة عن إطار معدني مكون في العادة من أربعة صفائح تركب على مقدمة الكشاف، مربوطة ومثبتة على الإطار الأمامي للكشاف" مقدمة الكشاف" بواسطة فصلات تتحرك كمصراع النافذة




وتنحصر مهمة الـ Barn Doors في حجب أو إعاقة أو حصر الأشعة الضوئية المنبعثة من الكثافات في اتجاه معين أو منعها من التسرب إلى اتجاه معين، وذلك حتى يمكن حماية جهة معينة من سقوط الأشعة الضوئية عليها وكذلك يمكن بواسطة Barn Doors تركيز الإضاءة على جهة مطلوب التركيز عليها. وبشكل عام فإن الحاجب يستخدم للتحكم باتجاه الأشعة الضوئية المنبعثة من الكثافات.

ثانياً: الألواح الصلبة Solid Sheets

لوح معدني "صفيحة" يوضع أمام الكشاف ليقطع الإضاءة عن منطقة محددة، وإذا كان اللوح هو لوح مخرم بأشكال غير منتظمة فيمكن استعماله لتوليد إضاءة منقطة على السطح كنموذج أو تأثيرات إضائية كأشكال محطمة ومتآكلة.

الأجهزة والمعدات في التلفزيون ثالثاً: الشكل الخرطومي Snoots

وهي على شكل أنابيب أسطوانية خرطومية الشكل، توضع في مقدمة الكشاف لحجب الإضاءة المنتشرة وتركيزها على منطقة معينة (تعطي تأثير Spot بقعة دائرية) وهذا التأثير يساعدنا في تبيان تفاصيل الجسم أو إعطاء إضاءة عالية لمساحة محددة.






رابعاً: الصغيحة Flag

وهي عبارة عن صفيحة من المعدن " الحديد " تعلق أمام مقدمة الكشاف بواسطة حامل " معلق الصفيحة " وبذلك يتولد ظل ليمنع الإضاءة عن منطقة محددة.



خامساً: الحلقات الناشرة Spill rings

وهي عبارة عن حلقات متحدة المركز قليل العمق، تعمل على تقليل تبعثر انتشار الإضاءة من مصادر إضاءة محددة ويتضمن ذلك الكشافات المركزة Spot Light أو كشافات العواكس الداخلية Open Spot Light وأية كشافات مفتوحة من الأمام.





المراجع

المراجع العربية والمترجمة: -

- كاميرا الفيدو صيانة واصلاح / مهندس فاروق حسين وزملائة / دار الراتب الجامعية / بيروت ١٩٨٧
 - الشامل في فنون التلفزيون للمؤلف /دار صفاء للنشر /عمان ١٩٨٧
 - فن التلفزيون من الهوائي الى الشاشة / مهندس رشدي الحديدي / دار العودة /بيروت
 ١٩٨٨
 - المرئيات والفيديو /مهندس فاروق حسين /دار الراتب الجامعية / بيروت ١٩٩٥
- اجهزة الاختبارات الالكترونية الحديثة واستخداماتها /مهندس فاروق العامري / ييروت
 ١٩٩٠
- كيف تعمل الوسائط المتعددة / أريك هولسينجر / ترجمة الدار العربية للعلوم / بيروت
 ١٩٩٤
- علم نفسك استخدام الكاميرات الرقمية /كارلا روز / ترجمة الدار العربية للعلوم ١٩٩٨
 - أن المونتاج في الدراما التلفزيونية / دكتورة منى الصبان /الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ١٩٩٥
- تكنولوجيا المعلومات والاتصال / دكتور حسن ملكاوي وزميلة /مركز جامعة القاهرة /
 القاهرة ۲۰۰۰
- الدعايات التلفزيونية والتصميم الرقمي /محمد البهنسي / مكتبة المجتمع العربي / عمان
 ٢٠٠٥
- الوسائط المتعددة تصميم وتطبيق/ محمد بصبوص وزملائة /دار اليازوري /عمان ٢٠٠٤
 - دورة توزيع الصوت في الاذاعة والتلفزيون / المركز العربي للتدريب الاذاعي
 والتلفزيوني/ دمشق ٢٠٠٦
 - انتاج البرمج التلفزيونية / دكتور عبد الدائم الحسن / دار القومية العربي للثقافة والنشر
 /القاهرة ٢٠٠٦
 - اسرار التصوير الرقمي /سكوت كيلبي / ترجمة سامح خلف /الدار العربية للعلوم
 /يروت ٢٠٠٧

- محاضرات مقرر هندسة التلفزيون / للدكتور على زيد /جامعة حلب ٢٠٠٦ ٢٠٠٧
- تعلم تقانات الصوت الرقمي /ترجمة المهندس زياد غريواتي /دار شعاع للنشر /حلب ٢٠٠٧

المراجع الاجنبية ومواقع الانترنت: -

- The small TV studio-Alan Birmingham –USA-1975
- TV Lighting methods-Gerald Millerson-London-1975
 - Lighting techniques For video production-Tom Gloman London -1999
 - The technique of Television Production Gerald Millerson-London-1985
- Jerry.C. Whitaker. Interactive Television Demystified .McGraw-hill.2000
 - Outside Broadcasting-BBC Production Manual
 - www. Arab Film TV School .com2007
 - www.Media College.com2007
 - www.Sony.com •
 - www.Strand Litghing.com2007 •

- انتهى بحمد الله-